

# Durabase

Manuel d'instruction  
Haut-parleur Bluetooth

Art.-Nr. 7728.091 /  
7728.092 / 7728.093

# 24.<sup>80</sup>



## Inclus

- Haut-parleur portable
- Câble USB avec prise micro USB
- Guide de démarrage rapide

## Premiers pas

1. Ouvrez le clapet de protection anti-poussière et placez l'interrupteur sur «ON». Un signal sonore retentit et les LED clignotent: l'appareil est allumé.

2. Plusieurs signaux sonores retentissent et les LED clignotent rapidement: la batterie du haut-parleur doit être chargée. Branchez le câble micro USB au haut-parleur et à un chargeur ou un PC afin de le charger.

Chargez le haut-parleur au minimum 20 minutes avant la prochaine utilisation.



3. Pour connecter le haut-parleur à un smartphone, une tablette ou un appareil similaire, activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et suivez les instructions spécifiées pour la connexion à «MUSHROOM 3.0».



## Pour les utilisateurs d'Android

- Sélectionnez PARAMÈTRES > BLUETOOTH
- Activez le Bluetooth.
- L'appareil recherche automatiquement les APPAREILS DISPONIBLES. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur RECHERCHER LES APPAREILS. Sélectionnez «MUSHROOM 3.0». L'appareil se connecte alors automatiquement au haut-parleur. Il indique ensuite qu'il est connecté à «MUSHROOM 3.0».

## Pour les utilisateurs d'iOS (iPhone/ iPad)

- Sélectionnez PARAMÈTRES > GÉNÉRAL > BLUETOOTH
- Activez le Bluetooth.
- L'appareil recherche automatiquement les APPAREILS DISPONIBLES. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur RECHERCHER LES APPAREILS. Sélectionnez «MUSHROOM 3.0» et appuyez sur «OUI» pour confirmer la demande de connexion. L'appareil affiche ensuite qu'il est connecté à «MUSHROOM 3.0».

## Utilisation du haut-parleur Bluetooth

1. Pour régler le volume au niveau du haut-parleur, appuyez sur les boutons «+» et «-».



2. Pour répondre à un appel pendant que le haut-parleur est connecté à un téléphone.

- **Version Bluetooth 3.0:** En cas d'appel entrant, appuyez sur la touche « < » pour décrocher. Pendant l'appel, appuyez sur la touche « < » pour raccrocher. Pour rappeler le dernier numéro, maintenez la touche « < ».
- **Version Bluetooth 4.0:** Avec un dispositif mains-libres: dites distinctement «OUI» pour décrocher, «NON» pour refuser un appel. Pour raccrocher, appuyez sur la touche « < ». Maintenez la touche « < » pour

rappeler le dernier numéro (rappel automatique).

3. Le micro de votre haut-parleur se situe sur le dessus, à droite la touche «-» du volume. Lors de vos appels, placez-vous bien en face du micro. Il est particulièrement pratique pour les appels de groupe et les conférences téléphoniques.

4. Utilisez la ventouse pour fixer le haut-parleur sur tous types de surfaces (verre, carrelage, céramique). Pensez aussi à l'utiliser comme support derrière votre téléphone/tablette. Fixé sur le pare-brise ou le tableau de bord de votre véhicule, il sert de dispositif mains-libres idéal pour téléphoner.

Votre haut-parleur vous réserve bien d'autres possibilités d'utilisation! Faites-vous plaisir et profitez pleinement de toutes les capacités de votre appareil!



## Consignes de sécurité

Pour éviter tout risque de choc électrique et/ou tout dommage pouvant abîmer votre appareil:

- Connectez le câble USB exclusivement à des appareils disposant d'une véritable prise USB.
- Débranchez le haut-parleur en retirant le câble USB au niveau de la prise USB et non de la prise micro USB du haut-parleur.

- N'insérez aucun objet pouvant obstruer les orifices du haut-parleur.
- Ne démontez pas le haut-parleur. Confiez les réparations à un service technique certifié.
- **Attention:** Les batteries ne doivent en aucun cas être exposées à une chaleur excessive comme le feu, les rayons solaires ou toute autre source de chaleur. Risque d'explosion en cas d'utilisation d'une batterie non adaptée.

## Caractéristiques techniques

- Bluetooth 3.0
- Dimensions: 62x62x60 mm
- Poids: 90 g
- Pilote 3 W / 4 ohms
- Max. 1.7 W RMS
- Micro de qualité audio haut de gamme avec réduction du bruit
- Résistant aux éclaboussures

Les informations relatives au produit sont susceptibles être modifiées sans avis préalable.



Les produits portant le marquage CE respectent la directive CEM 2004/108/CE et la directive basse tension (2006/95/CE) de la Commission de la Communauté européenne.



Ce symbole indique que le présent appareil électrique et la batterie ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères. Pour garantir un recyclage conforme du produit et de la batterie, il convient de les éliminer dans le respect des réglementations en vigueur concernant l'élimination des appareils électriques ou des batteries. Ainsi, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à améliorer les normes environnementales pour le traitement et l'élimination des déchets électriques (directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques).

Par la présente le fabricant déclare que ce «Haut-parleur Bluetooth» respecte les principales exigences et autres spécifications de la directive 1999/5/CE.