

Mode d'emploi

MOTO HARLEY – VEHICULE ELECTRIQUE POUR ENFANTS (MOD. E-PR004-W320)

(Tenir compte des images sur la notice d'origine)

MERCI DE LIRE SOIGNEUSEMENT ET DE GARDER LA NOTICE

Avant toute utilisation lire soigneusement la notice, afin d'effectuer correctement le montage. Sinon il y a un risque d'endommager le véhicule ou de se blesser. Conserver la notice en lieu sûr.

!!! Consignes de sécurité !!!

- Le véhicule ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Le montage doit être effectué par un adulte.
- Utilisation seulement sur terrain lisse. Attention près des escaliers.
- Ne pas utiliser sous la pluie.
- Ne pas utiliser le véhicule sur des places et sur des routes dangereuses.
- La surveillance d'un adulte est nécessaire lors de l'utilisation du véhicule.
- **Utiliser des vêtements adaptés sans longs cordons, etc. ; il y a risque d'étranglement si les vêtements se coincent et s'enroulent.**
- **Placer le véhicule de manière à ce qu'il ne puisse être utilisé par des enfants sans surveillance.**

Montage

(Photo 1) Montage du garde-boue avant et de la roue avant

Poser le garde-boue sur la fourche et visser (3,5 x 11). Monter l'axe avant avec la roue avant sur la fourche et serrer les vis de l'axe des deux côtés.

(Photo 2) Montage du guidon

Mettre le guidon en place et fixer avec les vis (3,5 x 13).

Attention de ne pas coincer les fils électriques sur du montage.

(Photo 3) Montage du dossier et du rétroviseur

Appuyer sur les deux boutons vers l'arrière du siège et enfiler le dossier.

Placer les deux rétroviseurs dans leur logement au guidon et les mettre en bonne position.

Conduire

(Photos 4 – 5 – 6)

- Interrupteur à gauche et à droite au guidon pour indication de la direction, bruit moteur et sirène.
 - Interrupteur rouge au milieu pour fonction marche/arrêt.
 - Interrupteur à la pédale pour faire bouger le véhicule.
 - Bouton pour marche avant ou marche arrière.
 - Ouverture pour la prise du chargeur de batterie.
1. L'enfant doit s'asseoir sur le siège et appuyer sur l'interrupteur rouge pour la mise en marche. Ensuite mettre le bouton vert en position avant, puis appuyer sur l'interrupteur de la pédale pour faire avancer le véhicule. Si le bouton vert est en position arrière, le véhicule fonctionne en marche arrière.
Pour arrêter le véhicule, lâcher la pédale.
Si l'interrupteur rouge au milieu est mis en position arrêt, le véhicule est arrêté ainsi que la lumière et le son.
ATTENTION : L'interrupteur vert pour la sélection de marche avant ou marche arrière doit être actionné uniquement à l'arrêt, sinon risque d'endommager des pièces.
 2. En cas de non utilisation du véhicule toujours mettre l'interrupteur rouge du milieu en position arrêt.
 3. Pour charger, connecter la prise du chargeur de batterie sur le couvercle du réservoir d'essence (photo 6).

ATTENTION : Pour des raisons de sécurité toutes les fonctions du véhicule sont automatiquement bloquées lors de la charge de la batterie. Toutes les fonctions sont rétablies dès que la prise du chargeur est retirée.

Ne jamais ranger le véhicule avec la batterie à vide.

Charger immédiatement après chaque utilisation, ceci rallonge considérablement la durée de vie de la batterie.

Lorsque le véhicule n'est pas utilisé sur de longues périodes, il est recommandé de charger les batteries tous les 3 mois.

Remplacement de la batterie

La batterie se trouve sous le siège (photo 7)

Pour remplacer la batterie, dévisser la vis du siège et enlever le siège.

Défaire la bride au dessus de la batterie qui la tient en place, débrancher les fils électriques et ôter la batterie.

Mettre la nouvelle batterie en place, brancher les fils électriques, remonter la bride pour tenir la batterie en place et la visser.

Attention : le fil rouge doit être branché sur le pôle rouge et le fil noir sur le pôle noir.

Charger la batterie pendant au moins 12 heures avant la première utilisation. Ne jamais charger plus de 20 heures pour ne pas endommager la batterie.

Indications au sujet du chargeur de batterie

- Le chargeur de batterie n'est pas un jouet. Donc ne pas l'utiliser comme jouet.
- Le chargeur doit être utilisé exclusivement par un adulte.
- **Le chargeur doit être utilisé exclusivement en milieu sec.**
- **Lampe de contrôle du chargeur : rouge = en charge, vert = la charge est terminée.**
- Vérifier régulièrement que les fils et l'interrupteur ne sont pas endommagés.
- En cas d'endommagement porter l'appareil au service de réparation, en aucun cas l'utiliser en cas d'endommagement.

INFORMATION POUR L'UTILISATION DU CHARGEUR DE BATTERIE :

Connecter d'abord le chargeur au véhicule et seulement ensuite brancher sur la prise de courant. Respecter le temps de charge. Après la charge, débrancher d'abord la prise de courant et seulement ensuite déconnecter du véhicule.

Indications au sujet des batteries

- Utiliser uniquement des batteries rechargeables.
- Les batteries doivent être rechargées uniquement par un adulte.
- **Utiliser uniquement des batteries du même type (batteries 6 V à plomb) et rechargeables. Sinon il y a risque qu'une batterie présente des fuites ou explose.**
- Connecter la batterie en respectant la polarité, **fil rouge au (+) pôle positif, fil noir au (-) pôle négatif.**
- Ôter du véhicule les batteries qui ne tiennent plus la charge et les mettre **immédiatement au recyclage.**
- Ne pas court-circuiter les pinces d'alimentation.

Recyclage

Le véhicule et la batterie ne doivent pas être mis dans les déchets domestiques. Le véhicule et la batterie peuvent être remis gratuitement aux points de vente pour un recyclage approprié.

Clauses de garantie

En cas de manipulations de batterie et chargeur qui ne correspondent pas à la notice, la garantie ne s'applique pas.

Service après vente

GMT (Suisse)

Gewerbstrasse 5

Ch-6330 Cham

Tél. 041 740 17 07

Fax 041 740 17 37

Données techniques

Batterie	6 Volt 7 Ah
Age	A partir de 3 ans
Charge maximale	35 kg
Vitesse	Environ 3,5 km/h
Poids net	9,4 kg
Durée d'utilisation	1 – 2 heures après une charge de 8 – 12 heures
Chargeur	7,8 Volt 1,2 A