

Durabase

Bedienungsanleitung

Wetterstation W289

Manuel d'instruction

station météo W289

Istruzioni per l'uso

Stazione meteorologica W289

Art.-Nr. 7611.289

39.⁸⁰



Inhaltsverzeichnis

Merkmale	5
Tastenfunktionen	6
Bedienung	8
Inbetriebnahme & Reset	10
Funkempfang	10
Entsorgung	10
Garantie	11

Sommaire

Caractéristiques	13
Functions	14
Fonctionnement	16
Mise en marche et fonction «Reset»	18
Capteur de température extérieur	18
Elimination	18
Garantie	19

Indice

Caratteristiche	21
Funzione dei tasti	22
Istruzioni d'uso	24
Messa in funzione e reset	26
Ricevitore	26
Smaltimento	26
Garanzia	27

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät
an das Stromnetz anschliessen, um
eventuelle Schäden durch
nicht sachgemässen Gebrauch
zu vermeiden.

Merkmale

Wenn Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
bedienen Sie es bitte nicht
während den ersten drei Minuten der
Initialisierungsphase.

1. 11 Funktionstasten: MODE, SET, UP, DOWN, HIS, MEM, C/F, ZONE, CH, SNOOZE/LIGHT.
2. Innentemperatur: 0°C – 50°C;
Innenluftfeuchte: 20% – 99%
3. Aussentemperatur: -20°C – 60°C;
Aussenluftfeuchte: 20% – 99%
4. Sichelförmige Anzeigen auf Display
geben Temperatur/Luftfeuchte innen
und aussen an.
5. Entwicklungstendenz von Temperatur/
Luftfeuchte innen und aussen.
6. Wettervorhersage: sonnig, halbsonnig,
bewölkt, Regen, heftiger Regen.
7. Luftdruckverlauf der letzten 12 St.
8. Aufzeichnung der max/min. Werte
von Innen/Aussentemperatur und
-luftfeuchte.
9. Raumkomfortindex: trocken, ange-
nehm, feucht
10. Aussentemperatur über Funksignal:
bis zu 3 Kanäle.
11. Temperatureinheit wählbar °C/°F.
12. Alarm; eine Alarmeinstellung
möglich.

Tastenfunktionen

Funktion	Betätigen	MODE	SET	UP[C/F]	DOWN/ZONE	HIS	SNOOZE/ LIGHT	CH	MEM
Standardmodus	Click	Überprüfen der Alarm-zeit	Überprüfen von Monat/Tag; Schalter für Alarm on/off	°C/°F umschaltbar	Zone umschaltbar	Zeigt den Luftdruck an	Hintergrundbeleuchtung /Aktivieren der Schlummerfunktion	Wahl zwischen Kanal 1, 2 und 3	Aufzeichnung der max/min. Werte
	Hold	–	Einstellen von Zeit- und Alarm	–	–	Aktivieren der Luftdruck-einstellung	–	Löschen des aktuell registrierten Kanals	Löschen der max/min. Werteaufzeichnungen
Zeit-einstellung	Click	–	Einstellungen bestätigen	Ein Schritt vorwärts	Ein Schritt rückwärts	–	–	–	–
	Hold	–	–	8 Schritte vorwärts pro Sekunde	8 Schritte rückwärts pro Sekunde	–	–	–	–
Alarmeinstellung	Click	–	Einstellung bestätigen, Alarm einschalten	Ein Schritt vorwärts	Ein Schritt rückwärts	–	–	–	–
	Hold	–	–	8 Schritte vorwärts pro Sekunde	8 Schritte rückwärts pro Sekunde	Einstellung bestätigen	–	–	–
Luftdruck-einstellung	Click	–	–	Ein Schritt vorwärts	Ein Schritt rückwärts	–	–	–	–
	Hold	–	–	8 Schritte vorwärts pro Sekunde	8 Schritte rückwärts pro Sekunde	–	–	–	–

Bedienung

Tastenfunktion

MODE

- Klicken Sie die «MODE» Taste, um die Alarmpfunktion zu überprüfen.

SET

- Klicken Sie die «SET» Taste, um den Monat/Tag und das Datum zu überprüfen.
- Im Zeit- und Alarmmodus halten Sie die «SET» Taste während 2 Sek. gedrückt, um in den Zeit- und Alarmeinstellungsmodus zu gelangen, der Einstellungsbereich fängt an zu blinken. Drücken Sie «UP» oder «DOWN», um den benötigten Wert zu wählen, dann drücken Sie die «SET» Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

UP [C/F]

- Im Einstellungsmodus klicken Sie die «UP» Taste, um einen Schritt einzustellen (vorwärts).
- Im Standardmodus drücken Sie die «C/F» Taste, um °C oder °F einzuschalten.

DOWN/ZONE

- Im Einstellungsmodus klicken Sie die «DOWN» Taste, um einen Schritt einzustellen (rückwärts).

- Im Standardmodus drücken Sie die «ZONE» Taste, um zwischen vier Zeitzeonen zu wählen: aktuelle Zeitzone – Zeitzone+1 – Zeitzone+2 – Zeitzone-1

HIS

Mit einem Klick sehen Sie im Normalmodus den Luftdruckverlauf der vergangenen 12 Stunden.

SNOOZE/LIGHT

- Im Standardmodus gedrückt, leuchtet das Hintergrundlicht für 30 Sek. auf.
- Den Alarm schalten Sie mit einem Klick aus und stellen 5 Min. Schlummerfunktion ein.

CH (Funkempfangskanal)

- Im Standardmodus geklickt, stellen Sie einen der zirkular angezeigten Funkempfangskanäle CH1 – CH2 – CH3 ein.
- Im Standardmodus halten Sie CH während 2 Sek. gedrückt, um den aktuell angezeigten Funkkanal zu löschen und einen neuen zu wählen.

MEM

- Klicken Sie, um den MAX. Wert der Innen/Aussentemperatur und -luftfeuchte während 5 Sek. anzuzeigen. Nochmaliges Klicken zeigt die MIN. Werte während 5 Sek. Um in den Standardmodus zurückzukehren, müssen Sie nochmals klicken.

- Wenn die maximal oder minimal Werte angezeigt werden, halten Sie die Taste für 2 Sek., um diese Werte aus dem Datenspeicher zu löschen und gehen dann zurück in den Standardmodus.

Zeiteinstellung

- Im Zeitmodus halten Sie die «SET» Taste während 2 Sek. gedrückt, um die Zeit einstellen zu können. Die Einstellungssequenz ist: Stunde – Minute – Jahr – Reihenfolge von Tag/Monat – Monat – 12/24 Format – beenden.
- Die Einstellung wird beendet, wenn während 20 Sek. keine Taste betätigt wurde.

Alarmeinstellung

- «SET» Taste während 2 Sek. gedrückt, um den Alarm einstellen zu können. Die Einstellungssequenz ist: Stunde – Minute – beenden.
- Die Einstellung wird beendet, wenn während 20 Sek. keine Taste betätigt wurde.
- Wenn Sie in die Alarmeinstellung gehen, wird der Alarm automatisch eingeschaltet.
- BUZZER Alarmeinheit: insgesamt 2 Min.:
0 – 20 Sek.: 2 Pieptöne pro Sek.
21 – 40 Sek.: 4 Pieptöne pro Sek.
41 – 120 Sek.: fortlaufende Pieptöne.

- Wenn der Alarm läutet, drücken Sie die SNOOZE.LIGHT Taste, um den Alarm zu unterbrechen und für 5 Min. Schlummerfunktion. Um den Alarm ganz auszuschalten, drücken Sie irgendeine andere Taste.

Luftdruckeinstellung

- Halten Sie «HIS» während 2 Sek. gedrückt, um in den Luftdruckeinstellungsmodus zu gelangen. Wählen Sie zwischen der Einheit mb, hPa oder inHg. Mit der UP/DOWN Taste – drücken Sie HIS, um die Höhe über Meer einzustellen – beenden.
- Die Einstellung wird beendet, wenn während 20 Sek. keine Taste betätigt wurde.

Inbetriebnahme & Reset

Wenn Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder einen Reset vornehmen, werden alle Symbole und Angaben auf der LCD-Anzeige während 3 Sekunden angezeigt. Ein Piepton ertönt, bevor das Gerät in den Standardanzeigemodus geht. Temperatur und Luftfeuchte werden später automatisch angezeigt.

Bemerkung

Einstellung des Luftdrucks:

Wenn Sie die Batterien das erste Mal einlegen oder sie auswechseln, wird der Luftdruck auf Meereshöhe angezeigt. Geben Sie den aktuellen, lokalen Luftdruckwert ein, den Sie über den Wetter-TV-Kanal, den Rundfunk oder andere meteorologischen Quellen entnehmen können. Mit den animierten Wettersymbolen wird die Wettervorhersage für die nächsten sechs bis zwölf Stunden angezeigt.

Funkempfang

- Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben und die Temperatur und Luftfeuchte gemessen wird, ist das Gerät während 3 Minuten auf Funkempfang eingestellt.
- Im Standardmodus halten Sie den Funkkanal (CH) während 2 Sekunden gedrückt, um eventuell vorhandene Werte zu löschen.
- Wenn die auf dem Funkkanal verzeichnete Temperatur innerhalb von 60 Minuten kein

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)



Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantie-verpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

MIGROS
Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.



M-INFOLINE
0848 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen?
Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel.-Nr.: 0848 84 0848 von Mo. bis Fr. 08.00 – 18.30 Uhr [8 Rp./Min. von 08.00 – 17.00 Uhr, 4 Rp./Min von 17.00 – 18.30 Uhr].
E-Mail: m-infoline@mgb.ch

Chère cliente, cher client
 Veuillez lire attentivement ce mode
 d'emploi avant de brancher cet appareil
 au réseau électrique. Cela évitera
 d'éventuels dommages dus à un usage
 non conforme de l'appareil.

Caractéristiques

Lorsque vous mettez votre appareil en marche, veuillez ne pas l'utiliser pendant les trois premières minutes de la phase d'initialisation.

1. 11 fonctions : MODE, SET, UP, DOWN, HIS, MEM, C/F, ZONE, CH, SNOOZE/LIGHT.
2. Température ambiante : 0° C – 50° C
humidité ambiante : 20 % – 99 %
3. Température extérieure :
-20° C – 60° C
humidité extérieure : 20 % – 99 %
4. Les icônes en forme de demi-lune indiquent la température et le taux d'humidité ambiants et extérieurs.
5. Tendances de la température / de l'humidité ambiantes et extérieures.
6. Prévisions météorologiques : ensoleillé, légèrement nuageux, nuageux, pluvieux, très pluvieux.
7. Historique de la pression atmosphérique des 12 dernières heures.
8. Indication des valeurs maximales et minimales de la température et de l'humidité ambiantes et extérieures.
9. Indice de confort thermique : sec, agréable, humide.
10. Capteur de température extérieure : 3 canaux maximum.
11. Unité de température : °C ou °F
12. Alarme : une seule configuration possible.

Functions

Function	Action	MODE	SET	UP[C/F]	DOWN/ZONE	HIS	SNOOZE/ LIGHT	CH	MEM
Mode normal	Click	vérification des paramètres de l'alarme	vérification des paramètres du mois / du jour ; bouton ON / OFF de l'alarme	sélection entre °C et °F	sélection du fuseau horaire	pression atmosphérique	éclairage de l'écran / fonction «snooze »	sélection des canaux 1, 2 et 3	indication des valeurs maximales et minimales
	Hold	–	enregistrement des paramètres de l'heure et de l'alarme	–	–	enregistrement des paramètres de la pression atmosphérique	–	annulation du canal actuellement utilisé	annulation des valeurs maximales et minimales affichées
Configuration de l'heure	Click	–	confirmation des paramètres	pour avancer d'une fois	pour reculer d'une fois	–	–	–	–
	Hold	–	–	pour avancer de 8 fois par seconde	pour reculer de 8 fois par seconde	–	–	–	–
Configuration de l'alarme	Click	–	confirmation des paramètres, alarme ON	pour avancer d'une fois	pour reculer d'une fois	–	–	–	–
	Hold	–	–	pour avancer de 8 fois par seconde	pour reculer de 8 fois par seconde	–	–	–	–
Configuration du baromètre	Click	–	–	pour avancer d'une fois	pour reculer d'une fois	confirmation des paramètres	–	–	–
	Hold	–	–	pour avancer de 8 fois par seconde	pour reculer de 8 fois par seconde	–	–	–	–

Fonctionnement

Touches

MODE

- appuyez sur la touche «MODE» pour vérifier l'alarme.

SET

- Appuyez sur la touche «SET» pour vérifier le mois / le jour et la date.
- En mode configuration, maintenez la touche «SET» appuyée pendant 2 secondes pour paramétrer l'heure et l'alarme. Les paramètres de réglage se mettent à clignoter. Appuyez sur «UP» ou «DOWN» pour sélectionner les valeurs souhaitées puis sur «SET» pour confirmer.

UP [C/F]

- En mode configuration, appuyez sur la touche «UP» pour avancer d'une fois.
- En mode normal, appuyez sur «C/F» pour sélectionner °C ou °F.

DOWN/ZONE

- En mode configuration, appuyez sur la touche «DOWN» pour avancer d'une fois.
- En mode normal, appuyez sur la touche «ZONE» pour sélectionner l'un des quatre fuseaux horaires disponibles: fuseau horaire actuel — fuseau horaire +1 — fuseau horaire +2 — fuseau horaire -1

HIS

En mode normal, appuyez une fois sur la touche pour voir l'historique de la pression atmosphérique des 12 dernières heures.

SNOOZE/LIGHT

- En mode normal, appuyez la touche «SNOOZE/LIGHT» et l'écran s'éclaire pendant 30 secondes.
- Appuyez une fois sur la touche, pour arrêter l'alarme et enclencher la fonction «snooze» pour 5 minutes.

CH (canal de réception du capteur)

- En mode normal, appuyez sur la touche «CH» pour régler l'un des canaux suivants : CH1– CH2 – CH3
- En mode normal, maintenez la touche «CH» appuyée pendant 2 secondes pour annuler le canal actuellement utilisé et pour en choisir un autre.

MEM

- Appuyez 5 secondes sur la touche pour afficher la valeur maximale de la température ambiante et extérieure ainsi que le taux d'humidité. En appuyant encore une fois, vous pouvez régler la valeur minimale de la même manière. Pour retourner en mode normal, appuyez de nouveau sur la touche.

- Lorsque les valeurs maximales et minimales s'affichent, maintenez la touche appuyée pendant 2 secondes pour annuler ces valeurs puis retournez en mode normal.

Configuration de l'heure

- En mode configuration, maintenez la touche «SET» appuyée pendant 2 secondes pour régler l'heure. La séquence de réglage est la suivante : heure – minute – année – jour/mois – mois – mode 12H/24H – terminer.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, les paramètres seront annulés.

Configuration de l'alarme

- En mode configuration, maintenez la touche «SET» appuyée pendant 2 secondes pour régler l'alarme. La séquence de réglage est la suivante : heure – minute – terminer.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, les paramètres seront annulés.
- L'alarme est automatiquement enclenchée lorsque vous sélectionnez le mode alarme.
- BUZZER: 2 minutes maximum :
0 – 20 secondes : 2 bips par seconde
21 – 40 secondes : 4 bips par seconde
41 – 120 secondes : bips en continu.

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour interrompre l'alarme et activer la fonction «snooze» pour 5 minutes. Pour arrêter complètement l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche.

Configuration du baromètre

- Maintenez la touche «HIS» appuyée pendant 2 secondes pour accéder au mode de configuration du baromètre. Choisissez parmi mb, hPa ou inHg. À l'aide de la touche UP/DOWN, appuyez sur «HIS» pour régler le niveau de la mer puis retournez au mode normal. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, les paramètres seront annulés.

Mise en marche et fonction «Reset»

Lorsque vous mettez l'appareil en marche ou que vous revenez aux paramètres initiaux, toutes les icônes et toutes les données enregistrées s'affichent sur l'écran LCD pendant 3 secondes. Un « bip » retentit avant que l'appareil ne se mette en mode normal. La température et le taux d'humidité s'affichent ensuite automatiquement.

Remarque

Configuration de la pression atmosphérique:
Lorsque vous insérez les piles pour la première fois ou que vous les remplacez, la pression atmosphérique s'affiche par rapport au niveau de la mer. Entrez les données de la pression atmosphérique actuelle et locale que vous pouvez relever via la chaîne météo de la télévision, la radio ou d'autres sources d'informations météorologiques. Les prévisions météorologiques pour les six à douze prochaines heures sont indiquées par des icônes animées.

Capteur de température extérieur

1. Une fois les piles insérées et la température et la pression atmosphérique mesurées, la station météo se règle sur le capteur pendant 3 minutes.
2. En mode normal, maintenez la touche « CH » appuyée pendant 2 secondes pour annuler éventuellement des valeurs déjà existantes.
3. Si aucun signal n'est reçu par le canal pendant 60 minutes, la température affichée sera annulée.
4. Si les valeurs de température sont effacées, elles s'affichent de nouveau lors de la réception d'un nouveau signal.

Elimination

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Éliminer immédiatement tout appareil défectueux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)



Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

MIGROS
Service

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.



M-INFOLINE
0848 84 0848
www.migros.ch

Vous avez des questions ? M-Infoline est là pour vous aider : 0848 84 0848 du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 [8 cts/min. de 8 h à 17 h, 4 cts/min. de 17 h à 18 h 30].
E-Mail : m-infoline@mgb.ch

Gentile cliente,
Legga attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica. Eviterà così possibili danni dovuti ad un impiego non conforme dell'apparecchio.

Caratteristiche

Durante la messa in funzione attendere per tre minuti la fine della fase d'inizializzazione senza operare sull'apparecchio.

1. 11 Tasti di funzione: MODE, SET, UP, DOWN, HIS, MEM, C/F, ZONE, CH, SNOOZE/LIGHT.
2. Temperatura interna: 0°C – 50°C; Umidità relativa interna: 20% – 99%
3. Temperatura esterna: -20°C – 60°C; Umidità esterna: 20% – 99%
4. Indicazione della temperatura e dell'umidità interna / esterna con le icone a falchetto sul display.
5. Indicatore di tendenze della temperatura e dell'umidità interna / esterna.
6. Previsioni delle condizioni meteorologiche: soleggiato, parzialmente soleggiato, nuvoloso, pioggia, forti piogge.
7. Cronologia della pressione atmosferica delle ultime 12 ore.
8. Memoria dei dati MAX/MIN registrati della temperatura e dell'umidità interna/esterna.
9. Indice del benessere termico: secco, gradevole, umido
10. Temperatura esterna trasmessa dal sensore remoto dotato di 3 canali.
11. Selezione dell'unità di misura °C/°F.
12. Un'impostazione della sveglia.

Funzione dei tasti

Funzione	Modalità	MODE	SET	UP[C/F]	DOWN/ZONE	HIS	SNOOZE/ LIGHT	CH	MEM
Modalità standard	Click	Verifica orario sveglia	Verifica mese/ giorno; pulsante sveglia on/off	Selezione °C/°F	Selezione zona	Barometro	Attivare illuminazione e funzione snooze [sonno]	Definire il cana- le: 1, 2 e 3	Registrazione i dati MAX/MIN
	Hold	–	Impostare ora e sveglia	–	–	Attivare il barometro	–	Cancellare il canale in funzione	Cancellare i dati MAX/MIN registrati
Impostazione ora	Click	–	Confermare l'impostazione	Avanti	Indietro	–	–	–	–
	Hold	–	–	Avanti accelerato a 8 unità al secondo	Indietro accelerato a 8 unità al secondo	–	–	–	–
Sveglia	Click	–	Einstellung be- stätigen, Alarm einschalten	accelerato a 8 unità al secondo	Indietro	–	–	–	–
	Hold	–	–	Avanti accelerato a 8 unità al secondo	Indietro accelerato a 8 unità al secondo	Confermare l'impostazione	–	–	–
Impostazione barometro	Click	–	–	Avanti	Indietro	–	–	–	–
	Hold	–	–	Avanti accelerato a 8 unità al secondo	Indietro accelerato a 8 unità al secondo	–	–	–	–

Istruzioni d'uso

Funzione dei tasti

MODE

- Premere il tasto "MODE", per verificare la funzione sveglia.

SET

- Premere il tasto "SET" per verificare la data, il mese e il giorno.
- In modalità impostazione ora e sveglia premere la funzione "SET" per 2 secondi per accedere all'ambito operabile lampeggiante. Selezionare le impostazioni con "UP" oppure "DOWN" e confermare con il tasto "SET".

UP [C/F]

- In modalità impostazione premere "UP" per proseguire l'operazione (avanti).
- In modalità standard premere "C/F" per selezionare una delle unità "C" oppure "°F".

DOWN/ZONE

- In modalità impostazione premere "DOWN" per tornare all'operazione precedente (indietro).
- In modalità standard premere "ZONE" per selezionare quattro zone orarie differenti: zona oraria attuale — zona oraria +1 — zona oraria +2 — zona oraria -1

HIS

In modalità standard basta un clic per visualizzare la cronologia della pressione atmosferica delle ultime 12 ore.

SNOOZE/LIGHT

- Premere la funzione in modalità standard per visualizzare l'illuminazione per 30 secondi.
- Con un clic spegnere la sveglia e attivare la funzione snooze (sonno) ad intervallo di 5 minuti.

CH [Canale di trasmissione]

- In modalità standard premere e impostare il canale di trasmissione selezionando le visualizzazioni circolari, CH1 – CH2 – CH3.
- In modalità standard premere CH per 2 secondi per cancellare il canale indicato e selezionarne uno nuovo.

MEM

- Premere MEM per visualizzare per 5 secondi il dato MAX della temperatura e dell'umidità interna/esterna. Ripremere per visualizzare per 5 secondi i dati MIN. Premere ancora MEM per tornare in modalità standard.
- Cancellare dalla memoria i dati MAX/MIN visualizzati premendo per 2 secondi MEM, poi tornare in modalità standard.

Impostazione ora

- In modalità impostazione ora premere "SET" per 2 secondi per impostare l'ora. Procedere secondo l'impostazione guidata: ora – minuti – anno – in ordine giorno/mese – mese – formato orario 12/24 – completare.
- Completare successivamente aspettando senza operare per 20 secondi.

Impostazione della sveglia

- In modalità sveglia premere per 2 secondi "SET" per accedere all'impostazione della sveglia. Procedere impostando: ora – minuti – completare.
- Completare successivamente aspettando senza operare per 20 secondi.
- Selezionare l'impostazione sveglia per attivare la sveglia automaticamente.
- BUZZER (cicalino) unità di allarme: 2 minuti complessivi:
0 – 20 secondi: 2 segnali acustici al secondo
21 – 40 secondi: 4 segnali acustici al secondo
41 – 120 secondi: segnali acustici continuati

- Per spegnere la sveglia e per attivare la funzione snooze (sonno) per 5 minuti premere SNOOZE/LIGHT. Per spegnere la sveglia definitivamente premere un altro tasto qualunque.

Impostazione barometro

- Premere "HIS" per 2 secondi per accedere alla modalità barometro. Selezionare l'unità di misura della pressione atmosferica mb, hPa oppure Hg. Navigare con UP/DOWN
- Premere HIS per impostare l'altitudine sul livello del mare.
- completare.
- Completare successivamente aspettando senza operare per 20 secondi.

Messa in funzione e reset

Durante la messa in funzione e in caso di reset dell'apparecchio, per 3 secondi si vedono scorrere tutte le icone e le indicazioni sullo schermo LCD. Il segnale acustico annuncia l'accesso in modalità standard. Le indicazioni della temperatura e dell'umidità seguono automaticamente.

Indicazione

Impostazione del barometro:
L'impostazione al momento del primo inserimento o della sostituzione delle batterie riporta i dati della pressione atmosferica a livello del mare. Inserire i dati di pressione atmosferica locale e attuale, questi sono accessibili tramite il canale meteo televisivo, un'emittente radiofonica o altri canali d'informazioni. Le previsioni meteo per le 6 a 12 ore successive sono illustrate da icone animate.

Ricevitore

- Dopo l'inserimento delle batterie e l'indicazione della temperatura e dell'umidità, l'apparecchio accede per 3 minuti al ricevitore.
- In modalità standard premere [CH] per 2 secondi per cancellare eventuali dati sorpassati.
- L'indicazione della temperatura [CH] sparisce se entro 60 minuti non sono rilevati segnali di temperatura validi dal canale dallo stesso codice ID.
- L'indicazione della temperatura in questo caso si ristabilisce appena ricevuto un segnale nuovo.

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)



Garanzia

La MIGROS si assume per due anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terza persona, oppure derivanti da cause esterne. L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati. Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

MIGROS
Service

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.



M-INFOLINE
0848 84 0848
www.migros.ch

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni: 0848 84 0848 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 (8 cent./min. dalle 8.00 alle 17.00, 4 cent./min. dalle 17.00 alle 18.30).
E-Mail: m-infoline@mgb.ch

