

# Holiday Line

## deutsch

### Material:

Zelt: 65% Polyester / 35% Baumwolle  
Boden: PE

### Stückliste:

	Durchm.	Länge	Menge
FG / GESTÄNGE A	11mm	468cm	2 x
FG / GESTÄNGE B	11mm	461cm	1 x
ERDNÄGEL	4 mm	18cm	14 x
HERINGE		18cm	16 x
ABSPANNLEINEN			16 x

### Masse/Gewicht:

Aussenzelt: Länge 400 cm, Breite 270 cm, Höhe 150cm  
Innenzelt: Länge 220 cm, Breite 240 cm,  
Höhe 140 cm  
Gewicht: ca. 13,9 kg

### Sicherheitshinweise

Zelte sind entflammbar! Achten Sie auf die folgenden Vor-sichtsmassnahmen:  
– Lampen, Koch- und Heizgeräte nicht in der Nähe der Zeltwände platzieren. Sicherheitshinweise dieser Geräte beachten. Kinder von eingeschalteten Geräten fern halten.  
– Vermeiden Sie ein offenes Feuer in der Nähe des Zeltes.  
– Durchgänge freihalten.

### Vor dem ersten Einsatz

– Lesen Sie die Aufbauanleitung genau durch.  
– Material anhand der Stückliste auf Vollständigkeit über-prüfen.  
– Zelt gemäss Aufbauanleitung probeweise aufstellen.  
– Je nach Einsatzort entsprechendes Zubehör wie z.B. Klappspaten, Gummihammer und Ersatzteile besorgen.

### Aufbauanleitung

AUFBAUANLEITUNG  
Breiten Sie das Außenzelt flach auf dem Boden aus. Steine, Äste und andere spitze Gegenstände sollten vorher entfernt werden.  
– Die Reißverschlüsse müssen geschlossen sein.  
Stecken Sie die Gestänge zusammen.  
– Führen Sie die farblich markierten Gestänge A und B durch die passend markierten Tunnel. Fixieren Sie die Gestänge mittels der angebrachten Stifte.

– Richten Sie das Zelt mit geschlossenen Reißverschlüssen auf. Bringen Sie das Zelt in Position und verankern Sie es im Boden.  
– Beginnen Sie an den Eckpunkten und spannen Sie diese ab. Fixieren Sie die übrigen Abspannpunkte mittels Erdnägeln im Boden.

– Öffnen Sie den Eingang und legen Sie das Innenzelt aus. Achten Sie darauf, dass die Eingänge übereinstimmen.  
– Befestigen Sie das Innenzelt mittels angebrachten Knebeln am Außenzelt, beginnen Sie von hinten nach vorne, spannen Sie den Innenzeltboden mittels Spannschnallen aus.  
– Fixieren Sie den Wohnraumboden mittels Klettverschlüssen an den Innenzeltwannenboden und mittels Elastikhaken an den Erdnägeln des Haupteinganges.

– Befestigen Sie die Abspannleinen und spannen Sie das Außenzelt mit geschlossenen Reißverschlüssen ab.  
– Achten Sie darauf, dass nicht zuviel Spannung auf dem Zelt ist.

### Demontage

– Die Demontage erfolgt grundsätzlich in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.  
– Aussen- auf Innenzelt legen und so zusammenfalten, dass die Stoffbahn nicht breiter als das zusammengelegte Gestänge ist.  
– Gestänge auf Stoffbahn legen und einrollen. Wichtig: Bei der Demontage muss das Zelt völlig trocken sein (Verschimmelungs- und Verrottungsgefahr)! Wird das Zelt im nassen oder feuchten Zustand demontiert, muss es schnellstmöglich an einem geeigneten Ort ausgepackt und getrocknet werden.

### Pflege

Zur Säuberung des Zeltes eine weiche Bürste verwenden. Folien- oder Kunststoffteile feucht abwaschen. Achtung: Nicht in der Waschmaschine waschen, nicht chemisch reinigen!  
Zelt stets an einem trockenen Ort aufbewahren.

### Kondenswasser

Kondenswasser ist unvermeidlich und muss durch den Luftzug zwischen Aussen- und Innenzelt abtransportiert werden. Je feuchter und kälter das Wetter ist, desto mehr Kondenswasser bildet sich. Bei Regenwetter, feuchtem Zeltgrund, Kälte oder Windstille können sich sogar kleine Tröpfchen auf der Innenseite des Aussenzeltes bilden. Dies ist kein Zeichen für Undichtigkeit, sondern von unzureichender Belüftung. Folgende Tricks verbessern die Belüftung: alle Lüfter weit öffnen; Aussenzelt gut abspannen; Unterkante des Aussenzeltes so abspannen, dass ein möglichst grosser Spalt zum Boden offenbleibt; Eingänge etwas öffnen. Vermeiden Sie Berührungen des Innenzeltes am Aussenzelt, da es sonst vom Kondenswasser feucht wird.

### Tipps

– Aufbauanleitung aufbewahren und immer im Zeltsack dabeihaben.  
– Schwergängige Reissverschlüsse mit Wasser ausspülen und durch Einreiben mit Kerzenwachs oder Silikonspray wieder gängig machen.  
– Abspannungen und Erdnägel periodisch kontrollieren (auf dem Campingplatz 2x täglich).  
– Zelte nicht längere Zeit unbeaufsichtigt stehen lassen.  
– Auf Tour Reparaturmaterial und Ersatzteile mitnehmen.

### Zubehör

Bei uns finden Sie eine grosse Auswahl an Zubehör wie z.B. Spezialheringe, Ersatzgestänge, Zeltunterlagen, Liegematten, Schlafsäcke, Zeltlampen und – für ältere Zelte – Nahtdichter und Imprägniermittel.

## français

### Matériaux

Tente: 65% polyester / 35% coton  
Tapis de sol: PE

### Liste des pièces

	Diamètre	Longueur	Quantité
Arceaux en fibre de verre (A)	11mm	468cm	2x
Arceaux en fibre de verre (B)	11mm	461cm	1x
Piquets	4mm	18cm	14x
Sardines		18cm	16x
Haubans			16x

### Dimensions/poids

Double-toit: longueur 400 cm, largeur 270 cm, hauteur 150 cm  
Tente intérieure: longueur 220 cm, largeur 240 cm, hauteur 140 cm  
Poids: env. 13,9 kg

### Conseils pour votre sécurité

Les tentes sont inflammables! Prenez les précautions suivantes quand vous campez:  
– N'utilisez pas de réchaud, de chauffage ou de lampe à foyer ouvert à proximité des parois de la tente.  
Respectez les conseils de sécurité des fabricants de ces appareils. Tenez les enfants éloignés des appareils allumés.  
– N'allumez pas de feu à proximité de la tente.  
– Laissez les issues de la tente libres.

### Avant la première utilisation

**A vant la première utilisation**  
– Lisez attentivement la notice de montage.  
– Vérifiez si le matériel est complet en comparant avec la liste des pièces.  
– Avant la première sortie, effectuez un montage à titre d'essai.  
– Prévoyez les accessoires appropriés, suivant le lieu où Vous monterez la tente, par ex.: pelle-bêche pliante, maillet de caoutchouc, pièces de rechange, etc.

# Tamos 4<sup>climatic</sup>

4905.092

499.-

### Instructions de montage

INSTRUCTION DE MONTAGE  
Déployer la tente extérieure à plat sur le sol.  
Au préalable, enlever les pierres, les branches d'arbre ou tout autre objet pointu.  
Les fermetures éclair doivent être fermées. Assembler les arceaux.

Glisser les arceaux A et B marqués en couleur dans les fourreaux correspondants. Fixer les arceaux dans les goupilles.  
Redresser la tente avec les fermetures éclair fermées. Positionner la tente et la fixer au sol.

Commencer par les coins de la tente et les fixer à l'aide des piquets d'ancrage. Faire de même aux autres points d'ancrages.

Ouvrir l'entrée de la tente et y déplier la tente intérieure. Veiller à ce que les deux entrées correspondent bien.  
Fixer la tente intérieure à la tente extérieure aux anses prévues à cet effet, commencer par l'arrière. Tendre le tapis de sol de la tente intérieure à l'aide des boucles à fermeture rapide.

Fixer le tapis de sol du séjour au tapis de sol de la tente intérieure à l'aide des bandes auto-grippantes et aux piquets d'ancrage de l'entrée frontale à l'aide des crochets-élastiques.  
Fixer les cordes de tension et tendre la tente extérieure avec les fermetures éclair fermées.

Veiller à ce que la tente ne soit pas trop tendue.

### Démontage

– Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse du montage.  
– Posez et pliez le double-toit et la tente intérieure de telle manière qu'ils ne dépassent pas la largeur des arceaux démontés.  
– Posez les arceaux démontés sur les toiles pliées pour les enrouler dedans. Important: quand vous la démontez, la tente doit être entièrement sèche (risque de pourriture ou de moisissure). Si vous devez démonter la tente quand elle est humide, vous devez le plus vite possible l'étaler à un endroit sec pour la faire sécher.

### Entretien

Utilisez une brosse douce pour nettoyer l'intérieur de la tente. Nettoyez avec un chiffon humide les parties en film ou en plastique. Attention: ne lavez pas la tente au lave-linge; ne la donnez pas au nettoyage à sec!  
Rangez toujours votre tente dans un endroit sec et quand elle est parfaitement sèche.

### Eau de condensation

L'eau de condensation est inévitable et doit être évacuée par le courant d'air entre le double-toit et la tente intérieure.  
Plus le temps est humide et froid, plus il y a d'eau de condensation qui se forme. S'il pleut, qu'il fait ou qu'il n'y a pas de vent ou lorsque le sol de la tente est humide, des petites gouttelettes peuvent se former à l'intérieur du double-toit. C'est un signe d'une aération insuffisante. Petits conseils pour améliorer l'aération: bien ouvrir tous les orifices, bien tendre le double-toit, ancrer le bord inférieur du double-toit afin que l'écart au sol soit le plus grand possible. Evitez que la tente intérieure ne touche le double-toit, sans quoi l'eau de condensation l'humidifiera.

### Conseils utiles

– Conservez cette notice dans le sac de tente.  
– Lavez à l'eau les fermetures à glissière et passez-les dans de la cire de bougie ou utilisez un spray silicone si elles sont difficiles à ouvrir.  
– Contrôlez périodiquement l'état des haubans et des piquets d'ancrage (au camping 2x par jour).  
– Contrôlez régulièrement l'état de la tente.  
– Munissez-vous de matériel de réparation et de remplacement.

### Accessoires

Vous trouverez chez nous un grand choix d'accessoires et d'ustensiles pour le camping, par ex. des piquets pour différents types de sols, des mâts de remplacement, des nattes isolantes, des matelas, des sacs de couchage, des lampes pour tente et – pour les tentes plus anciennes – des produits d'imperméabilisation et d'étanchéité.

## italiano

### Materiale

Tenda: 65% poliestere / 35% cotone  
Pavimento: PE

### Elementi in dotazione

	Diametro	Lunghezza	Quantità
Aste in fibra di vetro (A)	11 mm	468cm	2
Asta in fibra di vetro (B)	11 mm	461cm	1
Picchetti a V	4 mm	18cm	14
Picchetti a bastoncino		18cm	16
Tiranti			16

### Dimensioni/peso

Tenda esterna: lunghezza 400 cm, larghezza 270 cm, altezza 150 cm  
Tenda interna: lunghezza 220 cm, larghezza 240 cm, altezza 140 cm  
Peso: ca 13,9 kg

### Misure di sicurezza

Le tende sono facilmente infiammabili. Si raccomanda pertanto di prendere sempre le precauzioni seguenti:

- tenere lontano dalle pareti lampade, fornelli e radiatori;
- Rispettare le norme di sicurezza specifiche degli apparecchi e tenerli fuori dalla portata dei bambini;
- non accendere fuochi nelle vicinanze della tenda;
- non ostruire le vie d'uscita.

### Collaudo prima dell'utilizzo

- Leggere attentamente le istruzioni di montaggio.
- Verificare che il kit sia completo di tutti i pezzi menzionati nella lista.
- Fare una prova di montaggio seguendo le istruzioni.
- Procurarsi l'attrezzatura specifica per il luogo di impiego (p.es. vanga pieghevole, martello di gomma e pezzi di ricambio).

### Istruzioni per il montaggio

#### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Stendere la tenda esterna sul terreno dopo aver rimosso pietre, rami e altri oggetti appuntiti. Le chiusure lampo devono essere chiuse. Unire le aste. Inserire le aste A e B nelle guide del colore corrispondente. Fissare le aste inserendole nelle apposite punte.

Sollevarla la tenda mantenendo chiuse le chiusure lampo. Portare la tenda nella posizione giusta e fissarla al suolo. Cominciare dagli angoli e tenderli bene. Fissare al suolo gli altri punti di tensione tramite picchetti.

Aprire l'ingresso e stendere la tenda interna assicurandosi che le entrate coincidano.

- Fissare la tenda interna a quella esterna tramite le apposite asticelle, cominciando dal fondo. Tendere il pavimento della tenda interna tramite le cinghie di tensione.
- Fissare il pavimento della tenda a quello a vasca della tenda interna tramite le chiusure a strappo e fissarlo poi anche ai picchetti dell'ingresso principale tramite i ganci elastici.

Fissare i tiranti e tendere la tenda esterna con le chiusure lampo chiuse. Attenzione! La tenda non deve essere sottoposta a una tensione eccessiva.

### Smontaggio

- Per smontare la tenda seguire le istruzioni di montaggio invertendo l'ordine delle operazioni.
- Stendere la tenda esterna su quella interna, piegandole in modo da non superare la larghezza delle aste ripiegate.
- Appoggiare le aste sul telo e arrotolarlo. Attenzione: per evitare che la tenda ammuffisca o marcisca, assicurarsi che sia perfettamente asciutta. Se è umida o bagnata, svolgerla appena possibile e stenderla ad asciugare.

### Manutenzione

Per la pulizia della tenda utilizzare una spazzola morbida. Lavare con un panno umido i teli e gli elementi sintetici. Attenzione! Non lavare la tenda né in lavatrice né a secco e conservarla sempre in un ambiente asciutto.

### Condensa

La condensa che inevitabilmente si produce all'interno della tenda deve essere convogliata all'esterno mediante la corrente d'aria che passa tra tenda esterna e quella interna. Umidità e freddo favoriscono la creazione di condensa. In caso di pioggia abbondante, terreno umido, temperature rigide o assenza di vento può quindi succedere che si formino gocce di acqua di condensa sul lato interno della tenda esterna: ciò non è indice di scarsa impermeabilità, ma di aerazione insufficiente. Per migliorare la circolazione dell'aria aprire completamente le prese d'aria e/o le zanzariere, tendere bene la tenda esterna e in particolare il suo bordo inferiore (in modo da distanziarlo il più possibile dal terreno) e infine aprire parzialmente le porte. Evitare che la tenda interna tocchi quella esterna e finisca per inumidirla con la condensa.

### Consigli utili

- Conservare accuratamente le istruzioni di montaggio e tenerle sempre nella custodia della tenda.
- Se una cerniera non scorre più in modo ottimale, lavarla con acqua e strofinarla con la cera di una candela oppure spruzzarla con silicone.
- Controllare periodicamente tiranti e picchetti (in campeggio due volte al giorno).
- Non lasciare a lungo la tenda incustodita.
- In viaggio, portare sempre con sé i pezzi di ricambio e il materiale necessario per le riparazioni.

### Accessori

Possiamo offrirvi un'ampia gamma di accessori come p. es. picchetti speciali, aste di ricambio, teli di protezione, materassini, sacchi a pelo, lampade da campeggio e, se la vostra tenda non è più nuova di zecca, sigillanti e impermeabilizzanti.

