

1 Genel Bakış (Şek. 1)

①	Blender ölçek kapağı	Çoklu doğrayıcı (sadece HR2874 ve HR2876):
②	Filtre (sadece HR2874)	⑩ Çoklu doğrayıcı ölçeği
③	Blender ölçeği	⑪ Çoklu doğrayıcı ölçeği bıçak ünitesinin sızdırmazlık halkası
④	Blender ölçeği bıçak ünitesinin sızdırmazlık halkası	⑫ Çoklu doğrayıcı bıçak ünitesi
⑤	Blender ölçeği bıçak ünitesi	⑬ Çoklu doğrayıcı ölçeği kapağı
⑥	Motor ünitesi	Taşınabilir kap
⑦	Dahili güvenlik kilidi	⑭ Taşınabilir kap kapağı
⑧	Darbe düğmesi	⑮ Sızdırmazlık halkası taşınabilir bardağa aittir
⑨	Kablo saklama yuvası	⑯ Taşınabilir kap

2 İlk kullanımdan önce

Cihazı ilk defa kullanmadan önce yiyeceklerle temas edecek olan parçaları iyice temizleyin (bkz. Şek. 6).

3 Uygulama

Dikkat:

- Şekilde belirtilen maksimum miktarları ve hazırlama sürelerini aşmayın. 2.
- Bol miktarda yiyecek işlenirken cihazı 60 saniyeden fazla çalıştırmayın ve bir sonraki kullanım için oda sıcaklığına gelene kadar cihazın soğumasını bekleyin.
- Çoklu doğrayıcıyı ve taşınabilir kabı hiçbir zaman sıcak malzemelerle doldurmayın.

Blender'in kullanımı (Şek. 3)

Not: Malzemelerin dökülmemesi için blender haznesini hiçbir zaman maksimum düzey göstergesinin (0,6 litre) üzerinde doldurmayın.

Blenderin kullanım amaçları:

- Süt ürünlerini, sosları, meyve suları, çorbaları ve içecek karışımlarını ve shake'leri karıştırmak.
- Krep hamuru, mayonez gibi yumuşak karışımlar hazırlamak.
- Bebe maması gibi pişmiş yiyecekleri püre haline getirmek.

Filtrenin kullanımı (sadece HR2874) (Şek. 3)

Not: Filtreyi ekstra aksesuar olarak Philips bayiinden sipariş edebilirsiniz. Bu filtreyle leziz taze meyve suları, kokteyller veya soya sütü hazırlayabilirsiniz. Filtre, içeceğinize çekirdek ve kabukların karışmasını önler.

Taşınabilir kabın kullanımı (Şek. 4)

Not: Malzemelerin dökülmemesi için taşınabilir kabı hiçbir zaman maksimum düzey göstergesinin (0,6 litre) üzerinde doldurmayın. Smoothie ya da içecek karışımlarınızı doğrudan taşınabilir kapta yapın. Bıçak ünitesini çikandı ve taşınabilir kapağı takın. Ardından taşınabilir kabı dışarıda kullanabilir ve kapak yardımıyla doğrudan içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz.

Çoklu doğrayıcının kullanımı (sadece HR2874 ve HR2876) (Şek. 5)

Dikkat:

- Ölçeği maksimum düzey göstergesinin üzerinde doldurmayın. Önerilen miktarlar için tabloya bakın.
- Çoklu doğrayıcıyı ekstra aksesuar olarak Philips bayiinden sipariş edebilirsiniz.

Çoklu doğrayıcı aşağıdaki işlemler için tasarlanmıştır:

- Soğan, sarımsak, baharat, et vb. gibi malzemeleri doğramak.
- Çekilmemiş biber, susam tohumları, pirinç, yulaf, hindistan cevizi içi, fındık (kabuklu), kahve çekirdeği, soya fasulyesi, kuru bezelye, peynir, ekmeğin içi vb. malzemeleri öğütmek.

4 Aşırı ısınma koruması

Cihaz aşırı ısınma koruması ile donatılmıştır: Cihaz aşırı ısınrsa otomatik olarak kapanır. Cihazın fişini prizden çekerek 30 dakika soğuması için bekleyin. Ardından elektrik fişini prize takın ve cihazı tekrar açın. Aşırı ısınma koruması çok sık devreye giriyorsa lütfen Philips bayinize ya da yetkili bir Philips servis merkezine başvurun.

1 نظرة عامة (الصورة رقم 1)

①	غطاء وعاء الخلاط	فرامة متعددة الاستعمالات (HR2874 و HR2876 فقط):
②	فلتر (HR2874 فقط)	⑩ وعاء الفرامة المتعددة الاستعمالات
③	وعاء الخلاط	⑪ حلقة منع التسرب الخاصة بوحدة الشفرة لوعاء الفرامة المتعددة الاستعمالات
④	حلقة منع التسرب الخاصة بوحدة الشفرة لوعاء الخلاط	⑫ وحدة الشفرة للفرامة المتعددة الاستعمالات
⑤	وحدة الشفرة لوعاء الخلاط	⑬ غطاء وعاء الفرامة المتعددة الاستعمالات
⑥	وحدة المحرك	كوب للاستخدام أثناء التنقل
⑦	قفل سلامة مدمج	⑭ غطاء الكوب للاستخدام أثناء التنقل
⑧	زر التشغيل النضوي	⑮ حلقة منع التسرب الخاصة بالكوب للاستخدام أثناء التنقل
⑨	مكان تخزين السلك	⑯ كوب للاستخدام أثناء التنقل

2 قبل الاستخدام للمرة الأولى

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى. يجب تنظيف الأجزاء التي تلامس الطعام بشكل جيد. (راجع الصورة رقم 6).

3 التطبيق

ملاحظة:

- لا تتجاوز الكميات وأوقات التحضير الفصوى المبينة في الصورة 2.
- لا تشغيل الجهاز لأكثر من 60 ثانية بدون انقطاع عند استخدامه لمعالجة كميات كبيرة واتركه ليبرد حتى يبلغ درجة حرارة الغرفة فيصبح جاهزاً للاستخدام التالي.
- لا تملأ الفرامة المتعددة الاستعمالات والكوب للاستخدام أثناء التنقل بمكونات ساخنة.

استخدام الخلاط (الصورة رقم 3)

ملاحظة: لا تملأ دورق الخلاط بطريقة تتجاوز مؤشر المستوى الأقصى (0,6 لتر) لنفاذي الاندلاق.

يستخدم الخلاط من أجل:

- خلط السوائل. كمنتجات الألبان والصلصات وعصائر الفاكهة والحساء والمشروبات المخلوطة والحليب الخفوق.
- مزج المكونات الناعمة. كخلطة الفطائر أو المايونيز.
- هرس المكونات المطبوخة. كإعداد طعام الأطفال.

استخدام الفلتر (HR2874 فقط) (الصورة رقم 3)

ملاحظة: يمكنك طلب الفلتر كملحق إضافي من وكيل شركة Philips لديك.

يمكنك بواسطة الفلتر إعداد عصائر الفاكهة أو كوكتيلات أو حليب الصويا الطازج اللذيذ يمنع الفلتر البذور والقشور من الانتهاء في شريك.

الكوب للاستخدام أثناء التنقل (الصورة رقم 4)

ملاحظة: لا تملأ الكوب للاستخدام أثناء التنقل بطريقة تتجاوز مؤشر المستوى الأقصى (0,6 لتر) لتجنب الاندلاق. قم بتحضير العصير والمشروبات الخفوقة مباشرة في الكوب للاستخدام أثناء التنقل قبل إلقاء الوحدة الشفرة في القفاط للاستخدام أثناء التنقل. بالتالي يمكنك إخراج الكوب للاستخدام أثناء التنقل والشرب مباشرة بواسطة الغطاء.

استخدام الفرامة المتعددة الاستعمالات (HR2874 و HR2876 فقط) (الصورة رقم 5)

ملاحظة:

- لا تملأ الوعاء بطريقة تتجاوز مؤشر المستوى الأقصى. راجع الجدول لمعرفة الكميات الموصى بها.
- يمكنك طلب الفرامة المتعددة الاستعمالات كملحق إضافي من وكيل شركة Philips لديك.
- إن الفرامة المتعددة الاستعمالات معدة لـ:
- فرم المكونات مثل البصل والثوم والأعشاب واللحوم. إلخ.
- طحن المكونات الجافة مثل حبوب الفلفل وحبوب السمسم والأرز والقمح ولب جوز الهند والمكسرات (مع القشور) وحبوب البن وحبوب الصويا الجافة والباذلاء الجافة والجينة وفتات الخبز الخ.

4 الحماية من فرط الإحماء

هذا الجهاز مجهز بوظيفة الحماية من فرط الإحماء. يتوقف الجهاز عن التشغيل تلقائياً في حال فرط الإحماء. أفضل الطاقة عن الجهاز ودعه يبرد لمدة 30 دقائق. قم بعد ذلك بوضع سلك الطاقة الرئيسي في مأخذ الطاقة وتشغيل الجهاز من جديد. يُرجى الاتصال بموزع منتجات Philips المحلي أو بمركز الخدمة التابع لـ Philips إذا تم تنشيط وظيفة الحماية من فرط الإحماء بشكل متكرر.

1 نمای کلی (شکل 1)

①	درپ مخزن مخلوط کن	خرد کن چندکاره (فقط در HR2874 و HR2876):
②	فیلتر (فقط در HR2874)	مخزن خرد کن چندکاره ⑩
③	مخزن مخلوط کن	حلقه واشر واحد تیغه مخزن خرد کن چندکاره ⑪
④	حلقه واشر واحد تیغه مخزن مخلوط کن	واحد تیغه خرد کن چندکاره ⑫
⑤	واحد تیغه مخزن مخلوط کن	درپ مخزن خرد کن چندکاره ⑬
⑥	محفظه موتور	فنجان مسافرتی
⑦	قفل ایمنی داخلی	درپ فنجان مسافرتی ⑭
⑧	دکمه ضربه	حلقه واشر در فنجان مسافرتی قرار دارد ⑮
⑨	شیار جمع کردن سیم	فنجان مسافرتی ⑯

2 قبل از اولین استفاده

قبل از اولین استفاده دستگاه، کلیه قطعاتی را که در تماس با غذا هستند کاملاً تمیز کنید (به شکل 6 مراجعه کنید).

3 استفاده از دستگاه

توجه:

- دفعات و زمان مجاز استفاده از دستگاه در شکل * مشخص شده است. از این مقادیر فراتر نروید. 2.
- هنگام کارهای سنگین یا دستگاه هر بار اجازه دهید دستگاه بیشتر از 60 ثانیه خنک شود و به دمای اتاق برسد سپس به استفاده ادامه دهید.
- هرگز خرد کن چندکاره و فنجان مسافرتی را از مواد داغ پر نکنید.

استفاده از مخلوط کن (شکل 3)

توجه: هرگز مخزن مخلوط کن را بیشتر از نشانگر سطح حداکثر (0.6 لیتر) پر نکنید تا هنگام کار. مواد بیرون نریزد.

با این مخلوط کن می توان کارهای زیر را انجام داد:

- مخلوط کردن مایعات مانند محصولات لبنی، سس ها، آبپوه ها، سوپ ها، نوشیدنی های میکس شده و شیک ها.
- مخلوط کردن مواد نرم مانند مایه پنکیک یا مایونز.
- تهیه پوره از مواد پخته شده مانند غذای کودک.

استفاده از فیلتر (فقط HR2874) (شکل 3)

توجه: شما می توانید فیلتر را به عنوان یک وسیله جانبی به فروشنده Philips سفارش دهید.

با فیلتر می توانید آبپوه های تازه و خوشمزه، کوکتل های شیرین و سبزیجات تهیه کنید. فیلتر از وارد شدن دانه ها و پوست میوه به نوشیدنی جلوگیری می کند.

استفاده از فنجان مسافرتی (شکل 4)

توجه: هرگز فنجان مسافرتی را بیشتر از نشانگر سطح حداکثر (0.6 لیتر) پر نکنید تا مواد بیرون نریزد.

نرم نوش های شیک ها را مستقیماً در فنجان مسافرتی تهیه کنید و واحد تیغه را خارج کرده و در فنجان مسافرتی را بگذارید سپس می توانید فنجان را با خود ببرد و در حالی که در آن گذاشته شده است بنوشید.

استفاده از خرد کن چندکاره (فقط در HR2874 و HR2876) (شکل 5)

توجه:

- بیشتر از نشانگر حداکثر ظرف را پر نکنید. برای مقادیر توصیه شده به جدول مراجعه کنید.
- شما می توانید خرد کن چندکاره را به عنوان یک وسیله جانبی به فروشنده Philips سفارش دهید.
- خرد کن چندکاره برای کارهای زیر ساخته شده است
- خرد کردن موادی مانند پیاز، سیر، سبزیجات، گوشت و غیره.
- آسیاب کردن موادی مانند دانه فلفل سیاه، کنجد، برنج گندم، نارگیل خشک، پار (پوست گرفته شده)، دانه های قهوه دانه های سویای خشک، نخود خشک، پنیر، نان خشک و غیره.

4 حفاظت در برابر گرم شدن بیش از حد

این دستگاه مجهز به حفاظت در برابر گرم شدن بیش از حد است. اگر دستگاه بیش از حد گرم شود، به طور خودکار خاموش می شود. دستگاه را از برق کشیده و بگذارید برای 30 دقیقه خنک شود. سپس دوشاخه را به پریز برق زده و دوباره دستگاه را روشن کنید. اگر عملکرد حفاظت در برابر گرم شدن بیش از حد دستگاه زیاد فعال می شود، با فروشنده Philips یا مرکز خدمات مجاز Philips تماس بگیرید.