

Kurzanleitung Tellerwärmer «A la Carte»

Heizflächen



- Trocken halten
- Keine Nadeln etc. einstechen
- Nicht knicken!
- Niemals abdecken und nur zum Tellerwärmen verwenden

Teller

- 1 bis max. 2 Teller pro Lage einlegen
- (ø bis max. 30 cm)

Boden («harte Seite»)

- Immer nach unten legen
- Nicht direkt auf wärmeempfindliche Oberfläche (z.B. lackierter Tisch) legen



Überzug

- Abziehen: Klettverschluss öffnen und dann Überzug abziehen (nicht an Kabel ziehen!)
 - Mit Handwäsche waschen (nicht in Maschine geben!)
 - Überzug vollständig (!) trocknen lassen. Dann wieder überziehen und Klettverschluss schliessen.
- Wichtig:** Heizflächen nie knicken!



Heizflächen

- Trocken halten
- Keine Nadeln etc. einstechen
- Nicht knicken

Netzstecker/-kabel

- Durch Einstecken (230 V) Tellerwärmer einschalten
- Nach Gebrauch Stecker ziehen (=Ausschalten)
- Trocken halten

Schnellstart

- 1 Sichern und nicht wärmeempfindlichen Standort wählen (Hinweise auf Rückseite beachten)
- 2 Teller in Lagen legen
- 3 Netzstecker einstecken (= Tellerwärmer einschalten)
- 4 Nach Gebrauch Netzstecker ziehen (= Ausschalten)

Heizflächen



- Immer trocken halten; Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!



- Niemals mit spitzen Gegenständen (z.B. Nadeln) in Heizflächen stechen; Stromschlaggefahr!



- Nicht knicken; Kurzschlussgefahr
- Niemals abdecken und nur zum Tellerwärmen verwenden; Brandgefahr!



Kabel und Stecker

- Trocken halten



Reinigung / Wartung

- Netzstecker ziehen
- Heizflächen wenn nötig mit einem leicht feuchten Tuch abwischen und dann gut trocknen lassen
- Überzug reinigen (siehe «Überzug» unten links)

Bedienungsanleitung Tellerwärmer «A la Carte»

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Standortwahl



Vor dem Aufstellen des Tellerwärmers bitte folgende Punkte beachten:

- Tellerwärmer niemals direkt unter einer Steckdose aufstellen
- **Gerät so aufstellen, dass es von Kleinkindern nicht berührt werden kann**
- Tellerwärmer auf eine wärmefeste Unterlage und nicht direkt auf lackierte Möbel stellen
- Tellerwärmer nie in die Nähe von brennbaren Materialien (z.B. Vorhängen) oder nicht wärmefesten Gegenständen (z.B. Kerzen, Dekorationen) stellen. Mindestabstand von 50 cm unbedingt einhalten
- Darauf achten, dass der Tellerwärmer beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und niemand über das Netzkabel stolpern oder den Tellerwärmer daran herunterreissen kann
- Gerät nur in trockenen Räumen und nicht in unmittelbarer Nähe von Spülbecken verwenden
- Niemals Tücher, Kleidungsstücke oder Ähnliches über oder in die Nähe des Gerätes legen: Brandgefahr!
- Wir empfehlen das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson

Anwendung als Tellerwärmer

- Pro Lage 1 bis maximal 2 Teller einlegen
- Durch Einstecken des Netzsteckers in die Netzsteckdose (230 V) wird der Tellerwärmer eingeschaltet
- Die internen Heizflächen erwärmen sich und geben Wärme an die Teller ab
- Je nach Tellerbeschaffenheit (Dicke und Grösse etc.), werden die Teller in rund 20 bis 25 Minuten auf die maximale Temperatur erwärmt
- Nach Gebrauch Netzstecker ziehen, um den Tellerwärmer auszuschalten

Tipps

- Flache Teller oder Teller, die sich eng ineinander stapeln lassen, eignen sich besser, bzw. werden schneller warm
- Teller mit kleineren Durchmessern werden ebenfalls schneller warm, da sie enger «umschlossen» werden

Reinigung

- Vor jeder Reinigung und nach jedem Gebrauch Netzstecker ziehen
- Tellerwärmer vollständig abkühlen lassen
- Der Überzug kann zur einfacheren Reinigung abgenommen werden. Dazu die Klettverschlüsse auf der Kabelseite öffnen. Anschließend Überzug vorsichtig abziehen
- Die Heizflächen können, wenn nötig mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden
- Der Überzug kann von Hand in lauwarmen Wasser gewaschen werden. Überzug **NICHT** in die Waschmaschine geben oder chemisch reinigen lassen, da er sonst Schaden nimmt!
- Nachdem der Überzug wieder vollständig (!) trocken ist, kann er vorsichtig über die Heizflächen gezogen werden. Klettverschlüsse wieder schliessen

Wichtig:

- Tellerwärmer niemals ins Wasser tauchen oder mit Flüssigkeiten in Verbindung bringen!
- Nie am Kabel ziehen!
- Tellerwärmer **NIE** ohne Überzug anwenden
- Nur Originalüberzug verwenden

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen (das Gerät ist nur durch Ziehen des Netzsteckers ausgeschaltet)
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren
- Wir empfehlen Ihnen, den Tellerwärmer in der Original-Verpackung aufzubewahren

Sicherheitsvorschriften



- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
- **Niemals feuchten Überzug über die Heizplatten ziehen; Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!**
- **Tellerwärmer niemals ohne Überzug oder mit einem nicht originalen Überzug anwenden**
- **Niemals Heizflächen mit spitzen Gegenständen (z.B. Nadeln) durchstechen: Stromschlag- und Kurzschlussgefahr**
- **Gerät nicht zum Trocknen von Wäschestücken oder zum Auftauen von Lebensmitteln benutzen**
- **Gerät nur unter Aufsicht betreiben**
- **Gerät auf eine trockene, stabile, ebene und hitzebeständige Standfläche stellen. Nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten**
- **Sicherheitsabstand von 50 cm von brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen) einhalten**
- **Gerät während des Betriebs niemals verrücken**
- **Sichern Sie das Netzkabel, damit der Tellerwärmer nicht heruntergerissen werden kann**
- **Gerät so aufstellen, dass es von Kleinkindern nicht berührt werden kann**
- **Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen und Erwärmung untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen**
- **Während des Betriebs darf das Netzkabel nicht auf dem Gerät liegen: Brand- und Kurzschlussgefahr**
- **Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen**
- **Das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt**
- **Gerät ohne Verlängerungskabel verwenden**
- **Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden**
- **Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr**
- **Nur Original-Ersatzteile verwenden**

- Vor Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen
- **Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben**
- **Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt**

Garantie

2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegenommen.

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

MIGROS
Service



230 V / 50 Hz / 170 W

06/2009 -D- Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE
0848 84 0848
7173.???

www.migros.ch