



Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

- Bewahren Sie die Schlüssel und Ihren Zahlencode an einem sicheren Ort außerhalb des Tresors auf.
- Verwenden Sie keine persönlichen Daten wie Geburtstage, Telefonnummern, etc..
- Neuen Code immer erst bei offener Tür mehrfach testen.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen einen 6-stelligen Code zu verwenden (1 Million verschiedene Möglichkeiten).
- Wenn die innen liegenden Batterien leer sein sollten, kann nur noch mit dem Schlüssel geöffnet werden.

Öffnen des Tresors mit Schlüssel

- Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckkappe von der Blende auf der Frontseite der Tür.
- Führen Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch ein und drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Drehen Sie den Drehknopf links neben der Tastatur im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und öffnen Sie die Tür.

Hinweis: **Benutzen Sie das Notschloss nur im Notfall.**

Batterien einlegen und persönlichen Code programmieren

- Entfernen Sie die Abdeckung vom Batteriefach auf der Innenseite der Tür und legen Sie 4 Batterien Typ LR 6 (Alkaline) ein.
- Die Elektronik ist nun startbereit für die Programmierung Ihres persönlichen Codes.
- Drücken Sie hierzu den roten Knopf auf der Türinnenseite. Eine Kontrolldiode auf der Frontseite leuchtet auf.
- Geben Sie Ihren persönlichen 3 bis 6-stelligen Code ein.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe unten rechts mit der Bestätigungstaste der Tastatur.

Öffnen des Tresors mit Code

- Geben Sie Ihren persönlichen 3 bis 6-stelligen Code ein.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe unten rechts mit der Bestätigungstaste der Tastatur.
- Nach dem akustischen Signal können Sie innerhalb von ca. 6 sec. den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen und die Tür öffnen.

Schließen des Tresors

- Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zurück.

Batterieanzeige

- Wenn die rote Kontrolldiode aufleuchtet, bitte alle 4 Batterien Typ LR 6 austauschen.
- Der persönliche Code muss danach erneut programmiert werden!

Sperrzeit bei falscher Codeeingabe

- Nach dreimaliger falscher Eingabe eines Codes ist der Tresor für kurze Zeit gesperrt - max. 2 Minuten.
- Im Anschluss daran lässt sich die Tür mit dem richtigen Code wieder öffnen.

Installation

- Der Tresor sollte an Boden oder Wand verschraubt werden, um ihn gegen Wegnahme zu sichern.

Technische Angaben

- Stromversorgung durch 4 Batterien Typ LR 6 /AA/1,5 V (Alkaline).
- Arbeitsbereich: 20% ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit - nicht kondensierend.