



**AIRBUTLER®**  
*Jason*

## Beschreibung

### Elektronischer Sauerstoffionentauscher für Schuhe - Ionisator

**Achtung! Nadeln bzw. Fäden im eingeschalteten Zustand nicht berühren!**

#### Wirkweise:

Durch die Kombination dreier weltweit anerkannter Reinigungstechnologien gewährleistet das Gerät ein Maximum an Reinigung: Staubreinigung, Beseitigung von Bakterien und Entfernung unangenehmer Gerüche.

Dies wird erreicht durch einen hochwirksamen Ionengenerator. Dieser erzeugt negativ geladene Ionen, die pro Sekunde bis zu 30 Mrd. Bakterien, Viren und Milben vernichten. Die Leistungsaufnahme beträgt lediglich 3W. Aktivsauerstoffgenerator durch Elektronenstrahlen: der durch Elektroden erzeugte Elektronenstrahl spaltet die Sauerstoffmoleküle in ihre Atome, die auch Aktivsauerstoff genannt werden. Aktivsauerstoff ist in der Lage, die Luft zu reinigen und unangenehme Gerüche zu neutralisieren.

#### Frischeaspekt:

Airbutler *Jason* pflegt Ihre Schuhe in besonderer Weise. Beanspruchtes Innenmaterial Ihrer Schuhe befreit *Jason* von Gerüchen. Durch die Luftzirkulation werden diese getrocknet und die Lebensbedingungen für Pilzsporen vernichtet.

#### Geräuschloser Betrieb:

Das Gerät arbeitet ohne Gebläse und verursacht daher keinen Lärm.

### **Anwendung:**

Geeignet für alle Schuhe und vor allem für stark beanspruchte Schuhe. Bei regelmäßiger Anwendung wird das Schuhmaterial optimal gepflegt und so die Haltbarkeit verlängert.

### **Inbetriebnahme:**

Schließen Sie Airbutler Jason entweder mit dem Adapterkabel an die Steckdose an oder betreiben Sie das Gerät mit Batterien (4 Stk. DC6V Batterien) In jede Seite des Airbutler Jason sind Batterien einzusetzen. Die Kappen werden entgegen dem Uhrzeigersinn durch Drehen geöffnet. Danach können je 2 Batterien links und rechts eingesetzt werden. Schließen Sie die Batteriekammern wieder und drücken Sie die ON Taste, bis die Lichtanzeige grün leuchtet. Danach setzen Sie Airbutler Jason in die Schuhe ein.

### **Geräteeinstellungen:**

Das Gerät kann auf 2 Stufen betrieben werden – low – high. Die high-Stufe schaltet nach 10 Minuten automatisch aus, die low-Stufe nach 6 Stunden. Um die Batterien zu sparen, verwenden Sie möglichst den beige packten Stromadapter.

### **Wartung/Reinigung:**

Die Batterien sind zu tauschen, wenn an Stelle des Grünen Betriebslichtes ein rotes Licht leuchtet.

### **WICHTIG:**

- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände in das Gerät um Stromstöße und Schäden am Gerät zu vermeiden. Das Gerät muß von allen entflammaren und explosiven Gegenständen ferngehalten werden.
- Das Gerät darf keinem Wasser und Wasserdampf ausgesetzt werden.
- Vermeiden Sie Standplätze in direkter Sonne bzw. vermeiden Sie die Nähe von Hitzequellen wie Öfen etc., die das Gehäuse deformieren könnten.
- Für die Reinigung des Gehäuses darf kein Alkohol oder Benzin verwendet werden, da diese die Oberfläche beschädigen.

### **Weitere Informationen:**

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Hersteller und Händler können für daraus resultierende Schäden keine wie immer geartete Verantwortung übernehmen.

Für Kinder und Haustiere unerreikbaar aufbewahren.

## Technische Teile:

Type/Type	Airbutler Jason
Stromspannung/Rated Voltage	DC 6-12V
Verbrauch/Consumption Power	4xC# Dry Batterie
Negative Ionen/Negative Ion Density	max. $1 \times 10^3 / \text{cm}^3$
Aktivsauerstoff/Active Oxygen Density	$< 0,04 \text{ mg/m}^3$
Abmessung/Dimension	200x140x70 mm
Gewicht/Weight	205g

## Zubehör:

1 Stromadapter 12V

# Garantieschein Airbutler

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Name d. Käufers: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Name und Adresse des Händlers: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1. Alle Airbutler-Produkte werden strengen Tests unterzogen, bevor sie die Fabrik verlassen. Gewährleistung auf Funktion zwei Jahre ab Kaufdatum.
2. Schäden und Funktionsstörungen innerhalb der Gewährleistungsfrist werden nur gegen Vorlage dieses ausgefüllten Garantiescheines behandelt. Für Überprüfungen der Fehlerursachen bringen Sie das Gerät bitte zurück zum Händler. Beruht der Schaden oder die Funktionsstörung auf einem Produktionsfehler, so wird das Gerät sofort repariert oder gegen ein Neugerät ausgetauscht. Schäden, die nicht im Produktionsbereich liegen, können leider nicht berücksichtigt werden.
3. Die Garantie umfaßt keine Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, fehlerhaftes Zusammensetzen, manuelle Umbauten im oder am Gerät, nicht durchgeführte Reinigung des Gerätes, äußere Gerätebeschädigungen und auf offensichtliche Beschädigungen im Gehäuseinneren (wie z.B. Blitzschlag, künstliche Ursachen oder Naturereignisse) zurückzuführen sind.
4. Das Datum auf dem Garantieschein und die Vorlage der Rechnung sind für eine Inanspruchnahme der Garantie unbedingt erforderlich.
5. Defekten Gerätetyp bitte unten ankreuzen:

*James*

*Maxwell*

*Jason*

*Henry*

*Martin*

*Jordan*

*Philip*