

Chère cliente, cher client,

Rien de tel que ce poêle-cheminée électrique pour chauffer votre salle de séjour aussi rapidement que simplement. En outre, il représente une source de chaleur idéale pendant les demi-saisons, lorsque que la chaudière de votre logement n'est pas encore en service, ou un chauffage d'appoint parfait pendant l'hiver.

Comme tous les appareils électriques, ce poêle-cheminée doit être manipulé avec précaution, afin d'éviter tout risque de blessures, d'incendies et de dégâts.

Avant de mettre en marche l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et observer les consignes de sécurité.

Les personnes qui n'ont pas pris connaissance de ce mode d'emploi ne sont pas autorisées à utiliser ce poêle-cheminée électrique.

Consignes de sécurité



Danger ! Le courant électrique peut être mortel !
Veuillez à ce que le poêle-cheminée électrique n'entre jamais en contact avec de l'eau ou tout autre liquide (risque de court-circuit).
Veuillez également à ne jamais le recouvrir (risque d'incendie).

Utilisation appropriée

Ce poêle-cheminée électrique est destiné exclusivement à un usage privé. Toute modification technique ou utilisation non conforme est strictement interdite à cause des risques que cela pourrait impliquer !

Utilisateurs non autorisés

Les personnes qui n'ont pas pris connaissance de ce mode d'emploi, les enfants et les personnes sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ne sont pas autorisées à utiliser ce poêle-cheminée électrique ou ne peuvent le faire que sous surveillance.

Alimentation en courant

Ne touchez jamais une pièce sous tension ! Il y a risque de décharge électrique pouvant provoquer des blessures graves voire mortelles. Ne branchez le poêle-cheminée électrique qu'à une prise de courant alternatif de 230 V / 50 Hz. La tension secteur de la prise de courant doit correspondre à celle indiquée sur la plaquette de l'appareil. La protection par fusible de la prise de courant doit être de minimum 10 A. Utilisez une prise de courant équipée d'un disjoncteur à courant de défaut. L'appareil ne doit pas être allumé automatiquement ou via télécommande (minuterie, etc.). Il y a risque d'incendie si l'appareil est recouvert ou placé à proximité de matériaux inflammables.

Câble d'alimentation

N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Faites remplacer tout câble ou fiche défectueux par le service après-vente M-Service. Ne faites pas passer le câble sur des arêtes vives et ne le coincez pas. Ne le posez pas sur des objets chauds et évitez tout contact avec de l'huile. Quand l'appareil est allumé, le câble ne doit entrer en contact avec aucune pièce chaude pour éviter tout risque d'incendie et de court-circuit. Ne portez ou ne tirez pas l'appareil par le câble. Ne retirez jamais la fiche de la prise de courant en tirant sur le câble ou avec les mains mouillées.

Emplacement

N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'une piscine. Positionnez l'appareil de manière à ce qu'il ne touche pas la baignoire ou la douche. Placez-le à un endroit sûr et stable, afin que personne ne le renverse ou ne se blesse ou encore ne se brûle. N'installez jamais le poêle-cheminée électrique sous une prise de courant.

Vêtements/matériaux inflammables

Ne posez jamais de vêtements ou tout autre tissu sur l'appareil pour éviter tout risque d'incendie ! N'installez jamais l'appareil à proximité de matériaux inflammables. La distance minimale à observer est de 50 cm.

Protection des tiers

Veuillez à ce que les enfants n'aient aucune possibilité de jouer avec l'appareil. Les enfants ne sont pas conscients des risques inhérents aux appareils électriques.

Nettoyage

Avant de nettoyer le poêle-cheminée électrique, débranchez-le impérativement de la prise de courant et laissez-le refroidir complètement. Assurez-vous qu'il n'entre jamais en contact avec de l'eau ou tout autre liquide !

Réparations

En cas de dysfonctionnements, d'appareil défectueux ou de dégâts présumés suite à une chute, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant. Ne mettez jamais l'appareil en marche s'il est endommagé. Il est strictement interdit d'introduire tout objet étranger dans l'appareil ou d'essayer d'en ouvrir le corps. Les réparations doivent être effectuées uniquement par le service après-vente M-Service. Migros décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à des réparations effectuées par un personnel non spécialisé.

Données techniques

Tension nominale	230 V / 50 Hz
Puissance nominale	2000 W
Ampoules pour effet optique de flammes et de braises	
Dimensions	1x E14 / 25 W et 1x E14 / 40 W 345 x 267 x 545 mm
Poids	13 kg
Garantie produit	2 ans
Garantie service	3 ans

Mise en service et utilisation

Il suffit d'introduire la fiche dans la prise de courant les interrupteurs correspondants :

Information : la première utilisation de l'appareil peut entraîner l'émanation d'une légère odeur, ce qui est normal et ne se reproduira plus.

- Illustration A** Ouvrez la porte avant et appuyez sur les interrupteurs correspondants :
1. Activation/désactivation de l'appareil (on/off) et de bases (on/off)
 2. Activation/désactivation de l'effet optique de flammes (on/off)
 3. Activation/désactivation de la puissance de chauffage (on/off)

Remplacement des ampoules

Dès que l'effet optique de flammes ou de braises diminue, il convient de remplacer les ampoules du poêle-cheminée électrique.

Conseils : remplacez les deux ampoules en même temps. Étiquettez le poêle-cheminée électrique et débranchez-le de la prise de courant.

Illustration B Dévissez la paroi arrière du poêle-cheminée électrique (8 vis).

Illustration C Dévissez ensuite le couvercle du tambour. Exercez une légère pression sur le couvercle du tambour et retirez-le.

Illustration D Retirez avec précaution l'ampoule usagée et remplacez-la par une nouvelle (max. 25 W).

Refermez le couvercle du tambour.

Illustration E Retirez ensuite l'ampoule usagée située à la base du poêle-cheminée électrique et remplacez-la par une nouvelle (max. 40 W).

Enfin, remettez la paroi arrière en place avec les 8 vis.

Nettoyage

Avant de nettoyer le poêle-cheminée électrique, débranchez-le impérativement de la prise de courant et laissez-le refroidir complètement. Assurez-vous qu'il n'entre jamais en contact avec de l'eau ou tout autre liquide ! Utilisez uniquement un chiffon doux et humide ou un pinceau à poussière. N'utilisez aucun détergent agressif.

Attention : la fenêtre en verre est très fragile et se raye facilement !

Entretien

En principe, l'appareil ne nécessite aucun entretien. Si, toutefois, un dysfonctionnement devait se produire, veuillez vous adresser à un service clientèle reconnu.

Élimination

Il est interdit de jeter l'appareil aux ordures ménagères. Remettez-le gratuitement à votre magasin d'appareils électriques qui se chargera de l'éliminer correctement.

Conditions de garantie

MIGROS garantit, pendant deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'article et son absence de défauts.

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres revendications sont exclues.

La garantie ne couvre pas l'usure normale, les conséquences d'un traitement inapproprié, les dégâts causés par l'acheteur ou un tiers ou imputables à un usage commercial, ni les défauts dus à des circonstances extérieures.

La garantie expire en cas de réparations effectuées par des centres de service non autorisés par MIGROS. Veuillez conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture), sans quoi aucune réclamation ne peut être admise.

