



Unità nüvi® serie 3400 manuale di avvio rapido

Modelli nüvi: 3410, 3450, 3460, 3490



Operazioni preliminari

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Impostazione del dispositivo

Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, effettuare le seguenti operazioni.

- 1 Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo (pagina 2).
- 2 Montare il dispositivo (pagina 2).
- 3 Registrare il dispositivo (pagina 3).
- 4 Controllare la disponibilità di aggiornamenti.
 - Aggiornamenti software (pagina 3).
 - Aggiornamento mappe gratuito (pagina 4).
- 5 Scaricare il manuale dell'utente completo (pagina 4).

Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, quando si esce dal veicolo rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

AVVERTENZA

Prima di montare il dispositivo, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

Caricare il dispositivo prima di utilizzarlo con l'alimentazione della batteria.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB del supporto ②.



- 2 Inserire il supporto ③ nella ventosa ④.
- 3 Premere il supporto a ventosa sul parabrezza.
- 4 Nel frattempo, spingere indietro la leva ⑤ verso il parabrezza.
- 5 Inserire la parte inferiore del dispositivo ⑥ nel supporto.
- 6 Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.
- 7 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione accendisigari in una presa di alimentazione nel veicolo.
- 8 Se necessario, collegare l'antenna esterna al ricevitore Info Traffico e fissarla al parabrezza mediante le ventose.

Informazioni su myDashboard

È possibile utilizzare myDashboard per registrare il dispositivo, controllare la disponibilità di aggiornamenti software e mappe, accedere ai manuali e all'assistenza e molto altro.

Impostazione di myDashboard

- 1 Collegare il cavo micro USB alla porta micro USB sul dispositivo ([pagina 2](#)).
- 2 Collegare il cavo micro USB alla porta USB del computer.
- 3 Consultare il sito Web www.garmin.com/dashboard.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione del dispositivo

- 1 In myDashboard, fare clic su **Esegui la registrazione adesso**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 3 Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale oppure una fotocopia.

nüMaps Guarantee™


Se si registra il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com> entro 90 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida, il dispositivo può essere idoneo a ricevere un aggiornamento mappe gratuito. Consultare il sito Web www.garmin.com/numaps per i termini e le condizioni.

Uso dei servizi myDashboard

- 1 Aprire myDashboard (pagina 3).
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per aggiornare il software, fare clic su **Aggiorna ora** in Aggiornamenti software.
 - Per aggiornare le mappe, fare clic su **Aggiorna ora** in Aggiornamenti mappe.
 - Per scaricare il manuale dell'utente, fare clic su **Manuals**, quindi su **Download** accanto al manuale desiderato.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Utilizzo del tasto di accensione



- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione ① per 4 secondi.
- Per reimpostare il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione per 10 secondi.
- Per attivare la modalità di sospensione del dispositivo, premere e rilasciare rapidamente il tasto di accensione.
NOTA: utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato.
- Per disattivare la modalità di sospensione del dispositivo, premere il tasto di accensione e toccare due volte .

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o un nome di città.


- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare la barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.

I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.

- Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
- Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.

- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
- Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

4 Selezionare un'opzione:

- Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
- Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare .

5 Se necessario, selezionare una posizione.

Ricerca di località vicine

- 1 Nel menu principale, selezionare **Dove si va?**
- 2 Selezionare **Ricerca vicino**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Percorso sulla mappa

AVVERTENZA

L'icona che indica il limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.


Il percorso è contrassegnato con una linea magenta sulla mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso. Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona indicante il limite di velocità.



- Selezionare ① per visualizzare la svolta successiva.
- Se è presente uno svincolo, viene visualizzata la pagina Vista svincolo.
- Selezionare ② per visualizzare l'elenco delle svolte.
- Selezionare ③ per interrompere il percorso che si sta seguendo.
- Selezionare ④ per visualizzare la pagina Dove sono?

Aggiunta di una sosta

Prima di poter aggiungere una sosta, è necessario avviare la navigazione di un percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Punti di Interesse**.
- 2 Individuare la sosta da aggiungere.
- 3 Selezionare la sosta dai risultati della ricerca.
- 4 Selezionare **Vai!**.
- 5 Selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare ostacoli quali cantieri.

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Durante la navigazione, selezionare  >
Deviazione.

Informazioni sul traffico


AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati infotraffico.

I dati infotraffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i paesi.

In alcune confezioni è in dotazione un ricevitore Info Traffico. È integrato nel cavo di alimentazione per veicoli. Per ricevere i dati infotraffico, è necessario che il ricevitore Info Traffico e il dispositivo siano accesi e si trovino nell'intervallo di frequenze di

una stazione che trasmette dati infotraffico. Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico.

L'icona del traffico () assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada che si sta percorrendo.

Visitare il sito Web www.garmin.com/traffic per ulteriori informazioni.



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti d'America

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Regno Unito

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, il logo Garmin e nüvi® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. nüMaps Guarantee™ è un marchio di Garmin Ltd. o società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza.

