

Bedienungsanleitung Urban Scooter R50

Verpackungsumfang

Urban Scooter R50
Schnellladegerät
Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch

Daten

Gewicht:	6.3kg
Max. Belastung:	100kg
Max. Geschwindigkeit:	20km/h
Reichweite:	25 – 30 km

Sicherheit

Egal welches Fahrzeug man fährt, es ist immer mit Risiken verbunden. Der Urban Scooter R50 bildet da keine Ausnahme. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Hinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie losfahren. Seien Sie immer aufmerksam während der Fahrt.

Sicherheitshinweise

1. Der Urban Scooter R50 kann nur von einer Person gefahren werden. Es ist verboten, mehrere Personen gleichzeitig damit zu transportieren.
2. Das Fahrzeug dient dem Gebrauch auf privaten Wegen und Plätzen. Nicht im öffentlichen Verkehr und auf Trottoirs.
3. Während der Fahrt sollte ein Helm getragen werden.
4. Um Unfälle zu vermeiden darf dieser Scooter nur mit beiden Händen gefahren werden.
5. Bitte schalten Sie das Gerät während der Fahrt nicht aus.
6. Behalten Sie die Füße während der Fahrt immer auf dem Scooter.
7. Bei Hindernissen, stellen Sie sicher, dass Sie die Fahrt verlangsamen um das Hindernis so zu passieren. Die Hindernisse sollten nicht höher als 3cm sein, da ansonsten Unfälle oder Schäden am Gerät entstehen können.
8. Fahren Sie nicht auf nassen, öligen oder verschneiten Strassen, da es sonst zu Unfällen kommen kann.
9. Es darf nur durch Wasser mit einer Höhe von weniger als 5cm gefahren werden, da ansonsten die Elektrik Schaden nehmen kann.
10. Das Gerät soll bei Temperaturen unter -5° nicht gefahren werden.

Achtung

1. Der Urban Scooter R50 verfügt über eine Lithium Batterie, welche einmal im Monat geladen werden muss, sollte das Gerät über längere Zeit nicht benutzt werden.
2. Überprüfen Sie regelmässig alle Schrauben an den Rädern und am Lenker um sicherzustellen, dass keine Unfälle passieren.
3. Bitte reinigen Sie das Gerät regelmässig mit einem trockenen Lappen.

Montage



A



B



C



D



E



F



G



H

Zusammenklappen



A



B



C



D

Entfalten



A



B



C



D

Instruktion



On/Off: Ein- und Ausschalten

Speed: Geschwindigkeit

Speed+: Geschwindigkeit erhöhen (Gangschaltung)

Speed-: Geschwindigkeit reduzieren (Gangschaltung)

Distance: Gefahrene Distanz

Gear: Anzeige des Ganges

Battery: Anzeige des Akkustandes

Fahren mit dem Urban Scooter R50

Um das Gerät einzuschalten drückt man die Powertaste.

Danach stellt man den gewünschten Gang ein.

Jetzt stellt man ein Bein auf die Plattform, mittels Kick-Start bringt man den R50 zum Laufen.

Nun drückt man den Gashebel vorsichtig nach unten um in Fahrt zu kommen.

Dann stellt man das zweite Bein ebenfalls auf die Plattform und kann nun nach Belieben die Geschwindigkeit erhöhen oder reduzieren.

Um zum Stillstand zu kommen betätigt man die Bremse am linken Lenker oder die hintere Tretbremse. Dann kann man das Gerät wieder mit der Powertaste ausschalten.

Garantie: 24 Monate

**Die Firma Trendgroup AG übernimmt keine Haftung für Unfälle!
Die ganze Verantwortung liegt beim Benutzer.**