

Kurzanleitung Dampfbügeleisen MI 6000

Sprayknopf

- Sprühstrahl: langsam drücken
- Sprühnebel: schnell und kräftig drücken

Dampfstoss

- Kräftig drücken
- Vor nächstem Dampfstoss 5 Sekunden warten

Dampf-Regler

- 0 Trockenbügeln
- max Maximale Dampfleistung

Wassereinfüllöffnung

- Deckel aufschwenken
- Nicht unter Wasserhahn halten

«SELF CLEANING»-Reinigungstaste

- Siehe Rückseite

Spraydüse

«MAX»: Maximaler Wasserstand

Bügeleisensohle

- Während Betrieb sehr heiss!

Sohlenschutz

- Vor Gebrauch entfernen

Kontrolllampe

- Blinkt, wenn «AUTOSHUT-OFF»-Funktion (= Automatische Abschaltfunktion) aktiv ist

Aufheizkontroll-Lampe

- Leuchtet, sobald eingestellte Temperatur erreicht ist



Schnellstart

- 1 Sohlenschutz vor dem erstem Gebrauch entfernen
- 2 Deckel für Wassereinfüllöffnung aufschwenken und mit Einfüllbecher bis zur «MAX»-Markierung Wasser einfüllen
- 3 Netzstecker einstecken (230 V)
- 4 Temperatur-Einstellung mit «+» oder «-»-Taste auf «●●●» bzw. «MAX» stellen (entsprechende Anzeigelampe blinkt während Aufheizvorgang)
- 5 Dampf-Regler auf gewünschte Dampfmenge stellen
- 6 Ist die Sohlentemperatur erreicht, leuchten Anzeigelampe und Aufheizkontroll-Lampe gleichzeitig, bügeln

Wasser

Nur entkalktes Wasser verwenden (Anwendung siehe Rückseite)

Nach dem Gebrauch

- Dampf-Regler auf «0» stellen
- «-»-Taste wiederholt drücken, bis alle Anzeigelampen ausgeschaltet sind (es leuchtet dann nur noch die rote Aufheizkontroll-Lampe)
- Netzstecker ziehen
- Gerät gut abkühlen lassen
- Kabel aufwickeln

Reinigung «SELF CLEANING»

- Wöchentlich mit «SELF CLEANING»-Taste reinigen
- Anwendung siehe Rückseite

Temperatur-Einstellung

- Temperatur-Einstellung durch wiederholtes Drücken der «+» oder «-»-Taste
- Einstellungen:
 - DAMPF-Bügeln; immer auf «MAX» stellen
 - Trocken-Bügeln; entsprechend Gewebeat einstellen:
 - Chemiefasern; niedrige Temperatur
 - Seide/Wolle; mittlere Temperatur
 - Baumwolle/Leinen; hohe Temperatur
- Anzeigelampe:
 - Blinkt während Aufheizvorgang
 - Leuchtet gleichzeitig mit der Aufheizkontroll-Lampe: die richtige Sohlentemperatur ist erreicht

Bedienungsanleitung Dampfbügelisen MI 6000

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Sohlenschutz auf der Unterseite entfernen und entsorgen
- Gerät ohne Wasser auf die Standfläche (= «Rücken») stellen
- Netzstecker einstecken (230 V) (Aufheizkontroll-Lampe leuchtet rot)
- Temperatur-Einstellung durch wiederholtes Drücken der «+»- oder «-»-Taste auf «●●●» bzw. «MAX» stellen
- 2 Minuten aufheizen lassen

Hinweis:

– Beim ersten Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Gerät entweichen und ein Geruch entstehen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung

Wasser

Bei der ersten Inbetriebnahme normales Leitungswasser und anschliessend immer nur entkalktes Wasser verwenden. Nur so kann eine einwandfreie Funktion des Bügelisens gewährleistet werden.

Hinweise:

- Destilliertes Wasser kann zusammen mit normalem Leitungswasser verwendet werden (Mischung 1:1)
- Kein Batteriewasser verwenden!
- Keine Zusätze jeglicher Art verwenden (Parfüm, Stärkemittel etc.)! Sie beeinträchtigen die Dampfeigenschaften und bilden (bedingt durch die hohe Temperatur) Rückstände in der Dampfkammer. Diese können aus den Dampfdüsen austreten und die Bügelwäsche verunreinigen

Dampfbügeln

Wasser einfüllen / nachfüllen

- Netzstecker ziehen
- Dampf-Regler auf «0» stellen
- «-»-Taste wiederholt drücken, bis alle Anzeigelampen ausgeschaltet sind (bis auf die rote Aufheizkontroll-Lampe)
- Abdeckung der Wassereinfüllöffnung öffnen (aufschwenken)
- Gerät waagrecht halten
- Wasser bis zur «MAX»-Markierung auffüllen

Hinweise:

- Keinerlei Zusätze beigegeben!
- Bügeleisen zum Befüllen nicht unter Wasserhahn halten: Kurzschlussgefahr!
- Nicht überfüllen: Funktionsstörung!

Die Einstellungen

- Netzstecker einstecken (230 V) (Aufheizkontroll-Lampe leuchtet rot)
- Zum **DAMPF-Bügeln** die Temperatur-Einstellung **immer** auf «MAX» stellen (Anzeigelampe blinkt)
- Dampf-Regler auf gewünschte Dampfmenge stellen («0» oder «max.»)
- Bügeleisen auf die Standfläche stellen und aufheizen lassen. Sobald die Anzeigelampe und Aufheizkontroll-Lampe gleichzeitig leuchten, ist die richtige Sohlentemperatur erreicht und das Bügeleisen ist betriebsbereit

Hinweis:

– Bei empfindlichen Stoffen wird empfohlen, auf der Sauminnenseite eine Bügelprobe durchzuführen

Dampfabgabe / Dampfstop

- Durch Waagrechthalten des Bügelisens setzt die Dampfbildung ein und Sie können mit dem Bügeln beginnen
- Um die Dampfbildung zu stoppen, Gerät wieder auf die Standfläche abstellen

Extra-Dampffunktion

– Durch festes Drücken des Dampfstossknopfes  wird zusätzlicher Dampf erzeugt

Hinweise:

- Nur kurz drücken, da sonst Wasser aus der Sohle tropft
- Vor dem nächsten Dampfstoss mindestens 5 Sekunden warten
- Knopf nicht mehr als 3 Mal nacheinander drücken
- Funktion nur anwenden, wenn Temperatur-Einstellung auf «MAX» gestellt ist

Sprayfunktion

Mit der Sprayfunktion  kann die Wäsche zusätzlich befeuchtet werden:

- Sprühstrahl durch langsames Drücken
- Sprühnebel durch schnelles und kräftiges Drücken

Bügelpause

- Gerät auf Standfläche abstellen
- Netzstecker ziehen
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen!

Automatische Abschaltfunktion

– Die Abschaltfunktion stoppt den Betrieb, wenn sich das Bügeleisen:

- **30 Sek.** in waagrechter oder
- **8 Minuten** in vertikaler Position befindet. Die Kontrolllampe auf der Griffoberseite beginnt in diesem Fall an zu blinken
- Durch erneutes Bewegen des Bügelisens, schaltet sich dieses wieder ein und heizt auf (die Kontrolllampe erlischt). Die Aufheizkontroll-Lampe leuchtet während des Aufheizvorgangs und erlischt, sobald die richtige Temperatur erreicht ist

Trockenbügeln

- Dampf-Regler auf «0» (= kein Dampf) stellen
- Temperatur-Einstellung entsprechend den Punktsymbolen einstellen (siehe Wäsche-Etikette):
 - «●» niedere Temperatur für Chemiefasern,
 - «●●» mittlere Temperatur für Seide/Wolle und
 - «●●●» hohe Temperatur für Baumwolle/Leinen

Nach dem Bügeln

- Dampf-Regler auf «0» stellen
- «-»-Taste wiederholt drücken, bis alle Anzeigelampen ausgeschaltet sind (bis auf die rote Aufheizkontroll-Lampe)
- Netzstecker ziehen
- Restwasser ausgiessen
- Dampfstossknopf drücken, um Restwasser aus dem Dampfsystem zu entfernen.
- **Achtung**, der austretende Dampf ist heiss!
- Bügeleisen abkühlen lassen
- Kabel aufwickeln

Aufbewahrung

- Vor der Aufbewahrung Bügeleisen vollständig abkühlen lassen
- Sohle vor kratzenden Gegenständen schützen und Gerät immer auf die Standfläche abstellen. Sohle nie auf rauhe Unterseiter stellen
- Kabel um die Standfläche wickeln
- Nach längeren Standzeiten (z.B. mehrere Wochen) die Dampfkammer vor dem Bügeln reinigen

Reinigung

Kunststoffteile

- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Kunststoffteile mit einem leicht feuchten Tuch abwischen und dann trockenreiben. Netzstecker/-kabel dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen. Bügeleisen niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen: Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden

Sohle

- Keramik-Sohle gelegentlich mit einem nicht kratzendem Tuch reinigen
- Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden

Dampfkammer

Die Dampfkammer muss regelmässig mit der «SELF CLEANING»-Funktion gereinigt werden (bei hartem Wasser wöchentlich). Auch nach längeren Standzeiten (z.B. nach den Ferien), vor dem Bügeln Dampfkammer reinigen.

- Netzstecker ziehen
- Tank bis zur Hälfte mit Wasser befüllen
- Dampf-Schalter auf «0» stellen
- «-»-Taste wiederholt drücken, bis alle Anzeigelampen ausgeschaltet sind
- Netzstecker einstecken (in der Nähe des Spülbeckens)
- Temperatur-Einstellung auf «MAX» stellen und Bügeleisen aufheizen lassen
- Sobald die Aufheizkontroll-Lampe und Anzeigelampe gleichzeitig leuchten, Bügeleisen waagrecht über Spülbecken halten
- «SELF CLEANING»-Taste drücken (Taste nicht loslassen)
- Bügeleisen hin und her bewegen

Nach einer anfänglich starken Dampfbildung spülen Wasser und Dampf, Schmutz- und Kalkpartikel aus der Dampfkammer.

– Gleichzeitig kann der Dampfstossknopf  kurz gedrückt werden.

Hinweis: vor dem nächsten Dampfstoss mindestens 5 Sekunden warten

Wenn keine weiteren Partikel mehr austreten:

- «SELF CLEANING»-Taste loslassen
- «-»-Taste wiederholt drücken, bis alle Anzeigelampen ausgeschaltet sind und Netzstecker ziehen
- Bügeleisen abkühlen lassen und dann Sohle mit einem feuchten Tuch abwischen

Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Den Netzstecker ziehen:
 - vor jedem Befüllen oder Entleeren
 - vor jedem Verlassen des Raums
 - vor jeder Pflege oder Reinigung oder nach dem Gebrauch
- Heisse Bügeleisensohle nicht berühren: Verbrennungsgefahr
- Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es am Netz angeschlossen ist: Brandgefahr!
- Niemals am Körper befindliche Kleidungsstücke bügeln oder Personen mit Dampf besprühen: Verbrühungsgefahr!
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche stellen
- Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder unter entflammare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen
- Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen, sowie vor Öl schützen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen
- Vor Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlag-Gefahr
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Nur Original-Ersatzteile benutzen
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben

Garantie

2 Jahre M-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch infällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegen genommen.

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

MIGROS
Service



230 V / 50 Hz / 2200 W

09/2009 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS  M-INFO LINE
0848 84 0848
7177.118-D- www.migros.ch

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!