

## SCHLIESSEN SIE HERO3 + WI-FI REMOTE

---

### 1) SCHALTEN SIE DIE HERO3 EIN:

---

Drücken Sie auf  um  aufzurufen.

Drücken Sie auf  aufzurufen.

Drücken Sie auf , um .

Drücken Sie auf .

Drücken Sie erneut auf , um das Menü zu öffnen.

Drücken Sie auf , um auf die **Wi-Fi RC** umzuschalten.

Drücken Sie auf , um **Wi-Fi RC** zu wählen.

Drücken Sie auf , um **Current** oder **New** (Neue oder derzeitige Verbindung) zu wählen.

Drücken Sie zum Beenden auf .

Die HERO3-Kamera ist nun zur Verbindung mit der Wi-Fi Remote bereit.

---

### 2) SCHALTEN SIE DIE WI-FI REMOTE EIN:

---

Halten Sie die -Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig auf .

Die Wi-Fi Remote sollte nun mit der HERO3-Kamera verbunden sein. Weitere Information und Hinweise zur Fehlersuche finden Sie unter [gopro.com/support](http://gopro.com/support).