





## Autres fonctions


### Utilisation de l'écran

Vous pouvez vérifier les informations du CD uniquement sur l'écran.

### Vérification des informations d'un CD audio

Pour connaître le nombre total de pistes et le temps de lecture du CD

Appuyez sur **[ 6 ]** pour arrêter la lecture du CD.

|  |
|--|
|  |
| Nombre total de pistes   |
| Temps de lecture total   |

### Vérification des informations d'un disque MP3




Pour vérifier le nombre total de dossiers sur le CD

Appuyez sur **[ 6 ]** pour arrêter la lecture du CD.

|  |
|--|
|  |
| Nombre total de dossiers   |

Vérification des informations sur le fichier
Appuyez sur DISP/ENT/MEMORY **[ 7 ]** sur l'appareil pendant la lecture d'un disque MP3. L'écran change de la façon suivante :

→ Numéro du fichier en cours et temps de lecture



|  |
|--|
|  |
| Titre de la chanson <b>[ 7 ]</b> *   |
|  |
| Nom de l'artiste <b>[ 7 ]</b> *  |
|  |
| Titre de l'album <b>[ 7 ]</b> *  |








\* Si le fichier ne comporte aucune information ID3, le nom du fichier ou le nom du dossier s'affichent à l'écran.



### Lecture répétée de pistes/ fichiers MP3 (lecture répétée)







Vous pouvez lire des pistes/fichiers MP3 de façon répétée, en modes de lecture normale, aléatoire ou programmée.

- Appuyez sur CD **[ 2 ]** sur l'appareil.
  - CD → apparaît à l'écran.
- Procédez à la fonction suivante.


| Pour répéter                           | Procédez ainsi  |
|--|---|
| Une seule partition (soit fichier MP3) | 1 Appuyez sur REPEAT <b>[ 9 ]</b> sur l'appareil jusqu'à ce que le symbole <b>[  ]</b> s'affiche. <p>2 Appuyez sur <b>[ 4 ]</b> ou <b>[ 5 ]</b> pour sélectionner la piste/fichier MP3 que vous souhaitez répéter.</p> <p>3 Appuyez sur <b>[ 2 ]</b> sur l'appareil <b>[  ]</b> sur la télécommande <b>[ 6 ]</b>.</p> |

|  |   |
|--|---|
| Toutes les pistes/soit les fichiers MP3 du CD  | 1 Appuyez sur REPEAT <b>[ 9 ]</b> sur l'appareil jusqu'à ce que le symbole <b>[  ]</b> s'affiche. <p>2 Appuyez sur <b>[ 4 ]</b> sur l'appareil <b>[  ]</b> sur la télécommande <b>[ 6 ]</b>.</p>  |
| Un dossier sélectionné (disque MP3 uniquement) | 1 Appuyez sur REPEAT <b>[ 9 ]</b> sur l'appareil jusqu'à ce que les symboles <b>[  ]</b> et <b>[  ]</b> s'affichent. <p>2 Sélectionnez le dossier en appuyant sur <b>[  ]</b> (FOLDER) ou <b>[  ]</b> sur la télécommande <b>[ 6 ]</b>.</p> <p>3 Appuyez sur <b>[ 2 ]</b> sur l'appareil <b>[  ]</b> sur la télécommande <b>[ 6 ]</b>.</p> |

|   |  |
|---|--|
| Des pistes/des fichiers MP3 dans un ordre aléatoire   | 1 Retournez le mode de lecture aléatoire (reportez-vous à la section « <span> </span> Lecture de piste/fichiers MP3 dans un ordre aléatoire <span> </span> »). |
| 2 Appuyez sur REPEAT <b>[ 9 ]</b> sur l'appareil jusqu'à ce que « <span> </span> SHUF <span> </span> » et <b>[  ]</b> s'affichent. |  |
| 3 Appuyez sur <b>[ 2 ]</b> sur l'appareil <b>[  ]</b> sur la télécommande <b>[ 6 ]</b> .   |  |

|   |  |
|---|--|
| Les pistes/fichiers MP3 d'un dossier sélectionné (disque MP3 uniquement)  | 1 Démarrez la lecture aléatoire de dossier (reportez-vous à la section « <span> </span> Lecture de piste/fichiers MP3 dans un ordre aléatoire <span> </span> »). |
| 2 Appuyez sur REPEAT <b>[ 9 ]</b> sur l'appareil jusqu'à ce que <b>[  ]</b> et <b>[  ]</b> s'affichent. |  |
| 3 Appuyez sur <b>[ 2 ]</b> sur l'appareil <b>[  ]</b> sur la télécommande <b>[ 6 ]</b> .   |  |
| Les pistes/fichiers MP3 (programmés)  | 1 Programmez les pistes/fichiers MP3 (reportez-vous à la section « <span> </span> Création de votre propre programme <span> </span> »).                          |
| 2 Appuyez sur REPEAT <b>[ 9 ]</b> sur l'appareil jusqu'à ce que <b>[  ]</b> et <b>[  ]</b> s'affichent. |  |
| 3 Appuyez sur <b>[ 2 ]</b> sur l'appareil <b>[  ]</b> sur la télécommande <b>[ 6 ]</b> .   |  |

Pour annuler la lecture répétée
Appuyez sur REPEAT **[ 9 ]** sur l'appareil jusqu'à ce que **[  ]** disparaisse de l'écran.

| Autres fonctions  | Procédez ainsi  |
|---|---|
| Un dossier sélectionné (disque MP3 uniquement)  | 1 Appuyez sur REPEAT <b>[ 9 ]</b> sur l'appareil jusqu'à ce que le symbole <b>[  ]</b> s'affiche. <p>2 Appuyez sur <b>[ 4 ]</b> ou <b>[ 5 ]</b> pour sélectionner la piste/fichier MP3 que vous souhaitez répéter.</p> <p>3 Appuyez sur <b>[ 2 ]</b> sur l'appareil <b>[  ]</b> sur la télécommande <b>[ 6 ]</b>.</p> |
| Des pistes/des fichiers MP3 dans un ordre aléatoire   | 1 Retournez le mode de lecture aléatoire (reportez-vous à la section « <span> </span> Lecture de piste/fichiers MP3 dans un ordre aléatoire <span> </span> »).  |
| 2 Appuyez sur REPEAT <b>[ 9 ]</b> sur l'appareil jusqu'à ce que « <span> </span> SHUF <span> </span> » et <b>[  ]</b> s'affichent. |   |
| 3 Appuyez sur <b>[ 2 ]</b> sur l'appareil <b>[  ]</b> sur la télécommande <b>[ 6 ]</b> .   |   |

Pour annuler la lecture répétée
Appuyez sur REPEAT **[ 9 ]** sur l'appareil jusqu'à ce que **[  ]** disparaisse de l'écran.

## Weitere Funktionen


## Verwenden des Displays

Im Display werden Informationen über die CD angezeigt.

### Anzeigen der Informationen über eine Audio-CD

So zeigen Sie die Gesamtanzahl und die Wiedergabezeit der CD an

Drücken Sie **[ 6 ]**, um die CD-Wiedergabe zu beenden.

|  |
|--|
|  |
| Gesamtanzahl   |
| Gesamte Wiedergabezeit   |




### Anzeigen der Informationen über eine MP3-Disc

So zeigen Sie die Gesamtanzahl der Ordner auf der CD an
Drücken Sie **[ 6 ]**, um die CD-Wiedergabe zu beenden.

|  |
|--|
|  |
| Gesamtanzahl der Ordner  |

Anzeigen von Dateinformationen
Drücken Sie während der Wiedergabe einer MP3-Disc DISP/ENT/MEMORY **[ 7 ]** am Gerät. Im Display werden nacheinander folgende Informationen angezeigt :

→ Nummer und Wiedergabezeit der aktuellen Datei



|  |
|--|
|  |
| Songtitel <b>[ 7 ]</b> *   |
|  |
| Interpret <b>[ 7 ]</b> *   |
|  |
| Albumtitel <b>[ 7 ]</b> *  |



\* Wenn die Datei keine ID3-Informationen enthält, wird der Datei- oder der Ordnername angezeigt.





## Wiedergabe Wiedergabe von Titeln/MP3-Dateien (Wiederholte Wiedergabe)



Sie können Titel/MP3-Dateien im Normal-, Zufalls-wiedergabe- oder Programmmodus wiederholt wiedergeben.

- Drücken Sie CD **[ 2 ]** am Gerät.
  - Im Display wird „CD“ angezeigt.
- Gehen Sie folgendermaßen vor:



| Wiedeholung                                     | Aktion  |
|---|---|
| eines einzelnen Titel/einer einzelnen MP3-Datei | 1 Drücken Sie REPEAT <b>[ 9 ]</b> am Gerät, bis <b>[  ]</b> angezeigt wird. <p>2 Drücken Sie <b>[ 4 ]</b> oder <b>[ 5 ]</b> auf der Fernbedienung, um die gewünschte Titel/die gewünschte MP3-Datei zur Wiedeholung auszuwählen.</p> <p>3 Drücken Sie <b>[ 2 ]</b> am Gerät <b>[  ]</b> auf der Fernbedienung <b>[ 6 ]</b>.</p> |

aller Titel/MP3-Dateien auf der CD
1 Drücken Sie REPEAT **[ 9 ]** am Gerät, bis **[  ]** angezeigt wird.
2 Drücken Sie **[ 4 ]** am Gerät **[  ]** auf der Fernbedienung **[ 6 ]**.

|   |  |
|---|--|
| eine ausgewählte bis <b>[  ]</b> (Ordner (MP3-Discs))  | 1 Drücken Sie die Zufalls-wiedergabe aus (siehe „Wiedergabe von Titel/MP3-Dateien in zufälliger Reihenfolge“). |
| 2 Wählen Sie den Ordner aus, indem Sie am Gerät <b>[  ]</b> (FOLDER) oder <b>[  ]</b> auf der Fernbedienung <b>[ 6 ]</b> drücken. |  |
| 3 Drücken Sie <b>[ 2 ]</b> am Gerät <b>[  ]</b> auf der Fernbedienung <b>[ 6 ]</b> .   |  |


Programmierer Titel/MP3-Dateien
1 Programmez Sie Titel/MP3-Dateien (siehe „Gestalten eines eigenen Programms“).
2 Drücken Sie REPEAT **[ 9 ]** am Gerät, bis **[  ]** und „PGM“ angezeigt werden.
3 Drücken Sie **[ 2 ]** am Gerät **[  ]** auf der Fernbedienung **[ 6 ]**.

### Beenden der wiederholten Wiedergabe

- Drücken Sie wiederholt REPEAT **[ 9 ]** am Gerät, bis **[  ]** nicht mehr im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie **[ 4 ]** oder **[ 5 ]** auf der Fernbedienung, um die gewünschte Titel/die gewünschte MP3-Datei zur Wiedeholung auszuwählen.
- Halten Sie DISP/ENT/MEMORY **[ 7 ]** am Gerät, bis die Nummer des voreingestellten Senders im Display blinkt.
- Drücken Sie PRESET + oder **[  ]** am Gerät, bis die Wenn die Aufnahme beendet ist, wird die Wiedergabe im Display blinkt.
- Drücken Sie DISP/ENT/MEMORY **[ 7 ]** am Gerät. Der alte Sender wird durch den neuen ersetzt.

### Lecture de pistes/fichiers MP3 dans un ordre aléatoire (Lecture aléatoire)

Vous pouvez lire des pistes/fichiers MP3 dans un ordre aléatoire.




- Appuyez sur CD **[ 2 ]** sur l'appareil.
  - CD → apparaît à l'écran.
- Appuyez sur MODE **[ 8 ]** jusqu'à ce que le message « SHUF » s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **[ 4 ]** sur l'appareil **[  ]** sur la télécommande **[ 6 ]** pour démarrer la lecture aléatoire.

Pour annuler la lecture aléatoire
Commencez par arrêter la lecture. Appuyez ensuite sur MODE **[ 8 ]** jusqu'à ce que « SHUF » disparaisse de l'écran.
Conseils
• En cas de lecture aléatoire, vous ne pouvez pas sélectionner la piste/fichier MP3 précédent(e) en appuyant sur **[ 4 ]**.
• La fonction de reprise de la lecture ne fonctionne pas pendant la lecture aléatoire.


### Création de votre propre programme (Lecture programmée)



Vous pouvez réorganiser l'ordre de lecture de 25 pistes/fichiers MP3 au maximum sur un CD.

- Appuyez sur CD **[ 2 ]** sur l'appareil.
  - CD → apparaît à l'écran.
- Appuyez sur MODE **[ 8 ]** jusqu'à ce que « PGM » s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **[ 4 ]** ou **[ 5 ]** **[ 6 ]** pour sélectionner la piste/fichier MP3 que vous souhaitez programmer. Répétez cette opération pour programmer d'autres pistes dans l'ordre souhaité.
Après avoir programmé la première piste, le message « STEP 1 » s'affiche, suivi de la piste/du fichier MP3 sélectionné(e).
Chaque fois que vous ajoutez une piste à un fichier MP3, le numéro de l'indicateur « STEP » est incrémenté d'une unité. La sélection numéro 12, appuyez sur **[ 2 ]**, puis sur ENTER **[ 3 ]**.


|   |
|---|
|  |
| Titre de la chanson <b>[ 7 ]</b> *  |
|  |
| Nom de l'artiste <b>[ 7 ]</b> *   |
|  |
| Titre de l'album <b>[ 7 ]</b> *   |

\* Si le fichier ne comporte aucune information ID3, le nom du fichier ou le nom du dossier s'affichent à l'écran.

|   |
|---|
|  |
| Nombre de la piste programmée   |
| Disque MP3 (lecture programmée)   |

- Appuyez sur **[ 4 ]** sur l'appareil **[  ]** sur la télécommande **[ 6 ]** pour démarrer la lecture programmée.
- Appuyez sur REPEAT **[ 9 ]** sur l'appareil jusqu'à ce que le symbole **[  ]** s'affiche.



3 Appuyez sur **[ 4 ]** ou **[ 5 ]** pour sélectionner la piste/fichier MP3 que vous souhaitez répéter.






4 Appuyez sur **[ 2 ]** sur l'appareil **[  ]** sur la télécommande **[ 6 ]**.




### Pour effacer la dernière piste du programme

Appuyez sur CLEAR **[ 0 ]** sur la télécommande pendant que l'appareil est à l'arrêt.

| Pour répéter                           | Procédez ainsi  |
|--|---|
| Une seule partition (soit fichier MP3) | 1 Appuyez sur REPEAT <b>[ 9 ]</b> sur l'appareil jusqu'à ce que le symbole <b>[  ]</b> s'affiche. <p>2 Appuyez sur <b>[ 4 ]</b> ou <b>[ 5 ]</b> pour sélectionner la piste/fichier MP3 que vous souhaitez répéter.</p> <p>3 Appuyez sur <b>[ 2 ]</b> sur l'appareil <b>[  ]</b> sur la télécommande <b>[ 6 ]</b>.</p> |

Toutes les pistes/soit les fichiers MP3 du CD
1 Appuyez sur REPEAT **[ 9 ]** sur l'appareil jusqu'à ce que le symbole **[  ]** s'affiche.
2 Appuyez sur **[ 4 ]** sur l'appareil **[  ]** sur la télécommande **[ 6 ]**.

Un dossier sélectionné (disque MP3 uniquement)
1 Appuyez sur REPEAT **[ 9 ]** sur l'appareil jusqu'à ce que les symboles **[  ]** et **[  ]** s'affichent.
2 Sélectionnez le dossier en appuyant sur **[  ]** (FOLDER) ou **[  ]** sur la télécommande **[ 6 ]**.
3 Appuyez sur **[ 2 ]** sur l'appareil **[  ]** sur la télécommande **[ 6 ]**.

|   |  |
|---|--|
| Les pistes/fichiers MP3 d'un dossier sélectionné (disque MP3 uniquement)  | 1 Démarrez la lecture aléatoire de dossier (reportez-vous à la section « <span> </span> Lecture de piste/fichiers MP3 dans un ordre aléatoire <span> </span> »). |
| 2 Appuyez sur REPEAT <b>[ 9 ]</b> sur l'appareil jusqu'à ce que <b>[  ]</b> et <b>[  ]</b> s'affichent. |  |
| 3 Appuyez sur <b>[ 2 ]</b> sur l'appareil <b>[  ]</b> sur la télécommande <b>[ 6 ]</b> .   |  |

Pour annuler la lecture répétée
Appuyez sur REPEAT **[ 9 ]** sur l'appareil jusqu'à ce que **[  ]** disparaisse de l'écran.


## Présélection des stations de radio




Vous pouvez enregistrer des stations de radio dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez programmer jusqu'à 30 stations de radio, 20 en FM et 10 en AM, dans n'importe quel ordre.

- Appuyez plusieurs fois sur RADIO **[ 2 ]** sur l'appareil pour sélectionner la fréquence.
- Maintenez la touche RADIO **[ 2 ]** de l'appareil enfoncée pendant 2 secondes, jusqu'à ce que « AUTO » clignote sur l'écran.
- Appuyez sur DISP/ENT/MEMORY **[ 7 ]** sur l'appareil. Les stations sont stockées en mémoire, de la fréquence la plus basse à la plus élevée.


Présélection automatique d'une station impossible
Une station émettant un faible signal doit être présélectionnée manuellement.


- Appuyez plusieurs fois sur RADIO **[ 2 ]** sur l'appareil pour sélectionner la fréquence.
- Réglez la station de votre choix.
- Maintenez la touche DISP/ENT/MEMORY **[ 7 ]** de l'appareil enfoncée pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le numéro de présélection clignote sur l'écran.

- Appuyez sur PRESET + ou **[  ]** sur l'appareil jusqu'à ce que le numéro de présélection souhaité clignote sur l'écran.
- Appuyez sur DISP/ENT/MEMORY **[ 7 ]** sur l'appareil. La nouvelle station remplace l'ancienne.

|   |
|---|
|  |
| Titre de la chanson <b>[ 7 ]</b> *  |
|  |
| Nom de l'artiste <b>[ 7 ]</b> *   |
|  |
| Titre de l'album <b>[ 7 ]</b> *   |

\* Si le fichier ne comporte aucune information ID3, le nom du fichier ou le nom du dossier s'affichent à l'écran.

|   |
|---|
|  |
| Nombre de la piste programmée   |
| Disque MP3 (lecture programmée)   |

- Drücken Sie CD **[ 2 ]** am Gerät.
  - Im Display wird „CD“ angezeigt.
- Drücken Sie MODE **[ 8 ]**, bis „PGM“ im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie **[ 4 ]** am Gerät **[  ]** auf der Fernbedienung, um die gewünschte Titel/die gewünschte MP3-Datei zur Wiedergabe auszuwählen.

So beenden Sie die Programmwiedergabe
Beenden Sie zunächst die Wiedergabe. Drücken Sie anschließend MODE **[ 8 ]**, bis „SHUF“ nicht mehr im Display angezeigt wird.


So löschen Sie den letzten Titel des Programms
Drücken Sie CLEAR **[ 0 ]** auf der Fernbedienung, während die Wiedergabe angehalten ist.

| Tips   | Procédez ainsi  |
|--|---|
| • Vous pouvez réorganiser l'ordre de lecture de 25 pistes/fichiers MP3 au maximum sur un CD. | 1 Choisissez le dossier que vous souhaitez programmer. Répétez cette opération pour programmer d'autres pistes dans l'ordre souhaité. <p>Après avoir programmé la première piste, le message «<span> </span>STEP 1<span> </span>» s'affiche, suivi de la piste/du fichier MP3 sélectionné(e).</p> <p>Chaque fois que vous ajoutez une piste à un fichier MP3, le numéro de l'indicateur «<span> </span>STEP<span> </span>» est incrémenté d'une unité. La sélection numéro 12, appuyez sur <b>[ 2 ]</b>, puis sur ENTER <b>[ 3 ]</b>.</p> |

Présélection des stations de radio
Vous pouvez enregistrer des stations de radio dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez programmer jusqu'à 30 stations de radio, 20 en FM et 10 en AM, dans n'importe quel ordre.

- Drücken Sie wiederholt RADIO **[ 2 ]** am Gerät, um den Frequenzbereich auszuwählen.
- Halten Sie RADIO **[ 2 ]** am Gerät 2 Sekunden lang gedrückt, bis „AUTO“ im Display blinkt.
- Drücken Sie DISP/ENT/MEMORY **[ 7 ]** am Gerät. Die Sender werden beginnend mit dem niedrigen Frequenzen auf dem Gerät gespeichert.

Nicht automatisch einstellbarer Sender
Sender mit schwachem Empfang müssen manuell voreingestellt werden.

- Drücken Sie wiederholt RADIO **[ 2 ]** am Gerät, um den Frequenzbereich auszuwählen.
- Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- Halten Sie DISP/ENT/MEMORY **[ 7 ]** am Gerät, bis die Nummer des voreingestellten Senders im Display blinkt.
- Drücken Sie PRESET + oder **[  ]** am Gerät, bis die Wenn die Aufnahme beendet ist, wird die Wiedergabe im Display blinkt.
- Drücken Sie DISP/ENT/MEMORY **[ 7 ]** am Gerät. Der alte Sender wird durch den neuen ersetzt.


### Sur la télécommande

- Appuyez sur BAND **[ 2 ]** jusqu'à ce que la fréquence de votre choix s'affiche sur l'écran.
- Réglez la station de votre choix.
- Maintenez enfoncée pendant environ 2 secondes les touches numériques **[ 2 ]** souhaitées pour présélectionner la nouvelle station.
  - Appuyez sur **[ 4 ]** ou **[ 5 ]** pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez écouter. Maintenez la touche correspondante enfoncée pendant environ 2 secondes.

Pour sélectionner un numéro à 2 chiffres, appuyez sur la touche correspondant au premier chiffre, puis maintenez enfoncée la touche correspondant au deuxième chiffre pendant environ 2 secondes. (Exemple)
Pour le numéro de présélection 1 : maintenez enfoncée la touche 1 **[ 2 ]** pendant environ 2 secondes.
Pour le numéro de présélection 12 : appuyez sur la touche 1 **[ 2 ]**, puis maintenez enfoncée la touche 2 **[ 2 ]** pendant environ 2 secondes.

Conseil
Les stations de radio pré-sélectionnées restent en mémoire même si vous débranchez le câble d'alimentation secteur ou si vous retirez les piles.

### Écoute des stations de radio présélectionnées

- Appuyez plusieurs fois sur RADIO **[ 2 ]** sur l'appareil pour sélectionner la fréquence.
- Appuyez sur PRESET + ou **[  ]** sur l'appareil pour accéder à la station enregistrée.

### Sur la télécommande

- Appuyez plusieurs fois sur BAND **[ 2 ]** pour sélectionner la fréquence.
- Appuyez sur les touches numériques **[ 2 ]** pour accéder à la station enregistrée.
  - (Exemples)
    - Pour le numéro de présélection 1 : appuyez sur **[ 2 ]**, puis sur ENTER **[ 3 ]**.
    - Pour la présélection numéro 12 : appuyez sur 1, sur **[ 2 ]**, puis sur ENTER **[ 3 ]**.

## S'endormir en musique

- Écoutez la musique de votre choix.
- Appuyez sur SLEEP **[ 4 ]** pour afficher « SLEEP ».
- Appuyez sur SLEEP **[**