

Demontageanleitung Räder MGB 60-240 I

Auswechseln des Rades:

1. Ansetzen eines Teppichmessers an der markierten Stelle der Radnabe wie auf den unteren Bildern dargestellt.





2. Jetzt die Klinge des Messers kräftig in die Kunststoffspeiche drücken.
3. Mit der Klinge in der Speiche das Messer nach außen drehen und gleichzeitig das Rad abziehen.