

MIO STAR

SHAVE 209

Kurzanleitung

Rotierende Scherköpfe (3x)

Ausklappbarer Langhaarschneider

- auf Rückseite

Entriegelungstaste

- für Scherkopfhaltung

Ein-/Aus-Taste

Akkuanzeige

- 20-100% Akkuladestand
- blau = geladen (reicht für mindestens eine Rasur)
- orange (und blinkendes Batteriesymbol) = entladen

Netzanschluss

- Ladegerät (100-240 V) anschliessen
- immer trocken halten!



Rasieren

- im 90°-Winkel aufsetzen
- Haut mit Fingern spannen
- mit Kreisbewegungen rasieren



Langhaarschneider

- nach unten fahren



1. Reinigen

- unter Wasserhahn halten



2. Entriegelung

- öffnen: ↻-drehen
- schliessen: ↻-drehen



3. Scherkopfhaltung

- entnehmen



4. Scherkopf lösen

- leicht nach rechts drehen und abnehmen



- Runder Scherkopf mit Scherklinge entnehmen
- In umgekehrter Reihenfolge einsetzen

Schnellstart

- 1 Ladegerät anschliessen
- 2 Vor der ersten Benutzung: 2 Std. laden
- 3 Schutzkappe abnehmen
- 4 Gerät einschalten und rasieren
- 5 Nach der Rasur: Reinigung
- 6 Immer erst nachladen, wenn Akku leer ist



- Gerät niemals mit angeschlossenem Ladegerät in Badewannen, Duschen etc. verwenden (Stromschlaggefahr!)



Laden

- Rasierer ausschalten
- Ladegerät anschliessen
- Ladezeit ca. 90 Min. (Erstladung mindestens 2 Std.)

Hinweise:

- Immer erst nachladen, wenn der Akku komplett entladen ist!
- Ladegerät und Netzkabel immer trocken halten!



Reinigung

- Ladegerät NICHT anschliessen
- Rasierer ausschalten
- Entriegelungstaste drücken und Scherkopfhaltung entnehmen
- Unter fließendem, warmen Wasser reinigen (max. 70 °C)
- In geöffnetem Zustand trocknen lassen
- Scherkopf- und klingen regelmässig mit Reinigungspinsel reinigen. Verbrauchte Scherklingen nach Bedarf oder mindestens 1x jährlich austauschen

Bedienungsanleitung Rasierer Shave 209

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Akku laden und pflegen

Vor der Inbetriebnahme: Akku laden

- Gerät ausschalten
- Ladegerät mit Rasierer und Netzsteckdose verbinden. Netzspannung: 100-240 V (50-60 Hz). In der Anzeige erscheinen ein -Symbol mit blinkenden Balken und die %-Werte erscheinen aufsteigend (20, 40, ...)
- Bei der ersten Inbetriebnahme (oder nach längerem Nichtgebrauch und alle zwei Monate) den Akku 2 Stunden lang aufladen, um eine optimale Leistung zu erzielen
- Nach dem ersten Gebrauch beträgt die Ladezeit nur noch 90 Minuten. Akku erst nachladen, wenn er komplett leer ist (bis zum Stillstand)!
- Der Akku ist geladen, wenn die Anzeige blau leuchtet und alle Segmente dauernd leuchten

⚠ Hinweis: Akku erst nachladen, wenn er komplett entladen ist! Er nimmt sonst Schaden und erlaubt nur noch kurze Betriebszeiten.

Rasieren

Hinweis: Der Rasierer kann bei entladenerm Akku auch mit dem mitgelieferten Ladegerät betrieben werden.

- Rasierer einschalten
- Scherkopf rechtwinklig zur Haut halten und mit kreisenden Bewegungen rasieren



- Spannen Sie die Haut mit den Fingern, so dass die Barthaare aufrecht stehen. Den Scherkopf nur leicht gegen die Haut drücken

Tipps:

- Falls Sie zum ersten Mal einen Rasierer benutzen, braucht die Haut einige Tage Zeit, um sich an die neue Art der Rasur zu gewöhnen
- Rasierwasser kann verwendet werden, ist aber nicht nötig
- Aftershave erfrischt und pflegt die Haut nach der Rasur

Langhaarschneider

Der ausklappbare Langhaarschneider eignet sich besonders für die Bartkontur und zum Entfernen längerer Haare:

- Rasierer einschalten
- Langhaarschneider auf der Rückseite ausklappen. Langhaarschneider rechtwinklig zur Haut halten



Reinigung

Reinigen Sie den Rasierer nach jeder Benutzung:

- Rasierer ausschalten
- **Das Ladegerät NICHT anschliessen**
- Durch Drücken der Entriegelungstaste Scherkopfhalterung aufschwenken
- Scherköpfe unter dem Wasserhahn abspülen. Warmes Wasser eignet sich am besten (**Wassertemperatur max. 70 °C**)
- Mit geöffnetem Scherkopf trocknen lassen
- Nach jeder Nassreinigung einen Tropfen Nähmaschinenöl auf Scherköpfe und Langhaarschneider geben

⚠ Hinweis: Ladegerät-/kabel immer trocken halten!

Der Rasierer kann auch trocken gereinigt werden:

- Durch Drücken der Entriegelungstaste Scherkopfhalterung aufschwenken
- Entriegelungsknopf mit einer 1/4-Drehung nach links drehen und Scherkopfhalterung abnehmen
- Scherkopf vorsichtig auf eine ebene Fläche klopfen und/oder Rückstände ausblasen
- Scherklingen mit Pinsel vorsichtig reinigen
- Scherkopf wieder einsetzen und fixieren (Entriegelungsknopf mit einer 1/4-Drehung nach rechts drehen)

⚠ Rasierer nie vollständig unter Wasser tauchen!

Wartung

Scherköpfe und -klingen

Die Scherköpfe und Scherklingen sind für die Rasur von entscheidender Bedeutung. Für optimale Rasierleistung müssen sie ca. alle 12 Monate ausgetauscht werden. Die Rasur wird sonst weniger gründlich oder es kann ein Ziehen an den Haaren festgestellt werden.

- Entriegelungstaste drücken und Scherkopfhalterung aufklappen. Entriegelung mit einer 1/4-Drehung nach links öffnen und Scherkopfhalterung entnehmen

Scherkopfhalterung

Entriegelung



- Scherkopf mit einer leichten Rechtsdrehung entriegeln und vorsichtig nach oben abziehen

Scherkopf



Scherkopfeinheit



- (Neue) Scherklinge in Scherkopf legen und auf Scherkopfeinheit stecken. Mit einer leichten Drehung nach links verriegeln (rastet ein)
- Scherköpfe in silbrige Scherkopfhalterung legen und mit einer Rechtsdrehung des Drehknopfes verriegeln
- Halterung zuklappen (schnappt ein)

Langhaarschneider

Der ausklappbare Langhaarschneider sollte nach ca. 3 Monaten oder nach einer Nassreinigung mit 1 Tropfen Nähmaschinenöl nachgeölt werden.

Sicherheitsvorschriften ⚠

- Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Ladegerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Verbindung bringen (Gefahr durch Stromschlag)
- Das Ladegerät unbedingt ziehen: vor jeder Reinigung oder Wartung
- nach jedem Gebrauch
- Das Netzkabel darf nie über Ecken oder Kanten herunterhängen oder gar eingeklemmt werden (Gefahr durch Stromschlag)
- Zur Vermeidung von Gefahren darf ein beschädigtes Netzkabel nur vom MIGROSService ersetzt werden
- Wir empfehlen, das Gerät über einen FISchutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson
- Gerät nicht verwenden bei:
 - Gerätestörung
 - beschädigtem Netzkabel/Ladegerät
 - wenn das Gerät/Ladegerät heruntergefallen ist oder wenn sonstige Beschädigungen vorliegen

In solchen Fällen das Gerät sofort durch den MIGROSService überprüfen und reparieren lassen

- Vor der Anwendung kontrollieren, ob der Scherkopf und die Scherklingen richtig aufgesetzt sind
- Während des Betriebs Gerät nicht hinlegen (es kann sonst durch Runterfallen beschädigt werden)
- Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Gerät auf keinen Fall während des Badens oder Duschens anwenden (Stromschlaggefahr)
- Auf keinen Fall nach dem Gerät

- Gerät auf keinen Fall während des Badens oder Duschens anwenden (Stromschlaggefahr)
- Achten Sie darauf, dass Netzkabel nicht leicht oder rissig werden
- Gerät nur trocken benutzen und anwenden
- Gerät und mit dem Ladegerät verbunden ist, zuerst Netzstecker ziehen
- Gerät auf einer trockenen, stabilen und ebenen Standfläche legen und
- nur Original-Zubehörfteile verwenden
- Reparaturen sind nur in einer autorisierten Service- oder Fachperson durchzuführen
- Das Gerät und Ladegerät nicht auf Oberflächen oder von offenen Flammen legen. Mindestabstand von 50 cm einhalten

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

Konformität

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2006/95/EC	Niederspannungsrichtlinie (LVD)
2004/108/EC	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
2011/65/EU	Beschränkung (der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) (EU) Nr. 1275/2008
	Okodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand

LVD	EN 60335-1
	EN 60335-2-8
	EN 62233

EMV	EN 55014-1
	EN 55014-2

Für Ihre Sicherheit. Vor Inbetriebnahme lesen!

Garantie

2 Jahre M-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

- Nicht unter die Garantie fallen:
- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantiespruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

MIGROS Service



100-240 V / 50-60 Hz / 3 W

35/2014 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione: Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFORMLINE
0848 84 0848
7179.244 -D- www.migros.ch