

MIO★STAR

STEAM 7060

KURZANLEITUNG

- Sprayknopf**
- Sprühstrahl: langsam drücken
 - Sprühnebel: schnell und kräftig drücken

- Wassereinfüllöffnung**
- Abdeckung aufschwenken
 - Nicht unter Wasserhahn halten

- Self Clean**
- Dampfkammer reinigen
- «MAX»: Maximaler Wasserstand

Spraydüse

- Bügeleisensohle**
- Sohlenschutz: Vor Gebrauch entfernen
 - ⚠ ⚠ VORSICHT!
 - Während Betrieb sehr heiss!

- Dampfgregler**
- ☒ Trockenbügeln
 - ☑ Maximale Dampfleistung

- Dampfstoss**
- Fest drücken
 - Vor nächstem Dampfstoss 5 Sekunden warten

Standfläche

Ein-/Ausschalten, Temperatur einstellen und Kontrollanzeige

- **Einschalten:** Schwarzes Griffteil nach rechts drehen und kurz festhalten, bis ein Piepston ertönt. Dann leuchtet die Temperaturanzeige
- **Temperatur wählen:** Griffteil wiederholt kurz nach rechts oder links drehen. Temperatur wird mit Punkten angezeigt. Für Dampf- bügeln muss das Dampfsymbol aufleuchten. Für Vertikalbügeln auf «MAX» stellen
- **Ausschalten:** Griff nach links drehen und festhalten, bis Piepston ertönt und das Gerät ausschaltet



- Wasser einfüllen**
- Öffnung auf der Vorderseite öffnen



- Mit Becher bis «MAX»-Markierung einfüllen



- Dampfbügeln**
- **Einschalten:** Griffteil nach rechts drehen und kurz festhalten
 - **Temperaturwahl:** Griffteil wiederholt nach rechts drehen, bis Dampfsymbol und «MAX» leuchtet
 - **Dampfgregler** (Kreis) nach vorne schieben



- Dampfstoss (vertikal)**
- Temperatur auf «MAX»
 - Dampfgregler nach vorne auf ☑ schieben
 - Dampfstosstaste ☑ kurz und kräftig drücken



- Wasser sprühen**
- Sprühstrahl: langsam drücken
 - Sprühnebel: kurz und kräftig drücken



Wasser ausleeren

Schnellstart

- 1 Sohlenschutz vor dem ersten Gebrauch entfernen
- 2 Abdeckung für Wassereinfüllöffnung seitlich aufschwenken und mit Einfüllbecher bis zur «MAX»-Markierung Wasser einfüllen
- 3 Netzstecker einstecken (220-240 V)
- 4 Griffteil nach rechts drehen und kurz festhalten (2 Sek.)
- 5 Griffteil wiederholt kurz nach rechts drehen bis das Dampfsymbol ☑ aufleuchtet
Für Vertikalbügeln und feste Stoffe auf «MAX» stellen
- 6 Dampfgregler nach vorne auf die Dampfposition ☑ schieben
- 7 Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt mit Bügeln beginnen
- 8 Bei erster Anwendung zuerst auf altem Stofftuch bügeln, damit Produktionsrückstände nicht auf Wäsche gelangen
- 9 **Ausschalten:** Griffteil nach links drehen und kurz festhalten (2 Sek.). Bügeleisen komplett abkühlen lassen

Wasser

Das Bügeleisen ist mit einer Langzeit-Entkalkungsvorrichtung («ANTI-SCALE») ausgerüstet (siehe Rückseite)

Anzeige / Einstellungen

- ☑ - **niedrige Temperatur nur für Trockenbügeln;** Etikette mit ●-Symbol für Chemiefasern
 - ☑☑ - **mittlere Temperatur nur für Trockenbügeln** Etikette mit ●●-Symbol für Seide, Wolle
 - ☑☑☑ - **hohe Temperatur für Trocken- und Dampfbügeln** Etikette mit ●●●-Symbol für Baumwolle/Leinen
 - ☑☑☑☑ - **maximale Temperatur für Dampf- und Vertikalbügeln**
- Hinweis: ● und ●● sind nicht für Dampfbügeln geeignet (Wasser tropft aus Sohle)
- ☑ - «SELF CLEAN» für Reinigungsfunktion
 - ⏏ - Abschaltautomatik-Anzeige

Nach dem Gebrauch

- **Ausschalten:** Griffteil nach links drehen und kurz festhalten (2 Sek.), bis Anzeige erlischt
- Netzstecker ziehen
- Gerät gut abkühlen lassen
- Kabel aufwickeln

Reinigung «SELF CLEAN»

- Wöchentlich mit «SELF CLEAN»-Funktion reinigen
- Anwendung siehe Rückseite