


HELLOMOTO

Wir freuen uns, dass Sie sich für das neue Motorola Mobiltelefon E1 GSM entschieden haben. Die folgenden Abbildungen zeigen seine wesentlichen Komponenten und Bedienelemente.



Probieren Sie es aus!

Funktionen

Musikdateien übertragen

Wählen Sie die Speicherkarte als Standard-USB-Verbindung aus:

 > **Einstellungen** > **Verbindung**
> **USB Einstellungen** > **Speicherkarte**

Öffnen Sie auf dem Computer iTunes®, und schließen Sie das Mobiltelefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. Übertragen Sie dann die Songs in der iTunes-Liste "Quelle" mittels Drag&Drop auf das Mobiltelefon.

Tipp: Um mit iTunes Musikstücke auf das Mobiltelefon übertragen und dort abspielen zu können, muss eine Speicherkarte in das Mobiltelefon eingesetzt sein (siehe Seite 44).

Funktionen

Musikstück abspielen

Mit iTunes eine Musikdatei auf dem Mobiltelefon abspielen:

iTunes > **Titel** > **Musiktitel auswählen** > **Start**

Tipp: Trennen Sie das Mobiltelefon für das Abspielen von Musikstücken vom Computer.

Funktionen

iTunes-Wiedergabeliste für das Mobiltelefon erstellen

Wiedergabeliste mit auf das Mobiltelefon zu übertragenden Songs erstellen:

Öffnen Sie auf dem Computer iTunes, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen (+)**, und geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein. Ziehen Sie dann Songs aus Ihrer Bibliothek in Ihre Wiedergabeliste.

Schließen Sie das Mobiltelefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. Übertragen Sie dann die Wiedergabeliste in der iTunes-Liste "Quelle" mittels Drag&Drop auf das Mobiltelefon.

Funktionen

Rhythm Lights aktivieren

Aktivieren der Rhythm Lights, der Beleuchtung, die im Takt zu Umgebungsgeräuschen aufblinkt:

 > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Rythm Lights**

Lichtsignale

Auswählen der Lichtsignale für eingehende Anrufe:


 > **Einstellungen** > **Signale** > **Lichtsignal**
> *Lichtsignal*

Probieren Sie es aus!

3

Funktionen

Foto aufnehmen und versenden

Drücken Sie , um die Kamera zu aktivieren. Richten Sie das Objektiv aus, und drücken Sie **Aufnahme**, um das Foto aufzunehmen.


Zum Versenden drücken Sie **Speichern**  und wählen **Als Nachricht senden**.

Videoclip aufnehmen

Neues Video aufnehmen:

 > **Multimedia** > **Videos** > **[Neues Video]**

Multimedia-Nachricht (MMS) versenden

Nachricht mit Bildern, Animationen, Sounds und Videoclips versenden: 

 > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue MMS**

4 Probieren Sie es aus!

www.hellomoto.com

Bestimmte Funktionen Ihres Mobiltelefons müssen zuvor von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet werden, bevor Sie darauf zugreifen können. Außerdem kann es sein, dass bestimmte Funktionen von Ihrem Netzbetreiber deaktiviert wurden, bzw. dass die Einstellungen im Mobilfunknetz Ihres Netzbetreibers die Möglichkeiten Ihres Mobiltelefons einschränken. Zu Fragen zur Verfügbarkeit und Funktionalität wenden Sie sich an Ihren Service Provider. Alle Funktionen, Möglichkeiten und weitere technische Angaben, sowie alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten und können für den Zeitpunkt der Drucklegung als gültig angesehen werden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Die Bluetooth-Marken gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet.

Die Marke iTunes gehört Apple Computer. Jegliche Verwendung dieser Marke durch Motorola, Inc., erfolgt unter Lizenz. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. America Online, AOL, das America Online & Design Logo, das AOL & Design Logo sowie das Triangel-Logo sind eingetragene Marken von America Online, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2005.

Vorsicht: Durch Motorola nicht ausdrücklich autorisierte Veränderungen oder Modifikationen des Mobiltelefons führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Probieren Sie es aus!

5

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software anderer Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Gesetze in den USA und anderen Ländern gewähren Motorola, Inc. und den anderen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur im gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen,

einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.

6 Probieren Sie es aus!

Funktionsübersicht

Hauptmenü

Telefonbuch

Nachrichten

- Neue Nachricht
- Email
- Eingang
- Mailbox
- WAP Nachrichten
- Cell Broadcast
- Easy SMS
- Ausgang
- Entwürfe
- MMS Vorlagen



Letzte Anrufe

- Empfangene Rufe
- Gewählte Rufnr.
- Notizblock
- Gesprächszeit
- GPRS-Zeitmesser
- GPRS-Datenzähler



Tools

- SIM-Anwendungen *
- Rechner
- IM
- Kalender
- Wecker
- Shortcuts
- Anrufdienste
 - Feste Rufnr.
 - Quick Dial
 - Sprachwahl
- Aktivierungsliste



Games & More



WAP-Zugang

- Browser
- WAP Shortcuts
- Gespeicherte URLs
- History
- URL aufrufen
- Browser Setup
- WAP Profile



Multimedia

- Themes
- Kamera
- Bilder
- Sounds
- MotoMixer
- Videos



iTunes



Einstellungen

- (siehe nächste Seite)

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. **Das Hauptmenü Ihres Mobiltelefons ist möglicherweise etwas anders aufgebaut.**

* Optionale Funktionen

Einstellungen-Menü



Personalisieren

- Rhythm Lights
- Home Screen
- Hauptmenü
- Skin
- Begrüßung
- Wallpaper
- Screen Saver
- Quick Dial



Signale

- Signaltyp
- DetailsSignaltyp
- Lichtsignal
- Ereignisanzeige



Verbindung

- Bluetooth Link
- Synchronisation
- USB Einstellungen



Anrufumleitung

- Sprachanrufe
- Faxrufe
- Datenrufe
- Alle löschen
- Status



Gesprächsoptionen

- Gesprächstimer
- Gebühren-Setup
- Meine Anrufer-ID
- Gespräch und Fax
- Antwortoptionen
- Anklopfen



Grundeinstellung

- Zeit und Datum
- Schnellwahl
- Display Timeout
- Beleuchtung
- Blättern
- Vibr. Sync
- Sprache
- Helligkeit
- DTMF
- Global zurücksetzen
- Zurücksetzen/Löschen



Telefonstatus

- Meine Rufnummern
- Aktive Leitung
- Akkuladestatus
- Speichereinheit
- Weitere Info



Headset

- Auto.Rufannahme
- Sprachwahl



Kfz-Einstellungen

- Auto.Rufannahme
- Auto.Freisprechen
- Timer Zündung
- Ladezeit



Flugmodus

- Flugmodus - Ein/Aus
- Aufforderung bei Start - Ein/Aus



Netz

- Neues Netz
- Einstellungen
- Verfügbare Netze
- Eigene Netzliste
- Statuston
- Netz-Melodie
- Rufabbruchton



Sicherheit

- Telefon sperren
- Tastatur sperren
- Anwendung sperren
- Feste Rufnr.
- Anrufsperr
- SIM-PIN
- Neue Passwörter
- Zertifikatverwaltung



Java Setup

- Applikation laden
- Java System
- Alle Applik. löschen
- Vibration
- Lautstärke
- Priorität Applikation
- Beleuchtung
- Standby Applikation

* Optionale Funktionen

Inhalt

Probieren Sie es aus!	2	Mehr als nur	Grundlagen	52
Funktionsübersicht	7	Telefonieren!	Display	52
Sicherheitsrelevante		iTunes®	Menüs	56
Informationen	11	Foto aufnehmen und	Texteingabe	57
Herstellererklärung	21	versenden	Lautstärke	62
Recycling-Informationen	22	Videoclips aufnehmen	Navigationstaste	63
Wichtige Informationen .	23	und wiedergeben	Smart-Taste	63
Informationen zu		Multimedia-Nachrichten	Zweiwegelautsprecher .	63
diesem Handbuch . . .	23	(MMS)	Codes und Passwörter .	64
SIM-Karte	24	Lichtsignale	Mobiltelefon	
Akku	25	Speicherkarte	sperren/entsperren . . .	65
Ein- und Ausschalten .	27	Bluetooth®	Tastatur sperren und	
Anrufen	28	Verbindungen	entsperren	65
Anruf annehmen	28		Flugzeugmodus	66
Ihre eigene Rufnummer	28			

Persönliche Einstellungen	67
Signaltyp	67
Datum und Uhrzeit	68
Wallpaper (Hintergrundbild)	68
Screensaver (Bildschirmschoner) . . .	69
Themes	70
Displayeinstellungen . .	70
Annahmoptionen	71
Vibrationssignale	71

Anrufe	72
Abschalten des Anrufsignals	72
Letzte Anrufe	72
Wahlwiederholung . . .	73
Rückruf bei verpassten Anrufen	74
Notizblock	74
Halten oder Stummschalten eines Gesprächs	75
Anklopfen	75
Anrufer-Identifizierung	75
Notrufe	76
Auslandgespräche . . .	76
Schnellwahl	76
Sprachnachrichten (Mailbox)	77

Weitere Funktionen	78
Telefonie-Funktionen . .	78
Telefonbuch	81
Nachrichten	87
E-Mail	89
Grundeinstellungen . . .	91
Gesprächsdauer und -gebühren	94
Freisprechein- richtungen	94
Daten- und Faxanrufe . .	96
Mobilfunknetz	97
Tools	97
Sicherheit	98
Spaß und Spiel	99
SAR-Daten	101
Index	103

Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR EINEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN BETRIEB. LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN, BEVOR SIE DAS MOBILTELEFON VERWENDEN.¹

Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Radio-Frequenzbereich (RF = Radiofrequenz)

Ihr Gerät verfügt über einen Sender und Empfänger. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, überträgt und empfängt es Radio-Frequenzwellen. Während der Kommunikation regelt Ihr Gerät die Übertragungsleistung.

Ihr Motorola-Gerät wurde so entwickelt, dass es die behördlichen Anforderungen Ihres Landes hinsichtlich der RF-Belastung für Menschen einhält.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

Um einen optimalen Betrieb Ihres Geräts und die Einhaltung der RF-Emissionswerte gemäß den Richtlinien der entsprechenden Standards zu gewährleisten, beachten Sie die nachfolgenden Hinweise.

Wartung der externen Antenne

Falls Ihr Mobiltelefon über eine externe Antenne verfügt, verwenden Sie nur die mitgelieferte bzw. bei Bedarf eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Telefon beschädigen. Die Verwendung nicht zugelassener Antennen kann darüber hinaus gegen gesetzliche Vorschriften in Ihrem Land verstoßen.

BERÜHREN SIE DIE EXTERNE ANTENNE NICHT, wenn das Gerät **EINGESCHALTET** ist. Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden.

Das Tragen des Mobiltelefons am Körper

Sprechverbindung

Um die gesetzlichen Vorschriften für die Belastung durch elektromagnetische Radiowellen (RF-Energie) auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper einzuhalten, platzieren Sie das Mobiltelefon zum Telefonieren möglichst immer in einem von Motorola mitgelieferten Clip, Halterung, Halfter, Hülle oder Tragegurt. Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen.

Falls Sie kein Motorola Originalzubehör nutzen, und Sie das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist, wenn es sendet (z.B. Telefonieren mit Headset).

Datenübertragung

Wenn Sie das Mobiltelefon - mit oder ohne Zubehörkabel - zur Datenübertragung benutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter vom Körper entfernt.

Zugelassenes Zubehör

Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör wie beispielsweise Akkus, Antennen und austauschbaren Covers kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen. Eine Liste der von Motorola zugelassenen Zubehörteile finden Sie auf der

Website von Motorola unter
www.motorola.com.

Radio-Frequenzwellen-Interferenz/ Kompatibilität

Hinweis: Fast alle elektronischen Geräte sind bei unzureichender Abschirmung, fehlerhafter Konstruktion oder konstruktionsbedingt anfällig für HF-Interferenzen. Unter bestimmten Umständen kann Ihr Mobiltelefon Interferenzen verursachen.

Hinweis: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss gegenüber sämtlichen empfangenen Interferenzen tolerant sein, einschließlich solcher Interferenzen, die einen unbeabsichtigten Betrieb verursachen können.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS sobald Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden.

In öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern werden häufig Geräte eingesetzt, die auf elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren.

Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr Mobiltelefon einen Flight-Modus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen. Verfügt Ihr Mobiltelefon über eine automatische, zeitgebundene Einschaltfunktion, dann deaktivieren Sie bitte diese Funktion bevor Sie in das Flugzeug einsteigen.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 Zentimetern zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher.

Personen mit Herzschrittmachern sollten:

- Das Mobiltelefon IMMER mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Mobiltelefon EINGESCHALTET ist.
- NIEMALS das Mobilfunkgerät in einer Brusttasche tragen.
- Um die Gefahr von Störungen zu minimieren, das Mobilfunkgerät nur an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr gehalten werden.
- Schalten Sie das Gerät sofort AUS, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen auftreten.

Hörgeräte

Einige digitale Mobilfunkgeräte beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativmodell zu finden.

Weitere medizinische Geräte

Wenn Sie andere medizinische Geräte nutzen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, um zu erfragen, ob das Gerät über eine ausreichende RF-Abschirmung verfügt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell dabei helfen, die entsprechenden Informationen zu erhalten.

Telefonieren beim Autofahren

Erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen über das Nutzen von Mobiltelefonen im Fahrzeug. Halten Sie sich immer an diese Gesetze und Bestimmungen.

Wenn Sie beim Autofahren telefonieren:

- Achten Sie immer auf den Verkehr und die Straße. Das Benutzen eines Telefons während des Fahrens kann unter bestimmten Umständen die Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Unterbrechen Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können.
- Benutzen Sie beim Fahren immer eine Freisprecheinrichtung.
- Wenn die Verkehrssituation dies erfordert, halten Sie zum Telefonieren an, und parken Sie, bevor Sie das Telefon benutzen.

Ratschläge zum verantwortlichen Fahren finden Sie unter "Sicherheitstipps zum Telefonieren mit Mobiltelefonen" am Ende dieses Handbuchs, sowie auf der Motorola Website: www.motorola.com/callsmart.

Warnhinweise

Fahrzeuge mit Airbag

Airbags werden unter hohem Druck aufgeblasen. Platzieren bzw. installieren Sie deshalb das Mobiltelefon und das Zubehör NIE unmittelbar im Ausbreitungsbereich des Airbags. Falsch platziert kann es zu schweren Verletzungen der Fahrzeuginsassen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Tankstellen

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Funkgeräten an Tankstellen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie von befugtem Personal dazu aufgefordert werden.

Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie potenziell explosionsgefährdete Umgebungen betreten. Vermeiden Sie es, in solchen Umgebungen Akkus zu entfernen, einzubauen oder aufzuladen. Funken können in diesen Umgebungen zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen und schwere Verletzungen verursachen oder sogar Menschenleben fordern.

Hinweis: Solche potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen sind z. B. Tankstellen, Betankungsbereiche auf Schiffen, Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien, oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Mehlstaub, Stäube oder Metallpulver in der Luft befinden. Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet.

Sprenggebiete

Um Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden, schalten Sie das Mobiltelefon AUS, wenn Sie sich in der Nähe von elektrischen Zündkapseln, in Sprengbereichen oder in Bereichen aufhalten, in denen ein Hinweisschild zum Ausschalten von elektronischen Geräten auffordert. Befolgen Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen.

Beschädigte Geräte

Wenn das Telefon oder der Akku nass geworden, angeschlagen oder gar gebrochen ist, darf das Gerät nicht wieder in Betrieb genommen werden, bevor es von einem autorisierten Motorola Servicecenter auf eine mögliche Beschädigung untersucht wurde. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle wie beispielsweise einer Mikrowelle zu trocknen.




Akkus und Ladegeräte



Akkus können Sach- und/oder Personenschäden wie Verbrennungen verursachen, wenn elektrisch leitende Materialien wie Schmuck, Schlüssel oder Ketten mit den Kontaktstellen in Berührung kommen. Das leitende Material kann einen Stromkreis schließen (Kurzschluss) und sich dabei stark erhitzen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit geladenen Akkus, insbesondere, wenn Sie diese in einer Tasche, Geldbörse oder einem anderen Behälter zusammen mit metallischen Gegenständen aufbewahren.

Benutzen Sie nur Akkus und Ladegeräte von Motorola (Motorola Original™).

Vorsicht: Um Verletzungen zu vermeiden, werfen Sie den Akku niemals ins Feuer.

Auf Ihrem Akku, Ladegerät oder Mobiltelefon finden Sie möglicherweise folgende Symbole:

Symbol	Definition
	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.
	Werfen Sie Akku oder Mobilfunkgerät nicht in offenes Feuer.
	Ihr Akku oder Mobilfunkgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.

Symbol	Definition
	Ihr Akku oder Mobilfunkgerät sollte nicht in den Hausmüll gelangen.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Gefahr für Kleinkinder

Halten Sie Mobiltelefon und Zubehör von Kleinkindern fern. Sie können abnehmbare Teile enthalten, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können.

Anfälle/Ohnmacht

Manche Personen zeigen eine erhöhte Bereitschaft für epileptische Anfälle oder Ohnmachten, wenn sie Blitzlichtern (Stroboskop-Effekt) ausgesetzt sind, wie sie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen auftreten. Diese Anfälle oder Ohnmachten können auch bei Personen auftreten, die niemals zuvor einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten.

Wenn Sie schon einmal einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten, oder wenn es einen derartigen Fall in Ihrer Familie gibt, beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie ein Videospiel auf dem Mobiltelefon spielen oder einen stroboskopartigen Lichteffekt im Mobiltelefon aktivieren. (Stroboskopartige Lichteffekte stehen nicht auf allen Produkten zur Verfügung.)

Eltern sollten ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen oder anderen Funktionen, die Blitzlichteffekte verwenden, beaufsichtigen. Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, Bewegungsstörungen oder Desorientierung.

Um das Risiko solcher Symptome möglichst gering zu halten, beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Spielen Sie keine Videospiele, und benutzen Sie keine stroboskopartige Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine Pause von mindestens 15-Minuten ein.

- Spielen Sie in einer hell erleuchteten Umgebung.
- Halten Sie beim Spielen den größtmöglichen Abstand zum Display ein.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Drücken von Tasten oder das Eingeben von alphanumerischen Zeichen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um Erscheinungen wie Sehnenscheidenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere

Beschwerden des Bewegungsapparates zu vermeiden.


- Legen Sie beim Videospielen stündlich eine Pause von mindestens 15-Minuten ein.
 - Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme ermüden oder Schmerzen auftreten, hören Sie sofort mit dem Spielen auf, und legen Sie eine mehrstündige Pause ein, bevor Sie mit dem Spielen fortfahren.
 - Wenn Sie während oder nach dem Spielen anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, hören Sie sofort mit dem Spielen auf, und suchen Sie einen Arzt auf.
1. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen ersetzen die Allgemeinen Sicherheitsinformationen in allen Benutzerhandbüchern, die vor dem 28. Januar 2005 veröffentlicht wurden.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien



Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Schutz der Umwelt durch Recycling



Produkte von Motorola, die dieses
Zeichen tragen, dürfen nicht als
Hausmüll entsorgt werden.


Recycling von Mobiltelefonen und Zubehör



Mobiltelefone oder elektronisches Zubehör,
wie Ladegeräte oder Headsets, dürfen nicht
als Hausmüll entsorgt werden. In manchen
Ländern wurden spezielle Sammelsysteme
für Elektroschrott eingerichtet. Nähere
Informationen erteilen örtliche Behörden.
Falls keine Sammelsysteme verfügbar sind,
wenden Sie sich bzgl. der Entsorgung Ihres
Motorola Mobiltelefons oder des
elektronischen Zubehörs an ein von Motorola
autorisiertes Servicecenter.


Wichtige Informationen

Informationen zu diesem Handbuch



Dieses Handbuch verwendet für das Aufrufen einer bestimmten Menüfunktion die folgende Schreibweise:

So geht's: Drücken Sie  > **Letzte Anrufe** > **Gewählte Rufnr.**

Dieses Beispiel besagt, dass Sie im Standby-Display zunächst  drücken müssen, um das Hauptmenü zu öffnen. Im Menü müssen Sie dann den Menüeintrag  **Letzte Anrufe** markieren und auswählen, anschließend im Untermenü den Menüeintrag **Gewählte Rufnr.**

Mithilfe der Taste  blättern Sie durch die Menüeinträge und markieren den gewünschten Menüeintrag. Drücken Sie dann zur Auswahl des markierten Menüeintrags **Wählen.**





Symbole

	Dieses Symbol kennzeichnet Funktionen, die vom Netz bzw. Ihrem Mobilfunkvertrag abhängig sind und möglicherweise nicht überall angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.
	Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optionales Zubehör erfordern.

SIM-Karte

Auf Ihrer SIM-Karte (*Subscriber Identity Module*) befinden sich persönliche Informationen wie Ihre Rufnummer und Telefonbucheinträge.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Schützen Sie die SIM-Karte vor statischer Elektrizität, Wasser und Schmutz.



Akku

Tipps zum Akku

Die Laufzeit des Akkus hängt von verschiedenen Faktoren ab: Netz, Signalstärke, Temperatur sowie verwendete Funktionen und Zubehör.

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Mobiltelefon deckt keine Schäden durch Akkus und/oder Ladegeräte ab, die nicht von Motorola stammen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Beim Laden des Akkus sollte ungefähr Zimmertemperatur herrschen.



- Zum Lagern des Akkus eignet sich ein kühler, dunkler und trockener Ort (z. B. Kühlschrank).
- Setzen Sie Akkus keinen Temperaturen unter -10 °C oder über 45 °C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Akkus verschleißten allmählich und erfordern dann längere Ladezeiten. Wenn Sie eine Veränderung der Akkulaufzeit feststellen, benötigen Sie möglicherweise einen neuen Akku.






Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Akkus erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

Warnung: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.


Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Mobiltelefons die Sicherheitshinweise zu Akkus im Abschnitt "Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise" in diesem Handbuch.

Einsetzen des Akkus



Aufladen des Akkus


Neue Akkus sind bei Auslieferung nicht vollständig aufgeladen. Schließen Sie das Mobiltelefon an das Ladegerät an, und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Nach Abschluss des Ladevorgangs erscheint in der Anzeige die Meldung **Laden beendet**.




Tipp: Ein Überladen des Akkus ist ausgeschlossen. Der Akku erreicht erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen seine volle Leistung.

Ein- und Ausschalten


Vorsicht: Wenn Sie das Mobiltelefon einschalten, werden Sie in aller Regel zur Eingabe des PIN-Codes für die SIM-Karte aufgefordert, um diese zu entsperren. Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann **SIM gesperrt** an. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Diensteanbieter.

Zum Einschalten des Mobiltelefons halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt, bis sich das




Display einschaltet. Geben Sie auf Aufforderung den vierstelligen PIN-Code der SIM-Karte ein. Eventuell werden Sie dann zur Eingabe eines vierstelligen Entsperrcodes aufgefordert (siehe hierzu Seite 53).



Hinweis: Möglicherweise werden Sie gefragt, ob Sie Ihr Mobiltelefon personalisieren möchten. Wählen Sie Nein, um zum Standby-Display zu wechseln und die persönlichen Einstellungen später vorzunehmen (siehe Seite 91).

Zum Ausschalten des Mobiltelefons halten Sie die Taste  zwei Sekunden lang gedrückt.



Anrufen


Zum Tätigen eines Anrufs geben Sie die Rufnummer ein und drücken .

Anruf annehmen

Wenn das Mobiltelefon klingelt und/oder vibriert, drücken Sie , um den Anruf anzunehmen. Zum Beenden eines Gesprächs drücken Sie .

Ihre eigene Rufnummer

Zum Anzeigen Ihrer eigenen Rufnummer drücken Sie im Standby-Display  .

Tipp: Zum Anzeigen Ihrer eigenen Rufnummer während eines laufenden Gesprächs drücken Sie  > **Meine Rufnummern**.

Zum Speichern oder Bearbeiten Ihres Namens und Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte drücken Sie **Bearbeiten**, während Ihre Rufnummer angezeigt wird. Wenn Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen sollten, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.



Mehr als nur Telefonieren!


Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren!


iTunes®

Mit iTunes Desktop können Sie Musik über das Internet erwerben und auf Ihren Computer herunterladen, CDs und auf dem Computer gespeicherte Musik abspielen und Wiedergabelisten mit Ihren Lieblings-Musikstücken erstellen. Anschließend können Sie die online erworbenen oder von CDs übertragenen Musikstücke auf das Mobiltelefon übertragen und sie mit iTunes auf dem Mobiltelefon abspielen.

Hinweis: iTunes unterstützt die Datenformate MIDI, MP3, AAC und WAV.


iTunes öffnen


Tipp: Um mit iTunes Songs auf das Mobiltelefon übertragen und dort abspielen zu können, muss eine Speicherkarte in das Mobiltelefon eingesetzt und dort als Standard-USB-Verbindung festgelegt sein (siehe Seite 44). Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Verbindung** > **USB Einstellungen** > **Speicherkarte**.



Drücken Sie , um iTunes zu öffnen.



Musikstücke abspielen

Tipp: Um mit iTunes Songs auf das Mobiltelefon übertragen und dort abspielen zu können, muss eine Speicherkarte in das Mobiltelefon eingesetzt und dort als Standard-USB-Verbindung festgelegt sein (siehe Seite 44). Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Verbindung** > **USB Einstellungen** > **Speicherkarte**.

Zur Wiedergabe eines bestimmten Musikstücks drücken Sie  nach unten, um zu **Titel** > Musikstück zu blättern. Drücken Sie dann **Start**.

Zur Wiedergabe aller Musikstücke einer Liste drücken Sie  nach unten, um zu **Alben**, **Interpreten** oder **Wiedergabeliste** zu blättern. Drücken Sie dann  nach rechts, um die Option **Alle** auszuwählen, und drücken Sie **Start**.

Tipp: Vergessen Sie nicht, vor der Wiedergabe von Musikstücken das Mobiltelefon vom Computer zu trennen. Warten Sie jedoch damit, bis die Übertragung der Musikstücke abgeschlossen ist.

Bedienung von iTunes


Funktionen


iTunes ein-/ausschalten

Drücken Sie .

Funktionen




Menüeintrag auswählen

Blättern Sie mit  durch die Menüeinträge. Zur Auswahl eines Menüeintrags drücken Sie die Taste nach rechts.

Zur Rückkehr zu einem vorherigen Menüeintrag drücken Sie  nach links.

Tipp: Sie können auch den linken und den rechten Softkey für die **Start** von Musikstücken und das **Beenden** von Menüs verwenden.

Musikstück anhalten

Drücken Sie im Standby-Display  nach oben, um von Wiedergabe () auf Pause () umzuschalten. In iTunes können Sie alternativ auch **Pause** drücken.

Musikstück neu starten

Drücken Sie **Zurück/Zurückspulen**.

Funktionen

Vorheriges Musikstück abspielen

Drücken Sie zweimal **Zurück/Zurückspulen**.



Schneller Vorlauf

Drücken Sie **Vor/Vorspulen**.

Zurückspulen


Drücken Sie **Zurück/Zurückspulen**.

Zufällige Wiedergabe

Drücken Sie , um das iTunes-Menü zu öffnen. Drücken Sie  nach unten, um zu **Zufällige Titel** zu blättern, und drücken Sie dann **Start**.

iTunes ausblenden

Ausblenden der Applikation iTunes während der Wiedergabe von Musikstücken:

Drücken Sie , und wählen Sie **Ausblenden**.

iTunes auf dem Computer installieren

Bevor Sie Musikstücke auf das Mobiltelefon herunterladen können, müssen Sie iTunes auf dem Computer installieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1 Legen Sie die mit dem Mobiltelefon mitgelieferte iTunes-CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk des Computers ein, oder laden Sie die neueste Version der iTunes-Software von der angegebenen Webseite herunter.
- 2 Befolgen Sie bei der Installation der Software die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3 Rufen Sie nach Abschluss der Installation iTunes auf, indem Sie auf dem Desktop auf das iTunes-Symbol  doppelklicken.

Weitere Informationen über die iTunes-Software finden Sie auf der Seite <http://www.hellomoto.com>.

iTunes Music Store verwenden

iTunes ermöglicht Ihnen das Probehören, Kaufen und Herunterladen Ihrer Lieblings-Musikstücke vom iTunes Music Store (nur in manchen Ländern verfügbar). In den meisten Abteilungen werden mehr als eine Million Musikstücke zum Kauf angeboten. Für den Erwerb von Musikstücken aus dem iTunes Music Store benötigen Sie einen Apple Account.

Musikstücke suchen und kaufen:

- 1 Öffnen Sie iTunes, und klicken Sie in der Liste "Quelle" auf **Music Store**.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden**, und folgen Sie den

Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Account einzurichten oder sich mit Ihrem Apple Account anzumelden.

- 3** Nach der Anmeldung können Sie Musikstücke suchen und kaufen.

Tipp: Wenn Sie ein Musikstück gekauft haben, wird dessen Titel in der Wiedergabeliste "Gekaufte Musik" angezeigt. Sie können diese Musikstücke per Drag&Drop in selbst erstellte Wiedergabelisten übernehmen oder direkt auf das Mobiltelefon übertragen.


Weitere Informationen über den iTunes Music Store finden Sie in der iTunes-Hilfe. Öffnen Sie dazu iTunes und wählen Sie ? > iTunes und Music Store Hilfe.

Musikstücke übertragen

Übertragen von Musikstücken aus iTunes auf Ihr Mobiltelefon.

- 1** Richten Sie zunächst das Mobiltelefon so ein, dass es die Speicherkarte als Standard-USB-Verbindung verwendet.

Drücken Sie auf dem Mobiltelefon

 > **Einstellungen** > **Verbindung**
> **USB Einstellungen** > **Speicherkarte**.

- 2** Öffnen Sie iTunes auf dem Computer.
3 Schließen Sie das Mobiltelefon mit Hilfe des USB-Kabels an den Computer an.
4 Das Mobiltelefon wird nun in iTunes als Symbol angezeigt. Sie können nun Musikstücke per Drag&Drop auf das Mobiltelefon übertragen.

Hinweis: Das Übertragen eines Songs vom Computer auf das Mobiltelefon nimmt ca. 30 Sekunden in Anspruch.

Hinweis: Wenn iTunes die Übertragung der Songs auf das Mobiltelefon abgeschlossen hat, zeigt das Mobiltelefon die Meldung **Übertragung abgeschlossen** an. Sie können dann das USB-Kabel lösen. Drücken Sie dazu den großen Knopf am Kabel, und lösen Sie es vom Mobiltelefon. Sollte das Mobiltelefon die Meldung **Übertragung abgeschlossen** nicht anzeigen, müssen Sie das Gerät auswerfen (Mac) oder die Hardwarekomponente entfernen (PC).

Tipp: Die Übertragung von Musikstücken mit Bluetooth wird vom Mobiltelefon nicht unterstützt.

Wiedergabeliste erstellen

Sie können auf dem Computer Wiedergabelisten erstellen und diese auf das Mobiltelefon übertragen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie iTunes.

- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen (+)**.
- 3 Gehen Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
- 4 Ziehen Sie in iTunes Musikstücke aus der Musikbibliothek in Ihre Wiedergabeliste.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon mit Hilfe des USB-Kabels an den Computer an.
- 6 Das Mobiltelefon wird nun in iTunes als Quelle angezeigt. Sie können nun Musikstücke per Drag&Drop auf das Mobiltelefon übertragen.

Tipp: Vergessen Sie nicht, vor der Wiedergabe von Musikstücken das Mobiltelefon vom Computer zu trennen. Warten Sie jedoch damit, bis die Übertragung der Musikstücke abgeschlossen ist.

Songs um Bilder ergänzen

Möchten Sie zu Ihren iTunes-Songs ein Bild (z. B. CD-Cover) anzeigen? Kontrollieren Sie zunächst, ob bereits ein Bild zu dem Song gehört:

- 1 Wenn in der linken unteren Ecke des iTunes-Fensters kein zum Song gehöriges Bild angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol "Cover für Titel ein- oder ausblenden" (4. Symbol am unteren linken Fensterrand). Nun wird das Feld für das Bild eingeblendet.
- 2 Das Hinzufügen oder Ändern des angezeigten Bildes erfolgt einfach durch Ziehen der entsprechenden Bilddatei in dieses Feld.


iTunes-Software aktualisieren

Ergänzende Informationen zur Möglichkeit, weitere Musikstücke in iTunes auf dem Mobiltelefon zu speichern, finden Sie auf den Web-Seiten

<http://www.itunes.com/mobile/motorola> und
<http://www.hellomoto.com>.

Foto aufnehmen und versenden

Drücken Sie im Standby-Display **Kamera**. Nun wird das Sucherbild der Kamera angezeigt.





Tipp: Zum Anpassen der Belichtungsbedingungen drücken Sie **[Menü] > Setup Bilder > Lichtverhältnisse > Ändern.**


- 1 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
 - 2 Drücken Sie **Aufnahme**, um das Foto aufzunehmen.
 - Um das Foto zu löschen und zum aktuellen Sucherbild zurückzukehren, drücken Sie **Löschen**.
 - Drücken Sie **Speichern**, um weitere Optionen anzuzeigen.
- Folgende Speicheroptionen stehen dann zur Auswahl: **Als Nachricht senden, Drucken u. speichern, Nur Speichern, Als Wallpaper verwenden, Als Screensaver verwenden** und **Als Tel.bucheintrag anlegen**.

Die Option **Drucken u. speichern** ermöglicht das Drucken des Fotos über eine Bluetooth®-Verbindung (siehe Seite 48).

Selbstporträt

- 1 Drücken Sie **Kamera**, um die Kamera zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie  > **Selbstausröser**.
- 3 Drücken Sie  nach links oder nach rechts, um die Auslöseverzögerung auf fünf oder zehn Sekunden einzustellen. Drücken Sie danach **Start**.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf sich selbst.
- 5 Nach dem Auslösen der Kamera wird das Selbstporträt angezeigt.

Kameraeinstellungen

Wenn Sie  drücken, während das Sucherbild angezeigt wird, wird das **Bilder** Menü geöffnet. Dieses Menü kann die folgenden Optionen enthalten:


Option	
Gehe zu: Bildern	Gespeicherte Bilder anzeigen
Speichereinheit wechseln	Zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte als Speicherort für Bilder umschalten
Selbstausröser	Selbstausröser einstellen
Setup Bilder	Bildeinstellungen anpassen
Freier Speicher	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Bildern übrig ist

Videoclips aufnehmen und wiedergeben

Videoclip aufnehmen

So geht's: Drücken Sie  > **Multimedia** > **Videos** > **[Neues Video]**

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.



Hinweis: Die Zoomfunktion kann während der Aufnahme nicht genutzt werden

- 1 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 2 Drücken Sie **Aufnahme**, um die Videoaufzeichnung zu beginnen.

3 Drücken Sie **Stopp**, um die Videoaufzeichnung zu beenden.


- Um den Videoclip zu löschen und zum aktuellen Sucherbild zurückzukehren, drücken Sie **Löschen**.
- Um den Videoclip zu speichern, drücken Sie **Speichern**.

Es stehen dann die beiden Optionen **Als Nachricht senden** und **Nur Speichern** zur Auswahl.


Videoclip wiedergeben

So geht's: Drücken Sie  > **Multimedia**
> **Videos** > **Videoclip**

Der Videoclip ist im Wiedergabebildschirm zu sehen.



Videoeinstellungen

Wenn Sie  drücken, während das Sucherbild angezeigt wird, wird das **Video Menü** geöffnet. Dieses Menü kann die folgenden Menübefehle enthalten:

Option	
Zu den Videos	Auf dem Mobiltelefon gespeicherte Videoclips anzeigen
Speichereinheit wechseln	Zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte als Speicherort für Videoclips umschalten
Setup Video	Das Setup-Menü zum Anpassen der Videoeinstellungen (Belichtungsbedingungen, Verschlusszeit, Soundoptionen usw.) öffnen
Freier Speicher	Speicherplatz anzeigen, der noch für die Speicherung von Videoclips zur Verfügung steht.


Multimedia-Nachrichten (MMS)


Auf Seite 87 finden Sie detaillierte Informationen zu Nachrichten.


MMS versenden

MMS Nachrichten enthalten Text und Mediaelementen wie Fotos, Bilder, Animationen und Sounds. Sie können an andere MMS-fähige Mobiltelefone oder an E-Mail-Adressen versendet werden.

So geht's: Drücken Sie  > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue MMS**

- 1 Geben Sie den gewünschten Text ein (Details zur Texteingabe siehe Seite 57).
Zum Einfügen eines Bildes, Sounds oder anderen Mediaelements in die Seite drücken Sie  > **Einfügen**. Wählen Sie dann den Dateityp und die Datei aus.

Hinweis: Wird das hinzufügende Bild nicht angezeigt, müssen Sie möglicherweise zwischen den Speichermedien umschalten (ist die Speicherkarte das aktuelle Medium, werden keine im Mobiltelefon gespeicherten Bilder angezeigt - und umgekehrt). Umschalten zwischen den Speichermedien; Drücken Sie  > **Speichereinheit wechseln**.

Zum Einfügen einer weiteren Seite in die Nachricht drücken Sie  > **Einfügen** > **Neue Seite**. Dies ist nur dann möglich, wenn die aktuelle Seite bereits Text und/oder Mediaelemente enthält. Auf der neuen Seite können Sie dann weiteren Text eingeben und/oder Mediaelemente einfügen.

- 2 Nachdem Sie die Nachricht fertig gestellt haben, drücken Sie **Senden an**.

3 Empfänger der Nachricht auswählen:

Zum Auswählen eines Eintrags aus der Telefonbuchliste drücken Sie . Ausgewählte Einträge werden durch das Symbol ✓ gekennzeichnet. Wiederholen Sie ggf. diesen Schritt, um weitere Telefonbucheinträge als Empfänger auszuwählen.

Tipp: Zum Entfernen eines ausgewählten Telefonbucheintrags aus der Empfängerliste markieren Sie diesen Eintrag und drücken . Wenn das Symbol ✓ erlischt, ist der Telefonbucheintrag nicht länger ausgewählt.

Zum Eingeben einer neuen Rufnummer wählen Sie die Option **[Neue Nummer]** und drücken . Geben Sie die neue Rufnummer ein, und drücken Sie **Ok**.

Zum Eingeben einer neuen E-Mail-Adresse wählen Sie die Option **[Neue Email-Adresse]**, und drücken Sie . Geben Sie die neue E-Mail-Adresse ein, und drücken Sie **Ok**.

4 Zum Versenden der Nachricht drücken Sie **Senden**.

Zum Abbrechen oder Speichern der Nachricht als **Entwürfe** drücken Sie .

MMS empfangen

Wenn Sie eine MMS empfangen, wird dies mit einem Signalton, der Meldung **Neue Nachricht** und dem Anzeigen eines Symbols wie beispielsweise im Display angezeigt.

Um die Nachricht zu öffnen, drücken Sie **Lesen**.

- Fotos, Bilder und Animationen werden beim Lesen der Nachricht angezeigt.

- Sounddateien werden abgespielt:
 - indem Sie die der Nachricht angehängte Datei öffnen
 - oder
 - wenn die entsprechende Seite in der Nachricht angezeigt wird. Mit den Lautstärketasten können Sie die Wiedergabelautstärke einstellen.
- Angehängte Dateien befinden sich am Ende der Nachricht. Zum Öffnen eines Anhangs markieren Sie das Dateisymbol bzw. den Dateinamen und drücken eine der Tasten **Zeigen** (Bild), **Wiedergabe** (Sound) oder **Öffnen** (vCard, vCalendar-Eintrag oder unbekannter Dateityp).

Lichtsignale

Rythm Lights

Sie können das Mobiltelefon so einrichten, dass das Display und die Tastaturbeleuchtung im Takt zur Musik und den Umgebungsgeräuschen aufleuchten.

Hinweis: Rythm Lights reagieren auf Geräusche in Ihrer Umgebung, nicht auf die vom Mobiltelefon abgespielten Songs, Klingeltöne usw.

So geht's: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Rythm Lights**

Optionen	
Muster	Wählen Sie ein Lichtsignal für die Funktion Rythm Lights aus, oder schalten Sie die Funktion Aus .

Optionen

Timer	Legen Sie fest, wie lange die Rythm Lights aktiv bleiben sollen (bis zu 10 Minuten).
Empfindlichkeit	Legen Sie fest, wie laut die Musik oder die Umgebungsgeräusche sein müssen, damit die Rythm Lights aktiv werden. Die Werte 1 (minimale Empfindlichkeit) bis 7 (maximale Empfindlichkeit) sind möglich.

Hinweis: Rhythm Lights sind bei schwachem Akku und während eines Gesprächs deaktiviert. Die Funktion wird unterbrochen, wenn Sie eine Taste drücken oder einen Anruf oder eine Nachricht empfangen.

Sollen das Display und die Tastaturbeleuchtung bei eingehenden Anrufen und Nachrichten blinken, müssen Sie Lichtsignale festlegen (siehe nachstehenden Abschnitt).

Lichtsignale


Sie können das Mobiltelefon so einstellen, dass bei einem eingehenden Anruf ein Lichtsignal angezeigt wird. Für alle eingehenden Anrufe wird dasselbe Lichtsignal angezeigt.

So geht's:  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Lichtsignal** > *Lichtsignal*

Ereignis-Lichtsignale

Sie können auch Ereignis-Lichtsignale festlegen, die bei bestimmten Ereignissen aktiviert werden: Eingehende Anrufe von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie, eingehende Text- und Sprachnachrichten, Alarme, Einschalten und Ausschalten des Mobiltelefons, Akkuladevorgang, Herstellen und Trennen von Bluetooth-Verbindungen, Bluetooth-Aktivität.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren:

So geht's:  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Ereignisanzeige** > **Ein** oder **Aus**


Speicherkarte


Für das Speichern und Abrufen von Multimediaobjekten wie Fotos und Sounds können Sie eine auswechselbare Speicherkarte einsetzen.



44 Mehr als nur Telefonieren!

Speicherkarte einsetzen





Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Speicherkarte nicht verbogen oder verkratzt wird. Schützen Sie die Karte vor statischer Elektrizität, Wasser und Schmutz.

Speicherkarteninformationen anzeigen und ändern

So geht's: Drücken Sie **[Menü]** > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Speichereinheit**

- 1 Markieren Sie mit der Taste **[OK]** die Menüoption "Speicherkarte".

- 2 Drücken Sie **Details**, um die Speicherkarteninformationen anzuzeigen, **oder**

Drücken Sie **[Menü]**, um das Menü **Speichereinheit-Menü** zu öffnen, das Befehle zum **Formatieren** oder **Umbenennen** der Speicherkarte enthält.

Zum Anzeigen der auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien öffnen Sie eine Dateiliste (z. B. **Bilder** oder **Sounds**) und drücken Sie **[Menü]** > **Speichereinheit wechseln** > **TRANS**. Um wieder die auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dateien anzuzeigen, drücken Sie **[Menü]** > **Speichereinheit wechseln** > **Telefon**.

Speicherkarte an einen Computer anschließen

Sie können mit einem Computer auf die Speicherkarte des Mobiltelefons zugreifen.

Hinweis: Wenn das Mobiltelefon an einen Computer angeschlossen ist, können Sie nur über den Computer auf die Speicherkarte zugreifen.

Auf dem Mobiltelefon:

Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Verbindung** > **USB Einstellungen** > **Speicherkarte**.

Auf diese Weise wird die USB-Verbindung auf die Speicherkarte umgeleitet. Schließen Sie das Motorola Original USB-Kabel an den Zubehöranschluss des Mobiltelefons und an einen freien USB-Anschluss des Computers an. Gehen Sie weiter wie folgt vor:



Auf dem Computer:

- 1 Die Speicherkarte des Mobiltelefons wird als Wechseldatenträger angezeigt. Bei einem Windows-PC finden Sie diesen im Fenster "Arbeitsplatz". Bei einem Mac finden Sie diesen auf dem Desktop.

- 2 Doppelklicken Sie auf das Wechseldatenträger-Symbol, um auf die auf der Speicherkarte des Mobiltelefons gespeicherten Dateien zuzugreifen.

- 3 Zum Speichern von Dateien auf der Speicherkarte kopieren Sie diese per Drag&Drop in die folgenden Ordner:

MP3-Dateien: > mobile > audio

Screensaver: > mobile > picture

Wallpaper: > mobile > picture

Videoclips: > mobile > video


- 4 Zum Abschluss müssen Sie das Mobiltelefon mit der Speicherkarte sicher vom Computer trennen:

Windows-PC : Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Hardware entfernen oder auswerfen" in der Systemtray (rechts unten). Wählen Sie in der Liste dann den Eintrag "USB-Massenspeicher", und klicken Sie auf "Deaktivieren".

Mac: Ziehen Sie das Symbol "Wechseldatenträger" in den Papierkorb.

- 5 Wählen Sie den Eintrag "USB-Massenspeicher", und klicken Sie auf "OK".

Auf dem Mobiltelefon:

Um wieder **Data/Fax Verbindung** als USB-Standardverbindung einzustellen, drücken Sie  > **Einstellungen** > **Verbindung** > **USB Einstellungen** > **Data/Fax Verbindung**.


Geschützte Inhalte speichern und verwenden

Wenn Sie versuchen, eine urheberrechtlich geschützte Datei wiederzugeben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, eine Lizenz herunterzuladen. Bestimmte Lizenzen beschränken die Wiedergabe einer Datei auf eine bestimmte Wiedergabezahl oder Anzahl von Tagen. Sie können urheberrechtlich

geschützte Dateien weder versenden noch kopieren noch ändern.

Eine Lizenz kann Ihnen beispielsweise das Recht einräumen, eine heruntergeladene Datei fünfmal wiederzugeben oder den Inhalt für die Dauer von drei Tagen zu nutzen.

Heruntergeladene urheberrechtlich geschützte Dateien aktivieren:

So geht's: Drücken Sie  > **Aktivierungsliste** > **Dateityp** > **Datei**

Nun werden **Status**, **Typ**, **Aktivierung** und **verbleibende Nutzung** angezeigt.

Bluetooth®-Verbindungen

Das Mobiltelefon ermöglicht drahtlose Verbindungen mit Bluetooth-Geräten. Über eine solche Verbindung können Sie das Mobiltelefon mit einem Bluetooth-Headset oder einer Bluetooth-Auto-Freisprecheinrichtung koppeln. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist das Austauschen und Synchronisieren von Dateien mit einem Computer.

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in manchen Gebieten möglicherweise verboten oder nur eingeschränkt zulässig. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Bluetooth aktivieren und deaktivieren

Ist die Bluetooth-Einstellung **Power** auf **Ein** gesetzt, kann sich das Mobiltelefon automatisch an die zuletzt verwendete Freisprecheinrichtung ankoppeln. Schalten Sie diese einfach ein, oder bringen Sie sie in Reichweite des Mobiltelefons.

Hinweis: Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie Bluetooth nur, wenn Sie tatsächlich eine Bluetooth-Verbindung benötigen. Gehen Sie dazu wie zuvor beschrieben vor. Solange Sie die Bluetooth-Einstellung **Power** nicht wieder auf **Ein** setzen, werden keine Bluetooth-Verbindungen mit anderen Geräten hergestellt.


Koppeln mit einem Headset oder einem anderen Freisprechgerät

Bevor Sie das Mobiltelefon mit einem anderen Gerät koppeln, müssen Sie sicherstellen, dass die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons aktiviert (**Ein**) und das Gerät **eingeschaltet** und für das *Koppeln* mit einem anderen Gerät **bereit** ist (siehe Bedienungsanleitung für das jeweilige Gerät). Das Mobiltelefon kann immer nur mit einem, nicht jedoch mit mehreren anderen Geräten gekoppelt werden.

Das Mobiltelefon sucht nun nach koppelbereiten Bluetooth-Geräten innerhalb seiner Reichweite und zeigt diese in einer Liste an.


- 1 Wählen Sie ein Gerät aus dieser Liste, und drücken Sie **Wählen**.


- 2 Drücken Sie **Ja** oder **Ok**, um das Mobiltelefon mit dem ausgewählten Gerät zu koppeln.
- 3 Geben Sie - sofern erforderlich - den Passkey des Geräts (z. B. 0000) ein, und drücken Sie **Ok**.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird im Standby-Display das Bluetooth-Symbol  angezeigt.

Tipp: Detaillierte Informationen zu einem Bluetooth-Gerät entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Kopieren von Objekten auf ein anderes Gerät

Über Bluetooth-Verbindungen können Sie Mediaelemente, Telefonbuch- und Terminkalendereinträge sowie Lesezeichen vom Mobiltelefon auf einen Computer oder auf ein anderes Gerät kopieren. 

- 1 Markieren Sie im Mobiltelefon das Objekt, das Sie auf das andere Gerät kopieren möchten.
- 2 Drücken Sie , und wählen Sie **Kopieren** (für Mediaelemente) **Senden** (für Terminkalendereinträge) oder **Kontakt versenden** (für Telefonbucheinträge).
- 3 Wählen Sie den Namen eines erkannten Bluetooth-Geräts in Reichweite des Mobiltelefons aus, oder wählen Sie **[Nach Geräten suchen]**, um nach dem Gerät zu suchen, das als Ziel des Kopiervorgangs vorgesehen ist.

Weitere Bluetooth-Funktionen

Funktionen

Sichtbarmachen des Mobiltelefons für andere Geräte

Anderen Bluetooth-Geräten ermöglichen, das Mobiltelefon zu entdecken:




 > **Einstellungen** > **Verbindung** > **Bluetooth Link**
> **Setup** > **Auffindbar**

Verbindung mit erkanntem Gerät herstellen



Verbindung mit einem erkannten Freisprechgerät herstellen:

 > **Einstellungen** > **Verbindung** > **Bluetooth Link**
> **Freisprechen** > *Gerätename*

Funktionen

Aufheben der Kopplung mit einem Gerät:

Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie **Trennen**.


Umschalten während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs auf ein Freisprechgerät umschalten:

 > **Bluetooth verwenden**

Mediadateien verschieben

Datei auf ein anderes Gerät verschieben:


Markieren Sie das Objekt, drücken Sie  > **Verschieben**, und wählen Sie den Namen des Zielgeräts aus.

Vorsicht: Verschieben eines Objekts **löscht** das ursprüngliche Objekt vom Telefon.

Funktionen

Mediadateien kopieren

Datei auf ein anderes Gerät kopieren:

Markieren Sie das Objekt, drücken Sie  > **Kopieren**, und wählen Sie den Namen des Zielgeräts aus.

Bearbeiten der Geräteeigenschaften

Eigenschaften eines erkannten Geräts bearbeiten:

Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie **Bearbeiten**.


Festlegen der Bluetooth-Optionen

Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie  > **Einstellungen** > **Verbindung** > **Bluetooth Link** > **Setup**


Grundlagen



Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.



Display

Nach dem Einschalten des Mobiltelefons wird das *Standby-Display* angezeigt. In diesem Modus müssen Sie zum Wählen einer Rufnummer nur die Ziffern eingeben und  drücken.


Hinweis: Je nach den von Ihrem Netzbetreiber getroffenen Voreinstellungen kann das Standby-Display Ihres Mobiltelefons von dieser Abbildung abweichen.










Das *Symbol*  weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste  das Hauptmenü aufrufen können. Die *Softkey-Label* geben die aktuelle Belegung der Softkeys an (zur Lage der Softkeys siehe Seite 1).

Zum Aufrufen der *Menüfunktionen*, die der Navigationstaste in Standby-Modus zugeordnet sind, drücken Sie  nach oben, unten, links oder rechts. (Sie können die Menüfunktionen auch dann auswählen, wenn die jeweiligen Menüsymbole ausgeblendet sind.) Um zum Standby-Display zurückzukehren, drücken Sie .



Am oberen Rand des Standby-Displays können die folgenden Statussymbole angezeigt werden:






1 Datenverbindung - Zeigt den Verbindungsstatus an. Das Bluetooth®-Symbol  zeigt an, dass eine Bluetooth-Verbindung besteht. Weitere mögliche Symbole:


 = Gesicherte Datenübertragung	 = Ungesicherte Datenübertragung
 = Sichere Verbindung	 = Ungesicherte Verbindung
 = Sichere CSD-Verbindung	 = Ungesicherte CSD-Verbindung





2 GPRS - Zeigt an, dass das Mobiltelefon eine Hochgeschwindigkeits-Datenverbindung (*General Packet Radio Service*, GPRS) verwendet. Hier können die folgenden Symbole angezeigt werden:



 = GPRS-Verbindung  = GPRS-PDP-Kontext aktiv





 = GPRS-Daten verfügbar

3 Signalstärke - Vertikale Balken zeigen die Stärke des Netzsignals an. Wird eines der Symbole  oder  angezeigt, können Sie weder anrufen noch Anrufe empfangen.

4 Roaming - Das Roaming-Symbol  wird angezeigt, wenn das Mobiltelefon ein fremdes Netz (also nicht das Netz Ihres Netzbetreibers) sucht oder nutzt. Weitere mögliche Symbole:

 = 2G Privat  = 2G Roaming
 = 2.5G Privat  = 2.5G Roaming

5 Gespräch/Rufumleitung/Aktive Rufnummer - Das Symbol  weist auf eine aktive Verbindung, das Symbol  auf die aktivierte Rufumleitung hin. Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Symbole möglich:

 = Leitung 1 aktiv  = Leitung 2 aktiv
 = Leitung 1 aktiv, Rufumleitung eingeschaltet  = Leitung 2 aktiv, Rufumleitung eingeschaltet

6 iTunes - Diese Symbole werden angezeigt, wenn iTunes aktiv ist. Mögliche Symbole:

▶ = iTunes aktiv/Wiedergabe eines Musikstücks
 □□ = iTunes angehalten

7 Nachricht - Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben. Hier können die folgenden Symbole angezeigt werden:

✉ = Textnachricht
 ☎ = Sprachnachricht
 ☎ = Sprach- und Textnachrichten


8 Akkuladezustand - Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Wird die Meldung **Akku fast leer** angezeigt, muss das Mobiltelefon aufgeladen werden.

9 Signaltyp - Zeigt den eingestellten Signaltyp an:

🔊 = Lauter Rufton
 🔊 = Leiser Rufton
 📶 = Vibrieren
 📶 = Vibrieren, dann akustisches Signal
 📶 = Kein Signal

10 Standortbestimmung - Zeigt an, ob das Mobiltelefon Informationen zur Standortbestimmung senden kann 📶 oder nicht 📶.

Menüs


Zum Aufrufen des Hauptmenüs drücken Sie im Standby-Display .



Je nach Diensteanbieter, Vertrag und Einstellungen kann das Hauptmenü die folgenden Menüsymbole enthalten:

Menüfunktionen	
Telefonbuch	Nachrichten
Letzte Anrufe	Tools
Games & More	WAP Menü
Multimedia	iTunes
Einstellungen	

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:




- Blättern Sie zur Auswahl der gewünschten Option nach oben oder unten.
- In nummerierten Listen können Sie auch eine Zifferntaste drücken, um die entsprechende Option zu markieren.
- In alphabetisch sortierten Listen können Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals) drücken, um die Option zu markieren.
- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Einstellungen verfügbar, blättern Sie nach links oder rechts, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
- Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.

Texteingabe

Bei der Nutzung bestimmter Funktionen ist eine Texteingabe erforderlich.

Beschreibung der Symbole
siehe folgenden Abschnitt



Abbrechen: Vorgang abbrechen, Änderungen und Eingaben verwerfen

Tippen-Modus


In der Regel ist der Tippen-Modus werksseitig als Standard Texteingabemethode voreingestellt.

Beim Drücken einer Taste, ggfs. mehrmals, blättern Sie durch die dort hinterlegte(n) Buchstaben, Ziffer und Symbole, und können so das gewünschte Zeichen auswählen.

Wenn Sie beispielsweise **7** ein Mal drücken, zeigt das Display Folgendes an:

Nach zwei Sekunden wird das Zeichen übernommen und der Cursor springt zur nächsten Einfügestelle

Anzeige des Zeichens an der Einfügestelle



Löschen: Zeichen links von der Einfügestelle löschen

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen wird das Wort unter Umständen von der Sprachsoftware erkannt und vervollständigt.

So könnte nach Eingabe von **Prog** das Display beispielsweise folgendes anzeigen:

• nach rechts drücken: **Programm** akzeptieren
 (X): Vorschlag ablehnen und nach **Prog** ein Leerzeichen eingeben



Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Prognose**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.


- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Drücken Sie bei Bedarf • nach unten, um den Buchstaben in Kleinschreibung zu ändern, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.

- Um Text zu ändern, z.B. um etwas zu löschen, bewegen Sie mit der Taste • den Cursor an die gewünschte Stelle und nehmen dann die Änderung vor.
- Um die Nachricht abzubereiten, drücken Sie [OK].

iTAP®-Modus

iTAP ermöglicht die vereinfachte Eingabe von Wörtern mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe. iTAP wertet jeden Tastendruck aus und schlägt passende Wörter für die bisher gedrückten Tastenkombinationen vor.

Wenn Sie beispielsweise die Tastenfolge **7 7 6 4** eingeben, zeigt das Display Folgendes an:



- Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z. B. **Prognose**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.
- Für die Eingabe von Satzzeichen oder anderen Zeichen drücken Sie **[]**.

- Zum schnellen Eingeben von Zahlen halten Sie eine Zifferntaste gedrückt, um vorübergehend in den numerischen Modus zu wechseln. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein. Durch Eingabe eines Leerzeichens wechseln Sie wieder in den iTAP-Modus.
- Um den iTAP®-Modus als Eingabemethode festzulegen, drücken Sie in einer Texteingabemaske **[] > Texteingabe** und ändern die Einstellung unter Texteingabe Prio.1 oder Prio.2 (s. auch Kapitel Eingabemodus).

Numerischer Modus

In diesem Modus ist nur die Eingabe von Zahlen möglich. Wenn Sie in einer Texteingabemaske in den numerischen Modus wechseln möchten, drücken Sie

wiederholt **#**, bis das Symbol **123** angezeigt wird. Geben Sie die Ziffern ein, und wechseln Sie dann mit **#** wieder zur vorherigen Einstellung zurück.

Symbol-Modus


In diesem Modus ist nur die Eingabe von Symbolen möglich. Wenn Sie in einer Texteingabemaske in den Symbol-Modus wechseln möchten, drücken Sie wiederholt **#**, bis das Symbol **@** angezeigt wird. Beim Drücken einer Taste werden nun am unteren Rand des Displays die dieser Taste zugeordneten Symbole (Sonderzeichen) angezeigt. Markieren Sie das gewünschte Symbol, und drücken Sie **Wählen**. Dann wechseln Sie mit **#** wieder zur vorherigen Einstellung zurück.






Eingabemodus

Durch Drücken von **#** können Sie in Texteingabemasken den Eingabemodus wechseln:

Eingabemodi	
123 oder 1	Der Primär Texteingabemodus kann wahlweise auf iTAP® (123) oder Tippen (1) eingestellt werden.
@ oder 2	Der Sekundär Texteingabemodus kann wahlweise auf iTAP® (@) oder Tippen (1) eingestellt werden. Wenn Sie keinen sekundären Texteingabemodus wünschen, können Sie diesen durch Auswahl der Einstellung Keine deaktivieren.

Eingabemodi	
123	Numerisch - In diesem Modus ist nur die Eingabe von Ziffern möglich.
@	Symbol - In diesem Modus ist nur die Eingabe von Symbolen (Sonderzeichen) möglich.

Zum Festlegen der Einstellungen für den primären oder sekundären Texteingabemodus drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske  > **Texteingabe** und wählen **Prio.1** oder **Prio.2**.


Tipp: Durch Drücken von  in einer Texteingabemaske können Sie zwischen den Modi "Kleinbuchstaben" (**abc**), "Wortanfang groß" (**Abc** mit , , **1↑** oder **2↑**) und "Großbuchstaben" (**ABC** mit , , **1↑** oder **2↑**) wechseln.

Lautstärke



Mithilfe der Lautstärketasten können Sie:


- Während eines Gesprächs die Hörmuschel-lautstärke ändern
- Im Standby-Display die Klingeltonlautstärke ändern

Tipp: Sie können das Anrufsignal schnell und einfach auf **Vibrieren** oder **Signal aus** umstellen. Drücken Sie dazu im Standby-Display mehrmals die untere Lautstärketaste.




Navigationstaste

Durch Drücken der *Navigationstaste*  nach oben und unten, links und rechts können Sie durch Menüs und Listen blättern und deren Einträge markieren. Haben Sie den gewünschten Eintrag markiert, können Sie diesen durch Drücken der *mittleren Taste*  auswählen. Die mittlere Taste hat normalerweise dieselbe Funktion wie der rechte Softkey.



Smart-Taste

Die Smart-Taste bietet eine weitere Möglichkeit zur Bedienung des Mobiltelefons. Wenn Sie z. B. ein Menüelement markiert haben, können Sie dieses durch Drücken der Smart-Taste (statt **Wählen**) auswählen. Die Smart-Taste hat normalerweise dieselbe Funktion wie der rechte Softkey. Informationen zum Einstellen der Funktion der Smart-Taste im Standby-Display finden Sie auf Seite 93).



Zweiwegelautsprecher

Bei Verwendung des Zweiwegelautsprechers des Mobiltelefons können Sie ein Gespräch führen, ohne das Mobiltelefon an das Ohr halten zu müssen.

Zum Ein- oder Ausschalten des Zweiwegelautsprechers während eines laufenden Gesprächs drücken Sie **Lautspr.** Solange der Zweiwegelautsprecher eingeschaltet ist, zeigt das Mobiltelefon die Meldung **Freisprechen ein** an.

Hinweis: Ist das Mobiltelefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder an ein Headset angeschlossen, kann der Zweiwegelautsprecher nicht eingeschaltet werden.


Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Codes und Passwörter

Der vierstellige Entsperrcode des Mobiltelefons ist werkseitig auf **1234** eingestellt. Der sechsstellige Sicherheitscode ist werkseitig auf **000000** eingestellt. Sofern der Diensteanbieter diese Codes nicht geändert hat, sollten Sie dies vornehmen:

So geht's: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Neue Passwörter**

Sie können auch die **PIN-Codes der SIM-Karte** sowie das Passwort für die Anruf Sperre ändern.


Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode** versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, drücken Sie , und geben Sie stattdessen den sechsstelligen Sicherheitscode ein.

Falls Sie einen anderen Code vergessen sollten: Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anruf Sperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Mobiltelefon sperren/entsperren

Sie können das Mobiltelefon sperren, damit es niemand außer Ihnen benutzen kann. Zum Sperren und Entsperren des Mobiltelefons benötigen Sie den vierstelligen Entsperrcode.



Manuelle Sperre des Mobiltelefons: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Jetzt sperren**.

Automatische Sperre des Mobiltelefons bei jedem Ausschalten: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Automatische Sperre** > **Ein**.

Hinweis: Notrufe können auch bei gesperrtem Mobiltelefon abgesetzt werden (siehe Seite 76). Ein gesperrtes Mobiltelefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten.


Wenn Sie es benutzen möchten, müssen Sie es allerdings zunächst entsperren.


Tastatur sperren und entsperren

Sie können die Tastatur sperren, um das unbeabsichtigte Drücken von Tasten zu verhindern. Zum Sperren oder Entsperren der Tastatur drücken Sie  .

Flugzeugmodus

Befindet sich das Mobiltelefon im Flugzeugmodus, können Sie Telefonbuch, Spiele, Kamera und Musik auch an Orten nutzen, an denen der Gebrauch von Mobiltelefonen verboten ist, z. B. an Bord eines Flugzeugs oder im Krankenhaus. Sie können die Tastatur sperren, um das unbeabsichtigte Drücken von Tasten zu verhindern.






Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Flugzeugmodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Flugmodus** > **Flugmodus** > **Ein** oder **Aus**.

Hinweis: Auf Wunsch werden Sie beim Einschalten des Mobiltelefons gefragt, ob der Flugzeugmodus aktiviert werden soll. Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren dieser Abfrage drücken Sie  > **Einstellungen** > **Flugmodus** > **Set prompt** > **Ein** oder **Aus**.

Persönliche Einstellungen

Signaltyp

Signaltyp-Profilen legen unterschiedliche Klingeltöne und/oder Vibrationsalarme für eingehende Anrufe, Nachrichten und andere Ereignisse fest. Die folgenden Signaltyp-Profilen stehen zur Auswahl:

-  **Laut**
-  **Leise**
-  **Vibrieren**
-  **Vibr. dann Rufton**
-  **Signal aus**

Das Signaltyp-Symbol am oberen Rand des Standby-Displays zeigt das eingestellte Signaltyp-Profil an. So wählen Sie das Signaltyp-Profil aus:

So geht's: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Signale** > **Signaltyp** > **Signaltyp**

Anrufsignal (Klingelton) ändern

Sie können die Anrufsignale (Klingeltöne) für eingehende Anrufe und andere Ereignisse ändern.

So geht's: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Signale** > **Signalton zuordnen**


- 1** Wählen Sie **Anrufe** (bzw. **Ltg. 1** oder **Ltg. 2**, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen). Drücken Sie dann **Ändern**, um die aktuelle Einstellung zu ändern.
- 2** Markieren Sie das gewünschte Anrufsignal, und drücken Sie **Wählen**.


3 Drücken Sie **Zurück**, um die geänderte Einstellung zu speichern.

Hinweis: Für das Signaltyp-Profil **Signal aus** kann kein Anrufsignal festgelegt werden.


Datum und Uhrzeit


Zur Nutzung des Terminkalenders müssen Sie Uhrzeit und Datum des Mobiltelefons korrekt einstellen.

So geht's: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum**

Das Mobiltelefon kann Datum und Uhrzeit automatisch mit dem Netz abgleichen: Drücken Sie dazu  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum** > **Ein**



Möchten Sie Datum und Uhrzeit **manuell** einstellen, müssen Sie zunächst die Option **Automat. Update** deaktivieren. Drücken Sie dann  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum** > **Zeit und Datum**

Hinweis: Zur Auswahl einer Analog- oder Digitaluhr für die Anzeige im Standby-Display drücken Sie  > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Home Screen** > **Uhr**.

Wallpaper (Hintergrundbild)

Sie können ein Foto, ein Bild oder eine Animation als Wallpaper für das Standby-Display hinterlegen.

So geht's: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Wallpaper**

Optionen	
Bild	Ein Bild als Wallpaper auswählen. Bei Auswahl von Nichts wird kein Wallpaper angezeigt.
Layout	Zentriert - Zentrieren des Bildes in der Anzeige Display ausfüllen - Mosaikdarstellung des Bildes Fit-to-Screen - Anpassen des Bildes, so dass es die ganze Anzeige füllt.

Screensaver (Bildschirmschoner)

Installieren eines Fotos, Bildes oder einer Animation als Screensaver. Der Screensaver wird aktiviert, wenn über einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität festgestellt wurde.

Tipp: Diese Funktion kann zur Schonung des Displays betragen, sie dient jedoch nicht der Schonung des Akkus. Zur Verlängerung der Akkulaufzeit empfiehlt es sich, den Screensaver zu deaktivieren.

So geht's: Drücken Sie  > **Einstellungen**
> **Personalisieren** > **Screen Saver**



Optionen	
Bild	Ein Bild als Screensaver auswählen. Bei Auswahl von Nichts ist die Screensaverfunktion deaktiviert.
Verzögerung	Auswählen der Zeitspanne, bevor der Screensaver aktiviert wird.

Themes

Als *Theme* bezeichnet man eine Kombination von Bildern und Sound-Dateien, die gemeinsam aktiviert werden können. Meistens umfassen Themes ein Wallpaper, einen Screensaver und einen Klingelton. Möglicherweise besitzt Ihr Mobiltelefon bereits mehrere Themes, und Sie können weitere Themes herunterladen.

Aktivieren eines Themes: Drücken Sie  > **Multimedia** > **Themes** > *Theme*.

Informationen zum Herunterladen von Themes finden Sie auf Seite 100.

Löschen eines Themes: Drücken Sie  > **Multimedia** > **Themes**, wählen Sie das zu löschende Theme aus, und drücken Sie  > **Löschen** oder **Alle löschen**.

Hinweis: Nur heruntergeladene Themes können gelöscht werden.



Displayeinstellungen


Skin

Sie können das Displaydesign Ihres Mobiltelefons ändern: Drücken Sie dazu  > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Skin**.

Beleuchtung

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays automatisch ausgeschaltet, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität erfolgt. Die Hintergrundbeleuchtung wird wieder eingeschaltet, sobald Sie eine Taste drücken. Festlegen der Zeitspanne bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung:

Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Beleuchtung**.


Hinweis: Sie können die Hintergrundbeleuchtung für Java™-Applikationen ein- oder ausschalten. Drücken Sie dazu  > **Einstellungen** > **Java Setup** > **Beleuchtung**.

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, wird das Display automatisch ausgeschaltet, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität erfolgt. Die Anzeige wird wieder eingeschaltet, sobald Sie eine Taste drücken. Festlegen der Zeitspanne bis zum Ausschalten der Anzeige:

Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Display Timeout**.


Annahmoptionen

Eingehende Anrufe können auf verschiedene Arten angenommen werden. Aktivieren/Deaktivieren einer Annahmoption:

So geht's: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Antwortoptionen** > **Taste drücken** > **Ein** oder **Aus**

Vibrationssignale

Manche Ruftöne beinhalten ein Vibrationssignal. Dieses kann gezielt aktiviert und deaktiviert werden:

So geht's: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Vibr. Sync** > **Ein** oder **Aus**

Anrufe


Informationen zum Tätigen und Annehmen von Anrufen finden Sie auf Seite 28.


Abschalten des Anrufsignals



Mithilfe der Lautstärketasten können Sie das Anrufsignal abschalten, ohne den Anruf entgegenzunehmen.

Letzte Anrufe

Das Mobiltelefon verwaltet Listen der ein- und ausgehenden Anrufe, auch wenn bei diesen Anrufen kein Gespräch zustande kam. Die Liste beginnt mit den neuesten Anrufen. Ist eine Liste voll, werden beim Hinzukommen neuer Anrufe die jeweils ältesten gelöscht.

Schnellzugriff: Zum Öffnen der Liste der gewählten Rufnummern drücken Sie im Standby-Display .

So geht's: Drücken Sie  > **Letzte Anrufe**

- 1 Wählen Sie eine der Optionen **Empfangene Rufe** oder **Gewählte Rufnr.**, und drücken Sie **Wählen**.
- 2 Wählen Sie einen Anruf aus. Das Symbol  neben einem Anruf zeigt an, dass das Gespräch zustande kam.
 - Zum Anrufen dieser Rufnummer drücken Sie .
 - Zum Anzeigen von Detailinformationen (z. B. Datum und Uhrzeit) zu diesem Anruf drücken Sie **Zeigen**.


- Um das **Menü Anrufe** zu öffnen, drücken Sie . Dieses Menü kann die folgenden Menübefehle enthalten:

Optionen	
Speichern	Erstellt einen neuen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld Nummer .
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ ID anzeigen	Blendet beim nächsten Anruf Ihre eigene Rufnummer ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.

Optionen	
Töne senden	Sendet die Nummer als DTMF (MFV)-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.
Sprechen/Fax	Ermöglicht das Sprechen und anschließende Senden eines Faxes innerhalb der bestehenden Verbindung (siehe Seite 96).


Wahlwiederholung

- 1 Zum Öffnen der Liste der gewählten Rufnummern drücken Sie im Standby-Display .
- 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus, den Sie anrufen möchten, und drücken Sie .

Wenn Sie ein **Besetztsymbol** hören und die Meldung **Anruf gescheitert, Nummer besetzt** angezeigt wird, können Sie  oder **Wiederh.** drücken, um die Rufnummer erneut zu wählen. Beim Durchstellen des Anrufs klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwchl. erfolgreich** an und stellt die Verbindung her.

Rückruf bei verpassten Anrufen


Das Mobiltelefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt die Meldung **x Verpasste Rufe** an. Dabei bezeichnet **x** die Anzahl der verpassten Anrufe.



- 1 Zum Öffnen der Liste der verpassten Anrufe drücken Sie **Zeigen**.
- 2 Wählen Sie den Eintrag mit der Rufnummer aus, die Sie zurückrufen möchten, und drücken Sie .

74 Anrufe

Notizblock

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im *Notizblock* abgelegt. Dabei kann es sich sowohl um die zuletzt gewählte Rufnummer als auch um eine Nummer handeln, die Sie zur späteren Verwendung notiert haben. So rufen Sie die im Notizblock gespeicherte Rufnummer auf:

So geht's: Drücken Sie  > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

- Zum Anrufen dieser Rufnummer drücken Sie .
- Zum Erstellen eines Telefonbucheintrags mit dieser Nummer im Feld **Nummer** drücken Sie **Speichern**.
- Um das **Wahl-Menü** zu öffnen, um beispielsweise eine Rufnummer anzuhängen oder ein Sonderzeichen einzufügen, drücken Sie .


Halten oder Stummschalten eines Gesprächs

Zum Halten aller aktiven Gespräche drücken Sie  > **Halten**.


Zum Stummschalten aller aktiven Gespräche drücken Sie  > **Stumm**.

Anklopfen

Wenn während eines laufenden Gesprächs ein weiterer Anruf eintrifft, werden Sie durch den Anklopfton auf diesen zweiten Anruf hingewiesen.

Zum Annehmen des neuen Anrufs drücken Sie .

- Zum Wechseln zwischen den Gesprächen (Makeln) drücken Sie **Wechseln**.

- Zum Verbinden der beiden Gespräche drücken Sie **Verbinden**.
- Zum Beenden des gehaltenen Anrufs drücken Sie  > **Gehalt.Ruf beenden**.

Aktivieren oder Deaktivieren der Anklopffunktion:

So geht's: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**

Anrufer-Identifizierung

Die Anrufer-Identifizierung ermöglicht das Anzeigen der Rufnummer des Anrufers im Display des Mobiltelefons.

Ist die Rufnummer mit dem Namen (und ggf. einem Foto) des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, zeigt das Mobiltelefon den Namen und das Foto an. Wird vom Netzwerk keine Rufnummer übermittelt, wird die Meldung **Eingeh.Ruf** angezeigt.

Zum Ein- oder Ausblenden **Ihrer Rufnummer** beim nächsten getätigten Gespräch geben Sie zunächst die zu wählende Rufnummer ein. Anschließend:


So geht's: Drücken Sie

 > **ID ausblenden/ ID anzeigen**


Notrufe

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (beispielsweise 112), die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

- 1 Wählen Sie die Notrufnummer wie gewohnt durch Drücken der Zifferntasten.
- 2 Drücken Sie , um die Notrufnummer anzurufen.

Auslandsgespräche

Zur Eingabe einer Rufnummer im Ausland (nur möglich, wenn Ihr Mobiltelefonvertrag Auslandsgespräche zulässt) halten Sie  gedrückt, um die Auslandsvorwahl (+) einzufügen. Geben Sie dann wie gewohnt durch Drücken der Zifferntasten die Landesvorwahl und die Rufnummer ein.

Schnellwahl

Sie können die Telefonbucheinträge 1-9 mit nur einem Tastendruck wählen, indem Sie einfach die entsprechende Taste (1-9) des

Mobiltelefons etwa eine Sekunde lang gedrückt halten. Informationen zum Hinzufügen von Telefonbucheinträgen finden Sie auf Seite 81.


Sie können die Schnellwahl so einstellen, dass mit dieser die Einträge aus dem Telefonbuch des Mobiltelefons, aus dem Telefonbuch der SIM-Karte oder aus der Liste der fest vorgegebenen Rufnummern gewählt werden:

So geht's: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Schnellwahl** > **Telefon, SIM** oder **Feste Rufnr.**


Sprachnachrichten (Mailbox)

Empfangene Sprachnachrichten werden in Ihrer Mailbox gespeichert. Zum Abhören der Nachrichten rufen Sie Ihre Mailbox an.



Beim Eingang einer Sprachnachricht zeigt das Mobiltelefon das Sprachnachricht-Symbol  und die Meldung **Neue Sprachnachricht** an. Zum Abhören der Nachricht drücken Sie **Anrufen**.

Abhören der Sprachnachrichten:

So geht's: Drücken Sie  > **Nachrichten** > **Mailbox**

Das Mobiltelefon fordert Sie möglicherweise zur Eingabe Ihrer Mailbox-Rufnummer auf. Wenn Sie Ihre Mailbox-Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Hinweis: Die Mailbox-Rufnummer darf keines der Zeichen **N** (Pause), **M** (Wartezeichen) oder **n** (Nummer) enthalten. Wenn Sie eine Mailbox-Rufnummer mit diesen Zeichen speichern möchten, erstellen Sie dafür einen Telefonbucheintrag. Über diesen Eintrag können Sie dann Ihre Mailbox anrufen.

Weitere Funktionen


Telefonie-Funktionen

Funktionen

Konferenzgespräch





Während eines Anrufs:

Wählen Sie die nächste Rufnummer, und drücken Sie  und dann **Verbinden**.

Gespräch weiterleiten



Während eines Gesprächs:

 > **Übergeben**, wählen Sie die Rufnummer, an die Sie das Gespräch weiterleiten möchten, und drücken Sie .

Funktionen

Rufnummer anhängen



Wählen Sie eine Vorwahl für die Nummer eines Telefonbucheintrags, dann:

 > **Tel.Nr. ergänzen**

Funktionen

Kurzwahl



Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

Geben Sie die Kurzwahlnummer ein, und drücken Sie **#** und dann **[Karte]**.

Informationen zum Hinzufügen von Telefonbucheinträgen finden Sie auf Seite 85.

Tipp: Wenn Sie die Kurzwahlnummer eines Kollegen vergessen haben, drücken Sie

[Karte] > **Telefonbuch**, markieren Sie den Telefonbucheintrag Ihres Kollegen, und drücken Sie **Zeigen**.

Rufumleitung



Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:

[Karte] > **Einstellungen** > **Anrufumleitung**

Funktionen

Anrufssperre



Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:

[Karte] > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Anrufssperre**

Aktive Rufnummer ändern



Wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen, können Sie zwischen den beiden Rufnummern wechseln.

[Karte] > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Aktive Leitung**

Ein entsprechendes Symbol (siehe Seite 54) zeigt an, welche der beiden Rufnummern ausgewählt ist.


Funktionen

Feste Rufnummern



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Rufnummer anrufen.

Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion "Feste Rufnummern":

 > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Feste Rufnr.**

Verwenden der Liste der festen Rufnummern:

 > **Tools** > **Anrufdienste** > **Feste Rufnr.**

Service-Rufnummern



Service-Rufnummern wählen:

 > **Tools** > **Anrufdienste** > **Service-Rufnr.**

Funktionen

Quick Dial Funktion



Vorprogrammierte Telefonnummern wählen:

 > **Tools** > **Anrufdienste** > **Quick Dial**

DTMF-Töne (MFV)


DTMF-Töne aktivieren:

 > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **DTMF**

DTMF-Töne während eines Anrufs übertragen:

Drücken Sie die Nummerntasten.

Gespeicherte Nummern während eines Anrufs als DTMF-Töne übertragen:

Wählen Sie eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe, und drücken Sie  > **Töne senden**.

Telefonbuch

Funktionen

Neuen Eintrag hinzufügen

 > **Telefonbuch**

 > **Neu** > **Telefonnummer** oder **Email Adresse**



Schnellzugriff: Zum Erstellen eines neuen Telefonbucheintrags geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein und drücken dann **Speichern**.

Tipp: Die meisten Personen besitzen mehrere Rufnummern. Zum Speichern einer weiteren Rufnummer für denselben **Mehr** wählen Sie während des Erstellens eines Telefonbucheintrags die Option **Name**.

Funktionen

Rufnummer wählen

Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen:

 > **Telefonbuch**, markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie 


Schnellzugriff: Im Telefonbuch können Sie durch Drücken einer Buchstabentaste durch alle Einträge blättern, die mit den Buchstaben dieser Taste beginnen (oder nach einem Eintrag mit einem bestimmten Namen suchen, siehe folgende Funktion).

Funktionen

Nach einem Eintrag suchen

Festlegen der Suchmethode im Telefonbuch:

 > **Telefonbuch**

 > **Eintragssuche** > **Erweitert** oder **Direkt**

Zum Suchen nach einem Telefonbucheintrag drücken Sie die Buchstabentaste mit dem ersten Buchstaben des gesuchten Eintrags. Bei Verwendung des Suchmodus **Direkt** erfolgt sofort ein Sprung zu den mit diesem Buchstaben beginnenden Einträgen. Bei Verwendung des Suchmodus **Erweitert** werden Sie (je nach Sortierung der Telefonbuchliste) zur Eingabe des Namens oder der Kurzwahlnummer des Eintrags aufgefordert.

Funktionen

Klingelton für Telefonbucheintrag festlegen

Einem Telefonbucheintrag einen Klingelton zuweisen:

 > **Telefonbuch** > *Eintrag*

 > **Bearbeiten** > **Rufton-ID** > *Klingelton*

Hinweis: Die Option **Rufton-ID** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Aktivieren dieser Funktion:



 > **Einstellungen** > **Signale** > **Signalton zuordnen**

> **Rufton-IDs**

Funktionen



Bild-ID für Telefonbucheintrag festlegen

Einem Telefonbucheintrag ein Foto oder Bild zuordnen, das bei Anrufen von diesem Eintrag angezeigt wird:

-  > **Telefonbuch** > *Eintrag*
-  > **Bearbeiten** > **Bild** > *Name des Bildes*

Hinweis: Die Option **Bild** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Kategorie für Telefonbucheintrag festlegen

-  > **Telefonbuch** > *Eintrag*
-  > **Bearbeiten** > **Kategorie** > *Kategorie*

Hinweis: Die Option **Kategorie** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Funktionen

Telefonbuch-Kategorie anzeigen




-  > **Telefonbuch**
-  > **Kategorien** > *Kategorie*

Sie können **Alle** Telefonbucheinträge, die Telefonbucheinträge einer der vordefinierten Kategorien (**Geschäftlich**, **Privat**, **Allgemein**, **VIP**) oder die Telefonbucheinträge selbst definierter Kategorien anzeigen.

Funktionen

Klingelton für Kategorie festlegen

Klingelton für Anrufe von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie festlegen:

Drücken Sie  > **Telefonbuch** und dann  > **Kategorien**, wählen Sie die Kategorie aus, und drücken Sie  > **Bearbeiten** > **Rufton-ID**

Hinweis: Die Option **Kategorie** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Aktivieren dieser Funktion:

 > **Einstellungen** > **Signale** > **Signalton zuordnen** > **Rufton-IDs**


Funktionen

Primäre Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse festlegen

Primäre Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse für einen Telefonbucheintrag mit mehreren Rufnummern bzw. E-Mail-Adressen festlegen:

Tipp: Die Festlegung primärer Rufnummern ist nur für die im Mobiltelefon gespeicherten Telefonbucheinträge möglich. Detaillierte Informationen zum Einfügen von Einträgen in das Telefonbuch des Mobiltelefons finden Sie auf Seite 73.

 > **Telefonbuch**, markieren Sie den Eintrag, drücken Sie  > **Als Primärkontakt festl.** > **Rufnummer** oder **E-Mail-Adresse**.

Tipp: Haben Sie festgelegt, dass nur die **Primär** Rufnummer angezeigt wird, können Sie trotzdem die anderen für diesen Telefonbucheintrag gespeicherten Rufnummern einsehen. Markieren Sie dazu den entsprechenden Telefonbucheintrag, und drücken Sie  nach links oder rechts.

Funktionen

Mailing-Liste erstellen

-  > **Telefonbuch**
-  > **Neu** > **Verteiler**

Telefonbuchliste sortieren

Anzeigereihenfolge der
Telefonbucheinträge festlegen:

-  > **Telefonbuch**
-  > **Setup** > **Sortieren nach**

Sie können die Einträge des Telefonbuchs
nach den Kriterien **Name**, **Kurzwahl-Nr.**,
Sprachkommando oder **Email** sortiert anzeigen
lassen. Bei der Sortierung nach dem Namen
können Sie zusätzlich festlegen, ob **Alle**
Rufnummern oder nur die **Primär** Rufnummer
des jeweiligen Eintrags angezeigt wird.

Funktionen

Telefonbucheintrag kopieren

Telefonbucheintrag vom Mobiltelefon in die
SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das
Telefon kopieren:

-  > **Telefonbuch**, markieren Sie den Eintrag,
und drücken Sie  > **Kopieren** > **Einträge**
> **An**

Funktionen

Telefonbucheintrag an anderes Gerät senden

Einen Telefonbucheintrag über eine Bluetooth®-Verbindung an ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät senden:

 > **Telefonbuch**, markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie  > **Senden**

Weitere Informationen zu Bluetooth-Verbindungen finden Sie auf Seite 48.

Tipp: Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nur bei Bestehen einer aktiven Bluetooth-Verbindung zur Verfügung steht.

Funktionen

Telefonbucheintrag drucken

Einen Telefonbucheintrag über eine Bluetooth®-Verbindung an einen Drucker senden:

 > **Telefonbuch**, markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie  > **Drucken**

Eine **Verteiler** kann nicht gedruckt werden. Weitere Informationen zu Bluetooth-Verbindungen finden Sie auf Seite 48.

Tipp: Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nur dann zur Verfügung steht, wenn eine aktive Bluetooth-Verbindung besteht.

Nachrichten

Informationen zu den grundlegenden Nachrichten-Funktionen finden Sie auf Seite 40.

Funktionen

Textnachricht senden

 > **Nachrichten** > **Neue Nachricht**
> **Neue SMS**



Multimediabrief senden

 > **Nachrichten** > **Neue Nachricht**
> **Neuer Brief**



Tipp: Beachten Sie bitte, dass das Versenden von Multimediabriefen nur möglich ist, wenn Sie zuvor das E-Mail-Konto eingerichtet haben (siehe Seite 90).

Funktionen

E-Mail senden

 > **Nachrichten** > **Neue Nachricht**
> **Neue Email**



Tipp: Beachten Sie bitte, dass das Versenden von E-Mails nur möglich ist, wenn Sie zuvor das E-Mail-Konto eingerichtet haben (siehe Seite 90).

Multimedia-Vorlage verwenden

Multimedia-Vorlage mit vorbelegten Inhalten öffnen:



 > **Nachrichten** > **MMS Vorlagen**

Funktionen

Neue Nachricht lesen

Neu eingegangene Textnachricht oder Multimedia-Nachricht (MMS) lesen:



Drücken Sie **Lesen**, wenn das Symbol **Neue Nachricht** über den Eingang einer neuen Nachricht informiert.

Ältere Nachrichten lesen

> **Nachrichten** > **Eingang**



Symbole neben den einzelnen Nachrichten kennzeichnen deren Status: **ungelesen** , **gelesen** , **dringend** , **gesperrt** oder mit **Anhang** . Die Taste bietet weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von E-Mails.

Funktionen

Ältere E-Mails lesen

> **Nachrichten** > **Email**



Die Taste bietet weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von E-Mails.

Nachrichtenobjekte (Mediaelemente) speichern

Öffnen Sie die Seite einer Multimedia-Nachricht (MMS), oder markieren Sie ein Mediaelement in einem Multimedia-Brief. Drücken Sie dann:



> **Speichern**

E-Mail

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie einen E-Mail-Provider haben. Sie benötigen die folgenden Informationen zu Ihrem E-Mail-Konto: ISP-Einstellungen, Protokolle, Benutzerkennung, Kennwort und Adresse des Posteingangs- und Postausgangsservers. Ohne diese Informationen können Sie das E-Mail-Konto nicht einrichten und die folgenden Funktionen nicht nutzen.



Funktionen

E-Mail erstellen

> **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue Email**

Multimediaobjekt in eine E-Mail einfügen

Drücken Sie im E-Mail-Eingabefenster > **Einfügen**. Wählen Sie dann den Dateityp und die Datei aus.

Funktionen

E-Mail senden



Drücken Sie **Senden an**. Wählen Sie den Empfänger der E-Mail aus. Dies kann ein vorhandener Telefonbucheintrag oder ein **[Neuer Eintrag]** sein. Geben Sie einen **Betreff** für die E-Mail ein, und drücken Sie **Senden**.

Tipp: Sie können außerdem in den Feldern **Cc** und **Bcc** weitere E-Mail-Empfänger eintragen und die Priorität der Nachricht auf "Normal" oder "Dringend" setzen.

Funktionen


Status versendeter E-Mails anzeigen

 > **Nachrichten** > **Ausgang**

Die Nachrichten sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Das Symbol  neben einer Nachricht gibt an, dass die Nachricht erfolgreich versendet wurde. Das Symbol  neben einer Nachricht hingegen gibt an, dass die Nachricht nicht versendet werden konnte. Versuchen Sie erneut, die Nachricht zu versenden. Möglicherweise war das Netzwerk des E-Mail-Providers überlastet.

Funktionen


E-Mail empfangen

Ist das Mobiltelefon so eingestellt, dass es automatisch überprüft, ob neue Nachrichten vorliegen, zeigt es beim Eingang einer neuen Nachricht das Symbol  (neue Nachrichten) an.

Um die Nachricht zu öffnen, drücken Sie **Lesen**.

E-Mail löschen

Öffnen Sie die E-Mail:

 > **Löschen**

E-Mail manuell senden und empfangen


 > **Nachrichten** > **Email**

 > **Email senden/empfg./Email senden/empfg.**

Funktionen

In einer E-Mail enthaltene Rufnummer wählen



Markieren Sie die Rufnummer in der Nachricht, und drücken Sie .


Persönliche Ordner erstellen

 > Nachrichten > Email

 > Ordner > Erstellen

E-Mail in einen persönlichen Ordner verschieben

Nach dem Lesen der E-Mail:

 > Verschieben in > Persönlicher Ordner

Grundeinstellungen

Funktionen

Sprache

Festlegen der Menüsprache:

 > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache

Blätterfunktion

Festlegen, ob die Auswahlleiste beim Erreichen des ersten oder letzten Menüeintrags stoppt oder durchläuft:

 > Einstellungen > Grundeinstellung > Blättern

Klingeltöne

Die Telefonbucheinträge und Kategorien zugeordneten Klingeltöne aktivieren:

 > Einstellungen > Signale > Signalton zuordnen
> Rufton-IDs

Funktionen

Klingeltonlautstärke

 > **Einstellungen** > **Signale** > **Signalton zuordnen**
> **Ruftonlautst.**

Tastaturlautstärke

 > **Einstellungen** > **Signale** > **Signalton zuordnen**
> **Tastenlautst.**

Erinnerungssignale

Erinnerungssignale für eingehende
Nachrichten festlegen:

 > **Einstellungen** > **Signale** > **Signalton zuordnen**
> **Erinnerungen**

Uhrzeitanzeige

Anzeige einer Analog- oder Digitaluhr im
Standby-Display:

 > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Home Screen**
> **Uhr**

Funktionen

Menüanzeige

Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder
als Textliste anzeigen:

 > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Hauptmenü**
> **Ansicht**

Hauptmenü

Reihenfolge des Hauptmenüs ändern:

 > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Hauptmenü**
> **Reihenfolge ändern**

Menüsymbole ein- oder ausblenden

Symbole für Menüfunktionen im
Standby-Display ein- oder ausblenden:

 > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Home Screen**
> **Softkeys** > **Icons** > **Ausblenden / Einblenden**

Funktionen


Standby-Display anpassen

Menüsymbole, Softkey-Belegungen und Funktion der Smart-Taste im Standby-Display ändern:

 > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Home Screen**
> **Softkeys**

Shortcuts

Shortcut für ein Menüelement erstellen:

Markieren Sie das Menüelement, und halten Sie dann  gedrückt.

Alles zurücksetzen

Alle Optionen **außer** Entsperrcode, Sicherheitscode und Betriebsstundenzähler zurücksetzen:

 > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Global zurücksetzen**

Funktionen


Zurücksetzen und löschen

Alle Benutzereinstellungen und -einträge (**außer** auf SIM-Karte gespeicherte Informationen), heruntergeladene Bilder und Sounddateien löschen, alle Optionen **außer** Entsperrcode, Sicherheitscode und Betriebsstundenzähler zurücksetzen:



 > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zurücksetzen/Löschen**





Vorsicht: Zurücksetzen und Löschen löscht alle von Ihnen eingegebenen Informationen (einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen) **sowie alle im Speicher des Mobiltelefons enthaltenen heruntergeladenen Inhalte** (z. B. Fotos und Sounddateien). Diese Informationen können nach dem Löschen nicht mehr wiederhergestellt werden.

Gesprächsdauer und -gebühren

Netzverbindungszeit bezeichnet die Zeit, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetzzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktionen
Gesprächszeit  Ruf-Timer anzeigen:  > Letzte Anrufe > Gesprächszeit

Funktionen
Gesprächs-Timer  Timer oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer
Gesprächsgebühren  Alle Gebührenzähler anzeigen:  > Letzte Anrufe > Gebühren


Freisprecheinrichtungen

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktionen

Zweiwegelautsprecher

Aktivieren des
Zweiwegelautsprechers während eines
Gesprächs:

Drücken Sie **Lautspr.** (sofern verfügbar) oder
 > **Freisprechen ein.**

Automatische Rufannahme (Auto-Freisprecheinrichtung oder Headset)


Automatische Rufannahme, wenn eine
Auto-Freisprecheinrichtung oder ein
Headset angeschlossen ist:

 > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen** oder
Headset > **Auto.Rufannahme**

Funktionen

Sprachwahl (Headset)

Sprachwahl über Sende-/Endetaste
des Headsets aktivieren:

 > **Einstellungen** > **Headset** > **Sprachwahl**

Freisprechen

(Auto-Freisprecheinrichtung)

Automatische Rufumschaltung auf eine
Auto-Freisprecheinrichtung, wenn eine
solche angeschlossen ist:

 > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**
> **Auto.Freisprechen**

Funktionen

Ausschaltverzögerung (Auto-Freisprecheinrichtung)

Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt:

 > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**
> **Timer Zündung**

Ladezeit (Auto-Freisprecheinrichtung)

Telefon wird nach Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne geladen.

 > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen** > **Ladezeit**

Daten- und Faxanrufe

Funktionen



Daten oder Fax versenden

Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.

Daten oder Fax empfangen

Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung.

Sprechen, dann Faxen

Schließen Sie das Telefon an das Gerät an, geben Sie die Faxnummer ein, und drücken Sie  > **Sprechen/Fax**. Drücken Sie dann , um den Anruf durchzuführen.

Mobilfunknetz

Funktionen

Netzeinstellungen

Netzinformationen anzeigen und
Einstellungen anpassen:




 > **Einstellungen** > **Netz**



Tools

Funktionen



Termin hinzufügen

 > **Tools** > **Kalender**, markieren Sie den
gewünschten Tag, und drücken Sie  und
dann  > **Neu**

Funktionen

Termin anzeigen

Termin anzeigen oder bearbeiten:

 > **Tools** > **Kalender**, markieren Sie den
gewünschten Tag, und drücken Sie  und
dann **Zeigen**.




Termin Erinnerung

Wird eine Termin Erinnerung angezeigt,
haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
Zum Anzeigen der Details zu dem Termin
drücken Sie **Zeigen**. Zum Schließen der
Termin Erinnerung drücken Sie **Beenden**.

Funktionen

Terminkalendereintrag an ein anderes Gerät senden

Terminkalendereintrag über eine Bluetooth®-Verbindung an ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät senden:

 > **Tools** > **Kalender**, markieren Sie den Tag, drücken Sie , markieren Sie den Termin, und drücken Sie dann  > **Senden**

Weitere Informationen zu Bluetooth-Verbindungen finden Sie auf Seite 48.

Rechner

 > **Tools** > **Rechner**

Funktionen

Währungsumrechner

 > **Tools** > **Rechner**

 > **Wechselkurs**

Wechselkurs eingeben und **Ok** drücken.
Betrag eingeben, Menütaste drücken und **Währung umrechnen** auswählen.


Sicherheit

Funktionen

SIM-PIN

Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann **SIM gesperrt** an.

SIM-Karte sperren oder entsperren:

 > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-PIN**

Funktionen

Applikationssperre

 > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Anwendung sperren**

Zertifikate verwalten



Im Mobiltelefon gespeicherte
Sicherheitszertifikate
aktivieren/deaktivieren:

 > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Zertifikatverwaltung**

Zertifikate ermöglichen die Bestätigung der
Identität von WAP-Sites und gewährleisten
so die Sicherheit beim Herunterladen von
Dateien oder bei der Freigabe von
Informationen.

Spaß und Spiel

Funktionen

Bilder verwalten



Fotos, Bilder und Animationen
verwalten:

 > **Multimedia** > **Bilder**

Sounddateien verwalten

Klingeltöne und heruntergeladene oder
selbst erstellte Musikstücke verwalten:

 > **Multimedia** > **Sounds**

Videoclips verwalten

Videoclips verwalten:

 > **Multimedia** > **Videos**

Funktionen

Sounddateien mit MotoMixer bearbeiten

MIDI-Sounddateien bearbeiten, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:

 > **Multimedia** > **MotoMixer**

Micro-Browser aufrufen

 > **WAP-Menü** > **Browser**

Mediaelemente von WAP-Seiten herunterladen

Bilder, Sounds oder Themes von einer WAP-Seite runterladen:

Markieren Sie das Mediaelement, drücken Sie **Wählen** und anschließend **Speichern**.

Hinweis: Es fallen die üblichen Nutzungs- bzw. Telefongebühren an.

Funktionen

WAP-Profil

WAP-Profil auswählen oder erstellen:

 > **WAP-Menü** > **WAP Profile**

Klingeltöne erstellen

Klingeltöne erstellen, die Sie mit Ihrem Telefon verwenden können:

 > **Multimedia** > **Sounds** > **[Neue iMelody]**

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

DIESES TELEFONMODELL ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-

Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 1,01 W/kg*. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper** (siehe Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0,70 W/kg*.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf

den geringst möglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die Dauer von Gesprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen,

um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation (<http://www.who.int/emf>) und von Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

-
- * Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.
 - ** Bitte beachten Sie für den körperlernen Betrieb den Abschnitt Sicherheitsrelevante Informationen.

Index

A

Akku 26
Akku aufladen (Meldung) 55
Akkuladezustand (Symbol)
55
Akkulaufzeit verlängern 25,
48, 69, 70, 71
Aktive Leitung 54
Aktive Rufnummer ändern
79
Aktive Verbindung (Symbol)
54
Alles zurücksetzen 93
Angenommene Anrufe 72
Anhängen einer Rufnummer
78
Animation 99
Anklopfen 75

Ankoppeln. Siehe
Bluetooth-Verbindun
gen
Annehmen von Anrufen 71
Anruf
Annehmen 71
Tätigen 28, 81
Anruf annehmen 28
Anrufen 28, 81
Anrufer-Identifizierung 3, 73,
75, 83
Anrufsignal
Abschalten 72
Einstellen 67
Anrufssperre 64, 79
Anzeige 70
Auslandsvorwahl 76

Auto-Freisprecheinrichtung
94

B

Beenden eines Gesprächs
28
Bild 99
Bild-ID 3, 75, 83
Bluetooth-Verbindungen 48,
86, 98
Browser. Siehe
Micro-Browser

C

Codes 64, 65

D

Datenanruf 96
Datenverbindung (Symbol)
53
Datum einstellen 68
Design 70
Display 52, 92
Drucken 86
DTMF-Töne (MFV) 73, 80

E

Eigene Rufnummer 28
Ein-/Ausschalten 27
Eingehender Anruf
(Meldung) 75
Einschalttaste 1, 27
E-Mail 87, 88
E-Mail-Adresse 81
Endetaste 1, 28
Entsperrcode 64, 65

Entsperrcode eingeben

(Meldung) 64

Entsperren

Applikation 99

Mobiltelefon 27, 64, 65

SIM-Karte 98

Tastatur 65

Entwürfe (Ordner) 41

Erinnerungssignale 92

Externes Display 2

F

Faxanruf 73, 96
Feste Rufnummern 80
Flugreisen 66
Flugzeugmodus 66
Foto 3, 4, 36, 99
Freisprech-Lautsprecher 94

G

Gebührenzähler 94

Gespräch

Annehmen 28

Beenden 28

Gewählte Rufnummern 72

GPRS (Symbol) 54

Grundeinstellungen 91

H

Halten eines Gesprächs 75
Headset 94
Headset-Buchse 1
Herunterladen von
Mediaelementen 88
Hintergrundbeleuchtung 70
Hörmuschellautstärke 62

I

IM 89
Instant Messaging. Siehe IM
iTAP-Texteingabemodus 59
iTunes 2, 3, 29

iTunes (Symbol) 55

K

Kamera 2, 4, 36, 37

Kamerataste 1

Klingelton 99, 100

Klingeltöne für

Telefonbucheinträge
82, 84, 91

Klingeltonlautstärke 62, 92

Konferenzgespräch 78

Kopieren von Dateien 49

Koppeln. Siehe

Bluetooth-Verbindun-
gen

Kurzwahl 79

L

Lautstärke 62, 92

Lautstärketasten 1

Letzte Anrufe 72

Lizenzen 47

M

Mailing-Liste 85

Menü 56, 91, 92

Menüsymbole 52, 53, 56,
92, 93

Menütaste 1, 23

Micro-Browser 100

Mittlere Taste 1, 63

MMS 40, 87, 88

MMS, Definition 40

MotoMixer 100

Multimediabrief 87

Musik 2, 3, 29, 99, 100

N

Nachricht 87, 88

Nachricht (Symbol) 41, 55

Navigations-taste 1, 23, 63

Netzeinstellungen 97

Notizblock 74

Notrufnummer 76

Numerischer Modus 60

Nummer anhängen 73

Nummer. Siehe Rufnummer

O

Objekte übertragen 49

Optionale Funktionen 23

Optionales Zubehör 23

P

Passwörter. Siehe Codes

PIN2-Code 64

PIN-Code 27, 64, 98

R

Rechner 98

Roaming (Symbol) 54

Rückruf bei verpassten
Anrufen 74

Rufnummer 28, 79, 81
Ruf-Timer 94
Rufumleitung 79
Rufumleitung (Symbol) 54

S

Schnellwahl 76
Screensaver 69
Sendetaste 1, 28
Servicerufnummern 80
Shortcuts 93
Sicherheitscode 64
Signal
 Abschalten 62
 Einstellen 62, 67
Signalstärke (Symbol) 54
Signaltyp (Symbol) 55
Signaltyp einstellen 62, 67
SIM gesperrt (Meldung) 27, 98
SIM-Karte 24, 27, 64, 80, 98
Smart-Taste 1, 2, 63, 93

Softkeys 1, 52, 93
Speicherkarte 44
Speichern Ihrer eigenen
 Rufnummer 28
Sperren
 Applikation 99
 Mobiltelefon 65
 SIM-Karte 98
 Tastatur 65
Sprache 91
Sprachnachricht (Symbol)
 55, 77
Sprachnachrichten 77
Sprachwahl 95
Sprechtaste 1
Standby-Display 52, 92, 93
Standortbestimmung
 (Symbol) 55
Stummschalten eines
 Gesprächs 75
Symbol-Modus 61

T

Tastatur 65, 92
Telefonbuch 73, 76, 78, 79, 81
Telefonnummer. Siehe
 Rufnummer
Terminkalender 97
Texteingabe 57
Texteingabe im
 Tippen-Modus 58
Textnachricht 87, 88
Theme 70
Timer 94

U

Uhrzeit 68, 92
Uhrzeit einstellen 68
Umleiten von Anrufen 79
Urheberrechtlich geschützte
 Dateien 47

V

Verbindung. Siehe
Bluetooth-Verbindun
gen
Verpasste Anrufe (Meldung)
74
Videoclip 37
Videoclips 99
Vorprogrammierte
Rufnummern 80

W

Wählen einer Rufnummer
28, 80, 81
Wahlwiederholung 73
Wallpaper 68
WAP-Seiten 100
Weiterleiten eines Gesprächs
78

Z

Zertifikatverwaltung 99
Zubehör 23, 94
Zubehöranschluss 1
Zurücksetzen und löschen
93
Zweiwegelautsprecher 63