

GEBRAUCHSANLEITUNG für

HOCO^{lino}



Geeignet für ein Kind das bereit selbstständig sitzen kann mit einem maximalen Körpergewicht von ca. 15 kg

Horn Babyausstattung GmbH
Spitzgasse 28
A-5270 Mauerkirchen
E-mail: office@hoco.at
www.hoco.at



Wichtige Hinweise: Gebrauchsanleitung lesen und aufheben!
Kassabon aufbewahren!
Änderungen beim Lieferumfang, technische Änderungen sowie kundenspezifische Abweichungen vorbehalten!

Gemäß EN-1888 / 01.01.2006

Mauerkirchen, am 07.12.2006

Aufstellen:

Öffnen Sie als erstes die beiden roten Clips der Räder (siehe Abb.1).



Abb.1

Klappen Sie nun die beiden Hinterräder auf, bis Sie ein deutliches Einrastgeräusch hören (siehe Abb.2).



Abb.2

Öffnen Sie jetzt die beiden vorderen roten Clips (siehe Abb.3). Klappen Sie nun die Schiebergriffe auf, bis ein deutliches Einrastgeräusch hörbar ist (siehe Abb.4).



Abb.3



Abb.4

Ziehen Sie jetzt den Kinderwagen auseinander und stellen Sie diesen auf. Fixieren Sie anschließend, die noch offene Sicherheitsfixierung (siehe Abb.5), indem Sie den Hebel nach unten drücken (siehe Abb.6).



Abb.5



Abb.6

Zum Lösen der Bremse drücken Sie den Hebel nach oben (siehe Abb.7). Zum Feststellen der Bremse drücken Sie den Hebel nach unten (siehe Abb.8).



Abb.7



Abb.8

Fixieren Sie das Schwenkrad indem Sie den Hebel nach oben drücken (siehe Abb.9 & 10).



Abb.9



Abb.10

Sie können die Rückenlehne mittels Gurtstraffer in Sitz- oder Ruheposition verstellen, indem Sie durch drücken der beiden roten Knöpfe die Länge des Gurtes verändern (siehe Abb.11 & Abb. 12).



Abb.11



Abb.12

Zusammenlegen:

Bevor der Kinderwagen zusammengelegt wird, vergewissern Sie sich, dass die Bremsen fixiert (siehe Abb. 13) sind, das Dach zusammengelegt ist und die Schiebergriffe bzw. die Hinterräder eingeklappt wurden.



Abb.13

Öffnen Sie als erstes die untere Verriegelung (siehe Abb.14), indem Sie diese nach oben drücken (siehe Abb. 15). Danach drücken Sie den schwarzen Hebel der oberen Sicherheitsverriegelung nach unten um dadurch die Spannung zu lösen (siehe Abb. 16).



Abb.14



Abb.15



Abb.16

Drücken Sie die beiden Schiebergriffe zusammen und legen Sie den Hocolino nach vorne (siehe Abb. 17).



Abb.17

Öffnen Sie als erstes den Sicherungshebel (siehe Abb.18). Nun drücken Sie die beiden roten Schieber nach innen (siehe Abb.19) und klappen den Schiebergriff bzw. die Hinterräder ein.



Abb.18



Abb.19

Nun sichern Sie die Schiebergriffe bzw. die Hinterräder mittels der roten Klammern (siehe Abb.20). Damit der Buggy beim Tragen nicht auseinander klappt, müssen Sie anschließend das Gurtband (siehe Abb. 21) befestigen.



Abb.20



Abb.21

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich für den Transport von Babys und Kleinkindern konzipiert wurde, und jede nicht bauartgerechte Verwendung Schäden am Produkt verursachen kann, welche in weiterer Folge auch die Sicherheit Ihres Kindes gefährden könnte.

- Lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese auf. Nichtberücksichtigung der Hinweise kann zu technischen Fehlern ihres Produktes führen und in Folge die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen.
- Der Auf- und Abbau des Kinderwagens darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Lassen Sie beim Auf- und Abbau des Kinderwagens besondere Sorgfalt walten. Achten Sie darauf, dass bei jedem Montageschritt die zu montierenden Teile hörbar einrasten.
- **WARNUNG:** Erstickungsgefahr durch Polybeutel! Achten Sie darauf, dass keine der zur Verpackung Ihres Kinderwagens verwendeten Polybeutel in Kinderhände kommen.
- **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kinderwagen!
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen am Wagen fest verschlossen sind und dass der Kinderwagenaufsatz oder die Sitzeinheit korrekt eingerastet sind.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbständig sitzen kann. Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit Beckengurt
- **WARNUNG:** Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens. Verwenden sie deshalb kein Einkaufsnetz, sondern den Transportkorb unterhalb des Sitzes (max. Zuladung 4 kg).
- **WARUNG:** Dieser Wagen ist ausschließlich für den Schiebetrieb auf Strassen und Wegen konstruiert. Falls Sie den Wagen über Hindernisse (Stiegen und der gleichen) schieben oder tragen wollen, transportieren Sie Ihr Baby (beispielsweise mittels Tragetasche) vom Wagen unbedingt getrennt und vergewissern Sie sich nochmals ob alle Verschlüsse sachgemäß eingerastet sind.
- **WARNUNG:** Beim Stehen bleiben, immer die Feststellbremse betätigen. Die Bremse des Kinderwagens ist nur auf ebener Fläche wirksam. Lassen Sie daher den gebremsten und abgestellten Kinderwagen niemals unbeaufsichtigt
- **WARNUNG:** Beim Abstellen des Wagens immer die Feststellbremse betätigen. Bitte beachten Sie, dass die Bremse nur auf ebener Fläche ihre volle Leistung entwickelt!
- **WARNUNG:** Dieses Erzeugnis ist grundsätzlich nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Montieren Sie niemals einen zusätzlichen Kindersitz, außer er wird vom Hersteller ausdrücklich empfohlen.
- Beim Befahren von Stufen oder Treppe oder falls Ihr Kinderwagen gehoben oder getragen wird, sollten Sie Ihr Kind grundsätzlich aus dem Wagen nehmen.
- Betreffend die zulässige Beladung des Kinderwagens beachten Sie die Hinweise des Herstellers oder wenden Sie sich an Ihr Fachgeschäft.
- Überprüfen Sie die Griffe und den Boden regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen.
- Beachten Sie zur Reinigung und Pflege Ihres Kinderwagens die Pflegehinweise in dieser Gebrauchsanleitung.
- Heben Sie diese Gebrauchsanleitung über den gesamten Nutzungszeitraum des Kinderwagens sorgfältig auf und, sollten Sie den Kinderwagen an Dritte weitergeben, geben Sie diese Gebrauchsanleitung mit.
- Verwenden Sie nur Originalersatz- bzw. Zubehörteile, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen sind.
- Sollte ihr Kinderwagen über eine zusätzliche Verzögerungsbremse verfügen ist diese immer so einstellen, dass das gebremste Rad nicht blockieren kann.
- Sollte ihr Kinderwagen mit Lufrädern ausgestattet sei, prüfen Sie regelmäßig den Luftdruck! (**HINWEIS:** Leichtes Eindrücken mit dem Daumen). Der maximal empfohlene Luftdruck wird auf dem Reifen ausgewiesen. **HINWEIS:** Luftreifen können nicht wieder zu entfernende Flecken auf Laminat-, Parket- oder Kunststoffböden verursachen!

Pflege und Instandhaltung des Kinderwagens:

Bei vom Hersteller vorgesehenen abnehmbaren und waschbaren Textilteilen beachten Sie bitte die angenähte Pflegeanleitung.

Verwenden Sie grundsätzlich zur Reinigung des Textilbezuges keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, sondern lediglich eine leichte Seifenlauge oder ein spezielles Textilreinigungsmittel.

Die Kunststoffteile sowie das Fahrgestell reinigen Sie ebenfalls mit einer Seifenlauge.

Nach Gebrauch des Kinderwagens bei Regen und Nässe unbedingt das Gestell reinigen und abtrocknen. Bei Durchnässung des Stoffbezuges den Kinderwagen im aufgestellten bzw. aufgespannten Zustand trocknen lassen.

Die Räder sollten Sie regelmäßig abnehmen und die Achsen sowie alle Gelenkverbindungen und die Federung mit einem säurefreien Öl (Nähmaschinenöl, WD40 oder fettfreies Gleitmittel) behandeln. Somit ermöglichen Sie einen leichten und leisen Lauf Ihres Kinderwagens und begrenzen vorzeitige Verschleißerscheinungen.

Achten Sie durch entsprechende Pflege Ihres Kinderwagens darauf, dass kein Flugrost entsteht, da dieser keinen Reklamationsgrund darstellt.

ACHTUNG: Bei den verwendeten Stoffen handelt es sich vielfach um Baumwoll- bzw. Baumwollmischgewebe, die den geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Bei starker Beanspruchung über einen längeren Zeitraum (z.B. intensive Sonneneinstrahlung) können vor allem Naturstoffen an Farbe verlieren, dies stellt jedoch keinen Reklamationsgrund dar.