

Im Folgenden finden Sie die Code-Freischaltung der Modelle.

DUAL DVD 800/ DVD 501/ DVD 1003/DVD-MS 100/HCS 203/HCS 1100/DVP-D1014-2/ DVD 900/ DVD 1201

1. Drücke die "open/close" Taste auf der Fernbedienung
2. drücke danach die "clear" Taste auf der Fernbedienung
3. Drücke in Reihenfolge die Tasten 1, 3, 6, 9
4. Drücke „1“ für Region 1, drücke „2“ für Region 2..., drücke „0“ für code free
5. Danach die Disclade wieder schließen

F:

Ci-dessous, vous trouverez les codes d'activation du modèle.

DUAL DVD 800/ DVD 501/ DVD 1003/DVD-MS 100/HCS 203/HCS 1100/DVP-D1014-2/ DVD 900/ DVD 1201

1. Appuyez sur la touche "open/close" de la télécommande
2. Appuyez ensuite sur la touche "clear" de la télécommande
3. Appuyez dans l'ordre sur 1, 3, 6, 9
4. Appuyez sur „1“ pour la région 1, sur „2“ pour la région 2..., appuyez sur „0“ pour le code free
5. Enfin, refermez l'appareil.

I:

Qui di seguito trovate i codici d'attivazione dei modelli

DUAL DVD 800/ DVD 501/ DVD 1003/DVD-MS 100/HCS 203/HCS 1100/DVP-D1014-2/ DVD 900/ DVD 1201

1. Premere il tasto Open/Close sul telecomando.

2. In seguito premere il tasto Clear sul telecomando.
3. Premere successivamente i tasti 1, 3, 6 e 9.
4. Premere 1 per la regione 1, premere 2 per la regione 2, e via di seguito; premere 0 per code free.
5. Al termine, chiudere il cassetto portadisco.