







## Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM.



- Mettez la batterie en place, puis remplacez le cache arrière.



### Charger la batterie

- Branchez le chargeur sur l'appareil.
- À la fin du chargement, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Vous pourriez endommager l'appareil.

Si vous utilisez le profil Hors-ligne, Réunion ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

### Changer de sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Hors-ligne, Réunion ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

#### Utiliser la barre d'outils des raccourcis

Vous pouvez utiliser la barre d'outils des raccourcis pour accéder à vos menus préférés.

Pour ajouter des menus dans la barre d'outils des raccourcis

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Barre d'outils des raccourcis**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez vos menus préférés.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Sauveg.>**, ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.

### Activer le traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Selon les fonctions prises en charge par votre opérateur, cette fonctionnalité peut être indisponible.

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Saisissez votre mot de passe et sélectionnez **OK**.

Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction Traçage du mobile, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

### Icônes d'information

	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	<b>Suivi de</b> <span> </span> : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple <span> </span> : En mode Menu, appuyez sur <b>Messages</b> → <b>Créer</b> (signifie que vous devez d'abord appuyer sur <b>Messages</b> , puis sur <b>Créer</b> )
	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : [ <b>☞</b> ] (symbolise la touche marche/arrêt)
	<b>Signes supérieur à et inférieur à</b> <span> </span> : touches permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple <span> </span> : <b>&lt;Sélectionner&gt;</b> (fait référence à la touche écran <b>Sélectionner</b> )

### Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche [**☞**] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

Si vous utilisez le profil Hors-ligne, Réunion ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre le menu souhaité, puis appuyez sur la touche de confirmation.

Lorsque la barre d'outils des raccourcis est activée, la touche de navigation ne fonctionne pas. Les raccourcis peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

### Saisir du texte

#### Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.

- Appuyez sur [**#**] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.

- Appuyez sur [**\***] pour basculer en mode symbole.

- Maintenez la touche [**\***] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue de saisie.

### Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
- Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur [**☞**] pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre le menu souhaité, puis appuyez sur la touche de confirmation.

- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un mot alternatif.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour supprimer tous les caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [**0**].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [**1**].

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur [**☞**] pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [**☞**].

### Définir et utiliser des alarmes

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

- En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
- Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.
- Définissez les détails de l'alarme.

- Appuyez sur **<Sauveg.>**, ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme sans fonction de répétition.

- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme avec fonction de répétition, ou appuyez sur **<Répéter>** pour faire taire l'alarme pendant la période de répétition.

### Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- Appuyez sur [**☞**] pour composer le numéro.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [**☞**].

Le son généré par des écouteurs mono est très faible ou pratiquement inaudible. Utilisez uniquement des écouteurs stéréo.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

#### Appeler un numéro récemment composé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [**☞**].
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [**☞**] pour composer le numéro.

### Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [**☞**].
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [**☞**].

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre le menu souhaité, puis appuyez sur la touche de confirmation.

En fonction de votre opérateur, il est possible que l'emplacement de mémoire utilisé pour enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de la mémoire : en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Contacts** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de mémoire.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Si la batterie a été retirée, il est possible que l'alarme planifiée ne se déclenche pas.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

#### Activer la lampe torche

Vous pouvez améliorer votre vision dans les endroits sombres en utilisant la fonction de lampe torche qui rend l'écran et le rétroéclairage aussi lumineux que possible.

Pour activer la lampe torche, depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Haut enfoncée.

Pour désactiver la lampe torche, appuyez sur **<Retour>**.

### Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil sonore utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez **Volume**, puis **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le volume.
- Appuyez sur **<Sauveg.>**.

Pour régler le volume pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant si votre haut-parleur est activé. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Pour accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.