

So reinigen Sie Ihren Roomba der 500er und 700er Serie

Nachfolgend sind die einzelnen Schritte aufgeführt die Sie nach jedem zweiten oder dritten Reinigungsvorgang von Roomba durchführen sollten. Bei der Haltung von Haustieren sind diese Schritte regelmässiger durchzuführen. Sie benötigen dazu einen Kreuz-Schraubenzieher, einen alten Kamm oder eine kleine Schere. Das ganze dauert, bei regelmässiger Anwendung, keine 5 Minuten.

		Roomba 500	Roomba 700
1	Entleeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie diesen. Klappen Sie den Filterhalter aus und entfernen Sie die Filter. Reinigen Sie die Filter mit einem alten Pinsel oder klopfen diesen einfach in den Abfalleimer aus. Achten Sie auf das korrekte einsetzen der Filters.		
2	Lösen Sie das Bürstengitter und entnehmen Sie die beiden Bürsten. Achten Sie auf die gelben Lager an den Enden der Bürsten. Reinigen Sie die Bürsten mit dem mitgelieferten Bürsten-Reinigungstool, einem Kamm oder einer kleinen Schere. Entfernen Sie sichtbaren Schmutz und Staub aus den Bürsten und den Aufnahmen.		
3	Entfernen Sie bei beiden Bürsten die gelben Bürstenlager und reinigen Sie diese und deren Aufnahme. Entfernen Sie jeglichen Schmutz bei den Metallstiften. Reinigen Sie die Bürstenaufnahme indem Sie sichtbaren Schmutz und Staub entfernen.		
4	Setzen Sie die gelben Lager wieder auf die Bürsten und setzen Sie die Bürsten in das Bürstenmodul. Schliessen Sie das Gitter. Das Gitter muss hinten eingerastet sein und beim Schliessen hörbar einklicken. Reinigen Sie beim Roomba 7xx gleich die DirtDetect Sensoren mit einem trockenen Tuch.		
5	Entnehmen Sie die Seitenbürste indem Sie die Schraube lösen und die Bürste nach oben wegziehen. Reinigen Sie die Seitenbürste und die Aufnahme. Setzen Sie die Seitenbürste wieder auf und drücken diese mit zwei Fingern fest an. Die Bürste muss hörbar einklicken. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an!		
6	Ziehen Sie das vordere Leitrad heraus und lösen dieses von der Halterung. Reinigen Sie das Rad und die Halterung. Reinigen Sie hier auch die Aufnahme des Rades wo der Sensor sitzt. Klicken Sie das Rad wieder ein und legen es wieder in die Aufnahme. Wischen Sie das ganze Gerät mit einem Lappen ab. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel dazu!		

Verfügbares Zubehör für Ihren Roomba der 500er und 700er Serie

APS-Akku für alle Modelle	Replenish-Kit Roomba 500	Replenish-Kit Roomba 700	3er FilterSet Roomba 500	AeroVac 1 Filter Roomba 500	AeroVac 2 Filter Roomba 700
Art. : 80501 UVP: CHF 109.00	Art. : 81401 UVP: CHF 69.00	Art. : 21936 UVP: CHF 79.00	Art. : 81501 UVP: CHF 29.00	Art. : 20938 UVP: CHF 34.00	Art. : 21899 UVP: CHF 39.00