

Kurzanleitung Bikini-Trimmer-Set 4 in 1 Marylin

Scherkopf-Aufsatz

- Auf Gerät stecken und zudrehen (schnappt ein)

Langhaar-Aufsatz

- Von vorne auf Scherkopf stecken
- In 3 Stufen verschiebbar

EIN-/AUS-Schalter

- Gerät einschalten: Schalter nach oben schieben

Gummierte Seitenteile

Batteriefach

Präzisionsschneider

- Für Konturen

Vertikalschneider

- Für Augenbrauen und Gesichtshärchen

Rasier-Aufsatz

Scherklingen

Scherkopf mit Folie

Schnellstart

- 1 Batterien einsetzen (2x LR03/AAA)
- 2 Gewünschter Aufsatz befestigen
- 3 Gerät einschalten
- 4 Nach der Anwendung: Reinigung



Batterien einsetzen/wechseln

- Gerät ausschalten
- Batteriefach öffnen (Deckel nach unten abziehen)!
- Batterien einsetzen (2x LR03/AAA): Auf Polarität achten! (siehe Markierungen auf Batteriehalterung)
- Batteriefach schliessen (Deckel aufsetzen; schnappt ein)

Scherkopf-Aufsatz abnehmen



- Gerät ausschalten
- Falls aufgesetzt: Langhaar-Aufsatz abnehmen (von hinten nach vorne schieben)
- Scherkopf-Aufsatz, Präzisionsschneider, Vertikalschneider oder Rasier-Aufsatz abnehmen (im Gegenuhrzeigersinn drehen und dann nach oben abziehen)
- Scherkopf-Aufsatz in umgekehrter Reihenfolge anbringen (schnappt ein)



Reinigung

- Gerät ausschalten
- Scherkopf-Aufsatz abnehmen
- Scherkopf und Innenseite des Gerätes mit Reinigungspinsel reinigen



Reinigungspinsel

Bedienungsanleitung Bikini-Trimmer-Set 4 in 1 Marylin

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Was Sie wissen sollten

- Gerät nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen benutzen
- Bei besonders empfindlicher Haut, Krampfadern, Hämophilie oder Hautkrankheit vor Erstanwendung Arzt befragen
- Bikini-Trimmer nicht bei Kopfhair sowie Tieren verwenden
- Gerät von Kopfhair und Augen fernhalten
- Gerät ist ausschliesslich zum Schneiden von Naturhaaren vorgesehen
- Gerät nicht benutzen, wenn es beschädigt oder defekt ist. Bitte auch keinen defekten Aufsatz anwenden
- **Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen**

Batterien einsetzen/wechseln

Vor der Inbetriebnahme: Batterien einsetzen

- Gerät ausschalten (Schalter nach unten schieben)
- Batteriefach öffnen (Deckel nach unten abziehen)
- Batterien einsetzen (2x LR03/AAA): Auf Polarität achten (siehe Markierungen auf Batteriehalterung)

Hinweis: Entladene Batterien umgehend auswechseln, um ein Auslaufen zu verhindern.

Rasieren

- Rasier-Aufsatz aufstecken und im Uhrzeigersinn drehen (schnappt ein)
- Gerät einschalten
- Scherkopf rechtwinklig zur Haut halten und entgegen der Haarwuchsrichtung rasieren
- Spannen Sie die Haut mit den Fingern, so dass die Haare aufrecht stehen. Den Scherkopf nur leicht gegen die Haut drücken

Hinweise:

- Das Gerät ist nicht für die Rasur grösserer Hautflächen geeignet
- Falls Sie zum ersten Mal einen Folienrasierer benutzen, braucht die Haut einige Tage Zeit, um sich an die neue Art der Rasur zu gewöhnen

Scherkopf, Präzisions- und Vertikalschneider

Mit dem breiteren **Scherkopf-Aufsatz** können Haare auf einfache Art und Weise geschnitten werden. Der zusätzliche Langhaar-Aufsatz wird auf den Scherkopf aufgesteckt und kann auf 3 verschiedene Schnittlängen eingestellt werden.

Der **Präzisionsschneider-Aufsatz** eignet sich zum Erstellen von feinen Konturen etc., oder zum Entfernen von feinen Härchen.

Der **Vertikalschneider-Aufsatz** dient zum Trimmen von Augenbrauen und zum Entfernen von Gesichtshärchen.

- Gerät ausschalten
- Gewünschter Aufsatz aufstecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einschnappt (s. Vorderseite)
- Haare schneiden/trimmen

Hinweise:

– Vor jedem Anbringen und Wechseln der Aufsätze Gerät ausschalten

- Längere Haare im Nacken mit dem Langhaar-Aufsatz stutzen
- Der Scherkopf-Aufsatz kann bei feuchten und trockenen Haaren angewendet werden
- Das Gerät darf auch unter der Dusche angewendet werden

Tipps:

- Bikini-Trimmer je nach Aufsatz leicht angewinkelt oder im rechten Winkel locker in der Hand halten
- Gerät immer nur langsam an das zu entfernende Körperhaar führen
- Nur kleine Haarteile schneiden; es kann immer noch mehr abgeschnitten werden («weg ist weg»)

Nach der Anwendung

- Gerät ausschalten
- **Den Bikini-Trimmer aus hygienischen Gründen nach jeder Anwendung reinigen** (siehe «Reinigung»)

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung:

- Scherkopf-, Vertikal- oder Präzisionsschneider-Aufsatz abnehmen (s. Vorderseite)
- Aufsätze und Innenteil ausblasen und mit dem Reinigungspinsel reinigen
- Die Schneidteile bei Bedarf mit einem Tropfen Nähmaschinenöl benetzen. Voriges Öl abwischen
- Gehäuse und Aufsätze aussen mit einem leicht feuchten Tuch abwischen
- Vor der nächsten Anwendung muss das Gerät wieder komplett trocken sein

Hinweise:

- Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen
- **Gerät aus hygienischen Gründen nach jeder Anwendung reinigen**
- Die Scherkopffolie nicht mit dem Pinsel reinigen, da sie sonst Schaden nehmen kann

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch Gerät ausschalten
- Gerät und Batterien an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Sicherheitsvorschriften

- Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Gerät nicht verwenden bei:
 - Gerätestörung
 - wenn das Gerät heruntergefallen ist oder wenn sonstige Beschädigungen vorliegen

In solchen Fällen das Gerät sofort durch den MIGROS-Service überprüfen und reparieren lassen

- Vor der Anwendung kontrollieren, ob der Scherkopf und die Folie richtig aufgesetzt sind

- Während des Betriebs Gerät nicht hinlegen
- Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche legen und darauf achten, dass es nicht in ein Lavabo, Badewanne etc. rutschen/fallen kann
- Gerät nicht auf oder in die Nähe von heissen Oberflächen oder von offenen Flammen legen. Mindestabstand von 50 cm einhalten

- **Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen**

- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und nicht für Tiere bestimmt
- Gerät nur in trockenen Räumen und nicht im Freien aufbewahren

- **Nur Original-Zubehörteile verwenden**

- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte und Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgen (Umweltschutz!)
- Verbrauchte Batterien sofort ordnungsgemäss entsorgen (an Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder in jeder MIGROS-Filiale)

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

Garantie

2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegen genommen.

MIGROS
Service

BATTERIE-BETRIEB: 2x LR03/AAA-BATTERIEN
(NICHT IM LIEFERUMFANG)

12/2008 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFO LINE
0848 84 0848
7178.481 -D- www.migros.ch