

Wasserwand Edelstahl Art. 6577.112

Regulierung des Wasserlaufs

Nach erster Inbetriebnahme den Wasserlauf überprüfen. Das Wasser muss nach kurzer Einlaufzeit gleichmässig über die raue Vorderseite der Glaswand hinunterlaufen.

f Funktioniert nur, wenn die Wasserwand nivelliert ist und der Pumpendruck richtig eingestellt wird. Und das geht so:

Wichtig: Jegliche Manipulationen immer nur bei ausgezogenem Stecker vornehmen. Der Brunnen darf nicht unter Strom stehen.

Nivellieren:

1. Arretierschrauben an der Rahmenführung im Wassertank lösen.
2. Wenn das Wasser einseitig oder auf der Rückseite des Glases fliesst, muss der Rahmen mit sanftem Druck in die Gegenrichtung bzw. hochgeschoben werden, einige mm.
3. Sobald das Wasser korrekt fliesst, Nivellierschrauben wieder anziehen.

Pumpeneinstellung:

1. Pumpe mit dem Verbindungsschlauch anschliessen und die Manchetten festschrauben. Kabel noch nicht an den Stromkreis schliessen.
2. Die Rosette auf der Frontseite der Pumpe in die Mitte zwischen – und + stellen. Stecker an Stromkreis schliessen und einige Minuten laufen lassen.
3. Wenn Ergebnis unbefriedigend, Rosette Richtung – für weniger und Richtung + für mehr Wasser drehen
4. Es dauert mindestens 24 Stunden bis die Wasserwand eingelaufen ist.

Tipps:

1. Immer destilliertes Wasser oder Aqua Soft Wasserenthärter verwenden.
2. Metallteile und Glas bei Bedarf mit kalklösendem Glasreiniger abreiben.
3. Wasser regelmässig wechseln.

Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten, wenden Sie sich an uns:

DYNCO AG
Tel. : 031 921 88 44

Fonatine Paroi de verre et acier inoxydable Art. 6577.112

Réglage du cours d'eau

Controller le cours d'eau lors la première installation. Après peu de temps l'eau doit couler de façon uniforme par la face de la paroi de verre.

Ceci ne peut fonctionner que quand la paroi est correctement nivelée et le débit de la pompe est bien dosé.

Et voilà comment procéder:

Important : Avant toute manipulation il faut séparer la pompe du circuit électrique. La fontaine ne doit pas être branchée à l'électricité

Niveler:

1. Dévisser les vis du guide dans le réservoir d'eau
2. Quand l'eau coule d'un côté seulement ou par la partie arrière du verre, il faut pousser respectivement lever doucement le cadre en acier de quelques mm vers la direction opposée du cours d'eau.
2. Revisser les vis, dès que l'eau coule régulièrement en uniformité.

Réglage de la pompe:

1. Brancher la pompe avec le tube et fixer à l'aide de la manchette. Ne pas encore brancher le câble.
2. Fixer le régleur au front de la pompe au milieu entre - et +. Mettre la pompe en marche par le courant électrique et bien observer le cours d'eau pendant quelques minutes.
3. Quand le résultat ne donne pas entière satisfaction, il faut tourner le régleur en direction + pour augmenter et – pour réduire le débit.
4. Il faut bien 24 heures jusqu' à ce que la fontaine soit rodée.

Recommandations:

1. Utiliser de l'eau distillée ou un produit adoucissant comme Aquasoft.
2. Nettoyer les parties en métal et le verre avec un détergent anticalcaire.
3. Changer l'eau régulièrement.

Veillez nous contacter pour des questions:

DYNCO AG
Tel. : 031 921 88 44

Parete d'acqua (cascata d'acqua) in acciaio inox Art. 6577.112

Regolazione del flusso della cascata

Dopo la prima installazione controllare il flusso dell'acqua. Dopo breve tempo deve scorrere in modo uniforme sulla parte anteriore della parete in vetro.

Ciò è possibile solo se la parete d'acqua è a livello e la portata della pompa è regolata correttamente. Le operazioni si eseguono nel modo seguente:

Importante: Prima di effettuare qualsiasi operazione staccare la spina della corrente. La fontana non deve essere collegata alla rete elettrica.

Livellamento:

1. Svitare le viti di arresto nella guida di scorrimento del serbatoio d'acqua
2. Se l'acqua scorre da una sola parte o sulla parte posteriore del vetro, la ornice deve essere spinta per alcuni mm, con cautela, nella direzione opposta o verso l'alto.
3. Quando l'acqua scorre in modo corretto, richiudere le viti di livellamento.

Regolazione della pompa:

1. Collegare la pompa al manicotto e fissarlo con le fascette. Non collegare ancora il cavo alla corrente elettrica.
2. Regolare la rotellina sulla parte anteriore della pompa tra – e + Collegare il cavo alla presa di corrente ed attendere qualche minuto.
3. Per diminuire od aumentare la portata d'acqua, ruotare la rotellina rispettivamente verso il segno – o verso il segno +.
4. Possono essere necessarie 24 ore prima che la fontana funzioni correttamente.

Raccomandazione:

1. Usare sempre acqua distillata o il decalcificatore Aqua Soft.
2. Se necessario, pulire le parti in vetro e metallo con un detersivo anticalcare per vetri.
3. Cambiare l'acqua regolarmente.

Per ulteriori domande o chiarimenti, rivolgetevi a:

DYNCO AG
Tel. : 031 921 88 44