

MIO★STAR

STRAIGHT 230 ION

KURZANLEITUNG

Schnellstart

- 1 Netzstecker einstecken (100-240 V)
- 2 Durch langes Drücken von Ein-/Austaste  Gerät einschalten
- 3 Mit +/- gewünschte Temperatur einstellen (170 bis 230 °C). Die LED blinkt weiss/blau, bis die Temperatur erreicht ist
- 4 Sobald die blaue Anzeige ständig leuchtet, mit der Behandlung beginnen. **⚠ VORSICHT! heiss!**
- 5 Nach Beenden durch langes Drücken von Ein-/Austaste  Gerät ausschalten, **Netzstecker ziehen** und Gerät komplett abkühlen lassen



WARNUNG! Gerät niemals in Bädewannen, Duschen etc. verwenden. Stromschlaggefahr!



LED-Anzeige

- Eingestellte Temperatur blinkt während Heizvorgang weiss/blau
- Leuchtet ständig blau, wenn Temperatur erreicht ist

Drehbarer Kabelaustritt



VORSICHT!

- Während Gebrauch heiss!

Netzkabel/-stecker 100-240 V



WARNUNG!

- Trocken halten!
- Nicht mit nassen Händen berühren. Kurzschlussgefahr!
- Nach Gebrauch nicht um Gerät wickeln



Ein-/Austaste

- Lange drücken

Haarschutz-Funktion aus-/einschalten

- Wird beim Einschalten automatisch aktiviert (= «SENSOR»-LED leuchtet)

Temperaturregler

- **170 °C** (tiefste Temperatur): für besonders empfindliches, feines Haar
- **230 °C** (höchste Temperatur): für dickes, naturgelocktes bis krauses Haar

Glätterplatten



VORSICHT!

- Während Gebrauch heiss!
- Kontakt zu Augen, Gesicht, Ohren, Hals, Nacken etc. vermeiden. Verbrennungsgefahr!

STRAIGHT 230 ION Haarglätter

Bedienungsanleitung

Verehrte Kundin, verehrter Kunde
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

⚠️⚡️ WARNUNG! Haarglätter nicht in der Badewanne, Dusche oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Wasch- oder Schwimmbecken, benutzen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!

Der Haarglätter ist durch Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose betriebsbereit.

Was Sie wissen sollten

- Für ein optimales Resultat sollte das Haar frisch gewaschen und gekämmt sein
- **Tip:** Haar vor dem Glätten mit einem feuchtigkeitsspendenden Haarprodukt pflegen (z.B. aus Ihrer Migros)
- **Vor der Benützung des Haarglätters Haare gut trocknen. (Gerät nicht mit nassen Haaren anwenden!)**
- Hinweis: Haare nur auf einer tiefen Stufe mit dem Haartrockner trocknen
- **ACHTUNG!** Den Haarglätter niemals zusammen mit Haarspray oder anderen chemischen Haarpflegeprodukten anwenden

⚠️ VORSICHT! Glätterplatten sind während Gebrauch heiss! Kontakt zu Augen, Gesicht, Ohren, Hals, Nacken etc. unbedingt vermeiden. Verbrennungs-/Verletzungsgefahr!

Der Haarglätter darf nur zum Glätten von menschlichem Kopfhaar verwendet werden, alle anderen Anwendungen sind missbräuchlich und können gefährlich sein. Wenden Sie den Haarglätter nicht bei Personen mit einem gestörten Temperaturempfinden an. Gerät nicht mit nassen Händen anwenden.

Aufheizen

- Netzstecker einstecken (100-240 V, 50-60 Hz)
- Gerät durch langes Drücken der Taste  einschalten (die LED «SENSOR» leuchtet)
- Die LED «200°C» blinkt und zeigt das Aufheizen der Glätterplatten an (dauert max. ca. ½ Minute)
- Mit den +/- -Tasten die benötigte Betriebstemperatur einstellen (siehe «Anwendung»). Die Glätterplatten werden aufgeheizt
- Den Haarglätter auf eine stabile, ebene, trockene und hitzebeständige Fläche legen. Während des Aufheizens nicht unbeaufsichtigt lassen
- Sobald die LED-Anzeige ständig leuchtet, haben die Glätterplatten eine konstante (und schonende) Betriebstemperatur erreicht. Sie können jetzt mit der Anwendung beginnen

Anwendung

Je nach Haartyp/-qualität müssen die folgenden **Temperatureinstellungen** eingehalten werden:

- **«170 °C»:** (tiefste Temperatur) für besonders empfindliches, feines Haar
- **«230 °C»:** (höchste Temperatur) für dickes, naturgelocktes, bis krauses Haar

Hinweis: im Zweifelsfalle immer mit tiefer Temperatur beginnen.

- Haar in gleichmässig breite Strähnen einteilen (nicht breiter als 5 bis 6 cm)
- Mit den Händen eine Strähne zwischen die heissen Glätterplatten legen und diese zusammendrücken

⚠️⚡️ VORSICHT! Heiss!

- Den Haarglätter sorgfältig und langsam vom Haaransatz ausgehend bis zu den Haarspitzen durchziehen (Glätterplatten dabei leicht zusammengepresst halten)
- Vorgang solange wiederholen, bis alle Strähnen geglättet sind

Hinweise:

- Nie länger als 2 Sekunden an der gleichen Stelle bleiben
- Achtung: empfindliches, feines Haar reagiert schneller auf die Behandlung als normales oder dickes Haar

- Haarglätter niemals an synthetischen Haarteilen/Perücken anwenden
- Haarglätter bei dauergewelltem Haar nur selten anwenden
- Das Haar vor dem Durchkämmen und Frisieren immer gut abkühlen lassen
- Der Haarglätter hat einen eingebauten Sicherheitsthermostat, der eine Überhitzung des Gerätes verhindert

Nach der Anwendung

- Gerät durch langes Drücken der Taste  ausschalten (die LED's erlöschen)
- **Netzstecker ziehen**
- Gerät auf wärmeempfindlicher Unterlage komplett abkühlen lassen

Haarschutz-Funktion «SENSOR»

- Die automatische Haar-Schutzfunktion wird beim Einschalten aktiviert («SENSOR» leuchtet)
- Je nach Feuchtigkeitsgrad der Haare, stellt sie die richtige Temperatur ein und schützt so das Haar vor Überhitzung
- Funktion ausschalten durch langes Drücken von 

Reinigung

- Vor Reinigungsarbeiten immer Gerät ausschalten, **Netzstecker ziehen** und Gerät abkühlen lassen
- Gehäuse sowie Glätterplatten nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen. Danach gut abtrocknen
- Netzstecker dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen
- **ACHTUNG!** Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden

⚠️ WARNUNG!

- **Den Haarglätter niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, oder damit in Berührung kommen lassen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!**

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch Gerät ausschalten (Taste  lange drücken) und **Netzstecker ziehen**
- Gerät vollständig abkühlen lassen

- **Sicherstellen, dass Gerät trocken ist**
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

⚠️ WARNUNG! Das Netzkabel niemals um den Haarglätter wickeln, da dies zu Kabelbrüchen führt. Kurzschlussgefahr!

- Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, sollte es vor Staub, Fusseln oder Schmutz geschützt werden

Sicherheitsvorschriften ⚠️

– **Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen**

- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
- Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen
- Personen mit Dyskinesie dürfen das Gerät nicht alleine anwenden
- **VORSICHT!** Während des Betriebs werden die Glätterplatten heiss: Kontakt zu Augen, Gesicht, Ohren, Hals, Nacken etc. vermeiden. Verbrennungsgefahr!
- **VORSICHT!** Niemals mit der Hand die heissen Glätterplatten berühren
- Haarglätter niemals an synthetischen Haarteilen/Perücken anwenden
- Nach Gebrauch Haarglätter immer vollständig abkühlen lassen!
- **Den Netzstecker ziehen:**
 - vor jedem Verlassen des Raums
 - vor einer längeren Pause
 - nach dem Gebrauch
 - vor jeder Reinigung
- Haarglätter immer ausschalten, wenn er beiseite gelegt wird
- Gerät ohne Verlängerungskabel anwenden
- Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- **ACHTUNG!** Das Gerät im Betrieb

nie auf weiche Kissen und Decken oder auf Papier- oder Holzunterlagen legen. Brandgefahr!

- **ACHTUNG!** Haarglätter nie in der Nähe von brennbaren Materialien oder offenen Flammen anwenden: Mindestabstand von 50 cm einhalten!
- **ACHTUNG!** Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es am Netz angeschlossen ist
- **WARNUNG!** Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Stromschlaggefahr!
- Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson
- **WARNUNG!** Auf keinen Fall nach dem Gerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen und ans Stromnetz angeschlossen ist: **Zuerst Netzstecker ziehen!**
- Gerät auf trockene, stabile, ebene und hitzebeständige Flächen legen und darauf achten, dass es nicht in ein Waschbecken, Badewanne etc. rutschen/fallen kann
- **WARNUNG!** Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr!
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Nur Original-Ersatzteile benutzen
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben
- **WARNUNG!** Plastikbeutel vernichten. Denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Erststückergefahr!

Garantie

3 Jahre M-Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und

Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Allgemeine Bestimmungen:

- Nicht unter die Garantie fallen:
 - normale Abnutzung
 - Folgen unsachgemässer Behandlung
 - Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
 - Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind
- Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS autorisierte Service-Stellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig. Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

Konformität

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU: Niederspannungsrichtlinie (LVD)

2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

2015/863/EU: Beschränkung (der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS))

LVD: EN 60335-1, EN 60335-2-23, EN 62233
EMC: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter:
www.migros-service.ch

 100-240 V / 50-60 Hz, 50 W
V1/30/2021
Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS  M-INFOLINE
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

7181.031 -D-