

7710.050 Techline DVC 64

Freischaltung Codefree

Activation de la fonction code free

Impostazione della funzione code free

1. Gerät muss eingeschaltet sein.
 2. Schublade offen
 3. Drücken Sie '0 5 2 0 ↑↓← →
-

1. Mettre l'unité en marche
 2. Ouvrir la platine à DVD
 3. Presser sur ' 0 5 2 0 ↑↓← →
-

1. L'unità deve essere accesa
2. Il cassetto porta DVD deve essere aperto
3. Digitare ' 0 5 2 0 ↑↓← →