









## APPARIER VOTRE HERO3 À LA TÉLÉCOMMANDE WI-FI

Avant de pouvoir utiliser pour la première fois la télécommande Wi-Fi pour contrôler votre HERO3, vous devez appairer les deux dispositifs. Tout d'abord, assurez-vous que la caméra et la télécommande sont **ETEINTES**.

---






### Sur la caméra:




---

1. Appuyez sur [  ] pour **ALLUMER** votre HERO3.
  2. Appuyez sur [  ] pour **ACTIVER** le Wi-Fi, puis à nouveau sur [  ] pour accéder au menu [  ].
  3. Appuyez sur [ **S** ] pour entrer dans le menu [  ].
  4. Appuyez sur [  ] pour naviguer jusqu'à **Wi-Fi RC**. Appuyez sur [ **S** ] pour sélectionner.
  5. Appuyez sur [  ] pour naviguer jusqu'à **NOUVEAU**, puis sur [ **S** ] pour sélectionner.
  6. Vous verrez apparaître [  ].
- 

### Sur la télécommande Wi-Fi:

---

1. Tout en maintenant le bouton [  ] enfoncé, appuyez sur le bouton [  ] et relâchez-le pour **ACTIVER** la télécommande en mode d'appariement.
2. Dès que vous voyez apparaître [  ] sur l'écran de la télécommande, vous pouvez relâcher le bouton [  ].
3. L'icône [  ] apparaîtra sur les deux écrans une fois que les dispositifs auront été appariés.
4. La télécommande vous demandera si vous souhaitez **BRANCHER UNE AUTRE** caméra.

- a. Si oui, appuyez sur [  ] pour sélectionner **OUI**, puis recommencez le processus d'appariement.
- b. Si non, appuyez sur [  ] pour naviguer jusqu'à **NON**, puis sur [  ] pour sélectionner.

Vous pouvez maintenant utiliser la télécommande Wi-Fi pour contrôler votre HERO3. Pour obtenir plus d'informations ou de l'aide, visitez notre site [\*\*gopro.com/support\*\*](https://gopro.com/support).