MIO★STAR

POWER CLEANER VAC 715 M-POWER

Akku-Besenstaubsauger | Aspirateur balai sans fil
Scopa elettrica a batteria

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger-CAG-2019)--DH-06-blau.indd 1 05.06.20 KW23 10:06

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger-CAG-2019)--DH-06-blau.indd 2 05.06.20 KW23 10:06

Mio Star POWER CLEANER VAC 715 M-POWER

Deutsch

Gratulation!

Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches mit grösster Sorgfalt hergestellt wurde. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen.
Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Bedienungsanleitung gut durchzulesen und vor allem die Sicherheitshinweise genau zu beachten.
Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht benutzen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Sicherheitshinweise	2
Hinweise zu dieser Anleitung	5
Auspacken	5
Übersicht der Geräte- und Bedienteile	6
Inbetriebnahme	7
– Vor der ersten Inbetriebnahme	7
– Verwendungszweck	7
– Wandhalterung montieren	8
– Akku laden	9
– Mit Motorbürste saugen	10
Reinigung	12
– Staubbehälter leeren	12
– Staubbehälter reinigen	13
– Bürstenwalze reinigen	14
Aufbewahrung / Wartung	15
Störungen	16
Entsorgung / Recycling	17
Technische Daten	17
Konformität	18
Daten Akkuladegerät	18

Wussten Sie schon?

Unter **www.migros-service.ch** finden Sie eine grosse Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen. Somit können Sie die Lebenszeit Ihres Gerätes deutlich verlängern.

Einfach die Produktbezeichnung oder Artikel-Nr. des Gerätes ins Suchfeld eingeben und das gewünschte Ersatzteil / Zubehör bestellen.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 1 05.06.20 KW23 10:06

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Netz anschliessen. Sie enthalten wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise.

- Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für Nachbenutzer aufbewahren.

Sicherheit bestimmter Personengruppen

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

⚠ VORSICHT! Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder sich auf das Gerät stellen oder setzen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät, dem Ladegerät sowie dem Netzkabel fernhalten.

⚠ WARNUNG! Verpackungsmaterialien ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und entsorgen. Erstickungsgefahr!

Gerät sicher anschliessen

Das Gerät wird mit elektrischem Strom aufgeladen, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Daher besonders auf Folgendes achten:

- Gerät und Ladegerät vor dem Benutzen auf eventuelle Beschädigungen kontrollieren. Niemals ein defektes Gerät oder ein defektes Ladegerät betreiben.
- Ladegerät nur an Steckdosen anschliessen, die den Angaben auf dem Typenschild des Ladegerätes entsprechen.
- Niemals versuchen, Gerät oder Ladegerät eigenständig zu reparieren. Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen an Gerät und Ladegerät nur durch den MIGROS-Service durchgeführt werden. Defekte Geräte durch den MIGROS-Service kontrollieren/reparieren lassen.

⚠ WARNUNG! Gerät oder Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder mit Flüssigkeiten behandeln. Gerät und Ladegerät von Regen und Nässe fernhalten. Gerät und Ladegerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit benutzen, aufbewahren oder aufladen. Stromschlaggefahr!

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger_CAG-2019)--DH-06-blau.indd 2 05.06.20 KW23 10:06

Sicherheitshinweise

⚠ VORSICHT! Gerät und Ladegerät nicht mit nassen Händen anfassen. Beim Herausziehen des Ladegerätes aus der Steckdose immer direkt am Ladegerät ziehen.

- Darauf achten, dass das Netzkabel nicht geknickt, eingeklemmt oder überfahren wird oder mit Hitzequellen, Feuchtigkeit oder scharfen Kanten in Berührung kommt.

⚠ VORSICHT! Darauf achten, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.

- Vor dem Reinigen oder Warten des Geräts sowie vor dem Zubehörwechsel Gerät ausschalten und sicherstellen, dass das Ladegerät nicht angeschlossen ist.

Sicherheit beim Umgang mit Akkus

⚠ WARNUNG! Bei falschem Umgang mit Akkus besteht Verletzungs- und Explosionsgefahr.

Den Akku vor der ersten Inbetriebnahme und nach langem Nichtgebrauch komplett aufladen.

- Akku niemals durch andere Akkus oder Batterien ersetzen.
- Akkus niemals kurzschliessen, d. h. nicht beide Pole zur gleichen Zeit berühren, insbesondere nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen. Akkus so lagern, dass sie auch bei der Lagerung nicht durch andere Akkus oder Metallgegenstände kurzgeschlossen werden.
- Zum Aufladen des Akkus ausschliesslich das mitgelieferte Ladegerät verwenden. Den Akku keinesfalls mit einem anderen Ladegerät laden. Das mitgelieferte Ladegerät wiederum ausschliesslich zum Aufladen des Akkus verwenden.
- Akku nach Gebrauchsende ausbauen. Akku danach umgehend an eine entsprechende Sammelstelle in Ihrer Nähe übergeben und so einer sicheren und umweltgerechten Entsorgung zuführen. Akkus niemals über den Hausmüll entsorgen!

⚠ WARNUNG! Vor dem Ausbauen des Akkus sicherstellen, dass das Ladegerät aus der Steckdose gezogen ist.

- Akkus niemals auseinander nehmen, hohen Temperaturen aussetzen oder ins Feuer werfen.
- Bei unsachgemässem Umgang kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Akku nicht länger verwenden, wenn er beschädigt ist oder gar Flüssigkeit austritt.
- Falls Flüssigkeit ausgetreten ist, Kontakt mit der Flüssigkeit vermeiden.
- Falls es zu Kontakt mit der Flüssigkeit gekommen ist, diese umgehend mit reichlich Wasser abspülen. Bei Folgeerscheinungen (egal welcher Art) einen Arzt aufsuchen.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 3 05.06.20 KW23 10:06

Rotierende Motorbürste
Das Gerät besitzt eine angetriebene Motorbürste. Diese kann Verletzungen hervorrufen. Daher Folgendes beachten:

- Vor der Reinigung oder der Wartung des Geräts sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist und nicht lädt.
- ACHTUNG! Nicht in der Nähe von Kabeln, Leitungen und langen Fransen saugen. Zum einen besteht die Gefahr, dass die Kabelisolierung beschädigt wird. Zum anderen können sich diese Gegenstände in der Motorbürste verheddern und so das Gerät schädigen.

⚠ VORSICHT! Während des Saugens darauf achten, dass keine Kleidungsstücke (Tuch, Schal etc.) oder lange Haare in die Motorbürste gelangen können. Verletzungsgefahr!

- Darauf achten, dass zu keiner Zeit Körperteile unter die Motorbürste gelangen können.

Bestimmungsgemässe Verwendung
Dieses Produkt ist für den Haushaltgebrauch und nicht für den kommerziellen Dauereinsatz konzipiert. Das Gerät darf ausschliesslich für das Reinigen auf ebenen, normal verschmutzten Hartböden, kurzflorigen Teppichen oder Garnituren eingesetzt werden, die den Belastungen der rotierenden Motorbürste unbeschadet standhalten.

Setzen Sie den Bodenstaubsauger ausschliesslich im Haushalt für das Saugen von trockenen, normal verschmutzten Bodenbelägen sowie je nach gewähltem Zubehör auch Möbeln und Polstern ein. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss und ist untersagt.
ACHTUNG! Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben Wärmequellen ab (z.B. offenen Feuern, Cheminée, Heizung, Ofen). Vermeiden Sie direkte Sonnenstrahlung. Die Hitze kann das Gerät beschädigen.

⚠ **VORSICHT! Um Verletzungen, Bränden und Schäden vorzubeugen, darf das Gerät nicht eingesetzt werden für das Saugen von:**

- Menschen, Tieren oder Pflanzen. Gerät stets von Körperteilen, Haaren und Kleidungsstücken fernhalten.
- glühenden, brennenden oder glimmenden Partikeln (wie z. B. Asche, Kohle, Holzkohle, Zigaretten, Streichhölzer).
- explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen.
- sehr feine Materialien wie Zement, Toner, Kalk, Mehl usw.
- Wasser und anderen Flüssigkeiten, z. B. feuchten Teppichreinigern.
- Öl, nassen Staub.
- spitzen Gegenständen wie Glassplittern, Nägeln.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 4 05.06.20 KW23 10:06

Sicherheitshinweise

- Schmutzmengen, die übliche Schmutzmengen in Menge oder Partikelgrösse überschreiten, z. B. Bauschutt.
- Bonbonpapiere, Plastikbeutel, Papierschnipsel usw.

ACHTUNG! Verboten ist ausserdem:

- Die Verwendung in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen. Brand- und Explosionsgefahr!
- Selbstständiges Umbauen oder Reparieren des Geräts oder des Ladegerätes.
- Hineinstecken von Gegenständen in Geräteöffnungen. Hiervon ausgenommen ist das dafür vorgesehene Zubehör.

Hinweise zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an die M-Infoline (Telefonnummer auf der Rückseite dieser Anleitung).

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an Nachbenutzer weiter.

Auspacken

- **Gerät und Zubehör aus der Verpackung nehmen**
- **Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile vorhanden sind** (siehe Abbildung nächste Seite)
- **Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung** (100-240 V) mit der Gerätespannung übereinstimmt (siehe Leistungsschild des Ladegerätes)
- ⚠ **WARNUNG! Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel,** denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden! Erstickungsgefahr!

Tipp:

- Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service usw.)

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 5 05.06.20 KW23 10:06

Übersicht der Geräte- und Bedienteile



1. Rotierende Motorbürste mit LED-Beleuchtung
2. Fugendüse
3. Entriegelungstaste Bürste
4. Polsterdüse
5. Entriegelungstaste
6. Saugrohr
7. Entriegelungstaste
8. Gerät
9. Akkuanzeige
10. Ein-/Ausschalter (⏻) und Leistungsstufe (**I**/**II**)
11. Staubbehälter
12. Zykloneneinheit
13. Filter/Motorschutzfilter
14. Ansaugöffnung (trocken halten/nicht abdecken)
15. Ladebuchse (Rückseite)
16. Luftauslass (nicht zuhalten/abdecken)
17. Akku (eingebaut)
18. Ladekabel von Ladegerät
19. Wandhalterung
20. Ladegerät

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?
Unter **www.migros-service.ch** können Sie zu diesem Gerät das passende Zubehör und Ersatzteil bestellen.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 6 05.06.20 KW23 10:06

Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme

WARNUNG! Bitte beachten Sie, dass unsachgemässer Umgang mit Strom tödlich sein kann. Bitte lesen Sie daher die Sicherheitshinweise auf Seite 2 und die nachfolgenden Sicherheitsmassnahmen:

- Staubsauger nur in trockenen Räumen verwenden
- Keine Flüssigkeiten wie Wasser usw. aufsaugen
- Keine spitzen, scharfen, brennenden oder glimmenden Gegenstände einsaugen (wie Scherben, Nadeln, Zigaretten, brennende Asche etc.)
- Vollen Staubbehälter sofort entleeren
- Niemals Toner-Staub (von Laserdruckern, Kopiergeräten) oder sehr feinen Staub aufsaugen (Zement, Gips, Asche, Bau- und Betonstaub etc.)
- Niemals ohne Motorschutzfilter staubsaugen

Vor dem ersten Gebrauch Halterung montieren und Akku aufladen (siehe Seite 8 und 9).

Verwendungszweck

Mit diesem Staubsauger können Sie bequem und mit geringem Kraftaufwand staubsaugen. Dank dem hocheffizienten Filter, werden selbst allerfeinste Partikel im Gerät zurückgehalten. Damit ist ein staubfreies und allergikerfreundliches Klima in einem gesunden und sauberen Zuhause garantiert.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 7 05.06.20 KW23 10:06

Inbetriebnahme



Wandhalterung montieren

- Position von Halterung an Wand anzeichnen
- Von Boden bis Unterseite Halterung: 94 cm
- Halterung gerade an Wand halten und die beiden Bohrlöcher an die Wand zeichnen
- Zwei Löcher bohren (ø ca. 8 mm)
- Dübel einsetzen
- Wandhalterung mit mitgelieferten Schrauben befestigen. Kabel dabei nicht quetschen/einklemmen

- Ladegerätekabel auf der Halterung in den Steg stecken. Kabellänge nach oben ca. 15 cm



Gerät fixieren

- Gerät auf Motordüse stellen und in Halterung einhängen (auf Akkuunterseite)

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 8 05.06.20 KW23 10:06





ca. 5 h.

Akku laden

Akku am besten vor jedem Gebrauch laden, insbesondere nach längerem Nichtgebrauch. Dies erhöht die Lebensdauer des Akkus und sorgt für möglichst lange Reinigungszyklen.

- Netzteiladapter des mitgelieferten Ladegeräts in die Anschlussbuchse des Geräts stecken (auf Rückseite)
- Mitgeliefertes Ladegerät an Steckdose anschliessen
  - LEDs am Handgriff beginnen langsam zu blinken. Je mehr LEDs blinken, desto weiter ist der Ladevorgang fortgeschritten
  - Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten während 5 Minuten alle LEDs und erlöschen anschliessend. Der Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 5 Stunden
- Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose
- Ziehen Sie den Stecker des Netzteils aus der Anschlussbuchse des Geräts

- **TIPP**: Mit vollständig geladenem Akku beträgt die Betriebszeit bis ca. 20 Minuten (im **Power-Modus** (**II**)) bzw. 40 Minuten (im **Eco-Modus** (**I**))

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 9 05.06.20 KW23 10:06

Inbetriebnahme





Mit Motorbürste saugen

⚠ VORSICHT! Prüfen Sie das Gerät vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Ein beschädigtes Gerät darf nicht verwendet werden. Verletzungsgefahr!

- ACHTUNG! Setzen Sie nur unbeschädigte Düsen ein. Beschädigte Düsen können Oberflächen oder Gegenstände beschädigen
- **TIPP**: Die Motorbürste kann auch ohne Saugrohr benutzt werden, um z. B. Möbel abzusaugen
- Dabei darauf achten, dass der Boden oder die Oberfläche der Beanspruchung durch die Bürstenwalze unbeschadet standhält
- Vor dem Anbringen oder Wechseln von Zubehör Gerät ausschalten





Hartböden saugen

- Motorbürste am Saugrohr anbringen. Dann Saugrohr an Gerät anbringen
- Ein-/Ausschalter (⏻) nach unten schieben, um das Gerät einzuschalten. Es stehen zwei Leistungsstufen zur Verfügung (**I** = **Eco-Modus** mit reduzierter Leistung oder **II** = **Power-Modus**)
- Boden absaugen
- **HINWEIS**: Beim Einschalten des Gerätes startet die Motorbürste automatisch und die LED-Beleuchtung leuchtet auf
- Nach Gebrauch Ein-/Ausschalter (⏻) ganz nach oben schieben, um das Gerät auszuschalten
- Staubbehälter leeren und reinigen (siehe Kapitel «Reinigung»)

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 10 05.06.20 KW23 10:06

Inbetriebnahme

Teppiche saugen

- **TIPP**: Mit der Motorbürste können nur kurzflorige Teppiche gesaugt werden
- Sicherstellen, dass der Untergrund der Beanspruchung durch die Bürstenwalze unbeschadet standhält. Tipp: Bürste an einer schlecht sichtbaren Stelle testen
- Ein-/Ausschalter (⏻) nach unten schieben, um das Gerät einzuschalten. Es stehen zwei Leistungsstufen zur Verfügung (**I** = **Eco-Modus** mit reduzierter Leistung oder **II** = **Power-Modus**)

- Nach Gebrauch Ein-/Ausschalter (⏻) ganz nach oben schieben, um das Gerät auszuschalten
- Staubbehälter leeren und reinigen (siehe Kapitel «Reinigung»)



Mit Zubehör saugen

- **TIPP**: Das Zubehör kann auch ohne Saugrohr benutzt werden, um z. B. Möbel abzusaugen
- Fugendüse oder Polsterdüse auf Saugrohr oder auf Gerät stecken
- Die Polsterdüse hat eine verschiebbare Bürste, die sich bei Bedarf nach vorne schieben lässt: Entriegelungstaste drücken und Bürste nach vorne (= mit Bürste) oder nach hinten (= ohne Bürste) schieben lässt. Tipp: auf kratzempfindlichen Oberflächen Bürste verwenden
- Ein-/Ausschalter (⏻) nach unten schieben, um das Gerät einzuschalten. Es stehen zwei Leistungsstufen zur Verfügung (**I** = **Eco-Modus** mit reduzierter Leistung oder **II** = **Power-Modus**)
- Untergrund absaugen
- Nach Gebrauch Ein-/Ausschalter (⏻) ganz nach oben schieben, um das Gerät auszuschalten
- Staubbehälter leeren und reinigen (siehe Kapitel «Reinigung»)

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 11 05.06.20 KW23 10:06

Reinigung



Staubbehälter leeren

- Vor jeder Reinigung Gerät ausschalten, Ladegerät ausstecken
- Der Staubbehälter kann nur begrenzte Schmutzmengen aufnehmen (Markierung **MAX** auf Staubbehälter beachten)
- Den Staubbehälter daher am besten nach jedem Reinigungsvorgang leeren
- Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist und das Gerät nicht lädt (Stecker von Ladegerät ziehen)

- Staubbehälter an der Unterseite festhalten und von Gerät abziehen (1.) (Behälter ist eingeschnappt)
- Staubbehälter über Mülleimer halten
- Durch Drücken des seitlichen Knopfs (2.) den Deckel (3.) öffnen
- Staubbehälter leeren

- Deckel wieder schliessen (schnappt ein)
- Kontrollieren, ob der weisse Filter/Motorschutzfilter ganz im Staubbehälter sitzt
- Staubbehälter zuerst unten am Motor einhängen (4.) und nachher zum Rohr schwenken, bis er einrastet (5.). Auf guten Halt achten

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 12 05.06.20 KW23 10:06

Reinigung



Staubbehälter reinigen

- Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist und das Gerät nicht lädt (Stecker von Ladegerät ziehen)
- Zubehör/Saugrohr abnehmen
- Staubbehälter entriegeln, entnehmen und leeren (siehe vorheriger Abschnitt)



- Filter/Motorschutzfilter vorsichtig nach oben abziehen
- Zykloneneinheit an Griff festhalten und nach aussen ziehen



- Zykloneneinheit oben und unten festhalten und aufdrehen (= Bajonettverschluss)



- Alle Teile gründlich reinigen. Die Teile lassen sich mit Wasser (ohne Reinigungsmittel) reinigen
- Nach dem Reinigen die Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen. ACHTUNG! Die Teile lassen sich immer nur in der richtigen Position zusammensetzen. Keine Gewalt anwenden

- ACHTUNG!
  - Mit Wasser gereinigte Teile müssen **vor dem Zusammenbau 100 % trocken** sein. Andernfalls verkleben im Inneren anhaftende Verunreinigungen und das Gerät kann Schaden nehmen. Bis der Filter trocken ist, kann es bis zu drei Tagen dauern
  - Teile auf keinen Fall im Geschirrspüler reinigen, da diese sonst Schaden nehmen und es auch höchst unhygienisch ist

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 13 05.06.20 KW23 10:06

Reinigung

Bürstenwalze reinigen

- Durch Verschmutzung kann sich die Bürstenwalze möglicherweise nicht mehr frei drehen
- Reinigen Sie die Bürstenwalze regelmässig
- Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist und das Gerät nicht lädt (Stecker von Ladegerät ziehen)
- Motorbürste vom Saugrohr abziehen
- Motorbürste auf den Boden legen (= Unterseite nach oben)
- Arretierung der Bürste mit einer Münze öffnen (Schlosssymbole bei Arretierung beachten)



- Arretierung nach vorne aufschwenken



- Bürste anheben und entnehmen



- Bürste von Haaren und Schmutz befreien, ggf. vorsichtig eine Pinzette oder Schere benutzen
- Bürste zuerst auf der linken Seite und dann rechts in der Halterung einsetzen
- Arretierung zuklappen und dann mit einer Münze schliessen (auf guten Halt achten)



- ⚠**WARNUNG! Gerät und Ladegerät niemals ins Wasser tauchen oder unter fliessendem Wasser reinigen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!**
- **ACHTUNG!** Keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel verwenden
- Gerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen und danach trocknen lassen. Den Netzstecker dabei nicht berühren bzw. nie feucht reinigen

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 14 05.06.20 KW23 10:06

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät in der Original-Verpackung aufzubewahren

Wartung

- Gerät regelmässig reinigen (Staubbehälter, Zyklonenheit, Filter und Bodendüse)
- Das Gerät ist wartungsfrei und braucht nicht geschmiert oder geölt zu werden. Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen

Zubehör und Ersatzteile

- Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach unter **www.migros-service.ch** bestellen

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 15 05.06.20 KW23 10:06

Störungen



Damit möglichst gar keine Probleme auftreten, ist es wichtig, den Staubbehälter rechtzeitig zu leeren sowie bei dieser Gelegenheit den Motorschutzfilter zu kontrollieren und zu reinigen.

Störung	mögliche Ursache / Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Akku ist völlig leer. Gerät ausschalten und Akku laden (Kapitel «Akku laden», Seite 9)
Gerät lässt sich nicht laden (LEDs blinken nicht)	Netzteil ist nicht korrekt eingesteckt. Prüfen, ob Netzteilstecker bzw. Ladegerät korrekt in ihren Buchsen sitzen (Kapitel «Akku laden», Seite 9)
	Steckdose funktioniert nicht. Ladegerät an anderer Steckdose anschliessen
Gerät nimmt kaum Schmutz auf	Staubbehälter muss geleert oder Motorschutzfilter und Zykloneneinheit müssen gereinigt werden (Kapitel «Staubbehälter leeren», Seite 12)
Betriebsdauer verkürzt sich zunehmend	Bürstenwalze ist verschmutzt und muss gereinigt werden (Kapitel «Bürstenwalze reinigen», Seite 14)
Bürstenwalze dreht sich langsam oder unregelmässig	Bürstenwalze ist verschmutzt und muss gereinigt werden (Kapitel «Bürstenwalze reinigen», Seite 14)
Bürstenwalze und LEDs schalten sich selbstständig aus	Es handelt sich hierbei um eine Sicherheitsfunktion, die einen Defekt an der Düse bei verklemmter Bürstenwalze verhindert
	Bürstenwalze ist verschmutzt und muss gereinigt werden (Kapitel «Bürstenwalze reinigen», Seite 14)
	Etwas hat sich in der Bürstenwalze verklemmt, z. B. beim Absaugen eines hochflorigen Teppichs. Um die Abschaltung aufzuheben, Gerät ausschalten (⏻), die Düse vom Saugrohr bzw. dem Handstaubsauger abnehmen und eventuelle Gegenstände entfernen, die die Bürstenwalze blockieren. Nach erneutem Einschalten funktionieren Bürstenwalze und LEDs wieder wie gewohnt

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 16 05.06.20 KW23 10:06

Entsorgung / Recycling

Dieses Produkt und dessen Akku dürfen nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als Konsumentin und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektro- und Elektronikaltgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikaltgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen. Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikaltgeräten schont die natürlichen Ressourcen. Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben, oder beim Hersteller des Geräts.

Technische Daten

Nennspannung (Ladegerät)		100-240 Volt / 50/60 Hz
Akku (Lithium-Ionen)		22.2 V / 2200 mAh / 48.84 W
Ladezeit		ca. 5 Stunden
Abmessungen ca.	Gerät ohne Zubehör	10 x 16 x 37 cm (B x H x T)
Länge Netzkabel		ca. 1.70 m
Inhalt Staubbehälter		max. 350 ml
Motorleistung		120 W
Luftmenge		10 l/s
Filtertyp		E10
Gewicht		ca. 1.3 kg
Zulassung		CE
M-Garantie		3 Jahre

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausführungsänderungen am Gerät vorbehalten.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 17 05.06.20 KW23 10:06

Konformität CE

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie (LVD)
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
2015/863/EU	Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
2019/1782/EU	Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile
LVD	EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 62233
EMC	EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

Daten Akkuladegerät

Entsprechend der Verordnung (EU) 2019/1782 für EPS (externe Netzteile):	
Hersteller	Dongguan Yinli Electronics Co., LTD
Modell	YLJXA-R260040
Spannung aus dem Versorgungsnetz	100-240 AC
Frequenz aus dem Versorgungsnetz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	26V DC
Ausgangsstrom	400 mA
Ausgangsleistung	10.4 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	82.17 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	76.87%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.1 W

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 18 05.06.20 KW23 10:06

Mio Star POWER CLEANER VAC 715 M-POWER

Félicitations!

En achetant cet appareil, vous venez d'acquérir un appareil de qualité, fabriqué avec soin. Bien entretenu, cet appareil vous rendra de grands services pendant de nombreuses années.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et bien respecter les consignes de sécurité.

Les personnes qui n'ont pas pris connaissance du mode d'emploi ne sont pas autorisées à utiliser l'appareil.

Français

Sommaire

	Page
Consignes de sécurité	20
A propos de ce mode d'emploi	23
Déballage	23
Eléments de l'appareil et de commande	24
Mise en marche	25
– Avant la 1ère mise en marche	25
– Utilisation	25
– Monter la fixation murale	26
– Charger la batterie	27
– Aspirer avec le suceur motorisé	28

	Page
Nettoyage	30
– Vider le bac à poussière	30
– Nettoyer le bac à poussière	31
– Nettoyer la brosse cylindrique	32
Rangement / Entretien	33
Problèmes	34
Elimination / Recyclage	35
Données techniques	35
Conformité	36
Données du chargeur de batterie	36

Le saviez-vous?

Sur le site **www.migros-service.ch**, vous trouverez une large gamme d'accessoires et de pièces de rechange, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement la durée de vie de votre appareil.

Pour commander et recevoir l'accessoire ou la pièce de rechange nécessaire, il suffit de taper dans la barre de recherche le nom du produit ou le numéro de l'article.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 19 05.06.20 KW23 10:06

Avant de brancher l'appareil au courant électrique veuillez lire attentivement ce mode d'emploi qui contient des consignes de sécurité et de fonctionnement importantes

- Lire attentivement le présent mode d'emploi et le conserver afin de le transmettre à tout autre utilisateur éventuel.

Sécurité de groupes spécifiques de personnes

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales restreintes, ou ne possédant pas l'expérience et/ou les connaissances suffisantes, si elles sont surveillées ou ont été instruites sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et si elles en ont compris les éventuels dangers.

⚠PRUDENCE! Empêcher les enfants de jouer avec l'appareil, ainsi que de monter ou de s'asseoir dessus. Les enfants ne doivent pas être autorisés à nettoyer ou à effectuer l'entretien de l'appareil sans surveillance.

- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil, du chargeur et du câble d'alimentation de l'appareil.

⚠AVERTISSEMENT! Stocker les emballages hors de la portée des enfants ou les mettre à la poubelle. Risque d'étouffement!

Branchement sécurisé de l'appareil

Cet appareil fonctionnant grâce à une alimentation électrique, un risque de décharge électrique existe. Il convient donc de respecter les consignes suivantes:

- Vérifier avant usage que l'appareil et le chargeur ne sont pas endommagés. Ne jamais mettre en marche un appareil ou un chargeur défectueux.
- Brancher le chargeur uniquement à une prise de courant dont les caractéristiques correspondent aux indications de la plaque signalétique de ce chargeur.
- Ne jamais tenter de réparer soi-même l'appareil ou le chargeur. Pour éviter tout risque, les réparations doivent être effectuées exclusivement par MIGROS-Service. Tout appareil défectueux doit être contrôlé/réparé par MIGROS-Service.

⚠AVERTISSEMENT! Ne jamais plonger l'appareil ou le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide, n'effectuer aucun traitement avec un liquide. Conserver l'appareil et le chargeur à l'abri de la pluie et de l'humidité. Ne pas utiliser l'appareil et le chargeur en plein air ni dans des pièces très humides. Risque de décharge électrique!

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 20 05.06.20 KW23 10:06

Consignes de sécurité

⚠PRUDENCE! Ne pas toucher l'appareil et le chargeur avec les mains humides. Pour débrancher le chargeur de la prise, toujours le saisir par le chargeur.
- Veiller à ce que le câble du chargeur ne soit ni vrillé, ni coincé, ni écrasé. Empêcher tout contact avec des sources de chaleur, d'humidité ou avec des objets tranchants.

⚠PRUDENCE! Veiller à ne pas laisser le câble de l'appareil dans le passage pour éviter tout risque de trébucher.
- Avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil, ainsi qu'avant de remplacer un accessoire, éteindre l'appareil et s'assurer que le chargeur n'est pas branché.

Sécurité lors de l'utilisation de la batterie
⚠ AVERTISSEMENT! Toute manipulation incorrecte de la batterie constitue un risque de blessure ou d'explosion.
Charger entièrement la batterie de l'appareil avant la première utilisation et après une longue période de non utilisation.
- Ne jamais remplacer la batterie par un accumulateur ou une autre batterie.
- Ne jamais court-circuiter la batterie, c'est-à-dire ne pas toucher les deux pôles en même temps, notamment à l'aide d'objets conducteurs de courant. Stocker la batterie de façon à ce qu'elle ne puisse pas être court-circuitée accidentellement par d'autres batteries ou objets métalliques.
- Utiliser uniquement le chargeur fourni pour la recharge de la batterie. Ne jamais charger la batterie avec un chargeur différent. De même, ne pas utiliser le chargeur fourni pour recharger autre chose que la batterie.
- A l'issue de sa durée de vie, la batterie doit être démontée. Ensuite, apporter immédiatement la batterie à un point de collecte près de chez vous pour garantir son recyclage conforme et respectueux de l'environnement. Ne jamais jeter une batterie avec les déchets ordinaires!

⚠AVERTISSEMENT! Avant de démonter la batterie, vérifiez que le chargeur est bien débranché au niveau de la prise.
- Ne jamais retirer la batterie ni l'exposer à des températures élevées, ni encore la jeter au feu.
- En cas de maniement incorrect, du liquide peut s'écouler de la batterie. Ne pas utiliser la batterie si elle est endommagée ou si du liquide s'en échappe.
- Eviter tout contact avec les liquides fuyant d'une batterie.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 21 05.06.20 KW23 10:06

- Si cela se produit malgré tout, rincer abondamment à l'eau courante la partie concernée. En cas d'hésitation, consulter un médecin.

Suceur motorisé pivotant

L'appareil est équipé d'un suceur motorisé pivotant, susceptible de provoquer des lésions. Par conséquent, bien respecter les consignes suivantes:

- Avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil, s'assurer que l'appareil est éteint et non en charge.
- ATTENTION! Ne pas passer l'aspirateur à proximité de câbles, de lignes électriques ou de longues franges. D'une part, vous risqueriez d'endommager l'isolation des câbles. D'autre part, ces objets risqueraient de s'emmêler dans le suceur pivotant et d'endommager l'appareil.

⚠PRUDENCE! Lorsque vous passez l'aspirateur, veillez à ce que le suceur motorisé n'aspire pas les vêtements/accessoires (châle, écharpe, etc.) ni les cheveux longs. Risque de lésions!

- Veiller à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve jamais sous le suceur motorisé.

Utilisation conforme

Cet appareil est réservé à un usage domestique et ne convient pas pour un usage continu de type professionnel. Il ne doit être utilisé que pour le nettoyage de sols durs plats et normalement sales, de tapis ou à poils ras ou d'accessoires en mesure de supporter sans dommages la contrainte exercée par le suceur motorisé.

Utilisez cet aspirateur exclusivement pour un usage domestique. Il est conçu pour le nettoyage des sols secs et normalement sales ainsi que des meubles et de leurs coussins à l'aide des accessoires adaptés. Toute utilisation autre que celle décrite est non conforme et donc interdite.

ATTENTION! Ne placez jamais directement l'appareil à coté d'une source de chaleur (par ex. flamme ouverte, cheminée, chauffage, four). Evitez toute exposition directe aux rayons du soleil. La chaleur endommagerait l'appareil.

⚠ **AVERTISSEMENT! Pour éviter tout risque de blessure, d'incendie, de dégâts matériels, il est interdit de passer l'aspirateur sur les objets suivants:**

- Personnes, animaux, plantes. Toujours tenir loin de toute partie du corps, ainsi que des cheveux et des vêtements.
- Particules incandescentes, (p. ex.: cendres, braises, charbon de bois, cigarettes, allumettes).
- Matières explosives ou facilement inflammables.
- Matériaux très fins, par ex. ciment, toner, chaux, farine, etc.
- Eau et autres liquides, par ex. les mousses nettoyantes pour tapis à base d'eau.
- Huile, poudre mouillée

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 22 05.06.20 KW23 10:06

Consignes de sécurité

- Objets pointus tels que du verre cassé ou des clous.
- Saletés dont la quantité ou la taille dépassent les proportions normales, p. ex. des gravats.
- Emballages de bonbons, sachets plastique, bouts de papier, etc.

ATTENTION! Il est également interdit:

- d'utiliser l'appareil à proximité de substances explosives ou facilement inflammables. Risque d'incendie ou d'explosion!
- de transformer ou de réparer soi-même l'appareil ou son chargeur.
- d'introduire des objets dans les ouvertures de l'appareil, à l'exception des accessoires prévus à cet effet.

A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi ne peut pas prendre en compte toutes les utilisations possibles. Pour toute information ou tout problème insuffisamment traité dans ce mode d'emploi ou ne l'étant pas du tout, merci de vous adresser à M-Infoline (numéro de téléphone à l'arrière de ce mode d'emploi).

Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et le remettre à tout utilisateur éventuel.

Déballage

- **Sortir l'aspirateur et les accessoires de l'emballage**
- **Contrôler la présence de toutes les pièces dans l'emballage** (voir image page 24)
- **Contrôler que la tension de réseau** (100-240 V) correspond à celle de l'appareil (voir plaquette du chargeur)
- ⚠ **AVERTISSEMENT! Détruire tous les sacs plastiques** qui peuvent être un jeu dangereux pour les enfants! Risque d'étouffement!

Conseil:

- Conservez l'emballage pour des transports éventuels (par ex. déménagement, réparation, etc.)

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 23 05.06.20 KW23 10:06

Eléments de l’appareil et de commande



1. Brosse motorisée rotative avec LED
2. Suceur pour fentes
3. Touche de déverrouillage de la brosse
4. Suceur à coussins
5. Touche de déblocage
6. Tuyau d’aspiration
7. Touche de déblocage
8. Appareil
9. Indicateur du niveau de charge de la batterie
10. Marche/arrêt (⏻) et vitesses (**I**/**II**)
11. Bac à poussière
12. Unité cyclonique
13. Filtre / Filtre protection moteur
14. Ouverture d’aspiration (garder au sec/ne pas couvrir)
15. Prise de charge (à l’arrière)
16. Ouverture de sortie d’air (ne pas couvrir/ne pas obstruer)
17. Batterie (intégrée)
18. Câble d’alimentation du chargeur
19. Fixation murale
20. Chargeur

Besoin d’un accessoire ou d’une pièce de rechange?
Vous pouvez commander les accessoires et pièces de rechange adaptés à cet appareil sur le site **www.migros-service.ch**

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger VCAG-2019)--DH-06-blau.indd 24 05.06.20 KW23 10:06

Avant la 1ère mise en marche

AVERTISSEMENT! Soyez extrêmement attentifs, car une manipulation inadéquate du courant électrique peut être fatale. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité de la page 20 et respecter les règles de sécurité suivantes:

- N'utiliser l'aspirateur que dans des locaux secs
- N'aspirer aucun liquide, tel que l'eau, etc.
- Ne pas aspirer d'objets pointus, coupants, en feu ou incandescents (comme éclats, aiguilles, cigarettes, cendres brûlantes, etc.)
- Vider le bac à poussière lorsqu'il est plein
- Ne jamais aspirer la poussière du toner (de l'imprimante, photocopieuse) ou les particules de poussière très fines (ciment, plâtre, cendres, de chantier etc.)
- Ne jamais aspirer sans filtre de protection du moteur

Avant la 1ère mise en marche, monter la fixation et charger la batterie (voir pages 26 et 27).

Utilisation

L'appareil permet un dépoussiérage facile et sans fatigue. Grâce au filtre très efficace, les plus fines particules de poussière sont retenues dans l'appareil, ce qui pour votre maison, et pour le bien-être des personnes allergiques, garantit une atmosphère saine et sans poussière.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 25 05.06.20 KW23 10:06

Mise en marche



Monter la fixation murale

- Marquer l'emplacement de la fixation murale
- De la base inférieure de la fixation jusqu'au sol: 94 cm
- Maintenir la fixation murale contre le mur en position verticale et marquer sur le mur l'emplacement des deux trous à percer
- Percer les deux trous (ø 8 mm environ)
- Insérer les chevilles
- Fixer la fixation murale avec les vis fournies. Ne pas écraser ni coincer le câble

- Insérer le câble du chargeur dans la languette située sur la fixation. Longueur du câble jusqu'en haut env. 15 cm



Fixer l'appareil

- Positionner l'appareil sur le suceur motorisé et l'accrocher au support (par le dessous de la batterie)

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 26 05.06.20 KW23 10:06





5 heures env.

Charger la batterie

Idéalement, rechargez la batterie avant chaque utilisation, notamment après une période d'arrêt prolongée. Cela permet d'augmenter la durée de vie de la batterie et de garantir des cycles de nettoyage aussi longs que possible.

- Brancher la fiche du chargeur fourni dans la prise femelle de l'appareil (située à l'arrière)
- Brancher le chargeur fourni à une prise de courant
  - Les LED de la poignée commencent à clignoter lentement. Plus les LED clignotent, plus la charge augmente
  - Quand la batterie est entièrement chargée, toutes les LED restent allumées 5 minutes, puis s'éteignent. Une batterie entièrement déchargée se recharge en 5 heures environ
- Débrancher le chargeur de la prise de courant
- Débrancher la fiche du chargeur de la prise de l'appareil

- **CONSEIL**: Lorsque la batterie est complètement chargée, la durée d'utilisation de l'appareil est d'env. 20 minutes (en **mode Power** (**II**)) ou de 40 minutes (en **mode Eco** (**I**))

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 27 05.06.20 KW23 10:06





Passer l’aspirateur avec le suceur motorisé

⚠ PRUDENCE! Contrôlez les éventuels endommagements de l’appareil avant chaque utilisation. Ne pas utiliser un appareil endommagé. Risque de blessure!

- ATTENTION! N’utiliser que des embouts/suceurs en parfait état. Un embout/suceur endommagé risque d’abîmer les surfaces ou les objets
- **CONSEIL**: Il est aussi possible d’utiliser le suceur motorisé sans le tube d’aspiration, p. ex. pour passer l’aspirateur sur les meubles
- S’assurer que le sol ou la surface à nettoyer est en mesure de résister à la contrainte exercée par le suceur motorisé sans subir de dommages
- Toujours éteindre l’appareil avant d’installer ou de remplacer les accessoires





Passer l’aspirateur sur des sols durs

- Fixer le suceur motorisé sur le tube d’aspiration, puis monter le tube sur l’appareil
- Faire coulisser vers le bas l’interrupteur marche/arrêt (⏻) afin de mettre l’appareil en route. Deux puissances d’aspiration sont disponibles (**I** = **mode Eco** avec puissance réduite, ou bien **II** = **mode Power**)
- Passer l’aspirateur sur le sol
- **REMARQUE**: dès que l’appareil est mis en route, le suceur motorisé démarre automatiquement et les LED s’allument
- Après utilisation, faire coulisser l’interrupteur marche/arrêt (⏻) vers le haut, afin d’éteindre l’appareil
- Vider et nettoyer le bac à poussière. (Voir chapitre «Nettoyage»)

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 28 05.06.20 KW23 10:06

Mise en marche

Passer l'aspirateur sur des moquettes ou des tapis

- **CONSEIL**: le suceur motorisé ne permet d'aspirer que des tapis/moquettes à poils ras
- S'assurer que la surface peut résister à la contrainte exercée par la brosse cylindrique, sans être endommagée. Conseil: Faire préalablement un test sur une partie non visible
- Faire coulisser l'interrupteur marche/arrêt (⏻) vers le bas pour allumer l'appareil. Deux puissances d'aspiration sont disponibles (**I** = **mode Eco** avec puissance réduite, ou bien **II** = **mode Power**)

- Après utilisation, faire coulisser l'interrupteur marche/arrêt (⏻) vers le haut pour éteindre l'appareil
- Vider et nettoyer le bac à poussière (voir «Nettoyage»)



Passer l'aspirateur avec les accessoires

- **CONSEIL**: Il est aussi possible d'utiliser les accessoires sans le tube d'aspiration, par ex. pour passer l'aspirateur sur les meubles
- Insérer le suceur pour fente ou le suceur à coussins sur le tube d'aspiration ou bien sur l'appareil
- Le suceur à coussins est doté d'une brosse coulissante, qui peut si nécessaire être poussée vers l'avant: appuyer sur la touche de déblocage et faire coulisser la brosse vers l'avant (= avec brosse) ou vers l'arrière (= sans brosse). Conseil: utiliser le suceur avec brosse sur les surfaces qui se rayent facilement
- Faire coulisser l'interrupteur marche/arrêt (⏻) vers le bas pour mettre l'appareil en route. Deux puissances d'aspiration sont disponibles (**I** = **mode Eco** avec puissance d'aspiration réduite, ou bien **II** = **mode Power**)
- Passez l'aspirateur sur le sol
- Après utilisation, faire coulisser l'interrupteur marche/arrêt (⏻) vers le haut pour éteindre l'appareil
- Vider et nettoyer le bac à poussière (voir «Nettoyage»)

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 29 05.06.20 KW23 10:06

Nettoyage



Vider le bac à poussière

- Avant toute opération de nettoyage, éteindre l'appareil et débrancher le chargeur du secteur
- Le bac peut contenir une quantité de poussière limitée (respecter le marquage **MAX** sur le bac à poussière)
- Il est donc recommandé de vider le réservoir à poussière après chaque utilisation
- S'assurer que l'appareil est éteint et qu'il n'est pas en charge (débrancher la fiche du chargeur)

- Saisir le bac à poussière par le bas et l'extraire de l'appareil (1.) (le bac à poussière est encastré)
- Tenir le bac à poussière au-dessus de la poubelle
- Appuyer sur la touche latérale (2.) pour ouvrir le couvercle (3.)
- Vider le bac à poussière

- Refermer le couvercle du bac (il doit s'encliqueter)
- S'assurer que le filtre blanc/le filtre de protection du moteur est parfaitement inséré dans le bac à poussière
- Accrocher tout d'abord le bac à poussière au moteur (4.), puis le pousser vers le tube jusqu'à encliquetage (5.). S'assurer qu'il est bien fixé

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 30 05.06.20 KW23 10:06

Nettoyage



filtre/filtre de protection du moteur







Nettoyer le bac à poussière

- S'assurer que l'appareil est éteint et qu'il n'est pas en charge (débrancher la fiche du chargeur)
- Ôter les accessoires/ le tube d'aspiration
- Débloquer le bac à poussière, l'ôter et le vider (voir chapitre précédent)

- Extraire délicatement le filtre/filtre de protection du moteur en le tirant vers le haut

- Ôter l'unité cyclone en le tenant par sa poignée

- Tenir l'unité cyclone par le haut et le bas, et la dévisser (= fermeture à baïonnette)

- Nettoyer soigneusement toutes les parties de l'unité. Celles-ci peuvent être lavées à l'eau (sans produit)
- Après le nettoyage, remonter les différentes parties de l'unité cyclone en procédant à l'inverse.
  ATTENTION! Les parties ne peuvent être réassemblées que si elles sont dans la bonne position. Ne pas forcer

- ATTENTION!
  - **Bien sécher à 100%** toutes les parties nettoyées à l'eau **avant de remonter l'unité**. Si tout n'est pas parfaitement sec, la saleté risquerait de rester collée à l'intérieur, ce qui endommagerait l'appareil. Le séchage complet du filtre peut prendre jusqu'à trois jours
  - Ne jamais laver les différentes parties au lave-vaisselle: cela risquerait de les endommager, et en outre ce n'est pas très hygiénique

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 31 05.06.20 KW23 10:06

Nettoyage



Nettoyage de la brosse cylindrique

- Les souillures peuvent éventuellement empêcher la brosse cylindrique de tourner correctement
- Nettoyez régulièrement la brosse cylindrique
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et qu'il n'est pas en charge (retirer la fiche du chargeur)
- Extraire le suceur motorisé du tube d'aspiration
- Placer la brosse cylindrique sur le sol (= côté inférieur vers le haut)
- Ouvrir le dispositif de blocage de la brosse à l'aide d'une pièce de monnaie (selon les symboles du cadenas)



- Faire basculer vers l'avant de dispositif de blocage



- Soulever la brosse et l'extraire



- Enlever les poils et les saletés du rouleau, en utilisant éventuellement une pince à épiler ou des ciseaux (avec précaution)
- Insérer la brosse dans le support: d'abord le côté gauche, puis le côté droit
- Appuyer sur le dispositif de blocage et le refermer à l'aide d'une pièce de monnaie (s'assurer que la brosse est bien fixée)



- **⚠AVERTISSEMENT! Ne jamais plonger l'appareil ni le chargeur dans l'eau, ne jamais les laver sous l'eau courante. Risque de court-circuit et de décharge électrique!**
- **ATTENTION!** Ne jamais utiliser d'ustensiles de nettoyage abrasifs, corrosifs ou qui rayent
- Ne nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon humide et le laisser ensuite sécher. Ne pas toucher la fiche et ne jamais l'humidifier

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 32 05.06.20 KW23 10:06

Rangement

- Si l'appareil reste inutilisé, éteignez-le et débranchez-le
- Rangez-le dans un endroit sec, propre et hors de portée des enfants. Nous conseillons de conserver l'aspirateur dans son emballage d'origine

Entretien

- Nettoyez régulièrement l'appareil (bac à poussière, unité cyclone, filtre et suceur motorisé)
- L'aspirateur ne nécessite aucun entretien et ne doit être ni graissé, ni huilé. Contrôlez régulièrement l'état du câble d'alimentation et de la fiche pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés

Accessoires et pièces de rechange

- Vous pouvez commander les accessoires et pièces de rechange adaptés à cet appareil sur le site **www.migros-service.ch**

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 33 05.06.20 KW23 10:06

Problèmes



Afin d'éviter les pannes, vider à temps le bac à poussière, contrôler et nettoyer à cette occasion le filtre de protection du moteur.

Problème	Cause éventuelle / Solution
Impossible de mettre l'appareil en marche	La batterie est entièrement déchargée. Eteindre l'appareil et recharger la batterie (voir chapitre «Charger la batterie». Page 27)
L'appareil ne charge pas (les LED ne clignotent pas)	Le chargeur n'est pas branché correctement. Vérifier que le connecteur ou la fiche du chargeur sont bien branchés (Chapitre «Charger la batterie». Page 27)
	La prise secteur est défectueuse. Brancher le chargeur à une autre prise
L'appareil n'aspire presque plus	Il faut vider le bac à poussière, ou bien nettoyer le filtre de protection moteur et l'unité cyclone (voir chapitre «Vider le bac à poussière» page 30)
La durée de fonctionnement ne cesse de réduire	La brosse cylindrique est sale et doit être nettoyée (voir chapitre «Nettoyage de la brosse cylindrique». Page 32)
La brosse cylindrique tourne lentement ou irrégulièrement	La brosse cylindrique est sale et doit être nettoyée (voir chapitre «Nettoyage de la brosse cylindrique». Page 32)
La brosse cylindrique et les LED s'éteignent automatiquement	Il s'agit d'une fonction de sécurité, qui sert à éviter que le suceur soit endommagé lorsque la brosse cylindrique est coincée
	La brosse cylindrique est sale et doit être nettoyée (voir chapitre «Nettoyage de la brosse cylindrique». Page 32)
	La brosse cylindrique est coincée, par exemple suite à l'aspiration d'une moquette à poils longs. Pour annuler l'extinction automatique, éteindre l'aspirateur (⏻), détacher le suceur du tube d'aspiration ou de l'aspirateur à main et retirer tout élément susceptible de bloquer la brosse cylindrique. Une fois l'appareil remis en marche, la brosse cylindrique et les LED fonctionneront à nouveau de manière habituelle

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 34 05.06.20 KW23 10:06

Elimination / Recyclage

Ce produit et sa batterie ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En tant que consommateur/trice, vous êtes tenu(e) de rapporter les appareils électriques et électroniques chez votre commerçant pour leur élimination en bonne et due forme. A leur tour, commerçants, fabricants et importateurs sont chargés de reprendre gratuitement les appareils électriques et électroniques usagés faisant partie de leur assortiment. La collecte et le recyclage des anciens appareils électriques et électroniques contribuent non seulement à ménager les ressources naturelles, mais aussi à préserver l'environnement et la santé des êtres vivants.
Pour de plus amples informations sur les points de collecte, l'élimination et le recyclage des anciens appareils électriques et électroniques, veuillez contacter l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), votre déchetterie locale, le magasin où vous avez acheté cet appareil ou le fabricant du produit en question.

Données techniques

Tension nominale (chargeur)		100-240 Volts / 50/60 Hz
Batterie (lithium-ion)		22.2 V / 2200 mAh / 48.84 W
Temps de charge		5 heures env.
Dimensions env.	Appareil sans accessoires	10 x 16 x 37 cm (l x h x p)
Longueur câble d'alimentation		1.70 m env.
Capacité du bac à poussière		350 ml max.
Puissance du moteur		120 W
Quantité d'air		10 l/s
Type de filtre		E10
Poids		1.3 kg env.
Homologation		CE
M-Garantie		3 ans

Sous réserve de modifications de construction et de fabrication de l'appareil dans l'intérêt du progrès technique.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 35 05.06.20 KW23 10:07

Conformité CE

Ce produit est certifié conforme aux dispositions des directives mentionnées ci-après. Sa conformité est garantie par le respect des normes énoncées.

2014/35/UE	Directive «Basse tension» (LVD)
2014/30/UE	Compatibilité électromagnétique (EMC)
2015/863/UE	Limitation quant à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)
2019/1782/UE	Exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe
LVD	EN 60335-1, EN 60335-2-2 EN 62233
EMC	EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES Migros, CH-8031 Zurich

Données du chargeur de batterie

Conformes au Règlement (EU) 2019/1782 pour EPS (alimentateurs externes) :	
Fabricant	Dongguan Yinli Electronics Co., LTD
Modèle	YLJXA-R260040
Tension du réseau d'alimentation	100-240 AC
Fréquence du réseau d'alimentation	50/60 Hz
Tension de sortie	26V DC
Courant de sortie	400 mA
Puissance de sortie	10.4 W
Rendement moyen en mode actif	82.17 %
Efficacité avec charge réduite (10%)	76.87%
Consommation d›énergie sans charge appliquée	0.1 W

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 36 05.06.20 KW23 10:07

Mio Star POWER CLEANER VAC 715 M-POWER

Congratulazioni!

Acquistando questo apparecchio vi siete garantiti un prodotto di qualità, fabbricato con estrema cura. Con una manutenzione adeguata, l'apparecchio garantirà per anni delle ottime prestazioni.
Prima della messa in funzione iniziale vi preghiamo comunque di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso e soprattutto di osservare attentamente le avvertenze di sicurezza.
Le persone che non conoscono a fondo queste istruzioni d'uso, non possono utilizzare l'apparecchio.

Indice

	Pagina
Avvertenze di sicurezza	38
A proposito delle presenti istruzioni d'uso	41
Disimballaggio	41
Elenco delle parti e degli elementi di comando	42
Messa in funzione	43
– Prima della messa in funzione iniziale	43
– Impiego	43
– Montare il supporto a parete	44
– Caricare la batteria	45
– Aspirare con la spazzola motorizzata	46
Pulizia	48
– Svuotare il contenitore della polvere	48
– Pulire il contenitore della polvere	49
– Pulire la spazzola a rullo	50
Custodia / Manutenzione	51
Guasti	52
Smaltimento / Riciclaggio	53
Dati tecnici	53
Conformità	54
Dati Caricabatterie	55

Lo sapevate già?

Su **www.migros-service.ch** è disponibile un'ampia gamma di accessori e pezzi di ricambio, ciò che vi consentirà di prolungare notevolmente la durata di via del vostro apparecchio.

Basta inserire nel campo della ricerca il nome del prodotto o il numero dell'articolo e ordinare il pezzo di ricambio o l'accessorio desiderato.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 37 05.06.20 KW23 10:07

Prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica, soffermarsi a leggere attentamente queste istruzioni che contengono importanti avvertenze di sicurezza e di messa in funzione.

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni per l'uso e conservarle per ogni eventuale altro utente.

Sicurezza di determinati gruppi di persone

- I bambini a partire da 8 anni di età e le persone con abilità fisiche, sensoriali o cognitive ridotte o con scarsa esperienza e/o conoscenza possono usare questo apparecchio solo sotto sorveglianza, oppure se sono state istruite sul relativo uso sicuro e hanno compreso i rischi che ne derivano.

⚠ PRECAUZIONE! I bambini non devono giocare con l'apparecchio né salirci o sedercisi sopra. Senza la sorveglianza di un adulto, i bambini non possono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio.

- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontano dall'apparecchio, dal caricabatterie e dal cavo di alimentazione.

⚠ AVVERTENZA! Conservare e smaltire i materiali di imballo al di fuori della portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Collegamento sicuro dell'apparecchio

Poiché l'apparecchio viene alimentato a corrente, c'è il rischio di scossa elettrica. Assicurarsi pertanto in particolare di quanto segue:

- Prima dell'uso verificare che l'apparecchio e il caricabatterie non presentino danni. Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso o un caricabatterie difettoso.
- Collegare il caricabatterie alla presa di corrente solo se i dati della targhetta identificativa corrispondono a quelli del caricabatterie.
- Non provare mai a riparare da sé l'apparecchio o il caricabatterie. Per evitare pericoli, le riparazioni all'apparecchio, e del caricabatterie possono essere eseguite solo dal MIGROS-Service. Gli apparecchi difettosi devono essere fatti controllare/riparare da MIGROS-Service.

⚠ AVVERTENZA! Non immergere l'apparecchio o il caricabatterie in acqua o in altri liquidi, né trattarli con liquidi. Tenere l'apparecchio e il caricabatterie lontani da pioggia e umidità. Non utilizzare, non riporre e non caricare l'apparecchio e il caricabatterie all'aperto o in locali ad alto tasso di umidità dell'aria. Pericolo di scossa elettrica!

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 38 05.06.20 KW23 10:07

⚠PRECAUZIONE! Non toccare l'apparecchio e il caricabatterie con le mani bagnate. Estrarre il caricabatterie dalla presa di corrente, afferrando sempre direttamente il caricabatterie.
- Assicurarsi che il cavo del caricabatterie non venga piegato, schiacciato o premuto passandoci sopra e che il cavo non entri in contatto con fonti di calore, umidità o spigoli vivi.

⚠PRECAUZIONE! Assicurarsi che il cavo del caricabatterie non sia causa di inciampo.
- Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, nonché prima di cambiare un accessorio, spegnere l'apparecchio e assicurarsi che il caricabatterie non sia collegato.

Sicurezza durante l'uso di accumulatori

⚠ AVVERTENZA! L'uso errato dell'accumulatore espone al rischio di lesioni e di esplosione.

Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo e dopo un lungo periodo di non utilizzo.
- Non sostituire mai l'accumulatore con altri accumulatori o batterie.
- Non cortocircuitare mai gli accumulatori, vale a dire non toccare contemporaneamente i due poli, in particolare non toccarli con oggetti conduttori di corrente elettrica. Stoccare gli accumulatori in modo che, anche durante lo stoccaggio, non possa verificarsi un cortocircuito provocato da altri accumulatori o da oggetti metallici.
- Per caricare l'accumulatore utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito in dotazione. Non caricare mai l'accumulatore con un altro caricabatterie. Utilizzare il caricabatterie in dotazione esclusivamente per caricare l'accumulatore.
- L'accumulatore giunto a fine vita deve essere disassemblato. Dopo di che, l'accumulatore deve essere immediatamente conferito a un relativo centro di raccolta nelle vicinanze per lo smaltimento sicuro e sostenibile. Non smaltire mai gli accumulatori comerifiuto domestico!
- ⚠ AVVERTENZA! Prima di smontare l'accumulatore assicurarsi che il caricabatterie sia scollegato dalla presa.
- Non disassemblare mai gli accumulatori, non esporli ad alte temperature né gettarli nel fuoco.
- L'uso non conforme potrebbe causare la fuoriuscita di liquido dall'accumulatore. Se danneggiato o se fuoriesce del liquido, interrompere l'uso dell'accumulatore.
- Se fuoriesce del liquido, evitare il contatto con il liquido.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger_CAG-2019)--DH-06-blau.indd 39 05.06.20 KW23 10:07

- In caso di contatto con il liquido, lavarsi immediatamente con abbondante acqua. In caso di conseguenze (di qualsiasi tipo) consultare un medico.

Bocchetta motorizzata rotante
L'apparecchio è dotato di una bocchetta motorizzata, che potrebbe provocare delle lesioni. Rispettare pertanto quanto segue:

- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, assicurarsi che lo stesso sia disattivato e non sotto carica.
- ATTENZIONE! Non aspirare mai vicino a cavi, condutture e frange lunghe. Sussiste il rischio sia di danneggiare l'isolamento del cavo, sua che tali oggetti restino impigliati nella spazzola rotante danneggiando l'apparecchio.

⚠ PRECAUZIONE! Nel passare l'aspirapolvere, assicurarsi che nessun capo di abbigliamento (stoffa, sciarpa, ecc.) o peli lunghi possano penetrare nella bocchetta motorizzata. Rischio di lesioni!

- Fare attenzione a non tenere mai alcuna parte del corpo sotto la bocchetta motorizzata.

Uso conforme
Questo prodotto è stato progettato per un uso domestico e non per un funzionamento continuo di tipo professionale. L'apparecchio dev'essere usato esclusivamente per la pulizia di pavimenti duri piani e normalmente sporchi, tappeti a pelo corto o accessori in grado di sopportare senza danni i carichi della bocchetta motorizzata rotante.
Utilizzare l'aspirapolvere esclusivamente per uso domestico. È indicato per la pulizia dei pavimenti asciutti, normalmente sporchi, nonché per passare sui mobili e sui gruppi imbottiti con gli accessori adeguati. Non è contemplato, ed è vietato, un uso diverso da quello descritto.
ATTENZIONE! Non posizionare mai l'apparecchio direttamente vicino a fonti di calore (ad es. fuochi aperti, caminetto, riscaldamento, stufa). Evitare l'esposizione diretta al sole. Il calore può danneggiare l'apparecchio.
⚠ **PRECAUZIONE! Al fine di prevenire lesioni, incendi e danni, l'apparecchio non deve andare a contatto con quanto segue:**

- Persone, animali o piante. Tenere l'apparecchio sempre lontano da qualsiasi parte del corpo, capelli e indumenti.
- Particelle incandescenti, infuocate o ardenti (come ad esempio cenere, carbone, carbone di legna, sigarette, fiammiferi).
- Sostanze esplosive o facilmente infiammabili.
- Materiali molto fini come cemento, toner, calce, farina, ecc.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 40 05.06.20 KW23 10:07

Avvertenze di sicurezza

- Acqua e altri liquidi, ad esempio detergenti per pulizia a umido di tappeti.
- Olio, polvere bagnata.
- Oggetti appuntiti come frantumi di vetro e chiodi.
- Ammassi d'impurità superiori in quantità o dimensione particellare a quelli usuali, come ad esempio rifiuti edilizi.
- Involucri di caramelle, sacchetti di plastica, ritagli di carta, ecc.

ATTENZIONE! È inoltre vietato:

- L'utilizzo dell'apparecchio in vicinanza di sostanze esplosive o facilmente infiammabili. Rischio di incendio e di esplosione!
- Trasformare o riparare autonomamente l'apparecchio o il caricabatterie.
- Introdurre oggetti nelle aperture dell'apparecchio, ad eccezione degli accessori previsti.

A proposito delle presenti istruzioni d'uso

Queste istruzioni d'uso non possono tener conto di ogni possibile impiego. Per ulteriori informazioni oppure in caso di problemi non trattati o trattati in modo insufficiente nelle presenti istruzioni, rivolgersi alla M-Infoline (numero telefonico sul retro delle presenti istruzioni d'uso).

Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso e consegnarle ad ogni eventuale altro utente.

Disimballaggio

- **Togliere l'apparecchio e gli accessori dalla confezione**
- **Dopo il disimballaggio verificare che tutti i pezzi siano disponibili** (vedi illustrazione della prossima pagina)
- **Controllare che la tensione di rete** (100-240 V) corrisponda a quella dell'apparecchio (vedi targhetta sul caricabatterie)
- ⚠ **AVVERTENZA! Distruggere eventuali sacchetti di plastica,** poiché potrebbero diventare un giocattolo pericoloso per i bambini. Pericolo di soffocamento!

Suggerimento:

- Conservare l'imballaggio per eventuali futuri trasporti (ad es. traslochi, riparazioni, ecc.)

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 41 05.06.20 KW23 10:07

Elenco delle parti e degli elementi di comando



1. Spazzola rotante motorizzata con luci LED
2. Bocchetta per fessure
3. Tasto di sgancio per spazzola
4. Bocchetta per imbottiti
5. Tasto di sgancio
6. Tubo di aspirazione
7. Tasto di sgancio
8. Apparecchio
9. Indicatore autonomia di batteria
10. Pulsante acceso/spento (⏻) e potenza di aspirazione (**I**/**II**)
11. Contenitore polvere
12. Unità ciclone
13. Filtro / filtro protezione motore
14. Apertura di aspirazione (tenere asciutta/non coprire)
15. Connettore di ricarica (sul retro)
16. Apertura uscita aria (non coprire/non chiudere)
17. Batteria (integrata)
18. Cavo di ricarica del caricabatterie
19. Supporto a parete
20. Caricabatterie

Serve un accessorio o un pezzo di ricambio?
Su **www.migros-service.ch** è possibile ordinare accessori e pezzi di ricambio idonei per questo apparecchio.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 42 05.06.20 KW23 10:07

Messa in funzione

Prima della messa in funzione iniziale

AVVERTENZA! Prestare attenzione al fatto che l'uso inappropriato della corrente elettrica può essere fatale. Si prega quindi di leggere le avvertenze di sicurezza a pagina 38 e le seguenti misure di sicurezza:

- Utilizzare l'aspirapolvere soltanto in locali asciutti
- Non aspirare liquidi quali acqua, ecc.
- Non aspirare oggetti appuntiti, taglienti, infuocati o incandescenti (cocci, aghi, sigarette, cenere ardente, ecc.)
- Svuotare immediatamente il contenitore della polvere
- Non aspirare mai la polvere del toner (di stampanti laser o di fotocopiatrici) o le particelle di polvere troppo sottili (cemento, gesso, cenere, polvere di cantiere, ecc.)
- Non aspirare mai senza filtro motore

Prima dell'uso iniziale montare il supporto e caricare la batteria (vedi a pagina 44 e 45).

Impiego

Con l'apparecchio è possibile passare l'aspirapolvere comodamente e senza fatica. Grazie al filtro ad alta efficacia, l'apparecchio ritiene anche le particelle di polvere più sottili. Viene così garantito un clima salubre, ideale per le persone allergiche in un ambiente sano e pulito.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 43 05.06.20 KW23 10:07



Montaggio del supporto a parete

- Segnare la posizione del supporto sulla parete
- Dal pavimento al lato inferiore del supporto: 94 cm
- Tenere il supporto a parete in posizione verticale contro il muro e disegnare i due fori da praticare sul muro
- Praticare i due fori (ø ca. 8 mm)
- Inserire i tasselli
- Fissare la staffa a parete con le viti in dotazione, badando a non schiacciare/incastrare il cavo

- Inserire il cavo del caricabatterie nella linguetta presente sul supporto. Lunghezza del cavo verso l'alto ca. 15 cm



Fissaggio dell'apparecchio

- Posizionare l'apparecchio sulla bocchetta motorizzata e appenderla al supporto (dal lato inferiore della batteria)

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 44 05.06.20 KW23 10:07





ca. 5 ore

Carica della batteria

Meglio caricare la batteria prima dell'uso, in particolare dopo un lungo periodo di inattività. In questo modo la durata della batteria aumenta e vengono garantiti cicli di pulizia più lunghi possibili.

- Inserire l'adattatore del caricabatterie in dotazione nella presa dell'apparecchio (sul retro)
- Collegare il caricabatterie in dotazione alla presa
  - I LED sulla maniglia iniziano a lampeggiare lentamente. Più LED lampeggiano, più è avanzata la fase di ricarica
  - Quando la batteria è completamente carica, tutti i LED si illuminano per 5 minuti e poi si spengono. A batteria scarica, la fase di ricarica dura ca. 5 ore
- Scollegare il caricabatterie dalla presa
- Scollegare la spina del caricabatterie dalla presa dell'apparecchio

- **SUGGERIMENTO**: Quando la batteria è completamente carica, la durata di funzionamento è di ca. 20 minuti (in **modalità Power** (**II**)) oppure 40 minuti (in **modalità Eco** (**I**))

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 45 05.06.20 KW23 10:07









Aspirare con la spazzola motorizzata

⚠ PRECAUZIONE! Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio non abbia subito danneggiamenti. Un apparecchio danneggiato non può essere messo in funzione. Rischio di lesioni!

- ATTENZIONE! Utilizzare solo bocchette integre e non danneggiate. Le bocchette danneggiate possono causare danni a pavimenti o ad altre superfici
- **SUGGERIMENTO**: La spazzola motorizzata può essere usata anche senza tubo di aspirazione, ad esempio per passare l'aspirapolvere sui mobili
- Assicurarsi che il pavimento o le superfici da trattare siano in grado di sopportare senza danni la sollecitazione prodotta dalla spazzola a rullo
- Spegnere l'apparecchio prima di collegare o cambiare gli accessori

Passare l'aspirapolvere sui pavimenti duri

- Applicare la spazzola motorizzata al tubo di aspirazione, quindi collegare il tubo all'apparecchio
- Far scorrere l'interruttore acceso/spento (⏻) verso il basso per accendere l'apparecchio. Sono disponibili due potenze di aspirazione (**I** = **modalità Eco** con potenza ridotta oppure **II** = **modalità Power**)
- Passare l'aspirapolvere sul pavimento
- **NOTA**: la spazzola motorizzata si avvia automaticamente all'accensione dell'apparecchio e le luci LED si accendono
- Dopo l'uso far scorrere l'interruttore acceso/spento (⏻) verso l'alto per spegnere l'apparecchio
- Svuotare il contenitore della polvere e pulirlo (vedi capitolo «Pulizia»)

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 46 05.06.20 KW23 10:07

Passare l'aspirapolvere sui tappeti

- **SUGGERIMENTO**: Con la spazzola motorizzata è possibile aspirare solo su tappeti a pelo corto
- Assicurarsi che la superficie sia in grado di sopportare senza danno la sollecitazione prodotta dalla spazzola a rullo. Suggerimento: testare prima la spazzola su un punto non troppo visibile
- Far scorrere l'interruttore acceso/spento (⏻) verso il basso per accendere l'apparecchio. Sono disponibili due potenze di aspirazione (**I** = **modalità Eco** con potenza ridotta oppure **II** = **modalità Power**)

- Dopo l'uso far scorrere l'interruttore acceso/spento (⏻) verso l'alto per spegnere l'apparecchio
- Svuotare il contenitore della polvere e pulirlo (vedi capitolo «Pulizia»)



Aspirare con gli accessori

- **SUGGERIMENTO**: Gli accessori possono essere utilizzati anche senza tubo di aspirazione, ad esempio per passare l'aspirapolvere sui mobili
- Inserire la bocchetta per fughe o per imbottiti sul tubo di aspirazione o sull'apparecchio
- La bocchetta per imbottiti è dotata di una spazzola scorrevole che può essere spinta in avanti se necessario: premere il tasto di sgancio e far scorrere la spazzola in avanti (=con spazzola) o indietro (= senza spazzola). Suggerimento: su superfici sensibili ai graffi utilizzare la spazzola
- Far scorrere l'interruttore acceso/spento (⏻) verso il basso per accendere l'apparecchio. Sono disponibili due potenze di aspirazione (**I** = **modalità Eco** con potenza ridotta oppure **II** = **modalità Power**)
- Passare l'aspirapolvere
- Dopo l'uso far scorrere l'interruttore acceso/spento (⏻) verso l'alto per spegnere l'apparecchio
- Svuotare il contenitore della polvere e pulirlo (vedi capitolo «Pulizia»)

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 47 05.06.20 KW23 10:07



Svuotare il contenitore della polvere

- Prima di ogni pulizia, spegnere l'apparecchio, staccare la spina del caricabatterie
- Il contenitore della polvere è in grado di contenere solo una quantità limitata di sporco (fare attenzione alla marcatura **MAX** sul contenitore della polvere)
- Sarebbe quindi opportuno svuotare il contenitore della polvere dopo ogni uso dell'apparecchio
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e non sotto carica (estrarre la spina del caricabatterie)

- Tenere il contenitore della polvere dal lato inferiore ed estrarlo dall'apparecchio (1.) (il contenitore è bloccato in posizione)
- Tenere il contenitore della polvere sopra il bidone della spazzatura
- Aprire il coperchio (3.) premendo il pulsante laterale (2.)
- Svuotare il contenitore della polvere

- Chiudere di nuovo il coperchio (scatta in posizione)
- Accertarsi che il filtro bianco/il filtro di protezione del motore sia completamente inserito nel contenitore della polvere
- Agganciare prima il contenitore della polvere al motore (4.) e poi spingerlo verso il tubo finché non scatta in posizione (5.). Assicurarsi che sia ben fissato

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 48 05.06.20 KW23 10:07

Pulizia



filtro/filtro di protezione del motore



Impugnatura

Unità ciclone



aprire l'unità ciclone





Pulizia del contenitore della polvere

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e non sotto carica (estrarre la spina dal caricabatterie e togliere l'accumulatore)
- Togliere gli accessori/il tubo di aspirazione
- Sbloccare il contenitore della polvere, rimuoverlo e svuotarlo (vedi passaggio precedente)

- Estrarre con cautela il filtro/filtro di protezione del motore tirandolo verso l'alto

- Estrarre l'unità cilcone afferrandola dall'impugnatura

- Tenere l'unità ciclone in alto e in basso e svitare (= chiusura a baionetta)

- Pulire accuratamente tutte le parti. Le parti si possono lavare con acqua (senza detersivo)
- Dopo la pulizia, rimontare le parti in ordine inverso. ATTENZIONE! Le parti possono essere montate solo se in posizione corretta. Non usare la forza

- ATTENZIONE!
  - **Prima del montaggio**, le parti pulite con acqua devono **essere asciutte al 100 %** . In caso contrario, le impurità si attaccherebbero all'interno e l'apparecchio potrebbe danneggiarsi. Perché il filtro sia completamente asciutto possono essere necessari fino a tre giorni
  - Non pulire mai le parti in lavastoviglie, perché si danneggiano ed è inoltre anche molto poco igienico

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 49 05.06.20 KW23 10:07

Pulizia

Pulizia della spazzola a rullo

- Lo sporco potrebbe impedire il funzionamento corretto della spazzola a rullo
- Effettuare la pulizia regolare della spazzola a rullo
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e non sotto carica (estrarre la spina del caricabatterie)
- Togliere la spazzola motorizzata dal tubo di aspirazione
- Posizionare la spazzola a rullo sul pavimento (= lato inferiore verso l'alto)
- Aprire il dispositivo di blocco della spazzola con una monetina (osservare i simboli del lucchetto)



- Far ruotare in avanti il dispositivo di blocco



- Sollevare e rimuovere la spazzola

- Liberare la spazzola da peli e sporco usando eventualmente una pinzetta o delle forbici
- Inserire la spazzola nel supporto, prima il lato sinistro e poi il lato destro
- Premere il dispositivo di blocco e poi chiuderlo con una moneta (assicurasi che la spazzola sia ben fissata)



- ⚠ **AVVERTENZA! Non immergere mai l'apparecchio e il caricabatterie in acqua e non pulirli mai sotto l'acqua corrente. Rischio di corto circuito e di scossa elettrica!**
- **ATTENZIONE!** Non utilizzare per la pulizia dell'apparecchio detergenti o prodotti abrasivi
- Effettuare la pulizia unicamente con un panno morbido, leggermente umido, quindi lasciar asciugare. Non pulire mai la spina con il panno umido



7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 50 05.06.20 KW23 10:07

Custodia

- In caso di mancato uso, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa di corrente
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere, fuori dalla portata dei bambini. Raccomandiamo di conservare l'apparecchio nel suo imballaggio originale

Manutenzione

- Pulire regolarmente l'apparecchio (contenitore della polvere, unità ciclone, filtro e bocchetta per pavimenti)
- L'apparecchio non necessita di alcuna manutenzione. Non dev'essere lubrificato né oliato. Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati

Accessori e pezzi di ricambio

- Accessori e pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su **www.migros-service.ch**

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 51 05.06.20 KW23 10:07

Guasti



Per evitare il più possibile che insorgano problemi è importante svuotare il contenitore della polvere tempestivamente nonché, con l'occasione, controllare il filtro di protezione del motore e pulirli.

guasto	possibile causa / soluzione
Non è possibile attivare l'apparecchio	La batteria è completamente scarica. Spegnere l'apparecchio e caricare la batteria (capitolo «Caricare la batteria» a pagina 45)
Non è possibile caricare l'apparecchio (i LED non lampeggiano)	L'alimentatore non è inserito correttamente. Controllare che le spine del caricabatterie o dell'adattatore siano correttamente inserite nella loro presa (capitolo «Caricare la batteria» a pagina 45)
	La presa di corrente non funziona. Collegare il caricabatterie ad un'altra presa
L'apparecchio non assorbe del tutto lo sporco	Il contenitore della polvere dev'essere svuotato oppure il filtro di protezione del motore e l'unità ciclone devono essere puliti (capitolo «Svuotamento del contenitore della polvere» a pagina 48)
La durata di funzionamento continua a ridursi	La spazzola a rullo è sporca e dev'essere pulita (capitolo «Pulizia della spazzola a rullo» a pagina 50)
La spazzola a rullo ruota lentamente o in modo irregolare	La spazzola a rullo è sporca e dev'essere pulita (capitolo «Pulizia della spazzola a rullo» a pagina 50)
La spazzola a rullo e i LED si spengono automaticamente	Si tratta di una funzione di sicurezza per evitare che la bocchetta si danneggi in caso di rullo inceppato
	La spazzola a rullo è sporca e dev'essere pulita (capitolo «Pulizia della spazzola a rullo» a pagina 50)
	Qualcosa si è incappato nella spazzola a rullo, ad esempio passando l'aspirapolvere su un tappeto ad alto pelo. Per annullare l'arresto automatico, spegnere l'apparecchio (⏻), rimuovere la bocchetta dal tubo di aspirazione o dall'aspirapolvere a mano e rimuovere eventuali oggetti che potrebbero bloccare la spazzola a rullo. Una volta riacceso l'apparecchio, la spazzola a rullo e i LED funzioneranno come al solito.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 52 05.06.20 KW23 10:07

Smaltimento / Riciclaggio

Questo prodotto e il cui accumulatore non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. I consumatori hanno l'obbligo di restituire gli apparecchi elettrici ed elettronici in modo da garantire uno smaltimento adeguato di questi rifiuti pericolosi. I commercianti, i fabbricanti e gli importatori hanno a loro volta l'obbligo di riprendere – senza costi aggiuntivi – gli apparecchi elettrici ed elettronici che figurano nel loro assortimento. La raccolta e la riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici usati permette di salvaguardare le risorse naturali.
Inoltre, grazie al riciclaggio di questi apparecchi vengono protetti la salute e l'ambiente. Ulteriori informazioni sui centri di raccolta, sullo smaltimento e sulla riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici si trovano presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), presso il vostro punto di smaltimento locale, presso il commerciante dal quale avete acquistato l'apparecchio o presso il fabbricante dello stesso.

Dati tecnici

Tensione nominale (caricabatterie)		100-240 Volt / 50/60 Hz
Accumulatore (ioni di litio)		22.2 V / 2200 mAh / 48.84 W
Tempo di ricarica		ca. 5 ore
Dimensioni ca.	apparecchio senza accessori	10 x 16 x 37 cm (L x A x P)
Lunghezza cavo alimentazione		ca. 1.70 m
Capacità contenitore raccoglipolvere		max. 350 ml
Potenza del motore		120 W
Flusso d'aria		10 l/s
Tipo di filtro		E10
Peso		ca. 1.3 kg
Autorizzazione		CE
M-Garanzia		3 anni

Con riserva di modifiche di costruzione e di esecuzione dell'apparecchio dovute al progresso tecnico.

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 53 05.06.20 KW23 10:07

Conformità CE

Il prodotto soddisfa le disposizioni delle seguenti direttive. La conformità è garantita dal rispetto delle norme elencate.

2014/35/UE	Direttiva bassa tensione (LVD)
2014/30/UE	Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)
2015/863/UE	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
2019/1782/UE	Specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni
LVD	EN 60335-1
	EN 60335-2-2
	EN 62233
EMC	EN 55014-1
	EN 55014-2
	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Federazione delle cooperative Migros, CH-8031 Zurigo

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 54 05.06.20 KW23 10:07

Dati Caricabatterie

Conformi al Regolamento (EU) 2019/1782 per EPS (alimentatori esterni):	
Costruttore	Dongguan Yinli Electronics Co., LTD
Modello	YLJXA-R260040
Tensione da rete di alimentazione	100-240 AC
Frequenza da rete di alimentazione	50/60 Hz
Tensione di uscita	26V DC
Corrente di uscita	400 mA
Potenza di uscita	10.4 W
Rendimendo medio in modo attivo	82.17 %
Efficienza con carico ridotto (10%)	76.87%
Consumo energetico senza carico applicato	0.1 W

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 55 05.06.20 KW23 10:07

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger-CAG-2019)--DH-06-blau.indd 56 05.06.20 KW23 10:07

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger-CAG-2019)--DH-06-blau.indd 57 05.06.20 KW23 10:07

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger-CAG-2019)--DH-06-blau.indd 58 05.06.20 KW23 10:07

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger-CAG-2019)--DH-06-blau.indd 59 05.06.20 KW23 10:07

Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes | Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen | Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen | Nicht unter die Garantie fallen normale Abnützung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind | Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen | Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren | Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de trois ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts | MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé | Toutes les autres prétentions sont exclues | La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures | La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS | Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture) | Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

Garanzia

La MIGROS si assume per tre anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso | La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa | Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne | L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati | Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura) | Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

© doeliner.ch

MIGROS

Migros-Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter **www.migros-service.ch**

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés facilement sur le site: **www.migros-service.ch**

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.

Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su **www.migros-service.ch**

M-INFOLINE
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen?
Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel.-Nr.
0800 84 0848:
Montag bis Freitag
08.00 – 18.00 Uhr;
Samstag 08.30 – 16.30 Uhr
www.migros.ch/kontakt

Vous avez des questions?
M-Infoline est là pour vous aider:
0800 84 0848
du lundi au vendredi de 8h à 18h,
samedi de 8h 30 à 16h30
www.migros.ch/contact

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni:
0800 84 0848
dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00 e il sabato dalle 08.30 alle 16.30
www.migros.ch/contatto

Art. 7171.928 | Änderungen vorbehalten | Sous réserve de modifications | Con riserva di modifiche | V1 09/20

7171.928--Akkubesenstaubsauger VAC 7150 M-Power (Akkustaubsauger CAG-2019)--DH-06-blau.indd 60 05.06.20 KW23 10:07