


**REVO®**

**ibLlIk**

**RADIO  
STATION**



## ■ Operating Guide

■ mode d'emploi ■ Bedienungsanleitung ■ Mode d'emploi ■ Bruksanvisning





# Contents

<b>■ Welcome to iBLIK RadioStation</b>	<b>3</b>	My Added Stations	9
iBLIK Overview	3	Help	9
Warranty + Warranty Registration	3	<b>■ Internet Radio Portal</b>	<b>9</b>
<b>■ Before Getting Started</b>	<b>3</b>	Access Additional Features	9
Wi-Fi Internet Connection	3	Registering Your Radio	9
Registering Your Radio	3	<b>■ Music Player Mode</b>	<b>10</b>
<b>■ Controls and Connections</b>	<b>4</b>	Windows PC Set-Up	10
<b>■ Remote Control Operation</b>	<b>4</b>	Apple Mac Set-Up	11
<b>■ Powering iBLIK</b>	<b>4</b>	<b>■ DAB Mode</b>	<b>12</b>
<b>■ Getting Started</b>	<b>5</b>	DAB Mode Menu Options	13
iBLIK's Control Method	5	<b>■ FM Mode</b>	<b>14</b>
iBLIK's Menus Explained	5	<b>■ MPort Mode</b>	<b>14</b>
<b>■ Setting The Time and Date</b>	<b>6</b>	<b>■ iPod Mode</b>	<b>15</b>
<b>■ Internet Radio Mode</b>	<b>7</b>	<b>■ Alarms Mode</b>	<b>16</b>
Connecting To Wi-Fi network	7	<b>■ Sleep Mode</b>	<b>17</b>
Using Internet Radio Features	8	<b>■ System Setup</b>	<b>17</b>
Choosing A Station	8	<b>■ Info</b>	<b>17</b>
Choosing A Podcast	8	<b>■ Troubleshooting</b>	<b>18</b>
My Favourites	9	<b>■ User Licence</b>	<b>19</b>

## Preface

### Copyright and Acknowledgements

Copyright © 2008 Revo Technologies Ltd.  
All rights reserved.

Revo Technologies Ltd  
The Inox Building  
Caldwellside  
Lanark  
Scotland, United Kingdom  
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61  
Int. Tel. +44 1555 66 61 61  
Fax. 01555 66 33 44  
Int. Fax. +44 1555 66 33 44  
Email. enquiries@revo.co.uk  
Website: www.revo.co.uk

The information in this guide is believed to be correct at the time of publication. However, our policy is one of continuous development and so the information is subject to change without notice.

Revo, iBLIK and M-Port are trademarks or registered trademarks of Revo Technologies Limited.

iPod® is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

### Safety Warnings

Do not operate this radio near water.  
Avoid small objects and liquids from getting into this product.  
Do not remove screws or casing parts.  
Use only the power supply unit supplied.

EEC: This product has been designed and type-tested to comply with EU requirements and carries a CE mark.

**RoHS**  
COMPLIANT 



### Technical Support

Should you encounter any difficulties with the operation of your Revo radio, or should you suspect that it may be faulty in some way, please call our technical support department on the number below:

**01555 66 61 61**

Alternatively, email [support@revo.co.uk](mailto:support@revo.co.uk) or visit the troubleshooting section of our website at: [www.revo.co.uk/support](http://www.revo.co.uk/support)



"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

# Welcome to iBLIK RadioStation

Thank you for buying our iBLIK RadioStation hybrid digital radio, we feel sure that it will provide you with years of enjoyment and reliable service.

This guide has been designed to quickly get you up-and-running and listening to internet radio, offer guidance on the more complex features of this product and provide information on safety, warranty and registration.

## iBLIK RadioStation Overview

iBLIK RadioStation is the ultimate 'one box' digital radio, providing an unprecedented choice of over 11,000 stations from around the globe.

Whether your preferred station is broadcasting from your own country on DAB or DAB+ digital radio, or on the other side of the world via the internet radio platform, iBLIK RadioStation is ready to deliver.

iBLIKRadioStation also includes an iPod dock for music playback and charging, as well as coverage of traditional FM radio, and comprehensive electronic alarm clock functionality.

Throw-in class-leading audio performance and the ability to stream music from your PC or Mac, and iBLIK RadioStation becomes the radio of choice for the digital generation.

## Warranty

Revo Technologies Ltd warrants to the purchaser that this product will be free from parts and manufacturing defects in the course of normal use for a period of one year from the date of purchase.

This warranty does not apply in cases of accidental damage, where the case has been removed, wear and tear, negligence, modification or inappropriate use.

Should you encounter problems with this product, please contact your supplier or alternatively see page 2 of this guide for technical support contact details.

### Warranty Registration

It is a warranty condition that you register your purchase by either completing the warranty card enclosed with your radio or alternatively registering online at [www.revo.co.uk/register](http://www.revo.co.uk/register)

# Before Getting Started

## IMPORTANT

To ensure that your iBLIK RadioStation is running the latest software release (and therefore has access to the latest software

features), we advise you to perform a software update. Please see page 17 of this operating guide for full details.

## Network Connection

In order to use the internet radio functions of your iBLIK RadioStation, you will require either a wireless (Wi-Fi) or wired LAN broadband internet connection.

For setup instructions please see page 7.

**NB.** If your wireless network is configured to use Wired Equivalent Privacy (WEP), or Wi-Fi Protected Access (WPA or WPA2) data encryption, you need to know the WEP or WPA code (Web Key) in order to allow iBLIK to connect to your wireless network.

## Registering Your Radio and Accessing Additional Services

Some of iBLIK RadioStation's more advanced internet radio features can only be accessed by visiting the Frontier Internet Radio Portal ([www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com)).


These features include the ability to create a "Favourites" list and add unlisted radio stations and podcasts. See page 9 for instructions on how to register your radio.

## iBLIK RadioStation and DAB+

iBLIK RadioStation is capable of receiving broadcasts on the new DAB+ digital radio platform - without the need for modification or additional software. Meaning that iBLIK

is ready for future developments. This facility is in addition to iBLIK's reception of standard DAB signals.


# Controls and Connectors



1. Power On / Off
2. Volume Up
3. Scroll Back
4. Volume Down
5. Alarm
6. Presets 1-10

7. Snooze / Sleep
8. Scroll Down
9. Info
10. Select
11. Scroll Forward
12. Mode

13. Scroll Up
14. Menu




## Media Player Controls

► Play || Pause ◀ Skip Back ▶ Skip Forward

# Remote Control

1. Scroll Back
2. Select
3. Menu
4. Scroll Down
5. Media Player Controls
6. Presets 1-10
7. Alarm / Clock
8. Snooze / Sleep
9. Info
10. Volume Down
11. Scroll Forward
12. Volume Up
13. Power On / Off
14. Mode
15. Scroll Up




## 5. Media Player Controls

|| Pause ► Play

◀ Skip Back ▶ Skip Forward

# Powering iBLIK RadioStation

Your iBLIK RadioStation can be powered from the mains using the power adaptor supplied.

To power from the mains, insert the power adaptor plug into the DC power socket on the rear of iBLIK RadioStation. Pressing the  button will switch iBLIK RadioStation on.

Only use the power adaptor supplied. Replacements can be purchased from our website [www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk), or alternatively call us on 01555 66 61 61.

# Getting Started

iBLIK RadioStation is a sophisticated digital radio device, with several modes of operation and many advanced features.

In order for you to get the most out of iBLIK's functions, it is important that you learn how to use the cursor based control system, and also understand how iBLIK's menus work.

## iBLIK RadioStation's Control Method

iBLIK RadioStation's control method is based around seven main keys as identified below.

### ▲ Scroll Up:

Press to scroll through menu options

### ◀ Scroll Back:

Press to return to the previously selected menu entry. Repeatedly pressing will return you to the top level of the Mode menu (for the mode you are in).

### ▶ Scroll Forward:

When in text entry screens, this key can be used to navigate through the characters. It can also be used to move through to the next menu level.

### ▼ Scroll Down:

Press to scroll through menu options

**SELECT** – Press to select the current menu entry. In FM mode, pressing **SELECT** will initiate an FM scan.

### Menu:

Press to enter (or return to) the Mode menu for the mode of operation you are currently in. Pressing for a second time will return you to the 'playing' screen.

### Mode:

Sequentially cycles through each of the modes of operation.

Using these keys, you will be able to perform most functions and navigate through iBLIK RadioStation's various menus

## iBLIK RadioStation's Menus Explained

iBLIK RadioStation has three types of menu as follows:

### Main Menu

This is iBLIK RadioStation's principle (top level) menu, and allows you to enter different operating modes, setup the radio, and view information such as software version and your radio's ID number.

### Mode Menus

The Mode menus are so called because they show the functions available within the context of each of the operating modes (internet radio mode, DAB mode, iPod mode, FM mode etc. etc.).

Pressing the **MENU** button at any time will take you to the Mode menu of the operating mode your radio is currently in. Each Mode menu includes a listing for Main Menu – selecting this option will return you to the top level Main Menu (as described above).

## Main Menu

The Main menu provides access to the following modes and sub-menus:

Internet Radio  
Music Player  
DAB  
FM  
Mport  
iPod  
Sleep  
Alarms  
System Setup  
Info

On powering-up iBLIK RadioStation for the first time, you will be presented with this menu. To select an option from the menu, simply use the ▲ or ▼ keys to move through the menu options, and press **SELECT** or ▶ to make a selection or move to the next menu level.



# Setting the Time and Date

The time and date can be set in one of two ways, either manually from the Time Setup menu, or automatically by selecting Auto update from the Time Setup Menu as follows:

## Manually

### Time

- To set the time manually, first press the **MENU** key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "System setup" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "Time setup" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Choosing "Set clock" will allow you to manually set the time.
- Use the ◀ and ▶ cursor keys to set the hours then press the **SELECT** or ▶ key.
- Use the ◀ and ▶ cursor keys to set the minutes then press the **SELECT** or ▶ key.

### Date

- To set the date manually, first press the **MENU** key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "System setup" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "Time setup" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Choosing "Set date" will allow you to manually set the date.
- Use the ◀ and ▶ cursor keys to set the day then press the **SELECT** or ▶ key.
- Use the ◀ and ▶ cursor keys to set the month then press the **SELECT** or ▶ key.
- Use the ◀ and ▶ cursor keys to set the year then press the **SELECT** or ▶ key.

## Automatically

- To set the time and date automatically, first press the **MENU** key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "System setup" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "Time setup" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "Auto update" and press the select or ▶ key. There are now two types of Auto update available to select, "update from NET" and "update from DAB". Using the ◀ and ▶ cursor keys, select the type of Auto update you wish to use. Pressing **SELECT** or ▶ will confirm your selection.

## Auto update from DAB

- If you have selected "Set from DAB", the radio will automatically set the date and time the next time you listen to a DAB station. The local time and date will be set and there is no need to adjust the clock for Daylight Saving.


## Auto update from NET

- If you have selected "Set from NET", the radio will automatically set the date and time the next time you listen to an internet radio station. The time will be set to GMT, depending on your location you may now need to adjust the Timezone.
- The Timezone is set from within the "Time setup" menu. Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "Set timezone" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, choose the GMT offset required for your location. Press the **SELECT** or ▶ key to confirm your selection.
- During daylight saving months, you can Set DST to On. This option is found in the "Time setup Menu".
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "DST" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, choose "ON" or "OFF", then press the **SELECT** or ▶ key to confirm your choice.

*Please note, once you have set the GMT offset and DST, your selection will be reapplied after a power cut meaning the correct time will be set automatically.*

# Internet Radio Mode


## Connecting to your broadband network

- In order to access iBLIK RadioStation's internet radio features, first you must connect to your Wi-Fi broadband connection.
- Firstly, select 'Internet Radio' from iBLIK's main menu, or press the **MODE** key until 'Internet Radio Mode' appears on the display.
- iBLIK RadioStation's will now ask you to select a 'Wlan region'. To do so, use the ▼ and ▲ cursor keys to scroll through the selections. Press the **SELECT** or ► key to make your selection.
- iBLIK RadioStation's will ask you to choose the network you'd like to use. If there is more than one available, all will be listed. If you are using a wired LAN connection choose 'Wired' option from the network list. To make your selection use the ▲ and ▼ cursor keys to scroll through the options. Press the **SELECT** or ► key to make your choice.
- If the Wi-Fi network you have chosen doesn't require a password, iBLIK RadioStation's will automatically connect.
- If your chosen network has security enabled, you will be asked to input the relevant key or password. Remember, the password will be case-sensitive.
- Use the ▲ and ▼ cursor keys to scroll through the banks of characters. Use the ► and ◀ keys to move the flashing cursor along the row of characters, and press **SELECT** when your chosen character is flashing. When the password has been entered, move the flashing cursor to the  symbol at the end of the line and press **SELECT**. iBLIK RadioStation's will now connect to the network.
- iBLIK RadioStation's will remember the security key or password, you will not be required to enter it again, even after iBLIK has been disconnected from main power.
- iBLIK can also remember keys and passwords for multiple Wi-Fi networks.
- If at some time you would like to connect to another Wi-Fi network, you can do so by selecting 'Wizard' from the 'Internet Setup' option on the main menu, and entering the required key/password.
- Advanced users can edit their Wi-Fi settings by accessing the 'System Setup' option from the Main menu.










## Using Internet Radio Features

The internet radio mode allows you to choose from a number of services, including listening to live radio or Podcasts. There are five options on the internet radio menu as follows:

- My Favourites:** Used to navigate to your favourite stations. This list is compiled using your PC/Mac via the internet radio portal. See page 9 for details.
- Stations:** Find stations by location, genre, most popular, new station or by alphabetical search.
- Podcast:** Find Podcasts or 'Listen-Again' services by location, genre or search.
- My Added Stations:** Shows stations which you have personally added to iBLIK RadioStation's list through the vTuner internet radio portal. See page 9 for details.
- Help:** Find your **Access Code** here, see page 9.

### Choosing A Station


- To select a station, enter 'Internet Radio Mode' from the Main Menu or by pressing the **MODE** key until 'Internet Radio Mode' is displayed on iBLIK's LCD display.
- Using the ▲ and ▼ cursor keys, scroll to the 'Stations' option and press **SELECT** or the ► key.
- You now have the option of selecting a station by **location** (country), **genre**, **alphabetical search**, **most popular stations** or **new stations**. Using the ▲ and ▼ cursor keys, scroll through the list and press **SELECT** or the ► key to choose your search criteria.
- Choosing **location** will give you an alphabetical list of continents/regions and then a list of countries. Use the ▲ and ▼ cursor keys, scroll through the list and press **SELECT** or the ► key to choose your country. You will then be given the option of choosing a genre, to further refine your search.
- After selecting your search criteria, you will be presented with a list of stations that meet your requirements. Simply select a station from the list to begin listening.

### Choosing A Podcast

- Podcasts (also referred to as 'Listen Again') are selected in the same way as a regular station.
- Select 'Podcast' from the 'Internet Radio' menu, you can search for a station by location, genre or a combination of both.
- The main difference is that when you have selected a station, you will then be presented with a list of 'shows' or Podcasts available from that station.
- Select your choice by using the ▲ and ▼ cursor keys, scroll through the list and press **SELECT** or the ► key to make your selection.



Internet Radio  
Mode




My Favourites  
>Stations



Location  
>Genre




Location  
>Genre



Finland  
>France



BBC Radio 1  
>BBC 1Xtra




BBC Radio 1  
Playing



>Podcast  
My Added Stations



>Podcast  
My Added Stations



>BBC 6 Music  
BBC Radio 7



## My Favourites

- It is possible to compile a list (or lists) of your favourite stations, allowing quick and easy access to a number of varied stations. To do this you must first register your radio and then choose your favourites by visiting the Frontier Internet Radio Portal - see 'Internet Radio Portal' section below for details.
- When in 'Internet Radio Mode', choose 'Station List' from the options, then select 'My Favourites'.
- If you have set up a 'My Favourites' list via the Frontier Portal, your list will appear on iBLIK's screen.

## My Added Stations

- If you have added any of your own stations to iBLIK's already huge station list (via the Frontier Portal - see section below), they will be listed here. The 'My Added Stations' option can be found under 'Station List' in 'Internet Radio Mode'.

## Help

- The 'Help' option is where you can find the **Access Code** that you require to register your radio on the Frontier Portal (see below for full instructions). A helpful FAQ audio track can also be found under this heading.



# Internet Radio Portal

## Access Additional Features

- Some of iBLIK RadioStation's more advanced internet radio features can only be accessed by visiting the Frontier Internet Radio Portal.
- In order to access these features you must first register your radio.


## Registering Your Radio

- Firstly, open your web browser on your PC or Mac and go to the Frontier Portal at <http://www.wifiradio-frontier.com>
- Click on the **Register** link, (located on the left hand panel) to begin the registration process.

You will now be asked for an **Access Code**.

- To find your **Access Code** enter 'Internet Radio Mode', select 'Station List' from the options, then select 'Help'. From the 'Help' menu now select "Get Access Code".

- Now fill-in the rest of the form to complete the registration process. You will now be able to login and take advantage of the various additional features and services offered by the Frontier Internet Radio Portal.





# Music Player Mode

## Music Player Operation

■ iBLIK RadioStation's media player functionality allows you to play audio files (ACC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV and WMA) and playlists (M3U) stored on a networked PC or Apple Mac. The media player functions have been tested and certified to operate with Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Mac OSX 10.2 – 10.4.9 (currently Mac OSX 'Leopard' is not supported).

## Windows PC Set-Up

There are two Music Player modes available. Each of them requires different settings, and either one can be used to playback music from a media server.

### Shared Folders (CIFS)

■ In order to set up the device to playback music stored on shared network drives, user name, password and domain settings must be configured to work with the PC share settings. This is only required if the user has set a password on his/her shared folders.

PC: Domain/Workgroup configuration

The Domain configuration item can be found on a Windows XP machine as follows:

1. From the start menu, select Control Panel > System then select the Computer Name tab.
2. The Domain or Workgroup that this Computer is a member of is displayed in this tab.
3. If the PC is not a member of any Domain or Workgroup then one must be joined. To do this click on the change button on the computer name tab and enter the name of the domain (default on Windows XP is MSHOME).
4. A reboot of the PC may be prompted if the Domain or Workgroup has been changed.

PC: Setting up a new user account (Windows XP)

iBLIK RadioStation may require you to set-up a user account on each PC that you wish to browse. By default most PCs have at least one user account associated with it. The user name and password (optional) needs to be the same on each PC as the Internet Radio only stores one user name and one password. For windows XP this can be set up as follows:

1. From the start menu, select Control Panel -> User accounts
2. From this screen left click the 'Add ...', and enter the new user name and the Domain/Workgroup setting noted above. Select the type of user (limited) and then select 'create account'.

3. Select the user just created, select 'Create Password ...' and enter a password for this user.

4. Note the User Name and Password.

Note for Windows VISTA : Users have to turn on the Guest account via manage user accounts in the control panel in VISTA, then add access to either 'Everyone' or 'Guest' on the shared drive. They could create a new account for the internet radio, with a password, if they are concerned about security. The Guest account has no password by default, so the Wi-Fi radio will connect to it from its factory default settings.

## PC: Configuring A Shared Drive

From the Start menu select My Computer and navigate to the directory you wish to share. Right click on the directory and select Sharing and Security. Configure the shared drive as read only, and ensure that the User Name created above has read access to the share.

## Wi-Fi Radio: Storing The Username And Password

Before the radio can stream music from a PC, you need to ensure you have shared folder available on the PC, and set up the radio so that it knows the username and password (if one has been set) for the shared folder on the PC. This can be set up using the PC settings menu.

## Shared Media (UPnP)

Media sharing uses Windows Media Player (WMP) 11 and above as media server. This mode does not require any setting in the radio, but the PC needs to be configured to allow the radio access to the media. You will only have to do it once, following the next steps.

1. The PC must be connected to network (wired or wireless) that will be used to share media with the radio.
2. Ensure that the radio is powered on and connected to the same network as the PC.
3. In WMP, add to the media library the audio files and folders you want to share with your internet radio (in Library > Add to library).
4. In the WMP main window, click on Library, then Media sharing.

The Internet radio is presented as an "Unknown Device". Make sure that the device has access to the shared media by selecting it and clicking <Allow>. Then click <OK>.

The PC is now ready to stream the music to the radio.

# Music Player Mode

## Apple Mac Set-Up

Set-Up for OSX 10.2.1 --> 10.4.9

Setup Windows File Sharing on the MAC:

From the 'Dock', click 'System Preferences'. From the 'System Preferences' window (under the 'Internet & Network' section) click 'Sharing'.

From the 'Sharing' window, do the following:

Under the 'Services' section, enable 'Personal File Sharing' and 'Windows Sharing'. Also, click 'Start' for each of these services. Under Windows file sharing you will also need to 'enable' the account you wish to share from (This needs your administrator password).

Under the 'Firewall' section, keep firewall off.

Under the 'Internet' section, keep 'Internet Sharing' off.

## Setup an Account:

From the 'System Preferences' window, under the 'System' section, click 'Accounts'. Select an account and remember its 'Short Name' and password. This information will be used by iBLIK RadioStation when connecting to your Mac.

## Directory Setup:

From the 'Dock', click 'Finder'. From the 'Finder' window, click 'Applications > Utilities'. Holding Ctrl click on 'Directory Access' then select 'Get Info' and ensure that read / write enabled. Next double click on 'Directory Access' and enable the following:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3   |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP       | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Also, for the 'SMB/CIFS' item, click 'Configure' and select an appropriate workgroup.

To allow your iBLIK RadioStation you need to add your login details, by following the path Main Menu -> System Setup -> Internet Setup -> PC Settings. You should input your short username and administrator password here. Ensure that your Mac is successfully connected to the wireless network. Note, you may need to wait for few minutes for the changes to take effect. You should now be able to access the audio files on your Mac by selecting Browse -> Shared Folders on iBLIK, then selecting the workgroup chosen in the step above. On selecting your Mac scroll through the available folders until you find the one which contains your music files.

## Apple Mac Set-Up

Set-Up for OSX Leopard 10.5.1-->

Setup Windows File Sharing on the MAC:

From the 'Dock', click 'System Preferences'. From the 'System Preferences' window (under the 'Internet & Network' section) click 'Sharing'.

From the 'Sharing' window, do the following:

Under the 'Services' section, enable 'File Sharing' click 'Start' for this service. Then under the shared folders click the "+" and select the folder which contains your music files. Then Select the music folder from the shared folders area, in the users area make sure "Everyone" is set to read and write. Finally click on "Options" and make sure "Share files and folders using AFP" is checked and "Share files and folders using SMB" (This will require your admin password to activate) lastly make sure your account is also checked as active.

Ensure that your Mac is successfully connected to the wireless network. Note, you may need to wait for few minutes for the changes to take effect.


You should now be able to access the audio files on your Mac by selecting 'Browse > Shared Folders' on iBLIK, then selecting your Mac from the list of devices. On selecting your Mac, you should see your folder that you selected above.



# DAB Mode

## Choosing a Station

- Extend the telescopic antenna found on the rear of iBLIK RadioStation.
- Enter 'DAB Mode' from the Main Menu or by pressing the **MODE** key until 'DAB Mode' is displayed on iBLIK's LCD display.
- If this is the first time iBLIK RadioStation has been used in DAB Mode, it will scan for DAB stations in your area and store them in memory.
- When the station scan has been completed, stations will be displayed in numeric then alphabetic order. The first station in the list will be selected.
- If no DAB signal is found, it may be necessary for you to relocate your radio. Or visit [www.ukdigitalradio.com/coverage](http://www.ukdigitalradio.com/coverage) to check that DAB coverage is available in your area.
- Select your station choice by using the ▲ and ▼ cursor keys, scroll through the station list and press **SELECT** or the ► key to make your selection.



## To Change the Display Mode

- iBLIK has nine different display modes.

Simply press the **INFO** button to cycle through each mode. These display modes are explained in the table opposite:

Display option	Example
Normal display with scrolling text	
Signal level, indicator on bar shows minimum acceptable level	
Type of broadcast	
Broadcaster	
Station name and frequency	
Signal strength	
Data rate and stereo/mono	
Time	
Date	

# DAB Mode Menu Options

iBLIK RadioStation has a number of additional functions that are accessed through the DAB Mode menu, as follows:

## Station Order

- Press the **MENU** key in DAB Mode then press select Station order.
- To specify the order in which stations are displayed**
- Select the **Station order** option.
- Use the **▲** and **▼** cursor keys to scroll through the options, and press **SELECT** or the **►** key to make your selection.

The following table describes the options available under the 'Station Order' menu:

Station order	Description
Alphanumeric	Lists stations in alphabetical order.
Ensemble	Lists stations by multiplex.
Valid	Lists only active stations.

## Manual Tune

- Choose the Manual Tune option from the DAB Mode menu.
- The Manual Tune selection screen allows you to select a particular frequency to tune to. The list of frequencies displayed is dependant on the currently-set frequency band and contains all of the frequencies within that band. It starts with the short name of the frequency, for example 12B, and is followed by the actual frequency in MHz.
- If there is a station corresponding to this station number and frequency, the display will show the name, frequency, and a tuning meter will show the signal strength.

## DRC - Dynamic Range Control

- iBLIK RadioStation includes a dynamic range control that automatically boosts the volume of quieter sounds for listening in noisy environments.
- The DRC control is found in the DAB Mode menu under 'DRC'. There are three pre-defined settings as follows:

DRC	Description
DRC Low	Dynamic Range Control is set to half
DRC High	The recommended setting for noisy environments
DRC Off	Dynamic Range Control is switched off

## Local and Full Scan

- As time passes, new stations will become available in your area. To find them and add them to your station list it is necessary to perform either a 'Local' or 'Full' scan. Both operations can be accessed via the DAB Mode menu.
- A Local Scan performs a shorter scan of only the 'local' ensemble range.
- A Full Scan will take longer, but will cover the complete DAB ensemble range.

## Favourite Station Presets


- iBLIK RadioStation allows you to store 10 favourite station presets, either via the 10 preset keys on iBLIK itself, or on the iBLIK remote control.
- To save the station you are currently listening to as a preset, simply press and hold a preset key (from 1 - 10) for 2 seconds. iBLIK will confirm that the key has been programmed by displaying 'Preset Stored' on iBLIK's LCD screen.
- Please note, if you store a preset on a key that was already holding a favourite station, the previous station will automatically be erased.

# FM Mode

- Extend the telescopic antenna found on the rear of iBLIK RadioStation.
- Enter 'FM Mode' from the Main Menu or by pressing the **MODE** key until 'FM Mode' is displayed on iBLIK's LCD display.
- If this is the first time iBLIK has been in FM mode, it will start at the beginning of the FM frequency range. Otherwise, the last FM station you were listening to will be selected.
- To scan through the FM frequency range press the ▲ and ▼ buttons.
- To 'SEEK' the next active station, press the **SELECT** button.

## Favourite Station Presets



- iBLIK RadioStation allows you to store 10 favourite station presets, either via the 10 preset keys on iBLIK itself, or on the iBLIK remote control.
- To save the station you are currently listening to as a preset, simply press and hold a preset key (from 1 - 10) for 2 seconds. iBLIK will confirm that the key has been programmed by displaying 'Preset Stored' on iBLIK's LCD screen.
- Please note, if you store a preset on a key that was already holding a favourite station, the previous station will automatically be erased.



# MPort Mode

## Using MPort

- Revo's MPort connector allows for quick and easy connection of an iPod®, similar MP3 player or sound source.
- Using the connection lead supplied, iBLIK is transformed into a high quality digital audio speaker system.
- Connect one end of the supplied audio lead to the headphone (or auxiliary out) socket of your source device, then connect the other end to the MPort on the side of iBLIK.
- Now press the **MODE** key and cycle through the options until 'MPort Mode' is displayed.
- iBLIK's LCD screen will now display the word 'MPort' on its screen.
- You should adjust the output volume level on both the source device and on iBLIK itself to gain optimal volume levels and sound performance.



# iPod Mode


## Selecting and Fitting the Dock Adaptor

■ Before using your iPod with iBLIK RadioStation, please select the adapter that is compatible with your model of iPod, as detailed in the table below:


Dock Adapter number	iPod 4th generation (colour display)	iPod nano 1st generation	iPod 5th generation (video)	iPod nano 2nd generation (aluminium)	iPod mini	iPod classic
3					4GB, 6GB	
6	20GB, 30GB					
7	40GB, 60GB					
8		1GB, 2GB, 4GB				
9			30GB			80GB
10			60GB, 80GB			160GB
11				2GB, 4GB, 8GB		

The table above lists the seven iPod Dock Adaptors that are supplied with iBLIK RadioStation.

Each Dock Adaptor is numbered (see diagram on right).



Select the correct adapter number and clip it into the recess on the top face of iBLIK, ensuring that the number side is facing the rear.



iBLIK is compatible with all iPod models that connect to the iPod Universal Dock.

A compatible Dock Adaptor is supplied with most iPod models, if you do not have one, you should contact Apple.


## Connecting an iPod

Enter 'iPod Mode' from the Main Menu or by pressing the **MODE** key until 'iPod Mode' is displayed on iBLIK's LCD display.

## Controlling Your iPod

Once connected, you can control the iPod in three different ways as follows:

- 1) By using the controls on the iPod itself, as normal.
- 2) By using the keys on the iBLIK's keypad as follows:
- 3) By using the iBLIK RadioStation remote control. These keys behave in the same way as the controls on the iBLIK keypad.





# Alarms Mode

iBLIK RadioStation must have its clock and date set to use the alarm functionality.

Full instructions can be found on page 6 of this operating guide.

## Setting An Alarm

- iBLIK allows you to store up to four different alarm programmes in memory.
- To set an alarm, press the **ALARM** button.
- iBLIK will now ask you to choose which of the four alarm memories you'd like to use. Use the **▲** and **▼** keys too choose an alarm and press **SELECT**.
- You can now switch this alarm on or off
- To set the wake-up time, press **SELECT** and use the **▲** and **▼** keys to set the wake up hour, then press **SELECT** or the **▶** key to move onto the minute setting. When your wake-up time has been set, press **SELECT**.
- You can now choose the alarm type. To choose alarm type, use the **▲** and **▼** cursor until 'Days' is displayed, then press **SELECT** or the **▶** key. There are four options: Daily, Once, Weekdays or Weekends. Make your selection using **▲** and **▼** then confirm by pressing **SELECT** or the **▶** key.
- You can now decide whether you would like to be woken up by Internet Radio, DAB, FM, iPod or Buzzer. To choose the wake-up mode press the **▼** key to view the 'Mode' option and press **SELECT**.
- You can now decide whether you would like to be woken-up by the last played station, or by a specific preset (if none are set, iBLIK will wake you up using the default: Buzzer).
- You will now have the option to set the wake-up volume for your alarm. Use the **▲** and **▼** keys to adjust the volume and press **SELECT** to set.
- Finally, you should select 'Save' from the menu to complete your alarm programme.
- When iBLIK has an active alarm in its memory, the alarm icon will appear on the top line of iBLIK's display at all times.
- To halt an alarm, press any button on iBLIK's keypad. Alternatively, tap the **SNOOZE** button to mute the alarm for a period of 5 minutes. When iBLIK is in Snooze mode, the Snooze icon will be displayed on the LCD screen, together with the current time and remaining Snooze time.
- To cancel a preset alarm, go back into the ALARM programming mode and change 'ON' to 'OFF'. The details of the alarm will continue to be retained in memory, and the alarm programme can be switched back on again at a later date.

ALARM

Alarm1: Off  
Alarm2: Off

Set Alarm Time  
07:15

>Days: Daily  
Mode: DAB Mode

>Daily  
Once

>Internet Radio  
DAB Mode

>Mode: DAB Mode  
Last Listened

Alarm Volume  
■■■■■■■■■■

Alarm Volume  
■■■■■■■■■■

ZZZ  
07:20:01  
5:00


07:15  
>off



# Sleep Mode

## Setting A Sleep Period

- It is possible to programme iBLIK RadioStation to turn off after a pre-defined period of time. To do so, select the 'Sleep' option from the Main Menu.
- Now, using the ▼ and ▲ keys, you can select a sleep time period of 15, 30, 45, 60, 75 or 90 minutes.
- iBLIK will now automatically put itself into standby mode after the time has elapsed.



# System Setup

## Internet Setup

- Advanced users can find and edit their Wi-Fi settings in this section, these include MAC address, DHCP status, PC Settings, SSID, IP Settings etc.

## Time Setup

- The time can be set in one of two ways, either manually via the System Setup option on the Main Menu, or alternatively simply press the **MODE** key until iBLIK RadioStation enters DAB Mode. In DAB mode, iBLIK will automatically set the correct time and date from the DAB transmitter. iBLIK will remember its time setting even when in standby mode, and will only lose the time/date when power is removed.
- Under the 'Time Setup' menu, you can also switch between 12 and 24 hour clock formats.
- Lastly, the 'Auto Update' option in the 'Time Setup' menu allows you to select whether or not the time should be synchronised with the DAB broadcaster clock or from the internet. If 'No Update' is selected, then the clock remains as manually set.

## Factory Reset

- In the unlikely event that iBLIK RadioStation should 'crash', 'freeze' or start behaving in a strange way, it is possible to perform a full software reset. This operation will completely reset iBLIK's memory, clearing all WEP/WPA codes and user settings. This will effectively return iBLIK to its default factory settings.

## Software Update

- It is possible to remotely update iBLIK RadioStation's software via your Wi-Fi internet connection, to ensure that you have all the latest features, or to fix known bugs in the software. To check whether there are any updates available, simply go to the 'System Setup' option on the 'Main Menu' and select 'Software Update'. iBLIK will search to see if a software update is necessary, then report back. If an update is available and necessary, iBLIK will start the download process and install its new software automatically.

# Info

## Software Version and Radio ID

- You may be asked for one or both of these pieces of information when dealing with a technical support issue.
- Both can be found under the 'Info' heading, located in the 'Main Menu'.





# Troubleshooting

## Wi-Fi Internet Radio

If you are experiencing any problems with your iBLIK RadioStation please read the following 'troubleshooting' guide. Alternatively you can visit the support section of the Revo website ([www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk)) or call our technical support staff on 01555 66 61 61.

If you have trouble connecting iBLIK RadioStation to your wireless network, these steps may help to resolve the problem:

1. Confirm that a Wi-Fi connected PC can access the Internet (i.e. can browse the web) using the same network.
2. Check that a DHCP server is available, or that you have configured a static IP address on the radio.
3. Check that your network's firewall is not blocking any outgoing ports.

As a minimum, iBLIK RadioStation needs access to UDP and TCP ports 80, 554, 1755, 5000 and 7070.

4. Check your access point does not restrict connections to particular MAC addresses. You can view the radio's MAC address under the 'Internet Setup' section, accessed via the 'System Setup' option on iBLIK's main menu.
5. If you have an encrypted network, check that you have entered the correct key or pass phrase into the radio. Remember that text-format keys are case sensitive. If, when attempting to connect to an encrypted network, your radio displays: 'Wireless error' followed by a 5-digit number, then please ensure that you enter the correct pass phrase for the network. If the problem persists, then you may need to consult your network configuration.

If iBLIK RadioStation can connect to the network successfully, but is unable to play particular stations, it may be due to one of the following causes:

1. The station is not broadcasting at this time of the day (remember it may be located in a different time zone).
2. The station has reached the maximum allowed number of simultaneous listeners.
3. The station is not broadcasting anymore.
4. The link on the radio is out of date.
5. The Internet connection between the server (often located in a different country) and you is slow.

## DAB Digital Radio

- Q.** I hear a 'bubbling' noise on some stations.
- A.** If the signal strength is too low, a break-up in reception can occur. This sound is the result. Make sure that iBLIK's antenna is fully extended and in an upright position. If the problem persists, move iBLIK to another location or check that you are in an area where reception of this station is possible.  
Visit: [www.ukdigitalradio.com/coverage](http://www.ukdigitalradio.com/coverage) to check DAB coverage in your area.
- Q.** I get a 'No stations available' message?
- A.** Make sure that your antenna is fully extended and vertical. Check the signal strength and move iBLIK to another location if necessary.
- Q.** iBLIK's clock isn't set.
- A.** iBLIK needs to be able to pick-up a DAB signal or have its clock set manually. See page 6 for full instructions on how to set the time and date.




# User Licence

By using this product, the user agrees to the following End User Licence conditions:

1) Refrain from modifying, translating, reverse engineering, decompiling, disassembling or using other means to discover the Source Code or otherwise replicate the functionality of the Client Code, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law.

2) This agreement disclaims on behalf of Real Networks Inc. all warranties and conditions other than those set forth in this End User Licence, express and implied, including implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; and effectively exclude all liability for indirect, special, incidental and consequential damages, such as lost profits.


3) This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft.



**REVO®**

**iblik**

**RADIO  
STATION**



■ **Guide de Fonctionnement**



# Table des matières

■ <b>Bienvenue à iBlik RadioStation</b>	<b>3</b>	Mes stations ajoutées	9
Vue d'ensemble de iBLIK	3	Aide	9
Garantie + enregistrement de la garantie	3	■ <b>Portail radio Internet</b>	<b>9</b>
■ <b>Avant de commencer</b>	<b>3</b>	Accès aux fonctions supplémentaires	9
Connexion Internet Wi-Fi	3	Enregistrer votre radio	9
Enregistrer votre radio	3	■ <b>Mode lecteur</b>	<b>10</b>
■ <b>Commandes et connexions</b>	<b>4</b>	Installation sur PC	10
■ <b>Utilisation de la télécommande</b>	<b>4</b>	Installation sur MAC	11
■ <b>Allumer/alimenter iBlik</b>	<b>4</b>	■ <b>Mode DAB</b>	<b>12</b>
■ <b>Pour commencer</b>	<b>5</b>	Options du menu du mode DAB	13
Méthode de commande de iBlik	5	■ <b>Mode FM</b>	<b>14</b>
Explication des menus iBlik	5	■ <b>Mode MPort</b>	<b>14</b>
■ <b>Fixer l'heure et la date</b>	<b>6</b>	■ <b>Mode iPod</b>	<b>15</b>
■ <b>Mode Radio Internet</b>	<b>7</b>	■ <b>Mode réveil</b>	<b>16</b>
Se connecter au réseau Wi-Fi	7	■ <b>Mode veille</b>	<b>17</b>
Utiliser les fonctions radio	8	■ <b>Installation du système</b>	<b>17</b>
Choisir une station	8	■ <b>Info</b>	<b>17</b>
Choisir un Podcast	8	■ <b>Dépannage</b>	<b>18</b>
Mes préférés	9	■ <b>Licence d'utilisateur</b>	<b>19</b>

## Préface

### Droits d'auteur et remerciements

Copyright © 2008 Revo Technologies Ltd.  
Tous droits réservés

Revo Technologies Ltd  
The Inox Building  
Caldwellside  
Lanark  
Scotland, United Kingdom  
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61  
Int. Tel. +44 1555 66 61 61  
Fax. 01555 66 33 44  
Int. Fax. +44 1555 66 33 44  
Email. enquiries@revo.co.uk  
Site Internet: www.revo.co.uk

Les informations contenues dans ce guide sont réputées exactes au moment de leur publication. Cependant, nous observons une politique de développement continu et ces informations sont donc sujettes à changement sans avertissement préalable.

Revo, iBlik™ et M-Port sont des marques déposées ou enregistrées de Revo Technologies Limited.

iPod® est une marque enregistrée de Apple Computer, Inc.

### Règles de sécurité

Ne faites pas fonctionner cette radio près de l'eau.  
Évitez que de petits objets et des liquides entrent dans ce produit.  
N'ôtez pas de vis ou des parties du boîtier.  
Utilisez uniquement le bloc d'alimentation qui est fourni.

EEC : Ce produit a été conçu et testé de manière à être conforme aux exigences EU et porte la marque CE.

**RoHS**  
COMPLIANT 

**CE** 



### Technical Support

En cas de difficultés pour faire fonctionner votre radio, ou si vous soupçonnez quelque défaut, veuillez s'il vous plaît appeler notre département de support technique ci-dessous:

**0044 1555 66 61 61**

Vous pouvez aussi nous écrire un e-mail à **support@revo.co.uk** ou visiter la section dépannage de notre site Web:  
[www.revo.co.uk/support](http://www.revo.co.uk/support)



"Fait pour utilisation avec un iPod" signifie qu'un accessoire a été conçu pour la connexion spécifique à un iPod et a été certifié par le fabricant afin de correspondre aux standards de performance Apple.

# Bienvenue à iBlik RadioStation

Merci d'avoir acheté notre Adaptateur digital de radio DAB Mondo, nous sommes certains que vous en retirerez des années de plaisir et de service fiable.

Ce guide a été conçu pour que vous soyez rapidement prêt à utiliser et écouter la radio Internet, pour vous offrir des conseils sur les fonctions plus complexes de ce produit et vous fournir des informations sur la sécurité, la garantie et l'enregistrement.

## Vue d'ensemble d'iBlik RadioStation

iBLIK RadioStation est la radio digitale 'tout en un' ultime, qui fournit un choix sans précédent de plus de 11,000 stations du monde entier.

Que votre station préférée émette de votre pays en radio digitale DAB ou DAB+, ou de l'autre côté du monde via la plateforme de radio Internet, iBlik RadioStation répond présente.

iBlik RadioStation inclut également un dock iPod pour écouter et charger de la musique, écouter la radio FM traditionnelle ainsi qu'une fonction réveil électronique complète.

Ajoutez-y une performance audio de première catégorie et la capacité de dériver de la musique de votre PC ou Mac, et iBlik RadioStation devient la radio de choix de la génération digitale.

## Garantie

Revo Technologies Ltd garantit à l'acheteur que ce produit ne présentera de défauts de fabrication ou sur ses pièces lors de son utilisation normale durant une période de un an à partir de la date d'achat.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommages accidentels, dus à l'usure ou la négligence, à des modifications ou à l'utilisation inappropriée ou si le boîtier a été ôté.

Si ce produit présente un problème, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur ou voir les coordonnées du support technique à la page 2 de ce guide.

### Enregistrement de la garantie

Une condition de la garantie est d'enregistrer votre achat soit en remplissant la carte de garantie incluse avec votre radio, soit en l'inscrivant en ligne sur [www.revo.co.uk/register](http://www.revo.co.uk/register).

# Avant de commencer

## IMPORTANT

Afin de vous assurer que votre iBlik RadioStation utilise le logiciel le plus récent (et a donc accès aux dernières fonctions du logiciel),

nous vous conseillons de réaliser une mise à jour du logiciel. Veuillez voir la page 17 de ce guide pour connaître les détails.

## Connexion au réseau

Afin d'utiliser les fonctions radio Internet de votre iBlik RadioStation, vous aurez besoin d'une connexion Internet sans fil Wi-Fi ou réseau LAN à large bande.

Veuillez voir la page 9 pour les instructions au sujet de l'installation.

N.B. : Si votre réseau sans fil est configuré pour utiliser l'encodage Wired Equivalent Privacy (WEP) ou le Wi-Fi Protected Access (WPA ou WPA2), vous devez connaître le code WEP ou WPA (code Web) afin de permettre à iBlik de se connecter à votre réseau sans fil.

## Enregistrement de votre radio et accès aux fonctions supplémentaires

Certaines fonctions avancées de iBlik RadioStation ne sont accessibles qu'en visitant le portail Frontier Internet Radio ([www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com)).


Ces fonctions incluent la capacité de créer une liste de « favoris » et d'ajouter des stations radios et podcasts. Voyez la page 9 afin de lire les instructions au sujet de l'enregistrement de votre radio.

## iBLIK RadioStation et DAB+


iBlik RadioStation peut recevoir des émissions sur sa nouvelle plateforme radio digitale DAB+, et ceci sans modification ni ajout de logiciel. Cela signifie que iBLIK

est prêt pour de futurs développements. Ceci s'ajoute à la réception des signaux standard par iBLIK.


# Controls and Connectors



- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. On/Off              | 7. Snooze/Veille         |
| 2. Augmenter le volume | 8. Défiler vers le bas   |
| 3. Défiler en arrière  | 9. Info                  |
| 4. Diminuer le volume  | 10. Sélectionner         |
| 5. Réveil              | 11. Défiler vers l'avant |
| 6. Presets 1-10        | 12. Mode                 |



1. M-Port
2. Antenne télescopique
3. Prise DC
4. Prise écouteurs 3,5mm
5. Sortie audio
6. Connection LAN réseau




13. Défiler vers le haut
14. Menu

## Media Player Controls

► Jouer || Pause ◀ Saut arrière ▶ Saut avant

# Télécommande




1. Défiler en arrière
2. Sélectionner
3. Menu
4. Défiler vers le bas
5. Commandes lecteur
6. Presets 1-10
7. Réveil/horloge
8. Snooze/Veille
9. Info
10. Diminuer le volume
11. Défiler vers l'avant
12. Augmenter le volume
13. On / Off
14. Mode
15. Défiler vers le haut

## Commandes lecteur

|| Pause ► Jouer  
◀ Saut arrière ▶ Saut avant

# Alimentation d'iBlik RadioStation

Votre iBLIK RadioStation fonctionne sur le secteur au moyen de l'adaptateur de courant fourni.

A cet effet, insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise DC située à l'arrière d'iBLIK RadioStation. Appuyez sur le bouton  afin d'allumer iBLIK RadioStation.

Utilisez uniquement l'adaptateur du bloc-secteur fourni. Des pièces de rechange sont disponibles: veuillez visiter notre site Web : [www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk) ou nous appeler au 01555 66 61 61.



# Pour commencer

iBLIK RadioStation est une radio digitale sophistiquée comprenant plusieurs modes de fonctionnement et de nombreux éléments avancés.

Afin de profiter du maximum de fonctions de iBLIK, il est important d'apprendre à utiliser le système de curseur ainsi que de comprendre comment fonctionnent les menus iBLIK.

## Méthode de contrôle de iBLIK RadioStation

Cette méthode se base sur sept touches principales identifiées ci-dessous.

Les quatre touches du curseur et les touches select, menu et mode.

Ces touches sont les suivantes:

▲ Défiler vers le haut:  
Permet de faire défiler les options du menu

◀ Défiler vers l'arrière:  
Permet de revenir à l'entrée de menu précédente. Appuyer de façon répétitive vous fera revenir au premier niveau du mode dans le quel vous vous trouvez.

► Défiler vers l'avant:  
Sur des captures d'écran de texte, permet de se déplacer dans le texte.  
Sert également à passer au niveau suivant du menu.

▼ Défiler vers le bas:  
Permet de visualiser les options du menu

**SELECT** – Permet de sélectionner l'entrée actuelle du menu. En mode FM, SELECT va initialiser un balayage FM.

**Menu:**  
Permet d'entrer ou de revenir au menu du mode de fonctionnement dans lequel vous vous trouvez. Appuyer deux fois vous renvoie à l'écran "jouer".

**Mode:**  
Passe par tous les modes de fonctionnement, par séquence.

Vous pourrez utiliser la plupart des fonctions et naviguer dans les menus de iBLIK RadioStation grâce à ces touches.

## Les menus de iBLIK RadioStation

iBLIK RadioStation possède trois types de menus:

### Menu principal

Ce menu (du premier niveau) vous permet d'entrer dans les différents modes de fonctionnement, régler la radio, et voir des informations telles que la version du logiciel et le numéro d'identité de votre radio.

### Menus des modes

Ces menus montrent les fonctions disponibles dans le contexte de chaque mode (mode radio Internet, mode DAB, mode iPod, mode FM etc.).

Appuyer sur la touche **MENU** vous mènera à tout moment au menu du mode dans lequel se trouve votre radio. Chaque menu inclut une mention du menu principal: sélectionner cette option vous renverra au menu principal du premier niveau, comme décrit ci-dessus.

### Menu principal

Le menu principal donne accès aux modes et sous-menus suivants:

Radio Internet  
Lecteur  
DAB  
FM  
Mport  
iPod  
Veille  
Réveils  
Installation du système  
Info

Lors de la première mise en marche de iBLIK RadioStation, ce menu apparaîtra. Afin de choisir une option de ce menu, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour passer d'une option à l'autre, et appuyez sur **SELECT** ou ► pour sélectionner ou passer au niveau suivant du menu.

# Régler l'heure et la date

L'heure et la date peuvent être réglés de deux manières: manuellement dans le menu Time setup ou automatiquement en sélectionnant Auto update dans le menu Time setup comme suit:

## Manuellement

### Heure

- To set the time manually, first press the **MENU** key.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "System setup" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "Time setup" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Choisissez "Set clock" afin de régler l'heure manuellement.
- Utilisez ◀ et ▶ pour régler les heures, ensuite appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Utilisez ◀ et ▶ pour régler les minutes, ensuite appuyez sur **SELECT** ou ▶.

### Date

- Afin de régler la date manuellement, appuyez d'abord sur la touche **MENU**.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "System setup" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "Time setup" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Choisissez "Set date" afin de régler la date manuellement.
- Utilisez ◀ et ▶ pour régler le jour, ensuite appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Utilisez ◀ et ▶ pour régler le mois, ensuite appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Utilisez ◀ et ▶ pour régler l'année, ensuite appuyez sur **SELECT** ou ▶.

## Automatiquement

- Afin de régler l'heure et la date automatiquement, appuyez d'abord sur la touche **MENU**.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "System setup" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "Time setup" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "Auto update" et appuyez sur **SELECT** ou ▶. Deux types d'Auto update sont alors disponibles "update from NET" et "update from DAB". Avec ◀ et ▶ sélectionnez le type de d'Auto update que vous désirez utiliser. Appuyer **SELECT** ou ▶ confirmera votre sélection.

## Mise à jour automatique depuis le DAB

- Si vous avez choisi 'Set from DAB', la radio fixera automatiquement la date et l'heure la prochaine fois que vous écouterez une station DAB. La date et l'heure locales seront réglées et il ne faudra pas régler l'horloge pour l'heure d'été (DST, Daylight Saving Time).


## Mise à jour automatique depuis le NET

- Si vous avez choisi « Set from NET », la radio fixera automatiquement la date et l'heure la prochaine fois que vous écouterez une station Radio Internet. L'heure sera réglée sur le GMT. Selon votre situation géographique il vous faudra régler le fuseau horaire.
- Le fuseau horaire se règle à partir du menu "Time setup". Avec ◀ et ▶ défilez jusqu'à "Set timezone" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Avec ◀ et ▶ choisissez le fuseau GMT requis par votre situation. Appuyez sur **SELECT** ou ▶ pour confirmer votre sélection.
- Durant l'horaire d'été, vous pouvez régler DST sur ON. Cette option se trouve dans le "Time setup menu".
- Avec ◀ et ▶ défilez jusqu'à "DST" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Avec ◀ et ▶ choisissez "ON" ou "OFF" et appuyez sur **SELECT** ou ▶ pour confirmer votre choix.

*Veillez remarquer qu'une fois que vous avez réglé le fuseau GMT et le DST, votre choix sera reproduit après une coupure de courant. Votre heure sera donc réglée automatiquement.*

# Mode radio Internet

## Vous connecter à votre réseau à bande large

- Afin d'avoir accès aux fonctions Internet d'iBLIK RadioStation', vous devez d'abord vous connecter votre connexion Wi-Fi à bande large.
- D'abord, sélectionnez 'Internet Radio' du menu principal d'iBLIK', ou appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à ce que 'Internet Radio Mode' apparaisse sur l'écran.
- iBLIK RadioStation vous demandera alors de sélectionner une région 'Wlan region'. Appuyez sur ▲ et ▼ afin de faire défiler les choix. Appuyez sur **SELECT** ou sur ► afin de faire votre choix.
- iBLIK RadioStation va vous demander de choisir le réseau que vous voudriez utiliser. S'il y en a plus d'un, ils seront tous affichés. Si vous utilisez une connexion réseau LAN, choisissez l'option 'Wired' de la liste du menu. Avec ▲ et ▼, faites défiler et faites votre sélection. Appuyez sur **SELECT** ou la touche ► afin de faire votre choix.
- Si le réseau Wi-Fi que vous avez choisi ne requiert pas de mot de passe, iBLIK RadioStation se connectera automatiquement.
- Si la sécurité du réseau choisi est enclenchée, vous devrez introduire le code ou mot de passe correspondant. Rappelez-vous que le mot de passe doit respecter les majuscules/minuscules.
- Avec ▲ et ▼, défilez par les banques de caractères. Utilisez les touches ► et ◀ afin de déplacer le curseur clignotant le long des rangées de caractères, et appuyez sur **SELECT** une fois que le caractère choisi clignote. Une fois le mot de passe introduit, déplacez le curseur vers le  à la fin de la ligne et appuyez sur **SELECT**. iBLIK RadioStation se connectera alors au réseau.
- iBLIK RadioStation se souviendra du code ou mot de passe: vous ne devrez plus l'introduire, même si iBLIK est déconnecté du réseau électrique.
- iBLIK peut aussi se souvenir de codes et mots de passe pour de multiples réseaux Wi-Fi.
- Si vous désirez vous connecter à un autre réseau Wi-Fi, vous pouvez le faire en sélectionnant 'Wizard' dans l'option 'Internet Setup' du menu principal, et en introduisant le code/mot de passe requis.
- Les utilisateurs avancés peuvent modifier les réglages Wi-Fi en accédant à l'option 'System Setup' depuis le menu principal.

Internet Radio  
Music Player

>Most of Europe  
USA

[Rescan]  
[Wired]

>My Home Network

>Connected

Key:  
0123456789<#C

Please wait  
Connecting...

>Internet Setup  
Time Setup

## Utilisation des fonctions de la radio Internet

Le mode radio Internet vous permet de choisir divers services, dont l'écoute de la radio en direct ou de podcasts. Vous disposez de cinq options dans le menu de radio Internet:

- Mes préférés: Vous permet de naviguer vers vos stations préférées. Cette liste est compilée avec votre PC/Mac via le portail radio Internet. Veuillez consulter la page 9 pour plus de détails.
- Stations: Trouvez des stations selon leur situation, genre, popularité, nouveauté ou par ordre alphabétique.
- Podcast: Trouvez de podcasts ou des services de réécoute selon leur situation, genre, ou en les cherchant.
- Mes stations ajoutées: Montre les stations que vous avez personnellement ajoutées à la liste de iBLIK RadioStation via le portail de radio Internet "Frontier". Veuillez consulter la page 9 pour plus de détails.
- Aide: Trouvez votre **Code d'accès** ici, voir page 9.

### Choisir une station

- Afin de choisir une station, entrez dans le mode radio Internet dans le menu principal ou en appuyant sur la touche **MODE** jusqu'à ce que Internet Radio Mode s'affiche sur l'écran LCD de iBLIK.
- Avec ▲ et ▼ dirigez-vous vers l'option Stations et appuyez sur **SELECT** ou sur ►.
- Vous avez alors la possibilité de choisir une station selon sa situation (pays), son genre, son ordre alphabétique, sa popularité ou sa nouveauté. Utilisez ▼ et ▲ pour faire défiler la liste et appuyez sur **SELECT** ou ► pour choisir votre critère de recherche.
- Choisir location vous donnera une liste par ordre alphabétique des continents/régions et ensuite une liste des pays. Utilisez ▲ et ▼. Dans la liste, appuyez sur **SELECT** ou sur la touche ► afin de choisir votre pays. Vous aurez ensuite l'option de choisir le genre afin de préciser votre recherche.
- Après avoir choisi le critère de recherche, vous obtiendrez une liste de stations qui correspondent à vos demandes. Choisissez simplement une station de cette liste pour commencer à l'écouter.

### Choisir un Podcast

- Les podcasts (aussi appelés « réécoute ») se choisissent de la même manière que les stations normales.
- Choisissez Podcast dans le menu Internet Radio, et cherchez une station par situation, genre ou les deux.
- La principale différence est que lorsque vous avez choisi une station, vous obtiendrez une liste de présentations ou de podcasts disponibles à partir de cette station.
- Faites votre choix par les touches ▲ et ▼ puis faites défiler la liste et appuyez sur **SELECT** ou sur ► pour confirmer votre sélection.



Internet Radio  
Mode




My Favourites  
>Stations



Location  
>Genre




Location  
>Genre



Finland  
>France



BBC Radio 1  
>BBC 1Xtra




BBC Radio 1  
Playing



>Podcast  
My Added Stations



>Podcast  
My Added Stations



>BBC 6 Music  
BBC Radio 7

## Mes préférés

- Il est possible de réaliser une ou plusieurs listes de vos stations préférées, vous permettant d'accéder rapidement et facilement à certaines stations. À cette fin, il faut d'abord enregistrer votre radio et ensuite choisir vos stations préférées sur le portail de radio Internet "Frontier" (voir la section de radio Internet ci-dessous pour plus de détails).
- Lorsque vous vous trouvez en mode radio Internet, choisissez Stations list dans les options, et choisissez My favourites.
- Si vous avez créé une liste My favourites via le portail Frontier, votre liste apparaîtra sur l'écran de iBLIK.

## Mes stations ajoutées

- Si vous avez ajouté une de vos propres stations à l'énorme liste de iBLIK (via le portail Frontier – voir ci-dessous), elle y sera inscrite. L'option mes stations ajoutées (My added stations) se trouve dans Station List, dans le 7 mode radio Internet.

## Aide

- L'option d'aide, Help, permet de trouver le Code d'accès dont vous avez besoin afin d'enregistrer votre radio sur le portail Frontier (voir ci-dessous pour les instructions complètes). Une piste audio de FAQ utiles s'y trouve également.

# Portail radio Internet

## Accéder à des fonctions supplémentaires


- Il n'est possible d'accéder à certaines fonctions radio Internet plus avancées de iBLIK RadioStation qu'en visitant le portail radio Internet Frontier.
- Afin d'avoir accès à ces fonctions, vous devez d'abord enregistrer votre radio.

## Enregistrer votre radio

- Ouvrez d'abord votre PC ou Mac et visitez <http://www.wifiradio-frontier.com>
- Faites clic sur le lien Register (situé sur le tableau de gauche) afin de débiter le processus d'enregistrement.

Il faut maintenant donner votre **Code d'accès**

- Pour trouver votre Code d'accès entrez dans le mode Internet Radio, choisissez StationList dans les options, et sélectionnez Help. Choisissez alors Get Access Code.
- Remplissez maintenant le reste du formulaire afin de terminer le processus d'enregistrement. Vous pouvez à présent accéder au site et profiter des diverses fonctions supplémentaires offertes par le portail radio Internet Frontier.



# Mode lecteur

## Fonctionnement du lecteur

■ Cette fonction de iBLIK RadioStation vous permet de jouer des fichiers audio (ACC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV et WMA) et des playlists (M3U) en mémoire sur un PC ou un Apple Mac. Les fonctions du lecteur ont été testées et sont certifiées quant à leur fonctionnement avec Windows 2000, Windows XP, Windows Vista et Mac OSX 10.2 – 10.4.9 et Mac OSX Léopard

## Installation sur Windows PC

Deux modes d'installation sont disponibles. Chacun d'eux requiert des réglages différents, et ils peuvent tous les deux être utilisés dans le but de jouer de la musique à partir d'un serveur média.

## Fichiers partagés (CIFS)

■ Afin de préparer l'appareil dans le but de jouer de la musique se trouvant sur des périphériques réseau partagés, il est nécessaire de configurer le nom d'utilisateur, le mot de passe et les réglages du domaine afin qu'ils fonctionnent avec les réglages du PC. Ceci n'est nécessaire que si l'utilisateur a établi un mot de passe pour ses dossiers partagés.

PC: configuration domaine/groupe de travail

La configuration de Domaine se trouve de la manière suivante sur un Windows XP:

1. Dans le menu de début, choisissez Control Panel > System et ensuite l'onglet Computer Name.
2. Le domaine ou le groupe de travail dont fait partie cet ordinateur est affiché sur cet onglet.
3. Si le PC ne fait partie d'aucun domaine ou groupe de travail, il est nécessaire d'en devenir membre. À cet effet, faite clic sur le bouton "change" de l'onglet au nom de l'ordinateur et insérez le nom de domaine (par défaut, celui-ci est MSHOME sur Windows XP).
4. Il peut s'avérer nécessaire de relancer le PC si le nom de domaine ou de groupe de travail a été changé.

PC: établir un nouveau compte d'utilisateur (Windows XP)

iBLIK RadioStation peut vous demander d'établir un compte d'utilisateur sur laquelle P que vous désirez utiliser. Par défaut, la plupart des PC disposent d'un compte d'utilisateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe (optionnel) doivent être les mêmes sur laquelle PC, le radio Internet ne gardant en mémoire qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour Windows XP ceci peut être établi de la manière suivante:

1. Dans le menu de départ, choisissez Control Panel -> User accounts
2. Sur cet écran, faites un clic gauche sur 'Add ...', et introduisez le nouveau nom d'utilisateur ainsi que les réglages de domaine ou de groupe de travail notés ci-dessus. Choisissez le type d'utilisateur (limité) et ensuite 'create account'.

3. Sélectionnez l'utilisateur qui vient d'être créé, sélectionnez 'Create Password ...' et introduisez un mot de passe pour cet utilisateur.

4. Notez le nom d'utilisateur et le mot de passe

Remarque pour Windows Vista: les utilisateurs doivent ouvrir le compte invité (Guest) via "gérer les comptes d'utilisateurs" manage user accounts dans le panneau de contrôle VISTA, et ensuite accéder soit à Everyone ou Guest sur le drive partagé. Ils peuvent créer un nouveau compte pour la radio Internet, avec mot de passe, s'ils sont inquiets en ce qui concerne la sécurité. Le compte invité (guest) ne possède pas de mot de passe par défaut, de manière que la radio Wi-Fi s'y connecte à partir de ses réglages d'origine.

## PC: Configurer un disque partagé

Dans le menu de départ, sélectionnez Mon ordinateur (My Computer) et naviguez vers le répertoire que vous désirez partager. Faites un clic droit sur le répertoire et sélectionnez partage et sécurité (Sharing and Security). Configurez le drive en vue de lire uniquement (read only), et assurez-vous que le nom d'utilisateur créé ci-dessus puisse lire les fichiers partagés.

## Radio Wi-Fi: Sauvegarder le nom d'utilisateur et le mot de passe

Avant que la radio puisse couler musique d'un PC, vous devez vous assurer avez partagé la chemise disponible sur le PC, et avez installé la radio de sorte qu'elle sache le username et le mot de passe (si un a été placé) pour la chemise partagée. Ceci peut être installé en utilisant le menu de configurations de PC.

## Média partagés (UPnP)

Le partage de média utilise le lecteur multimédia de Windows, Windows Media Player (WMP) 11 et également les plus récents. Ce mode ne requiert pas de réglages de la radio, mais le PC doit être configuré afin de permettre l'accès de la radio au média. Vous ne devrez faire ceci qu'une fois, selon les étapes suivantes.

1. Le PC doit être connecté au réseau (avec ou sans fil) qui servira à partager le média avec la radio.
2. Assurez-vous que la radio est bien branchée, et connectée au même réseau que le PC.
3. Sur WMP, ajoutez à la bibliothèque média les fichiers et dossiers audio que vous désirez partager avec la radio Internet (dans Library > Add to library).

4. Dans la fenêtre principale de WMP, cliquez sur la bibliothèque, puis partage de medias.

La radio Internet se présente comme "Périphérique inconnu" (Unknown device). Assurez-vous que ce périphérique ait accès au média partagé en le sélectionnant et en faisant clic sur permettre (Allow). Ensuite, faites clic sur OK. Le PC est alors prêt à dériver la musique vers la radio.

# Mode lecteur

## Installation sur Apple Mac

Installation pour OSX 10.2.1-->10.4.9

Installation de Windows File Sharing sur Mac:

Depuis le dock, faites clic sur préférences système (system preferences), puis dans la section Internet et réseau (Internet and network), sur partage (sharing).

Dans sharing, faites ceci:

Dans la section Services, activez Personal File Sharing et Windows Sharing. Faites également clic sur start pour chacun de ces services. Dans Windows file sharing il faut également activer le compte que vous désirez partager: (il faut pour cela votre mot de passe d'administrateur).

Dans la section pare-feu, désactivez celui-ci. Dans la section Internet, désactivez Internet sharing.

### Ouvrez un compte:

Depuis la fenêtre 'Préférences système', dans la section 'Système', cliquez sur 'Comptes'. Choisissez un compte et souvenez-vous de son 'nom d'utilisateur' et de son mot de passe. Cette information sera utilisée par iBLIK RadioStation lorsqu'il se connectera à votre Mac.

### Création du répertoire:

Depuis le dock, cliquez sur 'Finder'. Depuis la fenêtre 'Finder', cliquez 'Applications > Utilities'. Tout en appuyant sur Ctrl, cliquez sur 'Accès répertoire' et choisissez 'Obtenir Info' et assurez-vous que lire / écrire soit activé. Double-cliquez ensuite sur 'Accès répertoire' et activez les fonctions suivantes:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3   |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP       | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Pour 'SMB/CIFS', faites clic sur "configurer" et sélectionnez un groupe de travail approprié.

Afin d'admettre votre iBLIK RadioStation vous devez ajouter vos détails d'inscription en suivant Menu principal > Installation système > Installation Internet > Réglages Internet. Introduisez alors votre nom d'utilisateur et mot de passe d'administrateur. Assurez-vous que votre Mac est bien connecté au réseau sans fil. Remarque: il se peut qu'il faille attendre quelques minutes pour que les changements soient effectifs. Vous devriez ensuite pouvoir accéder aux fichiers audio de votre Mac en sélectionnant Naviguer > Fichiers partagés sur iBLIK, et choisissant ensuite le groupe de travail choisi dans l'étape précédente.

Lorsque vous sélectionnez votre Mac, faites défiler les dossiers disponibles jusqu'à ce que vous trouviez celui contenant vos fichiers de musique.

## Installation sur Apple Mac

Installation pour OSX  
Léopard 10.5.1-->

Installation de Windows File Sharing sur Mac:

Depuis le dock, faites clic sur préférences système (system preferences), puis dans la section Internet et réseau (Internet and network), sur partage (sharing).

Dans sharing, faites ceci:


Dans la section Services, activez le partage de fichiers (file sharing), faites clic sur start pour ce faire. Ensuite, dans fichiers partagés (shared folders) sélectionnez le "+" et choisissez le dossier qui contient vos fichiers musicaux. Choisissez alors le dossier de musique dans les fichiers partagés. Dans Utilisateurs, soyez sûr que Tous (everyone) puissent écrire et lire. Enfin, faites clic sur Options et assurez-vous d'avoir marqué Partager dossiers et fichiers (Share files and folders) en utilisant AFP, Partager dossiers et fichiers (Share files and folders) en utilisant SMB (ceci requiert votre mot de passe admin). Enfin, soyez sûr que votre compte soit marqué comme actif également.

Assurez-vous que votre Mac soit effectivement connecté au réseau sans fil. Remarque: Assurez-vous que votre Mac est bien connecté au réseau sans fil. Remarque: il se peut qu'il faille attendre quelques minutes pour que les changements soient effectifs. Vous devriez ensuite pouvoir accéder aux fichiers audio de votre Mac en sélectionnant Naviguer > Fichiers partagés sur iBLIK, et choisissant ensuite le groupe de travail choisi dans l'étape précédente.

# Mode DAB

## Choisir une station










- Étendez l'antenne télescopique se trouvant à l'arrière de iBLIK RadioStation.
- Choisissez DAB Mode dans le menu principal ou en appuyant sur la touche **MODE** jusqu'à ce que DAB Mode soit affiché sur l'écran LCD de iBLIK.
- Si c'est la première fois que vous utilisez iBLIK RadioStation en DAB Mode, il balayera pour trouver des stations DAB dans votre région et les mettra en mémoire. iBLIK mettra également son horloge à l'heure à ce moment.
- Lorsque le balayage est terminé, les stations vont être affichées par ordre numérique puis alphabétique. La première station de la liste sera sélectionnée.
- Si aucun signal DAB n'est trouvé, il se peut qu'il faille déplacer votre radio. Vous pouvez aussi visiter [www.ukdigitalradio.com/coverage](http://www.ukdigitalradio.com/coverage) afin de vérifier qu'il existe une couverture DAB dans votre région.
- Choisissez votre station par les touches ▲ et ▼, faites défiler la liste de stations et appuyez sur SELECT ou sur la touche ► pour faire votre choix.



## Changer le mode d'affichage

- iBLIK dispose de neuf modes d'affichage différents.

Appuyez simplement sur la touche INFO pour passer par tous les modes. Ces modes d'affichage sont expliqués dans le tableau suivant:

Display option	Example
Normal display with scrolling text	
Signal level, indicator on bar shows minimum acceptable level	
Type of broadcast	
Broadcaster	
Station name and frequency	
Signal strength	
Data rate and stereo/mono	
Time	
Date	



# Options du menu en mode DAB

iBLIK RadioStation dispose de fonctions supplémentaires auxquelles l'on peut accéder via le menu DAB Mode, telles que:

## Ordre des stations

- Appuyez sur la touche **MENU** en DAB Mode puis appuyez sur Station ordre.

### Afin de spécifier l'ordre dans lequel les stations sont affichées

- Choisissez l'option Station order.
- Utilisez ▲ et ▼ faire défiler les options, et appuyez sur **SELECT** ou sur ► pour faire votre choix.

Le tableau suivant décrit les options disponibles dans le menu 'Station Order':

Station order	Description
Alphanumeric	Liste des stations par ordre alphabétique order.
Ensemble	Liste des stations par multiplex.
Valid	Liste des stations active uniquement.

## Syntonisation manuelle

- Choisissez l'option Manual Tune dans le menu DAB Mode.
- L'écran de sélection Manual Tune vous permet de choisir une fréquence particulière. La liste des fréquences dépend de la fréquence actuelle: elle contient toutes les fréquences de cette bande. Elle commence par le nom de la fréquence, par exemple 12B, et est suivie de la fréquence en MHz.
- Si une station correspond à ce numéro et à cette fréquence de station, l'écran affichera son nom, sa fréquence et la puissance du signal.

## DRC - Contrôle du champ dynamique (Dynamic Range Control)

- iBLIK RadioStation inclut un contrôle du champ dynamique qui améliore automatiquement le volume des sons les plus doux pour l'écoute en environnement bruyant.
- Le contrôle DRC se trouve dans le menu DAB Mode, sous le nom DRC. Il y a trois réglages prédéterminés:

DRC	Description
DRC Low	Le contrôle du champ dynamique est à 50%
DRC High	TRéglage recommandé pour environnement bruyant
DRC Off	Le contrôle du champ dynamique est éteint

## Balayage local et complet

- Au fil du temps, de nouvelles stations vont être disponibles dans votre région. Afin de les trouver et de les ajouter à votre liste, il est nécessaire de réaliser un balayage local ou complet. Ces deux opérations peuvent être réalisées via le menu iDAB mode.
- Un balayage local réalise un scan plus court du champ local.
- Un balayage complet prend plus de temps, mais couvrira le champ DAB complet.

## Réglage des stations préférées

- iBLIK RadioStation vous permet de sauvegarder 10 stations, via les 10 touches concernées sur iBLIK lui-même, ou sur sa télécommande.
- Afin de sauvegarder la station que vous écoutez, appuyez et maintenez enfoncée une touche preset (de 1 à 10) durant 2 secondes. iBLIK confirmera que cette touche a été programmée, en affichant 'Preset Stored' sur l'écran LCD de iBLIK.
- Veuillez remarquer que si vous sauvegardez sur une touche qui était déjà programmée, la station précédente sera automatiquement effacée.


# Mode FM

## Mode d'emploi FM

- Étendez l'antenne télescopique se trouvant à l'arrière de iBLIK RadioStation.
- Entrez en Mode FM depuis le menu principal ou en appuyant sur la touche **MODE** jusqu'à ce que FM Mode s'affiche sur l'écran LCD de iBLIK.
- Si c'est la première fois que iBLIK se trouve en mode FM, il commencera au début de la bande FM. Sinon, la dernière station que vous avez écoutée sera sélectionnée.
- Pour balayer la bande FM, appuyez sur les touches ▲ et ▼.
- Afin de "chercher" la station active suivante, appuyez sur la touche SELECT.

## Réglages des stations préférées



- iBLIK RadioStation vous permet de sauvegarder 10 stations, soit via les 10 touches concernées sur iBLIK, soit via la télécommande.
- Afin de sauvegarder la station que vous écoutez, appuyez et maintenez enfoncée une touche preset (de 1 à 10) durant 2 secondes. iBLIK confirmera que cette touche a été programmée en affichant 'Preset Stored' sur l'écran LCD de iBLIK.
- Veuillez remarquer que si vous sauvegardez une station sur une touche déjà programmée, la station précédente sera effacée automatiquement.



# Mode MPort

## Utiliser le MPort

- Le connecteur Revo pour MPort permet la connexion rapide et facile d'un iPod®, MP3 ou autre source audio similaire.
- En utilisant le câble de connexion fourni, iBLIK se transforme en enceinte audio de haute qualité.
- Connectez une extrémité du câble fourni à la prise pour écouteurs (ou de sortie) de votre appareil source, puis l'autre au MPort sur le côté de iBLIK.
- Appuyez ensuite sur la touche **MODE** et passez par les options jusqu'à ce que MPort Mode s'affiche.
- L'écran LCD de iBLIK affichera alors le mot 'MPort'.
- Ajustez le volume de sortie tant sur l'appareil source que sur iBLIK afin d'obtenir une performance de son et de volume optimale.



# Mode iPod


## Sélection et assemblage de l'adaptateur dock

■ Avant d'utiliser votre iPod avec iBlik RadioStation, veuillez choisir l'adaptateur compatible avec votre modèle d'iPod, comme suit :

Dock Adapter number	iPod 4th generation (colour display)	iPod nano 1st generation	iPod 5th generation (video)	iPod nano 2nd generation (aluminium)	iPod mini	iPod classic
3					4GB, 6GB	
6	20GB, 30GB					
7	40GB, 60GB					
8		1GB, 2GB, 4GB				
9			30GB			80GB
10			60GB, 80GB			160GB
11				2GB, 4GB, 8GB		


Le tableau ci-dessus contient la liste des sept adaptateurs dock pour iPod fournis avec iBlik RadioStation.

Chaque adaptateur de dock a un numéro (voir diagramme à droite).



Dock Adaptor Number

Choisissez l'adaptateur correct et clippez-le dans le creux de la face supérieure d'iBlik en vous assurant que le numéro fait face à l'arrière.



iBlik est compatible avec tous les modèles d'iPod qui se connectent sur les docks iPod universels.

Un dock iPod compatible est fourni avec la plupart des modèles d'iPod. Si vous n'en avez pas, contactez Apple.


## Connecter un iPod

Allez au 'iPod mode' depuis le menu principal ou en appuyant sur **MODE** jusqu'à ce que 'iPod mode' s'affiche sur l'écran LCD d'iBlik.

## Contrôler votre iPod

Une fois connecté, vous pouvez contrôler votre iPod des trois manières suivantes :

- 1) En utilisant les contrôles de l'iPod, normalement.
- 2) En utilisant les touches du clavier d'iBlik, comme ceci:
- 3) En utilisant la télécommande d'iBlik RadioStation. Les touches fonctionnent comme celles du clavier d'iBlik.



# Mode réveil

L'horloge et le réveil d'iBLIK RadioStation doivent être réglés afin d'utiliser le Réveil. Pour les instructions complètes, veuillez voir la page 6 de ce manuel.

## Régler le réveil

- iBlik vous permet de stocker jusqu'à 4 programmes différents de réveil en mémoire.

- Pour régler une heure de réveil, appuyez sur **ALARM**.

- iBlik va vous demander de choisir quelle alarme vous désirez utiliser. En utilisant les touches ▲ et ▼ choisissez une alarme et appuyez sur **SELECT**.

- Vous pouvez alors allumer ou éteindre cette alarme.

- Pour régler l'heure de réveil, appuyez sur **SELECT** et utilisez ▲ et ▼ afin de régler l'heure, appuyez ensuite sur **SELECT** ou ► afin de passer aux minutes. To move onto the minute setting. Lorsque l'heure de réveil est réglée, appuyez sur **SELECT**.

- Vous pouvez ensuite choisir le type d'alarme. A cet effet, utilisez les curseurs ▲ et ▼ jusqu'à ce que 'Days' s'affiche. Pressez **SELECT** ou ►. Il y a quatre options : Quotidien, une seule fois, semaine ou weekends. Faites votre choix avec ▲ et ▼ et confirmez en pressant **SELECT** ou ►.

- Vous pouvez alors décider si vous désirez être réveillé par la radio Internet, DAB, FM, iPod ou la sonnerie. Afin de choisir le mode de réveil, appuyez sur ▼ pour voir l'option 'Mode', et appuyez sur **SELECT**.

- Vous pouvez ensuite décider si vous voulez être réveillé par la dernière station jouée ou par une station choisie (si rien n'est choisi, iBlik vous réveillera avec la sonnerie, par défaut).

- A présent vous avez le choix de régler le volume de votre alarme. Utilisez les curseurs ▲ et ▼ afin d'ajuster le volume et appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

- Enfin, vous devriez choisir 'Save' dans le menu afin de terminer la programmation du réveil.

- Lorsqu'iBlik a une alarme active en mémoire, l'icône du réveil apparaît à la ligne supérieure de l'écran de iBlik, en permanence.

- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton du clavier d'iBlik. Vous pouvez également appuyez sur **SNOOZE** pour l'arrêter pour 5 minutes. Quand iBlik est en mode Snooze, l'icône Snooze va apparaître sur l'écran LCD, avec l'heure actuelle et le temps de Snooze restant.

- Afin de supprimer une alarme, retournez au mode de programmation ALARM et changez 'ON' en 'OFF'. Les détails de l'alarme seront retenus en mémoire, et le programme pourra être rallumé dans le futur.

ALARM

Alarm1: Off  
Alarm2: Off

Set Alarm Time  
07:15

>Days: Daily  
Mode: DAB Mode

>Daily  
Once

>Internet Radio  
DAB Mode

>Mode: DAB Mode  
Last Listened

Alarm Volume  
■■■■■■■■■■

Alarm Volume  
■■■■■■■■■■


07:20:01  
5:00

07:15  
>off

# Mode de veille

## Programmer une période d'attente

- Il est possible de programmer iBLIK RadioStation afin qu'il s'éteigne après un temps déterminé. À cet effet, choisissez l'option Sleep dans le menu principal.
- Avec les touches ▼ et ▲, vous pouvez choisir une période de veille de 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes.
- iBLIK se mettra automatiquement en mode d'attente (standby) après que ce temps se soit écoulé.



# Réglage du système

## Réglage Internet

- Les utilisateurs avancés peuvent trouver et modifier les réglages Wi-Fi dans cette section, notamment l'adresse MAC, le statut DHCP, les réglages PC, SSID, IP etc.

## Réglage de l'heure

- L'heure peut être réglée de deux manières: manuellement via l'option System Setup du menu principal, ou en appuyant sur la touche **MODE** jusqu'à ce que iBLIK RadioStation entre en Mode DAB. iBLIK se mettra alors automatiquement à l'heure et à la date correctes depuis le transmetteur DAB. iBLIK se souvient de l'heure même en mode standby, et perd uniquement ce réglage lorsqu'il n'est plus branché.
- Dans le menu Time Setup, vous pouvez également passer du format de 12 heures à celui de 24 heures et vice-versa.
- Enfin, l'option Auto Update du menu Time Setup vous permet de choisir si le temps doit être synchronisé avec l'horloge de l'émetteur DAB. Si vous sélectionnez No Update, l'horloge restera à l'heure réglée manuellement.

## Retour aux réglages originaux

- Dans l'éventualité peu probable où iBLIK RadioStation se bloque, s'arrête ou commence à avoir un comportement étrange, il est possible de réaliser une réinitialisation du logiciel. Cette opération va remettre à zéro la mémoire de iBLIK, effaçant tous les codes WEP/WPA et réglages de l'utilisateur. Elle ramène iBLIK à ses réglages originaux.


## Mise à jour du logiciel

- Il est possible de mettre à jour le logiciel de iBLIK RadioStation via la connexion software Wi-Fi internet, afin de disposer des derniers progrès ou de réparer les bogues connus du logiciel. Afin de vérifier s'il y a des mises à jour disponibles, allez à l'option System Setup du menu principal et choisissez Software Update. iBLIK vérifiera si une mise à jour est nécessaire, et vous l'indiquera. Si c'est le cas et qu'une mise à jour est disponible, iBLIK commencera le téléchargement et installera automatiquement le nouveau logiciel.

# Info

## Version du logiciel et identité de la radio

- Il se peut que l'on vous demande l'une ou l'autre information lorsque vous avez un problème technique.
- Vous pouvez trouver celles-ci dans la section Info, du menu principal.



# Dépannage

## Wi-Fi Internet Radio

Si vous avez des problèmes avec votre iBLIK RadioStation veuillez lire ce guide sur le dépannage. Vous pouvez également visiter la section support du site Internet Revo ([www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk)) ou appeler notre personnel de support technique au 01555 66 61 61.

Si vous éprouvez des difficultés à connecter iBLIK RadioStation au réseau sans fil, ces étapes pourraient vous être utiles pour résoudre le problème :

1. Assurez-vous qu'un PC connecté sur Wi-Fi a accès à l'Internet (qu'il peut naviguer sur Internet) en utilisant ce même réseau.
2. Contrôlez qu'un serveur DHCP soit disponible, ou que vous ayez configuré une adresse IP statique sur la radio.
3. Contrôlez que votre pare-feu de réseau ne bloque pas les ports de sortie.

iBLIK RadioStation a besoin au minimum d'avoir accès à des ports UDP et TCP 80, 554, 1755, 5000 et 7070.

4. Contrôlez que le point d'accès ne freine pas les connexions à certaines adresses MAC. Vous pouvez voir l'adresse MAC de la radio en cherchant dans la section Internet Setup, via l'option System Setup du menu principal de iBLIK.

5. Si vous avez un réseau crypté, contrôlez que vous avez bien introduit la clé ou le mot de passe corrects dans la radio. Souvenez-vous que les clés en format de texte sont sensibles à la casse. Si, quand vous essayez de vous connecter à un réseau crypté, votre radio affiche: 'Erreur réseau sans fil' suivi d'un numéro à 5 chiffres, assurez-vous d'avoir entré le mot de passe correct pour le réseau. Si le problème persiste, vous avez sans doute besoin de consulter la configuration de votre réseau.

Si iBLIK RadioStation peut se connecter au réseau avec succès, mais est incapable de lire certaines stations, cela est peut-être dû aux raisons suivantes :

1. La station n'est pas en train de transmettre à ce moment-là (rappelez-vous qu'elle pourrait être située dans un fuseau horaire différent).
2. La station a atteint le nombre maximum d'auditeurs simultanés.
3. La station ne transmet plus.
4. Le lien à cette radio a expiré.
5. La connexion Internet entre le serveur (souvent situé dans un autre pays) et vous est lente.

## DAB Digital Radio

**Q.** J'entends un bruit de «gargouillis» sur certaines stations.

**A.** Si la puissance du signal est trop basse, la réception peut s'arrêter. Ce son en est le résultat. Assurez-vous que l'antenne de iBLIK ait été étendue et qu'elle soit droite. Si le problème persiste, essayez de déplacer iBLIK ou vérifiez que vous vous trouvez dans un endroit où la réception de cette station est possible. Visitez [www.ukdigitalradio.com/coverage](http://www.ukdigitalradio.com/coverage) afin de vérifier la couverture DAB dans votre localité.

**Q.** J'obtiens le message « Aucune station disponible » (No stations available).

**A.** Assurez-vous que votre antenne est complètement étendue et verticale. Vérifiez la puissance du signal et déplacez iBLIK vers un autre endroit si nécessaire.

**Q.** L'horloge de iBLIK n'est pas à l'heure.

**A.** iBLIK doit pouvoir trouver un signal DAB, ou son horloge doit être réglée manuellement. Si iBLIK peut trouver une station DAB, il peut mettre son horloge à l'heure.




# Licence d'utilisateur

En utilisant ce produit, l'utilisateur accepte les conditions suivantes de la licence d'utilisateur:

1) Ne pas modifier, traduire, reproduire, décomposer, défaire ou par quelque autre moyen découvrir le code source ou recomposer la fonction du code client, sauf dans la mesure où cette restriction est expressément interdite par les lois applicables.

2) Cet accord rejette, au nom de Real Networks, Inc, toute garantie et condition autre que celles avancées dans cette licence d'utilisateur, explicites ou implicites, y compris les garanties ou conditions de légalité de conformité et d'usage normal dans un but particulier; et exclut effectivement toute responsabilité pour les dommages indirects, spéciaux, fortuits et consécutifs tels que des manques à gagner.

3) Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft.






**REVO®**

**iblik**

**RADIO  
STATION**



## ■ Bedienungsanleitung





# Inhalt

■ <b>iBLIK RadioStation sagt Hallo !</b>	<b>3</b>	Stationen zufügen	9
iBLIK Überblick	3	Hilfe	9
Garantie + Garantie Registrierung	3	■ <b>Internet Radio Portal</b>	<b>9</b>
■ <b>Vor der Inbetriebnahme</b>	<b>3</b>	Zusätzliche Leistungen nutzen	9
Wi-Fi Internet Verbindung	3	Das Radio registrieren	9
Das Radio registrieren	3	■ <b>Music Player Modus</b>	<b>10</b>
■ <b>Bedienung und Verbindungen</b>	<b>4</b>	Windows PC Set Up	10
■ <b>Die Fernbedienung</b>	<b>4</b>	Apple Mac Set Up	11
■ <b>iBLIK einschalten</b>	<b>4</b>	■ <b>DAB Modus</b>	<b>12</b>
■ <b>iBLIK bedienen</b>	<b>5</b>	DAB Menü Optionen	13
Die Fernbedienung	5	■ <b>FM / UKW Betrieb</b>	<b>14</b>
iBLIK's Menü im Überblick	5	■ <b>MPort Betrieb</b>	<b>14</b>
■ <b>Zeit und Datum einstellen</b>	<b>6</b>	■ <b>iPod Betrieb</b>	<b>15</b>
■ <b>Internet Radio Modus</b>	<b>7</b>	■ <b>Alarm Einstellungen</b>	<b>16</b>
Verbindung mit dem WiFi / WLAN Netzwerk	7	■ <b>Schlummermodus</b>	<b>17</b>
Die Ausstattungsmerkmale von Internet Radio nutzen	8	■ <b>Gerätegrundeinstellungen</b>	<b>17</b>
Einen Radiosender auswählen	8	■ <b>Info</b>	<b>17</b>
Einen Podcast auswählen	8	■ <b>Fehlersuche</b>	<b>18</b>
Meine Favoriten	9	■ <b>Nutzerlizenz</b>	<b>19</b>

## Vorwort

### Warenzeichen und Urheberrecht sind Eigentum von

2007 Revo Technologies Ltd. Alle Rechte sind vorbehalten für

Revo Technologies Ltd  
The Inox Building  
Caldwellside  
Lanark  
Scotland, United Kingdom  
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61  
Int. Tel. +44 1555 66 61 61  
Fax. 01555 66 33 44  
Int. Fax. +44 1555 66 33 44  
Email. enquiries@revo.co.uk  
Website: www.revo.co.uk

Die Informationen in dieser Anleitung basieren auf dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Durch die Fortentwicklung des Produktes kann es zu technischen Veränderungen kommen.

REVO, iBLIK und M-PORT sind Warenzeichen von Revo Technologies Ltd.

iPod® ist ein registriertes Warenzeichen der Apple Computer. Inc.

### Sicherheitshinweise

Benutzen Sie das Radio nicht in unmittelbarer Nähe zum oder im Wasser. Vermeiden Sie das Einbringen kleiner Körper oder von Flüssigkeiten in das Gerät. Entfernen Sie bitte keine Schrauben oder Gehäusesteile. Benutzen Sie bitte nur das mitgelieferte Netzteil.

CE-Hinweis: iBLIK entspricht den europäischen CE Vorschriften.

**RoHS**  
COMPLIANT 



### Technische Hilfe:

Sollten bei der Benutzung Ihrer iBLIK RadioStation Schwierigkeiten auftreten, und Sie Hilfe benötigen, so rufen Sie bitte Revo unter 0044-1555 666 161 an oder schreiben Sie ein Email an support@revo.co.uk bzw. besuchen Sie die Seite für technische Hilfe unter www.revo.co.uk/support.

Alternativ wird Ihnen sicher auch Ihr Händler zur Verfügung stehen.



"Made for iPod" bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör vom Entwickler, speziell für den Gebrauch und Verbindung mit dem iPod, zertifiziert ist um die Apple Übertragungsqualität zu sichern.

# iBLIK RadioStation sagt Hallo !

Danke, dass Sie sich für das REVO digitale Radio iBLIK RadioStation entschieden haben. Wir sind sicher, dass es Sie, durch seine technische Qualität bedingt, auf Jahre mit Unterhaltung begleiten wird.

Diese Anleitung wird Ihnen zunächst einen schnellen Überblick geben, sodass Sie schnell einschalten und Ihr Webradio genießen können. Weiter zeigt sie Ihnen die mehr komplexen Eigenschaften dieses Produktes und gibt Ihnen Informationen zu den Themen Sicherheit, Garantie und Registrierung.

## iBLIK RadioStation im Überblick **Garantie**

iBLIK RadioStation ist das ultimative digitale Radio "in einem Gehäuse", das Ihnen eine unglaublichen Auswahl von mehr als 11.000 Stationen rund um den Globus anbietet.

Egal, ob Ihre bevorzugte Station zu Hause DAB oder DAB+ überträgt, oder ob Sie Sendungen von der anderen Seite des Globus über Internet empfangen wollen, iBLIK RadioStation bietet Ihnen beides.

iBLIK bietet ausserdem traditionelles FM / UKW Radio, reichhaltige Alarm Funktionen und zusätzlich eine iPod Docking Station.

In seiner Klasse führende Audio Eigenschaften und die Möglichkeiten Musik von Ihrem PC oder Mac abzurufen, machen die iBLIK Radiostation zur ersten Wahl innerhalb der digitalen Radiogeneration.

Revo Technologies Ltd. garantiert dem Käufer die einwandfreie Funktion und Beschaffenheit des Gerätes für eine Frist von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Der Garantieanspruch erlischt bei unsachgemäßer Behandlung sowie bei nicht autorisierten Fremdeingriffen.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem iBLIK RadioStation haben, so kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder beachten Sie die Kundendiensthinweise auf Seite 2 dieser Anleitung.

### **Garantie Registrierung**

Bedingung für eine Garantieleistung ist die Registrierung Ihres Kaufes auf der REVO Internetseite. Sie können auch die beigelegte Garantiekarte nutzen.

## Vor dem Einschalten

### **WICHTIG**

Ihre iBlik RadioStation sollte bei Auslieferung auf dem neuesten Softwarestand sein und damit über alle Ausstattungsmerkmale

verfügen. Wir empfehlen Ihnen ein Software Update durchzuführen. Bitte lesen Sie hierzu die Hinweise auf Seite 17 der Anleitung.

### **WiFi / WLAN Internet Verbindung**

Um Ihre Internet Radio Funktionen zu nutzen, wird ein Breitband Internetzugang benötigt, z.B. DSL.

Sofern Ihr drahtloses Netzwerk einen Zugangscode nach WEP oder WPA Verschlüsselungsstandard verlangt, müssen Sie den entsprechenden Zugangscode kennen, damit Ihr iBLIK sich mit dem

Netzwerk verbinden kann. iBLIK sollte in der Lage sein, sich im Umkreis von 35 Metern um den WLAN Router einzubuchen. Dies ist abhängig von den technischen Spezifikationen des Routers und den lokalen Gegebenheiten.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr drahtloses Netzwerk eingeschaltet ist und auch Verbindung mit dem Internet hat. Lesen Sie in diesem Zusammenhang auch die Hinweise auf Seite 9 dieser Anleitung.

### **Registrierung des Radios und Zugriff auf zusätzliche Dienste**

Einige der fortgeschrittenen Funktionen können nur interaktiv genutzt werden. Besuchen Sie dazu das Frontier Internet Radio Portal [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com)


Diese Dienste erlauben es Ihnen, eine "Favoritenliste" zu erstellen und neue Sender hinzuzufügen, sowie Podcasts aufzurufen. Lesen Sie dazu die Hinweise auf Seite 9 der Anleitung.

### **iBLIK RadioStation und DAB +**

Ihre iBLIK RadioStation ist ohne Modifikation oder zusätzliche Software fähig, Radiosendungen unter dem neuen DAB+ Standard zu empfangen.

Das macht iBLIK zukunftssicher. Diese Funktion ist zusätzlich zu der Empfangsfunktion für normalen DAB Rundfunk.


# Bedienung und Anschlüsse




1. EIN – AUS
2. Lauter
3. Schritt zurück
4. Leiser
5. Alarm
6. Stationstasten 1-10

7. Schlummer- Schlafaste
8. Schritt abwärts
9. Info
10. Auswahl
11. Schritt vorwärts
- Modus / Betriebsart

12. Schritt aufwärts
13. Menü



1. M-Port – Aux In / Hilfeingang
2. Teleskopantenne
3. Netzteilbuchse
4. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
5. Audio Ausgänge
6. Kabeleingang für Netzwerk




## Media Player Controls

► Wiedergabe || Pause ◀ Rücklauf ▶ Vorlauf

# Remote Control

1. Schritt rückwärts
2. Auswahl
3. Menü
4. Schritt abwärts
5. Media Player Tasten
6. Stationstasten 1-10
7. Alarm / Uhr
8. Schlummer / Schlaf
9. Info
10. Leiser
11. Schritt vorwärts
12. Lauter
13. EIN / AUS
14. Modus / Betriebsart
- Schritt aufwärts



## 5. Media Player Controls

|| Pause ► Wiedergabe  
◀ Rücklauf ▶ Vorlauf

# iBLIK RadioStation einschalten

Ihr iBLIK wird mit dem Stromnetz über den mitgelieferten Netzadapter angeschlossen.

Verbinden Sie den Kabel Stecker mit der Netzteilungangsbuchse an der Rückseite der iBLIK RadioStation. Ein Druck auf die Taste schaltet iBLIK ein.

Benutzen Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Ersatz können Sie über die Webseite [www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk) oder bei Ihrem Händler beziehen. Sie können aber auch unter 0044-1555 66 6161 bei REVO direkt bestellen.

# Inbetriebnahme

iBLIK RadioStation ist ein ausgeklügeltes digitales Radio mit verschiedenen Betriebsarten und vielen fortgeschrittenen Eigenschaften.

Um den maximalen Nutzen Ihres Gerätes zu erhalten, ist es wichtig, dass Sie lernen, mit den Cursor basierten Kontrollfunktionen umzugehen, sowie das Menü zu kennen.

## iBLIK RadioStation`s Bedienarten

Die Bedienung der iBLIK RadioStation erfolgt hauptsächlich über sieben Bedientasten wie unten abgebildet.

Funktion der vier Cursortasten und die Select, Menü und Mode Taste

Die Tasten sind wie folgt belegt:

- ▲ Aufwärts blättern:  
drücken Sie um im Menü aufwärts zu blättern
- ◀ Schritt zurück  
Drücken Sie, um zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen. Wiederholtes Drücken bringt Sie auf die vorherige Ebene des Menüs ( ausgehend vom jeweiligen gewählten Menüpunkt )
- ▶ Schritt vorwärts:  
Sofern Sie sich im Texteingabemodus befinden, können Sie mit dieser Taste zwischen den einzelnen Zeichen navigieren. Die Taste kann ebenso dazu benutzt werden, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- ▼ Abwärts blättern:  
Drücken Sie um im Menü abwärts zu blättern
- SELECT** – Ein Druck auf diese Taste bestätigt die Auswahl eines Menüpunktes. Im FM / UKW Betrieb löst ein Druck auf die Taste einen Sendersuchlauf aus.

### Menü:

Drücken Sie die Taste um in den Menümodus des Punktes zu gelangen, den Sie gerade ausgewählt haben. Ein zweiter Druck auf diese Taste bringt Sie zurück auf die Wiedergabeanzeige.

### Mode:

Führt Sie abfolgend durch die verschiedenen Betriebsarten

Nutzen Sie diese Taste um zu einer Mehrzahl von Funktionen zu gelangen und um zu den verschiedenen Menüpunkte zu navigieren.

## iBLIK RadioStation`s Menü erklärt:

iBLIK Radio Station verfügt über drei Arten von Menüs wie folgt:

### Haupt Menü

Dies ist iBLIK RadioStation`s oberstes Menü, und erlaubt Ihnen verschiedene Betriebsarten auszuwählen, die generellen Radioeinstellungen vorzunehmen und Informationen wie die Softwareversion und die Radio Identifikationsnummer anzuzeigen.

### Mode Menü

Die Mode Menüs werden so genannt, weil sie die jeweiligen verschiedenen Funktionen anzeigen, die Ihnen die jeweils ausgewählte Betriebsart anbietet (Internet Radio, DAB, iPod, FM / UKW usw.)

Ein Druck auf die **MENÜ** Taste bringt Sie jeweils in den Menümodus der Betriebsart, in der Sie sich gerade befinden. Jedes Mode Menü enthält auch den Punkt HAUPT MENÜ / MAIN MENU. Eine Auswahl diese Menüpunktes bringt Sie zum Hauptmenü zurück ( wie vorher beschrieben )

## Hauptmenü

Das Hauptmenü bietet Ihnen Zugriff auf die folgenden Modi und Untermenüs:

Internet radio  
Musik Player  
DAB  
FM / UKW  
M-Port  
iPod  
Schlaf  
Alarme  
Grundeinstellungen  
Info

Beim ersten Einschalten der iBLIK RadioStation sehen Sie zunächst dieses Menü. Um einen Menüpunkt auszuwählen, nutzen Sie einfach die Tasten ▲ oder ▼ um durch die einzelnen Menüpunkte zu blättern, und drücken Sie die **SELECT** oder ▶ Taste um eine Auswahl zu bestätigen oder zum nächsten Menülevel zu gelangen.

# Zeit und Datum einstellen

The time and date can be set in one of two ways, either manually from the Time Setup menu, or automatically by selecting Auto update from the Time Setup Menu as follows:

## Manuell

### Zeit

- um die Zeit manuell einzustellen, drücken Sie zuerst die **MENÜ** Taste.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Systemeinstellungen" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten um zum Menüpunkt "Zeiteinstellungen" zu gelangen. Drücken Sie dann den **SELECT** Knopf oder die ▶ Taste
- Die Auswahl von "Uhr einstellen" erlaubt es Ihnen die Zeit manuell einzustellen.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um die Stunden einzustellen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um die Minuten einzustellen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.

### Datum

- um das Datum manuell einzustellen, drücken Sie zuerst die **MENÜ** Taste.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Systemeinstellungen" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Zeiteinstellungen" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Die Auswahl von "Datum einstellen" erlaubt es Ihnen, den Tag manuell einzustellen.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um den Tag einzustellen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um den Monat einzustellen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um das Jahr einzustellen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.

## Automatisch

- um Zeit und Datum manuell einzustellen, drücken Sie zuerst die **MENÜ** Taste.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Systemeinstellungen" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Zeiteinstellungen" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.

- Scrollen ◀ und ▶ drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den Knopf. Es werden Ihnen nun zwei Auswahlmöglichkeiten für Auto Update angeboten: "Update aus dem Netz" sowie "Update über DAB". Durch Betätigung der ◀ und ▶ Tasten wählen Sie die Art des Auto Update aus. Ein Druck auf die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf bestätigen Ihre Auswahl.

## Auto Update über DAB

- Sofern Sie "Einstellung über DAB" ausgewählt haben, wird das Radio Zeit und Datum automatisch beim nächsten DAB Betrieb einstellen. Die lokale Zeit und das Datum werden übernommen und es ist nicht notwendig, eine Tageslichteinstellung vorzunehmen.

## Auto Update über das Netz

- Sofern Sie den Menüpunkt "Einstellung über das Netz" ausgewählt haben, übernimmt das Radio Datum und Zeit automatisch, wenn Sie das nächste Mal Internet Radio hören. Die Zeit wird dann auf GMT eingestellt. Abhängig von Ihrem Standort müssen Sie dann die Zeitzone einstellen. Die Zeitzone wird über den Menüpunkt "Zeit einstellen" ausgewählt.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Zeitzone auswählen" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um die Abweichung von GMT entsprechend Ihrer Zeitzone einzustellen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Während der lichtreichen Sommermonate können Sie die Option DST einschalten. Diese Option finden Sie im "Zeit Einstellungen Menü"
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "DST" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Wählen Sie dann mit den ◀ und ▶ Tasten die Einstellungen "AN" oder "AUS"


*Bitte beachten Sie, dass auch nach einem Stromausfall automatisch die korrekte Zeit und GMT Abweichung wiedereingestellt wird.*


# Internet Radio Modus



## Eine Verbindung mit dem Internet aufbauen

- Um eine Verbindung mit dem Internet aufzubauen, müssen Sie zuerst eine DSL- oder andere Breitband- Verbindung aufbauen.
- Wählen Sie zuerst im iBLIK Hauptmenü "Internet Radio" aus, oder drücken Sie die **MODE** Taste bis "Internet Radio Modus" im Display erscheint.
- iBLIK RadioStation fragt Sie nun nach einer "WLAN Region" Drücken Sie dazu die Cursorstasten ▲ oder ▼ um durch die Auswahl zu blättern. Drücken Sie dann **SELECT** oder die ► Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- iBLIK fordert Sie nun auf, das Netzwerk auszuwählen, dass Sie nutzen möchten. Sofern mehr als eines verfügbar ist, werden alle aufgelistet. Sofern Sie einen Kabelanschluss benutzen, wählen Sie bitte "wired" aus. Um auszuwählen, blättern Sie bitte mit den Cursorstasten ▲ oder ▼ durch die angebotenen Optionen. Drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder die ► Taste um auszuwählen.
- Sofern das WiFi / WLAN Netzwerk, dass Sie ausgewählt haben, kein Passwort verlangt, wird iBLIK sich automatisch einbuchen.
- Verlangt das Netzwerk ein Passwort, werden Sie aufgefordert die entsprechenden Ziffern und Zeichen einzugeben. Bitte beachten Sie, dass Passwörter individuell vom angewählten Netzwerk abhängig sind.
- Gebrauchen Sie die ▲ oder ▼ Tasten um durch die angebotenen Zeichen zu blättern. Mit den Cursorstasten ► und ◀ bewegen Sie sich durch die blinkenden Zeichen. Drücken Sie auf die **SELECT** Taste, sofern das ausgewählte Zeichen blinkend dargestellt wird. Nachdem das Passwort komplett eingegeben ist, wählen Sie das Zeilenschaltssymbol  am Ende der Zeichenreihe und drücken Sie **SELECT**.
- iBLIK erinnert sich automatisch an den Sicherheitscode / Passwort. Sie werden, auch nicht nach einem Stromausfall, zu einer Neueingabe aufgefordert.
- iBLIK speichert die Passwörter für alle jemals angezeigten Netzwerke, sofern diese einmal eingegeben wurden.
- Sofern Sie gerne alternativ ein anderes Netzwerk, als das bereits ausgewählte, benutzen möchten, können Sie jederzeit den WIZARD im Menüpunkt "Internet Setup" aufrufen und das entsprechende Passwort eingeben.
- Erfahrene Benutzer können die WiFi / WLAN Einstellung direkt über den Menüpunkt "Systemeinstellungen" im Hauptmenü eingeben.







## Die Internet Radio Funktion nutzen

Die Internet Radio Funktion erlaubt Ihnen eine Auswahl zwischen einer Reihe von Diensten, inklusive Live Radio oder Podcasts. Das Radio Menü bietet Ihnen die folgenden 5 Funktionen zur Auswahl an:

- My Favourites:** Nutzen Sie diese Funktion um zwischen Ihren Lieblingssendern zu navigieren. Diese Liste erstellen Sie über Ihren PC / Mac auf dem Internetportal. Lesen Sie dazu die Hinweise auf Seite 9 der Anleitung.
- Stations:** Sie können Sender nach Location / Örtlichkeit, Genre / Musikstil, Popularität / Beliebtheit, neue Sender oder nach alphabetischer Reihenfolge ordnen.
- Podcast:** Podcasts bzw. "Listen Again" Dienste können Sie nach Location / Örtlichkeit oder Genre / Musikstil auswählen.
- My Added Stations:** Listet alle Sender, die Sie persönlich bei einem Besuch des Frontier Internet Radio Portals ausgewählt haben. Lesen Sie dazu die Hinweise auf Seite 9 dieser Anleitung.
- Help:** Hier finden Sie Ihren Zugangscode, siehe Seite 9.

## Einen Sender auswählen

- Um eine Station auszuwählen, wählen Sie bitte Internet Radio Mode aus dem Hauptmenü aus oder drücken Sie den **MODE** Knopf so oft, bis in der Anzeige Internet Radio Mode erscheint.
- Nutzen Sie die Cursorstasten **▲** oder **▼** um zu der Option Stations zu blättern und drücken Sie dann den **SELECT** Knopf oder die **►** Taste.
- Sie haben nun die Möglichkeit einen Sender nach **Location** / **Land**, **Genre** / **Musikstil**, **alphabetisch gelistet**, Beliebtheit oder **Neue Stationen** auszuwählen. Mit den Cursor Tasten **▲** und **▼** blättern Sie durch die Liste und drücken Sie den **SELECT** Knopf oder die **►** Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Die Auswahl von Location bietet Ihnen zunächst eine alphabetische Auswahl der Kontinente / Regionen an, danach eine Liste

- der Länder. Nutzen Sie die **▲** und **▼** Cursor Tasten um in der Liste zu blättern. Durch Druck auf die **SELECT** oder die **►** Taste wählen Sie das Land aus. Ihnen wird nun die Wahl eines Genres / einer Programmrichtung angeboten um Ihre Suche zu verfeinern. **►**
- Nach der Eingabe Ihrer Suchkriterien werden alle Sender angezeigt, die Ihren Suchkriterien entsprechen. Wählen Sie eine Station aus der Liste aus und Sie können den Sender hören.

## Auswahl eines Podcasts

- Podcasts (werden auch als "Listen Again" bezeichnet) werden auf die gleiche Weise ausgewählt wie ein normaler Sender.
- Wählen Sie Podcast aus dem Internet Radio Menü, Sie können einen Sender nach Location / Örtlichkeit, Genre / Musikrichtung oder nach einer Kombination von beidem auswählen.
- Der Hauptunterschied ist, dass nach der Auswahl einer Station eine Liste der verfügbaren Podcasts bzw. Shows angezeigt wird.
- Machen Sie Ihre Auswahl indem Sie die **▲** und **▼** Cursor Tasten nutzen um in der Liste zu blättern. Durch Druck auf die **SELECT** oder die **►** Taste bestätigen Sie dann Ihre Auswahl.



Internet Radio  
Mode



My Favourites  
>Stations



Location  
>Genre



Location  
>Genre




Finland  
>France




BBC Radio 1  
>BBC 1Xtra




BBC Radio 1  
>Playing



>Podcast  
My Added Stations



>Podcast  
My Added Stations



>BBC 6 Music  
BBC Radio 7



## Meine Favoriten

- Es ist möglich eine Liste bzw. Listen Ihrer Lieblingsstationen zusammenzustellen, was Ihnen eine schnelle Auswahl unter verschiedenen Sendern erlaubt. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zunächst Ihr Radio auf dem Frontier Internet Radio Portal registrieren.
- Lesen Sie bitte den nachfolgenden Punkt: Internet Radio Portal um die Details kennenzulernen.
- Im Internet Radio Mode wählen Sie Station List aus den Optionen aus, dann wählen Sie My Favourites.
- Nur wenn Sie eine My Favourites Liste auf dem Frontier Portal erstellt haben, erscheint diese in der Anzeige von iBLIK.

## Die "Added Stations" Liste

- Sofern Sie eine oder mehrere eigenen Sender zu iBLIK's schon sehr umfangreichen Senderliste hinzugefügt haben ( über das Frontier Portal – siehe den nachfolgenden Punkt ) werden diese hier gelistet. Die My Added Stations Funktion kann unter dem Menüpunkt Station List im Internet Radio Modus abgerufen werden.

## Hilfe

- Unter dem Menüpunkt HILFE können Sie den Zugangscode finden, der verlangt wird, wenn Sie sich auf dem Frontier Portal (bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise) registrieren. Sie finden unter dieser Rubrik auch ein hilfreiches FAQ Audioband.




# Internet Radio Portal

## Zugriff auf zusätzliche Funktionen

- Einige der höher entwickelten iBLIK RadioStation Funktionen können Sie nur nutzen, indem Sie das Frontier Internet Radio Portal besuchen.
- Um diese Funktionen zu nutzen, müssen Sie zunächst Ihr Radio registrieren.

## Das Radio registrieren

- Zuerst öffnen Sie Ihren Internet Browser auf Ihrem PC oder Mac und besuchen das Frontier Portal unter der Adresse **<http://www.wifiradio-frontier.com>**
- Klicken Sie auf den **Register** link (das Sie auf dem linken Panel finden) und beginnen Sie den Registrationsprozess. Es wird nunmehr der Zugangscode abgefragt.
- Um Ihren Zugangscode zu erfahren, wählen Sie am Radio den Internet Radio Mode aus, und danach die Station List Option, dann wählen Sie HELP / HILFE aus. Aus dem Hilfenü wählen Sie dann **"Get Access Code"** aus.
- Füllen Sie nun den Rest des Zugangsformulars aus. Sie sind danach in der Lage sich einzuwählen und die fortgeschrittenen Funktionen und Services des Frontier Silicon Radio Portals zu nutzen.



# Musik Player Funktion

## Music Player Operation

■ Die Media Player Funktion von iBLIK RadioStation erlaubt die Wiedergabe von AAC,AIFF,AU,MP3,RM,WAV und WMA Audio Dateien sowie von M3U Wiedergabelisten, die sich auf Ihrem Netzwerk PC oder Mac befinden. Die Media Player Funktionen sind mit einwandfreier Funktion getestet unter Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Mac OSX 10.2 –10.4.9 und OSX Leopard.

## Windows PC Set-Up

Es können zwei unterschiedliche Methoden genutzt werden um den Media Player zu nutzen. Jede von Ihnen erfordert unterschiedliche Einstellungen, und jede kann genutzt werden um Musik von einem Media Server zu spielen.

## Freigegebene Ordner

■ Um einen freigegebenen Ordner oder ein Laufwerk auszuwählen, müssen evtl. Name, Passwort und Domain Eingaben konfiguriert werden, um auf den PC zugreifen zu können. Dies ist jedoch lediglich notwendig, wenn der Nutzer ein Passwort auf dem freigegebenen Ordner aktiviert hat.

PC: Domain/Workgroup configuration

Die Domain Konfiguration kann auf einem Windows XP Rechner wie folgt vorgenommen werden:

1. Vom Startmenü ausgehend, wählen Sie SYSTEM und wählen Sie dann den Computernamen
2. Die Domain oder Arbeitsgruppe dieses PCs wird im Tabulator angezeigt.
3. Sofern der Rechner keine Mitglied der Arbeitsgruppe ist oder über keinen Domaineintrag verfügt, muss der Eintrag vorgenommen werden. Um dies durchzuführen, klicken Sie auf den Wechselknopf im Computernamenterminator und geben Sie den Namen der Domain ein. (Voreinstellung in Windows XP ist MSHOME)
4. Ein Reboot kann notwendig werden, nachdem der Arbeitsgruppenname oder die Domain gewechselt wurden.

PC: Setting up a new user account (Windows XP)

iBLIK RadioStation kann nach der Eingabe eines Usernamens verlangen oder ein Nutzerkonto auf jedem PC einzurichten, von dem Sie wiedergeben oder auf dem Sie browsen möchten. Da das Radio nur einen Nutzernamen und ein Nutzerkonto speichert, muss der Nutzernamen auf jedem Ordner / PC identisch sein. Für Windows XP kann diese Einstellung wie folgt vorgenommen werden:

1. Ausgehend von Startmenü gehen Sie in das Kontrollfeld "Benutzerkonten"
2. Ausgehend von Schirm links klicken Sie auf "hinzufügen" und geben Sie den neuen Benutzernamen ein sowie die Domain / Arbeitsgruppe. Wählen Sie die Art des

Benutzerkontos und wählen Sie "Konto einrichten"

3. Wählen Sie das gerade eingerichtete Benutzerkonto aus, gehen Sie auf "Passwort eingeben" und geben Sie das Passwort ein.
4. Notieren Sie sich den Benutzernamen und das Passwort.

Beachten Sie bei Windows VISTA: Benutzer müssen sich in ein Gästekonto einloggen. Dies richten Sie im Kontenmanager ein. Sie haben Zugriff auf das freigegebene Laufwerk entweder als "Gast" oder "Jeder" Sofern Sie Sicherheitsbedenken haben, können Sie für das Internet Radio ein eigenes Benutzerkonto einrichten. Für das Gastkonto sind kein Passwort oder Voreinstellung notwendig sodass sich das Radio mit den Werkvoreinstellungen mit dem Rechner verbindet.

## PC: Ein freigegebenes Laufwerk konfigurieren

Wählen Sie im Explorer das Verzeichnis aus, das Sie freigeben möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis und wählen Sie "Freigabe" und "Sicherheit". Konfigurieren Sie das Laufwerk als "nur lesen" und stellen Sie sicher, dass der gewählte Benutzernamen auch Zugriff auf den Ordner / Laufwerk hat.

## WiFi Radio: Den Benutzernamen und das Passwort speichern

Bevor das Radio Musik von Ihrem PC spielen kann, vergewissern Sie sich bitte, dass die entsprechenden Ordner auch auf Ihrem PC freigegeben sind. Diese Freigabe führen Sie am PC im Windows Explorer durch. Geben Sie am Radio den Benutzernamen und das Passwort (sofern der Ordner oder das Laufwerk ein Passwort verlangt) für den freigegebenen Ordner oder das Laufwerk ein.

## Freigegebene Medien

Die gleichzeitige Nutzung von Mediadateien erfordert den Windows Media Player (WMP) 11 oder höher als Media Server. Diese Nutzung verlangt keine Einstellungen am Radio, aber der PC muss so eingestellt sein, dass er den Zugriff des Radios auf die Mediadateien erlaubt. Dies muss lediglich einmal, wie nachfolgend beschrieben, eingestellt werden.

1. Der PC von dem Sie Mediadateien spielen wollen, muss über LAN Kabel oder W-LAN mit dem Netzwerk verbunden sein.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Radio eingeschaltet ist, und mit dem gleichen Netzwerk wie der PC verbunden ist.
3. Im WMP Windows Media Player müssen Sie die Ordner / Dateien, die Sie abspielen möchten in die Bibliothek einstellen.
4. Im WMP Hauptfenster klicken Sie auf "unbekannte Einheiten". Versichern Sie sich, dass das Laufwerk auf das zugegriffen werden soll, auch freigegeben ist. Dies erreichen Sie durch Klick auf "freigeben" und Bestätigung. Klicken Sie dann auf OK.

Der PC ist nun vorbereitet, um Musik auf Ihr Radio zu übertragen.

# Music Player Mode

## Apple Mac Set-Up

Set-Up for OSX 10.2.1 --> 10.4.9

Konfiguration der Freigabe-Funktion von Multimedia-Dateien unter Mac OS (Mac-Betriebssystem)

Die Verwendung des Radios mit einem Apple Mac macht die Freigabefunktion von Windows-Dateien notwendig. Diese Funktion ist in das Betriebssystem Mac OS X 10.2 und aufwärts integriert. Bei älteren Versionen ist gegenteilig ein zusätzliches Software-Programm notwendig, um die Freigabefunktion von Windows-Dateien aktivieren zu können.

Konfiguration der Freigabe-Funktion von Windows D unter Mac OS (Mac-Betriebssystem)

Klicken Sie im Dock auf "Systemeinstellungen". Klicken Sie unter Systemeinstellungen / Internet und Netzwerk auf "Freigabe". Im Fenster "Freigabe" führen Sie folgende Vorgänge aus:

Aktivieren Sie unter dem Index "Services" die Option "Freigabe eigener Dateien" und "Windows-Freigabe". Dazu klicken Sie das entsprechende Kästchen an oder klicken Sie für jeden Dienst auf "Starten".

Unter der Rubrik "Firewall" deaktivieren Sie die Firewall.

Unter der Rubrik "Internet" deaktivieren Sie "Internet-Freigabe".

## Konfiguration der Konten

Klicken Sie auf "Account" im Abschnitt "System" des Fensters "Systemeinstellungen". Wählen Sie ein Account und speichern Sie "Namenskürzel" und "Passwort". Beide sind für den Anschluss an den Mac erforderlich.

## Konfiguration des Verzeichnisses

Klicken Sie im Dock auf "Finder". Klicken Sie im Finder auf "Anwendungen" und anschließend auf "Utilities". Wählen Sie das "Verzeichnisformat", klicken Sie auf "Datei" und anschließend auf "Read Information" und prüfen Sie, ob die Option Wiedergabe/Schreiben aktiviert ist. Doppelklicken Sie auf "Verzeichnisformat" und aktivieren Sie folgende Elemente:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3   |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP       | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Für "SMB/CIFS" klicken Sie auf "Konfiguration" und wählen Sie die entsprechende Arbeitsgruppe.

Mit Kopieren/Einfügen die MP3-Dateien in das Verzeichnis "Documents" im Finder-Fenster einfügen.

Aktivieren Sie die Funktion AirPort (kabellose Freigabe)

Gedulden sie sich einige Minuten.


Wählen Sie im Menü "MediaPlayer" --> "Windows Shares" (Windows Freigabe), geben Sie ein Pseudonym und Account-Daten Ihres MAC-Account sein. Anschließend kann sich Ihr iBLIK RadioStation in das Mac-Netzwerk einloggen.



# DAB Funktion

## Einen Sender auswählen

- Ziehen Sie die an der Rückseite befindliche Teleskopantenne auf volle Länge aus.
- Wählen Sie im Hauptmenü die Option DAB Mode oder drücken Sie die **MODE** Taste so lange, bis in der Anzeige DAB MODE erscheint.
- Sofern Ihre iBLIK RadioStation erstmals im DAB Modus genutzt wird, sucht iBLIK nach allen DAB Sendern und speichert diese ab. iBLIK wird gleichzeitig die Uhr einstellen.
- Am Ende des Sendersuchlaufs werden die Stationen in numerischer oder alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Die erste Station wird automatisch ausgewählt.
- Sofern kein DAB Signal gefunden wurde, ist es eventuell notwendig, das Radio an einen anderen Ort umzustellen. Sie können auch die regionalen Senderseiten besuchen, um die DAB Abdeckung in Ihrer Region zu erfahren.
- Sie können Ihre Senderwahl durch die Cursortasten ▼ und ▲ vornehmen, Blättern Sie durch die Senderliste und drücken Sie dann **SELECT** oder die ► Taste um auszuwählen.



## Den Anzeigemodus wechseln

- iBLIK bietet Ihnen neun unterschiedliche Anzeigemodi an.

Drücken Sie einfach den **INFO** Knopf und laufen Sie durch die verschiedenen Modi. Diese Anzeigevarianten sind in der gegenüberliegenden Tabelle erklärt:

Display option	Example
normale Anzeige mit durchlaufendem Text	
der Signalstärkeindikator auf dem Signalbalken zeigt die minimale akzeptable Signalstärke an	
Sendungstyp	
Rundfunksender	
Sendername und Frequenz	
Signalstärke	
Datenrate und Stereo / Mono	
Zeit	
Datum	

# DAB Modus Menüoptionen

iBLIK RadioStation bietet eine Anzahl von zusätzlichen Funktionen, auf die über das DAB Mode Menü wie folgt zugegriffen werden kann:

## Sender Reihenfolge

- Drücken Sie den **MENÜ** Knopf im DAB Mode und drücken Sie dann Station order.

### Um die Art und Weise zu wählen, in der die Sender angezeigt werden

- Wählen Sie die **Station order** Option aus.
- Nutzen Sie die Cursor **▲** Tasten **▼** und um zwischen den Optionen zu blättern und drücken Sie **SELECT** oder die **►** Taste um die Auswahl zu bestätigen.

## Manuelle Senderwahl

- Wählen Sie im DAB Mode Menü die Manual Tune Option aus.
- Der Manual Tune Schirm erlaubt Ihnen, eine bestimmte Frequenz einzustellen, auf der Sie empfangen wollen. Die Liste der angezeigten Frequenzen ist abhängig vom derzeit eingestellten Frequenzband und zeigt Ihnen alle Frequenzen innerhalb des Bandes an. Es startet mit der Kurzbezeichnung der Frequenz, z.B. 12 B und zeigt folgend die aktuelle Frequenz in MHz an.
- Sofern ein Sender der angezeigten Stationsnummer und Frequenz entspricht, erscheint in der Anzeige der Name und die Frequenz des Senders, und ein Signalstärkeindikator wird eingeblendet.

## DRC – Dynamik Bereich Kontrolle

- iBLIK RadioStation verfügt über eine Dynamik Bereich Kontrolle, welche automatisch die Lautstärke von leisen Passagen anhebt, um Ihnen das Hören in lauter Umgebung zu erleichtern.
- Die DRC Einstellung finden Sie im DAB Mode Menü unter DRC. Es werden, wie folgt, drei voreingestellte Werte angeboten: settings as follows:

DRC	Beschreibung
DRC niedrig	DRC ist auf HALB eingestellt
DRC hoch	Diese Einstellung wird für eine laute Umgebung empfohlen
DRC aus	DRC ist ausgeschaltet

Die folgende Tabelle beschreibt die angebotenen Optionen im "Station order" Menü:

Senderreihenfolge	Beschreibung
Alphanumerisch	Listet die Sender in alphabetischer Reihenfolge
Ensemble	listet Sender mit Vielfachangebot
Valid	listet nur die aktiven Sender

## Lokaler und vollständiger Sendersuchlauf

- Im Laufe der Zeit werden neue Sender in Ihrer Umgebung verfügbar. Um diese zu finden und in Ihre Senderliste aufzunehmen ist es notwendig einen "lokalen" oder "vollständigen" Sendersuchlauf durchzuführen. Beide Suchläufe starten Sie über das DAB Mode Menü.
- Ein lokaler Sendersuchlauf ist kürzer und umfasst nur die lokalen Ensemble
- Ein vollständiger Sendersuchlauf benötigt längere Zeit, deckt aber das gesamte DAB Ensemble Frequenzband ab.

## Gebrauch der Stationstasten

- iBLIK RadioStation erlaubt es Ihnen, 10 Lieblingssender, entweder über die Stationstasten am Gerät selbst, oder auf der Fernbedienung, abzuspeichern
- Um einen gerade gehörten Sender auf der Stationstaste abzuspeichern, drücken Sie einfach eine der Stationstasten ( von 1 – 10 ) für länger als 2 Sekunden. iBLIK wird Ihnen das Abspeichern durch die Meldung "Preset Stored" im Display anzeigen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie in jedem Fall einer Speicherung die vorherige Belegung der jeweiligen Stationstaste löschen.


# FM / UKW Funktion

## FM/UKW Betrieb

- Bitte ziehen Sie die Teleskopantenne auf der Rückseite Ihres Gerätes auf die volle Länge aus.
- Wählen Sie den Punkt FM Mode im Hauptmenü aus, oder drücken Sie die **MODE** Taste, bis FM Mode im LCD Display erscheint.
- Sofern Sie iBLIK erstmals im FM/UKW Betrieb einschalten, startet er am Beginn des Frequenzbandes. Andernfalls wird die zuletzt gehörte FM/UKW Station angezeigt.
- Sie können innerhalb des FM Frequenzbereiches abstimmen, indem Sie durch Druck auf die **▲** und **▼** Taste einen absteigenden oder aufsteigenden Sendersuchlauf auslösen.
- Um den nächsten aktiven Sender zu finden, drücken Sie auf den **SELECT** Knopf.

## Gebrauch der Stationstasten


- iBLIK RadioStation erlaubt es Ihnen, 10 Lieblingssender, entweder über die Stationstasten am Gerät selbst, oder auf der Fernbedienung, abzuspeichern
- Um einen gerade gehörten Sender auf der Stationstaste abzuspeichern, drücken Sie einfach eine der Stationstasten (von 1 – 10) für länger als 2 Sekunden. iBLIK wird Ihnen das Abspeichern durch die Meldung "Preset Stored" im Display anzeigen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie in jedem Fall einer Speicherung die vorherige Belegung der jeweiligen Stationstaste löschen.




# MPort Funktion

## Gebrauch des M-Port (Aux in)

- Revo's M-Port Technik erlaubt den schnellen und einfachen Anschluss Ihres iPod® oder eines anderen MP3 Spielers oder einer anderen Klangquelle.
- Nutzen Sie das mitgelieferte Verbindungskabel und verwandeln Sie iBLIK in ein hochqualitatives, digitales Lautsprechersystem.



- Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Kopfhörerausgang (oder AUX out) Ihrer Klangquelle und verbinden Sie den anderen Stecker mit dem M-Port an der Seite des iBLIK.
- iBLIK's LCD Display wird nun die Worte "M-Port Active" anzeigen.
- Sie sollten die Ausgangslautstärke der Klangquelle und das Volumen von iBLIK so einstellen, dass Sie ein optimales Klangergebnis erreichen.



# iPod Betrieb


## Auswahl und Einsatz des Dockadapters

■ Bevor Sie Ihren iPod mit der iBLIK RadioStation benutzen, bestimmen Sie bitte in der nachfolgenden Tabelle Ihr eigenes iPod Modell und den dazugehörigen Adapter:


Dock Adapter number	iPod 4th generation (colour display)	iPod nano 1st generation	iPod 5th generation (video)	iPod nano 2nd generation (aluminium)	iPod mini	iPod classic
3					4GB, 6GB	
6	20GB, 30GB					
7	40GB, 60GB					
8		1GB, 2GB, 4GB				
9			30GB			80GB
10			60GB, 80GB			160GB
11				2GB, 4GB, 8GB		

Die obere Tabelle listet die sieben, mit der iBLIK RadioStation mitgelieferten iPod Dock Adapter:

Jeder Dock Adapter ist nummeriert wie in der rechten Abbildung gezeigt.



Wählen Sie den passenden Adapter aus und klicken Sie diesen, mit der Nummer auf der Rückseite, in die Aussparung auf der Oberseite Ihres iBLIK



iBLIK ist kompatibel mit allen iPod Modellen, die sich mit der universellen iPod Dock verbinden lassen.

Ein kompatibler Docking Adapter wird mit den meisten iPod Modellen mitgeliefert. Sofern Sie über keinen Docking Adapter verfügen, wenden Sie sich an Apple oder Ihren Apple Händler.


## Den iPod verbinden

Wählen Sie bitte im Hauptmenü den Punkt "iPod Modus" aus, oder drücken Sie wiederholt die **MODE** Taste, bis "iPod Modus" in der LCD Anzeige des iBLIK erscheint.

## Den iPod bedienen

Sofern der iPod angeschlossen ist, können Sie den iPod in 3 Wegen bedienen:

- 1) Indem Sie den iPod über die eigenen Tasten, wie immer, bedienen
- 2) Indem Sie die iBLIK Tasten wie folgt benutzen:
- 3) Durch Benutzung der iBLIK Fernbedienung. Diese Tasten sind identisch zu den Tasten am iBLIK belegt.



## Alarms Arten

iBLIK benötigt für alle Alarmer die korrekt eingestellte Zeit und das Datum.

Entsprechende Erläuterungen finden Sie auf Seite 6 dieser Anleitung.

## Einen Alarm einstellen

- iBLIK erlaubt es Ihnen, vier unterschiedliche Alarmprogramme abzuspeichern.

- Um einen Alarm einzustellen, drücken Sie den **ALARM** Knopf.

- iBLIK wird Sie nun fragen, welche der vier Alarmspeicher Sie nutzen wollen. Nutzen Sie die ▲ und ▼ Tasten um einen Alarm auszuwählen und drücken Sie dann **SELECT**

- Sie können diesen Alarm nun EIN- oder AUS schalten

- Um die Alarmzeit einzustellen, drücken Sie **SELECT** und nutzen Sie die ▲ und ▼ Tasten um die Aufweckstunde einzustellen, dann drücken Sie die **SELECT** Taste um die Minute einzustellen. Um die Aufweckzeit abzuspeichern, drücken Sie die **SELECT** Taste oder den ► Knopf.

- Sie können nun den Typ des Alarms auswählen. Um die Alarmtype zu wählen, drücken Sie die ▲ und ▼ Tasten bis "Tage" angezeigt wird, danach die **SELECT** Taste oder den ► Knopf. Es werden 4 Optionen angeboten: einmal, täglich, wochentäglich oder wochenends. Machen Sie Ihre Auswahl durch Druck auf die ▲ und ▼ Tasten und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Druck auf die **SELECT** Taste oder den ► Knopf.

- Sie können nun auswählen, ob Sie entweder von DAB, FM / UKW, Alarnton oder iPod geweckt werden möchten. Um den Aufwachmodus auszuwählen, drücken Sie bitte die ▼ Taste um die Modus Option in der Anzeige einzustellen und drücken Sie dann **SELECT**

- Sie können nun auswählen, ob Sie entweder mit dem zuletzt ausgewählten Sender, oder mit einer Sendervoreinstellung auf einer Stationstaste geweckt werden wollen. Wird kein Sender ausgewählt, weckt iBLUK automatisch mit einem Weckton.


- Ihnen wird nun die Option angeboten, die Lautstärke des Alarms einzustellen. Benutzen Sie zur Einstellung bitte die ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie dann **SELECT**.

- Zum Schluss wählen Sie bitte "Save" aus dem Menü aus, um das Alarmprogramm zu komplettieren.

- Sofern ein aktiver Alarm gespeichert ist, wird das Alarm Symbol in der obersten Anzeigenzeile dauerhaft angezeigt.

- um einen Alarm zu unterbrechen, drücken Sie irgendeinen Knopf auf der Oberseite von iBLIK. Alternativ können Sie auch den **SNOOZE** Knopf drücken, um den Alarm für 5 Minuten zu unterbrechen. Sofern iBLIK in den Schlummer Modus geschaltet ist, wird dies auf dem LCD zusammen mit der aktuellen Zeit und der verbleibenden Schlummerperiode angezeigt.

- Um einen programmierten Alarm abzuschalten, gehen Sie bitte zurück zum Menüpunkt ALARM Einstellungen und wechseln Sie dort von "AN" auf "AUS". Die Details des Alarms bleiben weiterhin abgespeichert und das Alarmprogramm kann jederzeit später wieder eingeschaltet werden..






# Schlaf Funktion

## Setting A Sleep Period

- Es ist möglich, die iBLIK RadioStation so zu programmieren, dass sie sich nach einer vorbestimmten Zeitspanne abschaltet. Um dies zu programmieren, wählen Sie bitte den Menüpunkt Sleep im Hauptmenü aus.
- Nun können Sie eine Abschaltzeit von 15,30,45,60,75 oder 90 Minuten einstellen. Nutzen Sie dazu die ▼ oder ▲ Taste.
- iBLIK fällt nun automatisch in den Schlafmodus, sobald die eingestellte Zeitspanne verstrichen ist.



# Geräte Grundeinstellung / Setup

## Internet Setup

- Fortgeschrittene Anwender können hier spezielle WiFi / W-LAN Einstellungen vornehmen, wie z.B. MAC Adresse, DHCP Status, PC Einstellungen, SSID, IP Adressen Einstellung usw.

erhalten bleiben soll. Sofern Sie "No Update" einstellen, bleibt die eingestellte Zeit erhalten.

## Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

- Im unerwarteten Fall, dass Ihre iBLIK RadioStation abstürzt, einfriert oder sich abweichend verhält, ist es möglich einen kompletten Software Reset durchzuführen. Dieser Befehl löscht den kompletten Speicher von iBLIK, also auch die speziellen Nutzereinstellungen und den WEP / WPA Zugangsschlüssel. Es werden alle authentischen Werkseinstellungen wiederhergestellt.

## Die Zeit einstellen

- Die Zeit kann auf zwei Arten eingestellt werden. Entweder manuell über den Menüpunkt System Setup im Hauptmenü, oder alternativ indem Sie einfach die MODE Taste drücken, bis Ihre iBLIK RadioStation DAB Mode anzeigt.. Im DAB Mode stellt iBLIK automatisch die korrekte Zeit und das Datum ein und übernimmt die Daten vom DAB Sender. iBLIK behält die Zeit auch im Bereitschaftsmodus / Stand By Betrieb. lediglich bei einer Trennung von der Netzspannung verliert er das Zeitsignal, stellt die Zeit und das Datum aber beim ersten DAB Betrieb wieder ein.
- Im Time Setup Menü können Sie auch zwischen den 12 oder 24 Stunden Formaten umschalten.
- Zuletzt erlaubt es Ihnen die Auto Update Funktion im Time Setup Menü auszuwählen, ob Sie die Zeit automatisch über das DAB Signal abgleichen wollen, oder ob die manuell eingestellte Zeit


## Software Update

- Damit Sie stets über alle evtl. neuen Funktionen verfügen oder um evtl. Bugs in der installierten Software zu entfernen, ist es möglich, über die normale WiFi / W-LAN Verbindung ein Update der Software durchzuführen. Um zu prüfen ob eine neue Softwareversion verfügbar ist, gehen Sie im Hauptmenü in das Untermenü System Setup und dort auf den Menüpunkt Software Update und drücken dann SELECT. iBLIK sucht nun ein eventuelles Softwareupdate und prüft, ob eine Installation vorteilhaft ist. Sollte dies der Fall sein, lädt iBLIK das Update herunter und installiert dieses automatisch.

# Info

## Software Version und Radio ID

- Im Falle, dass Sie Support brauchen bzw. in Anspruch nehmen, kann es vorkommen, dass Sie diese beiden Infos benötigen.
- Beide Informationen werden unter dem Menüpunkt Info im Hauptmenü angezeigt.



# Fehlersuche

## Wi-Fi Internet Radio

Sofern im Betrieb des iBLIK RadioStation Probleme auftreten sollten, lesen Sie bitte diese Anleitung zur Fehlersuche. Supportsektion auf der REVO Internetseite ([www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk)). Natürlich können Sie auch unseren Support unter 0044-1555 66 6161 anrufen.

Sofern Sie Probleme haben, iBLIK in Ihrem W-LAN/WiFi Netzwerk anzumelden, können Ihnen folgende Schritte helfen:

1. Vergewissern Sie sich, dass ein am gleichen Netzwerk angeschlossener PC Zugang zum Internet hat und aktuelle Seiten aufgerufen werden können.

2. Prüfen Sie bitte ob ein DHCP Server verfügbar ist, oder dass Sie eine statische IP Adresse im Radio konfiguriert haben. Sie können eine statische IP Adresse im Radio konfigurieren, indem Sie den Menüpunkt KONFIGURATION/Netzwerkeinstellung / Konfiguration - wählen. Unter der Einstellung AUTOMATISCH DHCP wählen Sie bitte NEIN aus.

3. Prüfen Sie, ob Ihre Firewall nicht folgende ausgehenden Ports blockiert. iBLIK benötigt die UDP und TCP Ports 80,554,1755,5000 und 7070.

4. Prüfen Sie bitte, ob in Ihrem Router MAC Adressen ausgeschlossen oder aktiviert sind. Gegebenenfalls müssen Sie die Mac Adresse Ihres iBLIK dort eintragen bzw. freigeben. Sie finden die Mac Adresse Ihres iBLIK im Menü unter KONFIGURATION/Netzwerkeinstellungen/Konfiguration anzeigen/MAC- Adresse

5. Sofern Sie iBLIK RadioStation über ein verschlüsseltes Netzwerk betreiben, prüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Zugangscode ( WEP / WPA key ) eingegeben haben. Wenn, nachdem Sie iBLIK RadioStation eingeschaltet haben und nach der Netzwerksuche die Anzeige "WIRELESS ERROR" erscheint, gefolgt von einer 5stelligen Zahl, dann überprüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Code eingegeben haben. Sofern das Problem nicht behoben werden kann, überprüfen Sie bitte die Netzwerkconfiguration.

Falls Sie iBLIK RadioStation erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden hat, aber bestimmte Stationen nicht wiedergegeben werden können, dann kann dies an einem der folgenden Gründe liegen:

1. Der Sender liegt eventuell in einer anderen Zeitzone und sendet zu dieser Tageszeit nicht !
2. Der Sender hat die maximale Zahl der gleichzeitigen Zuhörer erreicht .
3. Der Sender hat den Betrieb evtl. eingestellt ?
4. Der Link dieser Station ist evtl. nicht mehr aktuell.

5. Die Internet Verbindung mit der ausgewählten Station ist möglicherweise zu langsam, da Sie evtl. in einem entfernten Land liegt.

## DAB Digital Radio

**F.** Ich höre bei einigen Stationen einen "plappernden" Klang

**A.** Wenn die Signalstärke zu gering ist, kann der Empfang zusammenbrechen. Das Ergebnis ist dann dieser Klang. Überprüfen Sie dann, ob die Antenne von iBLIK voll ausgezogen ist und in senkrechter Stellung. Sofern das Problem bleibt, sollten Sie iBLIK anders positionieren und prüfen, ob der Empfang des gewählten Senders in Ihrer Region möglich ist. Besuchen Sie die entsprechende Internetseite des problembehafteten Senders.

**F.** Ich erhalte eine " No stations available" Anzeige

**A.** Überprüfen Sie, ob die Antenne voll ausgezogen und senkrecht aufgerichtet ist. Überprüfen Sie die Signalstärke und platzieren Sie iBLIK an einem anderen Ort.




**Q.** iBLIK's Uhr ist nicht eingestellt.

**A.** iBLIK benötigt zur Einstellung der Uhr ein DAB Sendersignal oder Sie stellen die Uhr Manuell ein. Nur wenn iBLIK ein DAB Sendesignal findet, stellt er seine Uhr automatisch ein.

# Nutzer Lizenz

Bei Nutzung dieses Produktes akzeptiert der Anwender die folgenden Endgebraucher Lizenz Bestimmungen:


- 1) Jede Modifikation, Übersetzung, rückwärtige Konstruktion, Dekompilierung, oder Demontage zum Zwecke der Freilegung des Source Codes oder der Funktionsweise des Klientcodes, sind untersagt, sofern diese durch einschlägige Gesetze reguliert sind.
- 2) Diese Vereinbarung beansprucht im Namen im Namen von Real Network alle einschlägigen Rechte, insbesondere aus der Nutzerlizenz und aus entgangenem Gewinn.
- 3) Dieses Produkt wird durch bestimmte Rechte von Microsoft geschützt. Nutzen und Weiterverwendung ausserhalb dieses Produktes ist geschützt und ohne ausdrückliche Genehmigung / Lizenz von Microsoft untersagt.



**REVO®**

**iblik**

**RADIO  
STATION**



■ **Guida Operativa**





# Contenuti

<b>■ Introduzione a iBLIK RadioStation</b>	<b>3</b>	Le mie stazioni radio	9
Panoramica su iBLIK	3	Aiuto	9
Garanzia e attivazione garanzia	3	<b>■ Portale Internet Radio</b>	<b>9</b>
<b>■ Operazioni preliminari</b>	<b>3</b>	Accesso alle funzioni aggiuntive	9
Connessione Internet Wi-Fi	3	Registrare la propria Radio	9
Registrare la propria Radio	3	<b>■ Modalità Music Player</b>	<b>10</b>
<b>■ Comandi e Connessioni</b>	<b>4</b>	Configurazione Windows PC	10
<b>■ Operazioni col telecomando</b>	<b>4</b>	Configurazione Apple Mac	11
<b>■ Alimentazione di iBLIK</b>	<b>4</b>	<b>■ Modalità DAB</b>	<b>12</b>
<b>■ Avvio</b>	<b>5</b>	Opzioni Menu Modalità DAB	13
Comandi di iBLIK	5	<b>■ Modalità FM</b>	<b>14</b>
Spiegazione dei Menu di iBLIK	5	<b>■ Modalità MPort</b>	<b>14</b>
<b>■ Impostare Orario e Data</b>	<b>6</b>	<b>■ Modalità iPod</b>	<b>15</b>
<b>■ Modalità Internet Radio</b>	<b>7</b>	<b>■ Modalità Sveglia</b>	<b>16</b>
Connessione alla rete Wi-Fi	7	<b>■ Modalità Sleep</b>	<b>17</b>
Uso delle funzioni Internet Radio	8	<b>■ Configurazione di Sistema</b>	<b>17</b>
Scelta della Stazione	8	<b>■ Informazioni</b>	<b>17</b>
Scelta del Podcast	8	<b>■ Risoluzione dei problemi</b>	<b>18</b>
Preferiti	9	<b>■ Licenza d'uso</b>	<b>19</b>

# Premessa

## Copyright e Riconoscimenti

Copyright © 2008 Revo Technologies Ltd.  
Tutti i diritti riservati.

Revo Technologies Ltd  
The Inox Building  
Caldwellside  
Lanark  
Scotland, United Kingdom  
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61  
Int. Tel. +44 1555 66 61 61  
Fax. 01555 66 33 44  
Int. Fax. +44 1555 66 33 44  
Email. enquiries@revo.co.uk  
Sito web: www.revo.co.uk

Le informazioni contenute in questa guida sono da considerarsi esatte al momento della sua pubblicazione.  
Poiché perseguiamo una politica di continuo sviluppo le informazioni sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Revo, iBlik e M-Port sono marchi o marchi registrati di Revo Technologies Limited.

iPod® è un marchio depositato della Apple Computer, Inc.

## Avvertenze di Sicurezza

Non utilizzare questa radio in prossimità di acqua.  
Evitare l'introduzione di liquidi e piccoli oggetti nel prodotto.  
Non rimuovere viti o parti dell'alloggiamento.  
Utilizzare solo l'alimentatore di corrente in dotazione.

Questo prodotto è stato progettato e testato conformemente ai requisiti UE ed è marchiato CE.

**RoHS**  
COMPLIANT 

**CE** 



## Assistenza Tecnica

Nel caso di problemi nell'utilizzo della Vostra radio Revo, o se pensate che esso presenti dei difetti, vi preghiamo di contattare la nostra assistenza tecnica al numero:

**01555 66 61 61**

Oppure scrivete a: [support@revo.co.uk](mailto:support@revo.co.uk) o visitate la sezione Risoluzione dei problemi nel nostro sito: [www.revo.co.uk/support](http://www.revo.co.uk/support)



"Made for iPod" significa che un accessorio elettronico è stato testato per connettersi specificamente all'iPod ed è stato certificato conforme agli standard qualitativi della Apple.

# Introduzione a iBLIK RadioStation

Grazie per aver scelto la nostra radio digitale multifunzione iBLIK RadioStation, siamo certi che vi garantirà anni di divertimento senza causare alcun problema.

Questa guida vi permetterà di installare e ascoltare con facilità e rapidità la radio internet, guidandovi tra le caratteristiche più complesse di questo prodotto, fornendo informazioni sulla sicurezza, la garanzia e la registrazione del prodotto stesso.

## Panoramica su iBLIK RadioStation Garanzia

iBLIK RadioStation è la più all'avanguardia tra le radio digitali "tutto in uno", con la sua scelta tra oltre 11.000 stazioni radio da tutto il mondo.

Che la vostra stazione preferita trasmetta dal vostro paese in digitale DAB o DAB+ o dall'altra parte del mondo su Internet... iBLIK RadioStation è pronta a trasmettere.

iBLIK RadioStation comprende sia un'interfaccia iPod per scaricare ed ascoltare musica, che la copertura della tradizionale radio FM, e tutte le funzionalità di una sveglia elettronica.

L'audio integrato di alta qualità e la possibilità di scaricare musica dal vostro PC o Mac, fanno di iBLIK RadioStation la scelta della "generazione digitale".

Revo Technologies Ltd vi garantisce che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione o dei suoi componenti durante il normale utilizzo per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

La garanzia decade in caso di danno accidentale, di rimozione della custodia, di logoramento, negligenza, modifiche o uso inappropriato.

In caso di problemi siete pregati di contattare il vostro fornitore o in alternativa consultare pag. 2 di questa guida per i dettagli sul supporto tecnico.

### Attivazione della Garanzia

Per attivare la garanzia è necessario registrare il proprio acquisto compilando la cartolina di garanzia allegata al prodotto o in alternativa registrarsi on line al seguente indirizzo: [www.revo.co.uk/register](http://www.revo.co.uk/register)

# Operazioni Preliminari

## IMPORTANTE

Per avere la certezza che sulla vostra iBLIK RadioStation stia girando l'ultima versione del software (il che vi garantisce la

disponibilità delle ultime funzioni del software), vi consigliamo di effettuare un aggiornamento del software. Tutti i dettagli sono a pag. 17.

## Connessione alla Rete

Per utilizzare le funzioni Internet Radio della vostra iBLIK RadioStation, è necessaria una connessione ad Internet senza fili (Wi-Fi) o ad una rete LAN a banda larga.

Le istruzioni per l'impostazione sono a pagina 9.

**NB.** Se la vostra rete wireless è configurata per l'utilizzo del protocollo WEP (Wired Equivalent Privacy) o dello standard WPA o WPA2 (Wi-Fi Protected Access) per la crittografia dei dati, sarà necessario conoscere il codice WEP o WPA (Web Key) per consentire la connessione alla rete.

## Registrare la vostra Radio e accedere ai servizi aggiuntivi

Alcune delle funzioni Internet Radio più avanzate possono essere sfruttate visitando il portale Frontier Internet Radio ([www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com)).


Queste funzioni includono la possibilità di creare un elenco "Preferiti" e aggiungere podcast e stazioni radio non in elenco. Le istruzioni su come registrare la vostra Radio sono a pagina 9.

## iBLIK RadioStation e DAB+


iBLIK RadioStation è già in grado di ricevere trasmissioni sulla nuova piattaforma radio digitale DAB+ - senza bisogno di modifiche o software aggiuntivo. iBLIK

è già pronta per il futuro. Questa caratteristica si aggiunge alla ricezione iBLIK dei segnali DAB standard.

# Controls and Connectors



1. Accensione (ON) / Spegnimento (OFF)
2. Volume su
3. Scorri Indietro
4. Volume Giù
5. Sveglia
6. Preselezioni 1-10
7. Snooze / Sleep
8. Scorri Giù
9. Info
10. Selezione
11. Scorri Avanti
12. Modalità




13. Scorri Su
14. Menu

## Comandi Media Player

► Play || Pausa ◀ Skip Indietro ▶ Skip Avanti

# Telecomando

1. Scorri Indietro
2. Selezione
3. Menu
4. Scorri Giù
5. Comandi Media Player
6. Preselezioni 1-10
7. Sveglia / Orologio
8. Snooze / Sleep
9. Informazioni
10. Volume Giù
11. Scorri Avanti
12. Volume Su
13. On / Off
14. Modalità
15. Scorri Su



## 5. Comandi Media Player

|| Pause ► Play  
◀ Skip Back ► Skip Forward

# Alimentazione di iBLIK RadioStation

La vostra iBLIK RadioStation iBLIK è alimentata dalla rete elettrica usando il trasformatore in dotazione.

Inserite lo spinotto del trasformatore nella presa dell'alimentazione elettrica sul retro di iBLIK RadioStation. Per accendere iBLIK RadioStation, premere il tasto .

Utilizzate esclusivamente il trasformatore in dotazione. I pezzi di ricambio possono essere acquistati dal nostro sito [www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk), o telefonando al numero 01555 66 61 61.



# Istruzioni

iBLIK RadioStation è un sofisticato apparecchio radio digitale, dotato di molteplici modalità di funzionamento e molte caratteristiche avanzate.

E' importante apprendere il funzionamento dei cursori di comando e conoscere i menu di iBLIK per poter ottenere il massimo dalle funzioni di iBLIK.

## Comandi di iBLIK RadioStation

I comandi di iBLIK RadioStation si basano su sette tasti principali come spiegato in seguito.

Diagramma dei quattro pulsanti cursori e dei pulsanti selezione, menu e modalità.

Etichettare ognuno dei tasti come segue:

### ▲ Scorri in su:

Premere per scorrere le opzioni del menu

### ◀ Scorri indietro:

Premere per tornare alla precedente voce di menu. Premendo più volte si ritorna al primo livello del menu Modalità (della modalità corrente).

### ▶ Scorri in avanti:

Nella schermata immissione testo questo pulsante serve a navigare tra i caratteri. Può essere usato anche per passare al livello di menu successivo.

### ▼ Scorri in giù:

Premere per scorrere le opzioni del menu

**SELECT** – Premere per selezionare la corrente voce di menu. In modalità FM la pressione di **SELECT** fa partire la ricerca di stazioni FM.

### Menu:

Premere per entrare (o ritornare) nel menu Modalità della modalità corrente. Premendo una seconda volta si ritorna alla schermata in esecuzione.

### Mode:

Entra in maniera sequenziale in ognuna delle modalità di funzionamento.

Usando questi pulsanti siete in grado di attivare la maggior parte delle funzioni e di navigare attraverso i vari menu di iBLIK RadioStation.

## Spiegazione dei menu di iBLIK RadioStation

iBLIK RadioStation ha tre tipi di menu:

### Menu Principale

Questo è il menu principale di iBLIK RadioStation e permette di entrare nelle diverse modalità di funzionamento, di impostare la radio e controllare informazioni come la versione del software o l'ID della radio.

### Menu Modalità




I menu Modalità sono chiamati in questo modo perchè mostrano tutte le funzioni disponibili all'interno di ciascuna modalità di funzionamento (modalità internet radio, modalità DAB, modalità iPod, modalità FM, ecc.).

In qualsiasi momento la pressione del pulsante **MENU** aprirà il menu Modalità della modalità di funzionamento che la radio sta utilizzando. Ogni menu Modalità include la voce **Menu Principale** – selezionando questa opzione tornerete al Menu Principale (come descritto in precedenza).

## Menu Principale

Dal **Menu Principale** si accede alle seguenti modalità e sottomenu:

Radio Internet  
Music Player  
DAB  
FM  
Mport  
iPod  
Sleep  
Svegli  
Setup di sistema  
Info

Questo menu comparirà alla prima accensione di iBLIK RadioStation. Per selezionare un'opzione dal menu, usate i pulsanti  e  per spostarvi all'interno del menu, e premete **SELECT** o  per effettuare una scelta o per spostarvi al livello seguente del menu.

# Impostare Orario e Data

L'orario può essere impostato in due modi: manualmente, tramite il Menu Impostazione Orario, o automaticamente, selezionando aggiornamento Automatico dal Menu Impostazione Orario come di seguito indicato:

## Manualmente

### Orario

- Per impostare l'orario manualmente, premere il tasto **MENU**.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "System setup" e premere il **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "Time setup" e premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Selezionando "Set clock" sarà possibile regolare l'orario manualmente.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, regolare le ore e poi premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, impostare i minuti poi premere **SELECT** o il tasto ▶.

### Data

- Per impostare la data manualmente, premere il tasto **MENU**.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "System setup" e premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶ scorrere fino a "Time setup" e premere **SELECT** o il tasto ▶.

Selezionando "Set date" sarà possibile regolare manualmente la data.

- Con i tasti cursore ◀ e ▶, impostare il giorno e poi premere **SELECT** o il tasto ▶.

- Con i tasti cursore ◀ e ▶, impostare il mese e poi premere **SELECT** o il tasto ▶.

- Con i tasti cursore ◀ e ▶, impostare l'anno poi premere **SELECT** o il tasto ▶.

## Automaticamente

- Per impostare orario e data automaticamente, premere il tasto **MENU**.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "System setup" e premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "Time setup" e premere il **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "Auto update" e premere **SELECT** o il tasto ▶. Ci sono due tipi di Aggiornamento automatico disponibili da scegliere, "update from NET" e "update from DAB". Con i tasti cursore ◀ e ▶, selezionare il tipo di aggiornamento automatico desiderato. Premere **SELECT** o il tasto ▶ per confermare la scelta.

## Aggiornamento automatico tramite DAB

- Se avete selezionato l'opzione "Set from DAB", la radio imposterà automaticamente orario e data al successivo ascolto di una stazione DAB. Verranno impostati orario e data locali e senza la necessità di regolare l'orologio per l'Ora Legale.

## Aggiornamento automatico dalla Rete Internet

- Se avete selezionato l'opzione "Set from NET", la radio imposterà automaticamente orario e data al successivo ascolto di una stazione Internet Radio. L'orario sarà impostato secondo il meridiano di Greenwich; a seconda della vostra località potreste dover regolare l'orario in base al vostro fuso orario.
- Il Fuso orario è regolabile all'interno del menu "Time setup". Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "Set timezone" e premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scegliere il fuso GMT richiesto per la vostra località. Premere **SELECT** o il tasto ▶ per confermare la scelta.
- Durante il periodo dell'ora legale, potete impostare la funzione DST su On. Questa opzione si trova nel menu "Time setup".
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "DST" e premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scegliere "ON" o "OFF", poi premere **SELECT** o il tasto ▶ per confermare la scelta.

*N.B.: una volta regolati il fuso orario GMT e la funzione DST (ora legale), la vostra impostazione non andrà persa neppure dopo un'interruzione di alimentazione elettrica, e l'orario corretto verrà impostato automaticamente.*

# Modalità Internet Radio



## Connessione alla rete a banda larga

- Per accedere alle caratteristiche internet radio di iBLIK RadioStation, è necessario collegarsi alla rete a banda larga Wi-Fi.
- Selezionare 'Internet Radio' dal menu principale iBLIK, o premere il tasto **MODE** fino a quando sul display non appare 'Internet Radio Mode'.
- iBLIK RadioStation vi chiederà di scegliere una rete Wlan (Wlan region). Con i tasti cursori ▲ e ▼ scorrere tra le opzioni proposte. Premere **SELECT** o il tasto ► per effettuare la scelta.
- iBLIK RadioStation vi chiederà di scegliere la rete da utilizzare. Verranno elencate tutte quelle disponibili, nel caso ve ne fosse più di una. Se state utilizzando una connessione ad una rete LAN scegliere l'opzione 'Wired' dalla lista delle reti. Con i tasti cursori ▲ e ▼ scorrere tra le opzioni presenti. Premere **SELECT** o il tasto ► per effettuare la scelta.
- Se la rete Wi-Fi scelta non richiede una password, iBLIK RadioStation si conatterà automaticamente.
- Se la rete prescelta ha la le impostazioni di sicurezza abilitate, vi verrà richiesto di inserire la relativa chiave d'accesso o password. N.B.: la password sarà del tipo "case-sensitive" (maiuscole/minuscole).
- Con i tasti cursori ▲ e ▼ correre tra le file di caratteri Usare i tasti cursori ► e ◀ per spostare il cursore lampeggiante lungo la fila di caratteri, e premere **SELECT** quando lampeggia il carattere prescelto. Una volta inserita la password, spostare il cursore lampeggiante fino al simbolo ¶ al termine della linea e premere **SELECT**. iBLIK RadioStation si conatterà alla rete.
- iBLIK RadioStation ricorderà la chiave o la password di sicurezza, non vi verrà richiesto di inserirla nuovamente, neanche in seguito ad una eventuale disconnessione di iBLIK RadioStation dalla rete elettrica.
- iBLIK è in grado di ricordare chiavi d'accesso e password per reti Wi-Fi multiple.
- Se voleste collegarvi ad un'altra rete Wi-Fi, potrete farlo selezionando 'Wizard' dall'opzione 'Internet Setup' sul menu principale, inserendo la chiave d'accesso o la password richiesta.
- Gli utenti esperti possono editare le loro impostazioni Wi-Fi accedendo all'opzione 'System Setup' dal menu principale.







## Usare le caratteristiche della Internet Radio

La modalità internet radio permette di scegliere una serie di servizi, incluso l'ascolto di radio dal vivo o Podcast. Il menu internet radio offre le seguenti cinque opzioni:


- |                  |   |
|------------------|---|
| Preferiti:       | Da usare per navigare tra le proprie stazioni preferite. La lista è compilata dal portale internet radio tramite il vostro PC/Mac. Vedere pag. 9 per maggiori dettagli.   |
| Stazioni:        | Trova le stazioni per luogo, genere, più famose, nuove stazioni o per ricerca alfabetica.   |
| Podcast:         | Trova i servizi Podcasts o 'Listen-Again' per luogo, genere o ricerca.  |
| Le mie stazioni: | Mostra le stazioni che avete personalmente aggiunto alla lista di iBLIK RadioStation' attraverso il Portale Frontier Internet Radio. Vedere pag. 9 per maggiori dettagli. |
| Aiuto:           | Qui trovate il vostro Codice di Accesso; vedere pag. 9.   |

### Scegliere una stazione




- Per selezionare una stazione, entrate nella modalità Internet Radio dal Menu principale o premete il pulsante **MODE** finché sul display LCD di iBLIK compare la scritta Modalità Internet Radio.
- Usando i pulsanti ▲ e ▼ scorrete fino all'opzione Stazioni e premete **SELECT** o il pulsante ►.
- Ora vi sarà data la possibilità di scegliere una stazione per **location** (luogo), **genre** (genere), **alphabetical search** (ordine alfabetico), **most popular stations** (più famose) or **new stations** (nuove). Usate i pulsanti ▲ e ▼ per scorrere la lista e premete **SELECT** o il pulsante ► per selezionare il vostro criterio di ricerca.
- Scegliendo **location** comparirà una lista alfabetica di continenti/regioni e una lista di nazioni. Usate i pulsanti ▲ e ▼ per scorrere la lista e poi premete **SELECT** o il pulsante ► per selezionare il vostro paese. Ora potrete scegliere un genere, per rifinire al meglio la vostra ricerca.
- Dopo aver selezionato il criterio di ricerca vi sarà presentata una lista di stazioni che soddisfano le vostre richieste. Selezionate una stazione dalla lista e iniziate l'ascolto.


### Scegliere un Podcast

- I Podcast (chiamati anche 'Listen Again') si selezionano nello stesso modo di una normale stazione.
- Selezionando Podcast dal menu Internet Radio potete scegliere una stazione per luogo, genere o entrambi.
- La sola differenza è che dopo aver scelto una stazione vi verrà presentata una lista di 'show' o Podcasts disponibili per quella stazione.
- Selezionate la scelta usando i pulsanti ▲ e ▼ scorrete la lista e premete **SELECT** o il pulsante ► per confermare la scelta.





## Preferiti

- E' possibile compilare una lista (o più liste) delle vostre stazioni preferite, consentendo un rapido e facile accesso a un determinato numero di stazioni. Per fare ciò dovete registrare la vostra radio e poi scegliere i vostri Preferiti visitando il portale Frontier Internet Radio – consultate la sezione Portale Internet Radio per i dettagli.
- Dalla modalità Internet Radio, scegliete Lista Stazioni dalle opzioni, poi selezionate i miei Preferiti.
- Se avete creato una lista di Preferiti tramite il portale Frontier essa comparirà sullo schermo di iBLIK.

## Le mie Stazioni aggiunte

- Se avete aggiunto alcune vostre stazioni radio alla già enorme lista di stazioni di iBLIK (tramite il portale Frontier – vedere sezione precedente), esse compariranno qui. L'opzione Le mie stazioni aggiunte si trova nella Lista stazioni nella modalità Internet Radio.

## Aiuto

- L'opzione Aiuto si trova nello stesso sottomenu in cui trovate il **Codice di Accesso** che vi serve per registrare la radio al portale Frontier (leggere più sotto per le istruzioni). Qui potete trovare anche un utile file audio di FAQ.

# Portale Internet Radio

## Accedere alle funzioni aggiuntive

- Si può usufruire di alcune delle funzioni di internet radio più avanzate di iBLIK RadioStation solo visitando il Portale Frontier Internet Radio .
- Per poter accedere a queste funzioni dovete prima registrare la vostra radio.


## Registrare la Radio

- Aprite il web browser del vostro PC o Mac e entrate nel Portale Frontier all'indirizzo **<http://www.wifiradio-frontier.com>**
- Cliccate sul link **Registrati**, (situato a sinistra) per iniziare la registrazione.

Vi sarà chiesto un **Codice d'Accesso**.

Per conoscere il vostro **Codice d'Accesso**

- entrate in Modalità Internet Radio, selezionate Lista Stazioni dalle opzioni e poi selezionate Aiuto (Help). Dal menu Aiuto selezionate Ottieni Codice Accesso (Get Access Code).
- Compilate il resto del modulo per completare la registrazione. Ora potete accedere al sito e utilizzare le varie funzioni aggiuntive e i servizi offerti dal portale Frontier Internet Radio.



# Modalità Music Player

## Modalità Music Player

■ La funzione media player di iBLIK RadioStation permette di riprodurre file audio (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV e WMA) e playlists (M3U) memorizzate in un PC o in un Apple Mac collegati in rete. Le funzioni del media player sono state testate e certificate per funzionare con Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Mac OSX 10.2 – 10.4.9 e Mac OSX Leopard

## Configurazione PC Windows

Vi sono due modalità Music Player disponibili. Ognuna di esse richiede differenti impostazioni e ognuna può essere utilizzata per riprodurre musica da un media server.

## Cartelle condivise

■ Per impostare il dispositivo in modo che riproduca la musica memorizzata sui dischi di rete condivisi, user name, password e impostazioni del dominio devono essere configurate per funzionare con le impostazioni di condivisione del PC. Ciò è necessario solo se l'utente ha impostato una password sulle sue cartelle condivise.

PC: configurazione del Dominio/Gruppo di lavoro

L'icona di configurazione del Dominio in Windows XP è raggiungibile in questo modo:

1. Dal menu Avvio, selezionare Pannello di Controllo > Sistema, quindi selezionare Nome del Computer.
2. In Nome del Computer compare il Dominio o il Gruppo di Lavoro di cui il computer fa parte.
3. Se il PC non fa parte di alcun Dominio o Gruppo di Lavoro sarà necessario aggiungerne uno. Per fare ciò cliccare sul pulsante Cambia sulla scheda Nome del Computer e inserire il nome del dominio (che su Windows Xp è MSHOME).
4. Sarà necessario riavviare il PC se il Nome del Dominio o del Gruppo di Lavoro sono stati cambiati.

PC: Creare un nuovo account (Windows XP)

iBLIK RadioStation potrebbe richiedere di creare un nuovo user account su ognuno dei PC a cui volete accedere. Normalmente la maggior parte dei PC possiede un proprio account. Lo user name e la password (opzionale) devono essere gli stessi su ogni PC poiché la Internet Radio memorizza solo uno user name e una password. Le impostazioni per Windows XP sono le seguenti:

1. Dal menu Avvio selezionare Pannello di Controllo -> Account utente
2. Da questa schermata cliccate su 'Aggiungi...' e inserite le impostazioni dei nuovi user name e Dominio/Gruppo come

spiegato in precedenza. Selezionate il tipo di utente (limitato) e quindi selezionate 'Crea account'.

3. Selezionate l'utente appena creato, selezionate 'Crea Password ...' e inserite una password per questo utente.

4. Segnatevi lo User Name e la Password.

Note per Windows VISTA: gli utenti devono abilitare l'utente Guest tramite Gestisci account utenti nel pannello di controllo in VISTA, poi devono aggiungere l'accesso o a 'Chiunque' oppure a 'Guest' sul disco condiviso. Possono creare un nuovo account per la internet radio con una password, per una maggiore sicurezza. Di default l'account Guest non ha password, perciò la radio Wi-Fi si conetterà ad esso con le impostazioni di fabbrica.

## PC: Configurare un Disco Condiviso

Dal menu Avvio selezionate Risorse del Computer e cercate la directory che volete condividere. Cliccate col destro sulla directory e selezionate Condivisione e Protezione. Configurare il disco condiviso come sola lettura e assicuratevi che lo User Name creato in precedenza abbia accesso in lettura alla risorsa condivisa.

## Radio Wi-Fi: Memorizzare Username e Password

Prima che la radio possa effluire musica da un pc, dovete accertarvi avete ripartito il dispositivo di piegatura disponibile sul pc ed avete installato la radio in modo che conosca il username e la parola d'accesso (se una è stata regolata) per il. Ciò può essere installata usando il menu delle regolazioni del pc.

## Media Condivisi (UPnP)

La condivisione dei Media utilizza come media server Windows Media Player (WMP) 11 e versioni successive. Questa modalità non richiede alcun settaggio della radio ma il PC deve essere configurato per permettere alla radio l'accesso ai Media. Sarà necessario eseguire questa operazione una sola volta, seguendo queste indicazioni:

1. Il PC deve essere collegato alla rete (tramite cavo o wireless) che sarà usata per condividere i media con la radio.
2. Assicuratevi che la radio sia accesa e connessa alla stessa rete del PC.
3. In WMP, aggiungete alla Libreria dei Media i file audio e le cartelle che volete condividere con la vostra radio internet radio (in Libreria > Aggiungi a Libreria).
4. Nella finestra principale di WMP, scatti sopra la libreria, allora comparsa di media.

La Internet radio si presenta come un "Dispositivo Sconosciuto". Assicuratevi che il dispositivo abbia accesso ai media condivisi selezionandolo e cliccando <Permetti>. Quindi clicca <OK>.

Il PC è ora pronto per condividere la musica con la radio.

# Modalità Music Player

## Configurazione Apple Mac

Set-Up per OSX 10.2.1 --> 10.4.9

Setup condivisioni Windows su MAC:

Dal Dock, cliccate Preferenze di Sistema. Dalla finestra di Preferenze di Sistema (nella sezione Internet & Network) cliccate Condivisione.

Dalla finestra Condivisione:

Nella sezione Servizi attivate Condivisione File Personali e Condivisione Windows. Cliccate su Start per ognuno di questi servizi. In condivisione file Windows dovete anche 'autorizzare' l'account che volete mettere in condivisione (per fare ciò è necessaria la password di amministratore).

Nella sezione Firewall disattivate il firewall.

Nella sezione Internet, mantenete disattivato Condivisione Internet.

## Creazione di un Account:

Dalla finestra Preferenze di Sistema, nella sezione Sistema, cliccate Accounts. Selezionate un account e ricordatene 'Nome Abbreviato' e password. Questa informazione sarà usata da iBLIK RadioStation quando si collegherà al vostro Mac.

## Setup della Directory:

Dal Dock, cliccate Finder. Dalla finestra del Finder, cliccate Applicazioni > Utilities. Tenendo premuto Ctrl cliccate su Accesso Directory e poi selezionate Info e verificate che leggi/scrivi sia attivato. Poi fate doppio click su Accesso Directory e attivate i seguenti:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3   |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP       | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Inoltre per 'SMB/CIFS' dovete cliccare Configura e selezionare un gruppo di lavoro appropriato.

Per condividere iBLIK RadioStation dovete aggiungere i vostri dati di login, da Menu Principale -> System Setup -> Internet Setup -> PC Settings. Dovete inserire qui i vostri username e password. Verificate che il vostro Mac sia collegato alla rete wireless. Tenete presente che potrebbe essere necessario attendere qualche minuto prima che i cambiamenti siano effettivi. Ora dovrete essere in grado di accedere ai file audio del vostro Mac selezionando Browse -> Cartelle condivise su iBLIK, e poi selezionando il gruppo di lavoro scelto in precedenza. Cercando nel vostro Mac, scorrete le cartelle disponibili finché non trovate quella che contiene i vostri file musicali.

## Configurazione Apple Mac

Set-Upper OSX Leopard 10.5.1-->

Setup condivisioni Windows su MAC:

Dal 'Dock', cliccate Preferenze di Sistema. Dalla finestra di Preferenze di Sistema (nella sezione Internet & Network) cliccate Condivisione.

Dalla finestra Condivisione:


Nella sezione Servizi attivate Condivisione File e cliccate Start. Poi cliccate "+" in cartelle condivise e selezionate la cartella che contiene i vostri file musicali. Ora selezionate la cartella dalla sezione cartelle condivise - controllate che nella sezione utenti sia selezionato Tutti in modalità leggi e scrivi. Infine cliccate su Opzioni e controllate che siano spuntati Condividi files e cartelle che usano AFP, così come Condividi files e cartelle che usano SMB (sarà necessaria la password di amministratore per attivarle). Infine verificate l'attivazione del vostro account.

Verificate che il vostro Mac sia collegato alla rete wireless. Tenete presente che potrebbe essere necessario attendere qualche minuto prima che i cambiamenti siano effettivi. Ora dovrete essere in grado di accedere ai file audio del vostro Mac selezionando Browse -> Cartelle condivise su iBLIK, e poi selezionando il vostroMac dalla lista di apparecchi disponibili. Selezionando il vostro Mac dovrete vedere la cartella che avete selezionato in precedenza.

# Modalità DAB

## Scegliere una stazione

- Allungate l'antenna telescopica che si trova sul retro di iBLIK RadioStation.
- Entrate nella modalità DAB dal Menu Principale o premendo il pulsante **MODE** finché sul display LCD di iBLIK compare la scritta Modalità DAB.
- Se è la prima volta che usate iBLIK RadioStation in modalità DAB, esso cercherà le stazioni DAB nella vostra area e le immagazzinerà in memoria. Allo stesso tempo sintonizzerà l'orologio.
- Al termine della ricerca le stazioni saranno mostrate sul display in ordine numerico o alfabetico. Sarà selezionata la prima stazione della lista.
- Se non viene trovato nessun segnale DAB probabilmente dovrete posizionare altrove la vostra radio. Oppure visitate il sito [www.ukdigitalradio.com/coverage](http://www.ukdigitalradio.com/coverage) per controllare se la copertura DAB è disponibile nella vostra area.
- Selezionate la vostra stazione usando i pulsanti ▲ e ▼, scorrete la lista delle stazioni e premete SELECT o il pulsante ► per confermare la selezione.



## Cambiare la modalità del Display

- iBLIK ha nove differenti modalità del display.

Premete il pulsante **INFO** per consultare le varie modalità. Le modalità del display sono spiegate nella tabella a fianco:

Opzione Display	Esempio
Display normale con testo che scorre	
Livello del segnale, la barra mostra il livello minimo accettabile	
Tipo di trasmissione	
Emittente	
Nome della stazione e frequenza	
Potenza del segnale	
Codifica dati e stereo/mono	
Orario	
Data	



# Opzioni Menu Modalità DAB

iBLIK RadioStation possiede un numero di funzioni aggizionali alle quali si può accedere dal menu Modalità DAB:

## Ordine delle Stazioni

- Premete il pulsante **MENU** in Modalità DAB e poi premete seleziona Ordine Stazioni.

### Per specificare l'ordine in cui le stazioni devono essere mostrate

- Selezionate l'opzione **Ordine Stazioni**.
- Usate i pulsanti **▲** e **▼** per scorrere le opzioni e premete **SELECT** o il pulsante **▶** per confermare la scelta.

La tabella seguente mostra le opzioni disponibili nel menu 'Ordine delle Stazioni':

Ordine delle Stazioni:	Description
Alfanumerico	Elenca le stazioni in ordine alfabetico.
Ensemble	Elenca le stazioni per multiplex.
Valide	Elenca solo le stazioni attive.

## Sintonizzazione Manuale

- Scegliete l'opzione Selezione Manuale dal menu Modalità DAB.
- La schermata Sintonizzazione Manuale permette di selezionare una specifica frequenza sulla quale sintonizzarsi. La lista delle frequenze disponibili dipende dalla banda di frequenza selezionata e contiene tutte le frequenze della banda. Comincia con il nome breve della frequenza, ad esempio 12B, ed è seguita dalla reale frequenza espressa in MHz.
- Se esiste una stazione corrispondente a quel numero di stazione e frequenza, lo schermo mostrerà il suo nome e la frequenza e la barra mostrerà la potenza del segnale.

## DRC - Dynamic Range Control

- iBLIK RadioStation include un dynamic range control che aumenta automaticamente il volume troppo basso per un ascolto ottimale anche in ambienti molto rumorosi.
- Il controllo DRC si trova nel menu Modalità DAB alla voce DRC. Esso ha tre impostazioni predefinite:

DRC	Description
DRC basso	Il Dynamic Range Control è a metà del livello normale
DRC alto	L'impostazione raccomandata per ambienti rumorosi
DRC Off	Il Dynamic Range Control è disattivato

## Scansione locale e completa

- Col passare del tempo nuove stazioni saranno disponibili nella vostra area. Per trovarle e aggiungerle alla vostra lista di stazioni è necessario effettuare una scansione 'Locale' o una 'Completa'. Entrambe le operazioni sono effettuabili dal menu Modalità DAB.
- La scansione Locale effettua una scansione più veloce dell'insieme di frequenze 'locali'.
- La scansione Completa impiega più tempo ma copre l'insieme globale di frequenze DAB.

## Preselezione Stazioni Preferite

- iBLIK RadioStation vi permette di memorizzare 10 stazioni preferite, sia sui 10 pulsanti di preselezione presenti su iBLIK che dal suo telecomando.
- Per salvare la stazione che state ascoltando come preselezione, premete e tenete premuto un tasto di preselezione (da 1 a 10) per 2 secondi. iBLIK confermerà la programmazione mostrando sullo schermo LCD la scritta 'Preselezione Memorizzata'.
- Memorizzando una preselezione su un pulsante che aveva già in memoria una stazione preferita la stazione preesistente viene automaticamente cancellata.


# Modalità FM

## Modalità FM

- Allungate l'antenna telescopica che si trova sul retro di iBLIK RadioStation.
- Entrate nella Modalità FM dal Menu Principale o premendo il pulsante **MODE** finché sullo schermo LCD di iBLIK compare la scritta Modalità FM.
- Se è la prima volta che iBLIK si trova in modalità FM, esso si posizionerà all'inizio della gamma di frequenze FM. Altrimenti selezionerà l'ultima stazione FM ascoltata.
- Premete i pulsanti ▲ e ▼ per scorrere la gamma di frequenze FM.
- Per 'SEEK' (cercare) la prossima stazione attiva premete il tasto **SELECT**.

## Preselezione stazioni preferite



- iBLIK RadioStation vi permette di memorizzare 10 stazioni preferite dai pulsanti di preselezione su iBLIK o dal suo telecomando.
- Per salvare come preselezione la stazione che state ascoltando, premete e mantenete premuto per 2 secondi un pulsante di preselezione (da 1 a 10). iBLIK confermerà la programmazione mostrando sullo schermo LCD la scritta 'Preselezione Memorizzata'.
- Memorizzando una preselezione su un pulsante che aveva già in memoria una stazione preferita la stazione preesistente viene automaticamente cancellata.



# Modalità MPort

## Utilizzo M-Port

- Il connettore MPort di Revo permette di collegare facilmente e rapidamente un iPod®, o altri lettori MP3 e altri fonti sonore.
- Usando il cavo di connessione fornito, iBLIK si trasforma in un sistema audio digitale di alta qualità.
- Collegate un'estremità del cavo audio fornito all'uscita delle cuffie (auxiliary out) del vostro dispositivo sorgente, poi collegate l'altra estremità alla MPort sul lato di iBLIK.
- Ora premete il pulsante **MODE** e scorrete le opzioni finché compare sullo schermo MPort Mode.
- Lo schermo LCD di iBLIK ora mostrerà la scritta 'M-Port'.
- Per ottenere un livello ottimale di volume dovete regolare il volume di uscita sia sul dispositivo sorgente che su iBLIK.



# Modalità iPod


## Scelta e Regolazione dell'adattatore Dock

■ Prima di utilizzare il vostro iPod con la iBLIK RadioStation, selezionare l'adattatore Dock compatibile con il vostro modello iPod, come indicato nella seguente tabella:

Dock Adapter number	iPod 4th generation (colour display)	iPod nano 1st generation	iPod 5th generation (video)	iPod nano 2nd generation (aluminium)	iPod mini	iPod classic
3					4GB, 6GB	
6	20GB, 30GB					
7	40GB, 60GB					
8		1GB, 2GB, 4GB				
9			30GB			80GB
10			60GB, 80GB			160GB
11				2GB, 4GB, 8GB		


Nella tabella sono elencati i sette Adattatori Dock per iPod in dotazione con iBLIK RadioStation.

Ogni Adattatore Dock è numerato (vedi diagramma a destra).



Numero Adattatore Dock

Selezionare l'apposito numero di adattatore e agganciarlo al vano sulla parte superiore del iBLIK, assicurandosi che il lato con il numero sia rivolto posteriormente.



iBLIK è compatibile con tutti i modelli di iPod che si collegano all'iPod Universal Dock.

Un Adattatore Dock compatibile viene fornito con la maggior parte dei modelli, se non ne possedete uno, contattate la Apple.

## Connessione di un iPod

Entrare in modalità 'iPod' dal Menu Principale o premendo il tasto **MODE** fino a quando sul display iBLIK non compare "iPod MODE".

## COMANDI iPod

Una volta collegato, potete comandare l'iPod in tre modi diversi:

- 1) utilizzando i comandi dello stesso iPod, come di consueto.
- 2) utilizzando i tasti sulla tastiera iBLIK come segue:
- 3) utilizzando il telecomando di iBLIK RadioStation. Questi tasti hanno le stesse funzioni di quelli sulla tastiera iBLIK.



# Modalità Sveglia

Per utilizzare le funzioni sveglia di iBLIK RadioStation, è necessario che l'orologio e

la data siano stati preventivamente impostati. Le istruzioni complete sono a pagina 6 di questo manuale.

## Programmare la Sveglia

- iBLIK consente di memorizzare fino a quattro diversi programmi sveglia.
- Per programmare una sveglia, premere **ALARM**.
- iBLIK vi chiederà quale delle Quattro memorie sveglia preferite. Contasti ▲ e ▼ scegliere una sveglia e premere **SELECT**.
- Ora è possibile attivare o disattivare la sveglia
- Per modificare l'orario di sveglia mattutina, premere **SELECT** e con i tasti ▲ e ▼ impostare l'ora desiderata, poi premere **SELECT** o il tasto ►. per impostare i minuti. Dopo aver impostato l'orario di sveglia, premere **SELECT**.
- Ora è possibile scegliere il tipo di sveglia. Utilizzare i cursori ▲ e ▼ fino a quando non compare 'Days', poi premere **SELECT** o il tasto ►. Ci sono Quattro opzioni: Daily (quotidiano), Once (singolo), Weekdays (settimanale) o Weekends (fine settimana). Scegliere l'opzione desiderata con i tasti ▲ e ▼ e confermare premendo **SELECT** o il tasto ►.
- È possibile decidere se venire svegliati da Internet Radio, DAB, FM, iPod o dalla suoneria, con il tasto ▼ fino a vedere l'opzione "MODE" e premere **SELECT**.
- È possibile decidere se venire svegliati dall'ultima stazione radio ascoltata, o da una stazione radio reimpostata (se non ci sono stazioni preimpostate, iBLIK vi sveglierà con la suoneria automatica ).
- Ora è possibile impostare il volume della sveglia con i tasti ▲ e ▼, poi premere **SELECT** per l'impostazione.
- Infine, selezionare 'Save' dal menu per completare il programma sveglia.
- Quando iBLIK ha un programma sveglia attivo in memoria, comparirà sempre, in alto sul display, la relativa icona.
- Per bloccare una sveglia, premere un tasto qualunque sulla tastiera iBLIK. Oppure, premere il tasto **SNOOZE** per silenziare la sveglia per cinque minuti. Quando iBLIK è in modalità Snooze, sullo schermo comparirà la relativa icona , insieme all'orario ed al rimanente intervallo di Snooze.
- Per disattivare una sveglia preimpostata, tornare in modalità programmazione "ALARM" e passare da ON a OF. Le impostazioni del programma di sveglia resteranno memorizzate, e il programma potrà essere riattivato in qualsiasi momento.

ALARM

Alarm1: Off  
Alarm2: Off

Set Alarm Time  
07:15

>Days: Daily  
Mode: DAB Mode

>Daily  
Once

>Internet Radio  
DAB Mode

>Mode: DAB Mode  
Last Listened

Alarm Volume  
■■■■■■■■■■

Alarm Volume  
■■■■■■■■■■

ZZZ  
07:20:01  
5:00

07:15  
>off


# Modalità Sleep

## Programmare il timer di Spegnimento automatico

- E' possibile programmare iBLIK RadioStation in modo che si spegna dopo un periodo di tempo predefinito. Selezionate l'opzione Sleep dal Menu Principale.

- Usando i pulsanti ▼ e ▲ potete selezionare un tempo di spegnimento automatico di 15, 30, 45, 60, 75 o 90 minuti.

iBLIK si metterà automaticamente in modalità standby allo scadere del tempo impostato.



# Configurazione di sistema

## Configurazione Internet

- Gli utenti più esperti possono trovare e modificare in questa sezione le impostazioni Wi-Fi, compresi l'indirizzo MAC, le impostazioni DHCP, le impostazioni del PC, SSID, le impostazioni IP ecc.

## Ripristino impostazioni di fabbrica

- Questa operazione reimposterà completamente la memoria di iBLIK, cancellando tutte le chiavi WEP/WPA e le impostazioni dell'utente, riportando iBLIK alle originarie impostazioni di fabbrica.

## Impostare l'orario

- L'orario può essere impostato in due modi: manualmente, tramite l'opzione Setup di Sistema dal Menu Principale, o premendo il pulsante **MODE** (modalità) finché iBLIK RadioStation entra in modalità DAB, dalla quale iBLIK imporrà automaticamente l'orario e la data esatti collegandosi al trasmettitore DAB. iBLIK manterrà in memoria le impostazioni anche in modalità standby, mentre perderà data e orario se scollegato dalla rete elettrica.

- Dal menu Impostazione Orario potete scegliere tra i formati 12 o 24 ore.

Infine l'opzione Aggiornamento Automatico nel menu Impostazione Orario permette di scegliere di sincronizzare l'orologio con l'orario DAB. Selezionando 'No Update' l'orologio resta in impostazione manuale.


## Aggiornamento del Software

- E' possibile aggiornare in remoto il software di iBLIK RadioStation tramite la vostra connessione internet Wi-Fi, per essere certi di ottenere le ultime funzionalità o risolvere i problemi software. Per controllare la presenza di aggiornamenti disponibili, entrate nell'opzione Impostazioni di Sistema nel Menu principale e selezionate Aggiornamento del Software Update. iBLIK avvierà una scansione per cercare eventuali aggiornamenti disponibili e li notificherà. Se vi sono aggiornamenti disponibili e necessari, iBLIK inizierà automaticamente il download e installerà il nuovo software.

# Informazioni

## Versione del Software e ID della Radio

- Queste informazioni vi saranno richieste nel momento in cui contatterete un centro di assistenza.
- Entrambe le informazioni si trovano nel Menu Principale, alla voce Info.



# Risoluzione dei problemi

## Internet Radio Wi-Fi

Nel caso di problemi nell'utilizzo della vostra iBLIK RadioStation per favore leggete attentamente la seguente guida alla 'risoluzione dei problemi'. In alternativa potete visitare la sezione assistenza del sito web Revo ([www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk)) o chiamare la nostra assistenza tecnica al numero 01555 66 61 61.

Se avete problemi nel connettere iBLIK RadioStation alla rete wireless, provate a seguire queste indicazioni:

1. Assicuratevi che un PC connesso tramite Wi-Fi riesce a collegarsi a Internet (per es. navigando nel web) usando la stessa rete.

2. Verificate la disponibilità di un server DHCP o che avete configurato un IP statico per la radio.

3. Verificate che il firewall della vostra rete non stia bloccando le porte in uscita.

iBLIK RadioStation ha bisogno di accedere almeno alle porte UDP e TCP 80, 554, 1755, 5000 e 7070.

4. Verificate che il vostro access point non impedisca i collegamenti di alcuni specifici indirizzi MAC. Potete controllare l'indirizzo MAC della radio nella sezione Internet Setup, raggiungibile dall'opzione System Setup nel Menu Principale di iBLIK.

5. Se la vostra rete è criptata, controllate di aver inserito la chiave o la password corretta nella radio. Ricordatevi che le chiavi in formato testo sono case sensitive (fanno distinzione tra minuscole e maiuscole). Se mentre cercate di collegarvi a una rete criptata la radio mostra la scritta: 'Wireless error' seguita da un numero di 5 cifre, controllate di aver inserito la giusta pass per la rete. Se il problema persiste analizzate la configurazione della vostra rete.

Se iBLIK RadioStation si connette alla rete ma non è in grado di riprodurre alcune specifiche stazioni le cause probabili possono essere:

1. La stazione non è in onda in questo particolare momento della giornata (ricordate che può essere localizzata su un fuso orario diverso).

2. La stazione ha raggiunto il numero massimo consentito di utenti collegati simultaneamente.

3. La stazione non trasmette più.

4. Il link alla radio è cambiato.

5. La connessione Internet tra il server (spesso situato in un altro paese) e voi è lenta.

## Radio DAB Digitale

**Q.** Sento un 'mormorio' durante la ricezione di alcune stazioni.

**A.** Se la potenza di segnale è troppo bassa può verificarsi un'interruzione nella ricezione, che causa questo mormorio. Verificate che l'antenna sia stata aperta e che sia dritta. Se il problema persiste, spostate iBLIK in un altro luogo o controllate che vi troviate in un'area dove è possibile la ricezione di queste stazioni. Visitate il sito: [www.ukdigitalradio.com/coverage](http://www.ukdigitalradio.com/coverage) per verificare la copertura DAB nella vostra località.

**Q.** Compare un messaggio 'No stations available' (nessuna stazione disponibile).

**A.** Verificate che l'antenna sia completamente aperta e verticale. Controllate la potenza del segnale e se necessario spostate iBLIK in un altro luogo.


**Q.** L'orologio di iBLIK non è regolato.

**A.** iBLIK ha bisogno di ricevere un segnale Dab, in caso diverso il suo orologio deve essere regolato manualmente. Quando iBLIK troverà una stazione DAB potrà regolare l'orologio.

# Licenza d'Uso

Con l'utilizzo di questo prodotto, l'utente accetta le seguenti condizioni della Licenza d'Uso:

- 1) Evitare di modificare, tradurre, ricercare il segreto di fabbricazione, decompilare, smontare o utilizzare altri mezzi per scoprire il Codice Sorgente o altresì replicare la funzionalità del Codice Cliente, eccetto nella misura in cui tale restrizione venga espressamente proibita dalla vigente legislazione
- 2) La precedente accettazione nega- per conto di Real Network Inc. – tutte le garanzie e condizioni diverse da quelle stabilite nella presente Licenza d'Uso, espresse ed implicite, incluso le garanzie o condizioni implicite di commerciabilità ed idoneità per un fine particolare, ed a tutti gli effetti, esclude qualsiasi responsabilità per danni indiretti, speciali, accidentali, conseguenti, quali i mancati profitti.
- 3) Il presente prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale della Microsoft. L'utilizzo o la distribuzione di tale tecnologia scorporata da questo prodotto è proibita, senza previa licenza Microsoft.






**REVO®**

**ibLilik**

**RADIO  
STATION**



## ■ Bruksanvisning





# Contents

■ <b>Velkommen til iBLIK RadioStation</b>	<b>3</b>	Mine egne radiostasjoner	9
iBLIK oversikt	3	Hjelp	9
Garanti + garantiregistrering	3	■ <b>Internettradio portal</b>	<b>9</b>
■ <b>Før du begynner</b>	<b>3</b>	Bruk av tilleggsfunksjoner	9
WiFi- / Internettilkobling	3	Registrering av radioen din	9
Registrer radioen din	3	■ <b>Musikkavspillingsmodus</b>	<b>10</b>
■ <b>Kontroller og tilkoblinger</b>	<b>4</b>	Windows PC oppsett	10
■ <b>Hvordan bruke fjernkontrollen</b>	<b>4</b>	Apple/Mac oppsett	11
■ <b>Strøm til iBLIK</b>	<b>4</b>	■ <b>DAB-modus</b>	<b>12</b>
■ <b>Kom i gang</b>	<b>5</b>	Dab-modus menyvalg	13
Hvordan styre en iBLIK	5	■ <b>FM-modus</b>	<b>14</b>
Forklaring av brukerhåndboken	5	■ <b>MPort-modus</b>	<b>14</b>
■ <b>Sett dato og klokkeslett</b>	<b>6</b>	■ <b>iPod-modus</b>	<b>15</b>
■ <b>Internettradio modus</b>	<b>7</b>	■ <b>Alarm-modus</b>	<b>16</b>
Tilkobling til internett	7	■ <b>Sove-modus</b>	<b>17</b>
Bruk av internettradio funksjoner	8	■ <b>Systemoppsett</b>	<b>17</b>
Valg av radiostasjon	8	■ <b>Informasjon</b>	<b>17</b>
Valg av Podcast	8	■ <b>Problemløsning</b>	<b>18</b>
Mine favoritter	9	■ <b>Brukerlisens</b>	<b>19</b>

## Innledning

### Copyright og referanser

Copyright 2008 Revo Technologies Ltd.  
All rights reserved.

Revo Technologies Ltd  
The Inox Building  
Caldwellside  
Lanark  
Scotland, United Kingdom  
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61  
Int. Tel. +44 1555 66 61 61  
Fax. 01555 66 33 44  
Int. Fax. +44 1555 66 33 44  
Email. [enquiries@revo.co.uk](mailto:enquiries@revo.co.uk)  
Website: [www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk)

Informasjonen gitt i denne brukermanualen skal være korrekt på publiseringstidspunktet. Vår policy er at våre produkter utvikles kontinuerlig, slik at informasjonen kan endres uten forhåndsvarsel.

Revo, iBLIK og M-Port er varemerker eller registrerte varemerker eiet av Revo Technologies Limited.

iPod® er registrert varemerke for Apple Computer Inc.

### Sikkerhetsadvarsel

Ikke benytt denne radioen i nærheten av vann. Unngå at små objekter eller væske kommer inn i produktet.  
Ikke fjern skruer eller dekseldeler. Bruk kun strømtilkobling som følger med radioen.

EEC: Dette produktet er designet og typetestet i.h.t. EU's regelverk og har CE-merke.

**RoHS**  
COMPLIANT 



### Teknisk support

Skulle det oppstå problemer med din Revo-radio, eller du mistenker at den har feil av noen art, vennligst kontakt teknisk support på nummeret under

**01555 66 61 61**

Alternativt, send email til **[support@revo.co.uk](mailto:support@revo.co.uk)** Eller gå inn på hjemmesiden for feilsøking på web: [www.revo.co.uk/support](http://www.revo.co.uk/support)



"Made for iPod" betyr at en elektronisk enhet er utviklet for spesifikt å fungere sammen med iPod og er godkjent av utvikleren i.h.t. Apple's standarder for ytelse

# Velkommen til iBLIK RadioStation.

Vi er fornøyd med at du har kjøpt vår iBLIK RadioStation hybrid digitalradio. Vi er overbevist om at du vil ha glede av den i mange år fremover.

Denne manualen er laget for at du raskt kan komme i gang å lytte til internettradio, for på en enkel måte sette deg inn i de mer avanserte funksjonene, og gi informasjon om sikkerhet, garantier og registrering.

## iBLIK RadioStation sammendrag

iBLIK RadioStation er den ultimate "alt-i-ett" digitalradio, hvor du kan velge mellom mer enn 11,000 fra hele verden.

Enten du foretrekker nasjonale radiostasjoner på DAB eller DAB+, eller ønsker tilgang til internettradio-universet, iBLIK gir deg det du ønsker.

iBLIK har også iPod docking station for avspilling eller lagring av musikk, i tillegg til vanlig FM-radio. Den har også en avansert klokkeradio-funksjon.

Med topp lydkvalitet og muligheter for å spille musikk direkte fra PC'en eller Mac'en, blir iBLIK RadioStation det opplagte valget for digitalgenerasjonen.

## Garanti

Revo Technologies Ltd. Garanterer dette produktet mot produksjonsfeil i forhold til normal bruk i en periode på ett år fra kjøpsdato.

Garantien gjelder ikke ved skade påført: ved uhell, skade som følge av at dekslet er fjernet, egenmodifiserer og uforholdmessig bruk eller behandling.

Skulle det oppstå problemer med produktet, vennligst kontakt din forhandler. Alternativt se side 2 i denne manualen for feilsøking og kontaktinformasjon.

### Garantiregistrering

En betingelse for gyldigheten av garantien er at du registrerer deg som kjøper, enten ved å fylle ut og sende inn det vedlagte garantikortet, eller ved å registrere deg online på [www.revo.co.uk/register](http://www.revo.co.uk/register)

# Før du begynner.

## Viktig!

For å være sikker på at iBLIK har nyeste versjon av software (og derfor har tilgang til de nyeste funksjonene), anbefaler vi å kjøre

en oppdatering av installert software. På side 17 finner du en detaljert beskrivelse av hvordan dette gjøres.

## Nettverkstilkobling

For å benytte internettradio-funksjonene på din iBLIK RadioStation, vil du trenge en trådløs (WiFi) bredbåndstilknytning til internett.

For oppsett, se side 7.

**NB.** Hvis ditt trådløse nettverk benytter "Wired Equivalent Privacy" (WEP) eller "WiFi Protected Access" (WPA eller WPA2) kryptering, må du vite WEP- eller WPA-koden (WEP Key) for at iBLIK RadioStation skal kunne koble seg til nettverket.

## Registrer radioen din å få tilgang til tilleggstjenester

Noen av iBLIK RadioStation's avanserte internettfunksjoner er kun tilgjengelige via "the Frontier Internet Radio Portal". ([www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com))


Denne funksjonaliteten inkluderer muligheten til å lage en "favorittliste" og å legge til uregistrerte radiokanaler og podcasts. Se side 9 for hvordan du registrerer radioen din.

## iBLIK RadioStation og DAB+



iBLIK RadioStation kan motta kanaler som sender med den nye digitale DAB+ standarden, helt uten modifikasjoner eller noe tilleggssoftware. Dette betyr at iBLIK

RadioStation er gjort klar for fremtidig utvikling. Den fasiliteten er i tillegg til iBLIK mottak av DAB-signaler.

# Kontrollpanel og tilkoblinger



- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Power On / Off | 7. Snooze / Sleep  |
| 2. Volume Up      | 8. Scroll Down     |
| 3. Scroll Back    | 9. Info            |
| 4. Volume Down    | 10. Select         |
| 5. Alarm          | 11. Scroll Forward |
| 6. Presets 1-10   | 12. Mode           |



13. Scroll Up  
14. Menu

## Media Player Controls

► Play    || Pause    ◀ Skip Back    ▶ Skip Forward

# Fjernkontrollen



1. Scroll Back  
2. Select  
3. Menu  
4. Scroll Down  
5. Media Player Controls  
6. Presets 1-10  
7. Alarm / Clock  
8. Snooze / Sleep  
9. Info  
10. Volume Down  
11. Scroll Forward  
12. Volume Up  
13. Power On / Off  
14. Mode  
15. Scroll Up

## 5. Media Player Controls

|| Pause    ► Play  
◀ Skip Back    ▶ Skip Forward

# Strømtilkobling til iBLIK RadioStation

Du skal benytte strømadapteren som følger med din iBLIK RadioStation.

For å koble til radioen, putt power-adapter-pluggen inn i "DC power socket" på baksiden av radioen. Trykk  knappen for å slå på radioen.

Ikke benytt andre strømadaptere enn den som følger med radioen. Hvis du trenger en ekstra strømadapter, kontakt forhandleren eller website [www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk), Alternativt kan du kontakte oss på telefon 044 1555 66 61 61.

# Kom i gang

iBLIK RadioStation er en sofistikert digital radio med flere operasjonsfunksjoner og avanserte egenskaper.

For at du skal få mest mulig ut av iBLIKs funksjoner er det viktig at du lærer deg å bruke det "cursor"/markør-baserte kontrollsystemet, og også forstå hvordan iBLIKs menyer fungerer.

## iBLIKs brukergrensesnitt

iBLIK RadioStations menysystem manøvreres med syv hovedknapper, som beskrevet nedenfor.

Hver knapp er merket og brukes som følger:

### ▲ Bla oppover

Trykk på denne for å bla oppover i menyvalgene

### ◀ Bla bakover

Trykk på denne for å gå tilbake til forrige menynivå. Ved å trykke flere ganger, går du flere nivåer tilbake, og til slutt vil du ende på toppen/begynnelsen av den menyen du gikk inn i.

### ► Bla fremover

Når du er i displaymodus hvor du skal skrive inn tekst eller koder, kan du bruke denne for å navigere fremover bokstaver og tall. Knappen brukes også for å flytte deg videre til neste menynivå.

### ▼ Bla nedover

Trykk på denne for å bla gjennom menyalternativer.

**SELECT** – Trykk på denne for å gå inn i valgte meny. Når du er i FM modus vil et trykk på **SELECT** knappen starte et stasjonssøk.

### Meny:

Trykk denne for å gå til (eller gå tilbake til) menyen for den modus du er i. Trykker du en gang til, vil displayet gå tilbake til "avspillings" bildet.

### Modus:

Hvert trykk bringer deg til neste mulige modus. (DAB, FM, iPod, IR etc.)

Ved å bruke disse knappene vil du kunne kontrollere de fleste funksjoner og navigere gjennom iBLIK RadioStations mange menyer.

## iBLIK's menyer forklares

iBLIK RadioStation har tre typer menyer, som forklares:

### Hovedmeny

Dette er iBLIK RadioStations hovedmeny. Her kan du velge mellom radioens forskjellige modus/egenskaper. Du kan også sette opp radioen og se informasjon om software og din radios ID nummer.

### Modus menyer

Modus menyene har fått det navnet fordi du her kan se og bruke alle funksjoner tilgjengelig innenfor hver av radioens modus. (Internettradio modus, DAB modus, iPod modus, FM modus etc.)

Trykk på **MENU** knappen en gang og du blir tatt til modus menyen for det modus du er i. Hver modusmeny har et alternativ som heter MAIN MENU (hovedmeny) og ved å velge dette, vil du bli tatt til toppnivå/hovedmenyen (som beskrevet over).

## Hovedmeny

Hovedmenyen gir tilgang til følgende modus og undermenyer:

Internettradio  
Music Player  
DAB  
FM  
Mport  
iPod  
Sleep (innsøvningsfunksjon)  
Alarmer  
System Setup  
Info

Når du slår på iBLIK for første gang vil du bli presentert for denne menyen. For å velge et alternativ fra menyen, blar du med ▲ og ▼ knappene og trykker **SELECT** eller ► for å gjennomføre valget eller gå til neste menynivå.

# Still inn dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett kan stilles inn på 2 måter: enten manuelt fra "Time Setup" menyen, eller automatisk ved å velge "Auto update" fra "Time setup" menyen på følgende måte:

## Manuelt

### Klokkeslett

- For å stille klokkeslettet manuelt, trykk først **MENU**.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "System setup" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "Time setup" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Velg "Set clock" som tillater deg å stille klokkeslettet manuelt.
- Bruk ◀ og ▶ for å sette riktig time, og trykk deretter **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å sette riktig minutt, og trykk deretter **SELECT** eller ▶.

### Dato

- For å stille datoen manuelt, trykk først **MENU**.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "System setup" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "Time setup" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Velg "Set date" som tillater deg å stille datoen manuelt.
- Bruk ◀ og ▶ for å sette riktig dag, og trykk deretter **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å sette riktig måned, og trykk deretter **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å sette riktig år, og trykk deretter **SELECT** eller ▶.

## Automatisk

- For å stille dato og klokkeslett automatisk, trykk først **MENU**.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "System setup" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "Time setup" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "Auto update" og trykk **SELECT** eller ▶. Du får nå valget mellom 2 typer "auto update": "update from NET" og "update from DAB". Benytt ◀ og ▶ for å velge den du ønsker å benytte. Trykk **SELECT** eller ▶ for å bekrefte valget.

## Automatisk oppdatering fra DAB

- Hvis du har valgt "Set from DAB" vil radioen automatisk stille dato og klokkeslett neste gang du lytter til en DAB-kanal. Radioen setter automatisk korrekt lokaltid, og justerer seg automatisk etter sommertid.


## Automatisk oppdatering fra NET

- Hvis du har valgt "Set from NET" vil radioen automatisk stille dato og klokkeslett neste gang du lytter til en internett radiostasjon. Klokkeslettet vil bli satt til GMT, avhengig av hvilken tidssone du befinner deg i.
- Tidssonen settes fra "Time setup" menyen. Bruk ◀ og ▶ for å komme til "Set timezone" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til riktig tidssone, og trykk **SELECT** eller ▶ for å bekrefte valget.
- Når det er sommertid, kan du sette DST (Daylight Saving Months), til On. Denne muligheten finner du i "Time Setup" menyen.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "DST" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å velge mellom "ON" og "OFF", trykk deretter **SELECT** eller ▶ for å bekrefte valget.

*Vær oppmerksom på følgende: Når du har satt tidssone og DST (ON/OFF), så vil tiden automatisk settes korrekt etter et strømbavbrudd.*

# Internettradio-modus

## Oppkobling til bredbåndsnettverk.

- For å benytte iBLIK RadioStation's internettfunksjoner, må du først koble opp til din WiFi bredbåndstilkobling.
- Velg først "Internet Radio" fra iBLIK's hovedmeny, og trykk **MODE** til "Internet Radio Mode" vises i displayet.
- iBLIK RadioStation vil nå be deg velge "WLAN region". Bruk ▲ og ▼ for å velge, trykk deretter **SELECT** for å bekrefte valget.
- iBLIK RadioStation vil be deg velge ditt foretrukne nettverk. Hvis det er flere alternativer, så vil disse bli listet opp. Hvis du benytter LAN med kabel/ledning, velg "Wired" fra nettverkslista. For å velge, trykk ▲ og ▼ til du kommer til ønsket valg. Trykk deretter **SELECT** eller ► for å bekrefte valget.
- Hvis WiFi-nettverket du har valgt ikke krever passord vil iBLIK RadioStation koble opp automatisk.
- Hvis nettverket du har valgt har aktivert ekstra sikkerhet, vil du bli bedt om å taste en nøkkel eller et passord.
- Husk spesielt at passordet skiller mellom små og store bokstaver (case sensitive).
- Bruk ▲ og ▼ for å bla gjennom tegnene. Bruk ► og ◀ for å posisjonere på raden av tegn, trykk deretter **SELECT** når cursor står på ønsket blinkende tegn. Når passordet er komplett, flytt cursor til  symbolet bakerst på linjen og trykk **SELECT**. iBLIK RadioStation vil nå koble seg til nettverket.
- iBLIK RadioStation vil huske sikkerhetsnøkler eller passord. Du behøver ikke å taste disse inn på nytt, selv etter et strømavbrudd.
- iBLIK kan også huske nøkler og passord fra flere WiFi-nettverk.
- Hvis du har behov for å koble til et alternativt nettverk, så kan dette gjøres ved å velge "Wizard" i "Internet Setup" i hovedmenyen, og deretter taste inn nøkkel/passord.
- Avanserte brukere kan styre WiFi-settingen ved å gå inn i "System Setup" i hovedmenyen.

Internet Radio  
Music Player

>Most of Europe  
USA

[Rescan]  
[Wired]

>My Home Network

>Connected

Key:  
0123456789<#

Please wait  
Connecting...

>Internet setup  
Time setup

## Bruk internettradioen

Internettradio modus gir deg tilgang til en rekke muligheter, deriblant å lytte til live internettradio eller Podcasts. (Lytt igjen-tjenester). Det er fem alternative valgmuligheter i internettradio menyen, som beskrives:

- Mine favoritter: Brukes for å navigere til dine favorittstasjoner på internett. Denne listen lager du på din PC/Mac via internettradioportalen. Se side 9 for detaljer.
- Stasjoner: Finn stasjoner etter lokasjon, sjanger, "mest populær", ny stasjon eller i alfabetisk rekkefølge.
- Podcasts: Finn podcasts/lytt igjen-tjenester etter lokasjon, sjanger eller søk.
- Mine tillagte stasjoner: Viser stasjoner som du personlig har lagt til i iBLIK RadioStations kanalliste via Frontiers Internett Radio portal. Se side 9 for detaljer.
- Hjelp: Finn din **access code** ( tilgangskode) her. Se side 9.

### Å velge en stasjon

- For å velge en stasjon, gå til Internet Radio Modus fra hovedmenyen eller ved å trykke på **MODE** knappen til radioen viser Internet Radio Mode i displayet.
- Ved å bruke ▲ og ▼ knappene blir du deg til Stations alternativet og trykker **SELECT** eller ► knappen.
- Du kan nå velge stasjoner etter **location** (lokasjon/land), **sjanger**, **alfabetisk søk**, **mest populære stasjoner** eller nye **stasjoner**. Ved å bruke ▲ og ▼ knappene kan du bla deg gjennom listen med alternativer og når du trykker på **SELECT** ► bekrefter du det søkealternativet du vil velge.
- Ved å velge location vil du få opp en alfabetisk liste med kontinenter/regioner og så en liste med land. Bruk ▲ og ▼ knappene, bla deg gjennom listen og trykk **SELECT** eller ► knappen for å velge. Deretter kan du velge en sjanger.
- Etter å ha bestemt dine søkekriterier, vil du få en liste med stasjoner som svarer til dine ønsker. Velg en stasjon fra listen for å begynne å lytte.

### Å velge en Podcast


- Podcasts (også kalt lytt igjen-tjenester) velges på samme måte som vanlige internettradiostasjoner.
- Velg Podcast fra Internet Radio menyen. Du kan søke etter podcasts etter lokasjon, sjanger eller en kombinasjon av begge.
- Hovedforskjellen er at når du har valgt en stasjon som tilbyr Podcasts, vil du bli presentert for en liste med programmer som tilbys som lytt igjen-tjenester.
- Bruk ▲ og ▼ knappene, bla deg gjennom listen med programmer og velg ditt program ved å trykke **SELECT** eller ► .



Internet Radio  
Mode




My Favourites  
>Stations




Location  
>Genre




Location  
>Genre



Finland  
>France



BBC Radio 1  
>BBC 1Xtra




BBC Radio 1  
Playing



>Podcast  
My Added Stations



>Podcast  
My Added Stations



>BBC 6 Music  
BBC Radio 7



## Mine favoritter


- Det er mulig å lage en liste (eller flere) med dine favorittstasjoner, slik at du raskt får tilgang til dem. For å benytte denne tjenesten må du registrere din radio og deretter velge stasjonene. Dette gjør du ved å besøke Frontiers Internet Radio Portal – se Internet Radio Portal informasjonen nedenfor.
- Når du er i Internettradio modus velger du Station List fra listen og deretter velger du My Favourites.
- Dersom du har laget en My Favourites liste via Frontier portalen på internett, vil din liste nå være tilgjengelig i din radios display.

## Mine tillagte stasjoner

- Dersom du har lagt til egne stasjoner, i tillegg til iBLIKs allerede store stasjonsliste, via Frontiers Internet radio portal (se informasjon nedenfor) vil disse stasjonene bli listet opp her. My added Stations funksjonen finner du under Station List når du er i Internettradio modus.

## Hjelp

- Hjelp / Help alternativet er der du kan finne din **Access Code** (adgangskode) som du trenger for å registrere radioen din på Frontiers Internet Radio Portal på internternet (se nedenfor for mer informasjon). Et nyttig FAQ lydspor kan også finnes under dette menyvalget.



# Internet Radio Portal

## Få tilgang til ekstrafunksjoner.

- Noen av iBLIK RadioStations avanserte funksjoner kan kun benyttes etter at man har besøkt Frontiers Internetradio Portal på internett.
- For å få tilgang der, må du først registrere din radio.


## Å registrere din radio

- Først må du åpne din nettleser på din PC eller MAC. Gå til Frontiers Internetradio portal på <http://www.wifiradio-frontier.com>
- Klikk på **REGISTER** linken (på venstre side av siden) for å begynne med registrering.

Du blir nå bedt om en **ACCES CODE** (adgangskode)

- For å finne din **adgangskode** må du gå til Internet Radio modus på din iBLIK RadioStation. Velg Station List fra menyen og velg deretter HELP. Fra HELP menyen velger du nå Get Acces Code.

- Deretter fyller du ut resten av informasjonen som er påkrevet for å registrere din radio. Du kan nå snart nyte godt av alle de ekstra funksjonene som tilbys fra Frontier Internet Radio Portalen.



# Music Player Mode

## Music Player Operation

■ iBLIK RadioStations Media Player funksjon gir deg mulighet til å spille lydfiler (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV og WMA) og spillelister (M3U) som er lagret i en PC eller Apple Mac som befinner seg på nettverket. Media Player funksjonen er testet og er sertifisert for bruk med Windows 2000, Windows XP, Windows Vista og Mac OSX 10.2 eller senere versjoner.

## Windows PC oppsett

Det er to Music Player modus tilgjengelig. Begge trenger egne innstillinger, og begge kan brukes for å spille musikk fra en media server.

## Shared Folders (CIFS)

■ For å sette opp en enhet til å spille musikk lagret på en delt nettverks disk, må man konfigurere passord og domeneinnstillinger som er i overenskomst med PCens delingsinnstillinger. Dette er kun nødvendig dersom brukeren har passordbeskyttet sine delte foldere.

PC: Domene/arbeidsgruppe konfigurasjon

Domenekonfigurasjonen finnes på en XP Windows maskin på følgende måte:

1. Fra Start menyen velger du kontrollpanel så system og deretter velger du computerens navne tag.
2. Domenet eller arbeidsgruppen som denne computeren er en del av vises på denne taggen.
3. Dersom computeren ikke er medlem av en arbeidsgruppe eller et domene, må et slikt opprettes. Gjør det ved å klikke på "endre"/"change" knappen på computerens navnetag og skriv inn domenets navn (standard på XP er MSHOME).
4. En omstart av maskinen kan bli påkrevd dersom navn endres.

PC: Sette opp en ny brukerkonto (Windows XP)

iBLIK RadioStation kan kreve at du oppretter en brukerkonto på hver PC du ønsker å søke på. Som standard har hver PC minst en konto opprettet. Brukernavnet og passord (valgfritt) må være det samme på alle PCene det skal søkes på, da radioen kun lagrer ett brukernavn og ett passord. På Windows XP kan dette opprettes på følgende måte:

1. Fra Start menyen velger du kontrollpanel og deretter brukerkontoer/User Accounts.
2. I neste skjermbilde klikker du "Legg til..." og skriver inn brukernavnet og domene/arbeidsgruppe informasjonen som omtalt over. Velg type bruker (begrenset) og velg "lag konto"/"create account".
3. Velg brukeren du nettopp opprettet, velg "Lag/oppsett passord" og legg inn et passord for denne brukeren.

4. Noter deg brukernavn og passord.

MERK: For Windows VISTA: Du må skru på "gjeste kontoen" via "administrer bruker kontoer" i kontrollpanelet i VISTA. Legg så til tilgang til enten "Alle" eller "gjest" på den delte disken. Du kan opprette en egen konto til internettradioen dersom du er bekymret for sikkerheten, med et passord. Gjestekontoen har ikke passord som standard, så WiFi radioen vil koble til den med standard tilkobling.

## PC: Konfigurer en delt disk

I Start menyen velger du "Min Computer" og navigerer til mappen du vil dele. Høyreklikk på den mappen og velg Deling og sikkerhet. Konfigurer den delte mappen som "read only" og sikre deg at brukernavnet du har opprettet ovenfor har lesetilgang til den delte mappen.

## WiFi radio: Lagring av brukernavn og passord

Før radioen kan streame musikk fra en PC må du sørge for at du har en delt mappe tilgjengelig på PCen. Du må også sette opp radioen slik at den kjenner brukernavnet og passordet (dersom slikt er satt på PCen) som kreves for den delte mappen. Disse innstillingene gjør du i PC settings menyen.

## Shared Media (UpnP)

Media sharing/deling bruker Windows Media Player (WMP) 11 og høyere som media server. Dette modus krever ingen innstillinger i radioen, men PCen må konfigureres for å tillate radioen tilgang til de delte filene. Du trenger bare gjøre dette en gang:

1. PCen må være koblet til et nettverk som brukes til å dele filene med radioen.
2. Sikre deg at radioen står på og er tilkoblet samme nettverk som PCen.
3. I WMPs bibliotek legger du til de filene som du vil dele med din radio. Biblioteket > Legg til i biblioteket.
4. I WMP vinduet klikker du på bibliotek/library og deretter Media deling/sharing.

Internettradioen vises som et "unknown/ukjent device/enhet". Sørg for at enheten har tilgang til de delte filene ved å velge den og klikke på <allow>/<tillat>. Klikk deretter <OK>.

PCen er nå klar for å streame musikken til radioen.

# Music Player Mode

## Apple Mac oppsett

Set-Up for OSX 10.2.1 --> 10.4.9

Sett opp Windows fildeling på MAC:

Fra 'Dock', klikk 'System Preferences' / 'System Innstillinger'. Fra 'System Preferences' vinduet (under 'Internet & Network' seksjonen) klikker du 'Sharing' / 'Deling'.

Fra 'Sharing' vinduet, gjør du følgende:

Under 'Services' seksjonen; skru på 'Personal File Sharing' og 'Windows Sharing'. Klikk også 'Start' for hver av disse tjenestene.

Under 'Firewall' seksjonen, hold firewall/brannmur AV.

Under 'Internet' seksjonen, hold 'Internet sharing' AV.

## Oppsett av konto:

Fra 'System Preferences' vinduet, under 'System' seksjonen, klikker du 'accounts'. Velg deg en konto og husk dennes 'short name' og passord. Denne informasjonen trenger du i din iBLIK RadioStation når den skal kobles til din Mac.

## Oppsett av katalog / directory setup:

Fra 'Dock', klikk på 'Finder'. Fra 'Finder' vinduet, klikk 'Applications > Utilities'. Hold inne CTRL og klikk på 'Directory Access' og velg der 'Get info' og forsikre deg om at read/write er slått på (enabled). Så dobbeltklikker du på 'Directory Access' og slår på følgende:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3   |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP       | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Husk også for 'SMB / CIFS' enheter, klikk 'Configure' og velg en passende arbeidsgruppe / workgroup.

Får å gi din iBLIK RadioStation tilgang må du legge inn dine login detaljer. Main Menu -> System Setup -> Internet Setup -> PC settings. Legg inn ditt brukernavn og ditt passord her. Sikre deg at din MAC har en fungerende tilkobling til ditt trådløse nettverk. Legg merke til at du kanskje må vente i flere minutter før endringer får effekt. Du skal deretter ha mulighet til å bla gjennom dine delte filer på MACen ved å velge Browse og -> Shared Folders på din iBLIK RadioStation, og deretter velge arbeidsgruppen du valgte tidligere. Når du har valgt din MAC, blar du gjennom tilgjengelige mapper til du kommer til den som inneholder dine musikkfiler.

## Apple Mac oppsett

Set-Up for OSX Leopard 10.5.1-->

Sett opp Windows fildeling på MAC:

Fra Dock, klikk System Preferences/System innstillinger fra System Preferences vinduet (under internett og nettverks seksjonen). Klikk på sharing/deling.

Fra sharing/deling vinduet gjør du følgende:

Under Services-seksjonen, slå på File Sharing, klikk Start for denne service. Så under Shared Folders/delte mapper klikker du "+" og velger den mappen som inneholder din musikk. Nå velger du musikkmappen fra "delte mapper" området. I brukerområdet må alle stå til "read and write". Til slutt klikker du på "options" og sørger for at "Share files and folders using AFP" er merket på, i tillegg til "Share files and folders using SMB" (Dette vil kreve ditt admin passord for å aktivere). Sørg også for at din konto er merket som aktiv.


Sørg for at din MAC har en fungerende tilkobling til ditt trådløse nettverk. Merk deg at du kanskje må vente noen minutter før endringene får effekt

Du skal nå kunne få tilgang til dine delte filer på MACen ved å velge "Browse" -> "Shared Folders" på din iBLIK RadioStation, og så velge din MAC fra listen. Når du velger din MAC vil du se mappen som du valgte over.

# DAB Modus

## Å velge en stasjon

- Trekk ut teleskopantennen som du finner bak på iBLIK RadioStation.
- Gå inn i DAB modus fra hovedmenyen eller ved å klikke **MODE** knappen til DAB MODE står i displayet.
- Dersom dette er første gang din iBLIK RadioStation er brukt i DAB modus, vil den nå starte et søk for å finne alle tilgjengelige DAB stasjoner. iBLIK stiller også klokken sin nå.
- Når stasjonsøket er fullført vil tilgjengelige stasjoner listes opp i numerisk og deretter alfabetisk rekkefølge. Den første stasjonen i listen vil bli valgt for avspilling.
- Dersom ingen DAB signaler finnes kan det være nødvendig for deg å finne en ny plassering av din radio. Besøk [www.dabdigitalradio.no](http://www.dabdigitalradio.no) for å sjekke DAB deknningen der du befinner deg. Husk også at lokale forstyrrelser eller hindringer av signalet vil ha stor effekt på ditt mottak. Det er ikke feil på radioen dersom signalet der radioen står er svakt eller fraværende.
- Bla deg gjennom stasjonslisten med ▲ eller ▼ og velg din stasjon ved å trykke på **SELECT** eller ► knappen.



## For å endre display modus

- iBLIK har ni forskjellige DABdisplay modus.

Trykk på **INFO** knappen for å bla deg gjennom hvert modus. Disse er forklart i tabellen ved siden av:

Display info	Eksempel
Normalt display med rullende tekstinformasjon	
Signalnivå indikator. Åpen firkant viser minimum for akseptable nivå.	
Type kringkasting	
Kringkaster	
Stasjonsnavn og frekvens	
Signalstyrke	
Data bitrate og stereo/mono	
Tid	
Dato	

# DAB meny valg

iBLIK RadioStation har en rekke tilleggsfunksjoner som er tilgjengelige i menyen når radioen står i DAB modus.

## Stasjonsrekkefølge

- Trykk på **MENU** knappen når radioen er i DAB modus og velg STATION ORDER.
- For å spesifisere rekkefølgen som stasjonene skal listes opp i.**
- Velg **Station Order**
- Bruk ▲ og ▼ knappene for å bla gjennom alternativene og trykk **SELECT** eller ► for å gjøre ditt valg.

Følgende tabell beskriver mulighetene tilgjengelige under "Station Order" menyen:

Station order	Description
Alfanummerisk	Liste stasjonene i alfabetisk rekkefølge
Multiplex/Ensemble	Liste stasjonene etter multiplex
Gyldige	List kun aktive stasjoner

## Manuelt søk

- Velg Manual Tune fra DAB modus menyen.
- Du får nå tilgang til en skjerm som gir deg mulighet til å velge en spesiell frekvens som du vil søke på. Listen med frekvenser er avhengig av aktuelt frekvensbånd og inneholder alle frekvenser på det båndet. Den starter med kortnavnet på frekvensen, for eksempel 12B, og er etterfulgt av den faktiske frekvensen oppgitt i MHz.
- Dersom det finnes en stasjon på den frekvensen du velger, vil denne bli vist med navn i displayet. I tillegg vil du få oppgitt frekvens og en grafisk fremstilling av signalstyrken.

## DRC - Dynamic Range Control

- iBLIK RadioStation har en DRC (Dynamic Range Control) funksjon som automatisk øker lydnivået på rolige partier for lettere å kunne lytte i bråkete omgivelser.
- Velg DRC verdi ved å gå til hovedmenyen i DAB modus og velge DRC. Det er tre forhåndsdefinerte nivåer som følger:

DRC	Beskrivelse
DRC Low	DRC står til halv normal verdi
DRC High	Anbefalt innstilling for bråkete miljøer
DRC Off	DRC er slått av.

## Lokal og full scanning/søk

- Når tiden går vil nye stasjoner bli tilgjengelige i ditt område. For å finne dem og legge dem til din stasjonsliste er det nødvendig å gjennomføre en lokal eller en full scanning. Begge typene søk kan gjøres via hovedmenyen i DAB modus.
- Et lokalt søk foregår på kun de "lokale" multiplexene.
- Et fullt søk vil søke på alle DAB frekvenser og alle multiplexer.

## Hurtigtaster for favorittstasjoner

- iBLIK RadioStation tillater deg å lagre 10 favorittstasjoner på hurtigtaster, enten på de 10 hurtigtastene på iBLIKs tastatur eller på fjernkontrollen.
- For å lagre den stasjonen du hører på på en hurtigtast, holder du rett og slett ønsket hurtigtast inne i 2 sekunder. iBLIK bekrefter lagringen med beskjeden "preset stored" i displayet.
- Merk at dersom du lagrer en stasjon på en knapp som allerede har en annen stasjon lagret, vil den lagringen som var der fra før bli slettet automatisk.

# FM Modus

## Bruk av FM radioen


- Trekk ut teleskopantennen som du finner bak på iBLIK RadioStation.
- Gå inn i FM modus via hovedmenyen eller ved å trykke på **MODE** knappen til FM Mode oppgis i displayet.
- Første gang du benytter FM radioen på din iBLIK RadioStation vil den starte på begynnelsen av FM båndet. Neste gang vil den huske den stasjonen du sist lyttet til.
- For å scanne gjennom FM båndet bruker du ▲ og ▼ knappene.
- For å søke etter neste stasjon oppover på båndet, trykker du på **SELECT**.

## FM stasjoner på hurtigtaster

- iBLIK RadioStation kan lagre 10 av dine favorittstasjoner på hurtigtast ved hjelp av knappepanelet eller fjernkontrollen.
- For å lagre stasjonen du hører på, trykk på og hold inne den hurtigtasten hvor du ønsker å lagre stasjonen på i 2 sekunder. iBLIK RadioStation bekrefter lagringen med "Preset Stored" i displayet.

For å lytte til den stasjonen senere, trykk på den knappen der du lagret stasjonen.



- Vennligst merk at dersom du allerede hadde lagret en stasjon på den valgte hurtigtasten, vil den stasjonen bli slettet automatisk ved ny lagring.



# MPort Modus

## Bruk av M-Port

- Revos M-Port gjør det enkelt å koble til en iPod®, (eller en annen MP3 spiller eller ekstern lydkilde).
- Ved å bruke den medfølgende lydkabelen, blir iBLIK et høykvalitets digitalt høyttalersystem.
- Koble den ene enden av lydkabelen inn i hodetelefonutgangen (eller linjeutgangen) på din lydenhet. Koble deretter den andre enden inn i iBLIKs M-Port.
- Trykk nå på **MODE** knappen gjentatte ganger til "Mport Mode" står i displayet.
- iBLIK RadioStation vil straks vise "Mport" i displayet.
- Du må justere lydnivået både på lydenheten og på selve iBLIKen for å oppnå optimalt lydnivå.



# iPod-modus


## Valg av Dock-adapter.

■ Før du bruker din iPod med iBLIK RadioStation, velg en adapter som er kompatibel med din iPod-modell, som vist i tabellen under:

Dock Adapter number	iPod 4th generation (colour display)	iPod nano 1st generation	iPod 5th generation (video)	iPod nano 2nd generation (aluminium)	iPod mini	iPod classic
3					4GB, 6GB	
6	20GB, 30GB					
7	40GB, 60GB					
8		1GB, 2GB, 4GB				
9			30GB			80GB
10			60GB, 80GB			160GB
11				2GB, 4GB, 8GB		


Tabellen over gir 7 muligheter for "iPod Dock" adaptere som kommer med iBLIK RadioStation.

Hver Dock Adapter er nummerert (se diagrammet til høyre).



Dock Adaptor Number

Velg riktig adapter-nummer og trykk det inn i slissen på toppen av iBLIK. Forsikre deg om at nummeret er bakert på radioen.



iBLIK er kompatibel med alle iPod-modeller og kan kobles til "iPod Universal Dock".

En kompatibel Dock Adapter følger med de fleste iPod-modeller. Hvis du mangler denne, kontakt Apple.


## Tilkobling av iPod.

Velg "iPod Mode" fra hovedmenyen eller ved å trykke inn **MODE** inntil "iPod Mode" vises i iBLIK's LCD-display.

## Kontroller din iPod

Når du er tilkoblet har du 3 måter å styre iPod'en på:

- 1) Du kan bruke iPod's egne kontroller som vanlig
- 2) Du kan bruke iBLIK's kontrollpanel på følgende måte:
- 3) Du kan bruke iBLIK's fjernkontroll. Funksjonene her tilsvarer funksjonene på iBLIK's kontrollpanel.



# Alarm-modus

iBLIK RadioStation på ha satt dato og klokkeslett hvis du vil benytte alarmfunksjonen.

Intruksjoner for dette finnes på side 6 i denne manualen.

## Sett alarmen

- iBLIK tillater deg å lagre inntil 4 forskjellige alarminstillinger i minnet.
- For å stille inn alarmen, trykk **ALARM**.
- iBLIK vil nå spørre hvilken alarminnstilling du vil benytte. Bruk ▲ og ▼ for å velge en alarminnstilling. Trykk deretter **SELECT**.
- Du kan nå slå denne alarmen på eller av.
- For å sette alarm-tid, trykk **SELECT** og bruk ▲ og ▼ for å sette alarm-time, trykk så **SELECT** eller ► for å sette minutt. Når du har satt korrekt alarm-tid, trykk **SELECT**.
- Du kan nå velge alarm-type. For å velge alarm-type, bruk ▲ og ▼ til "Days" står i displayet, trykk deretter **SELECT**. Du har 4 valg: "Daglig (Daily)", "Kun en gang (Once)", "Ukedager (Weekdays)", eller "Weekend". Velg ved å bruke ▲ og ▼ og bekreft ved å trykke **SELECT**.
- Du kan nå velge om du vil vekkes av Internetradio, DAB, FM, iPod eller Buzzer. For å velge, trykk ▼ til "Mode" vises i displayet og trykk deretter **SELECT**.
- Du kan nå velge om du vil våkne til en bestemt radiostasjon eller om du skal benytte en forhåndsinnstilling. (Hvis du ikke gjør noe valg her, vil du vekkes av Buzzer).
- Du kan sette lydstyrken på alarmen. Bruk ▲ og ▼ for å justere lydstyrken, og trykk deretter **SELECT**.
- Til slutt skal du velge "Save" fra menyen som forteller at du er ferdig med alarminnstillingene.
- Når iBLIK har en aktiv alarm i minnet, vil alarmikonet sees øverst på iBLIK's display.
- For å slå av alarmen, trykk en vilkårlig knapp på kontrollpanelet. Alternativt kan du trykke **SNOOZE** som vil utsette alarmen i 5 minutter. Når iBLIK er i SNOOZE-modus vil SNOOZE-ikonet vises i displayet sammen med klokkeslettet og gjenstående SNOOZE-tid.
- For å avbryte en forhåndsinnstilt alarm, gå til ALARM programmeringsmodus og endre "ON" til "OFF". Selve alarminnstillingen vil fortsatt være i minnet og kan slås på igjen ved en senere anledning.

ALARM

<<< DAB 00:00  
Alarm1: Off  
Alarm2: Off

<<< DAB 00:00  
Set Alarm Time  
07:15

<<< DAB 00:00  
>Days: Daily  
Mode: DAB Mode

<<< DAB 00:00  
>Daily  
Once

<<< DAB 00:00  
>Internet Radio  
DAB Mode

<<< DAB 00:00  
>Mode: DAB Mode  
Last Listened

<<< DAB 00:00  
Alarm Volume  
■■■■■■■■■■

<<< DAB 00:00  
Alarm Volume  
■■■■■■■■■■

<<< DAB ZZZ 00:00  
07:20:01  
5:00


<<< DAB 00:00  
07:15  
>off



# Innsøvningsmodus

## Stille inn en innsøvningsperiode

- Det er mulig å programmere iBLIK RadioStation til å skru seg av etter en forhåndsdefinert tidsperiode. For å gjøre det, velg SLEEP fra hovedmenyen.
- Ved å bruke ▼ og ▲ knappene kan du nå velge innsøvningsperiodens lengde fra 15, 30, 45, 60, 75 eller 90 minutter. Trykk **SELECT** for å velge.
- iBLIK vil nå automatisk slå seg av (standby modus) etter at den valgte tidsperioden har gått.



# Systemoppsett

## Internett oppsett

- Viderekomne brukere kan finne og redigere sine WiFi innstillinger under "Internet Setup". Dette inkluderer MAC adresser, DHCP status, PC innstillinger, SSID, IP settinger etc.

## Klokke innstillinger

- Klokken kan stilles på to måter. Enten manuelt via System Setup alternativet i hovedmenyen eller enklest ved å trykke på **MODE** til radioen går i DAB modus. Der vil radioen automatisk stille klokken etter klokkesignalet fra DAB sendingen den mottar. iBLIK vil huske klokken også i Stand by modus. Den mister først klokkeinnstillingene når den mister strømmen.
- Under Time Setup menyen kan du også velge mellom 12 eller 24 timers klokkeformat.
- Under Auto Update alternativet i Time Setup menyen kan du bestemme om radioen automatisk skal motta klokkeinnstilling fra DAB sendingene eller ikke. Velger du No Update, vil klokken forbli som du stilte den.

## Software versjon og Radio ID.

- Du kan bli spurt om begge deler når du forholder deg til teknisk support.

Begge deler finner du under Info i hovedmenyen.


## Software Update

- Det er mulig å oppdatere iBLIK RadioStations programvare via din WiFi internett oppkobling. Ved å gjøre det sikrer du at du har siste programvareversjon, med siste nytt og feilrettinger. For å sjekke om det finnes nye programvareoppdateringer, gå du til "System Setup" alternativet under hovedmenyen og velg "Software Update". iBLIK RadioStation søker nå for å se etter oppdateringer, og gjennomfører en evt. nødvendig oppdatering og installasjon automatisk.

# Info

## Software Version and Radio ID

- You may be asked for one or both of these pieces of information when dealing with a technical support issue.
- Both can be found under the 'Info' heading, located in the 'Main Menu'.



# Mulige problem + løsninger

## WiFi Internetradio

Dersom du erfarer problemer med din iBLIK RadioStation bør du lese denne oversikten over mulige problem + løsninger. Du kan også besøke support seksjonen til Revo på [www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk).

Har du problemer med å koble din Revo iBLIK RadioStation internetradio til ditt trådløse nettverk, kan følgende tips hjelpe:

1. Forsikre deg om at PC som er tilkoblet det samme WiFi nettet kan surfe på nett.
2. Sjekk at en DHCP server er tilgjengelig eller at du har fått konfigurert en statisk IP adresse på radioen.
3. Sjekk at ditt nettverks Firewall/Brannmur ikke stenger for noen utgående porter.
4. Som et minimum trenger iBLIK RadioStation tilgang til UDP og TCP portene 80, 554, 1755, 5000 og 7070.
5. Sjekk at ditt aksess punkt ikke er sperret for enkelte MAC adresser. Du kan se radioens MAC adresser under Internet Setup alternativet i System Setup menyen under hovedmenyen.
5. Dersom du har et kryptert/beskyttet nettverk, sjekk at du har lagt inn den rette nettverksnøkkelen i radioen. Husk at tekst-formatsnøkler er sensitive for små og store bokstaver. Dersom radioen sier 'Wireless Error' etterfulgt av en tallkode på 5 tall når du skal koble til et kryptert nettverk, må du sjekke at du har lagt inn den nøyaktige nøkkelen. Dersom problemet fortsetter, må du konsultere nettverkskonfigurasjonen din.

Dersom iBLIK RadioStation kan koble til nettverket ditt, men ikke kan spille alle stasjoner som burde være tilgjengelige, kan en av følgende feil ha oppstått:

1. Stasjonen sender ikke nå. Husk at det er radiostasjoner fra mange tidssoner og ikke alle sender hele døgnet.
2. Radiostasjonen har oppnådd det maksimale antall tillatte samtidige lyttere og kan ikke gi deg tilgang nå.
3. Radiostasjonen er nedlagt.
4. Linken til radiostasjonens netradio er skiftet ut og ikke oppdatert i databasen.
5. Kommunikasjonshastigheten mellom serveren (svært ofte lokalisert i et annet land) og deg er lav.

## DAB digitalradio

- Q.** Jeg hører en "boblende" støy.
- A.** Dersom signalstyrken er for lav, kan avbrudd i mottaket oppstå. Denne lyden er resultatet. Sørg for at antennen er trukket helt ut og peker oppover. Dersom problemet fortsetter flytt iBLIK til et annet sted eller sjekk at du er i et område med DAB dekning. Se [www.dabdigitalradio.no](http://www.dabdigitalradio.no) for å sjekke dekningen der du befinner deg.
- Q.** Jeg får beskjeden "No stations available"?
- A.** Sørg for at antennen er trukket helt ut og peker oppover. Sjekk signalstyrken og flytt iBLIK til et annet sted om nødvendig.
- Q.** iBLIKs klokke er ikke innstilt.
- A.** iBLIK trenger å motta et DAB signal for å stille klokken automatisk. Still ellers klokken manuelt.


# Brukerlisens

Når du benytter dette produktet har du akseptert "End User Licence" betingelsene:

1. Det er ikke tillatt å endre, oversette, "reverse engineering", dekompile, deassemblere eller på annen måte få innblikk i kildekoden eller på annen måte få innblikk i klientkoden, med mindre denne begrensningen eksplisitt er forbudt ved lov.
2. Denne avtalen fritar på vegne av Real Networks Inc fra alle garantier og betingelser andre enn de som kommer frem i "End User Licence". Dette inkluderer implisitte garantier og betingelser for salgbarhet og presentasjon i en bestemt hensikt: å unngå alle ansvar for indirekte-, spesielle-, tilfeldige-, og følgeskader, for eksempel tap av inntekt.
3. Dette produktet er beskyttet av noen av Microsoft's "intellectual property rights". Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenom dette produktet er forbudt uten tillatelse fra Microsoft.

**REVO®**

***Radio  
is our  
Religion***



Revo Technologies Ltd The Inox Building Caldwellside Lanark Scotland United Kingdom ML11 7SR

**Telephone Support** 01555 666 161

**Online Support** [www.revo.co.uk/support](http://www.revo.co.uk/support) [support@revo.co.uk](mailto:support@revo.co.uk)