

Manuale d'uso del Nokia 2730 classic

Indice		Messaggi	14
Sicurezza	4	Messaggi di testo e messaggi multimediali	14
Operazioni preliminari	5	Messaggi flash	15
Inserire la carta SIM e la batteria	5	Messaggi audio Nokia Xpress	16
Inserire una scheda microSD	5	E-mail	16
Rimuovere la scheda microSD	6	Chat	16
Caricamento della batteria	6	Messaggi vocali	17
Antenna	6	Impostazioni relative ai messaggi	17
Auricolare	7	Rubrica	17
Calamite e campi magnetici	7	Registro chiamate	18
Tasti e componenti	7	Impostazioni	18
Accendere e spegnere	8	Modi d'uso	18
Controllo del volume	8	Toni	19
Modalità di attesa	8	Display	19
Blocco tastiera	9	Data e ora	19
Funzioni senza una carta SIM	9	Collegamenti	19
Applicazioni in esecuzione in background	9	Sincronizzazione e backup	19
Informazioni generali	9	Connettività	20
Informazioni sul dispositivo	9	Chiamare con il telefono cellulare	21
Modalità della rete	10	Comandi vocali e chiamate a riconoscimento vocale	22
Servizi di rete	10	Accessori	22
Memoria condivisa	11	Configurazione	23
Codici di accesso	11	Ripristino delle impostazioni iniziali	23
Aggiornamenti software tramite il PC	11	Menu dell'operatore	23
Assistenza	12	Galleria	23
Chiamate	12	Multimediale	24
Effettuazione e risposta a una chiamata	12	Fotocamera e video	24
Altoparlante	12	Radio FM	25
Chiamate rapide	13	Registratore vocale	26
Scrittura del testo	13	Lettore musicale	26
Modalità del testo	13	Applicazioni	27
Metodo di scrittura tradizionale	13	Organizer	27
Metodo di scrittura intuitivo	13	Sveglia	27
Uso dei menu	14	Agenda e impegni	28

Mappe	29
Download di mappe	29
Mappe e GPS	30
Servizi aggiuntivi	30
Web o Internet	31
Connessione a un servizio Web	31
Servizi SIM	31
Suggerimenti per la tutela dell'ambiente	32
Risparmio energetico	32
Riciclo	32
Per maggiori informazioni	32
Accessori	33
Batteria	33
Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie	33
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia	33
Precauzioni e manutenzione del dispositivo	34
Riciclo	34
Ulteriori informazioni sulla sicurezza	35
Bambini piccoli	35
Ambiente operativo	35
Apparecchiature mediche	35
Veicoli	35
Aree a rischio di esplosione	35
Chiamate ai numeri di emergenza	36
Informazioni sulla certificazione (SAR)	36
Indice analitico	37

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI



Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE



Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Operazioni preliminari

Inserire la carta SIM e la batteria

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature. Si consiglia di prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la carta.



- 1 Premere la cover posteriore e farla scorrere verso la parte inferiore del telefono cellulare, quindi rimuoverla (1).
- 2 Rimuovere la batteria (2).
- 3 Aprire il fermo della carta SIM (3), inserirvi la carta SIM con la superficie di contatto rivolta verso il basso (4) chiudere il fermo.
- 4 Inserire la batteria (6) e riposizionare la cover posteriore (7).


Inserire una scheda microSD

Usare solo schede microSD compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.



Il telefono cellulare supporta schede microSD con una capacità fino a 2 GB.

Insieme al dispositivo potrebbe essere fornita una memory card compatibile ed è possibile anche che sia già inserita. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:



- 1 Aprire la cover dello slot della memory card.


6 Operazioni preliminari

- 2 Inserire la scheda nello slot della memory card con la superficie di contatto rivolta verso l'alto e premere finché non si blocca in posizione.
- 3 Chiudere la cover dello slot della memory card.

Rimuovere la scheda microSD

Importante: Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

È possibile rimuovere o sostituire la memory card durante il normale funzionamento del telefono cellulare senza spegnere il dispositivo, ma è necessario verificare che nessuna applicazione stia accedendo alla memory card.



Caricamento della batteria

La batteria è stata fornita parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica che il livello di carica della batteria è basso, effettuare quanto segue:

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa a muro.



2

Collegare il caricabatterie al dispositivo.

- 3 Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico ed è possibile utilizzare il dispositivo durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Antenna



Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.

Nella figura viene visualizzata l'area dell'antenna contrassegnata in grigio.

Auricolare

Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Calamite e campi magnetici

Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.

Tasti e componenti

1	Tasto di fine chiamata/accensione e spegnimento	
2	Altoparlante integrato	
3	Display	
4	Tasti di selezione	
5	Tasto Nokia Navi™, di seguito denominato tasto di scorrimento	
6	Tasto di chiamata	
7	Tastiera	

8 Operazioni preliminari

8	Connettore dell'auricolare/connettore AV Nokia (3,5 mm)	
9	Connettore del caricabatterie	
10	Obiettivo della fotocamera	
11	Connettore USB micro	
12	Altoparlante	
13	Microfono	
14	Slot della memory card	
15	Occhiello del cinturino da polso	

Accendere e spegnere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Controllo del volume


Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Per regolare il volume dell'altoparlante integrato o il volume dell'altoparlante durante una chiamata o mentre si ascolta un file audio o la Radio FM, scorrere verso l'alto o il basso.

Modalità di attesa

Il telefono cellulare è in modalità standby quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere.

1	Potenza del segnale di rete	
2	Livello di carica della batteria	
3	Nome della rete o logo dell'operatore	
4	Funzioni dei tasti di selezione	

Il tasto di selezione sinistro, **Preferiti**, consente di accedere alle funzioni nell'elenco dei collegamenti personali. Mentre si visualizza l'elenco, selezionare **Opzioni** > **Seleziona**

opzioni per mostrare le funzioni disponibili oppure scegliere **Opzioni > Organizza** per modificare l'ordine delle funzioni nell'elenco dei collegamenti.

Blocco tastiera

Bloccare la tastiera

Selezionare **Menu** e premere * entro 3,5 secondi per bloccare la tastiera.

Sbloccare la tastiera

Selezionare **Sblocca** e premere * entro 1,5 secondi. Se il blocco di protezione della tastiera è attivo, inserire il codice di protezione quando richiesto.

Impostare il blocco automatico della tastiera

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Blocco tastiera aut.** > **Sì** e impostare dopo quanto tempo si attiva il blocco della tastiera.

Rispondere a una chiamata con la tastiera bloccata

Premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Funzioni senza una carta SIM

Alcune funzioni del telefono cellulare possono essere utilizzate anche senza scheda SIM: ad esempio, le funzioni di Organizer e i giochi. Alcune opzioni compaiono sbiadite nei menu; ciò significa che le relative funzioni sono disattivate e non possono essere utilizzate.

Applicazioni in esecuzione in background

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Informazioni generali

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz e reti UMTS 900/2100. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.

Avvertenza:

Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Modalità della rete

Per selezionare il tipo di rete da utilizzare, scegliere **Menu > Impostazioni > Telefono > Modalità sistema**. Non è possibile accedere a questa opzione mentre è in corso una chiamata.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: messaggistica multimediale (MMS), applicazione e-mail, chat. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni. Se il dispositivo visualizza un messaggio che segnala che la memoria è piena, eliminare alcuni dati presenti nella memoria condivisa.

Codici di accesso

Il codice di protezione consente di proteggere il telefono dall'uso non autorizzato. Il codice predefinito è 12345. È possibile creare e cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se si dimentica il codice e il telefono viene bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.

Il codice PIN fornito con la carta SIM protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Il codice PIN2 fornito con alcune carte SIM è necessario per accedere ad alcuni servizi. Se si inserisce il codice PIN o PIN2 errato per tre volte di seguito, viene richiesto il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di tali codici, rivolgersi al fornitore di servizi.

È necessario immettere il PIN modulo per accedere alle informazioni presenti sul modulo di protezione della carta SIM. Potrebbe essere necessario immettere il PIN firma per la firma digitale. La password per il blocco delle chiamate è necessaria quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate.

Per impostare in che modo il telefono cellulare deve utilizzare codici di accesso ed impostazioni di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione**.

Aggiornamenti software tramite il PC

Gli aggiornamenti software possono includere nuove funzionalità e funzioni migliorate che non erano disponibili al momento dell'acquisto del dispositivo. L'aggiornamento del software può inoltre migliorare le prestazioni del dispositivo.

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni, per verificare le note di rilascio delle ultime versioni di software e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.

Per aggiornare il software del dispositivo, effettuare quanto segue:

- 1 Scaricare e installare l'applicazione Nokia Software Updater nel PC.

12 Chiamate

- 2 Collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB e aprire l'applicazione Nokia Software Updater. L'applicazione Nokia Software Updater indica come eseguire il backup dei file, aggiornare il software e ripristinare i file.

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'uso del prodotto o in caso di dubbi riguardanti il funzionamento del dispositivo, visitare le pagine del supporto all'indirizzo www.nokia.com/support o nel sito Web Nokia del proprio paese oppure accedere all'indirizzo www.nokia.mobi/support da un telefono cellulare.

Se il problema persiste, effettuare quanto segue:

- Riavviare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto, reinserire la batteria e accendere il dispositivo.
- Con l'applicazione Nokia Software Updater è possibile aggiornare regolarmente il software del dispositivo per ottimizzarne le prestazioni e conoscere eventuali nuove funzionalità. Visitare www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese. Ricordare di eseguire sempre il backup dei dati presenti sul dispositivo prima di aggiornare il software.
- Ripristinare le impostazioni predefinite originali come illustrato nel manuale d'uso.

Se il problema persiste, contattare Nokia per informazioni su come porre rimedio. Visitare www.nokia.com/repair. Prima di portare il dispositivo a un centro di riparazione, eseguire sempre un backup dei dati in esso presenti.

Chiamate

Effettuazione e risposta a una chiamata

Effettuare una chiamata

Inserire il numero di telefono, inclusi il prefisso del paese e quello della città, e premere il tasto di chiamata.

Rispondere a una chiamata entrante

Premere il tasto di chiamata.

Rifiutare una chiamata

Premere il tasto di fine chiamata.

Regolare il volume

Durante una chiamata scorrere verso l'alto o il basso.

Altoparlante

Se disponibile, è possibile selezionare **Altoparl.** o **Normale** per utilizzare, rispettivamente, l'altoparlante o l'altoparlante integrato del telefono cellulare durante una chiamata

Chiamate rapide

Associare un numero di telefono a un tasto numerico

Scegliere **Menu** > **Rubrica** > **Chiamate rapide**, quindi il numero da 2 a 9 desiderato e selezionare **Assegna**. Digitare il numero telefonico desiderato oppure selezionare **Cerca** e una scheda salvata.

Attivare la chiamata rapida

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate** > **Chiamate rapide** > **Sì**.



Effettuare una chiamata rapida




In modalità standby tenere premuto il tasto numerico desiderato.


Scrittura del testo

Modalità del testo

Per immettere testo (ad esempio, quando si scrivono messaggi), è possibile utilizzare il metodo di scrittura tradizionale o quello di scrittura facilitata.

Quando si scrive del testo, tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale, indicato da , a quello di scrittura facilitata, indicato da . La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone ,  e .

Per passare dal carattere minuscolo al maiuscolo e viceversa, premere **#**. Per passare dalla modalità alfabetica alla modalità numerica, indicata da , tenere premuto **#** e selezionare **Modalità numerica**. Per alternare lettere e numeri, tenere premuto **#**.

Per impostare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura**.

Metodo di scrittura tradizionale

Premere ripetutamente un tasto numerico da 2 a 9 fino alla visualizzazione del carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua di scrittura selezionata.

Se la lettera successiva che si desidera digitare si trova sullo stesso tasto di quella appena immessa, attendere prima la comparsa del cursore sul display e poi immetterla.

Per accedere ai più comuni segni di punteggiatura e caratteri speciali, premere ripetutamente **1**. Per accedere all'elenco di caratteri speciali, premere *****.

Metodo di scrittura intuitivo

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere anche nuove parole.

14 Uso dei menu

- 1 Iniziare a scrivere una parola usando i tasti da **2** a **9**. Per ogni lettera premere il tasto una sola volta.
- 2 Per confermare una parola, premere il tasto di scorrimento a destra o aggiungere uno spazio.
 - Se la parola non è corretta, premere più volte ***** e selezionare la parola dall'elenco.
 - Se la parola che si desidera scrivere è seguita dal carattere **?**, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..** Immettere la parola usando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**.
 - Per scrivere parole composte, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di scorrimento a destra per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.
- 3 Iniziare a scrivere la parola successiva.

Uso dei menu

Le funzioni del telefono cellulare sono raggruppate all'interno di menu. Non tutte le funzioni o le opzioni disponibili nei menu sono descritte in questa sezione.

In modalità di attesa, selezionare **Menu** e i menu e sottomenu desiderati. Selezionare **Esci** o **Indietro** per uscire dal menu corrente. Premere il tasto di fine chiamata per tornare direttamente alla modalità di attesa. Per cambiare il tipo di visualizzazione dei menu, selezionare **Menu > Opzioni > Vista menu princip..**

Messaggi

È possibile leggere, scrivere, inviare e salvare messaggi di testo, multimediali, audio, flash ed e-mail. I servizi di messaggistica possono essere utilizzati solo se sono supportati dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi.

Messaggi di testo e messaggi multimediali

È possibile creare un messaggio a cui allegare, ad esempio, un'immagine. Se a un messaggio di testo viene allegato un file, il telefono cellulare lo converte automaticamente in un messaggio multimediale.

Messaggi di testo

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Vengono visualizzati il numero di caratteri rimasti e il numero di messaggi necessari per l'invio.

Per inviare i messaggi, è necessario che nel dispositivo sia memorizzato il numero corretto del centro messaggi. In genere, tale numero è preimpostato con la carta SIM. Per impostare il numero manualmente, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS > Centri messaggi > Aggiungi centro**, quindi immettere un nome e un numero del fornitore di servizi.

Messaggi multimediali

Un messaggio multimediale può contenere testo, immagini e clip audio o video.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per la disponibilità e la sottoscrizione del servizio per i messaggi multimediali (MMS), rivolgersi al fornitore di servizi. È anche possibile scaricare le impostazioni di configurazione.

Creazione di un messaggio di testo o multimediale

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**.
- 2 Per aggiungere destinatari, scorrere fino al campo **A:** e immettere il numero o l'indirizzo e-mail del destinatario oppure selezionare **Aggiungi** per scegliere i destinatari dalle opzioni disponibili. Selezionare **Opzioni** per aggiungere destinatari e oggetti e per impostare le opzioni di invio.
- 3 Scorrere fino al campo **Testo:** e immettere il testo del messaggio.
- 4 Per allegare del contenuto al messaggio, scorrere fino alla barra degli allegati nella parte inferiore del display e selezionare il tipo di contenuto desiderato.
- 5 Per inviare il messaggio, premere **Invia**.

Il tipo di messaggio viene indicato in alto nel display e viene modificato automaticamente a seconda del contenuto del messaggio.

A seconda del tipo di messaggio, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi dal fornitore del servizio. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore del servizio.

Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti.

- 1 Per scrivere un messaggio flash, selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio flash**.
- 2 Immettere il numero di telefono del destinatario, scrivere il messaggio (massimo 70 caratteri) e selezionare **Invia**.

Messaggi audio Nokia Xpress

È possibile creare ed inviare messaggi audio usando gli MMS.

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio audio**. Si apre il registratore.
- 2 Registrare il messaggio.
- 3 Digitare uno o più numeri telefonici nel campo **A**: oppure selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero telefonico.
- 4 Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

E-mail

È possibile accedere all'account e-mail POP3 o IMAP4 con il dispositivo per leggere, scrivere e inviare messaggi e-mail. L'utilizzo dell'applicazione E-mail per inviare un messaggio e-mail è diverso dall'utilizzo per l'invio di un messaggio e-mail come SMS.

Prima di utilizzare l'e-mail, verificare che le impostazioni siano corrette. È possibile effettuare la registrazione di un nuovo account e-mail o utilizzarne uno esistente, se il proprio fornitore di servizi e-mail consente l'accesso all'e-mail tramite cellulare. Le impostazioni potrebbero essere disponibili sul sito Nokia. Attenersi alle istruzioni visualizzate o selezionare manualmente il fornitore di servizi e-mail. Per controllare la disponibilità e le impostazioni dell'account e-mail, rivolgersi al fornitore di servizi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail sotto forma di messaggio di configurazione.

Accedere all'applicazione E-mail

Selezionare **Menu > Messaggi e E-mail** o un account e-mail esistente.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Chat

Il servizio di rete Chat consente di inviare brevi messaggi di testo agli utenti online. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi con il servizio di chat che si desidera utilizzare. Per la disponibilità di tale servizio, i prezzi e le istruzioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. I menu potrebbero variare in base al fornitore del servizio di chat.

Per connettersi al servizio, selezionare **Menu > Messaggi > Chat**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Chiamare la segreteria telefonica

Tenere premuto **1**.

Modificare il numero della segreteria telefonica

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Num. segr. telefonica**.

Impostazioni relative ai messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni**, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

Impostaz. generali — Consente di salvare nel telefono copie di messaggi inviati, sovrascrivere messaggi non recenti se la memoria dei messaggi è piena e impostare altre preferenze relative ai messaggi.


SMS — Consente di attivare i rapporti di consegna, configurare centri servizi SMS ed e-mail SMS, selezionare il tipo di supporto dei caratteri e impostare altre preferenze relative agli SMS.

MMS — Consente di attivare i rapporti di consegna, impostare la modalità di visualizzazione degli MMS, consentire la ricezione degli MMS e degli annunci pubblicitari e impostare altre preferenze relative agli MMS.

Messaggi di servizio — Consente di attivare i messaggi di servizio e impostare altre preferenze relative a tali messaggi.

Rubrica

Selezionare **Menu > Rubrica**.

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della scheda SIM. La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con più numeri telefonici e note di testo. I nominativi e i numeri salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona  .

Aggiungere una scheda Rubrica

Selezionare **Nomi > Opzioni > Aggiungi scheda**.

Aggiungere i dettagli a una scheda Rubrica

Verificare che la memoria in uso sia **Telefono** o **Telefono e SIM**. Scegliere **Nomi**, selezionare il nominativo desiderato, quindi **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio**.

Cercare una scheda Rubrica

Selezionare **Nomi** e scorrere l'elenco delle schede oppure inserire le prime lettere del nome.

Copiare una scheda tra la memoria del telefono e quella della carta SIM

Selezionare **Nomi**, quindi la scheda e scegliere **Opzioni** > **Copia scheda**. La memoria della scheda SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato.

Per definire la memoria della carta SIM o del telefono cellulare per la Rubrica, per scegliere come visualizzare i nomi e i numeri nella Rubrica e per vedere la capacità di memoria della Rubrica, selezionare **Impostazioni**.

È possibile inviare e ricevere le informazioni di contatto di una persona sotto forma di biglietto da visita dai dispositivi compatibili che supportano lo standard vCard.

Inviare un biglietto da visita

Selezionare **Nomi**, cercare la scheda di cui si desidera inviare le informazioni e scegliere **Dettagli** > **Opzioni** > **Invia biglietto**.

Registro chiamate

Per visualizzare le informazioni relative alle chiamate, ai messaggi, ai dati e alla sincronizzazione, selezionare **Menu** > **Registro**, quindi scegliere tra le opzioni disponibili.

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Impostazioni

Modi d'uso

Il telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati con toni di chiamata diversi a seconda degli eventi e degli ambienti.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e quindi una delle seguenti opzioni:

Attiva — per attivare il modo d'uso selezionato

Personalizza — per modificare le impostazioni del modo d'uso

Definisci scadenza — per impostare il modo d'uso affinché sia attivo per un determinato periodo di tempo. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni**. Le stesse impostazioni si trovano anche nel menu **Modi d'uso**.

Display

Per visualizzare o impostare lo sfondo, la dimensione del carattere o per altre funzioni relative al display del telefono, selezionare **Menu > Impostazioni > Display**.

Data e ora

Selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora**.

Impostare la data e l'ora

Selezionare **Impostaz. data e ora**.

Impostare il formato di data e ora

Selezionare **Formato data e ora**.

Configurare il telefono cellulare affinché aggiorni automaticamente data e ora in base al fuso orario corrente

Selezionare **Agg. aut. data e ora (servizio di rete)**.

Collegamenti

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali**.

Associare funzioni del telefono ai tasti di selezione

Selezionare **Tasto di selezione dx** o **Tasto di selezione sx** e una funzione dall'elenco.

Selezionare le funzioni di collegamento per il tasto di scorrimento

Selezionare **Tasto di spostamento**. Scorrere nella direzione desiderata e selezionare **Cambia** oppure **Assegna** e una funzione nell'elenco.

Sincronizzazione e backup

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup** e una delle seguenti operazioni:

Sincronizz. dati — Sincronizzare o copiare i dati selezionati dal telefono cellulare a un altro telefono tramite tecnologia Bluetooth.

Crea backup — Creare una copia di backup dei dati selezionati sulla scheda di memoria o su un dispositivo esterno.

Riprist. backup — Selezionare un file di backup memorizzato sulla scheda di memoria o su un dispositivo esterno e ripristinarlo sul telefono cellulare. Selezionare **Opzioni** > **Dettagli** per informazioni sul file di backup selezionato.

Trasferimento dati — Sincronizzare o copiare i dati selezionati dal telefono cellulare a un altro dispositivo, PC o server di rete (servizio di rete).

Connettività

Il telefono cellulare è dotato di diverse funzioni di connessione ad altri dispositivi per la trasmissione e la ricezione di dati.

Tecnologia senza fili Bluetooth


La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione, utilizzando onde radio, tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Generic Access, Handsfree, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, Serial Port, SIM Access, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control e Generic Audio Video Distribution. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**, quindi effettuare quanto segue:

- 1 Selezionare **Nome telefono** e immettere un nome per il telefono cellulare.
- 2 Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Sì**.  indica che la connessione Bluetooth è attiva.
- 3 Per collegare il telefono cellulare a un accessorio audio, selezionare **Conn. ad acc. audio** e il dispositivo desiderato.
- 4 Per associare il telefono cellulare a un qualsiasi dispositivo Bluetooth entro il raggio previsto, selezionare **Dispositivi associati** > **Agg. nuovo disp..**
Selezionare un dispositivo trovato e scegliere **Aggiungi**.
Inserire un codice di protezione (fino a 16 caratteri) nel telefono cellulare e consentire la connessione sull'altro dispositivo Bluetooth.

Ai fini della sicurezza, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare **Visibilità telefono** su **Nascosto**. Accettare solo le comunicazioni Bluetooth provenienti da persone con cui si è concordato l'accesso.

Connessione a Internet del PC

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per connettere il PC compatibile a Internet senza il software PC Suite. Sul telefono cellulare deve essere attivato un fornitore di servizi che supporti l'accesso a Internet e il PC deve essere abilitato per la rete PAN (Personal Area Network) Bluetooth. Dopo aver stabilito la connessione al servizio NAP (Network Access Point) del telefono cellulare e aver effettuato l'associazione al PC, il telefono cellulare apre automaticamente una connessione dati a pacchetto a Internet.

Dati a pacchetti

Il servizio GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che permette ai telefoni cellulari di inviare e ricevere dati su una rete con protocollo IP.

Per definire la modalità di utilizzo del servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Conn. dati pacchetto**, quindi una delle seguenti opzioni:

Su richiesta — per stabilire la connessione dati a pacchetti quando l'applicazione lo richiede. La connessione viene chiusa quando si chiude l'applicazione.

Sempre attiva — per connettersi automaticamente ad una rete dati a pacchetto quando si accende il telefono cellulare

È possibile utilizzare il telefono cellulare come modem collegandolo ad un PC compatibile tramite la tecnologia Bluetooth. Per i dettagli, vedere la documentazione di Nokia PC Suite.

Chiamare con il telefono cellulare

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate**.

Devviare chiamate entranti

Selezionare **Deviazione chiamate** (servizio di rete). Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Ricomporre automaticamente il numero dieci volte dopo un tentativo non riuscito

Selezionare **Richiamo automatico > Sì**.

Ricevere una notifica di chiamate entranti durante una chiamata

Selezionare **Avviso di chiamata > Attiva** (servizio di rete).

Visualizzare o nascondere alla persona chiamata il numero del chiamante

Selezionare **Invio propri dati** (servizio di rete).

Impostare la lingua del display

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni lingua > Lingua telefono**.

Comandi vocali e chiamate a riconoscimento vocale

Utilizzare il telefono cellulare pronunciando un comando vocale ed effettuare una chiamata pronunciando un nome presente nella Rubrica.

I comandi vocali e le chiamate a riconoscimento vocale dipendono dalla lingua. Il riconoscimento vocale non è supportato in tutte le lingue. Per vedere quali lingue sono supportate, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni lingua > Lingua riconoscimen..** Per impostare la lingua di riconoscimento, selezionare la lingua desiderata.

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Esercitare la funzionalità di riconoscimento vocale del telefono cellulare

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Riconoscim. vocale > Esercit. ricon. vocale.**

Attivare un comando vocale per una funzione

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Riconoscim. vocale > Comandi vocali**, una funzionalità e la funzione.  indica che il comando vocale è attivo.

Riprodurre il comando vocale attivato

Selezionare la funzione desiderata, quindi scegliere **Riproduci**.

Gestire i comandi vocali

Selezionare una funzione e scegliere **Opzioni**.

Utilizzare i comandi vocali o la chiamata a riconoscimento vocale

In modalità standby tenere premuto il tasto di selezione destro. Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Parlare ora**. Pronunciare il comando o il nominativo della scheda che si desidera chiamare. Se si riesce a stabilire la chiamata a riconoscimento vocale, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti a quello pronunciato. Il telefono cellulare riproduce il comando vocale del primo nominativo corrispondente nell'elenco. Se non si tratta del comando corretto, selezionare un'altra voce.

Accessori

Questo menu o le opzioni che seguono vengono visualizzate solo se il telefono cellulare è oppure è stato connesso a un accessorio per telefono cellulare compatibile.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Accessori**. Selezionare un accessorio e, in base ad esso, un'opzione.

Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. Il fornitore dei servizi potrebbe fornire queste impostazioni.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione**, quindi una delle seguenti opzioni:

Imp. config. predef. — per visualizzare i fornitori del servizio memorizzati nel telefono cellulare e impostare un fornitore predefinito.

Att. pred. in ogni app. — per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate.

Punto acc. preferito — per visualizzare i punti di accesso salvati.

Imp. Gestione dispos. — per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva gli aggiornamenti software. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo di telefono cellulare utilizzato.

Imp. conf. personale — per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale, selezionare **Aggiungi o Opzioni > Aggiungi nuove**. Selezionare il tipo di servizio ed immettere i parametri richiesti. Per attivare un account personale, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni > Attiva**.

Ripristino delle impostazioni iniziali

Per ripristinare le impostazioni iniziali del telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz.**, quindi una delle seguenti opzioni:

Ripristina solo imp. — per ripristinare tutte le impostazioni relative alle preferenze senza eliminare i dati personali

Ripristina tutto — per ripristinare tutte le impostazioni relative alle preferenze ed eliminare tutti i dati personali, quali contatti, messaggi, file multimediali e chiavi di attivazione

Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere ai servizi forniti dal proprio operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio.

Galleria

Questo telefono supporta un sistema di gestione dei diritti digitali (DRM) per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la relativa chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Visualizzare il contenuto della Galleria

Selezionare **Menu > Galleria**.

Multimediale

Fotocamera e video

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 1200x1600 pixel.

Modalità fotocamera

Utilizzare la funzione di immagine statica

Selezionare **Menu > Multimediale > Fotocamera**.

Ingrandire o ridurre le dimensioni dell'immagine

Scorrere verso l'alto o il basso.

Come scattare una fotografia

Selezionare **Scatta**.

Impostare la modalità di anteprima e l'ora

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Ora anteprima foto**.

Per attivare l'autoscatto o per acquisire immagini in sequenza rapida, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Modalità video

Utilizzare la funzione video

Selezionare **Menu > Multimediale > Video**.

Avviare la registrazione di un clip video

Selezionare **Registra**.

Durante la registrazione un video di qualità inferiore può essere registrato per un periodo di tempo più lungo. Per cambiare le impostazioni di qualità e per selezionare la durata massima di un clip video, scegliere **Menu > Multimediale > Fotocamera > Opzioni > Impostazioni > Qualità clip video** o **Durata clip video**.

Passare dalla modalità fotocamera a quella video e viceversa

Nella modalità fotocamera o video scorrere verso sinistra o destra.

Radio FM

Selezionare **Menu > Multimediale > Radio** oppure, in modalità di attesa, premere e tenere premuto *.

Cercare una stazione vicina

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso sinistra o destra.

Salvare una stazione

Sintonizzarsi sulla stazione desiderata e scegliere **Opzioni > Salva stazione**.

Cambiare stazione

Scorrere a sinistra o a destra per cambiare stazione oppure premere il tasto numerico corrispondente alla posizione in memoria della stazione desiderata.

Regolare il volume

Scorrere verso l'alto o il basso.

Lasciare la radio attiva in background

Premere il tasto di fine chiamata.

Chiudere la radio

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Registratore vocale

Avviare la registrazione

Selezionare **Menu > Multimediale > Registratore** e il pulsante di registrazione sul display.

Avviare una registrazione durante una chiamata

Selezionare **Opzioni > Registra**. Durante la registrazione di una chiamata tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio. La registrazione viene salvata nella cartella Registrosioni della Galleria.

Ascoltare l'ultima registrazione

Selezionare **Opzioni > Ripeti ultima registr..**

Inviare l'ultima registrazione in un MMS

Selezionare **Opzioni > Invia ultima registr..**

Lettole musicale

Il telefono include un lettore musicale per l'ascolto di canzoni o altri file audio MP3 o AAC.

Selezionare **Menu > Multimediale > Lettole music..**

Avviare o sospendere la riproduzione

Premere il tasto di scorrimento.

Tornare all'inizio del brano corrente

Scorrere a sinistra.

Tornare al brano precedente

Scorrere due volte a sinistra.

Passare al brano successivo

Scorrere verso destra.

Riavvolgere il brano corrente

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso sinistra.

Fare avanzare rapidamente il brano corrente

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra.

Regolare il volume

Scorrere verso l'alto o il basso.

Attivare o disattivare l'audio del lettore musicale

Premere #.

Lasciare il lettore musicale attivo in background

Premere il tasto di fine chiamata.

Chiudere il lettore musicale

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Applicazioni

Il software del telefono potrebbe includere giochi e applicazioni Java™ progettati appositamente per questo telefono Nokia.

Selezionare **Menu > Applicazioni**.

Aprire un gioco o un'applicazione

Scegliere **Giochi** o **Raccolta**. Selezionare il gioco o l'applicazione da aprire e scegliere **Apri**.

Visualizzare la quantità di memoria disponibile per l'installazione di giochi e applicazioni

Selezionare **Opzioni > Stato memoria**.

Scaricare un gioco o un'applicazione

Selezionare **Opzioni > Download > Download giochi** o **Download applicaz..**

Questo telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME™. Accertarsi che l'applicazione sia compatibile con il telefono prima di scaricarla.

Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Le applicazioni scaricate possono essere salvate in Galleria invece che in Applicazioni.

Organizer**Sveglia**

Selezionare **Menu > Organizer > Sveglia**.

Attivare o disattivare una sveglia

Selezionare **Allarme**.

Impostare l'ora della sveglia

Selezionare **Ora sveglia**..

Configurare il telefono cellulare affinché attivi la sveglia in determinati giorni della settimana

Selezionare **Ripeti**..

Personalizzare il tono della sveglia

Selezionare **Tono allarme**..

Impostare il periodo di timeout per la ripetizione della sveglia

Selezionare **Intervallo**..

Interrompere la sveglia

Selezionare **Stop**.

Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, la sveglia si arresta per il periodo impostato, quindi riprende a suonare.

Agenda e impegni

Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**. Il giorno corrente viene visualizzato in una cornice. Se per il giorno sono state impostate delle note, lo stesso viene visualizzato in grassetto.

Aggiungere una nota Agenda

Selezionare la data e scegliere **Opzioni > Crea nota**.

Visualizzare i dettagli di una nota

Selezionare una nota e scegliere **Visualizza**.

Eliminare tutte le note dall'Agenda

Selezionare **Opzioni > Elimina note > Tutte le note**.

Visualizzare l'elenco impegni

Selezionare **Menu > Organizer > Elenco impegni**.

L'elenco di impegni è ordinato in base a priorità. Per aggiungere, cancellare o inviare una nota, per contrassegnare una nota come eseguita oppure per riordinare l'elenco di impegni in base alle scadenze, selezionare **Opzioni**.

Mappe

È possibile consultare le mappe di città e paesi diversi, ricercare indirizzi e punti di interesse, pianificare itinerari, salvare specifiche posizioni come punti di riferimento ed inviarli a dispositivi compatibili.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

Per utilizzare l'applicazione Mappe, selezionare **Menu > Mappe** e scegliere tra le opzioni disponibili.

Download di mappe

La memory card del telefono cellulare potrebbe contenere mappe preinstallate. Tramite il software per PC Nokia Map Loader è possibile scaricare un nuovo gruppo di mappe via Internet.

Nokia Map Loader

Per eseguire il download del software Nokia Map Loader sul PC e per ulteriori istruzioni, visitare il sito all'indirizzo www.maps.nokia.com.

Quando si scarica una mappa per la prima volta, verificare di avere inserito nel telefono cellulare una memory card.

Selezionare **Menu > Mappe** per eseguire la configurazione iniziale.

Per sostituire il set di mappe presenti sulla memory card, tramite il software Nokia Map Loader eliminare tutte le mappe presenti sulla memory card ed eseguire il download del nuovo set; così facendo si è certi che tutte le mappe appartengono allo stesso release.

Servizio mappe in rete

È possibile impostare il proprio telefono cellulare in modo che, quando necessario, esegua automaticamente il download delle mappe non ancora presenti sul telefono cellulare.

Selezionare **Menu > Mappe > Impostazioni > Impostazioni di rete > Consenti utilizzo rete > Sì o Nella propria rete.**

Per impedire il download automatico delle mappe, selezionare **No**.

Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Mappe e GPS

Il dispositivo non è dotato di un'antenna GPS interna. Per utilizzare le applicazioni che richiedono una connessione GPS, usare un ricevitore GPS esterno compatibile (accessorio venduto separatamente). Associare il ricevitore GPS al dispositivo utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del ricevitore GPS.

Il sistema GPS (Global Positioning System) può essere utilizzato per supportare l'applicazione Mappe. Consente di trovare la propria posizione o di misurare le distanze e le coordinate.

Dopo avere associato il dispositivo in uso a un ricevitore GPS esterno, potrebbero trascorrere diversi minuti prima che venga visualizzata la posizione in cui ci si trova.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Servizi aggiuntivi

È possibile aggiornare l'applicazione Mappe con una navigazione completa corredata di guida vocale, che richiede una licenza internazionale.

Per utilizzare questo servizio, è necessario disporre di un dispositivo GPS esterno compatibile che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth.

Per acquistare un servizio di navigazione con guida vocale, selezionare **Menu > Mappe > Servizi aggiuntivi > Acquista navigazione** e seguire le istruzioni.

Per utilizzare la navigazione con guida vocale, è necessario disporre di una connessione di rete per l'applicazione Mappe.

La licenza di navigazione è collegata alla carta SIM. Se si inserisce un'altra carta SIM nel telefono cellulare, all'avvio della navigazione viene chiesto di acquistare una licenza. Durante il processo di acquisto, viene offerta la possibilità di trasferire la licenza di navigazione esistente nella nuova carta SIM senza alcun costo aggiuntivo.

Web o Internet

Il browser Internet del telefono consente di accedere a diversi servizi Internet. L'aspetto delle pagine Web può variare in base alle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Web siano visualizzabili.

A seconda del tipo di telefono cellulare in uso, la funzione di navigazione sul Web (di seguito indicata come Web) potrebbe essere visualizzata come Web o Internet nel menu.

Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione con un messaggio di configurazione dal fornitore di servizi.

Connessione a un servizio Web

Selezionare **Menu > Web > Home page**. In alternativa, in modalità standby tenere premuto **0**.

Dopo aver effettuato la connessione al servizio, è possibile visualizzare le relative pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare può variare a seconda dei diversi servizi. Attenersi alle guide testo sul display del telefono cellulare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. È possibile accedere a questo menu solo se supportato dalla carta SIM. Il nome e i contenuti del menu dipendono dai servizi disponibili.

Suggerimenti per la tutela dell'ambiente



Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.

Risparmio energetico

Quando la batteria è completamente carica e il caricabatterie è stato scollegato dal dispositivo, avere cura di scollegare il caricabatterie anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario caricare la batteria troppo spesso se si fa quanto segue:

- Chiudere e disabilitare applicazioni, servizi e connessioni quando non vengono utilizzati.
- Diminuire la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che la modalità per il risparmio energetico, se disponibile, si attivi dopo un periodo minimo di inattività.
- Disabilitare i suoni non necessari, come, ad esempio, i toni della tastiera. Impostare il volume del dispositivo su un livello medio.

Riciclo

Ti sei ricordato di riciclare il tuo vecchio telefono cellulare? I materiali dei telefoni cellulari Nokia sono riciclabili per il 65-80%. È importante smaltire correttamente i prodotti elettronici, le batterie e i materiali di imballaggio utilizzati conferendoli nei punti di raccolta dedicati. In questo modo, si contribuisce ad evitare lo smaltimento indifferenziato dei rifiuti e si favorisce il riciclo dei materiali. Scopri come riciclare i tuoi prodotti Nokia visitando il sito Web www.nokia.com/wecycle o www.nokia.mobi/wecycle.

È possibile riciclare i materiali di imballaggio e i manuali d'uso secondo le modalità di raccolta differenziata locali.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sulle informazioni ambientali specifiche per il proprio dispositivo, visitare il sito Web www.nokia.com/ecodeclaration.

Accessori

Avvertenza:

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-5C. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto

fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiate. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

- 1 Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto

potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Sfaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/wecycle o il sito nokia.mobi/wecycle.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione

Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito www.nokia.com/environment.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 2,2 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnerne il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.

- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnerne il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle

imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via Internet che il telefono cellulare. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
- 2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
- 3 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
- 4 Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive

sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,02 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico**A**

accessori	22
aggiornamenti	
— software del dispositivo	11
applicazioni	27
audio, messaggi	16
auricolare	7

B

batteria	
— caricamento	6
blocco tastiera	9
browser	31

C

carta SIM	9
Carta SIM	5
Chat	16
chiamate	12
chiamate a riconoscimento vocale	22
chiamate rapide	13
codici di accesso	11
codici di protezione	11
collegamenti	19
comandi vocali	22
componenti	7
configurazione	23
controllo del volume	8

D

display	19
---------	----

E

e-mail	16
--------	----

G

giochi	27
GPS (Global Positioning System)	30
GSM	10

I

impostazioni	18
— configurazione	23
— data	19
— display	19
— iniziali	23
— ora	19
— telefono cellulare	21
— toni	19
impostazioni della rete	10
informazioni assistenza Nokia	12
Internet	31

M

Mappe	29
memory card	5
menu dell'operatore	23
messaggi	
— audio	16
messaggi flash	15
messaggi istantanei	16
metodo di scrittura tradizionale	13
modalità alfabetica	13
modalità numerica	13
modalità offline	9
modi d'uso	18

N

numero del centro servizi	
messaggi	14

O

organiser	27
-----------	----

P

password	11
PIN	11

R

registratore vocale	26
registro chiamate	18
riconoscimento vocale	22
risorse di supporto	12

S

scheda microSD	5
scrittura facilitata	13
scrittura testo	13
software, aggiornamenti	11

T

tasti	7
toni	19

U

UMTS	10
------	----

W

Web	31
-----	----

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-578 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi

licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UN SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente

approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/ o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

9217084/Edizione 1 IT