



Informazioni importanti

- Per Vostra sicurezza modificare il codice utente **e** il codice generale, affinché nessuno possa aprire la Vostra cassaforte con le impostazioni di fabbrica.
- Testare più volte il nuovo codice, sempre a porta aperta.
- Codici e chiavi devono essere conservati in luogo sicuro esternamente alla cassaforte.
- Per motivi di sicurezza consigliamo di utilizzare un codice a 6 cifre (1 milione di diverse possibilità).
- Non utilizzare dati personali come compleanni, numeri telefonici, ecc.
- Una immissione errata può essere cancellata progressivamente con il tasto * .
- Se viene visualizzato **Lo-BATTE** sostituire le 4 batterie.
- Quando le batterie interne sono scariche, la porta può essere sempre aperta con la chiave.

Messa in funzione

Con una piccola punta, premere in basso a destra sul diaframma per asportare il coperchio accanto alla tastiera. Inserire la chiave d'emergenza e ruotarla fino al fermo.

La porta può essere aperta ruotando il pomello.

Nota: Utilizzare la serratura d'emergenza solo in caso d'emergenza. Non è adatta ad un uso continuato!

Inserire le batterie tipo LR 6 nel vano batterie sul lato interno della porta. Vengono emessi più toni, seguiti da una "Melodia" e dalla visualizzazione sul display **All Ready**.

Il sistema passa quindi a visualizzare normalmente l'ora.

Apertura della cassaforte

Premere **#1234#** (codice utente) oppure **#123456#** (codice generale). Una volta terminata con successo l'immissione del codice, sul display compare **OPEN**. Ruotare entro 6 secondi il pomello per aprire la porta.

Il meccanismo di chiusura si chiude quindi nuovamente.

Nota: In caso di codice errato sul display compare **Error** .

Chiusura della cassaforte.

Chiudere la porta e ruotare indietro il pomello.

Programmazione del codice utente o del codice generale

Immettere il codice utente o il codice generale corrente (impostazione di default #1234# oppure #123456#).

Premere il tasto *, immettere il proprio codice composta da 1 a 6 caratteri e premere il tasto #.

Se l'immissione è corretta, viene emessa una melodia.

Nota: Se non si conosce più il codice, premere il pulsante sul retro della porta per ripristinare le impostazioni di default. Codici, data e ora devono quindi essere programmati nuovamente.

Impostazione di data e ora

La data viene visualizzata nel formato Anno / Mese / Giorno, l'ora in Ora / Minuti e il giorno della settimana in formato numerico 1 = Lunedì, 2 = Martedì ... 7 = Domenica.

Per modificare l'impostazione, premere il tasto * . Con i tasti **0** e **8** si imposta il numero corretto. A tale scopo sono disponibili circa 6 secondi di tempo, altrimenti l'immissione viene interrotta.

Premere il tasto # una volta selezionato il numero desiderato. Premere nuovamente il tasto # per saltare al campo successivo.

Norma di montaggio

La cassaforte svolge la propria funzione protettiva prevista, solo se fissata ad una parte massiccia dell'edificio. Utilizzare i punti di ancoraggio previsti, per ottenere il necessario fissaggio permanente.

Dati tecnici

Alimentazione elettrica:	4 batterie tipo LR 6 / AA / 1,5 V (alcaline)
Condizioni d'impiego:	20% ~ 90% umidità relativa dell'aria - non condensante