

FIREPIT AMBIANCE

Betriebs- und Aufbauanleitung **DE**
Instruction de service et de montage **FR**
Istruzioni per l'uso e per l'installazione **IT**



Art-Nr. / Nr. d'art. / Cod. art.:
639007700000

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
Migros France SAS, F-74160 Archamps

sunset **BBQ**[®]

**DE**

- 1 Grillrost
- 2 Aufhängung
- 3 Grillschale
- 4 Untergestell

FR

- 1 Grill
- 2 Support
- 3 Bac à char
- 4 Base

IT

- 1 Graticola
- 2 Sospensione
- 3 Vaschetta per barbecue
- 4 Base

DE**Betriebsanleitung**

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, bevor Sie die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen und alle Hinweise verstanden haben. Ein Nichtbeachten der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Die Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen bezüglich Sicherheit, Betrieb und Unterhalt des Gerätes. Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf.

Wichtig

- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Jegliche Änderungen können sich als gefährlich herausstellen. Besteht der Verdacht auf eine Fehlfunktion, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle.
- Die Montageanweisungen in der Aufbauanleitung sind genau zu beachten. Eine unsachgemäße Montage kann gefährliche Folgen haben.

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie Ihr Gerät nur im Freien, möglichst windgeschützt, und nie in geschlossenen Räumen.
- Benutzen Sie das Gerät nur auf einem festen und sicheren Boden.
- Platzieren Sie keine entflammenden Flüssigkeiten oder Materialien in der Nähe des Gerätes. Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand von mindestens fünf Meter Entfernung von brennbaren Gegenständen.
- Fügen Sie beim Wiederanzünden niemals Zündflüssigkeit oder mit Zündflüssigkeit getränkte Materialien auf heiße oder warme Kohle hinzu.
- Verwenden Sie als Betriebsstoff ausschliesslich Holz oder Holzkohle.

Achtung: Teile des Geräts können sehr heiss werden. Halten Sie das Gerät deshalb ausserhalb der Reichweite von Kleinkindern und Tieren. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie heiße Teile anfassen.

Garantiebedingungen

Für Mängel in Bezug auf Einzelteile sowie Fabrikations- und Verarbeitungsqualität übernimmt der Importeur die Garantie für den Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum (Datum des Kaufbeleges).

Bewahren Sie die Rechnung oder Quittung gut auf. Garantieansprüche können nur zusammen mit der Kaufquittung bei Ihrer Verkaufsstelle geltend gemacht werden. Folgende Punkte gelten nicht als Garantiefälle.

Schäden oder Defekte:

- durch eine unsachgemäße Installation, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit oder Wartungsschäden
- durch Abänderungen, zweckfremden Einsatz oder mutwilliger Beschädigung
- durch unterlassene, ungenügende oder unsachgemäße Wartungs- und Reparaturarbeit
- welche beim Transport entstanden sind

Abnutzungs- und Verschleisserscheinungen:

- normaler Verschleiss
- Veränderung der Farbe sowie Bildung von Korrosion und Flugrost durch Witterungseinflüsse oder unsachgemäßen Einsatz von Chemikalien
- Unebenheiten, minimale Fehlstellen und Farbunterschiede am Material

FR**Mode d'emploi**

Ne mettez pas en service l'appareil avant que vous avez lu soigneusement le mode d'emploi et que vous avez compris toutes les indications. Le non-respect des indications de danger, des avertissements et des mesures de précaution contenus dans ce mode d'emploi peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Le mode d'emploi contient des informations importantes au sujet de la sécurité, du fonctionnement et de l'entretien de l'appareil. Gardez le mode d'emploi en lieu sûr.

Important

- N'effectuez pas de changements à l'appareil. Tout changement peut s'avérer dangereux. S'il y a les soupçons d'un mauvais fonctionnement, vous vous adressez à votre place de vente.
- Les instructions de montage dans les instructions de mise en place sont à suivre exactement. Un montage inapproprié peut avoir des conséquences dangereuses.

Instructions de sécurité

- Utilisez l'appareil exclusivement en plein air, si possible à l'abri de vent, jamais dans des pièces closes.
- Utilisez l'appareil seulement sur un sol ferme et sûr.
- Ne placez de liquides ou de matériaux inflammables à proximité de l'appareil. Nous recommandons une distance de sécurité d'au moins cinq mètres par rapport aux objets inflammables.
- Lors de l'allumage ou du réallumage, n'ajoutez jamais de liquide d'allumage ou du matériau imprégné de liquide d'allumage sur du charbon brûlant ou chaud.
- Utilisez comme combustion uniquement du bois ou du charbon de bois.

Attention: Des pièces du gril peuvent devenir très brûlantes. Pour cette raison tenez le gril en dehors de la portée de petits enfants et d'animaux. Portez des gants de protection si vous touchez des parties brûlantes.

Conditions de garantie

En cas de défauts relatifs aux pièces ainsi qu'à la qualité de fabrication et de traitement, l'importateur prend en charge la garantie pour la période de 24 mois à compter de la date d'achat (date de la facture).

Gardez bien la facture ou le reçu. Les bénéfices de la garantie ne peuvent être fait valoir qu'ensemble avec le reçu d'achat à point de vente.

Les points suivants ne sont pas considérés comme cas de garantie.

Dommages ou défauts:

- Par une installation inappropriée, mauvaise utilisation, négligence ou dommages d'entretien
- Par des modifications, une utilisation désaffectée ou endommagement délibéré
- Par un travail de maintenance et réparation non-effectué, insuffisant ou incorrecte
- Qui se sont produits lors de transport

Signes d'abrasion et d'usure:

- Usure normale
- Changement de la couleur ainsi que formation de corrosion et points de rouille par des intempéries ou utilisation inappropriée de produits chimiques
- Inégalités, défauts minimaux et différences de couleur minimale au matériau

IT**Istruzioni per l'uso**

Non mettere in funzione il barbecue prima di aver letto attentamente le istruzioni per l'uso e aver compreso tutte le indicazioni. La mancata osservanza delle indicazioni di pericolo, delle avvertenze e delle misure di sicurezza riportate nelle istruzioni per l'uso può causare danni a persone e cose. Le istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni inerenti alla sicurezza e alla manutenzione del barbecue. Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro.

Importante

- Non apportare modifiche al barbecue. Qualsiasi modifica può essere pericolosa. Se si sospetta un malfunzionamento, rivolgersi al punto vendita di fiducia.
- Osservare attentamente le istruzioni di montaggio nelle istruzioni per l'installazione. Il montaggio improprio può avere gravi conseguenze.

Avvertenze di sicurezza

- Utilizzare il barbecue solo all'aperto, possibilmente in un luogo riparato dal vento, e mai in luoghi chiusi.
- Utilizzare il barbecue solo su terreni stabili e sicuri.
- Non posizionare liquidi o materiali infiammabili nelle vicinanze del barbecue. Consigliamo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno cinque metri dagli oggetti infiammabili.
- Per accendere o riaccendere non aggiungere mai alla carbonella calda liquido infiammabile o carbonella impregnata di liquido infiammabile.
- Servirsi esclusivamente di legno o di carbonella come materiale di consumo.

Attenzione: alcune parti del barbecue possono riscaldarsi moltissimo. Per questo motivo tenere il barbecue lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Indossare dei guanti protettivi per toccare le parti roventi.

Condizioni di garanzia

Per i difetti ai componenti singoli e i difetti di fabbricazione e di qualità di lavorazione, l'importatore acquisisce una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto (data riportata sulla ricevuta di acquisto).

Conservare la fattura o la ricevuta. I diritti di garanzia possono essere rivendicati soltanto su presentazione della ricevuta di acquisto presso il punto vendita. I seguenti casi non sono coperti da garanzia.

Danni o difetti:

- installazione impropria, utilizzo erraneo, negligenza o danni per mancata manutenzione o per manutenzione impropria
- danni derivanti da modifiche, da un utilizzo diverso da quello previsto o danni intenzionali
- operazioni di riparazione o di manutenzione omesse, insufficienti o improprie
- danni o difetti conseguenti al trasporto

Tracce di usura e di logoramento:

- normale consumo
- modifica del colore e formazione di corrosione e ruggine a causa delle condizioni atmosferiche o dell'utilizzo improprio di sostanze chimiche
- irregolarità, posizionamento minimamente difettoso e differenze cromatiche sul materiale