

PANNARELLO (optional)

1 Anwenden



Die Aufschäumdüse ist wie die Dampfdüse zu verwenden und ermöglicht die einfache Zubereitung eines hervorragenden, heissen und cremigen Cappuccinos.



Vorgehen siehe Zubereitung «DAMPF/CAPPUCCINO». Düse ca. 3-4 cm in die Milch eintauchen

2 Reinigen

Nach der Zubereitung



1. Rändelschraube lösen, Düse abziehen



2. Mit feuchtem Lappen reinigen



3. Düse zerlegen



4. Milchrückstände unter fließendem Wasser entfernen. Einzelteile gut abtrocknen, alles wieder montieren

Delivered accessories



Schlüssel für Siebde-
montage / -montage



Reinigungspinsel



Messlöffel



Teststreifen für
Wasserhärte

Technical Data

- Nennspannung
- Nennleistung
- Versorgung
- Gehäuse
- Abmessungen (B x H x T)
- Gewicht (netto)
- Netzlabel
- Platz für Kabelabwicklung
- Bedienfeld
- Wassertank
- Fassungsvermögen
- Heizung
- Pumpendruck
- Sicherheitsvorrichtung

siehe Typenschild an der Maschine
siehe Typenschild an der Maschine
Metall - Kunststoff
ca. 27,5 x 35 x 42 cm
ca. 10 kg
1,2 m
Ja
frontal
herausziehbar
Wassertank ca. 1,8 l
Bohnenbehälter ca. 180g
Aluminium
15 bar
Drucksicherheitsventile für Heizung
und Sicherheits thermostat

TSM SUCCESS MANUAL® - safe to use - easy to understand due to TSM® - Total Security Management and ergonomic communication®



Dieses TSM SUCCESS MANUAL® wurde vom SEV hinsichtlich der Übereinstimmung mit den sicherheitsrelevanten Normen überprüft und mittels einer anwendungsbereitigen Risikoanalyse auf die Vollständigkeit und Korrektheit der Hinweise für die gefahrlose Benutzung des Gerätes analysiert. Dabei wird von einem Gebrauchsanwender, mit dem verurteilungsweiser gerechnet werden kann.

cod. 1458/99004 Rev. 01 del 28/11/10

STÖRUNGEN BEHEBEN

Keine Anzeige

Keine Spannung am Gerät

- Netzschalter einschalten
- Stecker und Anschluss prüfen

Bei Auswahl «Kaffeepulver» nur Wasser statt Kaffee



- Einen Messlöffel Kaffeepulver einfüllen

Kaffee ist zu wenig heiss

- Tassen vorwärmen
- evtl. Brühhgruppe reinigen, evtl. entkalken

Kein Heisswasser / Dampf

Heisswasser / Dampfdüse verstopft

- Düse mit Nadol reinigen (bei ausgeschaltetem Gerät und geschlossenem Drehhahn)

Heizzeit zu lang, Wassermenge zu gering


- Gerät entkalken

Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden

1. Servicetüre schliessen
2. Gerät einschalten
3. Brühgruppe wird entriegelt
4. Weiter mit ...

Brühgruppe kann nicht eingesetzt werden

Brühgruppe in Ausgangsstellung zurücksetzen



Zubereitung startet nicht

Anzeige:

- Entkalken: Siehe Anleitung «Entkalken»
- Zu heiss: Heisswasser entnehmen bis ...
- Frischwasser nachfüllen
- Maschine entlüften: Siehe Anleitung «Entlüften»
- Bohnen nachfüllen
- Satzbehälter leeren (Die Maschine soll eingeschaltet sein)
- Brühgruppe, Abtropfschale, Satzbehälter korrekt einsetzen. Servicetüre schliessen
- Mahlwerk blockiert
- Motor der Brühgruppe ist blockiert -> Wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle

REINIGEN

Kein scheuernden Reinigungsmittel verwenden

- Die Reinigung des Geräts kann erst nach dessen Trennung vom Stromnetz erfolgen
- Zum Trocknen der Geräteeile dürfen keine herkömmlichen Herde / oder die Mikrowelle verwendet werden

Gehäuse

Mit weichem, feuchtem Lappen reinigen

Satzbehälter Abtropfschale

Unter fließendem Wasser reinigen

Wasserbehälter

Unter fließendem Wasser reinigen

Den im Wassertank befindlichen Filter herausnehmen und gut spülen. Filter durch leichtes Drücken und Drehen wieder einsetzen

Brühgruppe

Wöchentlich reinigen. Brühgruppe nie im Geschirrspüler reinigen



1. Servicetüre öffnen. Abtropfschale / Satzbehälter herausnehmen

2.1 Sieb mit Schlüssel lösen ...



2. PUSH-Stelle drücken und Brühgruppe herausnehmen. Bei Bedarf oberes Sieb der Brühgruppe abschrauben

2.2 ... und entfernen



Alles unter fließendem, warmem Wasser reinigen und gut trocknen lassen. Serviceraum reinigen

3. Brühgruppe zusammenbauen und einschieben, dabei PUSH-Stelle NICHT drücken!
4. Abtropfschale / Satzbehälter einsetzen, dann Servicetüre schliessen



TYPE SUP 021
TYPE SUP 021 Y



Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese TSM®-Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes. Damit die Garantie stets vollkommen ist sowie um Beschädigungen und Verletzungen vorzu-
beugen, benötigen Sie die Anweisungen genau. Achten Sie darauf, dass diese Anleitung an evtl. andere Benutzer des Gerätes weitergegeben und so aufbewahrt wird, dass sie jederzeit rasch zur Hand ist! Das Gerät wurde gewissenhaft auf Sicherheit und Funktion kontrolliert und hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.

CE Vor der Inbetriebnahme die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen

INBETRIEBNAHME

1. Vorbereitung

- Behälter mit Kaffeebohnen füllen
- Wassertank mit frischem Trinkwasser füllen
- Netzstecker einstecken

2. Entlüften

- Gefass unter die Dampflüse stellen
- Maschine einschalten. Der Schalter befindet sich auf der Rückseite der Maschine.
- Heisswasser entnehmen bis das Wasser gleichmässig aus dem Dampfrohr austritt

3. Anzeige beachten

blinkt: Maschine heizt auf
leuchtet: Maschine bereit

4. Wurde das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, so sollte vor der Inbetriebnahme die Maschine wieder entlüftet werden

EINSTELLEN

Mahlgrad
nur bei manuellen Mahlwerk einstellbar

Die Maschine ist auf einem mittleren Wert eingestellt. Empfohlene Mahlgrad-einstellung 4 (1-4-2)

Kaffee fließt zu ...

- schnell: feine Mahlung
- langsam: grobere Mahlung

fein + + + + + grob

Kaffeemenge

- Tasse unterstellen
- Gewünschte Tasse (Espresso oder Kaffee) drücken und halten
- Bei erreicher Menge Taste loslassen
- Menge bleibt gespeichert



ZUBEREITEN

BOHNEN-KAFFEE

- Tasse(n) unterstellen
- Kaffeerauslauf einstellen
- Pulvermenge wählen
- 1x drücken für 1 Tasse
- 2x drücken für 2 Tassen
- Tasse(n) entnehmen

PULVER-KAFFEE

- Tasse unterstellen
- Kaffeerauslauf einstellen
- Pulver anwählen
- Pulver einfüllen
- 1x drücken
- Tasse entnehmen

Milchschaum auf Kaffee geben

CAPPUCCINO

- 1/3 Tasse mit kalter Milch füllen
- Dampf anwählen
- Dampfzubereitung starten
- Tasse unterstellen
- Milch aufschäumen
- Zubereitung beenden und Tasse entnehmen
- Düse mit feuchtem Lappen reinigen

DAMPF

- Dampf anwählen
- Dampfzubereitung starten
- Tasse unterstellen
- Getränk kreisend erwärmen
- Zubereitung beenden und Tasse entnehmen
- Düse mit feuchtem Lappen reinigen

HEISSWASSER

- Evtl. Düse verstellen
- Tasse unterstellen
- Heisswasserzubereitung starten
- Heisswasser beziehen
- Zubereitung beenden und Tasse entnehmen

Schäumen (Crema) verbessern

- Andere Kaffeemischung verwenden (für Espresso-Vollautomaten geeignete Kaffeesorte)
- Rostfrischen Kaffee verwenden
- Mahlgrad ändern

Nach CAPPUCCINO/DAMPF

Taste «Dampf» drücken und 1 Tasse Heisswasser auslaufen lassen. Wassertemperatur wird wieder auf normale Kaffeetemperatur gebracht. (Siehe Entlüften 1 und 3 (Inbetriebnahme))

Hier starten

- Ausschalten
- Um in den Programmiermodus zu gelangen, die Tasten gedrückt halten und die Maschine einschalten.
-

PROGRAMMIERUNG

Wasserhärte messen

1. Tasse drücken

ablesen nach 1 min.

Taste drücken

Drücken bis ...

Härte 1
Härte 2
Härte 3*
Härte 4

*Voreinstellung

Funktion Maschine spülen

Sofort nach dem Einschalten wird das restliche Wasser aus den Leitungen der Maschine gespült. So wird schon der erste Kaffee mit frischem Wasser zubereitet

Taste drücken

aktiviert
nicht aktiviert

Funktion Vorbrühen

Der Kaffee wird benetzt und erst nach einer kurzen Pause gebrüht

Taste drücken

aktiviert
nicht aktiviert

Funktion Vormahlen

Während der Zubereitung wird schon die nächste Portion Kaffee gemahlen (ideal, wenn mehrere Kaffees zubereitet werden müssen)

Taste drücken

aktiviert
nicht aktiviert

Hier beenden

- Ausschalten ...
- und wieder einschalten, um die programmierten Funktionen zu aktivieren