



### **Codefree Anleitung Dual DVD 111, 771128200000**

Folgende Tasten der Reihe nach drücken:

- OPEN/CLOSE
- 9999
- 0 für Codefree
- OK

### **Instructions Codefree Dual DVD 111, 771128200000**

Appuyez sur les touches :

- OPEN/CLOSE
- 9999
- 0 pour Codefree
- OK

### **Istruzioni Codefree Dual DVD 111, 771128200000**

Premere i tasti nella sequenza indicata:

- OPEN/CLOSE
- 9999
- 0 per Codefree
- OK