


Kurzanleitung

Erklärungen zu Grundfunktionen

MFC-J5730DW



Brother empfiehlt, diese Anleitung zu Informationszwecken in der Nähe Ihres Brother Gerätes aufzubewahren.



Online-Benutzerhandbuch

Diese *Kurzanleitung* enthält grundlegende Anweisungen und Informationen zu Ihrem Brother Gerät.

Informationen zu fortgeschrittenen Funktionen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.
solutions.brother.com/manuals




Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo befindet es sich?
Produkt-Sicherheitshinweise	Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften.	Gedruckt / Im Karton
Installationsanleitung	Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / Im Karton
Kurzanleitung	Lernen Sie die Grundfunktionen für PC-Druck, Direktdruck, Scannen, Kopieren und Faxen sowie grundlegende Wartungsarbeiten kennen. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	Gedruckt / Im Karton
Online-Benutzerhandbuch	Diese Anleitung umfasst den zusätzlichen Inhalt des <i>Referenzhandbuches</i> . Neben den Informationen zu den Funktionen für PC-Druck, Direktdruck, Scannen, Kopieren, Faxen, Internetdienste, mobile Funktionen sowie Brother ControlCenter sind hilfreiche Informationen für die Verwendung des Gerätes in einem Netzwerk enthalten.	Brother Solutions Center ¹
Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan	Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für das Drucken von Ihrem Mobilgerät sowie zum Scannen von Ihrem Brother-Gerät auf Ihr Mobilgerät bei bestehender Verbindung mit einem Wi-Fi®-Netzwerk.	

¹ Besuchen Sie solutions.brother.com/manuals.


Funktionstastenfeld-Übersicht




1. Touchscreen-Liquid Crystal Display (LCD)

Rufen Sie Menüs und Optionen auf, indem Sie den Touchscreen berühren.

Ändern Sie den Aufstellwinkel des Funktionstastenfelds, indem Sie es anheben.



2. Menütasten



(Zurück)

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



(Startseite)

Drücken Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



(Abbrechen)

Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen.

3. Zifferntasten

Drücken Sie die Ziffern, um Rufnummern oder Faxnummern zu wählen und die Kopienanzahl einzugeben.


4. LED-Betriebsanzeige


Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Gerätes.

Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, blinkt die LED.

5. Ein-/Ausschalten

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Auf dem Touchscreen wird [Beenden] angezeigt, bevor das Display nach einigen Sekunden ausgeschaltet wird. Ein externes Telefon oder ein externer Anrufbeantworter kann immer verwendet werden.

Wenn Sie das Gerät ausschalten mit , wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, lassen Sie den Netzstecker des Gerätes immer angeschlossen.

Touchscreen-Display-Übersicht

Sie können drei Home-Bildschirme aufrufen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts streichen oder ◀ oder ▶ drücken.

Auf den Home-Bildschirmen können Sie die Bildschirme für die Favoriten, Wi-Fi-Einrichtung, Einstellungen und den Tintenpegel aufrufen.

Home-Bildschirm 1



Auf diesem Bildschirm wird der Gerätestatus angezeigt, wenn das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist. Dieser Home-Bildschirm wird auch Bildschirm im Bereitschaftsmodus genannt. Wenn dieser angezeigt wird, wartet das Gerät auf den nächsten Befehl.




Sie können den Bildschirm im Bereitschaftsmodus ändern.

Weitere Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch: Einstellen des Bereitschaftsbildschirms*

Auf dem Home-Bildschirm 1 können Sie auf die Funktionen [Fax], [Kopie] und [Scannen] zugreifen.

Home-Bildschirm 2



Auf Home-Bildschirm 2 können Sie auf zusätzliche Funktionen zugreifen, wie z. B. [Web], [Apps] und [USB].

Home-Bildschirm 3



Auf Home-Bildschirm 3 können Sie auf zusätzliche Funktionen zugreifen, wie z. B. [Favoriten A3-Kopien] und [Software-Download].

1. Datum und Uhrzeit

Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, die beim Gerät eingestellt sind.


2. Leisemodus


Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Einstellung [Leisemodus] auf [Ein] eingestellt ist.

Mit der Einstellung für den Leisemodus kann das Druckgeräusch reduziert werden. Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird langsamer gedruckt.

3. [Favoriten]

Erstellen Sie Favoriten für häufig verwendete Vorgänge wie das Senden eines Faxes, das Kopieren, das Scannen, Web Connect und App-Dienste.



- Es stehen drei Favoriten-Registerkarten mit sechs Favoriten auf jeder Registerkarte zur Verfügung.
- Drücken Sie , das unten im Bildschirm angezeigt wird, um die Home-Bildschirme aufzurufen.

4. **Wireless-Status**

Jedes Symbol in der folgenden Tabelle zeigt einen Status des Wireless-Netzwerks an:

	Das Gerät ist nicht mit dem Wireless-Access-Point verbunden. Drücken Sie diese Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren. Weitere Informationen >> <i>Installationsanleitung</i>
	Ein Wireless-Netzwerk ist verbunden. Eine dreistufige Displayanzeige in jedem der Home-Bildschirme zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an.
	Der Wireless Access Point wurde nicht erkannt.
	Die Wireless-Einstellung ist deaktiviert.



Sie können die Wireless-Einstellungen konfigurieren, indem Sie die Wireless-Statustaste drücken.

5. **[Einstell.]**

Drücken Sie die Schaltfläche, um das [Einstell.]-Menü aufzurufen.

6. **[Tinte]**

Zeigt den Tintenvorrat an. Drücken Sie die Option, um auf das Menü [Tinte] zuzugreifen.

Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird für die Farbe ein Fehlersymbol angezeigt.

7. **Funktionen:**

• **[Fax]**

Drücken Sie diese Taste, um den Faxmodus aufzurufen.

• **[Kopie]**

Drücken Sie diese Taste, um den Kopiermodus aufzurufen.

• **[Scannen]**

Drücken Sie diese Taste, um den Scanmodus aufzurufen.

• **[Web]**

Drücken Sie diese Option, um das Brother-Gerät mit einem Internetdienst zu verbinden.

Weitere Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch*

• **[Apps]**

Drücken Sie diese Option, um das Brother-Gerät mit dem Brother-App-Dienst zu verbinden.

Weitere Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch*

• **[USB]**

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [USB] zuzugreifen.


• **[Favoriten A3-Kopien]**

Drücken Sie diese Option, um in diesem Voreinstellungsmenü auf die Papierformate Ledger oder A3 zu drucken.

• **[Software- Download]**

Drücken Sie diese Option, um Informationen zum Herunterladen und Installieren von Software für mobile Geräte und Computer anzuzeigen.


8. [Gesp. Faxe:]



[Gesp. Faxe] zeigt an, wie viele empfangene Faxe im Gerät gespeichert sind.

Drücken Sie **i**, um die Faxe zu drucken.

9. [Neue Faxe:]




Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gestellt ist, zeigt [Neue Faxe] an, wie viele neue Faxe Sie empfangen und gespeichert haben.

Drücken Sie **i**, um die Faxe auf dem Touchscreen anzuzeigen.



Beim Empfang eines Faxes, das aus Seiten mit verschiedenen Papierformaten besteht (z. B. eine A4- und eine A3-Seite), kann das Gerät für jedes Papierformat eine Datei erstellen und speichern. Auf dem Touchscreen wird dann eventuell angezeigt, dass mehr als ein Faxauftrag empfangen wurde.

10. Warn-Symbol



Das Warnsymbol **!** erscheint bei einer Fehlermeldung oder einer Wartungsmeldung; drücken Sie **!**, um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie dann **X**, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

WICHTIG

Drücken Sie NICHT mit einem spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Kugelschreiber oder Stift, auf das Display. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.



- Dieses Produkt verwendet eine Schrift von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Berühren Sie das Display NICHT sofort nach dem Anschließen des Netzsteckers oder Einschalten des Gerätes. Andernfalls kann ein Fehler auftreten.


Neue Informationen von Brother

Neue Informationen von Brother werden in der Informationsleiste angezeigt, wenn die Benachrichtigungseinstellungen wie [Nachricht von Brother] und [Firmware autom. prüfen] auf [Ein] gesetzt wurden.

Drücken Sie **i**, um die Informationen anzuzeigen.



Es ist eine Internetverbindung erforderlich. Möglicherweise fallen Datenübertragungsgebühren an.



Zugreifen auf Brother Utilities (Windows®)


Brother Utilities ist eine Startanwendung für einfachen Zugriff auf alle Brother-Anwendungen, die auf dem Computer installiert sind.

1 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Windows Vista® und Windows® 7


Klicken Sie auf  (**Start**) > **Alle Programme** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows® 8

Tippen oder klicken Sie auf  (**Brother Utilities**) entweder auf dem **Start-Bildschirm** oder auf dem **Desktop**.

- Windows® 8.1


Bewegen Sie die Maus in die untere linke Ecke des **Start-Bildschirms** und klicken Sie auf  (wenn Sie ein berührungsbasiertes Gerät verwenden, streichen Sie auf dem **Start-Bildschirm** von unten nach oben, um den **Apps-Bildschirm** aufzurufen).

Wenn auf dem Bildschirm **Apps** angezeigt wird, tippen oder klicken Sie auf  (**Brother Utilities**).

- Windows® 10


Klicken Sie auf  > **Alle Apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2 Wählen Sie Ihr Gerät aus.



3 Wählen Sie den Vorgang, den Sie verwenden möchten.

Deinstallieren der Brother-Software und -Treiber (Windows®)

1 Starten Sie  (**Brother Utilities**).

2 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie dann Ihren Modellnamen aus (sofern nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Werkzeuge** und klicken Sie dann auf **Deinstallieren**.

Folgen Sie den Anweisungen im Dialogfeld, um die Software und Treiber zu deinstallieren.

Einlegen von Papier










1 Legen Sie das Papier folgendermaßen in die Papierkassette ein.







Fächern Sie den Papierstapel gut auf.




Das Papierformat bestimmt, mit welcher Ausrichtung das Papier eingelegt wird.

Kassette 1	Kassette 2	So legen Sie Papier ein		
A4 Letter Executive	A4 Letter (Nur Normalpapier und Recyclingpapier)		Passen Sie die Papierführungen an. 	Querformat 
A5 A6 Foto Photo L Photo 2L Karteikarte Umschläge	-		Passen Sie die Papierführungen an. 	Hochformat 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (Glänzendes Fotopapier steht nicht zur Verfügung.)	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (Nur Normalpapier und Recyclingpapier)		Verlängern Sie die Papierkassette mit dem grünen Schieber, und passen Sie dann die Papierführungen an. 	Hochformat 

MF-Zuführung	So legen Sie Papier ein	
A4 Letter Executive		<p data-bbox="724 247 953 338">Passen Sie die Papierführungen der MF-Zufuhr an.</p> <p data-bbox="738 357 926 405">➔</p> <p data-bbox="1022 170 1214 483"> Querformat  </p>
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Foto Photo L Photo 2L Karteikarte Umschläge		<p data-bbox="724 685 953 776">Passen Sie die Papierführungen der MF-Zufuhr an.</p> <p data-bbox="738 795 926 844">➔</p> <p data-bbox="1022 564 1214 956"> Hochformat  </p>

Weitere Informationen ➤➤ *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier*

2 Klappen Sie die Papierstütze aus.




3 Ändern Sie bei Bedarf die Papierformat-Einstellung im Funktionsmenü des Gerätes.


Einlegen von Dokumenten

Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)

- 1 Fächern Sie die Seiten gut auf.
- 2 Passen Sie die Papierführungen (1) so an, dass sie dem Papierformat entsprechen.




- 3 Legen Sie die Vorlage *mit der bedruckten Seite nach oben* in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein (siehe Abbildung), bis das Dokument die Einzugsrollen berührt und das Gerät einen Signalton abgibt.



Auflegen von Dokumenten auf das Scannerglas

- 1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 2 Legen Sie die Vorlage mit der *bedruckten Seite nach unten* in die obere linke Ecke des Vorlagenglases (siehe Abbildung).



- 3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

Drucken über den Computer

Bevor Sie Druckfunktionen versuchen, sollten Sie Folgendes prüfen:

- Stellen Sie sicher, dass die Brother-Software und -Treiber installiert wurden.
- Für USB- oder Netzwerkkabel-Benutzer: Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel fest angeschlossen ist.

Drucken eines Dokumentes (Windows®)

- 1 Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
- 2 Wählen Sie **Brother MFC-XXXX Printer** aus (wobei XXXX die Bezeichnung Ihres Modells ist).
- 3 Klicken Sie auf **Drucken**.
- 4 Schließen Sie den Druckvorgang ab.

Drucken eines Dokuments (Macintosh)

- 1 Klicken Sie in einer Anwendung, wie z. B. Apple TextEdit, auf das Menü **Ablage** und wählen Sie dann **Drucken....**
- 2 Wählen Sie **Brother MFC-XXXX** aus (wobei XXXX die Bezeichnung Ihres Modells ist).


- 3 Klicken Sie auf **Drucken....**

- 4 Schließen Sie den Druckvorgang ab.

Verschiedene Druckfunktionen

Um die verschiedenen Druckfunktionen zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder -einstellungen, um die Druckereinstellung zu ändern.

Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers



Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt Papier (N auf 1)



Für Windows®:

Weitere Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch: Drucken über den Computer (Windows®)*

Für Macintosh:


Weitere Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch: Drucken über den Computer (Macintosh)*

Direktdruck von Fotos von einem USB-Stick

Vorschau und Drucken von Fotos von einem USB-Stick

Sehen Sie Fotos vor dem Ausdrucken im Display an. Drucken Sie Bilder, die auf einem USB-Stick gespeichert sind.

- 1 Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.



- 2 Drücken Sie [JPEG-Druck] > [Dateien auswählen].
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts bzw. drücken Sie ◀ oder ▶, um das Foto anzuzeigen, das Sie ausdrucken möchten, und drücken Sie auf das Foto.

Um alle Fotos zu drucken, drücken Sie [Alle drucken], und drücken Sie dann zur Bestätigung [Ja].

- 4 Drücken Sie × 01, um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit

der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].

Sie können auch [-] oder [+] auf dem Touchscreen drücken oder die Zifferntasten verwenden.

- 5 Drücken Sie [OK].
- 6 Wiederholen Sie die letzten drei Schritte, bis Sie alle Fotos ausgewählt haben, die ausgedruckt werden sollen.
- 7 Drücken Sie [OK].
- 8 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Optionen.
- 9 Um die Druckeinstellungen zu ändern, drücken Sie [Druckeinstell.]. Drücken Sie [OK], wenn Sie fertig sind.
- 10 Drücken Sie [Start].


Druckeinstellungen – Übersicht

Die geänderten Druckeinstellungen gelten nur vorübergehend für den aktuellen Ausdruck. Die Einstellungen werden nach Abschluss des Druckvorgangs wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.


Sie können die Druckeinstellungen, die Sie meistens verwenden, als Standardeinstellungen speichern.

Weitere Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch*

Kopieren eines Dokuments

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im richtigen Format in die Papierkassette eingelegt haben.
- 2 Legen Sie das Dokument ein.
- 3 Drücken Sie  [Kopie].

Auf dem Touchscreen wird Folgendes angezeigt:



- 4 Ändern Sie bei Bedarf die Kopiereinstellungen.

Wenn Sie anderes Papier als Normalpapier im Format A4 einlegen, müssen Sie die Einstellungen [Papierformat] und [Druckmedium] ändern, indem Sie [Optionen] drücken.

- **x01** (Kopienanzahl)

Drücken Sie **x01**, um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].

Sie können auch [-] oder [+] auf dem Touchscreen drücken oder die Zifferntasten verwenden.

- [Optionen]

Drücken Sie **Optionen**, um die Kopiereinstellungen nur für die nächste Kopie zu ändern.

Wenn Sie die gewünschten Einstellungen geändert haben, drücken Sie [OK].

Wenn Sie alle neuen Optionen ausgewählt haben, können Sie sie speichern, indem Sie die Schaltfläche [Als Favorit speichern (Als Shortcut speichern)] drücken.


- 5 Drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start].

Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie .


Weitere Kopieroptionen

Sie können verschiedene Kopierfunktionen verwenden, indem Sie Kopiereinstellungen ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Optionen].

Vergrößern oder verkleinern von kopierten Bildern



Beidseitige Kopie



Weitere Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch: Kopieren*

Vor dem Scannen

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie versuchen, einen Scanvorgang durchzuführen:

- Stellen Sie sicher, dass die Brother-Software und -Treiber installiert wurden.
- Für USB- oder Netzkabel-Benutzer: Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel fest angeschlossen ist.

Scannen mit dem Computer

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Computer zum Scannen von Fotos und Dokumenten mit dem Brother-Gerät zu verwenden. Verwenden Sie die Softwareanwendungen, die von Brother bereitgestellt werden, oder Ihre bevorzugte Scananwendung.


Weitere Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch: Scannen über den Computer (Windows®) oder Scannen über den Computer (Macintosh)*

Scannen über die Scannen-Taste des Gerätes

Verwenden Sie die Scannen-Taste am Gerät, um vorübergehende Änderungen an den Scaneinstellungen vorzunehmen. Um dauerhafte Änderungen vorzunehmen, verwenden Sie die ControlCenter-Software von Brother.

1 Legen Sie das Dokument ein.

2 Drücken Sie  [Scannen].


3 Streichen Sie nach links oder rechts oder drücken Sie ◀ oder ▶, um  [an PC] anzuzeigen.

Das Symbol bewegt sich in die Mitte des Touchscreen und wird in blau hervorgehoben.

4 Drücken Sie  [an PC].

5 Drücken Sie [to Datei].

6 Wenn das Gerät über ein Netzwerk angeschlossen ist, streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer anzuzeigen, an den Sie Daten senden möchten, und drücken Sie dann den Computernamen.

 Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Display ein und drücken Sie dann [OK].

7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie [Optionen] und fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.
- Drücken Sie [Start], um zu scannen, ohne weitere Einstellungen zu ändern.


Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.

- 8** Wenn Sie beide Seiten des Dokuments scannen möchten, drücken Sie [2-seitiger Scan], und wählen Sie dann den Dokumenttyp aus.
- 9** Ändern Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, wie Scantyp, Auflösung, Dateityp und Papierformat. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie [OK].
- 10** Drücken Sie [Start].
Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.

Vor dem Faxvorgang

Telefonleitungsinterferenz/ VoIP

Wenn aufgrund schlechter Leitungsqualität öfter Probleme beim Senden oder Empfangen von Faxen auftreten, oder wenn Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die Modemgeschwindigkeit des Geräts ändern, um Fehler der Faxfunktionen zu minimieren.

- 1 Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Kompatibilität].
- 2 Drücken Sie auf die gewünschte Option.
 - [Sicher (für VoIP)] reduziert die Modemgeschwindigkeit auf 9.600 bit/s und schaltet den Farbfaxempfang und, außer im Farbfaxversand, auch die ECM-Fehlerkorrektur aus. Sie werden diese Einstellung nur benötigen, wenn häufig Leitungsstörungen auftreten.

Um die Kompatibilität mit den meisten VoIP-Diensten zu verbessern, empfiehlt Brother, als Kompatibilitätseinstellung [Sicher (für VoIP)] zu wählen.

 - [Normal] stellt die Modemgeschwindigkeit auf 14.400 bit/s ein.
 - [Schnell] stellt die Modemgeschwindigkeit auf 33.600 bit/s ein.

- 3 Drücken Sie .




- VoIP (Voice over IP) ist ein Telefonsystem, das eine Internetverbindung an Stelle einer konventionellen Telefonleitung verwendet.


Zugehörige Informationen

- Fehler- und Wartungsmeldungen >> Seite 25


Fax senden

- 1 Legen Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein oder legen Sie es auf das Vorlagenglas.
- 2 Drücken Sie  [Fax].



Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gesetzt ist, drücken Sie  [Fax] > [Faxe senden].

Auf dem Touchscreen wird Folgendes angezeigt:



- 3 Geben Sie die Faxnummer wie folgt ein:
 - Zifferntasten (Geben Sie die Faxnummer manuell ein.)

Drücken Sie alle Ziffern der Nummer auf den Zifferntasten.

- [Wahl-W] (Wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer noch einmal an.)

Drücken Sie [Gewählt Nrn] > [Wahl-W].

- [Gewählte Nummern] (Wählen Sie eine Nummer aus der Liste der gewählten Nummern aus.)

Drücken Sie [Gewählt Nrn] > [Gewählte Nummern].

Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie dann [Übernehmen].

- [Anruferliste] (Wählen Sie eine Nummer aus der Anruferliste aus.)


Drücken Sie [Gewählt Nrn] > [Anruferliste].

Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie dann [Übernehmen].

- [Adressbuch] (Wählen Sie eine Nummer aus dem Adressbuch aus.)

Drücken Sie [Adressbuch].

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie dann [Übernehmen].
- Drücken Sie . Geben Sie dann den ersten Buchstaben des Namens ein und drücken Sie [OK]. Drücken Sie auf den Namen, den Sie wählen möchten. Wenn es unter dem Namen zwei Nummern gibt, drücken Sie die gewünschte Nummer. Drücken Sie [Übernehmen].



Wenn die LDAP-Suche verfügbar ist, wird das Ergebnis auf dem Touchscreen mit



angezeigt.

- #### 4
- Um die Faxeinstellungen zu ändern, drücken Sie [Optionen].

Drücken Sie [OK], wenn Sie fertig sind.

- #### 5
- Drücken Sie [Fax Start].

- #### 6
- Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, beginnt das Gerät das Dokument zu scannen und zu senden.
- Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden und [S/W] unter [Farbeinstellung] ausgewählt haben, beginnt das Gerät den Scanvorgang für die erste Seite. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden und [Farbe] unter [Farbeinstellung] ausgewählt haben, werden Sie gefragt, ob ein Farbfax gesendet werden soll. Drücken Sie [Ja (Farbfax)] zur Bestätigung. Das Gerät beginnt nun mit dem Wählen und Senden des Dokuments.

- #### 7
- Wenn auf dem Touchscreen [Nächste Seite?] angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:


- Drücken Sie [Nein], wenn alle Seiten gescannt wurden. Das Gerät beginnt, das Dokument zu senden.
- Drücken Sie [Ja], um eine weitere Seite zu scannen. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas, und drücken Sie [OK]. Das Gerät liest die Seite ein.



Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Seite.

Den richtigen Empfangsmodus wählen

Wählen Sie den geeigneten Empfangsmodus je nachdem, welche externen Geräte und Telefondienste Sie verwenden möchten.

Werkseitig ist das Gerät so eingestellt, dass es automatisch alle Faxe empfängt. Das Schaubild unten hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Modus.




- 1 Drücken Sie .[Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Empfangsmod.].
- 2 Drücken Sie die Option [Nur-Fax], [Fax/Tel], [TAD:Anrufbeantw.] oder [Manuell].
- 3 Drücken Sie .


Überprüfen der Druckqualität

Wenn die Farben blass sind oder Streifen zu sehen sind oder Text auf den Ausdrucken fehlt, können verstopfte Druckkopfdüsen die Ursache sein. Drucken Sie den Testausdruck und sehen Sie sich das Düsenprüfmuster an.


- 1 Drücken Sie  [Tinte] > [Druckqualität verbessern] > [Druckqualität prüfen].




Sie können auch  [Einstell.] > [Wartung] > [Druckqualität verbessern] > [Druckqualität prüfen] drücken.


- 2 Drücken Sie [Start].
Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus.
- 3 Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite.
- 4 Auf dem Touchscreen wird eine Abfrage zur Druckqualität angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie [Nein] und anschließend , um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.
 - Falls Linien fehlen (siehe **Schlecht** unten), drücken Sie [Ja].

OK



Schlecht



- 5 Auf dem Touchscreen werden Sie zur Überprüfung der Druckqualität der verschiedenen Farben aufgefordert. Drücken Sie die Nummer des Musters (1 - 4), das dem Druckergebnis am besten entspricht.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn eine Druckkopfreinigung erforderlich ist, drücken Sie [Start], um die Reinigung zu starten.
 - Wenn keine Druckkopfreinigung erforderlich ist, wird im Touchscreen automatisch wieder der Wartungsbildschirm angezeigt. Drücken Sie .
- 7 Nach Abschluss der Reinigung werden Sie gefragt, ob die Testseite zur Überprüfung der Druckqualität erneut ausgedruckt werden soll. Drücken Sie [Ja] und dann [Start].

Das Gerät druckt erneut eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite erneut.

Falls sich die Druckqualität nach dem Reinigen nicht verbessert hat, setzen Sie eine neue Original-Brother-Ersatztintenpatrone für jede Farbe ein, bei der das Problem auftritt. Wiederholen Sie die Druckkopfreinigung. Wenn sich die Druckqualität danach nicht verbessert hat, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.

WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sind horizontale Streifen im Ausdruck zu sehen.





Nach der Reinigung der Druckkopf-Düse sind keine Streifen mehr zu sehen.



Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts

Wenn nach dem Transport des Geräts der gedruckte Text verschwommen ist oder Bilder blass sind, passen Sie die Druckausrichtung an.

- 1 Drücken Sie  [Tinte] > [Druckqualität verbessern] > [Ausrichtung].

 Sie können auch  [Einstell.] > [Wartung] > [Druckqualität verbessern] > [Ausrichtung] drücken.

- 2 Drücken Sie [Weiter].


- 3 Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um das Papierformat anzuzeigen, dessen Druckausrichtung angepasst werden muss, und drücken Sie darauf.

- 4 Drücken Sie [Grundlegende Ausrichtung] oder [Erweiterte Ausrichtung].

- 5 Legen Sie Papier des ausgewählten Formats in die Kassette, und drücken Sie dann [Start].

Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der vertikalen Ausrichtung aus.

(A)




- 6** Streichen Sie für das Muster „A“ mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die Nummer des Testdrucks mit den am wenigsten sichtbaren vertikalen Streifen (1 - 9) anzuzeigen, und drücken Sie dann die Nummer (im Beispiel ist die Nummer 6 die beste Wahl). Drücken Sie [OK].

Wiederholen Sie diesen Schritt für die anderen Muster.




Wenn die vertikale Ausrichtung nicht korrekt vorgenommen wurde, sieht der Text verschwommen aus, wie hier gezeigt.



Nachdem die vertikale Ausrichtung korrekt vorgenommen wurde, sieht der Text so aus wie hier gezeigt.



- 7** Drücken Sie .

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Probleme zu beheben, die bei der Verwendung des Brother-Geräts auftreten können.

Problem identifizieren


Auch wenn ein Problem mit dem Gerät vorzuliegen scheint, können Sie die meisten Probleme selbst beheben.

Überprüfen Sie zuerst Folgendes:


- Das Netzkabel des Geräts ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle orangefarbenen Transportschutzteile des Gerätes wurden entfernt.
- Die Tintenpatronen sind richtig eingesetzt.
- Der Scannerdeckel und die Papierstauabdeckung sind vollständig geschlossen.
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Schnittstellenkabel sind fest an das Gerät und den Computer angeschlossen oder die Wireless-Verbindung ist sowohl beim Gerät als auch beim Computer eingerichtet.
- (Für Netzwerkmodelle) Der Access Point (für Wireless-Netzwerke), Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt.
- Um den Fehler und die Lösung zu finden, überprüfen Sie das Display oder den Gerätestatus im **Status Monitor** auf Ihrem Computer.


Verwendung des Displays

1. Folgen Sie den Meldungen im Display.
2. Lesen Sie die Anweisungen in der folgenden Tabelle der Fehler- und Wartungsmeldungen.
3. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, lesen Sie im *Online-Benutzerhandbuch* nach: *Fehler- und Wartungsmeldungen*



Verwendung des Status Monitors

- Doppelklicken Sie auf das Symbol  in der Taskleiste.
- Jede Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Problemlösung**, um die Brother-Website zur Problemlösung aufzurufen.



Fehler- und Wartungsmeldungen


In der Tabelle sind die wichtigsten Fehler- und Wartungsmeldungen aufgelistet. Weitere Informationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.


Sie können die meisten Fehler selbst beheben und regelmäßige Wartungsarbeiten selbst durchführen. Wenn Sie weitere Tipps benötigen, rufen Sie die **FAQ & Fehlerbehebung**-Seite für Ihr Modell im Brother Solutions Center auf unter support.brother.com.

Fehlermeldung	Abhilfe
Dokumentenstau/zu lang	<p>Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang.</p> <p>Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Dokumentenstau</i></p>
Erkennen unmögl.	<p>Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie einrastet.</p> <p>Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i></p>
	<p>Ersetzen Sie die gebrauchte Tintenpatrone durch eine neue.</p>
	<p>Ersetzen Sie die Patrone durch eine Original-Brother-Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.</p>
	<p>Drehen Sie die Tintenpatrone langsam so, dass der Tintenanschluss nach unten zeigt und setzen Sie die Patrone anschließend erneut ein.</p>
	<p>Überprüfen Sie die Modellbezeichnungen der Tintenpatronen und setzen Sie die richtigen Tintenpatronen ein.</p> <p>>> <i>Zugehörige Informationen: Zubehördaten</i> am Ende dieses Abschnitts.</p>
Falsche Tintenfarbe	<p>Überprüfen Sie anhand der Farbe, welche Tintenpatronen an der falschen Position eingesetzt wurden, und setzen Sie sie richtig ein.</p>
Falsche Tintenpatr.	<p>Die Modellnummer der Tintenpatrone ist mit dem Gerät nicht kompatibel.</p> <p>Prüfen Sie, ob Patronen dieser Modellnummer mit Ihrem Gerät funktionieren.</p> <p>>> <i>Zugehörige Informationen: Zubehördaten</i> am Ende dieses Abschnitts.</p>
Falsche Zufuhreinstellungen	<p>Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen und versuchen Sie, erneut zu drucken.</p>
	<p>Konfigurieren Sie das Papierformat für die Zufuhr entsprechend den Anweisungen im Display.</p>

Fehlermeldung	Abhilfe
<p>Falsches Pap.format</p> <p>Falsches Papierformat [Zufuhr 1]</p> <p>Falsches Papierformat [MF-Zufuhr]</p> <p>Falsches Papierformat [Zufuhr 2]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob das ausgewählte Papierformat dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht. Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Ändern des Papierformats und Druckmediums</i> 2. Stellen Sie sicher, dass Sie das Papier mit der richtigen Ausrichtung einlegen. Hierzu müssen die Papierführungen entsprechend den Markierungen für das verwendete Papierformat eingestellt werden. Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier</i> 3. Nachdem Sie das Papierformat und die Papierposition überprüft haben, folgen Sie den Anweisungen im Display. <p>Vergewissern Sie sich beim Drucken vom Computer aus, dass das im Druckertreiber eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht. Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Druckeinstellungen (Windows®) oder Druckoptionen (Macintosh)</i></p>
<p>Faxspeicher voll</p>	<p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Löschen Sie Daten aus dem Speicher. Um zusätzlichen Speicher freizugeben, können Sie den Speicherempfang deaktivieren. Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Ausschalten des Speicherempfangs</i> • Drucken Sie gespeicherte empfangene Faxnachrichten. Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucken von Faxdokumenten aus dem Gerätespeicher</i>
<p>Fehler:Reinigen XX</p> <p>Fehler Initialisierung XX</p> <p>Fehler:Drucken XX</p>	<p>Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder ein Stück abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät.</p> <p>Öffnen Sie den Gehäusedeckel und entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste im Innern des Gerätes. Wenn die Fehlermeldung anschließend immer noch erscheint, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an.</p> <p>Sie können weitere Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus versuchen. Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Papierreste entfernen</i></p> <p>Wenn Sie empfangene Faxe nicht drucken können, übertragen Sie diese an ein anderes Faxgerät oder Ihren Computer. Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Übertragen der Faxe oder des Faxjournalberichts</i></p>

Fehlermeldung	Abhilfe
Fehler:Scannen XX	<p>Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an.</p> <p>Wenn Sie empfangene Faxe nicht drucken können, übertragen Sie diese an ein anderes Faxgerät oder Ihren Computer.</p> <p>Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Übertragen der Faxe oder des Faxjournalberichts</i></p>
Gerät ungeeignet Frontanschluss lösen und Gerät aus- und wieder einschalten	<p>Ein defektes Gerät wurde am USB-Direktanschluss angeschlossen. Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab und drücken Sie dann die -Taste, um Ihr Gerät aus- und wieder einzuschalten.</p>
Gerät ungeeignet Verbindung zum USB-Gerät lösen.	<p>Ein USB-Gerät (z. B. ein USB-Stick), das nicht unterstützt wird, wurde an den USB-Direktanschluss angeschlossen.</p> <p>Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.</p>
Hub nicht möglich	<p>Hubs, einschließlich USB-Sticks mit eingebautem Hub, werden nicht unterstützt. Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab.</p>
Initialis. Touchscreen fehlgeschlagen (Initialisierungs-Fehler Touchscreen)	<p>Es wurde auf den Touchscreen gedrückt, bevor die Initialisierung nach Einschalten des Geräts abgeschlossen war.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass nichts den Touchscreen berührt oder darauf liegt, insbesondere wenn Sie das Gerät anschließen.</p> <p>Zwischen dem unteren Bereich des Touchscreen und dem Rahmen können sich Fremdkörper befinden.</p> <p>Schieben Sie ein Stück festes Papier in die Ritze zwischen dem unteren Teil und dem Rahmen des Touchscreens und bewegen Sie es hin und her, um den Schmutz herauszuholen.</p>
Keine Anrufer-K.	<p>Es besteht keine Anruferliste. Sie haben keine Anrufe empfangen oder Sie haben sich nicht für den entsprechenden Dienst Ihrer Telefongesellschaft für die Übermittlung der Anrufer-Kennung angemeldet.</p> <p>Zur Verwendung der Anrufer-Kennung wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft.</p> <p>Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Anrufererkennung</i></p>

Fehlermeldung	Abhilfe
<p>Nur Schwarzweiß-Druck Tinte wechseln.</p>	<p>Eine oder mehrere der Farbtintenpatronen sind verbraucht. Ersetzen Sie die Tintenpatronen. Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i></p> <p>In den folgenden Fällen druckt das Gerät möglicherweise nicht weiter und können Sie das Gerät erst wieder verwenden, nachdem Sie eine neue Tintenpatrone eingesetzt haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen oder die Tintenpatrone herausnehmen. • Wenn Sie am Gerät oder im Druckertreiber die Option Langsam trocknendes Papier wählen.
<p>Papier prüfen Papier prüfen [Zufuhr 1] Papier prüfen [MF-Zufuhr] Papier prüfen [Zufuhr 2]</p>	<p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie Papier in die Papierkassette ein und folgen Sie den Anweisungen im Display. • Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display. <p>Das Papier wurde nicht in der Mitte der MF-Zufuhr eingelegt. Nehmen Sie das Papier heraus, und legen Sie es in der Mitte der MF-Zufuhr erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display. Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)</i></p> <p>Die Papierstau-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.</p>
<p>Papierzufuhr 1 nicht erkannt Papierzufuhr 2 nicht erkannt</p>	<p>Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät. Papier oder ein Fremdkörper hat verhindert, dass die Papierkassette richtig eingeschoben werden konnte. Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät und entfernen Sie das gestaute Papier oder den Fremdkörper. Wenn Sie das gestaute Papier nicht finden oder entfernen können >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucker- oder Papierstau</i></p>
<p>Restdaten im Speicher</p>	<p>Drücken Sie . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun, erneut zu drucken.</p>
<p>Sp.medium voll</p>	<p>Das Gerät kann nur Daten auf einem USB-Stick speichern, wenn darauf weniger als 999 Dateien enthalten sind. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien, und wiederholen Sie den Vorgang. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien auf dem USB-Stick, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen. Versuchen Sie es dann noch einmal.</p>

Fehlermeldung	Abhilfe
Speicher voll	<p>Bei laufendem Faxversand oder Kopiervorgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie  oder Beenden oder Schließen (Schliessen) und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal. • Drücken Sie Jetzt senden, um die bereits eingelesenen Seiten zu senden. • Drücken Sie Teildruck (Teil drucken), um die bereits eingelesenen Seiten zu kopieren. • Löschen Sie Daten im Speicher. Um zusätzlichen Speicher freizugeben, können Sie den Speicherempfang deaktivieren. Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Ausschalten des Speicherempfangs</i> • Drucken Sie gespeicherte empfangene Faxnachrichten. Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucken von Faxdokumenten aus dem Gerätespeicher</i>
Stau vorne/hinten Stau vorne Stau hinten Stau MF-Zuf. Stau vorne/MF-Zufuhr Stau Zufuhr 2 Wiederholter Stau XX	<p>Entnehmen Sie das gestaute Papier.</p> <p>Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucker- oder Papierstau</i></p> <p>Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, versuchen Sie ein anderes Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus.</p> <p>Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Papierreste entfernen</i></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze vollständig in das Gerät eingesetzt ist.</p> <p>Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Papierstau vorne</i></p> <p>Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen.</p> <p>Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Reinigen der Papieraufnahmerollen</i></p>
Tinte einsetzen	<p>Entfernen Sie die neue Tintenpatrone und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie einrastet.</p> <p>Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i></p>

Fehlermeldung	Abhilfe
Tinte ersetzen	<p>Eine oder mehrere der Tintenpatronen sind verbraucht.</p> <p>Ersetzen Sie die Tintenpatronen.</p> <p>Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie können immer noch scannen, auch wenn der Tintenvorrat niedrig ist oder die Tinte ersetzt werden muss.
Tintenabs. fast voll	<p>Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter muss bald ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder den Brother-Händler vor Ort.</p>
Tintenabsorber-Pad voll	<p>Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Brother-Servicepartner oder an Ihr regionales Brother Service-Center und lassen Sie Ihr Gerät warten.</p> <p>Ursachen für die Reinigung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn das Netzkabel entfernt und wieder angeschlossen wird, reinigt sich das Gerät automatisch. 2. Nach der Behebung eines Papierstaus reinigt sich das Gerät automatisch, bevor die nächste empfangene Seite gedruckt wird. 3. Nach mehr als 30 Tagen Leerlauf (seltener Gebrauch) reinigt sich das Gerät automatisch. 4. Wenn Tintenpatronen derselben Farbe 12 Mal ausgewechselt worden sind, reinigt sich das Gerät automatisch.
Tintenstand kann nicht erkannt werden (Tintenvorrat wurde nicht gefunden)	<p>Ersetzen Sie die Patrone durch eine Original-Brother-Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.</p>
Unterbrechung	<p>Versuchen Sie erneut, den Sende- oder Empfangsvorgang durchzuführen.</p> <p>Wenn die Anrufe wiederholt unterbrochen werden und Sie ein VoIP-System (Voice over IP) verwenden, versuchen Sie, die Kompatibilität auf Einfach (für VoIP) einzustellen.</p> <p>>> <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP am Ende dieses Abschnitts.</i></p>
Wenig Tinte	<p>Eine oder mehrere Tintenpatronen sind fast verbraucht.</p> <p>Bestellen Sie eine neue Tintenpatrone. Sie können weiter drucken, bis auf dem Touchscreen <code>Tinte ersetzen</code> angezeigt wird.</p> <p>Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie können immer noch scannen, auch wenn der Tintenvorrat niedrig ist oder die Tinte ersetzt werden muss.

Fehlermeldung	Abhilfe
Wiederholt keine Papierzufuhr	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. Weitere Informationen ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Reinigen der Papieraufnahmerollen</i>
Wiederholter Papierstau	Entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste aus dem Gerät. Weitere Informationen ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Papierreste entfernen</i>
Zu kalt	Warten Sie, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat, nachdem Sie den Raum aufgeheizt haben. Versuchen Sie es erneut, wenn sich das Gerät aufgewärmt hat.
Zu warm	Lassen Sie das Gerät nach dem Absenken der Raumtemperatur auf Raumtemperatur abkühlen. Versuchen Sie es nach dem Abkühlen des Geräts erneut.
Zufuhr 1 Einstellungen Zufuhr 2 Einstellungen MF- Zufuhreinstellungen	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Einstellung zur Überprüfung des Papiertyps und des Formats aktiviert ist. Um diese Bestätigungsmeldung nicht anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Einstellung. Weitere Informationen ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Ändern der Papierformatprüfung</i>

Zugehörige Informationen

- Telefonleitungsinterferenz/VoIP ►► Seite 17
 - Zubehördaten ►► Seite 35
-

Problemlösung für WLAN-Einrichtung

Fehlercodes im WLAN-Bericht

Falls der WLAN-Bericht zeigt, dass die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den Fehlercode im ausgedruckten Bericht und lesen Sie die entsprechenden Anweisungen in der Tabelle:

Fehlercode	Problem und empfohlene Lösung
TS-01	<p>Die Wireless-Einstellung ist nicht aktiviert. Aktivieren Sie die Wireless-Einstellung.</p> <p>Wenn ein Netzkabel an Ihr Gerät angeschlossen ist, ziehen Sie es ab und aktivieren Sie die Wireless-Einstellung an Ihrem Gerät.</p>
TS-02	<p>Der Wireless Access Point/Router wurde nicht erkannt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ziehen Sie den Netzstecker des Wireless Access Points/Routers heraus, warten Sie 10 Sekunden lang und schließen Sie den Netzstecker wieder an.• Wenn Ihr WLAN Access Point/Router MAC-Adressenfilterung verwendet, überprüfen Sie, ob die MAC-Adresse des Brother-Gerätes im Filter zulässig ist.• Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige SSID (Netzwerkname) auswählen und den richtigen Netzwerkschlüssel eingeben.
TS-03	<p>Möglicherweise sind die eingegebenen Wireless-Netzwerk- und Sicherheitseinstellung falsch. Überprüfen Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen erneut.</p> <p>Wenn Sie diese Informationen nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.</p>
TS-04	<p>Eine nicht unterstützte Authentifizierungs-/Verschlüsselungsmethode wurde an Ihrem Wireless Access Point/Router erkannt.</p> <p>Ihr Wireless Access Point/Router verwendet eine Authentifizierungs-/Verschlüsselungsmethode, die vom Gerät nicht unterstützt wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige SSID (Netzwerkname) auswählen.</p>
TS-05	<p>Die angegebene SSID und der Netzwerkschlüssel sind falsch.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige SSID (Netzwerkname) auswählen und den richtigen Netzwerkschlüssel eingeben.</p>
TS-06	<p>Die angegebenen Wireless-Sicherheitsinformationen sind falsch.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Authentifizierungs-/Verschlüsselungsmethode auswählen und den richtigen Netzwerkschlüssel eingeben.</p>
TS-07	<p>Das Gerät kann einen Wireless Access Point/Router, bei dem WPS aktiviert ist, nicht erkennen.</p> <p>Um die Wireless-Einstellungen mit WPS zu konfigurieren, bestätigen Sie, dass Ihr Wireless Access Point/Router WPS unterstützt, und versuchen Sie es erneut.</p>



Fehlercode	Problem und empfohlene Lösung
TS-08	<p>Zwei oder mehr Wireless Access Points, bei denen WPS aktiviert ist, wurden erkannt.</p> <p>Versuchen Sie es nach einigen Minuten noch einmal, um Störungen durch andere Access Points zu vermeiden.</p>

Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät

- Die verfügbaren Zeichen können je nach Land unterschiedlich sein.
- Die Tastaturbelegung kann je nach Funktion, die eingestellt wird, unterschiedlich sein.

Wenn Sie Text am Brother-Gerät eingeben müssen, wird die Tastatur auf dem Touchscreen angezeigt.




- Drücken Sie , um zwischen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen umzuschalten.
- Drücken Sie , um zwischen Kleinbuchstaben und Großbuchstaben umzuschalten.
- Um den Cursor nach links oder rechts zu verschieben, drücken Sie ◀ oder ▶.



Einfügen von Leerzeichen

- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie [Leerzeichen (Leertaste)]. Oder Sie können ▶ drücken, um den Cursor zu bewegen.

Korrigieren

- Wenn Sie ein falsch eingegebenes Zeichen korrigieren möchten, drücken Sie ◀ oder ▶, um das falsche Zeichen zu markieren.

Drücken Sie  und geben Sie anschließend das richtige Zeichen ein.


- Um ein Zeichen einzugeben, drücken Sie ◀ oder ▶, um den Cursor an der richtigen Stelle zu positionieren, und geben Sie anschließend das Zeichen ein.
- Drücken Sie  für jedes Zeichen, das Sie löschen möchten, oder halten Sie  gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.

Informationen zur Einhaltung der Verordnung 801/2013 der Kommission


Leistungsaufnahme	MFC-J5730DW
Netzwerkbereitschaft ¹	ca. 2,2 W

¹ Alle Netzwerkports aktiviert und verbunden

Wireless LAN aktivieren/deaktivieren

Um die Wireless-Netzwerkverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Netzwerk I/F] > [WLAN] oder [LAN (Kabel)].

Zubehördaten

Tinte	Das Gerät verwendet einzelne schwarze und farbige Patronen (Gelb, Cyan und Magenta), die separat vom Druckkopf austauschbar sind.
Lebensdauer der Tintenpatronen	Bei der Erstinstallation wird Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht, um Ausdrücke in hoher Qualität erstellen zu können. Dies geschieht nur einmal. Nach Beendigung dieses Vorgangs haben die im Lieferumfang enthaltenen Tintenpatronen eine geringere Ergiebigkeit als Tintenpatronen mit normaler Kapazität (65 %). Mit allen nachfolgend eingesetzten Tintenpatronen kann die angegebene Seitenzahl gedruckt werden.
Ersatzzubehör	<p><XL-Tintenpatrone Schwarz> LC3219XLBK <XL-Tintenpatrone Gelb> LC3219XLY <XL-Tintenpatrone Cyan> LC3219XLC <XL-Tintenpatrone Magenta> LC3219XLM</p> <p>Schwarz - Ca. 3000 Seiten ¹ Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 1500 Seiten ¹</p> <p><Jumbo Schwarz> LC3217BK <Jumbo Gelb> LC3217Y <Jumbo Cyan> LC3217C <Jumbo Magenta> LC3217M</p> <p>Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 550 Seiten ¹</p> <p>Weitere Informationen zu Ersatzzubehör finden Sie unter www.brother.com/pageyield</p>
Was ist Innobella? 	<p>Innobella ist eine Reihe von Original-Brother-Zubehör. Der Name „Innobella“ leitet sich von den Begriffen „Innovation“ und „Bella“ (was auf Italienisch „schön“ bedeutet) ab und repräsentiert eine innovative Technologie, die den Brother-Kunden schöne und langlebige Druckergebnisse liefert.</p> <p>Zum Ausdruck von Fotos empfiehlt Brother Innobella Glossy Photo-Papier (BP71-Serie) für hohe Qualität. Hervorragende Druckergebnisse erzielen Sie mit Innobella-Tinte und -Papier.</p>

¹ Die ungefähren Angaben zur Ergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 24711



Doppelklicken Sie bei Verwendung von Windows® auf das **Brother Creative Center**-Symbol



auf Ihrem Desktop, um die **KOSTENLOSE** Website zu besuchen, die als Ressource entwickelt wurde, um Ihnen bei der einfachen Erstellung und dem einfachen Ausdruck speziell konzipierter Materialien für Arbeit und zu Hause mit Fotos, Text und viel Kreativität zu helfen.

Mac-Benutzer können das Brother CreativeCenter unter dieser Webadresse besuchen:
www.brother.com/creativecenter

Zugehörige Informationen

- Fehler- und Wartungsmeldungen >> Seite 25
-

brother

Besuchen Sie unsere Website
www.brother.com

Hergestellt aus 100% Recyclingpapier
(ohne erste Umschlagseite)



D00FGL001-00
GER
Version 0