

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni per l'uso!

# AWZ 9813

# Guida di consultazione rapida



### Manopola del programmatore

Ruotando questa manopola, si seleziona il programma di asciugatura.



### Tasto Avvio/Pausa

Premendo questo tasto si avvia il programma di asciugatura. La spia lampeggia durante la fase di selezione e si accende durante l'asciugatura.

## Spie



### Filtro

La spia si accende quando occorre pulire il filtro e/o lo scambiatore di calore.

**Pulire il filtro al termine di ogni ciclo.**




### Contenitore dell'acqua

La spia si accende quando occorre vuotare il contenitore. Il ciclo di asciugatura viene interrotto automaticamente. Svuotare il contenitore e riavviare il programma di asciugatura.

**Svuotare il contenitore dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.**



### Protezione dall'asciugatura eccessiva

La spia si accende quando viene selezionato un programma a umidità controllata, per indicare che la funzione di protezione è attiva. La funzione non è attiva nei programmi a tempo controllato 20' 40' 60' e  "Asciugatura aerata".

### Sequenza programmi



## Opzioni



### Asciugatura delicata

Riduce l'intensità dell'asciugatura (consigliato per capi delicati).






### Suoneria

Segnala la fine del ciclo di asciugatura.

## Funzionamento della macchina

Per ulteriori informazioni (inclusa la ricerca e risoluzione guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli del libretto di istruzioni.

### Suddividere la biancheria secondo simbolo di cura dei capi:

-  Non asciugare in macchine asciugabiancheria
-  Asciugabile in macchine asciugabiancheria alle basse temperature
-  Asciugabile in macchine asciugabiancheria

Suddividere il carico secondo:

**Spessore del materiale:** ogni qualvolta si dispone di un carico eccessivo rispetto a quello che l'apparecchio può gestire, separare il carico secondo il peso (per esempio, asciugare asciugamani e biancheria intima separatamente).

**Tipo di materiale:** cotone (lino); Sintetici.

**Livello di asciugatura:** carico pronto per essere riposto, pronto per essere stirato, ecc.

**Non asciugare in macchine asciugabiancheria:** lana, seta, collant, tessuti con decorazioni in lamé, articoli ingombranti come sacchi a pelo, ecc.

### Preparazione della

Verificare che tutti i bottoni o le cerniere lampo siano chiusi, e che le tasche siano vuote. Verificare che nel carico non siano stati lasciati inavvertitamente degli accendini. Capovolgere i capi.

### Apertura sportello

Tirare la maniglia dello sportello. Se la sicurezza bambini è attivata, disattivarla (per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Inversione dello sportello/Sicurezza bambini" del libretto delle istruzioni).

### Caricamento dell'asciugatrice e chiusura della porta

Dispiegare la biancheria nel cestello senza comprimerla per garantire un'asciugatura uniforme. Chiudere lo sportello.

### Accensione della macchina e selezione dei programmi

Selezionare il programma di asciugatura desiderato ruotando la manopola del programmatore (per informazioni, consultare la tabella programmi).


### Selezione delle opzioni (se disponibili)

Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto corrispondente. La spia sopra il tasto corrispondente si accende a conferma della selezione. Se viene effettuata una selezione sbagliata (opzioni incompatibili), viene riprodotto un segnale acustico. Premere nuovamente il pulsante per annullare l'opzione.

### Avvio dell'asciugatrice

Per avviare il programma di asciugatura, premere il tasto **Avvio/Pausa**. La spia corrispondente si accende.

**Modifica del programma selezionato:** se si modifica il programma selezionato durante un ciclo di asciugatura, l'apparecchio si arresta. La spia indicante l'asciugatura lampeggia. Per avviare il nuovo programma, premere nuovamente il tasto **Avvio/Pausa**.

**Interruzione del programma:** per interrompere il ciclo di asciugatura dell'apparecchio, impostare la manopola del programmatore su  "Asciugatura aerata" e premere il tasto **Avvio/Pausa**. Prima di aprire lo sportello, attendere almeno 5 minuti per consentire il raffreddamento dell'asciugatrice. Per motivi di sicurezza, il programma di asciugatura si interrompe automaticamente quando si apre lo sportello. Per riavviare il programma, chiudere lo sportello e premere di nuovo il pulsante **Avvio/Pausa**.

**End Fine:** estrarre il carico dall'asciugatrice. Il processo di asciugatura è completo ed è stata raggiunta la fase anti piega (attiva).



**Anti-piega:** se la biancheria non viene tolta dall'asciugatrice al termine del ciclo selezionato, viene automaticamente avviato un ciclo anti piega per un massimo di 60 minuti. Durante tale ciclo, il cestello ruota a intervalli regolari per impedire alla biancheria di stropicciarsi.

### Fine del programma Svuotamento dell'asciugatrice

Impostare la manopola del programmatore su "O".
















**Pulizia del filtro pelucchi:** aprire lo sportello, tirare il filtro pelucchi verso l'alto, estrarlo dall'apparecchio e aprirlo. Togliere eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. Chiudere il filtro e riposizionarlo nell'apposito alloggiamento.

**Svuotamento del contenitore dell'acqua:** estrarre il contenitore dalla maniglia e svuotarlo. Una volta svuotato, riposizionare il contenitore spingendolo a fondo nell'alloggiamento.

### Spegnimento dell'asciugatrice

Se necessario, attivare la sicurezza bambini (per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Inversione dello sportello/Sicurezza bambini" del libretto delle istruzioni).

**NOTA:** utilizzare unicamente additivi e articoli in plastica specificati come idonei per essere utilizzati nelle asciugatrici e risciacquare con acqua abbondante gli articoli che sono stati pretrattati con prodotti smacchianti prima di inserirli nell'asciugatrice. Non asciugare mai oggetti di plastica o macchiati di oli vegetali nell'asciugatrice.

Panoramica dei programmi				Opzioni		Tempo di asciugatura indicativo (in minuti)		
Programmi / Gradi di asciugatura			Tessuti	Volume del carico kg	 Asciugatura delicata	 Suoneria	Carico molto bagnato	Carico bagnato
Cotone	 Pronto per essere indossato	Biancheria spessa, multistrato come per esempio: teli di spugna, strofinacci da cucina e asciugamani, lenzuola, biancheria intima, accappatoi di spugna.	Capi colorati in cotone o lino lavati a caldo	3,0 5,5	X	X	95' 160'	80' 130'
	 Asciugato, pronto per essere riposto *	Carichi che non richiedono di essere stirati, come: asciugamani, lenzuola, biancheria intima, vestiti da neonato, magliette, calze di cotone.	 Max. 5,5 kg	3,0 5,5	X	X	85' 150'	70' 120'
	 Asciugato, pronto per la stiratura *	Biancheria che richiede di essere stirata, come: biancheria da letto e da tavola, asciugamani, magliette, polo, abiti da lavoro.		3,0 5,5	X	X	70' 120'	60' 100'
Tessuti misti	 Pronto per essere indossato	Biancheria spessa, multistrato come per esempio: biancheria da letto e da tavola, tute da ginnastica, giacconi, coperte.	Biancheria sintetica, fibre miste o capi di cotone facili da stirare (stiratura non richiesta)	1,0 2,5	X	X	50' 70'	40' 50'
	 Asciugato, pronto per essere riposto *	Carichi che non richiedono di essere stirati, come: camicie, bluse, magliette, indumenti sportivi.	 Max. 2,5 kg	1,0 2,5	X	X	40' 60'	30' 40'
	 Asciugato, pronto per la stiratura	Biancheria che richiede di essere stirata, come: pantaloni, abiti, gonne, camicie, bluse.		1,0 2,5	X	X	30' 50'	20' 30'
Ultra delicato	 Asciugato, pronto per essere riposto	Asciugatura a bassa intensità per delicati e capi etichettati  , come per esempio: pantaloni, abiti, camicie, bluse.	Biancheria in fibre sintetiche come poliammide, nylon, poliacrilico, ecc.  Max. 2,5 kg	2,5	X	X	115'	100'
Asciugatura aerata	Il bucato viene aerato e rinfrescato con aria fredda per 30 minuti.			-	-	-	-	-
Tempo/ciclo	Completa il ciclo di asciugatura o asciuga i singoli capi (adatto per tutti i tessuti).		 20' 40' 60'	-	X	X	20' 40' 60'	

\* Programma di prova in conformità alla norma EN 61121.

## Come procedere se ...

**...si desidera curare e pulire correttamente l'asciugatrice:**

**Pulire il filtro al termine di ogni ciclo.**



- Aprire lo sportello.
- Estrarre il filtro sollevandolo.
- Aprire il filtro.
- Togliere eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita.
- Chiudere il filtro.
- Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.

**Vuotare il contenitore dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.**



- Togliere il contenitore dell'acqua tirandolo mediante l'apposita maniglia.
- Vuotare il contenitore dell'acqua.
- Riposizionare il contenitore svuotato inserendolo **completamente** nell'apposito alloggiamento.

**...inizialmente si desidera verificare da soli il buono stato dell'asciugatrice:**

(Se l'apparecchio non funziona correttamente, controllare la seguente lista prima di contattare il servizio assistenza – fare inoltre riferimento al capitolo pertinente nel libretto delle istruzioni)

**Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo. La biancheria non è asciutta**



- È stato selezionato il programma di asciugatura corretto?
- La biancheria inserita era troppo bagnata (velocità di centrifuga della lavatrice inferiore a 800 giri/min)? Quando la velocità di centrifuga è inferiore a 800 giri/min, si possono verificare guasti al contenitore dell'acqua durante il ciclo di asciugatura.
- Il filtro pelucchi è sporco (spia del filtro accesa)?
- Lo scambiatore di calore è sporco? (fare riferimento alle istruzioni per l'uso).
- La temperatura ambiente è troppo elevata?
- Le spie END (fine) e Antipiega si accendono? Il ciclo di asciugatura è completo e la biancheria è stata estratta.

**L'asciugatrice non entra in funzione (dopo una caduta di corrente, premere sempre il tasto Avvio/Pausa).**



- La spina è stata inserita correttamente nella presa di corrente?
- Si è verificata un'interruzione nell'erogazione di corrente elettrica?
- Il fusibile è difettoso?
- Lo sportello è stato chiuso correttamente?
- È stato selezionato un programma di asciugatura?
- È stato premuto il pulsante **Avvio/Pausa**?

**Si accende la spia del filtro o del contenitore dell'acqua.**



- Il filtro pelucchi è pulito?
- Il contenitore dell'acqua è vuoto?
- Il contenitore dell'acqua è stato posizionato correttamente?
- Lo scambiatore di calore è pulito?

**Gocce di acqua sotto all'asciugatrice.**



- Lo scambiatore di calore è stato posizionato correttamente?
- Sono stati eliminati eventuali pelucchi dalla guarnizione dello scambiatore di calore?
- Sono stati eliminati eventuali pelucchi dalla guarnizione dello sportello?
- Il contenitore dell'acqua è stato posizionato correttamente?

### Servizio Assistenza

Se, dopo aver effettuato i suddetti controlli il guasto persiste o si presenta una seconda volta, spegnere l'apparecchio. Contattare il rappresentante del Servizio Assistenza (per ulteriori informazioni, consultare la cartolina della garanzia).

Quando si contatta il rappresentante del Servizio Assistenza, occorre conoscere i seguenti dati:

- Il tipo di anomalia.
- Il tipo e il modello di asciugatrice
- Il codice di assistenza (il numero dopo la parola Service riportato sull'etichetta adesiva) sulla parte destra dello sportello aperto.

**SERVICE 0000 000 00000**

