



Kurzanleitung

22" CLASS LED TV

DE

SE22FR01EC+DVD

Vorderseite

- 1 Einschalten / Ausschalten in Standby.
- 2 Bildeneinstellung anpassen.
- 3 Gespeicherten Kanäle wählen. Videotextseite wählen. Paßwort eingeben.
- 4 Liste der gespeicherten Kanäle.
- 5 Ton ein-/ausschalten.
- 6 Lautstärke + / -.
- 7 Eingangsquelle wählen.
- 8 DVB-Soundausgabekanal (Dolby/MPEG...etc.)wählen.
- 9 Informationen anzeigen.
- 10 OK.
- 11 Disk-Auswurfknopf.
- 12 DVD-Wiedergabe/Standbild. USB-Wiedergabe Play/Pause.
- 13 Kanälefavoritenliste anzeigen. USB-/DVD-Wiedergabe Stopp.
- 14 USB-/DVD-Wiedergabe zurück. Teletext EIN /Mix/AUS.
- 15 Automatisches Weiterblättern des Teletexts anhalten. USB-/DVD-Wiedergabe vor.
- 16 TV/Radio (nur bei DVB-C).
- 17 Soundeinstellung anpassen.
- 18 Bildformat wählen.
- 19 Einschlaf-Timer einstellen und Restzeit bis zum Abschalten anzeigen.
- 20 Zurück zum vorherigen Sender.
- 21 Senderspeicher/Teletext-Seite vorwärts/rückwärts.
- 22 Untertitel anzeigen.
- 23 Menü / 1 Schritt zurück.
- 24 Menü verlassen.
- 25 Cursortasten.
- 26 EPG (Elektronischer DVB-Programmführer). Wird vom analogen Kabel-TV (ATV) nicht unterstützt. DVD-Setup.
- 27 Fasttext/TOptext Farb-Tasten. Goto/ Zeilulupe/ Wiederholung/ AB-Wiederholung.
- 28 Teletext Seite 100 (im Teletext-Modus). AUDIO-Kanal (im DVD-Betrieb). DVD-Titel-Menü. Teletextansicht groß/normal.
- 29 DVD-Menü (wenn auf der Disk vorhanden) Teletext-Unterseite wählen(im Teletext-Modus). USB-/DVD-Wiedergabe Rücklauf. Teletextanzeige(bis auf Seitennr.)aus-/einblenden. Teletext-Quizantworten anzeigen. USB-/DVD-Wiedergabe Vorlauf.

Setup der Fernbedienung

- 1 Entfernen Sie die Abdeckung des Batterie-fachs.
- 2 Legen Sie 2x AAA Batterien der Polarität entsprechend (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie die Abdeckung.

Fernbedienung

- Lautstärke +/-
- Menü
- Quelle
- Betriebsanzeige
- Betriebstaste
- IR-Empfänger
- Drücken Sie die Wiedergabe oder Pause zu starten
- Drücken Sie, um Disks auszuwerfen
- Sender +/-

Installation des Sockels

- 1 Legen Sie den TV Top-down in das vorgesehene Verpackungsmaterial um Beschädigungen oder Kratzen zu vermeiden.
- 2 Bringen Sie die Beine an den entsprechenden Löcher auf dem Hauptgerät und befestigen Sie sie.

Anschluss Ihres Fernsehgeräts

Plug the Power Cord to the AC Outlet.

Back of TV

AC Outlet

HDMI Cable (not included)

Antenna or Cable Box/Wall Jack

OR

CI module

DVD or Blu-ray Player, Satellite Receiver, Cable Box or Game Station

Component Cable (not included)

AV Cable(not included)

VGA Cable (not included)

3.5mm Audio Cable (not included)

SCART Cable (not included)

Computer

USB

MP3/Smart Phone

AUX IN Cable (not included)

Audio System

Optical Cable (not included)

Aus Liebe zur Umwelt verzichten wir darauf das gesamte Handbuch zu drucken. Die vollständige digitale Version des Handbuches sowie weitere Informationen finden Sie unter www.seiki.com/DE/support/downloads