

FORTALEZZA

Elektrisches Kaminfeuer
Poêle-cheminée électrique
Stufa elettrica

DO IT+GARDEN
MIGROS

6142.085



05/2008 Änderungen vorbehalten. Sous réserve de modifications. Con riserva di modifiche.

Verehrte Kundin, verehrter Kunde

Mit diesem elektrischen Kaminfeuer können Wohnräume warm, Dusche, Wasch- oder Schwimmbecken benutzt werden. Stellen Sie das Kaminfeuer so auf, dass es von der Bade- oder Duschwanne aus nicht berührt werden kann. Das elektrische Kaminfeuer an einem strandsicheren Ort aufstellen, damit niemand das Gerät umwerfen oder sich daran verletzen bzw. verbrennen kann. Kaminfeuer niemals direkt unter einer Steckdose aufstellen.

Wie bei allen elektrischen Geräten wird auch bei diesem Kaminfeuer zur Vermeidung von Verletzungen, Brand- oder Geräteschäden besondere Sorgfalt verlangt.

Bitte studieren Sie die vorliegende Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen das elektrische Kaminfeuer nicht benutzen.

Sicherheitsvorschriften



Gefahr! Strom kann tödlich sein!

Das elektrische Kaminfeuer niemals in Verbindung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten bringen: Kurzschlussgefahr! Das Kaminfeuer niemals abdecken: Brandgefahr.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das elektrische Kaminfeuer ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Technische Änderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten!

Nicht zugelassene Bediener

Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, Kinder sowie Personen unter Alkoholkonsum, Drogen- oder Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nicht oder nur unter Aufsicht bedienen.

Stromzuführung

Niemals unter Spannung stehende Teile berühren! Diese können einen elektrischen Schlag verursachen, der zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Das elektrische Kaminfeuer nur an Wechselstrom mit einer Spannung von 230 V / 50 Hz anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen. Mindestabsicherung der Steckdose 10 A. Steckdosen mit vorgeschaltetem Fehlerstrom-Schutzschalter benutzen. Das Gerät darf nicht automatisch oder ferngesteuert (Schalttür usw.) eingeschaltet werden. (Es besteht Brandgefahr, wenn das Gerät im Bereich von brennbaren Materialien steht oder abgedeckt wurde.)

Netzkabel

Das Gerät niemals mit beschädigtem Netzkabel verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den M-Service ersetzen lassen. Netzkabel nicht über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einwickeln. Das Netzkabel nicht über heiße Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen. Bei eingeschaltetem Gerät darf das Kabel keine heißen Geräteteile berühren. Brand- und Kurzschlussgefahr! Das Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen. Den Stecker niemals am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

Standort

Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Dusche, Wasch- oder Schwimmbecken benutzt werden. Stellen Sie das Kaminfeuer so auf, dass es von der Bade- oder Duschwanne aus nicht berührt werden kann. Das elektrische Kaminfeuer an einem strandsicheren Ort aufstellen, damit niemand das Gerät umwerfen oder sich daran verletzen bzw. verbrennen kann. Kaminfeuer niemals direkt unter einer Steckdose aufstellen.

Kleidung/brennbare Materialien

Niemals Kleidungsstücke oder ähnliches über das Gerät legen. Bei Abdeckung besteht Brandgefahr! Stellen Sie das elektrische Kaminfeuer nie in die Nähe von brennbaren Materialien. Mindestabstand von 50 cm einhalten.

Schutz anderer Personen

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können.

Reinigung

Bevor Sie das elektrische Kaminfeuer reinigen, unbedingt den Netzstecker ziehen und Gerät vollständig abkühlen lassen. Das Kaminfeuer niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen!

Reparaturen

Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz sofort Netzstecker ziehen. Niemals beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen. Das Eindringen in das Gerät mit irgendwelchen Gegenständen sowie das Öffnen des Gehäuses ist strengstens verboten. Reparaturen dürfen nur durch den M-Service durchgeführt werden. Bei unfachgerechten Reparaturen wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Technische Daten

Nennspannung	230 V / 50 Hz
Nennleistung	2000 W
Glühlampen für Flammen- und Gluteffekt	1x E14 / 75 W und 1x E14 / 40 W
Abmessungen	345 x 267 x 545 mm
Gewicht	13 kg
Produkt-Garantie	2 Jahre
Service-Garantie	3 Jahre

Messa in funzione e impiego

Basta inserire la spina nella presa di corrente e l'apparecchio è pronto per il funzionamento.

Avvertenza: alla prima messa in funzione l'apparecchio può lasciare un leggero odore. Ciò è normale e non si riproduirà.

Immagine A Aprire la porta anteriore e premere i rispettivi interruttori:

1. attivazione/disattivazione dell'apparecchio (on/off) e bracci (on/off)
2. attivazione/disattivazione della funzione fiamme e bracci (on/off)
3. attivazione/disattivazione della potenza di riscaldamento (on/off)

Sostituzione delle lampadine

Non appena si riduce l'effetto fiamme o bracci occorre sostituire le lampadine della stufa.

Consiglio: sostituire contemporaneamente entrambe le lampadine.

Spegnete la stufa elettrica e estraete la spina dalla presa di corrente.

Immagine B Svitare il fissaggio posteriore della stufa (8 viti).

Immagine C Svitare il coperchio della bobina. Fare pressione sul coperchio della bobina e rimuoverlo.

Immagine D Togliere con cautela la lampadina e sostituirla con una nuova (max. 25 W).

Richiudete il coperchio della bobina.

Immagine E Infine sostituire la lampadina che si trova alla base della stufa con una nuova (max. 40 W).

Chiudete il fissaggio posteriore della stufa con le 8 viti.

Pulizia

Separate sempre l'apparecchio dalla corrente e lasciatelo raffreddare completamente. L'apparecchio non deve mai entrare in contatto con l'acqua. L'apparecchio deve essere pulito unicamente con uno straccio umido e morbido o con una spazzolina per la polvere. Non utilizzate mai detersivi aggressivi.

Attenzioni! La finestrella è molto fragile e si graffia facilmente! Non pulite mai la parte inferiore della finestrella.

Manutenzione

In linea di massima l'apparecchio non richiede alcuna manutenzione. Qualora dovessero verificarsi dei problemi, rivolgetevi a un Servizio clientela ufficiale.

Smaltimento

L'apparecchio non va assolutamente gettato nei rifiuti domestici. Esso può essere riportato gratuitamente a qualsiasi punto vendita di apparecchi elettrici per essere smaltito correttamente.

Prestazioni di garanzia

La MIGROS garantisce che l'articolo acquistato è privo di difetti di fabbricazione e di funzionamento per due anni a partire dalla data d'acquisto.

La MIGROS può adempiere la garanzia riparando gratuitamente l'oggetto, sostituendolo con un altro di valore equivalente oppure rimborsando il prezzo d'acquisto. Altri tipi di rivendicazione sono esclusi.

La garanzia non copre il deterioramento dovuto a normale usura, i danni risultanti da un uso improprio o causati dall'acquirente, da una terza persona o in seguito a uso commerciale, né i difetti dovuti a circostanze esterne.

La garanzia espira in caso di riparazioni inappropriate effettuate da centri di servizio non autorizzati dalla Migros.

Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (ricevuta, scontrino). La loro perdita estingue infatti il diritto alla garanzia.

