


Kurzanleitung zu Schnellheizer und Ventilator Calore

Traggriff



Luft Eintritt (Rückseite):

Nicht abdecken und nicht direkt vor Wand, Vorhang etc. stellen.
Mindestabstand einhalten: 50 cm




Luftaustritt (heiss!):

Nicht abdecken und nicht zum Trocknen von Wäsche verwenden!
Mindestabstände einhalten:
- 2 m zu Vorhängen, Möbeln etc.
- 3 m zu Duschen etc.

Thermostat:

- Minimale Temperatur
- Maximale Temperatur



Schnellstart

- 1 Stabile Standfläche wählen und Mindestabstände einhalten
- 2 Netzstecker einstecken (230 V)
- 3 Stufe (, I, oder II) und Temperatur wählen
- 4 Vor dem Ausstecken zuerst Gerät ausschalten («0»)



Standort

- Trockene, ebene und stabile Fläche wählen
- Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen aufstellen (Mindestabstände einhalten: 2 m zu Vorhängen, Möbeln etc. und 3 m zu Duschen etc.)
- Nicht abdecken
- Nur unter Aufsicht benutzen

Kabel und Stecker

- Trocken halten
- Nicht in der Nähe von heißen Standorten benutzen (Herdplatten etc.)
- Nach Gebrauch Gerät abkühlen lassen

Ein-/Ausschalter:

- «0» Aus
- Ventilation
- «I» Heizstufe 1 (750 W)
- «II» Heizstufe 2 (1500 W)

Bedienungsanleitung zu Schnellheizer und Ventilator Calore

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Standortwahl

  Bevor Sie das Gerät aufstellen sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät niemals direkt unter einer Steckdose aufstellen
- Darauf achten, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und niemand über das Netzkabel stolpern kann
- **Kinder dürfen den Schnellheizer nicht benutzen. Gerät ausser Reichweite von Kindern platzieren**
- Luftansaug- und Luftaustrittsöffnungen niemals abdecken. Bei Abdeckung des Gerätes besteht Brandgefahr. Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien aufstellen
- Tücher, Vorhänge etc. dürfen nicht in den Bereich des Gerätes gelangen können
- Darauf achten, dass das Gerät nicht direkt unter einem Möbelstück steht, da dies die Luftansaugöffnungen abdecken könnte
- Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Waschbecken, Badewannen, Dusche oder Schwimmbecken benutzen (Mindestabstand von 3 m einhalten). Gerät so aufstellen, dass Personen das Gerät von der Badewanne aus nicht berühren können
- Keine Gegenstände in das Gerät stecken
- Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson

Gerät ans Netz anschliessen


- Netzstecker in die Wandsteckdose stecken (230 V)

Hinweis:

- Bei Nichtgebrauch des Gerätes immer Netzstecker aus Steckdose ziehen

Ein-/Ausschalter

- Mit dem Ein-/Ausschalter die gewünschte Stufe einstellen:



- «0»: Aus
- «»: Ventilation
- «I»: Heizstufe «1» (= 750 W)
- «II»: Heizstufe «2» (= 1500 W)


Hinweis:

- Wenn die Hausinstallation nur mit 6 A abgesichert ist (z.B. in einem älteren Haus), Gerät nur auf Stufe «I» (= 750 W) betreiben

Raumthermostat

Mit dem Drehknopf kann die Temperatur stufenlos eingestellt werden:

- : **kälter** (nach links drehen)
- : **wärmer** (nach rechts drehen)

- Ist die gewünschte Zimmertemperatur erreicht, drehen Sie den Thermostat-Drehknopf soweit im Gegenuhrzeigersinn () , bis das Gerät ausschaltet. Das Gerät merkt sich diese Temperatur und schaltet sich wieder selbstständig ein, sobald die Raumtemperatur unter diesen Wert fällt

Hinweis:

- Um einen ungewollten Dauerbetrieb vorzubeugen, bei Nichtgebrauch des Gerätes immer Netzstecker ziehen

Übertemperatursicherung

Das Gerät ist mit einer Übertemperatursicherung ausgestattet, die bei einer technischen Störung oder bei unsachgemässen Einsatz (z.B. durch Abdecken), das Gerät ausschaltet.

Gerät wieder in Betrieb nehmen:

Hat die Übertemperatursicherung angesprochen, kann das Gerät wieder wie folgt in Betrieb genommen werden:

- Gerät ausschalten (Ein-/Ausschalter auf «0» stellen)
- Netzstecker aus Steckdose ziehen
- Störung beseitigen
- Das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden, wenn es komplett abgekühlt ist (nach min. 10 Minuten)
- Netzstecker einstecken

Hinweise:

- Die Schutzvorrichtung kann nur durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose aufgehoben werden
- Unbedingt darauf achten, dass immer ein genügender Abstand zwischen Gerät und Wand bzw. Gegenständen, Vorhängen etc. eingehalten wird
- Der Luftstrom darf niemals durch irgendwelche Gegenstände behindert werden (z.B. Möbel, Vorhänge etc.)

Reinigung

- Nach jedem Gebrauch und bevor das Gerät gereinigt wird, Netzstecker aus Steckdose ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen und Stromschlaggefahr!
- Gehäuse mit einem weichen, leicht feuchten Reinigungstuch reinigen und danach gut trocknen
- Netzstecker und -kabel dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden
- Darauf achten, dass die Luftansaug- und Luftaustrittsgitter nicht stark verstaubt sind (Brandgefahr) und diese ab und zu mit einem trockenen Pinsel, trockenem Schwamm oder dem Staubsauger reinigen

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Wartung

Das Gerät benötigt keine Wartung.

- Kabel, Stecker und Gehäuse regelmässig auf Beschädigungen untersuchen

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

Sicherheitsvorschriften



- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
- Das Gerät nicht zum Trocknen von Wäschestücken oder zum Auftauen von Lebensmitteln benutzen
- Gerät nur unter Aufsicht betreiben
- Gerät während des Betriebs nicht verschieben und nicht abdecken
- Achtung, während des Betriebs sind die Oberflächen heiss: Nicht berühren!
- Die austretende Luft ist heiss. Sicherheitsabstand von 2 m von brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen) einhalten
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen
- Während des Betriebs darf das Netzkabel nicht auf dem Gerät liegen oder das Frontgitter berühren: Brand- und Kurzschlussgefahr
- Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Keine Verlängerungskabel verwenden
- Das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche stellen. Nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen platzieren. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Nach Gebrauch immer Netzstecker ziehen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr!
- Vor Reinigung Netzstecker ziehen und Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen, staubfreien Räumen angewendet werden
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben
- Nur Original-Ersatzteile benutzen

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

Garantie

2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

- Nicht unter die Garantie fallen:
 - normale Abnutzung
 - Folgen unsachgemässer Behandlung
 - Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
 - Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.



230 V / 50 Hz / 1500 W

7/2008 -D- Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS  **MHNFOLINE**
0848 84 0848
7176.086 www.migros.ch