

Durabase

Istruzioni per l'uso
Altoparlante Bluetooth

Art.-Nr. 7728.091 /
7728.092 / 7728.093

24.⁸⁰



In dotazione

- Altoparlante portatile
- Cavo di ricarica USB con micro USB
- Guida rapida

Primi passi

1. Aprire la protezione antipolvere e posizionare l'interruttore su «ON». Un segnale acustico e il LED lampeggiante segnalano che il dispositivo è acceso.

2. Una serie di segnali acustici e il LED che lampeggia rapidamente indicano che la batteria dell'altoparlante deve essere ricaricata. Per caricare la batteria, inserire il cavo micro USB in dotazione nell'altoparlante e in un caricabatterie o computer.

Caricare l'altoparlante per almeno 20 minuti prima di utilizzarlo.



3. Per sincronizzare l'altoparlante con il proprio apparecchio (telefono, tablet, ecc.), accendere il Bluetooth del proprio dispositivo e seguire le istruzioni fornite per la sincronizzazione.



Per gli utenti con sistema Android

- Andare su: IMPOSTAZIONI > BLUETOOTH.
- Accendere il Bluetooth.
- L'apparecchio cercherà automaticamente i DISPOSITIVI DISPONIBILI. In caso contrario, premere CERCA DISPOSITIVI. Selezionare «MUSHROOM 3.0»; l'apparecchio si conetterà automaticamente all'altoparlante. Verrà visualizzata la connessione al dispositivo «MUSHROOM 3.0».

Per gli utenti con sistema iOS (iPhone/iPad)

- Andare su: IMPOSTAZIONI > GENERALI > BLUETOOTH.
- Accendere il Bluetooth.
- L'apparecchio cercherà automaticamente i DISPOSITIVI DISPONIBILI. In caso contrario, premere CERCA DISPOSITIVI. Selezionare «MUSHROOM 3.0» e confermare la sincronizzazione premendo «SI». Verrà visualizzata la connessione al dispositivo «MUSHROOM 3.0».

Utilizzo dell'altoparlante Bluetooth

1. È possibile regolare il volume premendo i tasti «+» o «-» sull'altoparlante.



2. Rispondere alle chiamate su un telefono accoppiato.

- **Versione Bluetooth 3.0:** all'arrivo di una chiamata, premere il tasto «<» per rispondere. Per terminare la chiamata, premere il tasto «>». Per richiamare l'ultimo numero, tenere premuto il tasto «<».

- **Versione Bluetooth 4.0:** per i comandi vocali: per rispondere alla chiamata, pronunciare in maniera chiara «SI»; dicendo «NO», la chiamata verrà rifiutata. Per terminare una chiamata, premere il tasto «<».

Per richiamare l'ultimo numero, tenere premuto il tasto «<».

3. Il microfono dell'altoparlante si trova in alto a destra del tasto Vol «-». Parlare nel microfono durante le telefonate. Il microfono è particolarmente utile durante le chiamate di gruppo o le conference call.

4. Utilizzare la ventosa per fissare l'altoparlante a una superficie (vetro, superfici lucide, ceramica, ecc.). Può essere utilizzato anche come supporto collocandolo dietro al proprio telefono/tablet. Posizionandolo invece sul finestrino o sulla plancia della propria auto, può fungere comodamente da microfono wireless durante le chiamate.

L'altoparlante può essere utilizzato in tantissimi altri modi. Buon utilizzo!



Disposizioni di sicurezza

Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni all'apparecchio:

- Inserire il cavo USB in un dispositivo dotato di porta USB adeguata.
- Staccare l'altoparlante dalla rete elettrica scollegando il cavo USB dalla porta USB corrispondente e non dalla porta micro USB sull'altoparlante.
- Non inserire altri oggetti nelle aperture dell'altoparlante.

- Non tentare di smontare il dispositivo e farlo riparare esclusivamente da un tecnico abilitato.
- **Attenzione:** non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo come fuoco, luce diretta del sole o altre sorgenti di calore. Sussiste un pericolo di esplosione in caso di utilizzo di batterie non conformi.

Specifiche tecniche

- Bluetooth 3.0
- Dimensioni: 62x62x60 mm
- Peso: 90 g
- Driver da 3W / 4 ohm
- 1.7 W RMS max
- Microfono dall'elevata qualità audio con riduzione dei rumori
- Resistente agli spruzzi

Le informazioni sul prodotto sono soggette a variazioni senza preavviso.



I prodotti a marchio CE sono conformi alla direttiva CEM (2004/108/CE) e alla direttiva bassa tensione (2006/95/CE) emesse dalla Commissione europea.



Questo simbolo indica che in Europa il prodotto in questione e le rispettive batterie devono essere smaltiti separatamente e non come rifiuto urbano. Per garantire lo smaltimento corretto del prodotto e delle batterie, attenersi alle leggi e ai regolamenti locali in materia di smaltimento di dispositivi elettrici o batterie. Così facendo, si potrà contribuire alla conservazione delle risorse naturali e al miglioramento delle norme di tutela ambientale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti elettrici (direttiva RAEE).

Con la presente, il fabbricante dichiara che il presente dispositivo «Altoparlante Bluetooth» è conforme ai requisiti sostanziali e alle altre disposizioni contenute nella direttiva 1999/5/CE.