

Fonctions supplémentaires

Fonction flash

● Votre téléphone supporte des services confort de votre opérateur tels que le va-et-vient, la signalisation d'appel en instance et la conférence. Vous pouvez bénéficier de ces services avec la touche Flash ((R)). Demandez à votre opérateur le temps de flash à paramétrer pour les utiliser. Contactez ce dernier pour activer ces services.

Activer la fonction flash

➔ Établir la communication

➔ (R) ➔La foncion flash est déclenchée

Régler le temps de flash

➔ (M) (⇒) (R) (BS) (⇒) (T) Temps "flash"

➔ (⇒) (F) (1) / (F) (2)

Paging

➔ (C) (☎) ➔Les téléphones déclarés sur la base sonnent

Réglages des numéros d'appel d'urgence

Sur la touche (☎), vous pouvez enregistrer un numéro de téléphone qui sera appelé en mode veille dès qu'un appel d'urgence est déclenché.

Saisir des numéros d'appel d'urgence

Le numéro d'appel d'urgence est enregistré dans votre répertoire sous "SOS".

S'il n'existe pas encore de contact "SOS" dans votre répertoire, vous le créez de la manière suivante :

➔ (☎) (☎) (☎) [Entrer le numéro d'appel d'urgence] (Suiv.)

➔ (⇒) [Sélectionner la mélodie]

Modifier / Supprimer des numéros d'appel d'urgence

Procédez comme pour d'autres contacts du répertoire pour modifier ou supprimer des numéros d'appel d'urgence.

Déclencher l'appel d'urgence

➔ (☎)

Déclarer / Annuler des combinés

Vous pouvez déclarer jusqu'à 5 combinés sur la base. Pour cela, il faut que les combinés à déclarer répondent au standard GAP.Vous avez besoin du code PIN pour déclarer / annuler des combinés. Le code PIN par défaut est **0000**.

Déclarer un combiné

➔ 5 sec. (C) (☎) sur la base ➔ La base se trouve en mode déclaration

➔ (M) (⇒) (E)nregistr.

➔ (⇒) [Sélectionner la base] ➔ La base est recherchée et trouvée

➔ (☎) (☎) [Entrer code PIN] (Select) ➔ Le combiné a été déclaré

Annuler un combiné

➔ (M) (⇒) (R)églages (BS) (⇒) (S)up. (C)ombiné

➔ (☎) (☎) [Entrer le code PIN] (OK)

➔ (⇒) [Sélectionner le combiné]

Sélectionner la base

➔ (M) (⇒) (R)églage (comb) (⇒) (S)elect (base)

➔ (⇒) [Sélectionner la base]

Fonctions supplémentaires

Si vous avez déclaré plusieurs combinés sur la base, vous pouvez téléphoner en interne, en va-et-vient, transférer des appels et créer une conférence à trois.

Téléphoner en interne

➔ (C)

➔ (☎) (☎) [Entrer le numéro du combiné] ➔ Le combiné est appelé

Transférer une communication à un autre combiné / Intercommunication

Pendant une communication :

➔ (C)

➔ (☎) (☎) [Entrer le numéro du combiné] ➔ Le combiné est appelé, la communication mise en attente

➔ Le combiné prend la communication ➔ Vous pouvez intercommuniquer

➔ Appuyez sur (C), pour transférer la communication ou laissez raccrocher l'autre combiné pour reprendre la communication.

Conférence à trois

Pendant une communication :

➔ (C)

➔ (☎) (☎) [Entrer le numéro du combiné] ➔ Le combiné est appelé, la communication mise en attente

➔ Le combiné prend la communication ➔ Vous pouvez intercommuniquer

➔ (☎) ➔Établissement de la conférence à trois

Propriétés techniques

Caractéristique	Valeur
Standard	- DECT (1.8 / 1.9 G) ; GAP
Plage de fréquences	- 1,88 ~ 1,90 GHz
Dimensions (l x L x E)	- Base <p>140 x 130 x 62 mm</p> <p>- Combiné</p> <p>185 x 55 x 32 mm</p>
Alimentation en courant	- Base : 7.3 V, 0.3 A
Piles rechargeables du combiné	- 3 x Ni-MH 1.2 V, 0.6 A Type AAA
Températures de service autorisée	- 0°C à 40°C
Humidité atmosphérique relative autorisée	- 0 % à 90%

Sous réserve de modifications techniques !

Bloc secteur

Votre portable est équipé d'une alimentation à découpage à efficacité énergétique élevée P12-075150 (entrée 100 ~ 240 V_{AC}, sortie 7,5 V_{DC}, 1,5 A). La puissance nulle est d'env. 0,3 W. L'efficacité moyenne est d'env. 70,4 %. La puissance absorbée pendant la charge du portable est d'env. 1,71 W.

Remarques concernant l'entretien

Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvan

Garantie

Les appareils SWITEL sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes. Des matériaux sélectionnés et des technologies de haut niveau garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas si la cause d'une erreur de fonctionnement du téléphone portable repose sur l'opérateur de réseau de téléphonie mobile. La garantie ne s'applique pas aux piles et accumulateurs ou packs d'accumulateurs utilisés dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres

influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages-intérêts sont exclues tant qu'elles ne reposent pas sur l'intention ou une négligence grossière du fabricant.

Si votre appareil présentait malgré tout une défectuosité pendant la période de garantie, veuillez vous adresser, muni de la quittance d'achat, exclusivement au magasin où vous avez acheté votre appareil SWITEL. Tous les droits de garantie basés sur ces dispositions ne peuvent être revendiqués qu'auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

Traitement de l'appareil hors d'usage

Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les **appareils électriques et électroniques** usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !

Vous êtes tenus par la loi d'apporter vos piles et accus à un revendeur de piles ainsi qu'à un centre de collecte responsables de leur traitement qui mettent des conteneurs adéquats à disposition. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte.

Éliminez les **fournitures d'emballage** conformément au règlement local.

Déclaration de conformité

Cet appareil répond aux exigences de la directive de l'Union européenne 1999/5/CE sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive susmentionnée est confirmée sur l'appareil par la marque CE. Vous pouvez télécharger gratuitement la déclaration de conformité intégrale depuis notre site Internet www.switel.com.