

Unterhalt

Reinigung

Das Dusch-WC darf nur mit lösungsmittelfreien und scheuermittelfreien Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuerlappen sondern weiche Lappen und/oder Microfasertücher.

Mit dem Touch-Pad 'Rincage' kann die WC-Schüssel befeuchtet werden.

Der Sprüharm kann nun herausgezogen, festgehalten und gereinigt werden.

Touch-Pad 'Arrêt' beendet diesen Vorgang.

Aktivkohlefilter

Der Aktivkohlefilter sollte von Zeit zu Zeit herausgenommen und die Lamellen abgebürstet werden. Nicht mit Wasser waschen, sonst verliert der Filter seine Wirkung!

Sollte die Wirkung der Geruchsabsaugung trotzdem nachlassen, muss der Filter gewechselt werden. Ersatzteil Art. Nr. 5090 FILTER.

Der Lufteinlass muss ebenfalls gereinigt werden.

Wasserfilter

Der Wasserfilter sollte ca. alle 6 Monate von Verunreinigungen befreit werden.
(Beim Wiedereinsetzen darauf achten, dass der Filter keine anderen Funktionen beeinträchtigt.)

Wasser ablassen

Sollte das Dusch-WC längere Zeit nicht in Gebrauch sein, muss das ins Wasserreservoir eingepumpte (permanente) Wasser abgelassen werden.

Hierzu Schraube auf Gehäuseboden losschrauben, Wasser ablassen, Schraube wieder einsetzen (sonst Gefahr durch austretendes Wasser).

Auch der Wasserfilter sollte vorzugsweise aus dem Spülkasten entfernt werden.

Für die Wiederinbetriebnahme siehe unter 'INBETRIEBNAHME' der Montageanleitung.

Gebrauchsanleitung

Garantieleistungen/Service

Die Garantie erstreckt sich über 12 Monate.

Sie deckt alle fabrikationsbedingten Fehler und Fehlfunktionen und kann nur gegen Vorlage des **Original-Verkaufsbeleges** gewährt werden.

Bei Schäden die infolge von Nichtbeachten der Montage- und Gebrauchsanleitung, unsachgemässer Behandlung, zu grosser Inanspruchnahme, natürlicher Abnutzung, Gewaltanwendung oder Reparatur in Eigenregie entstanden sind, erlischt der Garantieanspruch.

Reparatur

Führen Sie keine Reparaturen durch, und zerlegen Sie die Anlage nicht, in diesem Falle erlischt der Garantieanspruch volumnfänglich.

Um das Risiko von Stromunfällen und Wasserschäden zu umgehen, bitten wir Sie die gesamte Anlage zur Reparatur an folgende Adresse zu senden:



Warnung

WICHTIG: Vor der Fertigstellung der Installation darf das Dusch-WC nicht am Stromnetz angeschlossen werden!

Das DUSCH-WC kann Schaden nehmen, wenn es Temperaturen unter 0°C ausgesetzt wird (z. B. Lüften im Winter).

Zerlegen Sie das Gerät auf keinen Fall (s. Reparatur).

Wenn Sie lange sitzen, stellen Sie die Sitztemperatur auf eine niedrige Stufe um Niedertemperatur-Verbrennungen zu vermeiden. Insbesondere wenn Sie betagt oder unsicher sind, Beruhigungsmittel oder Schlafmittel einnehmen oder sonstige organische Schwierigkeiten haben.

Verwenden Sie keine Zusätze wie Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aromastoffe oder sonstige chemische Stoffe im Ansaugbereich.

Steigen Sie nicht auf die Brille oder den Deckel, Bruchgefahr!

Montieren Sie das Dusch-WC nicht in einer Zone die starker Feuchtigkeit ausgesetzt ist (kein direkter Wasserkontakt).

Erklärungen zum Bedienungspaneel

Bedienungspaneel und Funktionen



Vorspülung/Einstellung

- Wassermenge kann eingestellt werden.



Ein/Aus

- Nimmt das System in oder ausser Betrieb, resp. unterbricht Stromzufuhr.



Regulierung



Funktions-Auswahl



Föhn

- Durch Touch-Pad 'Réglage' kann die Temperatur verändert werden (s. Einstellen von Veränderungen).
- Um ein befriedigendes Resultat zu erhalten, wird empfohlen sich vor dem Föhnen mit einem Papier vorzutrocknen.



Bidet-Funktion (Vaginal-Reinigung)

Gleiche Funktionen wie Anal-Reinigung, Sprüharm fährt jedoch weiter aus.



Anal-Reinigung (funktioniert nur bei Sitzerkennung)

Durch den ausfahrbaren Sprüharm reinigt Sie ein in Intensität verstellbarer Wasserstrahl gründlich.

- Durch Touch-Pad 'Réglage' kann die Intensität verändert werden (s. Einstellen von Veränderungen).
- Für Beendigung dieser Funktion Touch-Pad 'Arrêt' drücken.
- Der Duschvorgang endet automatisch nach 90 Sek. Um den Duschvorgang fortzusetzen erneut Taste drücken. Wenn Sie das Dusch-WC verlassen, stellt die Dusche erst nach 1-2 Sekunden ab.



Stop

unterbricht:

- Anal-Reinigung
- Bidet-Funktion (Vaginal-Reinigung)
- Föhn
- Vorspülung

Die jeweiligen veränderten Kenndaten bleiben nach jeder Benutzung oder Veränderung erhalten.

Funktionen:

Automatische Geruchsabsaugung

Sobald Sie sich auf das Dusch-WC setzen (Sitzerkennung), setzt sich die Geruchsabsaugung in Betrieb. Die Luft aus der Schüssel wird durch einen Aktivkohlefilter abgesaugt und neutralisiert.

Die Geruchsabsaugung hat eine Nachlaufzeit von ca. 1 Minute nachdem Sie den Sitz verlassen haben.

Bei Inbetriebnahme des Föhns stellt die Geruchsabsaugung ab.

Vorspülung

Sobald Sie sich auf das Dusch-WC setzen (Sitzerkennung), setzt die Vorspülung ein. Ein gefächerter Wasserstrahl besprüht während 3 Sekunden das innere der WC-Schüssel, damit die Haftung von Verunreinigungen eingedämmt wird.

Absenkbremsen

Um ungewolltes lärmiges Zuklappen zu unterbinden, sind sowohl der Deckel wie auch der Sitzring mit einer Absenkbrremse ausgestattet.

Sitzheizung

Der Sitzring ist mit einer Heizung ausgestattet. Sie kann in drei Temperaturvarianten geregelt oder ausgeschaltet werden.

Föhn

Nach Gebrauch der Duschfunktion setzt sich der Föhn in Betrieb. Er stellt automatisch ab, wenn man den Sitzring verlässt (Sitzerkennung).

Veränderung der Einstellungen

Bei jedem Drücken des Touch-Pads 'Sélection' leuchtet die Diode einer anderen Funktion. Nach Erreichen der gewünschten Funktion, kann über den Touch-Pad 'Réglage' die Intensität eingestellt werden (4 Möglichkeiten).