

DIGITAL RADIO DAB/FM with Bluetooth SPEAKER



©2016 Sony Corporation Printed in China http://www.sony.net/ XDR-VIBTD

Mise en route

La première fois que vous utilisez l'appareil, veillez à le raccorder à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni). Sinon, l'appareil ne s'allumera pas.

- Raccordez l'appareil à une prise murale et chargez-le.**
La batterie intégrée est totalement chargée (« ») après une durée maximum de 6 heures.
Prise murale, Adaptateur secteur (fourni), Vers DC IN
- Déployez l'antenne.**
- Allumez l'appareil.**
Voyant d'alimentation, Écran, BACK

À la première mise sous tension de l'appareil, la synchronisation automatique DAB s'exécute automatiquement.

Écran: DAB auto tune Scanning... [BACK]: Cancel

Une fois la synchronisation automatique terminée, l'appareil reçoit la première station de la liste des stations DAB.

Astuces

- Le voyant d'alimentation s'allume en vert lorsque l'appareil est sous tension. Pour faire passer l'appareil en mode veille, appuyez à nouveau sur .
- Pour annuler le processus de synchronisation automatique en cours, appuyez sur **BACK**.
- Pour refaire ultérieurement la synchronisation automatique, voir « Pour créer une nouvelle liste de stations » ci-dessous.
- Pour refaire ultérieurement la synchronisation automatique, voir « Pour créer une nouvelle liste de stations » ci-dessous.

Écouter la radio

- Mettez l'appareil sous tension et sélectionnez la fonction « DAB » ou « FM ».**
Molette TUNE, BACK, ENTER, Appuyez plusieurs fois.
Astuce
Après avoir appuyé une fois sur **FUNCTION**, vous pouvez également sélectionner une fonction en faisant tourner la molette TUNE et en appuyant sur ENTER.
À la première sélection de la fonction « FM », la synchronisation automatique FM s'exécute automatiquement.
Écran: DAB FM Bluetooth AUDIO IN, DAB FM Bluetooth AUDIO IN FM, FM auto tune Scanning... [BACK]: Cancel, Get FM station name Now (takes x min) Later
- Sélectionnez la station ou le service souhaité.**
Faites tourner la molette TUNE pour sélectionner « Now » ou « Later ». Appuyez sur ENTER.
Écran: DAB Primary Service1, Primary Service2, Primary Service3, Secondary Service, Station en cours de réception, Service secondaire (après la marque « L »), Station sélectionnée, 22:34, Primary Service1 Now ON-AIR entertainment, Texte déroulant (DLS: Segment de libellé dynamique pouvant atteindre jusqu'à 128 caractères)
Écran: FM 94.00MHz Station1, 94.00MHz Station2, 100.20MHz Station3, 105.50MHz Station4, Station en cours de réception, Nom de station*, Station sélectionnée, 22:34, 94.00MHz Station1 New music and information, Nom de station*, Texte déroulant (RT: Texte de la radio pouvant atteindre jusqu'à 64 caractères)*
Pour des instructions sur la synchronisation manuelle, voir « Options du menu de configuration ».
* Ne s'affiche que lorsque les données RDS ont été reçues.

Préréglage de stations (5 DAB et 5 FM)

- Sélectionnez la station que vous voulez préregistrer.**
Exécutez les étapes de « Écouter la radio » ci-dessus.
Écran: DAB 22:34 Primary Service1 Now ON-AIR entertainment
- Maintenez enfoncé le bouton de préreglage voulu (1 à 5) jusqu'à ce que « Stored to [PRESET x]. » apparaisse sur l'écran.**
Exemple : Préréglage d'une station sélectionnée sur le bouton de préreglage 3
Écran: DAB 22:34 Primary Service1 Stored to [PRESET 3].
Astuces
• Si vous essayez d'enregistrer une autre station avec le même numéro de préreglage, la station précédemment enregistrée est remplacée.
• Les stations préregistrées restent dans la mémoire de l'appareil même après l'exécution d'une synchronisation automatique.
• Le bouton de préreglage 3 de l'appareil présente un point tactile. Utilisez le point tactile comme point de repère lorsque vous commandez l'appareil.

Écoute d'une station préregistrée

- Sélectionnez la fonction « DAB » ou « FM ».**
Appuyez plusieurs fois.
Écran: DAB auto tune Scanning... [BACK]: Cancel
- Sélectionnez la station préregistrée souhaitée.**
Exemple : Lorsque le bouton de préreglage 3 est actionné
Écran: DAB (P3) 22:34 Primary Service1 Now ON-AIR entertainment
Remarque
Pour éviter que le préreglage soit modifié par erreur, ne maintenez pas le bouton de préreglage enfoncé.

Réglage du volume

Astuces

- Le dernier réglage de volume est enregistré dans la mémoire de l'appareil.
- Le bouton VOL+ de l'appareil présente un point tactile. Utilisez le point tactile comme point de repère lorsque vous commandez l'appareil.

Pour améliorer la réception des radios DAB/FM

✓

Pour créer une nouvelle liste de stations

Si vous avez changé de région, recommencez la synchronisation automatique. Sélectionnez la fonction « DAB » ou « FM », puis appuyez sur **AUTO TUNE**.

Appuyez sur ENTER.
Écran: DAB auto tune OK Cancel

Sélectionnez « OK » pour démarrer le processus de synchronisation automatique.

* Seulement lorsque le mode de synchronisation est réglé sur « By station list ». Lorsqu'**AUTO TUNE** est actionné en mode « Manual tune », c'est la synchronisation par défilement qui démarre. Voir « Options du menu de configuration » pour des informations détaillées.

Appuyez sur ENTER.
Écran: DAB auto tune Scanning... [BACK]: Cancel

L'appareil reçoit la première station dans la nouvelle liste des stations.

Appuyez sur ENTER.
Écran: FM auto tune Scanning... [BACK]: Cancel, Get FM station name Now (takes x min) Later

L'appareil reçoit la première station dans la nouvelle liste des stations.

Remarques

- La liste des stations actuellement mémorisées est effacée une fois le processus de synchronisation automatique démarré.
- Lorsque le menu de configuration s'affiche, la synchronisation automatique ne s'exécute pas même lorsque **AUTO TUNE** est actionné.

Réglage de la minuterie de mise sous tension

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il allume automatiquement la radio à l'heure définie.

- Appuyez sur SETTINGS.**
Écran: Settings On timer Time Auto power off
- Sélectionnez « On timer ».**
En cas de réglage en mode veille
1 Faites tourner la molette TUNE pour sélectionner une option.
2 Appuyez sur ENTER.
Exécutez la même procédure pour les étapes suivantes.
Écran: On timer Timer setting Wake station
- Réglez l'heure et les minutes.**
Appuyez sur ENTER. Appuyez sur ENTER. Appuyez sur ENTER.
Écran: On timer Timer setting 7:00 Heure Minute
- Réglez la station qui doit être reçue à l'heure définie.**
Appuyez sur ENTER.
En cas de réglage sur la dernière station reçue
Wake station Last station DAB preset station FM preset station
En cas de sélection dans la liste des stations préregistrées
Wake station DAB preset station FM preset station
Appuyez sur ENTER.
Écran: DAB preset station 1: Primary Service1 2: Primary Service2 3: ---No preset---
- Activez la minuterie.**
Appuyez sur ENTER, puis appuyez sur SETTINGS pour quitter le menu de configuration.
Écran: On timer 22:34
« » s'affiche à l'écran. La radio s'allume à l'heure réglée.
Pour désactiver la minuterie
Appuyez à nouveau sur **ON TIMER**.
Remarque
La fonction de minuterie de mise sous tension est désactivée en mode hors tension.

Écoute de la musique à partir d'un périphérique BLUETOOTH

Grâce à la connexion BLUETOOTH, vous pouvez écouter de la musique à partir de périphériques BLUETOOTH connectés sans fil, par exemple des smartphones, des tablettes, des PC, etc.

Astuce
La technologie sans fil BLUETOOTH est opérationnelle dans un rayon d'environ 10 m.

Périphériques BLUETOOTH compatibles
Les exigences de compatibilité des périphériques sont les suivantes. Avant d'utiliser un périphérique avec cet appareil, vérifiez qu'il respecte les exigences.
• Les périphériques doivent prendre en charge A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
• Fonction NFC (requis uniquement en cas d'utilisation de la fonction de pairage NFC de l'appareil).

À propos du mode veille BLUETOOTH
Le mode veille BLUETOOTH permet de mettre automatiquement l'appareil sous tension en cas de connexion BLUETOOTH à partir d'un périphérique BLUETOOTH.
Voir « Options du menu de configuration » pour des informations détaillées.

Réglage de la minuterie de mise en veille

Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner la durée voulue (en minutes).
90 → 60 → 30 → 15
OFF

Appuyez sur ENTER, puis appuyez sur SETTINGS pour quitter le menu de configuration.
Écran: DAB SLEEP 22:34 Primary Service1 Now ON-AIR entertainment

Lorsque la minuterie de mise en veille est réglée, « SLEEP » s'affiche à l'écran. L'appareil passe automatiquement en mode veille une fois la durée réglée écoulée.

Astuces

- Le dernier réglage de durée est enregistré dans la mémoire de l'appareil.
- Vous pouvez vérifier le délai restant avant que l'appareil passe en mode veille en appuyant à nouveau sur **SLEEP** après avoir réglé la minuterie de mise en veille.

Connexion à un périphérique BLUETOOTH

Si votre périphérique BLUETOOTH est doté de la fonction NFC, cette procédure est inutile. Voir « Connexion à une touche (NFC) » ci-dessous.

- Mettez l'appareil sous tension et sélectionnez la fonction « Bluetooth ».**
Appuyez plusieurs fois.
Écran: DAB FM Bluetooth AUDIO IN
L'appareil passe automatiquement à la fonction sélectionnée après environ 2 secondes.
En cas de première utilisation de l'appareil (s'il n'y a aucune information de pairage sur l'appareil)
L'appareil passe automatiquement en mode de pairage. Dans ce cas, passez à l'étape 2.
En cas de connexion avec un second périphérique et les suivants
Passez à l'étape 2.
- Sélectionnez « Bluetooth pairing ».**
S'il y a des informations de pairage dans l'appareil
Bluetooth 22:34
Bluetooth audio: BT device name
Le dernier périphérique connecté se connecte automatiquement.
Settings Bluetooth pairing Bluetooth standby On timer
1 Appuyez sur SETTINGS.
2 Faites tourner la molette TUNE pour sélectionner une option.
3 Appuyez sur ENTER.
« Waiting for pairing » s'affiche à l'écran.
- Sur le périphérique BLUETOOTH, activez la fonction BLUETOOTH et exécutez la procédure de pairage.**
Sélectionnez « XDR-VIBTD ». Si « XDR-VIBTD » n'apparaît pas, effectuez une recherche du périphérique.
Une fois le pairage terminé, le nom du périphérique BLUETOOTH s'affiche à l'écran.
Pour des informations détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH. Si vous êtes invité à entrer une clé de passe, entrez « 0000 ».
Pour mettre fin à la connexion BLUETOOTH
Sélectionnez une autre fonction que BLUETOOTH.

Connexion à une touche (NFC)

Smartphones compatibles
Smartphones qui intègrent la fonction NFC (SE: Android™ 2.3.3 ou supérieur, à l'exclusion d'Android 3.x)

- Activez la fonction NFC sur le périphérique BLUETOOTH.**
NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet à différents périphériques, par exemple des smartphones et des étiquettes RFID, de communiquer entre eux sans fil à courte portée. Grâce à la fonction NFC, il est facile d'effectuer des communications de données, par exemple le pairage BLUETOOTH, par simple contact des périphériques compatibles NFC (sur le symbole N-Mark ou sur l'emplacement désigné sur chaque appareil).
- Mettez en contact le périphérique BLUETOOTH et le symbole N-Mark de l'appareil.**
Bluetooth 22:34
Bluetooth audio: BT device name
Une fois le pairage terminé, le nom du périphérique BLUETOOTH s'affiche à l'écran.
Pour mettre fin à la connexion BLUETOOTH
Mettez en contact le périphérique BLUETOOTH et le symbole N-Mark de l'appareil.

Remarque
Si votre smartphone compatible NFC possède une version de SE antérieure à Android 4.1.x, téléchargez et démarrez l'application « Connexion NFC facile ». « Connexion NFC facile » est une application gratuite pour les smartphones Android que vous pouvez télécharger sur Google Play™. (Il est possible que l'application ne soit pas disponible dans certains pays/régions.)

Écouter de la musique

- Démarré la lecture sur le périphérique BLUETOOTH.**
Écran: Bluetooth audio: BT device name
- Réglez le volume.**
Écran: VOL

