

## Mobiltelefon Benutzerhandbuch

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.  
Bluetooth QD ID: B015117

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-22434A  
German, 04/2009, Rev. 1.0



### Sicherheitswarnungen

#### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite von kleinen Kindern oder Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zur Erstickung oder zu schweren Verletzungen führen.

#### Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeeinstellung.

#### Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

#### Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden.

#### Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C/32 °F bzw. über 45 °C/113 °F). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und der Minuspol kurzgeschlossen werden können und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

#### Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie auf das Telefon erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, um bewegliche Teile vor Schäden zu schützen.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,790 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

#### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

#### Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus und das Telefon niemals ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Telefon entsprechend den geltenden Bestimmungen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

#### Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Blitz- bzw. Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

#### Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

#### Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus dieses Produkts

(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Systemen zur Sammlung von Altbatterien und -akkus)



Dieses Symbol auf dem Akku, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass die Akkus in diesem Produkt am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sind die chemischen Zeichen Hg, Cd oder Pb angegeben, so bedeutet dies, dass der Akku einen Quecksilber-, Kadmium- oder Bleianteil aufweist, der über dem in der EG-Richtlinie 2006/66 angegebenen Grenzwert liegt. Wenn die Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen Gesundheitsschäden und Umweltschäden verursachen. Um die Naturressourcen zu schonen und die Wiederverwertung von Materialien zu unterstützen, trennen Sie die Akkus vom restlichen Müll und entsorgen Sie sie in einer der kostenlosen Batterierücknahmestellen vor Ort.

Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

#### Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und in der Nähe von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

#### Minimieren Sie das Risiko körperlicher Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder beim Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl zu drückender Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.


CE 0168



### Wichtige Nutzungshinweise

#### Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.



#### Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie kann erlöschen.

#### Sorgen Sie für eine maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkualtbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

SAMSUNG  
ELECTRONICS



#### Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt

GSM Mobile Phone: E1360B

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001
	EN 62209-1:2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:  
Samsung Electronics QA Lab.


Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.02.26 Yong-Sang Park / S. Manager  
(Ort und Datum) (Name und Unterschrift des/der Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.

## Layout des Telefons



**1 4-Wege-Navigationstaste**  
Im Standby-Modus: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs; im Menümodus: zum Blättern durch Menüoptionen

**2 Bestätigungstaste**  
Im Standby-Modus: zum Starten des Webbrowsers; im Menümodus: zum Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe

**3 Wähltaste**  
Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Modus: zum Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteteten und eingegangenen Anrufe

**4 Mailbox-Taste**  
Im Standby-Modus: zum Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)

**5 Pause-Taste**  
Zum Eingeben einer Wählpause (Taste gedrückt halten)

**6 Soft-Tasten**  
Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen

**7 Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste**  
Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; im Menümodus: zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Modus

**8 Alphamerische Tasten**

**9 Stummstaste**  
Im Standby-Modus: zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste gedrückt halten)

Ihr Telefon verfügt über die folgenden Statusanzeigen im oberen Bildschirmbereich:

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiv
	Fremdnetz
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Alarm aktiviert
	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue Mailbox-Nachricht
	Bluetooth aktiviert
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladestatus

## SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.



## Akku laden

1. Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an das Handy an.



2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter vom Telefon.

Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

## Hinweissymbole

	<b>Hinweis:</b> Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	<b>Gefolgt von:</b> der Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus <b>Nachrichten</b> → <b>Neue Nachricht erstellen</b> (steht für <b>Nachrichten</b> , gefolgt von <b>Neue Nachricht erstellen</b> )
	<b>Eckige Klammern:</b> Telefontasten, z. B.: [↔] (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
	<b>Spitze Klammern:</b> Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste <b>OK</b> )

## Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Schieben Sie das Telefon auf.
2. Halten Sie [↔] gedrückt.
3. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie <OK> (falls erforderlich).

Zum Ausschalten wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

## Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf Menüs zu:

1. Drücken Sie im Standby-Modus <Menü>, um in den Menümodus zu wechseln.
2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
3. Drücken Sie <Auswahl>, <Speichern> oder [OK], um die markierte Option auszuwählen.
4. Drücken Sie <Zurück>, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [↔], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Nachrichten senden und anzeigen

### So senden Sie eine Textnachricht

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen**.
2. Geben Sie eine Zielnummer ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein und drücken Sie <Optione.> → **Senden**, um die Nachricht zu versenden.

### So können Sie SMS anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

## uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wurde. Wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, wird eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an einen Familienangehörigen oder Freund gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.
3. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie <OK>.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
5. Blättern Sie nach unten und drücken Sie [OK], um die Empfängerliste zu öffnen.

## Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Modus die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [↔].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [↔].

Bei Monokopfhörer ist die Lautstärke äußerst niedrig bzw. nahezu unhörbar. Verwenden Sie daher ausschließlich Stereokopfhörer.

## Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [↔].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [↔].

## Lautstärke einstellen

### So passen Sie die Lautstärke des Klingeltons an

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profil**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Telefonprofil.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Lautstärke** → **Anrufsignal**.
5. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.
6. Drücken Sie <Speichern>.

### So passen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs an

Während eines Gesprächs können Sie über die Navigationstasten „Auf“ oder „Ab“ die Hörerlautstärke anpassen.

6. Drücken Sie <Optionen> → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
7. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie [OK].
8. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer aus (falls erforderlich).
9. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
11. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern** → <Annahme>.

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.

### So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendung** → **Nachricht** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie [OK], um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie [OK], um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie [OK].
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer aus (falls erforderlich).
7. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
8. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
9. Drücken Sie <Speichern> → <Ja>.

## Klingelton ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profil**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Telefonprofil.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Anruf-Klingelton** aus.
5. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.

## Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

1. Drücken Sie im Standby-Modus [↔].
2. Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Anrufart auszuwählen.
3. Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Nummer oder einen Namen auszuwählen.
4. Drücken Sie [OK], um Details zum Anruf anzuzeigen, oder [↔], um die Nummer zu wählen.

## Text eingeben

### So ändern Sie den Texteingabemodus

- Halten Sie [✳] gedrückt, um in den Texteingabemodus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [✳], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

### T9-Modus

1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.

### So senden Sie eine SOS-Nachricht

1. Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre viermal [↔], um eine SOS-Nachricht an die voreingestellten Nummern zu senden.  
Das Telefon wechselt daraufhin in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
2. Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [↔].

## Alarime einstellen und verwenden

### So stellen Sie einen neuen Alarm ein

1. Drücken Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Blättern Sie zu einer leeren Alarmposition und drücken Sie [OK].
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
4. Drücken Sie <Speichern>.

### So beenden Sie einen Alarm

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Drücken Sie <OK> oder [OK], um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie <Erinnern> oder eine beliebige andere Taste, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie mit [0] ein anderes Wort aus.

### ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

### Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

### Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie <Löschen>. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie <Löschen> gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [#].
- Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie [1].

## Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer ein, und drücken Sie <Optionen> → **Kontakt erstellen**.
2. Wählen Sie einen Nummertyp aus.
3. Geben Sie Kontaktinformationen ein.
4. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

### So deaktivieren Sie einen Alarm

1. Drücken Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Blättern Sie zu dem zu deaktivierenden Alarm und drücken Sie [OK].
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
4. Drücken Sie <Speichern>.

Wenn der Akku entfernt wurde, wird der eingestellte Alarm möglicherweise nicht ausgelöst.

## Täuschungsanrufe tätigen

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder unangenehmen Situationen zu stellen.

### So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

- Durch Gedrückthalten der Navigationstaste im Standby-Modus.
- Durch viermaliges Drücken der Navigationstaste bei geschlossenem Telefon und aktivierter Tastensperre.

### So ändern Sie die Wartezeit vor Täuschungsanrufen

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendung** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf** → eine Option.