

## INSTALLATION DES ECOMAN ESPRE

- a. Ziehen Sie den Stecker 2 Ihrer Kaffeemaschine aus der Netzsteckdose 1.
- b. Stecken Sie in diese Steckdose 1 den Stecker 4 von **ECOMAN ESPRE**.
- c. Stecken Sie nun den Stecker 2 Ihrer Kaffeemaschine in die Kupplung 3 des **ECOMAN ESPRE**.
- d. Stellen Sie den **ECOMAN ESPRE** so neben Ihre Kaffeemaschine, dass die Frontseite mit dem Sensor 5 zu Ihnen zeigt. Der Abstand zwischen dem **ECOMAN ESPRE** und der Bedienperson darf nicht mehr als 40 cm betragen und muss direkte

Die Installation ist damit abgeschlossen.

Installationsvorschrift

Achtung: um die Kaffeemaschine vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzstecker 4 gezogen werden!



## TECHNISCHE DATEN

Typ	ESPRE / CE
Anschluss	230VAC / 50Hz
Max. Belastung	2300W
Max. Eigenverbrauch	< 0,5W
Made in Switzerland	
Entspricht den Sicherheitsnormen und Richtlinien	73/23 EWG

## FUNKTION / BETRIEB

- a. Schalten Sie den Hauptschalter 9 an Ihrer Kaffeemaschine ein. Üblicherweise ist dann die entsprechende Taste ON/EIN 9 „eingedrückt“ oder der Schalter 9 gekippt. Lassen Sie den Hauptschalter 9 immer eingeschaltet.
- b. Sobald sich die Bedienperson dem ECOMAN ESPRE und der Kaffeemaschine nähert, innerhalb von 40cm, schaltet automatisch der ECOMAN ESPRE die Kaffeemaschine ein. Es besteht auch die Möglichkeit, mit der Taste 7 am ECOMAN ESPRE, die Kaffeemaschine manuell einzuschalten.
- c. Am ECOMAN ESPRE leuchtet jetzt die Kontrollleuchte 6. Blinkt die Kontrollleuchte 6, befinden sich die Bedienperson im Erfassungsbereich des ECOMAN ESPRE. Die Stromzufuhr zur Kaffeemaschine ist nun freigegeben und die angeschlossene Kaffeemaschine befindet sich im eingeschalteten Zustand.
- d. Nach 55 Minuten ab der letzten Erfassung der Bedienperson durch den ECOMAN ESPRE, oder ab dem letzten drücken der Taste 7 blinkt die Kontrollleuchte 6 für 5 Minuten und zeigt Ihnen, dass nach dem Ablauf dieser Zeit die Kaffeemaschine durch den ECOMAN ESPRE vom Stromnetz getrennt wird. Die Kontrollleuchten 6 + 8 vom ECOMAN ESPRE und der Kaffeemaschine erlöschen nach der Netztrennung.
- e. Drücken Sie die Taste 7 am ECOMAN ESPRE länger als 3 Sekunden, schaltet der ECOMAN ESPRE Ihre eingeschaltete Kaffeemaschine sofort vom Stromnetz ab und die Kontrollleuchten 6 + 8 vom ECOMAN ESPRE und der Kaffeemaschine erlöschen.

Sie haben jetzt dank dem ECOMAN ESPRE einen automatischen Energiesparbetrieb Ihrer Kaffeemaschine. Zusätzlich wird durch das Abschalten des ECOMAN ESPRE die Lebensdauer der Kaffeemaschine merklich verlängert.