

MIO★STAR

STRAIGHT 230 ION

ISTRUZIONI BREVI



Avvio rapido

- 1 Inserire la spina nella presa di corrente (100-240 V)
- 2 Accendere l'apparecchio premendo a lungo il tasto acceso/spento
- 3 Impostare la temperatura desiderata con +/- (170-230 °C). L'indicatore LED lampeggia di bianco/blu, fino al raggiungimento della temperatura
- 4 Non appena l'indicatore blu resta acceso in modo costante, iniziare a lisciare i capelli.
⚠ PRECAUZIONE! scotta!
- 5 Dopo l'uso spegnere l'apparecchio premendo a lungo il tasto acceso/spento , **staccare la spina** e far raffreddare completamente l'apparecchio



AVVERTENZA! Non usare l'apparecchio nella vasca da bagno, nella doccia etc.. Pericolo di scossa elettrica!

Cavo di alimentazione/spina 100-240 V



AVVERTENZA!

- Tenere all'asciutto!
- Non toccare con le mani bagnate. Pericolo di cortocircuito!
- Non avvolgere intorno all'apparecchio



STRAIGHT 230 ION

Piastra stiracapelli

Istruzioni d'uso

Gentile cliente,
Legga attentamente queste istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

AVVERTENZA! Non usare la piastra stiracapelli nella vasca da bagno, nella doccia o nelle immediate vicinanze di piscine o lavandini pieni d'acqua. Pericolo di cortocircuito e di scossa elettrica!

La piastra stiracapelli è pronta per l'uso non appena si inserisce la spina nella presa di corrente.

Tutto quello che dovrete sapere

- Applicata sui capelli appena lavati e pettinati la piastra stiracapelli dà i risultati migliori
- **Consiglio:** prima di lisciare i capelli, inumidirli con un prodotto idratante (ad es. della Migros)
- **Prima di utilizzarla asciugare bene i capelli. (Non usarla con i capelli bagnati!)**
- Nota: asciugare i capelli regolando l'asciugacapelli a bassa potenza
- **ATTENZIONE!** Non utilizzare in nessun caso la piastra stiracapelli insieme a lacca o altri prodotti chimici per la cura dei capelli

PRECAUZIONE! Durante l'uso della piastra stiracapelli le piastre diventano roventi! Evitare il loro contatto con occhi, viso, orecchie, collo, nuca ecc.. Pericolo di ustione/ di lesioni!

Utilizzare la piastra stiracapelli unicamente per lisciare i capelli. Qualsiasi altro uso è sbagliato e può essere pericoloso.
Le persone ipersensibili al calore non devono utilizzare la piastra stiracapelli.
Non usare l'apparecchio con le mani bagnate.

Riscaldare

- Inserire la spina (100-240 V, 50-60 Hz)
- Accendere l'unità tenendo premuto a lungo il tasto **⏻** (il LED «SENSOR» si accende)
- Il LED «200°C» lampeggia e indica il riscaldamento delle piastre (richiede al massimo circa ½ minuto)
- Con i tasti **+/–** impostare il calore desiderato (vedere «Utilizzo»). Le piastre si riscaldano
- Appoggiare la piastra stiracapelli su una superficie stabile, piana, asciutta e resistente al calore. Non lasciarla incostituita durante la fase di riscaldamento
- Non appena l'indicatore LED si illumina in modo continuo, le piastre hanno raggiunto un calore costante (e delicato). Ora si può avviare la lisciatura dei capelli

Utilizzo

A seconda del tipo e della qualità dei capelli bisogna rispettare la seguente **regolazione della temperatura:**

- «170 °C»: (temperatura più bassa) per capelli molto fini e delicati
- «230 °C»: (temperatura più alta) per capelli grossi, per capelli da ricci a crespi

Nota: in caso di dubbio selezionare una temperatura bassa.

- Suddividere i capelli in ciocche regolari (non più larghe di 5-6 cm)
- Prendere in mano una ciocca di capelli e inserirla tra le due piastre calde e chiudere l'apparecchio

PRECAUZIONE! Caldo!

- Tirare lo stiracapelli lentamente e delicatamente dalle radici fino alle punte dei capelli (sempre tenendo leggermente premute le due piastre)
- Ripetere la procedura finché tutte le ciocche saranno lisciate

Note:

- Non soffermarsi mai per più di 2 secondi sullo stesso punto
- Attenzione: capelli fini e delicati si lisciano più in fretta che capelli normali o grossi
- Non usare mai la piastra stiracapelli su capelli sintetici o su parrucche
- Fare uso solo raramente dello stiracapelli su capelli permanentati
- Prima di spazzolare o pettinare i

capelli aspettare che siano completamente raffreddati

- La piastra stiracapelli è dotata di un termostato incorporato che impedisce il surriscaldamento dell'apparecchio

Dopo l'uso

- Spegner l'unità tenendo premuto a lungo il tasto **⏻** (i LED si spengono)
- **Staccare la spina**
- Far raffreddare completamente l'apparecchio su un supporto resistente al calore

Funzione di protezione dei capelli dal calore «SENSOR»

- La funzione di protezione automatica dei capelli si attiva all'accensione dell'apparecchio («SENSOR» si illumina)
- A seconda del grado di umidità dei capelli, imposta la giusta temperatura e quindi protegge i capelli dal surriscaldamento
- Spegner la funzione tenendo premuto il tasto **⏻**

Pulizia

- Prima di pulire la piastra stiracapelli, spegnere l'apparecchio ed **estrarre la spina dalla presa di corrente**. Far raffreddare l'apparecchio
- Pulire il corpo e le piastre con un panno morbido leggermente umido. Asciugare bene
- Non toccare né pulire la spina con il panno umido
- **ATTENZIONE!** Non utilizzare mai oggetti taglienti abrasivi né prodotti chimici corrosivi

AVVERTENZA!

- **Non immergere l'apparecchio né farlo entrare in contatto con l'acqua o con altri liquidi. Pericolo di scossa elettrica e pericolo di cortocircuito!**

Conservazione

- Se non utilizzato, spegnere l'apparecchio (tenere premuto il pulsante **⏻**) e **staccare la spina**
- Far raffreddare completamente l'apparecchio
- **Assicurarsi che l'apparecchio sia asciutto**
- Riporre la piastra stiracapelli

in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

- **AVVERTENZA!** Il cavo d'alimentazione non deve essere avvolto attorno all'apparecchio, poiché potrebbe subire dei danni. Pericolo di cortocircuito!
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, proteggerlo da polvere, peletti e sporcizia

Avvertenze di sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso

- Le persone, inclusi i bambini, che per le loro capacità psichiche, sensoriali o mentali, oppure per la loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, non sono autorizzate all'uso dell'apparecchio o possono farlo soltanto sotto sorveglianza
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio
- Le persone affette da discinesia non possono utilizzare l'apparecchio da sole
- **PRECAUZIONE!** Durante l'uso dello stiracapelli le placche diventano roventi: evitare il loro contatto con occhi, viso, orecchie, collo, nuca ecc.. Pericolo d'ustione!
- **PRECAUZIONE!** Non toccare mai le piastre calde
- Non usare mai l'apparecchio su capelli sintetici o su parrucche
- Dopo l'uso far raffreddare completamente l'apparecchio!
- **Estrarre la spina dalla presa di corrente:**
 - prima di allontanarsi dalla stanza
 - prima di una pausa prolungata
 - dopo l'uso
 - prima della pulizia
- Spegner sempre la piastra stiracapelli prima di appoggiarla da qualche parte
- Utilizzare la piastra senza il cavo di prolunga
- Non trasportare né tirare l'apparecchio per il cavo di alimentazione
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate né tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa di corrente

- **ATTENZIONE!** Non appoggiare mai la piastra accesa su cuscini, coperte, né su superfici di carta o di legno. Pericolo di surriscaldamento!
- **ATTENZIONE!** Non utilizzare mai la piastra stiracapelli in prossimità di materiali infiammabili o di fiamme aperte: mantenere una distanza minima di 50 cm!
- **ATTENZIONE!** Non lasciare mai l'apparecchio incostituito quando è allacciato alla corrente
- **AVVERTENZA!** Non far pendere il cavo né farlo passare su angoli e spigoli taglienti, né incastrarlo. Pericolo di scossa elettrica!
- Non far passare né appendere il cavo su oggetti roventi e tenerlo lontano dall'olio
- Raccomandiamo di allacciare l'apparecchio a una presa con interruttore differenziale (FI). In caso di dubbio, richiedere l'intervento di uno specialista
- **AVVERTENZA!** Non toccare per nessun motivo l'apparecchio caduto nell'acqua: ricordarsi **prima di estrarre l'apparecchio dalla presa di corrente**
- Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana badando che non possa scivolare/cadere nel lavabo, nella vasca da bagno ecc. né entri in contatto con l'acqua
- **AVVERTENZA!** Non immergere mai l'apparecchio o il cavo nell'acqua o in altri liquidi. Pericolo di ferite, incendio o scossa elettrica!
- Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono difettosi, farli immediatamente sostituire da un MIGROS-Service
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso privato e deve essere utilizzato solo in ambienti asciutti
- Custodire con cura queste istruzioni d'uso e consegnarle comunque ad ogni altro eventuale utente
- **AVVERTENZA!** Distruggere eventuali sacchetti di plastica, poiché potrebbero diventare un giocattolo pericoloso per i bambini. Pericolo di soffocamento!

Garanzia

3 anni di M-garanzia

Per i tre anni successivi alla data di acquisto, la MIGROS garantisce l'impeccabilità e la funzionalità dell'apparecchio.

Disposizioni generali:

- Sono esclusi dalla garanzia:
 - la normale usura
 - le conseguenze derivanti da uso improprio
 - i danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
 - i difetti che sono da ricondurre a cause esterne
- L'obbligo alla garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino, fattura). Senza gli stessi cessa ogni diritto alla garanzia. Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

Conformità CE

Il prodotto soddisfa le disposizioni delle seguenti direttive. La conformità è garantita dal rispetto delle norme elencate.

2014/35/UE: direttiva bassa tensione (LVD)

2014/30/UE: direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)

2015/863/UE: Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

LVD: EN 60335-1, EN 60335-2-23, EN 62233
EMC: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Su www.migros-service.ch è possibile ordinare accessori e pezzi di ricambio.

CE 100-240 V / 50-60 Hz, 50 W
V1/30/2021
Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE
CH-0800 84 0848
www.migros.ch
7181.031 -I-