

# Durabase

Bedienungsanleitung  
Bluetooth Lautsprecher

Art.-Nr. 7728.091/  
7728.092/7728.093

# 24.<sup>80</sup>



## Lieferumfang

- Tragbarer Lautsprecher
- USB Ladekabel mit Micro-USB
- Kurzanleitung

## Erste Schritte

1. Öffnen Sie die Staubschutzklappe und schieben Sie den Schalter auf «ON». Ein Piepton und die blinkende LED zeigen an, dass das Gerät eingeschaltet ist.

2. Mehrere Pieptöne hintereinander und eine schnell blinkende LED zeigen an, dass der Lautsprecher-Akku aufgeladen werden muss. Stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel zum Aufladen am Lautsprecher und an einem Ladegerät oder einem PC ein.

Laden Sie den Lautsprecher vor dem [erneuten] Gebrauch mindestens 20 Minuten lang auf.



3. Um den Lautsprecher mit einem Smartphone, Tablet oder dergleichen zu koppeln, die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät aktivieren und die Anweisungen auf Ihrem Gerät für die Kopplung mit «MUSHROOM 3.0» befolgen.



## Für Android User

- Gehen Sie auf: EINSTELLUNGEN > BLUETOOTH
- Schalten Sie Bluetooth ein.
- Das Gerät sucht automatisch nach VERFÜGBAREN GERÄTEN. Falls nicht, drücken Sie NACH GERÄTEN SUCHEN. «MUSHROOM 3.0» auswählen, dann verbindet sich das Gerät automatisch mit dem Lautsprecher. Danach zeigt es an, dass es mit «MUSHROOM 3.0» verbunden ist.

## Für iOS (iPhone/ iPad) User

- Gehen Sie auf: EINSTELLUNGEN > ALLGEMEIN > BLUETOOTH
- Schalten Sie Bluetooth ein.
- Das Gerät sucht automatisch nach VERFÜGBAREN GERÄTEN. Falls nicht, drücken Sie NACH GERÄTEN SUCHEN. «MUSHROOM 3.0» auswählen und die Kopplungsanfrage mit «JA» bestätigen. Danach zeigt es an, dass es mit «MUSHROOM 3.0» verbunden ist.

## Verwendung des Bluetooth Lautsprechers

1. Die Lautstärke lässt sich durch Drücken der «+» oder «-» Taste auf dem Lautsprecher einstellen.



2. Entgegennehmen von Anrufen bei einem gekoppelten Telefon.

- **Bluetooth 3.0 Version:** Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Taste « < », um das Gespräch entgegen zu nehmen. Drücken Sie die Taste « < » während eines Gesprächs, um aufzulegen. Für eine Wahlwiederholung die « < » Taste gedrückt halten.
- **Bluetooth 4.0 Version:** Bei einer Freisprecheinrichtung: Anrufe mit einem deutlich gesprochenen «JA» entgegennehmen, mit «NEIN» können Sie Anrufe abweisen.

Um ein Gespräch zu beenden, die « < » Taste drücken. Bei längerem Drücken der « < » Taste wird die zuletzt gewählte Nummer erneut gewählt (Wahlwiederholung).

3. Das Mikrofon Ihres Lautsprechers befindet sich oben rechts an der Vol «->» Taste. Bei Anrufen direkt dort hineinsprechen. Das Mikrofon ist besonders für Anrufe mit mehreren Gesprächsteilnehmern und Konferenzschaltungen praktisch.

4. Verwenden Sie den Saugnapf, um den Lautsprecher auf einer beliebigen Unterlage (Glas, Hochglanzflächen, Keramik) zu befestigen. Sie können ihn hinten an Ihrem Telefon/Tablet als Ständer anbringen. An der Fensterscheibe oder auf dem Armaturenbrett Ihres Autos montiert, können Sie den Lautsprecher als Freisprecheinrichtung zum Telefonieren verwenden.

Es gibt viele weitere Möglichkeiten, Ihren Lautsprecher zu verwenden! Wir wünschen Ihnen viel Spass und Freude damit!



## Sicherheitshinweis

Um die Gefahr eines Stromschlags und/oder Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden:

- Das USB-Kabel nur an Geräte mit einem richtigen USB-Anschluss anstecken.
- Den Lautsprecher vom Stromnetz trennen, indem Sie das USB-Kabel aus dem USB-Anschluss und nicht aus dem Micro-USB-Anschluss am Lautsprecher ziehen.
- Keine Gegenstände in die Öffnungen des Lautsprechers stecken.

- Den Lautsprecher nicht auseinandernehmen. Reparaturen nur von einem zertifizierten Servicetechniker durchführen lassen.
- **Vorsicht:** Batterien sollten keiner übermässigen Hitze wie Feuer, Sonnenlicht oder anderen starken Wärmequellen ausgesetzt werden. Bei der Verwendung eines falschen Batterietyps besteht Explosionsgefahr.

## Spezifikationen

- Bluetooth 3.0
- Produktgrösse: 62x62x60mm
- Gewicht: 90 g
- 3W/4 Ohm Treiber
- 1.7W RMS/max
- Mikrofon mit hoher Audioqualität und Geräuschreduktion
- spritzwassergeschützt

Produktinformationen können ohne Vorankündigung geändert werden.



Produkte mit einer EG-Kennzeichnung entsprechen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) der Europäischen Kommission der Europäischen Gemeinschaft.



Dieses Symbol gibt an, dass das jeweilige elektrische Produkt bzw. die Batterie in Europa nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine ordnungsgemässe Wiederverwertung des Produkts bzw. der Batterie zu garantieren, bitte in Einklang mit den anwendbaren lokalen Gesetzen für die Entsorgung von Elektrogeräten oder Batterien entsorgen. Dadurch tragen Sie zur Wahrung natürlicher Ressourcen und zur Verbesserung der Umweltstandards für die Aufbereitung und Entsorgung von Elektromüll bei (Elektroschrottverordnung) bei.

Hiermit erklärt der Hersteller, dass dieser «Bluetooth Lautsprecher» den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.