

GARMIN

nüvi[®] serie 2505 manuale di avvio rapido

modelli nüvi: 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



Settembre 2011

190-01356-51 Rev. A

Stampato a Taiwan

Operazioni preliminari

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Impostazione del dispositivo

Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, effettuare le seguenti operazioni.

- 1 Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo (pagina 2).
- 2 Montare il dispositivo (pagina 2).
- 3 Registrare il dispositivo (pagina 3).
- 4 Controllare la disponibilità di aggiornamenti.
 - Aggiornamenti software (pagina 4).
 - Aggiornamento mappe gratuito (pagina 4).
- 5 Scaricare il manuale dell'utente completo (pagina 4).

Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, quando si esce dal veicolo rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

AVVERTENZA

Prima di montare il dispositivo, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

Caricare il dispositivo durante la guida prima di utilizzarlo con l'alimentazione della batteria.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB ② del dispositivo ③.
- 2 Premere il supporto a ventosa ④ sul parabrezza.

- 3 Nel frattempo, spingere indietro la leva ⑤ verso il parabrezza.



- 4 Inserire il supporto ⑥ nella ventosa.
- 5 Inserire la parte inferiore del dispositivo nel supporto.
- 6 Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.
- 7 Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione disponibile nel veicolo.
- 8 Se necessario, collegare l'antenna esterna al cavo di alimentazione accendisigari e fissarla al parabrezza tramite le ventose.

Informazioni su myDashboard

È possibile utilizzare myDashboard per registrare il dispositivo, controllare la disponibilità di aggiornamenti software e mappe, accedere ai manuali e all'assistenza e molto altro.

Impostazione di myDashboard

- 1 Collegare il cavo mini-USB ① alla porta mini-USB ② del dispositivo (pagina 2).



- 2 Collegare il cavo mini-USB alla porta USB del computer.
- 3 Consultare il sito Web www.garmin.com/dashboard.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione del dispositivo

- 1 In myDashboard, fare clic su **Esegui la registrazione adesso**.

- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 3 Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale oppure una fotocopia.

nüMaps Guarantee™

Se si registra il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com> entro 90 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida, il dispositivo può essere idoneo a ricevere un aggiornamento mappe gratuito. Consultare il sito Web www.garmin.com/numaps per i termini e le condizioni.

Uso dei servizi myDashboard


- 1 Aprire myDashboard ([pagina 3](#)).
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per aggiornare il software, fare clic su **Aggiorna ora** in Aggiornamenti software.
 - Per aggiornare le mappe, fare clic su **Aggiorna ora** in Aggiornamenti mappa.
 - Per scaricare il manuale dell'utente, fare clic su **Manuals**, quindi su **Download** accanto al manuale desiderato.

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Utilizzo del tasto di accensione



Selezionare un'opzione:

- Per disattivare il dispositivo, tenere premuto il tasto di **Accensione** ① per 4 secondi.
- Per reimpostare il dispositivo, tenere premuto il tasto di **Accensione** per 10 secondi.
- Per attivare la modalità di sospensione del dispositivo, premere il tasto di **Accensione**.
- Per disattivare la modalità di sospensione del dispositivo, premere il tasto di **Accensione** e toccare due volte .

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o un nome di città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare la barra di ricerca.




- 3 Inserire un termine di ricerca.

I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca durante la digitazione.

- Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria, ad esempio "cinema" o "bar".
- Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.

- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo stato.
- Per cercare una città, immettere la città e lo stato.
- Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

- 4 Selezionare un'opzione:


- Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
- Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare .

- 5 Se necessario, selezionare una posizione.

Ricerca di località vicine

Nel menu principale, selezionare **Dove si va? > Ricerca vicino**.

Aggiunta di una sosta

- 1 Nella schermata di navigazione, selezionare  > **Punti di Interesse**.
- 2 Individuare la sosta da aggiungere.
- 3 Selezionare la sosta dai risultati della ricerca.
- 4 Selezionare **Vai!**.
- 5 Selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Percorso sulla mappa

AVVERTENZA

L'icona che indica il limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buon-senso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il percorso è contrassegnato con una linea magenta sulla mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso. Quando

si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona indicante il limite di velocità.



- Selezionare ① per visualizzare la svolta successiva.
- Se è presente uno svincolo, viene visualizzata la pagina Vista svincolo.
- Selezionare ② per visualizzare l'elenco delle svolte.
- Selezionare ③ per interrompere il percorso che si sta seguendo.
- Selezionare ④ per visualizzare la pagina Dove sono?.

Come effettuare una deviazione

Nella pagina di navigazione, selezionare  > **Deviazione**.

Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo potrebbe non calcolare alcuna deviazione.


Informazioni sul traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati infotraffico.

I dati infotraffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i Paesi.

In alcune confezioni è in dotazione un ricevitore Info Traffico. È integrato nel cavo di alimentazione accendisigari. Per ricevere i dati infotraffico, è necessario che il ricevitore Info Traffico e il dispositivo si trovino nell'intervallo di frequenze di una stazione che trasmette dati infotraffico. Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico.

Quando si ricevono dati infotraffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla pagina della mappa. L'icona del traffico  assume un colore diverso a

seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada correntemente percorsa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Associazione del telefono

La chiamata vivavoce è disponibile su alcuni modelli nüvi. Per eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il telefono e il dispositivo siano accesi e si trovino entro una distanza di 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro.

- 1 Attivare il componente Bluetooth® sul telefono.
- 2 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 3 Selezionare **Bluetooth**.
- 4 Selezionare **Aggiungi telefono > OK**.
- 5 Selezionare il telefono e toccare **OK**.
- 6 Digitare il PIN Bluetooth (**1234**) del dispositivo nel telefono.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

Garmin®, il logo Garmin e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. nūMaps Guarantee™ è un marchio di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza.

