

CD445



www.philips.com/support

FR Téléphone sans-fil

⚠ Attention

N'utilisez que des batteries rechargeables.

Chargez chaque combiné pendant 24 heures avant utilisation.

PHILIPS

Table des matières

1	Importantes informations	3	5.1.1	Eteindre/allumer le micro	16
1.1	Raccordement électrique	3	5.1.2	Régler le volume de l'écouteur	16
1.2	Conformité	3	5.1.3	Activer le haut-parleur	16
1.3	Recyclage et retraitement	3	5.2 Répertoire	16	
2	Votre téléphone	5	5.2.1	Enregistrer un numéro dans le répertoire	16
2.1	Contenu de la boîte	5	5.2.2	Ouvrir le répertoire	16
2.2	Vue d'ensemble du téléphone	6	5.2.3	Modifier une fiche du répertoire	16
2.2.1	Le combiné	6	5.2.4	Effacer une fiche du répertoire	17
2.2.2	Symboles sur l'écran	8	5.2.5	Effacer tout le répertoire	17
2.2.3	La base	9	5.2.6	Touches d'accès direct	17
3	Pour commencer	10	5.2.7	Transférer le répertoire	17
3.1	Brancher la base	10	5.3 Le journal des appels	18	
3.2	Installer les batteries dans le combiné	10	5.3.1	Ouvrir le journal des appels	18
3.3	Placer le combiné sur le chargeur	10	5.3.2	Enregistrer une fiche du journal dans le répertoire	18
3.4	Configurer le téléphone	11	5.3.3	Effacer la fiche du journal	18
3.5	Allumer/éteindre le combiné	11	5.3.4	Effacer tout du journal des appels	18
4	Utiliser le téléphone	12	5.4 Liste des numéros composés (BIS)	18	
4.1	Appeler	12	5.4.1	Ouvrir la liste des numéros composés	18
4.1.1	Pré-numérotation	12	5.4.2	Copier une fiche de la liste BIS dans le répertoire	19
4.1.2	Appel direct	12	5.4.3	Effacer un numéro de la liste	19
4.1.3	Appeler depuis la liste des appels	12	5.4.4	Effacer toute la liste	19
4.1.4	Appeler depuis le répertoire	12	5.5 Horloge et réveil	19	
4.1.5	Appeler depuis la liste Recomposer (Bis)	12	5.5.1	Régler l'heure	19
4.1.6	Compteur	12	5.5.2	Régler le réveil	19
4.2	Répondre	12	5.5.3	Régler la sonnerie du réveil	19
4.3	Répondre les mains-libres (haut-parleur)	12	5.5.4	Régler le format de la date et de l'heure	20
4.4	Raccrocher	13	5.6 Personnaliser votre téléphone	20	
4.5	Rappel/Second appel	13	5.6.1	Régler la sonnerie du combiné	20
4.5.1	Faire un deuxième appel	13	5.6.2	Régler le contraste	21
4.5.2	Répondre à un deuxième appel	13	5.6.3	Renommer le combiné	21
4.6	L'interphone	13	5.6.4	Régler la réponse automatique	21
4.6.1	Faire des appels internes	13	5.6.5	Raccrocher automatique	21
4.6.2	Transférer un appel externe à un autre combiné	13	5.6.6	Régler la langue des menus	22
4.6.3	Faire un appel conférence	14	5.6.7	Activer/désactiver le rétro éclairage du clavier et de l'écran	22
4.6.4	La présentation du numéro (CLI)	14	5.7 Fonctions avancées	22	
4.6.5	L'appel en attente	14	5.7.1	Choisir la durée Flash	22
4.7	Retrouver votre combiné	14	5.7.2	Régler le mode de numérotation	22
4.8	Utiliser la norme GAP	14	5.7.3	Numéros interdits	22
4.9	Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (EMF)	15	5.7.4	Appel enfant	23
5	Utiliser plus le téléphone	16	5.7.5	Sélection manuelle de la base	23
5.1	Pendant un appel	16	5.7.6	Souscrire un combiné supplémentaire	23

5.7.7	Désouscrire un combiné	24
5.7.8	Changer le code PIN	24
5.7.9	Réinitialiser le téléphone	24
5.7.10	Régler le préfixe	25
5.7.11	Réglages pays	25
5.7.12	Régler le mode conférence	25
5.8	Services réseau	25
5.8.1	Transfert d'appel	25
5.8.2	La boîte vocale	26
5.8.3	Service d'information de l'opérateur	26
5.8.4	Rappel	27
5.8.5	Annuler le rappel	27
5.8.6	Identité cachée	27
5.9	Entrer du texte et de chiffres	28
5.9.1	Ecrire du texte et des chiffres	28
5.9.2	Passer des minuscules aux majuscules	28
6	Le répondeur	29
6.1	Touches du répondeur sur la base	29
6.2	Activer le répondeur	29
6.3	Désactiver le répondeur	30
6.4	Ecouter les nouveaux et les anciens messages	30
6.5	Effacer tous les messages	31
6.6	Régler le répondeur	31
6.6.1	Régler le mode du répondeur	31
6.6.2	Régler le nombre de sonneries avant réponse	32
6.6.3	Régler l'alerte nouveau message	32
6.6.4	Consultation à distance	32
6.6.5	Filtrage d'appel sur le combiné	33
6.6.6	Filtrage d'appel sur la base	33
7	Reglages usine	34
8	Structure des menus	35
9	Foire aux questions	38
10	Indice	40

1 Importantes informations

Prenez le temps de lire ce mode d'emploi avant d'utiliser votre CD445. Il comprend des informations et des notes très importantes sur l'utilisation du téléphone.

1.1 Raccordement électrique

- Ce produit nécessite une source électrique de 220-240 volts, courant alternatif. En cas de coupure de courant, la communication est perdue.
- L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse. Cet appareil ne peut être mis hors tension qu'en débranchant le bloc d'alimentation secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Attention

- Ne laissez pas les contacts batteries ou les batteries entrer en contact avec des matériaux conducteurs.
- Evitez que le chargeur n'entre en contact avec l'eau ou l'humidité.
- N'utilisez jamais un autre type de batterie que celui livré avec le produit et recommandé par Philips : risque d'explosion.
- Utilisez toujours les câbles fournis avec le produit.
- L'activation du haut-parleur peut générer des niveaux très forts dans l'écouteur. Veillez à en éloigner votre oreille.
- Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas.

1.2 Conformité

Par la présente, Philips déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur www.p4c.philips.com.

1.3 Recyclage et retraitement

Instructions relatives au retraitement des produits usagés :

La directive WEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE); 2002/96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas votre ancien produit dans votre poubelle ordinaire pour les déchets domestiques.

Veillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques marqués par ce symbole :



Veillez opter pour l'une des options de retraitement suivantes :

- Déposez le produit en entier (en incluant les câbles, prises et accessoires) dans les points de collecte des WEEE (DEEE) prévus à cet effet.
- Si vous achetez un produit de remplacement neuf, confiez votre ancien produit en entier à votre revendeur. La directive WEEE (DEEE) oblige en effet le commerçant à accepter de reprendre le produit.

Instruction de recyclage pour les batteries :



Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères.

Information sur l'emballage :

Philips a marqué de symboles standards les batteries et l'emballage. Ces symboles sont conçus pour promouvoir leur recyclage.



Une contribution financière a été payée pour le système de tri et de recyclage national.




Le matériau de l'emballage est recyclable.

2 Votre téléphone


2.1 Contenu de la boîte




Combiné



Base



Bloc d'alimentation électrique



Cordon de ligne



2 batteries rechargeables AAA



Guide de démarrage rapide



Mode d'emploi



Livret de garantie


Note

Il se peut que vous trouviez l'adaptateur ligne séparé de son cordon. Dans ce cas branchez d'abord l'adaptateur au cordon avant de le brancher à sa prise.

Dans les packs multicombinés, vous trouverez également un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec des blocs d'alimentation électrique et des batteries rechargeables supplémentaires.

2.2 Vue d'ensemble du téléphone

2.2.1 Le combiné



A Voyant lumineux

Eteint : pas de nouveaux événements.

Rouge clignotant : de nouveaux événements non lus (appel manqué par exemple si vous avez souscrit au CLI chez votre opérateur).

B Touche Menu/OK

En mode veille : appuyer pour accéder au menu principal.

En navigation : appuyer pour sélectionner le menu contextuel affiché au dessus de la touche.

C Touche BIS/Silence/Suivant

En mode veille : appuyer pour accéder à la liste des appels Bis.

En mode édition/pré-numérotation : un appui court pour effacer une lettre ou un chiffre.

En mode édition/pré-numérotation : un appui long pour tout effacer (lettres ou chiffres).

Pendant un appel : appuyer pour éteindre le micro.

En navigation : appuyer pour remonter d'un niveau.

D Touche liste des appels et Haut

En mode veille : appuyer pour accéder à la liste des appels.

En navigation : appuyer pour faire défiler vers le haut la liste des options.

Pendant la consultation du répertoire, de la liste des appels et de la liste Bis : appuyer pour lire l'entrée précédente.

Pendant un appel : appuyer pour augmenter le volume de l'écouteur.

En mode édition : appuyer pour sélectionner la lettre ou le chiffre précédent.


E Touche répertoire et Bas

En mode veille : appuyer pour accéder au répertoire.

En navigation : appuyer pour faire défiler vers le bas la liste des options.

Pendant la consultation du répertoire, de la liste des appels et de la liste Bis : appuyer pour lire l'entrée suivante.

Pendant un appel : appuyer pour baisser le volume de l'écouteur.



En mode édition : appuyer pour sélectionner la lettre ou le chiffre suivant.

F Touche raccrocher et Sortie

En mode veille : appui long (5 sec) pour éteindre le combiné. S'il est éteint un appui long pour allumer le combiné.

En navigation : un appui long pour retourner en mode veille, appui court pour retourner au menu précédent.

Pendant un appel : appuyer pour raccrocher.

G Touche décrocher et R

En mode veille : appuyer pour répondre (appel externe et interne).

Pendant un appel : appuyer pour insérer **R** (services opérateur).

H Clavier alphanumérique

I Touche Dièse #

En mode veille/pendant un appel : un appui court pour insérer #.

En mode veille : un appui long pour désactiver la sonnerie.

En mode numérotation : un appui long pour insérer une pause.

En mode édition : un appui court pour passer de majuscule à minuscule.

J Touche étoile *

En mode veille/en mode numérotation : appui court pour insérer *.

En mode veille : appui long pour verrouiller le clavier.

K Touche transfert d'appel/intercom/conférence

En mode veille : appui court pour lancer l'intercom.

Pendant un appel externe : appui court pour lancer un appel interne ou passer d'un appel à l'autre.

Pendant un appel appui long pour lancer la conférence avec le correspondant extérieur et un autre correspondant interne.















L Touche haut-parleur

Pendant un appel : appuyer pour activer/désactiver le haut-parleur.


M Micro casque (dépendant du pays)

Permet de téléphoner en mains-libres en branchant le micro casque dans la prise casque.

2.2.2 Symboles sur l'écran

	Indique le niveau de charge des batteries  totalement déchargées  presque déchargées  à moitié chargées  complètement chargées Le symbole est animé durant la charge
	Téléphone en cours d'utilisation. Clignote quand le téléphone sonne.
	Clignote s'il y a un nouveau message non écouté sur votre boîte vocale
	Cette fonction est disponible si vous souscrivez au CLI (présentation du numéro). Apparaît pendant la consultation de la liste des appels. Clignote s'il y a des appels manqués. Vous devez souscrire au CLI (présentation du numéro) auprès de votre opérateur.
	Apparaît pendant la consultation du répertoire
	Apparaît quand le réveil est activé
	Apparaît quand le haut-parleur est activé
	Apparaît quand la sonnerie est désactivée
	Apparaît quand le répondeur est activé. Clignote quand il y a un nouveau message sur le répondeur.
	Apparaît quand le combiné est souscrit et à portée de sa base. Clignote quand le combiné est hors de portée ou recherche sa base.

2.2.3 La base



A Touche Ecoute/Stop

Appuyer pour écouter les messages (le premier message enregistré est entendu en premier).

Pour arrêter l'écoute des messages.

B Compteur de messages

Répondeur éteint :

-- fixe : répondeur éteint.

FU et -- clignotent alternativement : la mémoire du répondeur est pleine.

09 et -- clignotent alternativement : il y a de nouveaux messages (09 est le nombre de messages maximum).

Répondeur allumé :

00 fixe : il n'y a pas de message.

02 clignotant : nombre de nouveaux messages (exemple 2 nouveaux messages ou 1 nouveau et 1 ancien).

02 fixe : nombre d'anciens messages (exemple 2 anciens messages dans la mémoire).

03 pendant une seconde : indique le volume du haut-parleur, exemple volume 3 (Il y a six volumes disponibles de 00 à 05. 00 signifie que le volume de la base est éteint ; 5 est le niveau le plus haut.)

R0 fixe : mode répondeur simple activé.

P I fixe quand l'annonce est écoutée (mode répondeur enregistreur).

P2 fixe quand l'annonce est écoutée (mode répondeur simple)

rE fixe : enregistre un message.

rR fixe : écoute à distance.

C Touche marche/arrêt répondeur

Appuyer pour activer/désactiver le répondeur.

D Touche effacer

Efface le message pendant l'écoute.

En mode veille appui long pour effacer tous les messages.

Note

Les messages non encore écoutés ne seront pas effacés.

E Touche retour

Pour retourner au message précédent (avant une seconde d'écoute).

Appui pour réécouter le message actuel (après une seconde d'écoute).

F Touche avance

Appui pour passer au message suivant.

G Touche + / -

Pour augmenter (+) ou diminuer (-) le volumen.

H Touche recherche de combinés

Appui pour rechercher le combiné.

Appui long (3 sec) pour démarrer le procédure de souscription d'un combiné.

3 Pour commencer

3.1 Brancher la base

⚠ Attention


Évitez de placer le téléphone près de grands objets métalliques par exemple armoires, radiateurs ou appareils électriques. Cela pourrait influencer la portée du combiné et la qualité du son. Des murs épais peuvent gêner la transmission du signal entre la base et le combiné.

⚠ Avertissement


Le courant passe dès lors que le bloc alimentation est branché à l'appareil et à la prise murale. La seule façon d'éteindre ce produit est de le débrancher. Faites en sorte que la prise électrique soit toujours facilement accessible.

Le bloc alimentation et le cordon ligne doivent être correctement branchés. Un mauvais branchement peut endommager l'appareil. Utilisez toujours le cordon ligne fourni dans la boîte. Sinon vous risquez de ne pas obtenir la tonalité.


1 Branchez le bloc alimentation sous la base.



2 Branchez le cordon ligne sous la base.



3 Branchez les autres extrémités (bloc alimentation et cordon ligne) à la prise murale.




ⓘ Note

Il se peut que l'adaptateur ligne ne soit pas déjà sur le cordon ligne. Dans ce cas installez d'abord l'adaptateur sur le cordon avant de le brancher à la prise murale.

3.2 Installer les batteries dans le combiné

Le CD445 utilise deux batteries rechargeables. Avant utilisation placez les batteries dans le combiné et laissez charger complètement.

1 Enlevez la trappe batteries




2 Placez les batteries rechargeables dans le compartiment (vérifiez la polarité) et remplacez la trappe batterie.

3.3 Placer le combiné sur le chargeur

Quand les batteries sont totalement chargées le temps de conversation est d'environ 12 heures. L'autonomie en veille est de 150 heures.

1 Placez le combiné sur la base.

2 Laissez jusqu'à charge complète.


3 Quand les batteries sont chargées le symbole,  apparaît sur l'écran.

3.4 Configurer le téléphone

Selon votre pays, l'écran **BIENVENUE** peut ne pas apparaître ; dans ce cas vous n'avez pas à configurer votre téléphone.


Avant utilisation vous devez régler votre téléphone selon le pays dans lequel il est utilisé.

Après quelques minutes de charge l'écran **BIENVENUE** apparaît. Suivez les étapes suivantes pour régler votre téléphone :

- 1 Appuyez sur  pour voir la liste des pays
 - La liste de pays disponibles apparaît.

Note

Si vous appuyez sur  l'écran **BIENVENUE** apparaît à nouveau.

- 2 Utilisez   pour faire défiler la liste


- 3 Appuyez sur  pour confirmer votre choix

- Le téléphone est réglé et retourne en mode veille.

Note



Une fois le pays choisi, les réglages ligne sont configurés automatiquement.

Astuce

Si vous vous êtes trompé ou si vous souhaitez changer le réglage, appuyez sur  en mode veille et tapez **##**793** pour retrouver les réglages par défaut. Après quelques secondes l'écran **BIENVENUE** apparaît. Vous pouvez recommencer.

3.5 Allumer/éteindre le combiné


Pour économiser les batteries vous pouvez éteindre le combiné.

- 1 Appuyez long sur  pour éteindre le combiné
- 2 Appuyez sur  pour l'allumer


4 Utiliser le téléphone

4.1 Appeler

4.1.1 Pré-numérotation

- 1 Composez le numéro (jusqu'à 24 chiffres)
 - 2 Appui sur  pour numéroter
 - *L'appel est lancé.*
-



4.1.2 Appel direct

- 1 Appui sur  pour prendre la ligne
 - 2 Composez le numéro
 - *L'appel est lancé.*
-

4.1.3 Appeler depuis la liste des appels

Disponible si vous avez souscrit au CLI auprès de votre opérateur.

En mode veille :

- 1 Appui sur  pour sélectionner **LISTE APPELS**
- 2 Appui sur 
- 3 Déplacez vous avec /  jusqu'à l'appel manqué


Note

L'écran affiche soit :

- Le numéro du correspondant*
- Le nom du correspondant (si correspond au nom mémorisé dans le répertoire)*
- **INDISPONIBLE** s'il le correspondant n'est pas identifié**
- La date et l'heure de l'appel (selon opérateur)

* Abonnement au CLI nécessaire

** correspondant inconnu au répertoire, identité cachée





- 4 Appui sur  pour composer le numéro
 - *L'appel est lancé.*

Note





L'appel non répondu le plus récent apparaît en premier dans la liste. Le plus ancien est effacé quand la mémoire est pleine.

4.1.4 Appeler depuis le répertoire

En mode veille :





- 1 Appui sur  pour accéder au répertoire
- 2 Déplacez vous avec /  jusqu'au nom
- 3 Appui sur  pour composer le numéro
 - *L'appel est lancé.*

Astuce

Pour éviter de vous déplacer dans la liste avec  ou , tapez la première lettre du nom recherché. Par exemple : 1 appui sur  montre les noms commençant par **A**, 2 appuis sur  montrent les noms commençant par **B**.

4.1.5 Appeler depuis la liste Recomposer (Bis)

En mode veille :

- 1 Appui sur  pour accéder à la liste Bis
 - *L'écran affiche le dernier numéro composé (ou le nom s'il correspond au nom mémorisé dans le répertoire).*
- 2 Déplacez vous avec /  jusqu'au nom
- 3 Appui sur  pour composer le numéro
 - *L'appel est lancé.*


Astuce

La liste Bis contient les 10 derniers numéros composés. Le plus récent apparaît en premier. Si le numéro correspond à un nom du répertoire c'est le nom qui apparaît dans la liste.

4.1.6 Compteur


Quand l'appel est terminé, la durée de l'appel apparaît à l'écran en MM :SS.


4.2 Répondre

Appui sur  quand le téléphone sonne.

- *La conversation commence.*

4.3 Répondre en mains-libres (haut-parleur)

Appui sur  quand le téléphone sonne.

- *La conversation commence. Le symbole  apparaît. Vous pouvez parler sans tenir le combiné.*
-

⚠ Attention

Évitez de tenir le combiné trop près de votre oreille quand il sonne. Le volume de la sonnerie peut endommager votre oreille.

📞 Note

Un appel entrant est prioritaire sur tout le reste. Si vous êtes dans les menus lors de l'arrivée d'un appel, la manipulation est arrêtée.

✳ Astuce

Si « Réponse automatique » est activée, vous n'avez qu'à soulever le combiné de sa base pour répondre.

4.4 Raccrocher

Appui sur  pour raccrocher

- *L'appel est terminé.*

OU

Posez le combiné sur la base

- *L'appel est terminé.*

4.5 Rappel/Second appel

Pour cette fonction vous devez souscrire au service auprès de votre opérateur.


Utilisez la fonction Rappel pour faire ou recevoir un second appel. Les instructions 4.5.1 et 4.5.2 peuvent varier selon l'opérateur et le pays. Demandez à votre opérateur les détails sur ce service et son fonctionnement.

4.5.1 Faire un deuxième appel

Souscrivez à ce service auprès de votre opérateur. Vous pouvez faire et recevoir un deuxième appel.

Pendant un appel :

1 Appui sur  et  pour sélectionner **INIT 2E APP.**

2 Appui sur  pour composer le second numéro



- *Le deuxième appel est lancé.*

📞 Note




Appui sur  et  pour sélectionner **AUTRE APPEL** ou **CONFERENCE**, pour passer d'un appel à l'autre ou pour lancer la conférence.

4.5.2 Répondre à un deuxième appel

Souscrivez à ce service auprès de votre opérateur. Si vous recevez un second appel, vous entendrez un bip dans l'écouteur.

Quand le CLI apparaît, appui sur  et  pour accepter ou rejeter l'appel.

📞 Note

Si vous acceptez l'appel, appui sur  et  /  pour sélectionner **AUTRE APPEL** ou **CONFERENCE**, pour passer d'un appel à l'autre ou pour lancer la conférence.

📞 Note

Si vous avez souscrit au CLI, le nom du correspondant apparaît à l'écran.

4.6 L'interphone



Cette fonction requière d'avoir au moins deux combinés souscrits à la base. Elle vous permet de faire des appels internes, de transférer un appel externe vers un autre combiné et de faire des appels conférence.

4.6.1 Faire des appels internes

En mode veille :

1 Appui sur  (combiné 1)

- *La liste des combinés, disponibles pour l'intercom, apparaît.*

2 Appui sur  /  pour sélectionner le combiné

3 Appui sur  (combiné 1)

- *Le combiné appelé sonne.*

4 Appui sur  pour prendre l'appel (combiné 2)


- *L'intercom est lancé.*

📞 Note





Si le combiné est occupé, vous entendrez une tonalité.

4.6.2 Transférer un appel externe à un autre combiné


Pendant un appel externe :


1 Appui sur  pour commencer l'appel interne (combiné 1)

- *La liste des combinés disponibles pour l'intercom, apparaît et l'appel externe est mis en attente.*

- 2 Appui   pour sélectionner le combiné
 - 3 Appui sur  pour appeler le combiné désiré
- *Le combiné appelé sonne.*
- 4 Appui sur  pour prendre l'appel (combiné 2)

 **Note**






Appui sur  pour passer de l'appel interne à l'appel externe.

- 5 Appui sur  sur votre combiné (1)
- *L'appel est transféré vers le combiné appelé.*


4.6.3 Faire un appel conférence


La fonction conférence permet de partager un appel à 3. Un appel externe avec 2 combinés (en appel interne). Inutile de souscrire ce service auprès d'un opérateur.

Pendant un appel externe :



- 1 Appui sur  pour commencer l'appel interne (combiné 1)
- *La liste des combinés disponibles pour l'intercom, apparaît et l'appel est mis en attente.*
- 2 Appui   pour sélectionner le combiné
 - 3 Appui sur  pour appeler le combiné désiré
- *Le combiné appelé sonne.*
- 4 Appui sur  pour prendre l'appel (combiné 2)

 **Note**

Appui sur  pour passer de l'appel interne à l'appel externe.

- 5 Appui long sur  sur votre combiné
- *L'appel est partagé entre les 2 combinés et l'appel externe.*

Pendant la conférence :

- 1 Appui sur  pour mettre en attente l'appel externe et retourner à l'appel interne
- *La mise en attente est automatique.*
- 2 Appui long sur  pour rétablir la conférence à 3

 **Note**


Si un combiné en intercom quitte la conférence, les deux autres correspondants restent en conversation.

4.6.4 La présentation du numéro (CLI)







Le CLI est un service à souscrire auprès de votre opérateur. Si vous avez le CLI (et si le correspondant n'a pas masqué son identité), le numéro ou le nom du correspondant apparaît à l'écran quand le téléphone sonne. Vous pouvez ainsi choisir de répondre ou non. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

4.6.5 L'appel en attente

Si vous avez souscrit à ce service, un bip dans l'écouteur vous informe l'arrivée d'un deuxième appel. Si vous avez le CLI le numéro ou le nom du deuxième correspondant apparaît à l'écran. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Pour répondre à cet appel appui sur .

4.7 Retrouver votre combiné

Pour localiser le combiné appui  sur la base. Les combinés souscrits à cette base sonnent. Appui  /  /  /  sur le combiné ou  sur la base pour mettre fin à la recherche.

4.8 Utiliser la norme GAP

La norme GAP garantit que les combinés et bases DECT™ remplissent un minimum de fonctions quelle que soit leur marque. Votre combiné et base CD440/445 répondent à cette norme, ce qui signifie que les fonctions minimum garanties sont : prendre la ligne, recevoir un appel et numéroté. Les fonctions avancées peuvent ne pas être disponibles si vous décidez d'utiliser un autre combiné que le CD440/445.

Pour souscrire et utiliser le combinés CD440/445 sur une base de norme GAP et de marque différente, effectuez la procédure décrite dans la notice du constructeur puis suivez la procédure d'ajout d'un combiné, voir section 5.7.6.

Pour souscrire un combiné d'une autre marque à la base CD440/445, mettez la base en mode souscription (section 5.7.6), puis suivez la procédure décrite dans la notice du constructeur.

4.9 Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (EMF)

1. Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits de consommation, qui comme tout autre appareil électrique émettent et reçoivent des signaux électromagnétiques.
2. L'un des principes de Philips est de prendre toutes les précautions de santé et de sécurité nécessaires pour que nos produits soient conformes à toutes les exigences légales applicables et restent dans la limite des normes EMF en vigueur à l'heure de la fabrication desdits produits.
3. Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits sans effet secondaire pour la santé.
4. Philips confirme que si ses produits sont utilisés correctement, ils sont sans danger d'après les conclusions scientifiques disponibles à ce jour.
5. Philips joue un rôle actif dans le développement des normes internationales de sécurité et EMF permettant à Philips d'anticiper les futurs développements de la norme et de les intégrer dans ses produits.

5 Utiliser plus le téléphone

5.1 Pendant un appel

Des options sont disponibles pendant un appel. Utilisez les touches correspondantes pendant l'appel. Les options sont :



5.1.1 Eteindre/allumer le micro

Pendant un appel :

- 1 Appui sur 
 - Le micro est coupé. **MICRO COUPÉ** apparaît sur l'écran.
- 2 Appui à nouveau sur  pour l'activer


5.1.2 Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel :

- 1 Appui sur  pour afficher le volume actuel
- 2 Appui sur  pour sélectionner le niveau de volume (1 à 5)
 - Le volume de l'écouteur est réglé et l'écran retourne à l'écran d'appel.

5.1.3 Activer le haut-parleur

Pendant un appel :



- 1 Appui sur  pour activer le haut-parleur

5.2 Répertoire

Vous pouvez enregistrer 100 noms dans le répertoire. Vous pouvez en mettre 9 (les plus fréquemment utilisés) en accès direct. Chaque numéro peut compter jusqu'à 24 chiffres. Chaque combiné a son propre répertoire.

5.2.1 Enregistrer un numéro dans le répertoire


En mode veille :


- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **RÉPERTOIRE**


- 3 Appui sur  pour sélectionner

NOU.ENTRÉE

- 4 Entrez le nom (12 lettres)

- 5 Appui sur  pour entrer le numéro (24 chiffres)

- 6 Appui sur  pour choisir un groupe (<AUCUN GROUPE>, <GROUPE A>, <GROUPE B>, <GROUPE C>)

- 7 Appui sur  pour enregistrer la fiche

- Vous entendez un bip. La fiche est enregistrée.


Note

Si vous avez le CLI vous pouvez attribuer une sonnerie spécifique à chaque groupe. Quand un correspondant de ce groupe vous appelle, vous entendrez la sonnerie assignée à ce groupe.

Vous pouvez également assigner des contacts individuels à un groupe spécifique.

5.2.2 Ouvrir le répertoire


En mode veille :

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal




- 2 Appui sur  pour sélectionner **RÉPERTOIRE**

- 3 Appui sur  pour sélectionner **LIST. ENTRÉE**

- 4 Appui sur  et  pour sélectionner la fiche du répertoire

- 5 Appui sur  pour voir les détails de la fiche sélectionnée

Astuce

En mode veille, appui sur  pour accéder au répertoire, appui sur  pour sélectionner la fiche du répertoire, appui sur  pour voir les détails de la fiche sélectionnée.










5.2.3 Modifier une fiche du répertoire

En mode veille :

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal







- 2 Appui sur  pour sélectionner **RÉPERTOIRE**

- 3 Appui sur  pour sélectionner **MODIF.ENTRÉE**

- 4 Appui sur  et  pour sélectionner la fiche du répertoire que vous voulez modifier
- 5 Appui sur 
- 6 Appui sur  pour effacer les lettres une par une, modifier le nom et appui sur 
- 7 Appui sur  pour effacer les chiffres un par un, modifier le numéro et appui sur 
- 8 Appui sur  pour choisir un groupe (<AUCUN GROUPE>, <GROUPE A>, <GROUPE B>, <GROUPE C>)
- 9 Appui sur  pour enregistrer la fiche
 - Vous entendez un bip. Le répertoire est mis à jour.






5.2.4 Effacer une fiche du répertoire

En mode veille :

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **RÉPERTOIRE**
- 3 Appui sur  pour sélectionner **SUPPR.ENTRÉE**
- 4 Appui sur  et  pour sélectionner la fiche du répertoire que vous voulez effacer
- 5 Appui sur  pour confirmer
 - Vous entendez un bip. La fiche est supprimée.

5.2.5 Effacer tout le répertoire

En mode veille :










- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **RÉPERTOIRE**
- 3 Appui sur  pour sélectionner **SUPPRIM.TOUT**
- 4 Appui sur  pour confirmer
- 5 Appui sur  pour confirmer à nouveau
 - Vous entendez un bip. Toutes les fiches sont supprimées.

5.2.6 Touches d'accès direct

Vous pouvez associer une touche (☎ à 9) à un numéro. En mode veille un appui long sur la touche compose le numéro.

Selon votre pays les touches 1 et 2 sont peut être déjà utilisées pour la boîte vocale et les services opérateurs. Les touches 1 et 2 ne sont donc pas disponibles. Si le numéro de la boîte vocale et le numéro du service information de votre opérateur ne sont pas disponibles, les touche 1 et 2 seront affichées avant la touche 3 et disponibles comme touches d'accès direct, voir sections 5.8.2 et 5.8.3 pour plus d'informations.

En mode veille :

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **RÉPERTOIRE**
- 3 Appui sur  pour sélectionner **MÉM. DIRECTE**
- 4 Appui sur  et  pour sélectionner une touche d'accès direct TOUCHE 1 à TOUCHE 9
- 5 Appui sur  deux fois pour sélectionner **AJOUTER**
- 6 Appui sur  et  pour sélectionner la fiche du répertoire correspondant que vous voulez enregistrer sous une touche d'accès direct.
- 7 Appui sur  pour confirmer
 - Vous entendez un bip. La fiche est associée à la touche d'accès direct.





* Astuce

Un appui long sur la touche compose le numéro associé.



5.2.7 Transférer le répertoire

S'il y a au moins deux combinés souscrits à la même base vous pouvez transférer le répertoire d'un combiné à l'autre.



En mode veille :

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **RÉPERTOIRE**
- 3 Appui sur  pour sélectionner **TRANSF. REP.**
- 4 Appui sur 
 - Les combinés disponibles apparaissent.

Note

S'il y a plus de 2 combinés appui sur   pour sélectionner le combiné.


5 Le combiné sélectionné affiche « **TRANSFERT DE** »

6 Appui sur  pour accepter le transfert ou sur  pour le rejeter.


- Toutes les fiches sont copiées sur l'autre combiné et « **TERMINÉ** » apparaît sur les deux écrans à la fin du transfert.


5.3 Le journal des appels

Fonction disponible si vous avez le CLI.

Le téléphone enregistre 50 appels non répondus.  et le voyant sur le combiné vous rappelle qu'il y a des appels non répondus dans la liste. Si son identité n'est pas cachée le nom (ou le numéro) du correspondant apparaît dans la liste. Les appels sont classés par ordre chronologique, le plus récent en haut de la liste.

5.3.1 Ouvrir le journal des appels

1 Appui sur  pour accéder au journal des appels


2 Appui sur  pour entrer dans la **LISTE APPELS**


- L'appel manqué le plus récent apparaît.

3 Appui sur   pour voir la liste


5.3.2 Enregistrer une fiche du journal dans le répertoire

En mode veille :


1 Appui sur  pour accéder au journal des appels

2 Appui sur  pour entrer dans la **LISTE APPELS**

3 Appui sur   pour choisir une fiche

4 Appui sur  pour sélectionner **COPIE REPERT**

5 Appui sur  pour entrer le nom

6 Appui sur  pour voir la fiche de l'appel non répondu et modifier le numéro si nécessaire.


7 Appui sur  pour choisir un groupe (<**AUCUN GROUPE**>, <**GROUPE A**>, <**GROUPE B**>, <**GROUPE C**>)


8 Appui sur  pour confirmer

- Vous entendez un bip. La fiche est enregistrée dans le répertoire.

5.3.3 Effacer la fiche du journal

En mode veille :

1 Appui sur  pour accéder au journal des appels

2 Appui sur  pour entrer dans la **LISTE APPELS**

3 Appui sur   pour choisir une fiche


4 Appui sur  et sur   pour sélectionner **SUPPRIME**


5 Appui sur  pour confirmer

- Vous entendez un bip. La fiche est effacée du journal.

5.3.4 Effacer tout le journal des appels

En mode veille :


1 Appui sur  pour accéder au journal des appels

2 Appui sur  pour entrer dans la **LISTE APPELS**

3 Appui sur   pour choisir une fiche

4 Appui sur  pour sélectionner **SUPPRIM.TOUT**

5 Appui sur  pour confirmer


- 6 Appui sur  pour confirmer à nouveau
- Vous entendez un bip. Toutes les fiches sont effacées du journal.

5.4 Liste des numéros composés (BIS)

Votre téléphone enregistre les 10 derniers numéros composés (les 24 premiers chiffres).

5.4.1 Ouvrir la liste des numéros composés


En mode veille :

1 Appui sur 

- Le dernier numéro composé apparaît en haut de la liste.









2 Appui sur   pour voir les autres numéros

* Astuce








Si le numéro a plus de 12 chiffres, appuyez sur  pour voir les derniers chiffres.

5.4.2 Copier une fiche de la liste Bis dans le répertoire







En mode veille :

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste
 - 2 Appuyez sur  /  pour choisir une fiche
 - 3 Appuyez sur  pour sélectionner **COPIE REPERT**
 - 4 Appuyez sur  pour entrer le nom
 - 5 Appuyez sur  pour afficher le numéro et le modifier si nécessaire
 - 6 Appuyez sur  pour choisir un groupe (<AUCUN GROUPE>, <GROUPE A>, <GROUPE B>, <GROUPE C>)
 - 7 Appuyez sur  pour confirmer
- Vous entendez un bip. La fiche est enregistrée.

5.4.3 Effacer un numéro de la liste

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste
 - 2 Appuyez sur  /  pour choisir une fiche
 - 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **SUPPRIME**
 - 4 Appuyez sur  pour confirmer
- Vous entendez un bip. La fiche est effacée.

5.4.4 Effacer toute la liste

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste
 - 2 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **SUPPRIM.TOUT**
 - 3 Appuyez sur  pour confirmer
 - 4 Appuyez sur  pour confirmer à nouveau
- Vous entendez un bip. Toutes les fiches sont effacées.



5.5 Horloge et réveil

5.5.1 Régler l'heure

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **HORL./REVEIL**


- 3 Appuyez sur  pour sélectionner

RÉGL.HORLOGE










- 4 Appuyez sur  pour entrer la date du jour (JJ/MM/AA)
- 5 Appuyez sur  pour entrer l'heure (HH:MM) au format 24 heures

Note

Pour changer le format de la date et de l'heure voir la section 5.5.4.


- 6 Appuyez sur  pour sauvegarder le réglage

5.5.2 Régler le réveil


- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **HORL./REVEIL**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **REGL. REVEIL**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **DESACTIVE, 1 FOIS** ou **TS LES JOURS**


Note

Si vous avez choisi **1 FOIS** ou **TS LES JOURS**, entrez l'heure.










- 5 Appuyez sur  pour sauvegarder le réglage

Note

Quand le réveil est activé **1 FOIS** ou **TS LES JOURS**,  apparaît à l'écran.


A l'heure du réveil le téléphone sonne et **REGL. REVEIL** clignote sur l'écran. Appuyez sur  pour arrêter la sonnerie.

5.5.3 Régler la sonnerie du réveil














- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **HORL./REVEIL**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **MÉLODIE REV.**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour choisir la sonnerie de **MÉLODIE 1** à **MÉLODIE 10**

Note

La mélodie est jouée pour vous aider à faire votre choix.

- 5 Appuyez sur  pour sauvegarder le réglage

5.5.4 Régler le format de la date et de l'heure

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **HORL./REVEIL**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **DATE & HEURE**
- 4 Appui sur  et  /  pour choisir le format de l'heure (**12HR** ou **24HR**)
- 5 Appui sur  pour confirmer.
- 6 Appui sur  /  pour choisir le format de la date (**JJ/DD** ou **MM/JJ**)
- 7 Appui sur  pour confirmer.

5.6 Personnaliser votre téléphone










5.6.1 Régler la sonnerie du combiné

5.6.1.1 Régler le volume



Vous pouvez choisir le volume de 1 à 5 ou choisir le volume progressif.

Avertissement

Quand le téléphone sonne éloignez-le de votre oreille.


- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **PERSONNALIS.**
- 3 Appui sur  pour sélectionner **MELODIES**
- 4 Appui sur  pour sélectionner **VOL.SONNERIE**
- 5 Appui sur  et  /  pour choisir le volume
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage











Astuce

Appui long sur  pour désactiver la sonnerie.  apparaît sur l'écran.

5.6.1.2 Régler la mélodie














Vous pouvez choisir parmi 10 sonneries.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal

- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **PERSONNALIS.**
- 3 Appui sur  pour sélectionner **MELODIES**
- 4 Appui sur  et  /  pour sélectionner **MÉLOD.SONN**
- 5 Appui sur  et  /  pour choisir la sonnerie
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage


5.6.1.3 Régler la mélodie des groupes

L'abonnement au CLI est nécessaire. Vous pouvez associer une mélodie aux groupes. Si un correspondant appartenant à un groupe appelle, la sonnerie aide à identifier le groupe. Il y a 3 groupes (**GROUPE A**, **B**, **C**). Une mélodie unique par groupe.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **PERSONNALIS.**
- 3 Appui sur  pour sélectionner **MELODIES**
- 4 Appui sur  et  /  pour sélectionner **MÉLOD.GROUPE**
- 5 Appui sur  et  /  pour choisir le groupe (**GROUPE A**, **GROUPE B**, **GROUPE C**)
- 6 Appui sur  et  /  pour sélectionner la mélodie du groupe





Note

La mélodie est jouée pour vous aider à faire votre choix.

- 7 Appui sur  pour sauvegarder le réglage



5.6.1.4 Activer/désactiver les bips touches

Vous entendez un bip touche à chaque appui touche. Vous pouvez désactiver le bip entendu à chaque appui touche. Par défaut il est **ACTIVE**.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **PERSONNALIS.**
- 3 Appui sur  pour sélectionner **MELODIES**









- 4 Appui sur  et  pour sélectionner **BIPS TOUCHES**
- 5 Appui sur  et  pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE**
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

5.6.1.5 Verrouiller/déverrouiller le clavier

- 1 Appui long sur 
- **CLAV. BLOQUE** apparaît si le clavier est bloqué.
- 2 Appui long sur  pour déverrouiller le clavier
- **CLAV. BLOQUE** disparaît.
- * **Astuce**
Enlevez et replacez les batteries pour débloquer le clavier.





5.6.1.6 Activer/désactiver la première sonnerie

Si vous avez le CLI, votre téléphone peut supprimer la première sonnerie (avant d'afficher le CLI). Après un reset le téléphone détecte automatiquement le CLI et supprime la première sonnerie. Vous pouvez changer ce réglage.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **PERSONNALIS.**
- 3 Appui sur  pour sélectionner **MELODIES**
- 4 Appui sur  et  pour sélectionner **1E. SONNERIE**
- 5 Appui sur  et  pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE**
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

5.6.2 Régler le contraste


Il y a 5 niveaux de contraste (**Niveau 1**, **Niveau 2**, **Niveau 3**, **Niveau 4** et **Niveau 5**).

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **PERSONNALIS.**
- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **CONTRASTE**

- 4 Appui sur  et  pour choisir le niveau






Note

L'effet du contraste apparaît pour vous aider.

- 5 Appui sur  pour sauvegarder le réglage


5.6.3 Renommer le combiné

Vous pouvez changer le nom du combiné. Il apparaît sur l'écran en mode veille.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **PERSONNALIS.**
- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **NOM COMBINÉ**
- 4 Appui sur  pour entrer le nom du combiné








Note

10 lettres maximum.

- 5 Appui sur  pour sauvegarder le réglage







5.6.4 Régler la réponse automatique


Vous pouvez répondre à un appel en soulevant le combiné de sa base.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **PERSONNALIS.**
- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **DÉCROCH.AUTO**
- 4 Appui sur  et  pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE**
- 5 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

5.6.5 Raccrocher automatique


Vous pouvez raccrocher un appel en posant le combiné sur sa base.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **PERSONNALIS.**
- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **RACCRO.AUTO**
- 4 Appui sur  et  pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE**

5 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

5.6.6 Régler la langue des menus


Votre téléphone peut supporter plusieurs langues pour les menus (dépend du pays). Quand vous changez la langue, tous les menus s'affichent dans cette langue. Selon les pays cette option n'est pas disponible. Ce réglage ne règle pas la langue des messages du répondeur.

1 Appui sur  pour accéder au menu principal

2 Appui sur  /  pour sélectionner **PERSONNALIS.**

3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **LANGUE**


4 Appui sur  et  /  pour sélectionner votre langue

5 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

Note

Les langues disponibles varient selon les pays.


5.6.7 Activer/désactiver le rétro éclairage du clavier et de l'écran

1 Appui sur  pour accéder au menu principal

2 Appui sur  /  pour sélectionner **PERSONNALIS.**


3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **RÉTRO.ÉCLAIR**


4 Appui sur  et  /  pour sélectionner **ACTIVE** ou **DEACTIVE**

5 Appui sur  pour sauvegarder le réglage


5.7 Fonctions avancées


5.7.1 Choisir le délai de rappel

Le délai de rappel est le délai de déconnexion de la ligne après avoir appuyer sur . Le réglage usine de votre téléphone est celui qui convient pour votre pays et ne doit pas être changé.

1 Appui sur  pour accéder au menu principal

2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**

3 Appui sur  pour sélectionner **HEURE RAPPEL**

4 Appui sur  pour choisir la durée de votre pays

Note

Le nombre d'options varie selon le pays.

5 Appui sur  pour confirmer

5.7.2 Régler le mode de numérotation

Le réglage usine de votre téléphone est celui qui convient pour votre pays et ne doit pas être changé.


Il y a deux modes de numérotation : Fréquence vocale et Numérotation décimale.

1 Appui sur  pour accéder au menu principal

2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**

3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **MODE COMPOS.**

4 Appui sur  et  /  pour sélectionner **FRÉQ.VOCALE** ou **NUM.DÉCIMALE**

5 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

5.7.3 Numéros interdits

Cette fonction permet d'interdire un combiné d'appeler certains numéros commençant par certains chiffres. Vous pouvez choisir 4 numéros interdits, chacun composé de 4 chiffres.

Note


Il faudra entrer votre code PIN (4 chiffres) pour pouvoir activer ou désactiver l'interdiction d'appel, ajouter ou modifier un numéro interdit.

5.7.3.1 Activer/désactiver le mode appels restreints

1 Appui sur  pour accéder au menu principal

2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**

3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **REJET APPEL**














4 Appui sur  pour entrer le code PIN à 4 chiffres (0000 par défaut)

- 5 Appui sur  pour sélectionner **MODE REJET**
- 6 Appui sur  pour sélectionner **ACTIVE** ou **DEACTIVE**
- 7 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

 **Note**

Si le mode appels restreints est activé, **REJET APPEL** apparaît à l'écran.

5.7.3.2 Modifier un numéro restreint

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **REJET APPEL**
- 4 Appui sur  pour entrer le code PIN à 4 chiffres (0000 par défaut)
- 5 Appui sur  et  /  pour sélectionner **REJETER NUM**
- 6 Appui sur  pour choisir un numéro (**NUMERO 1**, **NUMERO 2**, **NUMERO 3**, **NUMERO 4**)
- 7 Appui sur  pour entrer le numéro
- 8 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

 **Note**

Si un numéro restreint est composé, il ne sera pas numéroté. Vous entendez un bip d'erreur et le téléphone retourne en mode veille.







5.7.4 Appel enfant






Cette fonction permet d'appeler le numéro choisi par un simple appui touche. Elle est très utile pour les numéros d'urgence.

 **Note**





Ce numéro peut être composé de 24 chiffres.

5.7.4.1 Activer le mode appel enfant












- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **APPEL ENFANT**

- 4 Appui sur  pour sélectionner **MODE ENFANT**
- 5 Appui sur  et  /  pour sélectionner **ACTIVE**
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage
 - « **APP.ENF.ACT** » apparaît sur l'écran.

5.7.4.2 Désactiver le mode appel enfant











- 1 Appui long sur  (quand le mode est déjà activé)
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **DEACTIVE**
- 3 Appui sur  pour sauvegarder le réglage
 - « **APP.ENF.ACT** » disparaît de l'écran.

5.7.4.3 Changer le numéro appel enfant

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **APPEL ENFANT**
- 4 Appui sur  et  /  pour sélectionner **NUM.ENFANT**
- 5 Appui sur  pour entrer le numéro
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage










5.7.5 Sélection manuelle de la base

Vous pouvez souscrire un combiné CD445 à 4 bases CD445.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **SÉLECT. BASE**
- 4 Appui sur  et  /  pour sélectionner votre base
- 5 Appui sur  pour confirmer


5.7.6 Souscrire un combiné supplémentaire

Tous les combinés supplémentaires doivent être souscrits à la base avant utilisation. 5 combinés peuvent être souscrits à une base.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **SOUSCRIPTION**
- 4 Appui sur  et  /  pour sélectionner votre base

Note

La base est indiquée avec un astérisque sur la droite.

- 5 Appui sur  et entrer le code PIN à 4 chiffres (0000 par défaut)

- 6 Appui sur  et  sur la base pendant 3 secondes simultanément.












- *Un bip confirme la réussite de la souscription et l'écran retourne en mode veille.*

Note

Si la base est trouvée et que le PIN est correct un numéro de combiné est assigné automatiquement.

Si le PIN est incorrect, **ERREUR PIN !** apparaît sur l'écran et vous entendez un bip d'erreur. Le combiné retourne en mode veille. Si aucune base n'est trouvée après un certain temps, **PAS DE BASE** apparaît sur l'écran et vous entendez un bip d'erreur. Le combiné retourne en mode veille.

5.7.7 Désouscrire un combiné

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **DESOUSCRIRE**
- 4 Appui sur  et entrer le code PIN à 4 chiffres (0000 par défaut)
- 5 Appui sur  et  /  pour sélectionner le combiné
- 6 Appui sur  pour confirmer











- *Vous entendez un bip qui indique que la désouscription est réussie et **DESOUSCRIT** apparaît sur l'écran. Le combiné retourne en mode veille.*

Note

S'il n'y a aucun appui touche dans les 15 secondes, la procédure échoue et le combiné retourne en mode veille.

5.7.8 Changer le code PIN

Le code PIN est utilisé pour la restriction d'appel, la réinitialisation et la souscription/désouscription de combinés. Le code PIN par défaut est 0000. Il comporte 4 chiffres. Il est aussi utilisé pour protéger les réglages du combiné, il est demandé chaque fois que nécessaire.








- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **CHANGER PIN**
- 4 Appui sur  pour entrer le code PIN à 4 chiffres.
- 5 Appui sur  pour entrer le nouveau code PIN à 4 chiffres
- 6 Appui sur  pour confirmer le nouveau code PIN à 4 chiffres
- 7 Appui sur  pour sauvegarder les réglages



Note

Le code PIN par défaut est 0000. Ecrivez votre nouveau code PIN pour une utilisation ultérieure. Ne perdez pas votre code PIN.

5.7.9 Réinitialiser le téléphone








Vous pouvez réinitialiser les réglages par défaut du téléphone (voir section 7). Après une remise à zéro tous vos réglages personnels et toutes les listes d'appels sont effacés (sauf le répertoire).

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **RÉINITIALIS.**
- 4 Appui sur  pour entrer le code à 4 chiffres (0000 par défaut)

- 5 Appui sur  pour confirmer
- 6 Appui sur  pour confirmer à nouveau
- Vous entendez un bip. L'écran affiche le mode BIENVENUE. Le téléphone est revenu aux réglages usine.
- Certains pays n'ont pas le mode bienvenue, le téléphone retourne alors en mode veille.


5.7.10 Régler le préfixe

Cette fonction permet d'utiliser le préfixe de l'opérateur le moins cher. Une fois activé il est inséré au début de chaque numéro composé.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **PRÉFIXE AUTO**
- 4 Appui sur  pour entrer les chiffres (distinctif)
- Les derniers chiffres enregistrés apparaissent.


Note

5 chiffres maximum.

- 5 Appui sur  pour entrer le préfixe automatique
- Le préfixe automatique précédent apparaît sur l'écran.

Note











10 chiffres maximum.

- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

5.7.11 Réglages pays

Ce menu n'est pas disponible pour tous les pays.

Vous pouvez choisir un pays différent de celui choisi en mode bienvenue.









- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **PAYS**
- 4 Appui sur  et  /  pour choisir le pays
- 5 Appui sur  pour confirmer votre choix

Note

Quand vous sélectionnez un pays, ses réglages lignes s'appliquent automatiquement à votre téléphone.

5.7.12 Régler le mode conférence

Quand le mode conférence est activé vous pouvez réaliser des appels conférence à 3 avec un second combiné souscrit à la base, si le second combiné prend la ligne alors que le premier est déjà en appel externe.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉG. AVANCÉS**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **CONFER. MODE**
- 4 Appui sur  pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE**
- 5 Appui sur  pour sauvegarder le réglage










5.8 Services réseau


Les services réseaux sont un moyen pratique pour activer ou désactiver des services qui sont dépendants du réseau ou du pays. Contactez votre opérateur pour plus d'informations. Les réglages effectués sur votre téléphone correspondent le mieux à votre pays et ne doivent pas être changés.

5.8.1 Transfert d'appel

Il y a trois options de transfert d'appel : inconditionnel, si occupé, si non répondu.

5.8.1.1 Activer le transfert d'appel











- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **SERV. RÉG.**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner l'option de transfert d'appel désirée (**TRANS.APPEL / TRS.APP.OCC. / TRS.SS.RÉP.**)
- 4 Appui sur  et  /  pour choisir **ACTIVER**
- 5 Le numéro pour cette option sera composé

- 6 Quand le numéro est composé, appui sur  pour retourner en mode veille












Note

Quand cette fonction est activée, selon l'option choisie, vos prochains appels entrants seront transférés au numéro choisi.

5.8.1.2 Désactiver le transfert d'appel

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **SERV. RÉS.**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner l'option de transfert d'appel désirée (**TRANS.APPEL / TRS.APP.OCC. / TRS.SS.RÉP.**)
- 4 Appui sur  et  /  pour choisir **DÉSACTIVER**
- 5 Le numéro pour cette option est composé
- 6 Quand le numéro est composé, appui sur  pour retourner en mode veille











5.8.1.3 Régler le numéro de transfert

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **SERV. RÉS.**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner l'option de transfert d'appel désirée (**TRANS.APPEL / TRS.APP.OCC. / TRS.SS.RÉP.**)
- 4 Appui sur  et  /  pour choisir **RÉGLAGES**
- 5 Appui sur  pour entrer le numéro
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

5.8.2 La boîte vocale














Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Cette fonction permet à vos correspondants de laisser un message. Cette fonction dépend de votre opérateur et de votre abonnement. Les messages sont enregistrés sur le réseau et non sur le combiné. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

5.8.2.1 Activer la boîte vocale

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **SERV. RÉS.**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **BOÎTE VOCALE**
- 4 Appui sur  et  /  pour sélectionner **ACTIVER**
- 5 Le numéro pour ce service est composé
- 6 Quand le numéro est composé, appui sur  pour retourner en mode veille

5.8.2.2 Régler le numéro de boîte vocale




Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.






- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
 - 2 Appui sur  /  pour sélectionner **SERV. RÉS.**
 - 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **BOÎTE VOCALE**
 - 4 Appui sur  et  /  pour sélectionner **RÉGLAGES**
 - 5 Appui sur  pour entrer le numéro
 - 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage
-  **Astuce**
Une fois le numéro enregistré, un appui long sur  compose le numéro directement.

5.8.3 Service d'information de l'opérateur









Cette fonction vous permet d'écouter des informations de votre opérateur. Cette fonction dépend de votre opérateur et de votre abonnement. Les messages sont enregistrés sur le réseau et non sur le combiné. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

5.8.3.1 Activer le service d'information


- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **SERV. RÉS.**

- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **INFO**
- 4 Appui sur  et  pour choisir **ACTIVER**
- 5 Quand le numéro est composé, appui sur  pour retourner en mode veille

5.8.3.2 Régler le numéro d'information








- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **SERV. RÉS.**
- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **INFO**
- 4 Appui sur  et  pour choisir **RÉGLAGES**
- 5 Appui sur  pour entrer le numéro
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

* Astuce







Une fois le numéro enregistré, un appui long sur  compose le numéro directement.



5.8.4 Rappel

5.8.4.1 Activer le rappel

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **SERV. RÉS.**
- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **RAPPEL**
- 4 Appui sur  et  pour sélectionner **ACTIVER**
- 5 Quand le numéro est composé, appui sur  pour retourner en mode veille








5.8.4.2 Régler le numéro de rappel

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **SERV. RÉS.**
- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **RAPPEL**
- 4 Appui sur  et  pour choisir **RÉGLAGES**









- 5 Appui sur  pour entrer le numéro
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

5.8.5 Annuler le rappel

5.8.5.1 Désactiver le rappel








- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **SERV. RÉS.**
- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **ANNUL.RAPPEL**
- 4 Appui sur  et  pour sélectionner **ACTIVER**
- 5 Quand le numéro est composé, appui sur  pour retourner en mode veille

5.8.5.2 Désactiver le numéro de rappel












- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **SERV. RÉS.**
- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **ANNUL.RAPPEL**
- 4 Appui sur  et  pour choisir **RÉGLAGES**
- 5 Appui sur  pour entrer le numéro
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

5.8.6 Identité cachée


5.8.6.1 Activer Identité cachée

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **SERV. RÉS.**
- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **RETENIR ID**
- 4 Appui sur  et  pour choisir **ACTIVER**
- 5 Quand le numéro est composé, appui sur  pour retourner en mode veille

5.8.6.2 Régler le numéro d'identité cachée

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **SERV. RÉS.**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **RETENIR ID**
- 4 Appui sur  et  /  pour choisir **RÉGLAGES**
- 5 Appui sur  pour entrer le numéro
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

5.9.2 Passer des minuscules aux majuscules

Par défaut tous les caractères entrés sont en majuscules. Appui sur  pour passer en minuscules.

5.9 Entrer du texte et de chiffres

5.9.1 Ecrire du texte et des chiffres

Vous pouvez écrire les noms dans votre répertoire en appuyant sur les touches autant de fois que nécessaire pour obtenir la bonne lettre.

Touche	Description
1	espace 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¤
2	a b c 2 à ä Å Ç à Æ
3	d e f 3 é è D F
4	g h i 4 ì G
5	j k l 5 L
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 ß P Q S
8	t u v 8 Û Ü
9	w x y z 9 Ø W X Y
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~


Exemple : Pour écrire « PETER » en mode édition :

- Appui  1 fois : P
Appui  2 fois : E
Appui  1 fois : T
Appui  2 fois : E
Appui  3 fois : R

6 Le répondeur

Votre CD445 comporte un répondeur pour prendre les messages s'il est activé. Le compteur de messages sur la base (2 chiffres) vous indique le nombre de messages si le répondeur est activé.

Le répondeur peut enregistrer jusqu'à 99 messages pour une capacité mémoire de 15 minutes.



6.1 Touches du répondeur sur la base

Touches sur la base	Description
	Appui pour écouter les messages ou arrêter l'écoute
	Appui pour activer/désactiver le répondeur
	Appui pour effacer le message en cours. Appui long (2 sec) pour effacer tous les anciens messages en mode veille.
	Appui pour retourner au message précédent (moins d'une seconde). Appui pour réécouter le message en cours (après plus d'une seconde d'écoute).
	Appui pour passer au message suivant
	Appui pour rechercher les combinés. Appui long (3 sec) pour lancer la procédure de souscription.

6.2 Activer le répondeur

Vous pouvez activer le répondeur depuis la base ou le combiné.

Depuis la base :

- 1 Appui sur pour activer le répondeur.
- apparaît sur l'écran et le compteur sur la base indique le nombre de messages.

Depuis le combiné :

- 1 Appui sur et pour sélectionner **RÉPONDEUR**
- 2 Appui sur et pour sélectionner **RÉP. ON/OFF**
- 3 Appui sur et pour choisir **ACTIVE**
- 4 Appui sur pour confirmer

- apparaît sur l'écran et le compteur sur la base indique le nombre de messages.

6.3 Désactiver le répondeur

Vous pouvez désactiver le répondeur depuis la base ou le combiné.

Depuis la base :

- 1 Appui sur pour désactiver le répondeur
- disparaît sur l'écran et le compteur sur la base indique --.

Depuis le combiné :

- 1 Appui sur et pour sélectionner **RÉPONDEUR**
- 2 Appui sur et pour sélectionner **RÉP. ON/OFF**
- 3 Appui sur et pour choisir **DESACTIVE**
- 4 Appui sur pour confirmer
- disparaît sur l'écran et le compteur sur la base indique --.

6.4 Ecouter les nouveaux et les anciens messages

S'il y a des nouveaux messages clignote sur l'écran et le nombre de message clignote sur la base jusqu'à l'écoute du message. Les anciens messages sont joués après l'écoute de tous les nouveaux messages, est affiché fixe sur l'écran pour indiquer le nombre de messages sur le répondeur.

Ecouter les nouveaux messages depuis la base :

- 1 Appui sur pour écouter les nouveaux messages
- Les nouveaux messages sont entendus dans l'ordre de leurs enregistrements à travers le haut-parleur de la base.
- 2 Appui sur pour régler le volume du haut-parleur pendant l'écoute des messages.

Note

Il y a 5 niveaux de volume.

Ecouter les nouveaux messages depuis le combiné :

- 1 Appui sur et pour sélectionner **RÉPONDEUR**

- 2 Appui sur pour sélectionner **JOUER**

- 3 Appui sur pour écouter les messages (s'il y a des nouveaux messages reçus)

- Les nouveaux messages sont entendus dans l'ordre de leurs enregistrements à travers le combiné.

Note






S'il n'y a pas de message **AUCUN MSG.**

apparaît sur l'écran du combiné et il retourne à l'écran précédent.









Fonctions disponibles pendant l'écoute des messages :

Régler le volume	Appui touches
Arrêter	Appui sur arrête l'écoute du message actuel et retourner au menu Jouer , ou appui sur pour arrêter l'écoute et retourner en mode veille.
Répéter	Appui sur , appui sur pour sélectionner RÉPÉTER et appui sur .
Message suivant	Appui sur , appui sur pour sélectionner TRANSFÉRER et appui sur .
Message précédent	Appui sur , appui sur pour sélectionner PRÉCÉDENT et appui sur .
Effacer le message en cours	Appui sur , appui sur pour sélectionner SUPPRIME et appui sur .
Passer de l'écouteur au haut-parleur	Appui sur

* Astuce

Vous pouvez écouter les messages en appuyant sur  en mode veille et appui sur / pour choisir **RÉPONDEUR**, appui sur , et à nouveau sur .

6.5 Effacer tous les messages

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur / pour sélectionner **RÉPONDEUR**
- 3 Appui sur  et / pour sélectionner **SUPPRIM.TOUT**
- 4 Appui sur  pour confirmer
- 5 Appui sur  pour confirmer à nouveau l'effacement de tous les messages.

Note










Les messages non écoutés ne peuvent pas être effacés.

6.6 Régler le répondeur

Régler le répondeur par les menus sur le combiné.

6.6.1 Régler le mode du répondeur

Par défaut le répondeur est réglé sur **RÉP.& ENREG.** (on peut vous laisser des messages). Vous pouvez choisir le mode **RÉP. SIMPLE** (on ne peut pas vous laisser de messages, un message invitera le correspondant à rappeler plus tard.).








- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur / pour sélectionner **RÉPONDEUR**
- 3 Appui sur  et / pour sélectionner **RÉGLAGES**
- 4 Appui sur  pour sélectionner **MODE RÉPONSE**
- 5 Appui sur  pour sélectionner **RÉP.& ENREG.** ou **RÉP. SIMPLE**
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

Note

Vous pouvez choisir d'enregistrer votre propre annonce ou d'utiliser l'annonce pré-enregistrée, section 6.6.1.1.

6.6.1.1 Régler l'annonce d'accueil



Une annonce accueille vos correspondants. Vous pouvez enregistrer votre propre annonce ou utiliser l'annonce pré-enregistrée. Votre propre annonce sera jouée à vos correspondants. Si vous l'effacez elle sera remplacée par l'annonce pré-enregistrée.





- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur / pour sélectionner **RÉPONDEUR**
- 3 Appui sur  et / pour sélectionner **RÉGLAGES**
- 4 Appui sur  pour sélectionner **MODE RÉPONSE**
- 5 Appui sur  pour sélectionner **RÉP.& ENREG.** ou **RÉP. SIMPLE**
- 6 Appui sur  et / pour choisir **PRÉDÉFINI** ou **PERSONNALISÉ**
- 7 Appui sur  pour confirmer


Note

Si vous choisissez **PERSONNALISÉ** vous pouvez écouter, enregistrer ou effacer l'annonce, voir section 6.6.1.1.1 pour les détails. Si vous choisissez **PRÉDÉFINI** vous pouvez écouter ou changer la langue de l'annonce, voir section 6.6.1.1.2 pour les détails.

6.6.1.1.1 Enregistrer votre propre annonce d'accueil

Si vous avez choisi **PERSONNALISÉ**, appui sur / pour accéder aux options suivantes :

Options pour annonce personnalisée	Description
LIRE MESSAGE*	Appui sur  pour écouter l'annonce (s'il y en a)
ENREG. MESS.**	Appui sur  pour commencer l'enregistrement; appui sur  pour arrêter et ré-écouter l'annonce.  Note Longueur max de l'annonce : 60 sec.



Options pour annonce personnalisée	Description
SUPPR. MESS.	Appui sur  pour effacer l'annonce





Note

* S'il n'y a pas d'annonce précédente **AUCUN MSG.** apparaît sur l'écran et retour au menu précédent.

** Si vous ré-enregistrez une annonce d'accueil l'ancienne est effacée automatiquement.

6.6.1.1.2 Utiliser l'annonce pré-enregistrée

Si vous avez choisi **PRÉDÉFINI**, appui sur  /  pour accéder aux options suivantes :











Options pour annonce pré-enregistrée	Description
LANGUE*	Appui sur  et  /  pour sélectionner la langue de l'annonce
LIRE MESSAGE	Appui sur  pour écouter l'annonce

Note

* Selon votre pays, le téléphone ne propose peut être qu'une langue.

6.6.2 Régler le nombre de sonneries avant réponse

Vous pouvez régler le nombre de sonneries après lequel le répondeur se met en marche. Vous pouvez choisir de 3 à 8 ou ÉCONOMIE.








- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉPONDEUR**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **RÉGLAGES**
- 4 Appui sur  et  /  pour sélectionner **DÉLAI SONN.**
- 5 Appui sur  et  /  pour choisir le nombre de sonnerie entre 3 et 8 ou **ÉCONOMIE**
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

Note

Le mode **ÉCONOMIE** peut vous faire gagner de l'argent quand vous consultez vos messages à distance. Les nouveaux messages sont entendus après la 3ème sonnerie. S'il n'y a pas de message vous entendrez votre annonce après la 5ème sonnerie. Vous pouvez donc raccrocher après la 4ème sonnerie s'il n'y a pas de nouveaux messages.

6.6.3 Régler l'alerte nouveau message

Un bip vous prévient des nouveaux messages. Par défaut il est **désactivé**, vous pouvez choisir de l'activer.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉPONDEUR**
- 3 Appui sur  pour sélectionner **RÉGLAGES**
- 4 Appui sur  pour sélectionner **VOL. MESSAGE**
- 5 Appui sur  pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE**
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage





6.6.4 Consultation à distance

Cette fonction permet d'écouter vos messages ou de régler le répondeur à distance. Vous devez appeler d'un téléphone à numérotation à fréquence vocale.

6.6.4.1 Changer le code PIN d'accès à distance

Pour consulter les messages à distance il faut un code PIN à 4 chiffres (téléphone à numérotation à fréquence vocale).

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  /  pour sélectionner **RÉPONDEUR**
- 3 Appui sur  et  /  pour sélectionner **RÉGLAGES**
- 4 Appui sur  et  /  pour sélectionner **CHANGER PIN**










- 5 Appui sur  entrer le code PIN à quatre chiffres actuel (0000 par défaut)
- 6 Appui sur  pour entrer le nouveau code d'accès à distance
- 7 Appui sur  pour répéter le nouveau code d'accès à distance
- 8 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

Touche	Description
7	Activer le répondeur
8	Arrêt
9	Désactiver le répondeur
#	Pour entrer le code d'accès si le répondeur est activé et que l'annonce est jouée



Note









Si le répondeur est désactivé, l'accès à distance est activé après la 10^{ème} sonnerie. Entrez votre code PIN (par défaut 0000) pour activer la fonction d'écoute à distance.

6.6.4.2 Activer/désactiver l'accès à distance




- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **RÉPONDEUR**
- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **RÉGLAGES**
- 4 Appui sur  et  pour sélectionner **ACCÈS À DIST**
- 5 Appui sur  et  pour sélectionner **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER**
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

6.6.5 Filtrage d'appel sur le combiné


Si le filtrage d'appel est **ACTIVE**, s'il y a un message en cours d'enregistrement, appui sur  pour lancer le filtrage. Si vous voulez répondre appuyez sur . Si vous répondez l'enregistrement s'arrête automatiquement.

- 1 Appui sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appui sur  pour sélectionner **RÉPONDEUR**
- 3 Appui sur  et  pour sélectionner **RÉGLAGES**
- 4 Appui sur  et  pour sélectionner **FILTRAGE**
- 5 Appui sur  pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE**
- 6 Appui sur  pour sauvegarder le réglage

Note

Vous ne pouvez désactiver le filtrage qu'en passant par les menus : appui sur  et  / .

6.6.4.3 Ecouter vos messages à distance

- 1 Appelez votre CD445
- 2 Quand vous entendez votre annonce d'accueil appui sur  pour entrer #
- 3 Entrez le code d'accès à distance à quatre chiffres

Note

Si le code est correct vous entendrez les messages.

S'il est incorrect vous entendrez un bip et vous pourrez ré-essayer.


S'il est encore incorrect le téléphone raccroche automatiquement.

S'il y a des messages vous entendrez d'abord les nouveaux puis les anciens (après un long bip).

- 4 Utilisez les touches suivantes pour les fonctions :

Touche	Description
1	Retour message précédent
2	Ecouter le message
3	Passer au message suivant
6	Effacer le message actuel

6.6.6 Filtrage d'appel sur la base


Le filtrage d'appel sur la base est possible si le volume n'est pas **00**. Appui sur  pour désactiver le filtrage d'appel sur la base (volume **00**).


7 Reglages usine

Fonctions	Réglages par défaut
Nom combiné :	PHILIPS
Date :	--.---
Heure :	--:--
Volume écouteur :	Niveau 3
Sonnerie :	Mélodie 1
Volume :	Niveau 3
Réveil :	Désactivé
Sonnerie réveil :	Mélodie 1
Bip touche :	Activé
Contraste :	Niveau 3
Réponse auto :	Désactivé
Raccroche auto :	Activé
1ère sonnerie :	Activé
Langue :	Selon pays
Rétro éclairage :	Activé
Rappel :	Selon pays
Restriction :	Désactivé
Numérotation :	FRÉQ.VOCALE
Mode enfant :	Désactivé
PIN :	0000
Mode conférence :	Désactivé
Répondeur :	Activé
Mode répondeur :	RÉP. & ENREG.
Nb sonneries avant réponse :	6 sonneries
Alerte message :	Désactivé
Accès à distance :	Activé
Code accès distance :	0000
Filtrage :	Activé
Volume haut-parleur base :	03


8 Structure des menus

Voici une description de l'ensemble des menus du téléphone.





*Affiche uniquement les bases souscrites.



9 Foire aux questions

Dans ce chapitre vous trouverez les réponses à vos questions.

Connexion

Le combiné ne s'allume pas !

- Chargez les batteries : placez le combiné sur la base. Après quelques instants le combiné s'allumera.
- Vérifiez les branchements
- N'utilisez que les **BATTERIES RECHARGEABLES FOURNIES** avec le téléphone

Le combiné ne marche pas du tout

- Vérifiez les branchements de la base (adaptateur et cordon ligne)
- Vérifiez que les batteries sont chargées et correctement installées
- Ce téléphone ne fonctionne pas pendant une panne de courant

La communication se perd pendant un appel !

- Chargez les batteries
- Rapprochez-vous de la base

Pauvre qualité audio

- Le combiné est hors de portée, rapprochez-vous de la base
- Le combiné subi les interférences des appareils électriques proches, déplacez la base à au moins un mètre d'autres appareils électriques.

Pas de tonalité

- Vérifiez les branchements de la base (débranchez et rebranchez le bloc alimentation).
- Chargez les batteries pendant 24 heures
- Le combiné est peut être trop loin de la base, rapprochez-vous
- Utilisez le cordon ligne fourni avec le téléphone

- Branchez l'adaptateur au cordon ligne (si nécessaire)

Le symbole de la portée clignote (lien radio)

- Rapprochez-vous de la base
- Vérifiez le niveau de charge des batteries
- Souscrivez le combiné à la base

Le symbole batterie apparaît

- Chargez les batteries
- Changez les batteries. N'utilisez que des batteries **RECHARGEABLES**.

Réglages

Le CLI ne fonctionne pas

- Le service de présentation du numéro n'est pas activé, vérifiez avec votre opérateur.
- Laissez sonner au moins une fois avant de répondre

Le service « Second appel » ne fonctionne pas

- Contactez votre opérateur. Vérifiez la sélection Flash.

Rien n'apparaît sur l'écran

- Ré-essayez de souscrire le combiné. Débranchez et rebranchez le bloc alimentation et suivez la procédure de souscription d'un combiné (section 5.7.6)
- Vérifiez que les batteries ont été correctement insérées (respect de polarité)
- Enlevez et remettez les batteries
- Vérifiez que les batteries sont bien chargées

DESOUSCRIT apparaît sur l'écran

- Suivez la procédure de souscription d'un combiné (section 5.7.6)

Sons

Le combiné ne sonne pas!

- Augmentez le volume
- Vérifiez les branchements de la base (adaptateur et cordon ligne)
- Rapprochez-vous de la base
- Vérifier que la sonnerie est activée

Mon correspondant ne m'entend pas!

- Le micro est peut être désactivé ; pendant l'appel appuyez sur .

Interférences avec la radio ou la télé

- Eloignez la base le plus possible

Fonctionnement du produit


Le CLI ne fonctionne pas

- Vérifiez auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas enregistrer un nom dans le répertoire

- Vérifiez si la mémoire du répertoire est pleine. Effacez des noms pour pouvoir enregistrer de nouveaux.

Je ne peux pas souscrire un combiné

- Vérifiez que vous appuyez bien pendant 3 secondes sur 
- Chaque base ne peut enregistrer que 4 combinés

Répondeur

Le répondeur n'enregistre aucun message

- Vérifiez les branchements de la base (adaptateur et cordon ligne).
- Vérifiez si le répondeur est activé ou si le mode répondeur simple est activé.
- Vérifiez si la mémoire du répondeur est pleine. Effacez les anciens messages.
- Essayez en éteignant depuis la prise électrique, rallumez la après une minute.

Impossible de me servir de l'interrogation à distance

- Vérifiez que la fonction est activée (section 6.6.4.2)
- Vérifiez que vous tapez le bon code PIN
- Utilisez un téléphone à touches

Note

Si aucune des solutions proposées ne donne de résultat débranchez et rebranchez le bloc alimentation du combiné et de la base. Attendez une minute et ré-essayez.

10 Indice

A

Activer Identité cachée 27
Activer le répondeur 29
Activer le transfert d'appel 25
Activer/désactiver l'accès à distance 33
Adaptateur ligne 5, 10
Allumer/éteindre le combiné 11
Annonce d'accueil, régler 31
Annonce pré-enregistrée 32
Annuler le rappel 27
Appel direct 12
Appel en attente 14
Appel enfant 23
Appeler depuis la liste des appels 12
Appeler depuis la liste Recomposer (Bis) 12
Appeler depuis le répertoire 12
Appels internes 13
Appels restreints 22

B

Base 5, 9, 23
Batteries 4, 8, 10, 38
Bips touches, activer/désactiver 20
Bis 12, 18, 19
Bloc d'alimentation électrique 5, 10
Boîte vocale 26
Brancher la base 10

C

Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (EMF) 15
Changer le code PIN 24
Changer le code PIN d'accès à distance 32
Charger le combiné 10
Chiffres 28
CLI 13, 14, 16, 18, 21, 38, 39
Code PIN 24
Code PIN d'accès à distance 32
Combiné 5, 6
Compteur de messages, base 9, 29
Conférence 13, 14, 25
Conférence mode 36
Configurer le téléphone 11
Conformité 3

Consultation à distance 32
Contenu de la boîte 5
Contraste 21
Copier une fiche de la liste Bis dans le répertoire 19
Cordon ligne 10
Couper le micro 16

D

Date du jour 19
Décroche automatique 21
Désactiver la sonnerie 20
Désactiver le répondeur 30
Désactiver le transfert d'appel 26
Désouscrire un combiné 24
Deuxième appel 13
Durée de l'appel, compteur 12
Durée Flash 22

E

Ecouter l'annonce 31
Ecouter les nouveaux et les anciens messages 30
Ecouter vos messages à distance 33
Ecran d'accueil 11
Effacer la fiche du journal 18
Effacer l'annonce 32
Effacer tous les messages 31
Effacer tout du journal des appels 18
Effacer tout le répertoire 17
Effacer toute la liste Bis 19
Effacer un numéro de la liste Bis 19
Effacer une fiche du répertoire 17
Effacer, chiffres et lettres 17
Emballage 4
Enregistrer un numéro dans le répertoire 16
Enregistrer une fiche du journal dans le répertoire 18
Entrer du texte et de chiffres 28

F

Fiche du répertoire 16
Filtrage d'appel sur la base 33
Filtrage d'appel sur le combiné 33
Foire aux questions 38

Format de la date et de l'heure, régler 20

G

Garantie 5

Groupe 16, 17, 18, 19, 20

Guide de démarrage rapide 5

H

Haut-parleur 7, 12, 16

Heure, régler 19

Horloge et réveil 19

I

Identité cachée 27

Interdiction d'appel 22

Interrogation à distance 39

J

Journal des appels 18

L

Langue de l'annonce 32

Langue des menus 22

L'interphone 13

Liste des numéros composés 18

M

Mains-libres 12

Mélodie des groupes 20

Mélodie, régler 20

Micro 16, 39

Micro casque (dépendant du pays) 7

Minuscules/majuscules 28

Mode conférence 25

Mode de numérotation 22

Mode du répondeur 31

Mode ÉCONOMIE 32

Modifier un numéro restreint 23

Modifier une fiche du répertoire 16

N

Nom combiné 34

Nombre de sonneries avant réponse 32

Norme GAP 14

Numéro d'information, régler 27

Numéro de boîte vocale, régler 26

Numéro de rappel, régler 27

Numéro de transfert, régler 26

Numéros interdits 22

O

Option de transfert d'appel 25

Ouvrir la liste des numéros composés 18

Ouvrir le journal des appels 18

Ouvrir le répertoire 16

P

Packs multicombinés 5

Passer des minuscules aux majuscules 28

Passer d'un appel à l'autre 13

PIN 24

Portée 8, 38

Préfixe, régler 25

Première sonnerie, activer/désactiver 21

Pré-numérotation 12

Présentation du numéro 14

Propre annonce d'accueil, enregistrer 31

R

Raccordement électrique 3

Raccrocher 13

Raccrocher automatique 21

Rappel 22, 27

Rappel/Second appel 13

Recherche de combinés 9, 14

Recyclage et retraitement 3

Réglages pays 25

Réglages usine 34

Régler l'alerte nouveau message 32

Régler le nombre de sonneries avant réponse
32

Régler le numéro d'identité cachée 28

Régler le répondeur 31

Réinitialiser le téléphone 24

Renommer le combiné 21

Répertoire 16

Répondeur 8, 29, 39

Répondeur simple 31

Répondre 12

Répondre à un deuxième appel 13

Réponse automatique 21

Réponse et enregistrement 31

Rétro éclairage du clavier et de l'écran 22

Réveil 8, 19

S

- Second appel 38
- Sélection manuelle de la base 23
- Service d'information de l'opérateur 26
- Services réseau 25
- Sonnerie du combiné, régler 20
- Sonnerie du réveil, régler 19
- Sonnerie groupe 16
- Souscrire un combiné supplémentaire 23
- Structure des menus 35
- Symboles sur l'écran 8

T

- Texte 28
- Touches d'accès direct 17
- Touches du répondeur sur la base 29
- Touches du téléphone 6
- Touches sur la base 9
- Transférer le répertoire 17
- Transférer un appel externe à un autre combiné
13
- Transfert d'appel 25

V

- Verrouiller/déverrouiller le clavier 21
- Volume de la sonnerie, régler 20
- Volume de l'écouteur, régler 16
- Voyant lumineux 6



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the consent of the copyright owner.

Document number : 3111 285 34141



Printed in PRC