

Robot[®]

Roomba[®]

Robot aspirapolvere


Serie 600

Guida utente

Importanti istruzioni di sicurezza

 **AVVISO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI O DANNI, LEGGERE LE SEGUENTI PRECAUZIONI DURANTE LA CONFIGURAZIONE, L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE DEL ROBOT.**

QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DAI BAMBINI DAGLI 8 ANNI IN SU E DA PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI O CON MANCANZA DI ESPERIENZA E CONOSCENZA SOLO SE SOTTO SUPERVISIONE O DIETRO ISTRUZIONI RELATIVE ALL'USO DELL'APPARECCHIO IN MODO SICURO E DOPO AVERNE COMPRESO I POTENZIALI PERICOLI. NON LASCIARE I BAMBINI GIOCARE CON L'APPARECCHIO. PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'UTENTE NON DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA BAMBINI SENZA SUPERVISIONE.

 **AVVISO: PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE NON ESPORRE I COMPONENTI ELETTRONICI DEL ROBOT O IL CARICABATTERIE/STAZIONE DI DOCKING INTEGRATO NOTO COME HOME BASE. L'APPARECCHIO NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. L'ASSISTENZA DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE QUALIFICATO. NON TOCCARE IL ROBOT E LA HOME BASE™ CON LE MANI BAGNATE.**

Importanti istruzioni di sicurezza (continua)

- Osservare tutte le avvertenze riportate sul robot e sulle sue parti.
- **⚠ AVVISO** Rischio di scariche elettriche: utilizzare esclusivamente in ambienti interni e asciutti.
- Il robot non è un giocattolo. Non sedersi o salire in piedi sul dispositivo. Sorvegliare i bambini piccoli e gli animali domestici quando il robot è in funzione.
- Conservare e utilizzare il robot solamente in ambienti a temperatura ambiente.
- Non utilizzare il dispositivo per raccogliere vetro, oggetti appuntiti, in fiamme o roventi.
- Non utilizzare il dispositivo per raccogliere residui di candeggina liquida, vernice o altre sostanze chimiche né oggetti bagnati.
- Non versare o spruzzare sostanze liquide sul robot.
- Prima di utilizzare il dispositivo, raccogliere oggetti come vestiti, fogli di carta, cordelle per tapparelle o tende, cavi di alimentazione e qualsiasi oggetto fragile. Se il dispositivo passa su un cavo di alimentazione e lo trascina, potrebbero cadere oggetti da un tavolo o uno scaffale.
- Se la stanza che si intende pulire comprende un balcone, utilizzare una barriera fisica per impedire l'accesso al balcone e garantire la sicurezza.
- Non collocare oggetti sopra il robot.
- Ricordare che il robot si muove autonomamente. Prestare attenzione quando si cammina nelle vicinanze del robot quando è in funzione, poiché vi è il rischio di calpestarlo.
- Non utilizzare il robot in aree in cui vi sono prese elettriche esposte sul pavimento.
- **⚠ AVVISO** Rischio di folgorazione: il robot è fornito in dotazione con un cavo di alimentazione approvato secondo le normative locali. Non utilizzare altri tipi di cavi di alimentazione. Qualora fosse necessario un cavo di ricambio, contattare l'assistenza clienti per ottenere il cavo di alimentazione specifico per il proprio paese.
- Il robot è destinato esclusivamente all'uso su pavimenti asciutti.
- **⚠ AVVISO** Pericolo di scosse elettriche e di incendio: questo prodotto è progettato per essere collegato esclusivamente a una presa standard. Il prodotto non può essere utilizzato con un convertitore di potenza. L'uso di convertitori di potenza renderà immediatamente nulla la garanzia.
- Non utilizzare batterie non ricaricabili. Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile fornita con il prodotto. Per la batteria di ricambio, acquistare una batteria iRobot identica oppure contattare l'assistenza clienti iRobot per soluzioni alternative.
- **⚠ ATTENZIONE** Caricare solo una delle seguenti batterie iRobot: batteria da massimo 14,8 V, batteria Ni-MH da massimo 3000 mAh o batteria agli ioni di litio da massimo 3300 mAh. Altri tipi di batterie potrebbero esplodere e provocare lesioni. Contattare sempre l'assistenza clienti per la corretta sostituzione della batteria.

- **⚠ AVVISO** Rischio di folgorazione: non utilizzare una Home Base il cui cavo o spina siano danneggiati. Se il cavo o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti.
- Ricaricare e rimuovere sempre la batteria dal robot e dagli accessori prima di riporre l'apparecchio per lunghi periodi o durante il trasporto.
- Se si vive in un'area soggetta a temporali, si consiglia di utilizzare una protezione da sovracorrente aggiuntiva. La Home Base del robot può essere protetta con una protezione da sovracorrente in caso di temporali.
- **⚠ AVVISO** Rischio di folgorazione: scollegare sempre il robot dalla Home Base prima di effettuare pulizia o manutenzione.
- Prima di ogni utilizzo, verificare se la batteria presenta eventuali segni di danno o di perdite. Non ricaricare batterie danneggiate o che mostrano segni di perdite.
- **⚠ AVVISO** Esposizione a sostanze chimiche: se la batteria mostra segni di perdite, evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico. Collocare la batteria all'interno di un sacchetto di plastica sigillato e smaltirla in modo sicuro secondo le normative ambientali locali. Riportarla al Centro assistenza iRobot autorizzato di zona affinché possa essere smaltita.
- La batteria deve essere rimossa dal robot prima dello smaltimento.
- **⚠ AVVISO** Pericolo di incendio o di esplosione: non distruggere o smontare la batteria. Non riscaldare o posizionare la batteria vicino a fonti di calore. Non incenerire o mandare in cortocircuito la batteria. Non sottoporre le batterie a urti meccanici.
- Non immergere la batteria in una sostanza liquida.
- Per le normative relative al riciclaggio e allo smaltimento della batteria, contattare l'ente responsabile per lo smaltimento dei rifiuti nella propria zona.



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica quanto segue:

Non smaltire apparecchi elettrici o batterie come rifiuti urbani indifferenziati; rivolgersi a strutture per la raccolta differenziata. Per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, contattare gli enti della propria zona. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o centri di raccolta, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle falde acquifere e penetrare nella catena alimentare, con effetti dannosi sulla salute e il benessere. Contattare le autorità di gestione dei rifiuti locali e regionali per ottenere maggiori informazioni sui programmi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio.



Sommario


Importanti istruzioni di sicurezza	i
Informazioni sul Roomba®	2
Uso del Roomba®	3
Accessori	4
Cura ordinaria del robot	5
Risoluzione dei problemi	8
Assistenza clienti iRobot	9

Informazioni sul Roomba


Vista dall'alto




Home Base



Pulsanti e spie



Vista dal basso



Uso del Roomba

Posizionamento della Home Base™

Posizionare la Home Base in un'area sgombra e aperta e lasciare attorno a essa:

- Almeno 0,5 metri su ogni lato della Home Base
- Almeno 1,2 metri davanti la Home Base, che deve trovarsi a non meno di 1,2 metri di distanza dalle scale
- Almeno 2,4 metri dalle barriere Virtual Wall

Tenere sempre la Home Base collegata alla corrente e assicurarsi che si trovi in un'area coperta da Wi-Fi™ affinché il Roomba possa ricevere informazioni attraverso la iRobot HOME App.

Scaricamento della iRobot HOME App e connessione al Wi-Fi™

- Guardare un video di presentazione con istruzioni relative alla configurazione e all'uso del Roomba
- Impostare un programma di pulizia automatico (fino a 7 volte a settimana)
- Abilitare gli aggiornamenti software automatici
- Visualizzare suggerimenti, trucchi e risposte alle domande frequenti





Istruzioni per l'uso

- Capovolgere il robot e rimuovere il serbatoio e la linguetta della batteria. Quindi collocare il Roomba sulla Home Base per attivare la batteria.
- Il Roomba ha una carica parziale della batteria, quindi è pronto per iniziare la pulizia.

Nota: il Roomba viene fornito in dotazione con una carica parziale della batteria. Se si inizia un ciclo di pulizia prima che la carica sia completa, il Roomba potrebbe tornare alla Home Base prima rispetto a un ciclo di pulizia regolare. Per completare la carica della batteria prima che inizi il primo ciclo di pulizia, lasciare il Roomba in carica sulla Home Base per 3 ore.

Nota: rimuovere eventuali ostacoli dal pavimento (come vestiti, giocattoli, ecc.) prima di avviare la pulizia. Servirsi del Roomba a cadenza regolare per mantenere i pavimenti in buone condizioni.

- Per avviare un ciclo di pulizia, premere CLEAN sul robot o nella iRobot HOME App.
- Preimpostare il robot per aspirare automaticamente fino a sette volte alla settimana utilizzando la funzione Programmazione della iRobot HOME App.
- Quando Roomba ritorna alla Home Base dopo aver completato un ciclo di pulizia, emetterà una serie di segnali acustici per indicare che il ciclo di pulizia è stato completato correttamente.
- Per mettere in pausa il Roomba durante un ciclo di pulizia, premere CLEAN. Per riprendere il ciclo di pulizia, premere di nuovo CLEAN.
- Per terminare il ciclo di pulizia e mettere il Roomba in modalità standby, tenere premuto il pulsante CLEAN fino a che le spie del Roomba non si spengono.
- Per far tornare il Roomba alla Home Base durante un ciclo di pulizia, premere CLEAN e quindi  (DOCK) sul Roomba oppure premere CLEAN sulla schermata principale della iRobot HOME App. In questo modo terminerà il ciclo di pulizia.
- Quando viene a contatto con un'area ad alta concentrazione di residui, il Roomba eseguirà movimenti a spirale per una pulizia più accurata. Quando il Roomba esegue questa operazione, il pulsante CLEAN lampeggia.
- Per usare la funzione Pulizia SPOT, posizionare il Roomba direttamente sul detrito individuato e premere  (SPOT) sul robot. Il Roomba pulirà l'area a fondo eseguendo un movimento a spirale di circa 1 metro di diametro verso l'esterno e quindi tornando alla posizione di partenza mediante un movimento a spirale verso l'interno.

Nota: dopo ogni utilizzo, svuotare il serbatoio e pulire il filtro.

- Riporre sempre il Roomba sulla Home Base affinché sia carico e pronto all'uso quando necessario. Se lo si ripone lontano dalla Home Base, rimuovere la batteria e quindi conservare il Roomba e la batteria in un luogo fresco e asciutto.

Batteria e ricarica


Ricaricare il Roomba utilizzando la Home Base. Gli indicatori luminosi si spegneranno dopo 60 secondi in modo da risparmiare energia durante la ricarica di Roomba. Per controllare lo stato della batteria premere una volta il pulsante CLEAN per accendere l'indicatore della batteria. L'indicatore di stato della batteria diventerà arancione durante la ricarica e verde fisso al termine della carica.

Accessori

La barriera Doppia Funzione Virtual Wall

(accessorio opzionale per tutti i modelli)


La barriera Doppia Funzione Virtual Wall confina il Roomba nelle aree che si desidera pulire, evitando quelle che invece non si desidera pulire. Tra un ciclo di pulizia e un altro, è possibile lasciare il dispositivo in funzione sul pavimento. È possibile impostare il dispositivo su una delle due modalità che meglio si adatta alle esigenze di pulizia della casa:




Nota: in condizioni di normale utilizzo, la durata delle batterie è compresa tra gli 8 e i 10 mesi. Se non si prevede di utilizzare il dispositivo Virtual Wall per lunghi periodi di tempo e si desidera riporlo, assicurarsi che l'interruttore sia posizionato su "Off" (posizione centrale).

Modalità Virtual Wall: quando l'interruttore è rivolto verso l'alto (☺), il dispositivo funge da Virtual Wall. In questa modalità è possibile impostarlo per bloccare le aperture fino a 3 metri. Viene creata così una barriera invisibile e cuneiforme rilevabile unicamente dal Roomba.

Nota: più è lontana dal dispositivo, più la barriera diventa ampia (vedere l'illustrazione).



Modalità Halo: quando l'interruttore è rivolto verso il basso (☹), il dispositivo crea un'area protetta non penetrabile dal Roomba. Questa modalità impedisce al Roomba di urtare oggetti che si desidera proteggere (ad esempio, la ciotola del cane o un vaso) o di attraversare aree indesiderate (ad esempio, un angolo o sotto una scrivania). Halo è una barriera invisibile che raggiunge circa 60 centimetri a partire dal centro del dispositivo.




Cura ordinaria del robot

Cura raccomandata del robot


Per ottenere prestazioni ottimali dal Roomba, eseguire le seguenti procedure di cura. I video di istruzioni sulla cura possono essere visualizzati anche tramite la iRobot HOME App. Se si nota che il Roomba raccoglie meno detriti dal pavimento, svuotare il serbatoio e pulire il filtro e le spazzole.

Parte robot	Frequenza di cura	Frequenza di sostituzione
Serbatoio	Dopo ogni utilizzo	-
Filtro	Una volta alla settimana (due volte alla settimana nelle case con animali domestici)	Ogni 2 mesi
Spazzole	Una volta alla settimana (due volte alla settimana nelle case con animali domestici)	Ogni 6-12 mesi
Ruota anteriore	Una volta ogni due settimane	Ogni 12 mesi
Spazzola laterale Sensori di dislivello Contatti di ricarica	Una volta al mese	

 **Nota:** iRobot produce diverse parti e gruppi di ricambio. Acquistare le parti di ricambio attraverso la iRobot HOME App o visitare il sito www.irobot.com/Roomba600. Se è necessaria una parte di ricambio, contattare l'assistenza clienti iRobot per maggiori informazioni.

Svuotamento del serbatoio

- 1 Premere il pulsante di rilascio cassetto e tirare per rimuovere il serbatoio.




- 2 Aprire la porta serbatoio per svuotarlo.



Pulizia del filtro

- ⚠ Importante:** svuotare il serbatoio prima di avviare la pulizia del filtro.


Tirare il filtro per rimuoverlo. Battere il filtro contro il contenitore dei rifiuti per eliminare i rifiuti. Rimontare il filtro.



Sostituire i filtri ogni due mesi


Pulizia delle spazzole

- 1 Aprire la protezione spazzola sollevando le due linguette.



Linguette di sblocco del telaio spazzole

- 2 Rimuovere e pulire tutti i peli, capelli e sporco dalle spazzole e dai loro cuscinetti.




- 3 Reinstallare le spazzole, i relativi cuscinetti e chiudere protezione spazzola.

Sostituire le spazzole ogni 6-12 mesi.

Pulizia della ruota anteriore

- 1 Per rimuovere il gruppo rotelle, tirare con forza sulla ruota anteriore.
- 2 Rimuovere eventuali detriti dentro la cavità della ruota.
- 3 Far girare a mano la ruota. Se non gira liberamente, rimuoverla dall'alloggiamento, togliere il mozzo spingendo con forza ed eliminare eventuali detriti e peli incastrati.
- 4 Al termine dell'operazione, reinstallare tutti i componenti. Accertarsi che la ruota scatti in posizione.



⚠ Importante: una ruota anteriore con capelli e detriti incastrati può danneggiare il pavimento.

Pulizia dei sensori di dislivello e dei contatti di ricarica

Pulire tutti i sensori e i contatti di ricarica con un panno pulito, asciutto e morbido.



Pulizia della spazzola laterale

Servirsi di un cacciavite piccolo per rimuovere la vite. Tirare la spazzola laterale per rimuoverla dal robot. Rimuovere eventuali capelli e/o detriti e reinstallare la spazzola laterale.



Risoluzione dei problemi

Il Roomba segnala eventuali problemi emettendo un segnale acustico di allarme a due toni seguito da un messaggio vocale. Inoltre, l'indicatore risoluzione problemi (⚠️) lampeggia. Video e informazioni dettagliate sono disponibili sia nella iRobot HOME App che online. Se non si riesce a risolvere il problema, visitare il sito www.irobot.com/Roomba600.

Istruzioni per il riavvio

Per risolvere alcuni problemi, è sufficiente riavviare il Roomba.

- » Per riavviare il Roomba, tenere premuti i pulsanti **🏠** (DOCK) e **⊕** (SPOT) per 10 secondi finché non si spengono tutte le spie, quindi rilasciarli.
- » Quando si rilasciano i pulsanti, viene emesso un segnale acustico che indica che il riavvio è avvenuto con successo.

📄 Nota: se si utilizza la funzione di programmazione del Roomba, aprire la iRobot HOME App dopo il riavvio per accertarsi che la programmazione del Roomba sia rimasta inalterata.

Modalità standby a potenza ridotta


Il Roomba consuma una quantità di elettricità minima quando si trova sulla Home Base, affinché sia pronto per la successiva operazione di pulizia e per restare connesso al Wi-Fi. È possibile configurare il Roomba in modo tale che consumi una quantità ancora minore di elettricità quando non è in funzione. Per le istruzioni e per ulteriori informazioni sulla modalità standby a potenza ridotta, fare riferimento alla iRobot HOME App.

Batteria agli ioni di litio

(disponibile per modelli selezionati)

⚠️ Importante: le batterie agli ioni di litio e i prodotti che contengono batterie agli ioni di litio sono soggetti a rigide normative sul trasporto. Se occorre spedire questo prodotto (inclusa la batteria) per assistenza, trasloco o altro, **ATTENERSI** alle seguenti istruzioni per la spedizione:

- » Rimuovere la batteria agli ioni di litio dal prodotto
- » Visitare la iRobot HOME App o il sito www.iRobot.com/Roomba600 per guardare un video relativo alla rimozione della batteria
- » Applicare del nastro sui contatti di ricarica di metallo della batteria
- » Reinserrire la batteria (con il nastro applicato) nel prodotto e chiudere il portello della batteria
- » Imballare il prodotto nella sua confezione originale o in un'altra confezione che impedisca movimenti durante il trasporto
- » Limitarsi alla spedizione via terra (non spedire per via aerea)



Assistenza clienti iRobot

USA e Canada

Per domande o commenti relativi al Roomba, contattare iRobot prima di rivolgersi a un punto vendita al dettaglio. Ulteriori informazioni, come suggerimenti per la manutenzione o informazioni sugli accessori, sono disponibili sulla iRobot HOME App o sul sito Web all'indirizzo www.irobot.com/Roomba600.

È possibile contattare l'assistenza clienti al numero **(877) 855-8593**.

Orari dell'assistenza clienti iRobot:

- Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19 (fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti)
- Sabato dalle 9 alle 18 (fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti)

Al di fuori di Stati Uniti e Canada

Visitare il sito global.irobot.com per:

- Ottenere maggiori informazioni su iRobot nel proprio paese.
- Ottenere suggerimenti e consigli per migliorare le prestazioni del Roomba.
- Ottenere risposte alle domande.
- Recapiti dei centri assistenza di zona.

Il fabbricante, iRobot, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Roomba è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.irobot.com/compliance>



©2017 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Tutti i diritti riservati.

iRobot, Roomba, iAdapt, Home Base e Virtual Wall sono marchi registrati di iRobot Corporation. AeroVac e Dirt Detect sono marchi di iRobot Corporation.

WC: 4534078